# Quick Guide

## Natural Expressions Robotic Mower P7


Download APP

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Natural Expressions


## 1. WAS IST IN DER BOX




Roboter




Basisstation




Basisstation Garage




Netzadapter



Klingen-Kit



Schraubensatz für die Basisstation





Benutzerhandbuch





Kurzanleitung

## 2. VOR GEBRAUCH





- Entfernen Sie kleine Hindernisse wie Spielzeug, Kabel, Äste oder Laubhaufen.
- Schneiden Sie das Gras auf 9 cm oder kürzer.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Roboter fern.
- Stellen Sie die Basisstation auf einem ebenen Rasen ohne Hänge, Steine oder Stufen auf.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse (z. B. Häuser oder Bäume) innerhalb von 0,5 m auf beiden Seiten und 1,8 m vor der Basisstation befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Fläche zuverlässige 2,4G- oder 5G-WLAN-Abdeckung hat.

## 3. INSTALLATION






⚠ Stellen Sie sicher, dass die Basisstation vor Gebrauch fest steht.




## 4. NETZWERK EINRICHTUNG

1. Stellen Sie den Roboter auf die Basisstation.
2. Drücken und halten Sie beide [⌂] und [⏻] 2 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht weiß zu blinken beginnt.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Netzwerkeinrichtung des Roboters abzuschließen.



## 5. RASENMÄHERBETRIEB

| | |
|---|---|
| **AUFGABE STARTEN** | Drücken Sie ▶‖, dann drücken Sie OK |
| **SPOT-MODUS STARTEN** | Drücken und halten Sie ▶‖ 2 Sekunden lang,dann drücken Sie OK |
| **PAUSE** | Drücken Sie ▶‖ oder ⌂ oder ⏻ oder OK |
| **ZUR STATION ZURÜCKKEHREN** | Drücken Sie STOP , drücken Sie ⌂ , dann drücken Sie OK |
| **NOTHALT** | Drücken Sie STOP |
| **WI-FI VERBINDUNG EINRICHTEN** | Drücken ⌂ und ⏻ beide für 2 Sekunden lang halten |
| **KINDERSICHERUNG AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN** | Drücken ⌂ und OK beide für 2 Sekunden lang halten |
| **WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN** | Drücken ▶‖ und ⏻ beide für 2 Sekunden lang halten |

## 6. ERSTE KARTIERUNG STARTEN

1. Stellen Sie den Roboter auf die Basisstation undprüfen Sie, ob er lädt (Anzeige grün).
2. Starten Sie die Kartierung durch Drücken von ▶‖ und dann OK auf dem Panel oder über die App.

   Bei der ersten Kartierung erstellt der Roboter automatisch eine vollständige Rasenfläche und kehrt anschließend zur Basisstation zurück, um aufzuladen. Weitere Zonen können danach hinzugefügt werden.





## 7. NO-GO ZONEN EINSTELLUNGEN


Verhindern Sie, dass der Roboter bestimmte Bereiche betritt, indem Sie No-Go-Zonen einrichten.

- Abfälle oder Kanten über 3 cm.
- Niedrige Blumenbeete oder wertvolle Pflanzen.
- Seile wie Zeltleinen oder Wäscheleinen.
- Bewässerungsgeräte wie Schläuche, Rohre oder Sprinkler.
- Elektrische Drähte oder Geräte.

Pausieren Sie den Roboter, bevor Sie No-Go-Zonen oder virtuelle Zäune erstellen. Zeichnen Sie sie dann direkt auf der Karte.



## 8. NEUE RASENZONE HINZUFÜGEN




**Hinweis:** Neue Rasenbereiche nach der ersten Kartierung hinzufügen.


Um neue Rasenbereiche hinzuzufügen, richten Sie Multi-Zonen-Pfade in der App ein. Diese ermöglichen es dem Roboter, zwischen separaten Zonen zu wechseln und in allen Bereichen zu arbeiten.

Bitte beenden Sie die aktuelle Aufgabe, bevor Sie die Pfade konfigurieren.

1. Fahren Sie den Roboter in der kartierten Rasenfläche zum Pfadbeginn und stellen Sie ihn in der App ein (frei von Hindernissen, >1 m vom Rand).
2. Führen Sie den Roboter entlang des Weges zur neuen Rasenfläche.
3. Legen Sie das Ende des Weges in der App fest (frei von Hindernissen, >1 m vom Rand). Der Roboter kartiert anschließend automatisch die neue Zone.




## 9. KUNDENDIENST



1. Tippen Sie in der App auf „Feedback“.
2. Beschreiben Sie das Problem und senden Sie die Gerätelogs (stabile WLAN-Verbindung erforderlich; Hochladen kann dauern).
3. Unser Support-Team wird so schnell wie möglich antworten.

ZHEJIANG HENGFENG TOP LEISURE CO., LTD.

No. 860# Beihu East Street, Wukang Town, Deqing County, Zhejiang Province CN

www.thenaturalexpressions.com

Copyright © 2025 - 2026, HENGFENG All Rights Reserved.

Version 20260109