


LenovoTM


AIO 730S

Benutzerhandbuch

Gerätetyp: F0DX, F0DY
Energy Star MT: F0DX, F0DY




Vorderansicht des Computers



ACHTUNG: Verdecken Sie nicht die Luftschlitze am Computer. Blockierte Luftschlitze können Temperaturfehler verursachen.

ACHTUNG: Wenn Ihr Computer mit einer Infrarot (IR)-Fernbedienung ausgestattet ist, dürfen Sie den USB IR-Empfänger nicht auf dieselbe Fläche legen wie den Bildschirm.

Ansicht des Computers von unten




- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ① Kamera-Schiebeabdeckung | ③ Speicherkartenleser |
| ② Kombi-Audiostecker* | ④ Lüftungsschlitze |

* Kombi-Audiostecker: wird zum Anschließen der Kopfhörer verwendet.

HINWEISE:


- Die Kombi-Audiobuchse unterstützt keine herkömmlichen Mikrofone.
- Verschiedene Branchenstandards können dazu führen, dass die Aufnahmefunktion nicht unterstützt wird, wenn Kopfhörer oder Ohrhörer von Fremdherstellern angeschlossen werden.

Rückansicht des Computers




- ① Ein-/Ausschalter
- ② HDMI™-In/Out-Schalter
- ③ HDMI™ 1.4™-out-Anschluss
- ④ Netzanschluss
- ⑤ Ethernet-Anschluss
- ⑥ USB 3.1 Gen 1 Typ C-Anschluss
- ⑦ USB 3.0-Anschluss
- ⑧ USB 3.0-Anschluss
- ⑨ USB 3.0-Anschluss

Einstellen des Computerstandfußes



Transportieren des Computers



Sicherheitshinweise zum Austauschen von CRUs

Lesen Sie vor dem Öffnen des Computers und vor Beginn von Reparaturversuchen den Abschnitt „Wichtige Sicherheitsinformationen“ unter *Informationen zu Sicherheit, Garantie, Umweltschutz und Recycling* und das *Handbuch Wichtige Produktinformationen*, das im Lieferumfang Ihres Computers enthalten ist.

Wenn Ihnen die *Informationen zu Sicherheit, Garantie, Umweltschutz und Recycling* und das *Handbuch Wichtige Produktinformationen* nicht mehr vorliegen, können Sie online auf der Website <http://www.lenovo.com/UserManuals> eine weitere Kopie erhalten.

Anweisungen vor dem Ausbau

Gehen Sie vor dem Ausbau wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Stromzufuhr zum System und zu allen Peripheriegeräten aus.
2. Ziehen Sie alle Netz- und Signalkabel vom Computer ab.
3. Stellen Sie das System auf einer flachen, stabilen Fläche ab.

Zu den CRU für Ihren Computer gehören: Tastatur, Maus, Netzteil oder Netzkabel.