




XG-C100F

10G SFP+ Network Adapter

XG-C100F 10G SFP+ 網卡



Quick Start Guide

ASUS Recycling/Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.



5300-00007444-50U

Introduction

Package contents

- ASUS XG-C100F SFP+ Network Adapter
- Standard/Low Profile Brackets
- Support CD (Drivers)
- Quick Start Guide
- Warranty Card

LED Indications	Link / ACT LED
10G	Blinking Green
No Traffic	Green
No cable connected, or the connected devices with no 10G support	Off

繁體中文

包裝內容物

- ASUS XG-C100F SFP+ 網路卡
- 標準 / 短擋板
- 支援光碟 (驅動程式與應用程式)
- 快速使用指南
- 保固卡 x1

LED 指示燈	單色 Link / ACT 指示燈
10G	綠色閃爍
無資料傳輸	綠色
未連接網路線，或所連接裝置不支援 10G 網路	熄滅

简体中文

包装内容物

- ASUS XG-C100F SFP+ 网卡
- 标准 / 短挡板
- 支持光盘 (驱动程序与应用程序)
- 快速使用指南
- 保修卡 x1

LED 指示灯	单色 Link / ACT 指示灯
10G	绿色闪烁
无数据传输	绿色
未连接网线，或所连接设备不支持 10G 网络	熄灭

Introduction

日本語

パッケージの内容

- ASUS XG-C100F SFP+ ネットワークアダプター
- 標準/ロープロファイルブラケット
- サポートCD (ドライバー)
- クイックスタートガイド
- 保証書

LEDインジケータ	リンク / アクティブLED
10G	緑 (点滅)
トラフィックなし	緑
ケーブル未接続、または接続デバイスが10G非対応	オフ

BAHASA INDONESIA

Isi kemasan

- Adapter Jaringan ASUS XG-C100F SFP+
- Braket Profil Rendah/Standar
- CD dukungan (Driver)
- Panduan Ringkas
- Kartu jaminan

Indikator LED	LED Link/ACT
10G	Berkedip Hijau
Tidak Ada Lalu Lintas	Berkedip Hijau
Tidak ada kabel tersambung atau perangkat tersambung tanpa dukungan 10G	Hijau

Bahasa Melayu

Kandungan pakej

- Penyesuai Rangkaian ASUS XG-C100F SFP+
- Braket Profil Standard/Rendah
- CD Sokongan (Pemacu)
- Panduan Mula Pantas
- Kad jaminan

Penunjuk LED	LED Hubung / ACT
10G	Hijau Berkelip
Tiada Trafik	Hijau
Tiada kabel yang bersambung atau peranti yang bersambung tidak menyokong 10G	Matikan

Introduction

ไทย

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

- อะแดปเตอร์เครือข่าย ASUS XG-C100F SFP+
- ฉากยึดแบบมาตรฐาน/แบบหน้ากว้าง
- แผ่น CD สนับสนุน (ไดรเวอร์)
- คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
- ใบรับประกัน

ไฟแสดงสถานะ LED	ลิงก์ / ACT LED
10G	กะพริบสีเขียว
ไม่มีข้อมูลจราจร	สีเขียว
ไม่มีสายเคเบิลเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่รองรับ 10G	ปิด

TIẾNG VIỆT

Các phụ kiện kèm theo hộp

- Card mạng ASUS XG-C100F SFP+
- Khung đỡ mặt cắt chuẩn/thấp
- Đĩa CD hỗ trợ (chứa driver)
- Hướng dẫn khởi động
- Thẻ bảo hành

Các đèn báo LED	Đèn LED Liên kết/HOẠT ĐỘNG
10G	Nhấp nháy xanh lục
Không có lưu lượng	Xanh lục
Chưa kết nối cáp hoặc các thiết bị vừa kết nối không hỗ trợ 10G	Tắt

Setting up

ENGLISH

- Turn off your computer, unplug the power cord, and open the chassis.
- Insert ASUS XG-C100F into the PCIe slot, ensuring that it is completely seated on the slot.
- Replace the chassis, plug the power cord, and turn on your computer.
- Download and install the driver from the support CD or https://www.asus.com/Networking/XG-C100F/HelpDesk_Download/.
- Use an optical fiber cable or DAC cable to connect a device to the SFP+ cage of ASUS XG-C100F.

繁體中文

- 關閉您的電腦，拔掉電源線，打開機殼。
- 將華碩 XG-C100F 插入 PCIe 插槽，並確保其完全插入鎖牢。
- 重新裝回機殼，插上電源，並將電腦開機。
- 從應用程式光碟，或至 https://www.asus.com/Networking/XG-C100F/HelpDesk_Download/ 下載並安裝驅動程式。
- 使用光纖或 DAC 網路線將您的裝置連接至 XG-C100F 的 SFP+ cage。

简体中文

- 关闭您的电脑，拔掉电源线，打开机箱。
- 将华硕 XG-C100F 插入 PCIe 插槽，并确保其完全插入锁牢。
- 重新装回机箱，插上电源，并将电脑开机。
- 从应用程序光盘，或至 https://www.asus.com/Networking/XG-C100F/HelpDesk_Download/ 下载并安装驱动程序。
- 使用光纤或 DAC 网线将您的设备连接至 XG-C100F 的 SFP+ cage。

日本語

- コンピューターの電源を切り、電源コードを抜いてケースを開きます。
- 本製品をPCI Expressスロットに挿入し、スロットに完全に装着します。
- ケースを元に戻し、電源コードを差し込み、コンピューターの電源を入れます。
- サポートCDまたはオフィシャルサイトからドライバーをダウンロード/インストールします。 https://www.asus.com/Networking/XG-C100F/HelpDesk_Download/
- 本製品のSFP + ケージにデバイスを接続するには、光ファイバーケーブルまたはDACケーブルを使用します。

Setting up

BAHASA INDONESIA

- Matikan komputer, lepas kabel daya, lalu buka sasis.
- Masukkan ASUS XG-C100F ke slot PCIe, pastikan terpasang sepenuhnya di slot.
- Pasang kembali sasis, pasang kabel daya, lalu hidupkan komputer.
- Download dan instal driver dari CD dukungan atau https://www.asus.com/Networking/XG-C100F/HelpDesk_Download/.
- Gunakan kabel serat optik atau kabel DAC untuk menyambungkan perangkat ke SFP+ rangka ASUS XG-C100F.

Bahasa Melayu

- Matikan komputer anda, cabut palam kuasa dan buka casis.
- Masukkan ASUS XG-C100F ke dalam slot PCIe, memastikan bahawa ia ditempatkan sepenuhnya pada slot.
- Gantikan casis, pasang palam kord kuasa dan hidupkan komputer anda.
- Muat turun dan pasang pemacu daripada CD sokongan atau https://www.asus.com/Networking/XG-C100F/HelpDesk_Download/.
- Gunakan kabel fiber optik atau kabel DAC untuk menyambungkan peranti ke sangkar SFP+ bagi ASUS XG-C100F.

ไทย

- ปิดคอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊กไฟ และเปิดคาสี
- ใส่ ASUS XG-C100F เข้าไปในช่องใส่ PCIe ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ ASUS XG-C100F เข้าไปในช่องจนสนิท
- ใส่โครงกลับเข้าที่ เสียบปลั๊กไฟ และเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์จากแผ่นซีดีหรือ https://www.asus.com/Networking/XG-C100F/HelpDesk_Download/
- ใช้สายเคเบิลไฟเบอร์ออฟติกหรือสายเคเบิล DAC เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเคจ SFP + ของ ASUS XG-C100F

TIẾNG VIỆT

- Tắt máy tính, ngắt dây nguồn và mở vỏ thùng máy.
- Gắn ASUS XG-C100F vào khe cắm PCIe, đảm bảo nó được lắp khít hoàn toàn vào khe cắm.
- Đậy vỏ thùng máy lại, cắm dây nguồn và bật máy tính.
- Tải về và cài đặt driver từ đĩa CD hỗ trợ hoặc https://www.asus.com/Networking/XG-C100F/HelpDesk_Download/.
- Sử dụng cáp quang hoặc cáp DAC để kết nối thiết bị với khung SFP+ của card mạng ASUS XG-C100F.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR.

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

設備名稱： 10G SFP+ 網路卡，型號（型式）：XG-C100F						
Equipment name Type designation (Type)						
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	○	○	○	○	○	○
結構組件(金屬/塑膠)	○	○	○	○	○	○
BRACKET	○	○	○	○	○	○
CD料片	○	○	○	○	○	○
PE袋	○	○	○	○	○	○
備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。						



电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物質					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六价鉻(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	○	○	○	○	○	○
结构组件(金属/塑胶)	○	○	○	○	○	○
BRACKET	○	○	○	○	○	○
CE料片	○	○	○	○	○	○
PE袋	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。 备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。						

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Manufacturer

ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447
Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorised representative in Europe

ASUS Computer GmbH
Address: HARKORT STR. 21-23, D-40880 RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors in Turkey

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000
Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel: +90 212 3567070
Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKÖY/ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİST. SAN. VE DİS TİC. A.Ş.
Tel: +90 216 5288888
Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

APAC14764/ Third Edition / September 2018

Networks Global Hotline Information

Region	Country/ Area	Hotline Numbers	Service Hours
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
	Germany	0049-1805010920 0049-1805010923 (component support)	09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
	United Kingdom	0044-1442265548	09:00-17:00 Mon-Fri
	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri

APAC14764/ Third Edition / September 2018

Networks Global Hotline Information

Asia-Pacific	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787 0081-570783886 (Non-Toll Free)	09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-17:00 Sat-Sun
	Korea	0082-21566868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717 1800-8525201	09:00-18:00 Mon-Fri
	Singapore	0065-64157917 0065-67203835 (Repair Status Only)	11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-13:00 Sat
	Malaysia	1300-88-3495	10:00-19:00 Mon-Fri
	Philippines	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat 09:00-21:00 Mon-Sun
	India(WL/NW)	0062-2129495000	09:30-17:00 Mon-Fri 9:30 – 12:00 Sat
Americas	Indonesia	500128 (Local Only)	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat
	Vietnam	1900-555581	10:00-19:00 Mon-Sat
	Hong Kong	00852-35824770	9:00-12:00 Mon-Fri; 13:30-18:00 Mon-Fri
	Taiwan	0800-093-456; 02-81439000	08:00-20:00 CST Mon-Fri
	USA	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri 9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Canada		08:00-20:00 CST Mon-Fri
	Mexico	001-8008367847 4003 0988 (Capital)	08:00-15:00 CST Sat
	Brazil	0800 880 0988 (demais localidades)	9:00am-18:00 Mon-Fri
	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
Middle East + Africa	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
	Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu

APAC14764/ Third Edition / September 2018

Networks Global Hotline Information

Balkan Countries	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Herzegovina		
	Bulgaria	00359-70014411 00359-29889170	09:30-18:30 Mon-Fri 09:30-18:00 Mon-Fri
	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
Baltic Countries	Slovenia	00368-59045400 00368-59045401	08:00-16:00 Mon-Fri
	Estonia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri

NOTES

- UK support e-mail: network_support_uk@asus.com
- For more information, visit the ASUS support site at: <http://support.asus.com>