NABO

Benutzerhandbuch

T-PRO



Lieferumfang



1 x Kopfhörer



1 x MicroUSB-Ladekabel

1 x Audiokabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker an beiden Enden




1 x Benutzerhandbuch



1 x Qualitätszertifikat

(Die obige Abbildung dient lediglich zur Veranschaulichung)

Aufbau des Produkts



① Multifunktionstaste
② Lautstärke –/Zurück
③ Lautstärke +/Vor
④ M-taste
⑤ AUX-Eingang
⑥ LED
⑦ MicroUSB-Ladeport
⑧ Mikrofon

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG EIN/AUS

1. Drücken Sie die M-Taste 2 Sekunden lang, um die aktive Geräuschunterdrückung zu aktivieren. Die LED leuchtet grün.
2. Drücken Sie die M-Taste 2 Sekunden lang, um die aktive Geräuschunterdrückung zu deaktivieren. Die grüne LED erlischt.

Einschalten

Drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang, woraufhin die LED blau leuchtet, eine Sprachmitteilung ertönt und anschließend die LED abwechselnd Rot und Blau blinkt, wodurch Ihnen angezeigt wird, dass das Gerät in den Kopplungsmodus wechselt.

Bluetooth-Verbindung

– Folgen Sie diesen Schritten (bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon Bluetooth-fähig ist)

1. Drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang, woraufhin eine Sprachmitteilung ertönt und anschließend die LED abwechselnd Rot und Blau blinkt, wodurch Ihnen angezeigt wird, dass der Kopfhörer in den Kopplungsmodus wechselt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons und suchen Sie danach nach dem Gerät „T-PRO". Schlagen Sie hierfür bei Bedarf im Handbuch zu Ihrem Mobiltelefon nach.

3. Tippen Sie auf „T-PRO", um die Verbindung herzustellen. Wenn die LED dauerhaft Blau leuchtet und eine Sprachmitteilung ertönt, dann war die Verbindung erfolgreich.
4. Der Kopfhörer verbindet sich automatisch mit dem Gerät, mit dem er zuletzt verbunden war. In diesem Fall brauchen Sie ihn nur einzuschalten, um die Verbindung wiederherstellen zu lassen.

Ausschalten

Drücken Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang, um den Kopfhörer auszuschalten.

Eingehende Anrufe annehmen

—Drücken Sie zum Annehmen eingehender Anrufe kurz die Multifunktionstaste (MFB).
—Tipp: Da einige Mobiltelefone standardmäßig Anrufe über ihren eigenen Empfänger annehmen, lesen Sie die Anweisungen Ihres Telefons und stellen Sie Ihr Telefon entsprechend ein.

Beenden des aktuellen Gesprächs

—Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste (MFB), um den aktuellen Anruf zu beenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den NABO entschieden haben.

Konformitätserklärung
Dieses Gerät entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

CE

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.nabo.at

Entsorgung
Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.

Importeur / Hersteller:
baytronic Handels GmbH I Harterfeldweg 4; A-4481 Asten I
www.nabo.at

Ablehnen eines eingehenden Gesprächs

– Drücken Sie die Multifunktionstaste 1,5 Sekunden lang, wenn ein Gespräch eingeht.

Wahlwiederholung

– Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um die zuletzt gewählte Telefonnummer erneut zu wählen.

Musikwiedergabe

1. Wiedergabe/Pause: Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste (MFB).
2. VORHERIGER TITEL: Langer Tastendruck auf „-", um das vorherige Lied auszuwählen.
3. NÄCHSTER TITEL: Langer Tastendruck auf „+", um das nächste Lied auszuwählen.
4. LAUTSTÄRKE +: Drücken Sie die „+"-Taste kurz, um die Lautstärke anzuheben (bei Erreichen der Maximallautstärke ertönt ein Signalton).
5. LAUTSTÄRKE -: Drücken Sie kurz „-", um die Lautstärke zu verringern.

Kabelgebundener Modus: Anschluss des Audiokabels mit 3,5-mm-Klinkenstecker an der Audiobuchse

1. Plug und Play: Wenn Sie den Kopfhörer mit Hilfe des mitgelieferten Audiokabels mit 3,5-mm-Klinkenstecker an einem Audiowiedergabegerät anschließen, dann können Sie den Kopfhörer als kabelgebundenen Kopfhörer benutzen, ohne ihn einschalten zu müssen.
2. Der Kopfhörer ist kompatibel zu Mobiltelefonen, iPods, MP4-Player, MP3-Player, CD-Player, PCs usw.

Laden des Kopfhörers

1. Da das Produkt einen eingebauten und nicht entfernbaren wiederaufladbaren Akku hat, verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Micro-USB-Kabel.
2. Ladespannung und -strom: 5 V / 1 A. Bitte laden Sie das Produkt mit einer Ladespannung von 5 V/max. 1 A.
3. Laden Sie das Produkt vor der erstmaligen Verwendung auf. Das vollständige Laden dauert ca. 2 Stunden.
4. Wenn die LED Rot leuchtet, dann laden Sie das Produkt. Das Gerät ist vollständig geladen, wenn die LED wieder erlischt.

Hinweise

a. Bitte benutzen Sie ein Ladegerät, dass durch den Hersteller für das Laden derartiger Geräte zertifiziert ist.
b. Durch wiederholtes Laden und Benutzen kann sich u. U. die Batterieleistung verringern. Dieser Effekt tritt bei allen wiederaufladbaren Batterien auf.

Technische Daten:

Bluetooth-Version: V5.0
Akku: 3,7 V/400 mAh
Produktabmessungen: (L) 199 x (B) 50 x (H) 176 mm
Gewicht (Netto): 200 g
Funkreichweite: 10 m (ohne Hindernisse)
Lautsprecherempfindlichkeit: 103 ± 3 dB bei 1 kHz/1 mW
Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Impedanz: 32 Ω ± 15 %
Lautsprecherfrequenzbereich: 20 – 20 kHz
Eingangsspannung/-strom: 5 V DC/1 A
Wiedergabezeit: 8 h (Bluetooth), 5 h (Bluetooth + aktive Geräuschunterdrückung), 7 – 8 h (kabelgebunden + aktive Geräuschunterdrückung)
Gesprächsdauer: 8 h (Bluetooth), 7 h (Bluetooth + aktive Geräuschunterdrückung)
Geräuschunterdrückung: 25 dB
Ladedauer: 2 h
Standby-Zeit: 400 h

Warnhinweise

1. Folgen Sie den Anweisungen zum Betrieb
2. Laden Sie den Kopfhörer mit einer Eingangsspannung von 5 V bei 1 A auf, um den Akku zu schonen.
3. Lagern oder nehmen Sie den Kopfhörer in einer Umgebung mit normalen Temperaturen in Betrieb.
4. Halten Sie den Kopfhörer von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heißluft-Ventilatoren, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten fern, da es nicht hitzebeständig ist.
5. Blockieren Sie keine Kopfhörerports wie beispielsweise den Ladeport, die LED-Öffnungen, den Mikrofoneingang usw.
6. Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer des Lautsprechers zu verlängern, ist es nicht ratsam, die Lautstärke über einen längeren Zeitraum auf den maximalen Pegel einzustellen.
7. Wenn der Kopfhörer aus irgendwelchen Gründen beschädigt wurde, wenden Sie sich rechtzeitig an unsere Kundendienst-Mitarbeiter, anstatt ihn selbst zu reparieren. Bei Schäden wenden Sie sich zuerst an den Kundendienst und nehmen Sie keine Reparaturen vor. Andernfalls können Sie den Kundendienst nicht in Anspruch nehmen.