


4 V USB Akku-Ratschenschrauber 1/4" Vierkantaufnahme, ohne Akku und Ladegerät RR14W4-0

RYOBI®



- Der 1/4"-Ratschenschlüssel eignet sich ideal zum Anziehen und Lösen kleiner Schrauben und Muttern
- Der Ratschenschlüssel wird mit einem USB-Lithium™-Akku betrieben, der mit allen anderen Werkzeugen der Produktreihe kompatibel ist
- Der Ratschenschrauber liefert eine Leerlaufdrehzahl von 200 min⁻¹, wobei die Geschwindigkeit über einen variablen Paddelauslöser gesteuert wird
- Der Ratschenschlüssel zieht die Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 8 Nm an
- Ideale Ausleuchtung des Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Beleuchtung
- Kompatibel mit jedem 1/4"-Steckschlüsselsatz



Spannung	4V
Max. Drehmoment (Nm)	8
Werkzeugaufnahme	¼" vierkant
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 210
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.56 (RB420)
Artikelnummer	5133006311
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Delivered in	Über 75 % recycelter Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	0.5
GTIN	4892210235305
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 210
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	70
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (Lwa)(dB(A))	78
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibration Unsicherheit (m/s ²)	1.5
Vibrationspegel (m/s ²)	1.5

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.