

DENON®

AVR-X550BT

AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi /
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw.... /
Önce Beni Oku...

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

TÜRKÇE

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen AV-Empfänger von Denon entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres AV-Empfänger.

Bitte senden Sie dieses Gerät nicht an den Händler zurück – bitten Sie um Hilfe.





Wenn Sie Hilfe benötigen... :

Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Denon-Kundendienst in Ihrer Nähe.

www.denon.com

Vorbereitung

Für die Einrichtung erforderlich

 TV	 Lautsprecherkabel	
 HDMI-Kabel	 Subwoofer-Kabel	



- Wenn Sie dieses Gerät an ein Gerät anschließen, das mit den Funktionen Deep Color, 4K und ARC kompatibel ist, verwenden Sie ein „High Speed HDMI cable with Ethernet“ mit dem HDMI-Logo.
- Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

Verpackungsinhalt

Kurzanleitung		UKW-Zimmerantenne	
Sicherheitshinweise		MW-Rahmenantenne	
Warnhinweise Bezüglich Batteries		Mikrofon zur Klangkalibrierung	
Hinweise zum Radio		Fernbedienung (RC-1216)	
Receiver		R03/AAA-Batterien	
Netzkabel			



- Durch die Verwendung eines eigenen Ständers können Einstellungen automatisch für den optimalen Hörbereich angepasst werden, was für eine außergewöhnlich hohe Leistung sorgt.

Einrichten

Der Einrichtungsprozess umfasst vier Schritte.


1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

2 Anschließen des Receivers

3 Befolgen des auf dem Bildschirm angezeigten Einrichtungsassistenten


4 Musik via Bluetooth genießen

1 Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung




2 Anschließen des Receivers

- 1) Stellen Sie den Receiver in der Nähe des Fernsehgeräts auf, und schließen Sie das Netzkabel an




2) Schließen Sie den Receiver mithilfe eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät an



ARC (Audio Return Channel) :


Wenn Ihr Fernseher ARC unterstützt, kann er Audio an den AV-Empfänger zurücksenden, wenn Sie die integrierten Videoquellen Ihres Fernsehers (Fernseh-Tuner, Streaming-Dienste für Smart TV usw.) verwenden. Damit Sie ARC nutzen können, müssen Sie HDMI CEC an Ihrem Fernseher aktivieren. In der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers finden Sie Anleitungen zum Einrichten von HDMI CEC. Beachten Sie, dass manche Hersteller von Fernsehern andere Bezeichnungen für die Funktion HDMI CEC verwenden.

3) Schalten Sie das TV-Gerät ein



TV-Fernbedienung


4) Wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang am TV-Gerät aus



TV-Fernbedienung


5) Schalten Sie den Receiver ein

- Drücken Sie auf , um den Receiver einzuschalten.



6) Überprüfen Sie die Verbindung


- Überprüfen Sie, ob dieser Bildschirm auf dem Fernsehgerät angezeigt wird.



Wenn dieser Bildschirm nicht angezeigt wird, gehen Sie zurück, und wiederholen die Schritte in der empfohlenen Reihenfolge.


3 Befolgen des auf dem Bildschirm angezeigten Einrichtungsassistenten

Der Einrichtungsassistent führt Sie durch das Anschließen Ihrer Lautsprecher und Komponenten an Ihren Denon-Receiver und die Konfiguration. Verwenden Sie die Fernbedienung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.




4 Musik via Bluetooth genießen


- 1 Halten Sie die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen.



- 2 Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem mobilen Gerät.



- 3 Wählen Sie "Denon AVR-X550BT" aus der Bluetooth-Gerätesliste auf Ihrem Bluetooth-Gerät.




- 4 Spielen Sie Musik über eine App auf Ihrem Bluetooth-Gerät ab.



Um sich erneut mit einem zuvor gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden, beginnen Sie mit Schritt 2.

Bedienungsanleitung

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.denon.com
- Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.
manuals.denon.com/AVRX550BT/EU/DE/



Online-Anleitung



Kompatibel mit der "Denon 500 Series Remote"-App



Die "Denon 500 Series Remote"-App ermöglicht es Ihnen, den AVR-X550BT aus der Ferne mit Ihrem mobilen Gerät zu steuern, wenn dieses über Bluetooth mit dem Gerät verbunden ist. Sie ist kostenlos im Apple App Store, bei Google Play oder im Amazon Appstore erhältlich. Vergewissern Sie sich, dass Sie nach "DENON 500 SERIES" suchen.





DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11580 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.