



ÜBERSICHT




1. Ohrbügel
2. Earbud Touch-Bereich
3. Klangöffnung
4. Ladekontakte
5. LED-Lichtleiste
6. USB-C Ladeanschluss
7. Touch-Bereich am Ladecase

LED-LICHTANLEITUNG

	Weiß blinkend
	Weiß durchgehend
	Rot durchgehend
	Licht aus



Wenn das Ladecase geöffnet wird, zeigt die LED-Lichtleiste den verbleibenden Akkustand des Cases an. Wenn der Akkustand unter 20% liegt, bleibt die Lichtleiste 5 Sekunden lang rot und schaltet sich dann aus.




Wenn das Ladecase an eine Stromquelle angeschlossen ist, zeigt die LED-Lichtleiste den Ladestatus des Cases an.

Während des Ladevorgangs blinkt die Lichtleiste weiß.

Sobald das Case vollständig geladen ist, bleibt die Lichtleiste 10 Sekunden lang durchgehend weiß und schaltet sich dann aus.

EINSCHALTEN UND KOPPELN




1. Öffne das Ladecase, und die Earbuds schalten sich automatisch ein und wechseln in den Kopplungsmodus.
2. Wähle „AeroFit 2 Pro“ aus der Bluetooth-Liste deines Geräts, um die Verbindung herzustellen. Die LED-Lichtleiste des Cases blinkt während des Kopplungsvorgangs weiß und bleibt 2 Sekunden lang an, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Nach der Kopplung verbinden sich die Earbuds automatisch mit deinem Gerät, sobald du das Ladecase öffnest. Um die automatische Verbindung zu gewährleisten, lösche den Kopplungsverlauf nicht von deinem Gerät.

MANUELLES KOPPELN

Um den Bluetooth-Kopplungsmodus manuell zu aktivieren, gibt es zwei Möglichkeiten:




Lege die Earbuds in das Ladecase. Lasse das Case geöffnet und halte den Touch-Bereich am Ladecase 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtleiste weiß blinkt. Du kannst dann mit der Kopplung fortfahren.

Alternativ kannst du die Touch-Bereiche an beiden Earbuds 5 Sekunden lang gedrückt halten, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Du kannst dann mit der Kopplung fortfahren.

DUALE VERBINDUNGEN

Um zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig zu verbinden, gibt es zwei Methoden:

Methode 1: Manuelles Koppeln mit dem zweiten Gerät



Lege die Earbuds in das Ladecase. Lasse das Case geöffnet und halte den Touch-Bereich am Ladecase 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Lichtleiste weiß blinkt. Du kannst dann mit der Kopplung mit dem zweiten Gerät fortfahren.

Methode 2: Verwende die soundcore App

Gehe in der Hauptoberfläche der soundcore App zu **Weitere Einstellungen > Duale Verbindungen > Neues Gerät verbinden**.


- Wenn deine Earbuds bereits mit zwei Geräten verbunden sind, trenne die Verbindung zu mindestens einem Gerät, bevor du ein neues Gerät koppelst.
- Duale-Verbindungen-Funktion ist standardmäßig aktiviert.

DUALER TRAGEMODUS UND MODUS-WECHSEL

Die AeroFit 2 Pro bieten zwei Tragemodi: Open-Ear und ANC. Die integrierten Sensoren erkennen automatisch, welcher Modus verwendet wird, basierend darauf, ob die Earbuds den Gehörgang abdecken oder nicht.

- Wenn die Earbuds an den Ohren liegen und die Gehörgänge frei bleiben, handelt es sich um den Open-Modus.
- Wenn die Earbuds den Gehörgang abdecken, handelt es sich um den ANC-Modus.
- Du kannst ganz einfach zwischen den Modi wechseln, indem du die Ohrbügel anpasst. So kannst du verschiedene Trageerlebnisse und Funktionen je nach Bedarf genießen.

Tragen im Open-Ear-Modus




1. Lege den Ohrbügel über dein äußeres Ohr.
2. Passe den Ohrbügel entlang deines äußeren Ohrs an, indem du ihn zwischen den fünf verfügbaren Stufen verschiebst. Achte darauf, dass die Klangöffnung zum Eingang deines Gehörgangs zeigt.
3. Die Earbuds liegen auf den Ohren und halten die Gehörgänge frei.

Dieser Modus sorgt dafür, dass deine Gehörgänge ungehindert bleiben, der Druck reduziert und ein komfortables, langfristiges Tragen ermöglicht wird, ohne Umgebungsgeräusche auszublenden.

Empfohlen für die Nutzung:

- Im Freien (z. B. beim Joggen, Radfahren oder in Situationen, in denen du deine Umgebung wahrnehmen musst)
- In Innenräumen (z. B. im Büro, zu Hause oder in Situationen, in denen Umgebungsgeräusche bevorzugt wahrgenommen werden sollen)

Tragen im ANC-Modus



1. Lege den Ohrbügel über dein äußeres Ohr.
2. Positioniere die Earbuds so, dass sie den Gehörgang abdecken..
3. Passe den Ohrbügel entlang deines äußeren Ohrs an, indem du ihn zwischen den fünf verfügbaren Stufen verschiebst, um eine gute Abdichtung und einen bequemen Sitz zu gewährleisten.
4. Wenn beide Earbuds im ANC-Modus positioniert sind, hörst du einen Signaltone, und die adaptive Geräuschunterdrückung (ANC) wird aktiviert.

In diesem Modus kann ANC aktiviert werden, was die Audioqualität und die Bassleistung verbessert.


Empfohlen für die Nutzung:

- In lauten Umgebungen (z. B. in öffentlichen Verkehrsmitteln, U-Bahnen, Flugzeugen)
- Beim Fokussieren (z. B. beim Musikhören oder Telefonieren)

Hinweise:

- Beim Wechsel in den ANC-Modus wird ANC standardmäßig aktiviert. Du kannst diese Funktion über
- Wenn Smart Toggle deaktiviert ist, kann ANC nur manuell aktiviert werden.
- ANC kann im Open-Modus nicht aktiviert werden.
- Halte den Earbud Touch-Bereich auf einer Seite 2 Sekunden lang gedrückt, um ANC manuell ein- oder auszuschalten.

Wechsel zwischen den Modi




Passe die Position der Earbuds und des Ohrbügels an, indem du ihn zwischen den verschiedenen Stufen verschiebst, um einfach zwischen Open- und ANC-Modus zu wechseln.

Lv 1–2: Typischerweise Open-Ear-Modus

Lv 4–5: Typischerweise ANC-Modus

Wähle den Tragemodus, der am besten zu deiner Umgebung und deinen Vorlieben passt, um ein vielseitigeres und komfortableres Benutzererlebnis zu genießen.



Während des Wechsels vermeide es, den Sensor zu bedecken, um eine fehlerhafte Erkennung zu verhindern.

FEHLERBEHEBUNG BEI NIEDRIGER LAUTSTÄRKE

Eine niedrige Lautstärke kann mit den Systemeinstellungen zusammenhängen. Bitte folge den untenstehenden Schritten, um die Lautstärke anzupassen:

Android:

Finde „soundcore AeroFit 2 Pro“ in der Bluetooth-Liste deines Geräts, tippe auf das Zahnradsymbol neben dem Namen deiner Kopfhörer und aktiviere „Lautstärke mit dem Telefon synchronisieren“.

Hinweis:


Um die Lautstärkensynchronisation einzustellen, musst du manuell den Entwicklermodus für dein Mobiltelefon aktivieren. Wie du diesen Modus aktivierst, ist von Handy zu Handy unterschiedlich. Die meisten Modelle aktivieren den Modus jedoch wie folgt:

- Gehe zu den Einstellungen und suche die Versionsnummer deines Handys.
- Klicke dann so lange auf die Versionsnummer, bis du daran erinnert wirst, dass du den Entwicklermodus aktiviert hast. Normalerweise musst du dies 5 bis 10 Mal tun, um in den Entwicklermodus zu gelangen.
- Danach kannst du die Entwickleroptionen öffnen, um die absolute Lautstärke einzustellen.

iOS:

Gehe zu „**Einstellungen**“ > „**Töne & Haptik**“ > „**Kopfhörersicherheit**“ und deaktiviere die Option „Laute Geräusche reduzieren“. Wenn diese Funktion aktiviert ist, begrenzt dein Telefon automatisch die Lautstärke.


REINIGUNG



Nach der Nutzung, falls du Schweiß oder andere Verschmutzungen auf den Ladekontakten findest, wische diese vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Probleme wie das Abschalten durch langfristige Schweißkorrosion zu vermeiden.

ANC

Die gezeigten UI-Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Benutzeroberfläche kann je nach Softwareversion und Sprache abweichen.



ANC kann nur aktiviert werden, wenn sich beide Earbuds im ANC-Modus befinden.

In der soundcore App kannst du zwischen ANC und Normal-Modus wählen:


- ANC: Optimierte Geräuschunterdrückung, indem es sich an deine Ohren und die Umgebung anpasst.
- Normal: Genieße ausgewogenen Klang ohne Geräuschunterdrückung.

Alternativ kannst du, während du beide Earbuds im ANC-Modus trägst, den Touch-Bereich am rechten Earbud 2 Sekunden lang gedrückt halten, um ANC ein- oder auszuschalten.

Hear ID

Hear ID bietet ein personalisiertes Hörerlebnis.

Die gezeigten Bilder der Benutzeroberfläche dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Oberfläche kann je nach Softwareversion und Sprache abweichen.




Um Hear ID einzurichten, gehen Sie zu Sound-Effekte > EQ > Präferenz und tippen Sie dann auf Jetzt testen.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und absolvieren Sie den kurzen Test, bei dem Sie Ihre bevorzugten Musikstile und Soundtypen auswählen.

Sobald der Test abgeschlossen ist, erstellt die App automatisch Ihr individuelles Hear ID-Profil.

Die Open-Ear-Form unterstützt den Hear ID-Test derzeit nicht. Bitte nutzen Sie die Ohrhörer in der ANC-Form.

Spatial Audio



Spatial Audio schafft ein immersives Hörerlebnis, indem es dich mit Klang umgibt. In der soundcore App kannst du zwischen den folgenden Spatial Audio-Modi wählen:


Head Tracking: Surround-Sound, der deiner Kopfbewegung folgt.

- Musikmodus: Bietet das beste Musikerlebnis, indem es sich an deine Umgebung und Kopfposition anpasst.
- Filmmodus: Verbessert dein Kinoerlebnis mit sattem, immersivem Audio, das Aktionen zum Leben erweckt.

Behoben: Höre Spatial Audio ohne Head Tracking.

EQ

Die gezeigten UI-Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Benutzeroberfläche kann je nach Softwareversion und Sprache abweichen.



Die soundcore App bietet voreingestellte Klangeinstellungen für den Open-Ear-Modus und ANC-Modus. Du kannst außerdem aus 22 EQ-Voreinstellungen wählen, die zu deinem Nutzungsszenario und deinen Vorlieben passen.

Zusätzlich kannst du dein eigenes Klangprofil erstellen, indem du die acht Schieberegler im Custom EQ anpasst.

KI-ASSISTENT

Vor der Verwendung:

- Deinstallieren Sie die soundcore App auf Ihrem Gerät und laden Sie die neueste Version herunter.
- Der KI-Assistent ist so konzipiert, dass Ihre Privatsphäre und Datensicherheit an erster Stelle stehen.
- Der KI-Assistent kann nicht auf Drittanbieter-Apps (z. B. Kontakte, Telefon, Nachrichten, Musik, Video) zugreifen oder diese steuern.
- Um den KI-Assistenten zu nutzen, laden Sie die soundcore App herunter und stellen Sie sicher, dass sie mit Ihren Ohrhörern verbunden bleibt. Wenn Sie Android nutzen, passen Sie bitte Ihre Systemeinstellungen an, damit die App im Hintergrund ausgeführt werden kann.
- KI-generierte Antworten dienen lediglich Referenzzwecken und können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei politischen oder anderen sensiblen Themen. Bitte bewerten Sie die bereitgestellten Informationen nach eigenem Ermessen.
- Die gezeigten UI-Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Benutzeroberfläche kann je nach Softwareversion und Sprache abweichen.

Was Anka für Sie tun kann

Gehen Sie in der soundcore App auf die Anka-Seite und chatten Sie mit Anka. Stellen Sie sicher, dass Ihre Ohrhörer mit der App verbunden sind.

Funktion	Beschreibung	Beispielbefehl (Sagen Sie Folgendes zu Anka, nachdem Sie sie mit „Hey Anka“ aktiviert haben)
Fragen beantworten	Ihr tragbares Lexikon – stellen Sie jederzeit eine beliebige Frage.	„Warum haben Giraffen so lange Hälse?“
Lockere Unterhaltung	Unterhält sich mit Ihnen wie ein Freund und hilft Ihnen beim Entspannen.	„Erzähl mir einen Witz.“
Informations-Zusammenstellung	Versorgt Sie mit täglichen Nachrichten und Updates.	„Nenne mir ein paar Tech-Nachrichten von heute.“
Informationssuche	Prüfen Sie das Wetter, die neuesten Spielergebnisse und mehr.	„Wie ist das Wetter heute in Shenzhen? Brauche ich einen Regenschirm, wenn ich rausgehe?“
KI-Echtzeitübersetzung aktivieren	Startet die Echtzeitübersetzung per Sprachsteuerung.	„Starte die Echtzeitübersetzung.“
Musiksteuerung	Steuern Sie Musikwiedergabe, Pause, Lautstärke usw. per Stimme.	„Stell die Lautstärke auf 60 %.“

Einige Sprachbefehle funktionieren aufgrund von App-Einschränkungen möglicherweise nicht.


KI-ÜBERSETZUNG

Vor der Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit der App verbunden ist, wenn Sie die KI-Übersetzung verwenden.
- Deaktivieren Sie Duale Verbindungen (Dual Connections).
- Die gezeigten Bilder der Benutzeroberfläche dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Oberfläche kann je nach Softwareversion und Sprache abweichen.

Echtzeitübersetzung

Gehen Sie in der soundcore App auf Anka-Seite > Echtzeitübersetzung. Stellen Sie sicher, dass Ihre Ohrhörer mit der App verbunden sind.




Die Übersetzung wird in Echtzeit in der App angezeigt.

3. Tippen Sie auf Echtzeitübersetzung.
4. Tippen Sie oben auf der Seite auf den Sprachbereich und wählen Sie dann die Sprache des Anderen (Their Language) und Meine Sprache (My Language) aus.
5. Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol, um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf die linke Taste, um zu pausieren, und auf die rechte Taste, um die Echtzeitübersetzung zu beenden.

Face-to-Face-Übersetzung

Gehen Sie in der soundcore App auf die Anka-Seite und tippen Sie dann auf Face-to-Face-Übersetzung. Stellen Sie sicher, dass Ihre Ohrhörer mit der App verbunden sind.



1. Tippen Sie oben auf der Seite auf den Sprachbereich und wählen Sie dann die Sprache des Anderen und Meine Sprache aus.
2. Tippen Sie auf die Taste unten rechts und sprechen Sie in Ihre Ohrhörer. Die Übersetzung wird über Ihr Telefon abgespielt.
3. Tippen Sie auf die Taste unten links und sprechen Sie in Ihr Telefon. Die Übersetzung wird über Ihre Ohrhörer abgespielt.



Unterstützt die Übersetzung von Unterhaltungen in 100 Sprachen.


LDAC

Um den LDAC-Codec zu nutzen, benötigst du ein Gerät mit Android 8.0 oder höher.

LDAC bietet eine höhere Klangqualität, verbraucht jedoch mehr Energie, was die Akkulaufzeit reduziert.

Für eine stabile Bluetooth-Verbindung aktiviere LDAC in störungsfreien Umgebungen.

Die gezeigten UI-Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächliche Benutzeroberfläche kann je nach Softwareversion und Sprache abweichen



In der soundcore App:

Gehe zu Weitere Einstellungen > Sound-Modus > Bevorzugte Audioqualität > Zustimmung.

Das Umschalten von Audio-Codecs dauert etwa 10 Sekunden. Möglicherweise wirst du aufgefordert, die Firmware zu aktualisieren, wenn eine neue Version verfügbar ist.

STEUERUNG


Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Tipp-Steuerung:

Audio abspielen/pausieren	Doppeltippen (L/R)
Lautstärke erhöhen	Einmal tippen (R)
Lautstärke verringern	Einmal tippen (L)
Anruf annehmen	Einmal tippen (L/R)
Anruf ablehnen/beenden	2 Sekunden gedrückt halten (L/R)
Ausschalten	2 Sekunden gedrückt halten (L/R)
Power Off	3 Sekunden Touch-Bereich am Earbud halten
Einzelner Earbud einschalten	3 Sekunden Touch-Bereich am Earbud halten

Anpassen der Tipp-Steuerung über die soundcore App:

Gehe auf der Startseite zu Steuerung, um die Antippsteuerung anzupassen. Du kannst die Lautstärke regeln, Songs überspringen, Audio abspielen/pausieren und den Sprachassistenten mit Touch-Gesten aktivieren.@Erlira Zhou

LADEN




1. Lege die Earbuds in das Ladecase und schließe es.
2. Verbinde das Ladecase mit einer Stromquelle über das mitgelieferte USB-C Ladekabel. Alternativ kannst du das Ladecase in die Mitte deines kabellosen Ladegeräts legen, um es kabellos zu laden.


Stelle sicher, dass die Earbuds und der USB-C Ladeanschluss vollständig trocken sind, bevor du sie lädst. Eine vollständige Aufladung des Cases dauert 1,7 Stunden über das Kabel und 2,6 Stunden kabellos.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Um die Earbuds auszuschalten, gibt es zwei Möglichkeiten:



Lege beide Earbuds in das Ladecase und schließe es. Die Earbuds schalten sich automatisch aus.




Halte die Touch-Bereiche an beiden Earbuds 3 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. Um einen einzelnen Earbud wieder einzuschalten, halte den Touch-Bereich an diesem Earbud 3 Sekunden lang gedrückt.

Wenn keine Verbindung besteht, schalten sich die Earbuds nach 30 Minuten Inaktivität automatisch aus. Du kannst die Auto-Off-Zeit in der soundcore App anpassen.

Zurücksetzen

Setze die Earbuds zurück, wenn sie sich nicht miteinander oder mit anderen Geräten koppeln lassen.



1. Lege die Earbuds in das Ladecase und lasse das Case geöffnet.
2. Halte den Touch-Bereich am Ladecase 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Lichtleiste dreimal weiß blinkt. Dies zeigt einen erfolgreichen Reset an.

FIRMWARE-UPDATE

Wenn die Earbuds mit der App verbunden sind, wirst du über verfügbare Firmware-Updates benachrichtigt. Halte die Earbuds während des Updates im Ladecase mit geöffnetem Deckel. Vermeide die Nutzung der Earbuds während dieses Prozesses.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Eingang	5V $\overline{\text{---}}$ 0,8A
Ausgang	5V $\overline{\text{---}}$ 0,36A (0,18A pro Port)
Akkukapazität	750mAh
Ladezeit	Earbuds: 1 Stunde Ladecase: Kabelgebunden: 0,7 Stunden (nur Case), 1,7 Stunden (Case und Earbuds) Kabellos: 2,6 Stunden (Case und Earbuds)
Treiber	11.8 mm
Frequenzbereich	20Hz - 20kHz (40kHz mit LDAC aktiviert)
Impedanz	16 Ω
IP-Bewertung	IP55 (wasser- und staubdicht)
Bluetooth-Version	6.1

Kundenservice



service@soundcore.com



+49 (0) 69 9579 7960 (DE)