5403316 0000

EN Customer Information

Keep all this information for safe and proper use. Also keep the product packaging, as it contains operating instructions and information about the product, batteries and recharging. For more information, scan the QR code on the packaging.

General Safety Instructions

- Keep out of the reach of children as small parts can be swallowed.
- Only use the product if you are in good physical condition.
- Do not use the product with other people against their will. Only use with the consent of the people involved.
- Use the product safely to avoid injury. Use at your own risk.
- A doctor should be consulted before using the product if a person has any health issues or concerns.
- Do not use the product on diseased or irritated skin.
- Discontinue use immediately if unpleasant skin irritation or physical discomfort occurs. Consult a doctor if the symptoms persist.
- To avoid illness and infection, do not pass the product on to third parties.
- Read the information on the product packaging carefully to avoid allergic reactions (e.g. latex).
- Do not use the product if it is obviously non-functional, overheats or has visible defects.
- Do not freeze or heat the product.
- The product is not suitable for commercial use.
- Do not inflate inflatable products beyond the diameter indicated on the packaging.
- The product is not suitable for medical use.
- Only charge the product with a suitable charger at a power socket. Observe the instructions of the respective mains adapter.
- No liability can be accepted for damage or accidents caused by improper use, the use of force, modifications and non-compliance with these safety instructions.

Before First Use

- Clean the product with warm water and mild soap before using it for the first time. To prevent damage to the device, make sure that no water gets into the battery compartment. Do not submerge the device in water.
- Charge the product or insert the batteries (if supplied). For safety reasons, lithium batteries are generally only charged to 40-50% for transport.
- Switch the product on first. Then insert it into the vagina or place it on the desired area in the genital area.

Use of Vibrators

The product is only suitable for vaginal use.

1. Apply sufficient lubricant to the surface of the product.
   Important: The use of water-based lubricant is recommended.
2. To start the vibration, use the control unit to switch the product on.
3. Insert the product into the vagina or place it on the desired area in the genital area.
4. To change the vibration setting, carefully press, turn, or slide the control unit.
5. Slowly remove the product from inside or off your body.
6. To switch off the vibration after use, press, turn, or slide the control unit into the initial position.
   Important: If the product switches off automatically when the battery is low, do not switch it on again, but charge it at a power socket.

Optional (when relevant):

- Some vibrators have a G-spot tip. To stimulate the G-spot, follow the steps above and hold the curved tip in the direction of the abdominal wall.
- Some vibrators have one or two stimulation arms that can be used to stimulate the clitoris and/or anus simultaneously.
- Some vibrators have a special function (e.g. rotation, thrust function, pump function). Press the control unit to switch these functions on and off.
- Some vibrators have a pump ball. To increase the diameter of the vibrator, press the pump ball repeatedly if necessary. The vibrator is inflated. To let the air escape, open the valve.
- Some vibrators have a suction cup that allows you to attach the product to a smooth, clean and dry surface. Detach the suction cup carefully from the surface.
- Some vibrators are made out of glass. They can be warmed up on the heater or cooled down in the fridge for temperature play.

Care Instructions

- Allow the product to cool down after every use before putting it away.
- Clean the product after every use with warm water and a mild soap and disinfect it with a disinfectant solution suitable for the product. To prevent damage to the product, please make sure that no water enters the battery compartment. Do not submerge the device under water.
- Keep the product in a clean, cool and dry place. Moisture can damage the batteries and motor. Avoid direct sunlight.
- To prevent chemical reactions, store the product separately and not together with other products made from different materials.
- To extend the life of the batteries and rechargeable batteries and to prevent damage to the product, remove the batteries from the product after each use or remove the product from the socket as soon as the rechargeable battery is fully charged.

Disposal Information / Your Contribution to Environmental Protection

Please do not discard the packaging material or old devices. Recycle items where possible. Separate packaging according to material and dispose of it with household waste. Do your bit for the environment and take old devices to your local collection points in accordance with your national legislation and the applicable guidelines. Separate non-enclosed batteries and rechargeable batteries from old devices before you hand them in at a collection point. Make sure that you delete all personal data from your old devices before disposing of them.

The symbol of the crossed-out garbage can on wheels means that this product must be handed in free of charge to a collection point for electronic waste so that it can be recycled for the best possible reuse of raw materials.

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are under a legal obligation to turn in used batteries. You can do this at public collection points or places where batteries are sold. You can also return rechargeable batteries and batteries that we carry or have carried as new batteries to our dispatch warehouse (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germany) free of charge after use. Batteries containing hazardous substances are labelled with the sign and one of the chemical symbols:

- Cd: Battery contains cadmium
- Hg: Battery contains mercury
- Pb: Battery contains lead

Lithium batteries and battery packs for all systems can only be turned in at collection points if they have been discharged. To prevent short-circuits in the event of incomplete discharging, the poles on these types of batteries should be insulated using a substance such as adhesive tape before the batteries are returned.

"Orion Versand GmbH & Co.KG hereby declares that item 5403316 0000 "Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" is compliant with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website: www.orion.de/zertifikate."

DE Kundeninformation

Bewahren Sie alle Informationen zum sicheren und optimalen Umgang auf. Bewahren Sie auch die Produktverpackung auf, da sich dort Bedienungsanweisungen sowie Informationen zum Produkt oder zu Batterien bzw. zum Wiederaufladen befinden. Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Produkt nur bei guter körperlicher Verfassung verwenden.
- Produkt nicht gegen den Willen anderer Personen verwenden. Nur in Zustimmung der involvierten Personen verwenden.
- Auf den sicheren Gebrauch des Produkts achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung geschieht auf eigenes Risiko.
- Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder Bedenken sollte vor der Verwendung des Produkts ein Arzt konsultiert werden.
- Produkt nicht bei erkrankter oder gereizter Haut verwenden.
- Anwendung sofort abbrechen, wenn unangenehme Hautreizungen bzw. körperliche Beschwerden auftreten.
- Produkt nicht an Dritte weitergeben, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Informationen auf der Produktverpackung sorgfältig lesen, um allergische Reaktionen (z. B. Latex oder andere) zu vermeiden.
- Produkt bei offensichtlicher Nichtfunktionalität, Überhitzung oder erkennbaren Defekten nicht verwenden.
- Produkt nicht tiefkühlen oder erhitzen.
- Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Aufpumpbare Produkte nicht über den auf der Verpackung angegebenen Durchmesser aufpumpen.
- Produkt ist nicht für medizinische Zwecke geeignet.
- Produkt nur mit einem passenden Ladegerät an einer Steckdose laden.
- Hinweise des jeweiligen Netzadapters beachten.
- Für Schäden und Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung, Gewalteinwirkung, Modifikationen und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, kann keinerlei Haftung übernommen werden.

Vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
- Laden Sie das Produkt auf oder setzen Sie die (ggf. beiliegenden) Batterien ein. Lithium-Akkus sind aus Sicherheitsgründen für den Transport in der Regel nur zu 40-50% geladen.
- Schalten Sie das Produkt zunächst ein. Führen Sie es anschließend in die Vagina ein oder legen Sie es auf die gewünschte Stelle im Intimbereich.

Anwendung von Vibratoren

Das Produkt ist nur für den vaginalen Gebrauch geeignet.

1. Tragen Sie auf die Oberfläche des Produkts ausreichend Gleitmittel auf.
   Hinweis: Die Verwendung von Gleitmittel auf Wasserbasis wird empfohlen.
2. Um die Vibration zu starten, schalten Sie das Produkt an der Kontrolleinheit ein.
3. Führen Sie das Produkt in die Vagina ein oder legen Sie es auf die gewünschte Stelle im Intimbereich.
4. Um die Vibrationsstufe ggf. zu ändern, drücken, drehen oder schieben Sie vorsichtig an der Kontrolleinheit.
5. Entfernen Sie das Produkt langsam aus oder von Ihrem Körper.
6. Um die Vibration nach Gebrauch wieder auszuschalten, drücken, drehen oder schieben Sie die Kontrolleinheit in die Ausgangsposition.
   Hinweis:Schaltet sich das Produkt bei niedrigem Akkustand automatisch ab, schalten Sie es nicht wieder ein, sondern laden Sie es an einer Steckdose auf.

Optional (falls zutreffend):

- Einige Vibratoren verfügen über eine G-Punkt-Spitze. Um den G-Punkt zu stimulieren, befolgen Sie o. a. Schritte und halten Sie die gebogene Spitze in Richtung Bauchdecke.
- Einige Vibratoren verfügen über einen oder zwei Stimulationsarme, mit denen Sie zusätzlich wahlweise die Klitoris und/oder den Anus gleichzeitig stimulieren können.
- Einige Vibratoren verfügen über eine Sonderfunktion (z.B. Rotation, Stoßfunktion, Pumpfunktion). Um diese Funktion ein- und auszuschalten, betätigen Sie die Kontrolleinheit.
- Einige Vibratoren verfügen über einen Pumpball. Um den Durchmesser des Vibrators zu erhöhen, drücken Sie den Pumpball ggf. wiederholt. Der Vibrator wird aufgeblasen. Um die Luft entweichen zu lassen, öffnen Sie das Ventil.
- Einige Vibratoren verfügen über einen Saugfuß, mit dem Sie das Produkt an einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche befestigen können. Lösen Sie den Saugfuß vorsichtig von der Oberfläche.
- Einige Vibratoren sind aus Glas gefertigt. Für Heiß- und Kalt-Spiele können diese auf der Heizung erwärmt oder im Kühlschrank abgekühlt werden.

Pflegehinweise

- Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch auskühlen, bevor Sie es verstauen.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und milder Seife und desinfizieren Sie es mit einer für das Produkt geeigneten Desinfektionslösung. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
- Bewahren Sie das Produkt sauber, kühl und trocken auf. Feuchtigkeit kann Batterien und Motor schaden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht!
- Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt allein und nicht zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenartigen Materialien auf.
- Um die Lebensdauer von Batterien und Akkus zu verlängern und Schäden am Produkt zu vermeiden, entfernen Sie nach jedem Gebrauch die Batterien aus dem Produkt bzw. entfernen Sie das Produkt von der Steckdose, sobald der Akku vollgeladen ist.

Hinweise zur Entsorgung / Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Verpackungsmaterial und Altgeräte bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Trennen Sie Verpackungen nach Material und entsorgen Sie sie im jeweiligen Hausmüll. Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz und bringen Sie Altgeräte gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den jeweils geltenden Richtlinien zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Trennen Sie nicht umschlossene Batterien und Akkus von Altgeräten, bevor Sie sie an einer Rücknahmestelle abgeben. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Entsorgung Ihrer Altgeräte sämtliche personenbezogenen Daten von diesen löschen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott unentgeltlich abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwendung zuzuführen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Akkus und Batterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, nach Gebrauch auch unentgeltlich an unser Versandlager (Schäferweg 14, 24941 Flensburg) zurücksenden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen und einem der chemischen Symbole versehen:

- Cd: Batterie enthält Cadmium
- Hg: Batterie enthält Quecksilber
- Pb: Batterie enthält Blei

Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme dürfen nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden. Zum Schutz vor Kurzschlüssen bei nicht vollständiger Entladung sind bei diesen Typen die Batteriepole vor der Rückgabe ggf. mit Klebestreifen zu isolieren.

„Hiermit erklärt die Orion Versand GmbH & Co.KG, dass der Artikel 5403316 0000 „Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.orion.de/zertifikate"

ES Información para el cliente

Conserve toda esta información para un uso seguro y adecuado. Conserve también el embalaje del producto, ya que contiene instrucciones de uso e información sobre el producto, las pilas y la recarga. Para obtener más información, escanee el código QR del embalaje.

Instrucciones generales de seguridad

- Manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que las piezas pequeñas pueden tragarse.
- Utilice el producto sólo si se encuentra en buenas condiciones físicas.
- No utilice el producto con otras personas en contra de su voluntad. Utilícelo sólo con el consentimiento de las personas implicadas.
- Utilice el producto de forma segura para evitar lesiones. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.
- Se debe consultar a un médico antes de utilizar el producto si la persona tiene algún problema o preocupación de salud.
- No utilice el producto sobre piel enferma o irritada.
- Suspenda inmediatamente su uso si se produce una irritación cutánea desagradable o malestar físico. Consulte a un médico si los síntomas persisten.
- Para evitar enfermedades e infecciones, no transmita el producto a terceros.
- Lea atentamente la información del envase del producto para evitar reacciones alérgicas (por ejemplo, al látex).
- No utilice el producto si es evidente que no funciona, se sobrecalienta o presenta defectos visibles.
- No congele ni caliente el producto.
- El producto no es apto para uso comercial.
- No infle los productos hinchables más allá del diámetro indicado en el envase.
- El producto no es apto para uso médico.
- Cargue el producto únicamente con un cargador adecuado en una toma de corriente.
- Respete las instrucciones del adaptador de red correspondiente.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por daños o accidentes causados por un uso inadecuado, el uso de la fuerza, modificaciones y el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad.

Antes del primer uso

- Limpie el producto con agua tibia y jabón suave antes de utilizarlo por primera vez. Para evitar daños en el aparato, asegúrese de que no entre agua en el compartimento de las pilas. No sumerja el dispositivo en agua.
- Cargue el producto o coloque las pilas (si se suministran). Por razones de seguridad, las baterías de litio sólo suelen cargarse al 40-50% para el transporte.
- Encienda primero el producto. A continuación, introdúzcalo en la vagina o colóquelo en la zona deseada del área genital.

Uso de vibradores

El producto sólo es apto para uso vaginal.

1. Aplique suficiente lubricante en la superficie del producto.
   Importante: Se recomienda el uso de lubricante a base de agua.
2. Para iniciar la vibración, utilice la unidad de control para encender el producto.
3. Introduzca el producto en la vagina o colóquelo en la zona deseada del área genital.
4. Para cambiar el ajuste de vibración, presione, gire o deslice con cuidado la unidad de control.
5. Retire lentamente el producto del interior o del exterior de su cuerpo.
6. Para apagar la vibración después del uso, presione, gire o deslice la unidad de control hasta la posición inicial.
   Importante: Si el producto se apaga automáticamente cuando la batería está baja, no vuelva a encenderlo, sino cárguelo en una toma de corriente.

Opcional (cuando proceda):

- Algunos vibradores disponen de una punta para el punto G. Para estimular el punto G, sigue los pasos anteriores y sujeta la punta curvada en dirección a la pared abdominal.
- Algunos vibradores tienen uno o dos brazos de estimulación que pueden utilizarse para estimular el clítoris y/o el ano simultáneamente.
- Algunos vibradores tienen una función especial (por ejemplo, rotación, función de empuje, función de bomba). Pulse la unidad de control para activar o desactivar estas funciones.
- Algunos vibradores disponen de una bola de bombeo. Para aumentar el diámetro del vibrador, pulse repetidamente la bola de bombeo si es necesario. El vibrador está inflado. Para que salga el aire, abra la válvula.
- Algunos vibradores tienen una ventosa que permite fijar el producto a una superficie lisa, limpia y seca. Separe con cuidado la ventosa de la superficie.
- Algunos vibradores son de cristal. Pueden calentarse en el calefactor o enfriarse en el frigorífico para jugar con la temperatura.

Instrucciones de cuidado

- Deja que el producto se enfríe después de cada uso antes de guardarlo.
- Limpie el producto después de cada uso con agua tibia y un jabón suave y desinféctelo con una solución desinfectante adecuada para el producto. Para evitar daños en el producto, asegúrate de que no entre agua en el compartimento de las pilas. No sumerja el aparato bajo el agua.
- Mantenga el producto en un lugar limpio, fresco y seco. La humedad puede dañar las pilas y el motor. Evite la luz solar directa.
- Para evitar reacciones químicas, guarde el producto por separado y no junto con otros productos fabricados con materiales diferentes.
- Para prolongar la vida útil de las pilas y las baterías recargables y evitar daños en el producto, retire las pilas del producto después de cada uso o desenchufe el producto en cuanto la batería recargable esté completamente cargada.

Información sobre la eliminación / Su contribución a la protección del medio ambiente

No deseche el material de embalaje ni los aparatos viejos. Recicle los artículos siempre que sea posible. Separe el embalaje según el material y deséchelo con la basura doméstica. Ponga su granito de arena por el medio ambiente y lleve los aparatos viejos a los puntos de recogida locales de acuerdo con la legislación nacional y las directrices aplicables. Separa las pilas no cerradas y las pilas recargables de los aparatos viejos antes de entregarlos en un punto de recogida. Asegúrate de borrar todos los datos personales de tus dispositivos viejos antes de deshacerte de ellos.

El símbolo del cubo de basura tachado sobre ruedas significa que este producto debe entregarse gratuitamente en un punto de recogida de residuos electrónicos para que pueda reciclarse y reutilizar las materias primas de la mejor manera posible.

Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Como consumidor, tiene la obligación legal de entregar las pilas usadas. Puede hacerlo en los puntos de recogida públicos o en los lugares donde se venden pilas. También puede devolver gratuitamente a nuestro almacén de expedición (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Alemania) las pilas recargables y las pilas que llevemos o hayamos llevado como pilas nuevas después de su uso. Las pilas que contienen sustancias peligrosas están etiquetadas con el signo y uno de los símbolos químicos:

- Cd: La pila contiene cadmio
- Hg: La pila contiene mercurio
- Pb: La batería contiene plomo

Las baterías de litio y los paquetes de baterías para todos los sistemas sólo pueden entregarse en los puntos de recogida si se han descargado. Para evitar cortocircuitos en caso de descarga incompleta, los polos de este tipo de baterías deben aislarse con una sustancia como cinta adhesiva antes de devolverlas.

"Por la presente declara Orion Versand GmbH & Co.KG que el artículo 5403316 0000 "Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" cumple la Directriz 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.orion.de/zertifikate"

IT Informazioni per il cliente

Conservare tutte queste informazioni per un uso sicuro e corretto. Conservare anche la confezione del prodotto, in quanto contiene istruzioni per l'uso e informazioni sul prodotto, sulle batterie e sulla ricarica. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR sulla confezione.

Istruzioni generali sulla sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini, poiché le piccole parti possono essere ingerite.
- Utilizzare il prodotto solo se si è in buone condizioni fisiche.
- Non utilizzare il prodotto con altre persone contro la loro volontà. Utilizzare il prodotto solo con il consenso delle persone coinvolte.
- Utilizzare il prodotto in modo sicuro per evitare lesioni. Utilizzare il prodotto a proprio rischio e pericolo.
- In caso di problemi di salute o dubbi, prima di utilizzare il prodotto è necessario consultare un medico.
- Non utilizzare il prodotto su pelle malata o irritata.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di irritazione cutanea o disagio fisico. Consultare un medico se i sintomi persistono.
- Per evitare malattie e infezioni, non trasmettere il prodotto a terzi.
- Leggere attentamente le informazioni riportate sulla confezione del prodotto per evitare reazioni allergiche (ad es. al lattice).
- Non utilizzare il prodotto se è palesemente non funzionante, se si surriscalda o se presenta difetti visibili.
- Non congelare o riscaldare il prodotto.
- Il prodotto non è adatto all'uso commerciale.
- Non gonfiare i prodotti gonfiabili oltre il diametro indicato sulla confezione.
- Il prodotto non è adatto all'uso medico.
- Caricare il prodotto solo con un caricabatterie adeguato presso una presa di corrente.
- Osservare le istruzioni del rispettivo adattatore di rete.
- Si declina ogni responsabilità per danni o incidenti causati da un uso improprio, dall'uso della forza, da modifiche e dal mancato rispetto delle presenti istruzioni di sicurezza.

Prima del primo utilizzo

Pulire il prodotto con acqua calda e sapone neutro prima di utilizzarlo per la prima volta. Per evitare danni al dispositivo, assicurarsi che l'acqua non penetri nel vano batteria. Non immergere il dispositivo in acqua.
Caricare il prodotto o inserire le batterie (se in dotazione). Per motivi di sicurezza, le batterie al litio vengono generalmente caricate solo al 40-50% per il trasporto.
Accendere prima il prodotto. Quindi inserirlo nella vagina o posizionarlo sulla zona genitale desiderata.

Uso dei vibratori

Il prodotto è adatto solo per uso vaginale.

1. Applicare una quantità sufficiente di lubrificante sulla superficie del prodotto.
   Importante: si raccomanda l'uso di un lubrificante a base d'acqua.
2. Per avviare la vibrazione, accendere il prodotto con l'unità di controllo.
3. Inserire il prodotto nella vagina o posizionarlo sulla zona desiderata dell'area genitale.
4. Per modificare l'impostazione della vibrazione, premere, ruotare o far scorrere con cautela l'unità di controllo.
5. Rimuovere lentamente il prodotto dall'interno o dal corpo.
6. Per spegnere la vibrazione dopo l'uso, premere, ruotare o far scorrere l'unità di controllo nella posizione iniziale.
   Importante: se il prodotto si spegne automaticamente quando la batteria è scarica, non riaccenderlo, ma caricarlo presso una presa di corrente.

Opzionale (se pertinente):

- Alcuni vibratori sono dotati di una punta per il punto G. Per stimolare il punto G, seguite i passaggi precedenti e tenete la punta ricurva in direzione della parete addominale.
- Alcuni vibratori hanno uno o due bracci di stimolazione che possono essere utilizzati per stimolare contemporaneamente il clitoride e/o l'ano.
- Alcuni vibratori hanno una funzione speciale (ad es. rotazione, funzione di spinta, funzione di pompa). Premere l'unità di controllo per attivare e disattivare queste funzioni.
- Alcuni vibratori sono dotati di una pompetta. Per aumentare il diametro del vibratore, premere ripetutamente la pompetta, se necessario. Il vibratore è gonfio. Per far uscire l'aria, aprire la valvola.
- Alcuni vibratori sono dotati di una ventosa che consente di fissare il prodotto su una superficie liscia, pulita e asciutta. Staccare con cautela la ventosa dalla superficie.
- Alcuni vibratori sono in vetro. Possono essere riscaldati sul calorifero o raffreddati in frigorifero per giocare con la temperatura.

Istruzioni per la cura

- Lasciare raffreddare il prodotto dopo ogni utilizzo prima di riporlo.
- Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo con acqua calda e sapone neutro e disinfettarlo con una soluzione disinfettante adatta al prodotto. Per evitare danni al prodotto, assicurarsi che l'acqua non penetri nel vano batteria. Non immergere il dispositivo nell'acqua.
- Conservare il prodotto in un luogo pulito, fresco e asciutto. L'umidità può danneggiare le batterie e il motore. Evitare la luce diretta del sole.
- Per evitare reazioni chimiche, conservare il prodotto separatamente e non insieme ad altri prodotti di materiali diversi.
- Per prolungare la durata delle batterie e delle batterie ricaricabili e per evitare di danneggiare il prodotto, rimuovere le batterie dal prodotto dopo ogni utilizzo o togliere il prodotto dalla presa di corrente non appena la batteria ricaricabile è completamente carica.

Informazioni sullo smaltimento / Il vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Non gettare il materiale di imballaggio o i vecchi dispositivi. Se possibile, riciclare gli articoli. Separare l'imballaggio in base al materiale e smaltirlo con i rifiuti domestici. Fate la vostra parte per l'ambiente e portate i vecchi dispositivi ai punti di raccolta locali in conformità alla legislazione nazionale e alle linee guida applicabili. Separate le batterie non chiuse e le batterie ricaricabili dai vecchi dispositivi prima di consegnarli al punto di raccolta. Assicurarsi di cancellare tutti i dati personali dai vecchi dispositivi prima di smaltirli.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su ruote significa che questo prodotto deve essere consegnato gratuitamente a un punto di raccolta per rifiuti elettronici, in modo che possa essere riciclato per il miglior riutilizzo possibile delle materie prime.

Le batterie non rientrano nei rifiuti domestici. In qualità di consumatori, avete l'obbligo legale di consegnare le batterie usate. Potete farlo presso i punti di raccolta pubblici o nei luoghi di vendita delle pile. È inoltre possibile restituire gratuitamente al nostro magazzino di spedizione (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germania) le batterie ricaricabili e le batterie che trasportiamo o abbiamo trasportato come batterie nuove dopo l'uso. Le batterie contenenti sostanze pericolose sono etichettate con il segno e uno dei simboli chimici:

- Cd: La batteria contiene cadmio
- Hg: Batteria contenente mercurio
- Pb: Batteria contenente piombo

Le batterie al litio e i pacchi batteria per tutti i sistemi possono essere consegnati ai punti di raccolta solo se sono stati scaricati. Per evitare cortocircuiti in caso di scarica incompleta, i poli di questo tipo di batterie devono essere isolati con una sostanza come il nastro adesivo prima di restituirle.

"Con la presente la Orion Versand GmbH & Co. KG dichiara che l'articolo 5403316 0000 "Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo e-mail: www.orion.de/certificati"

FR Informations pour le client

Keep all this information for safe and proper use. Also keep the product Conservez toutes ces informations pour une utilisation sûre et correcte. Conservez également l'emballage du produit, car il contient des instructions d'utilisation et des informations sur le produit, les piles et la recharge. Pour plus d'informations, scannez le code QR sur l'emballage.

Consignes de sécurité générales

- Conservez le produit hors de portée des enfants, car les petites pièces peuvent être avalées.
- N'utilisez le produit que si vous êtes en bonne condition physique.
- N'utilisez pas le produit avec d'autres personnes contre leur gré. N'utilisez le produit qu'avec le consentement des personnes concernées.
- Utilisez le produit en toute sécurité pour éviter les blessures. Utilisez le produit à vos risques et périls.
- Il convient de consulter un médecin avant d'utiliser le produit si une personne a des problèmes de santé ou des inquiétudes.
- N'utilisez pas le produit sur une peau malade ou irritée.
- Cesser immédiatement l'utilisation du produit en cas d'irritation cutanée désagréable ou d'inconfort physique. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- Pour éviter les maladies et les infections, ne transmettez pas le produit à des tiers.
- Lisez attentivement les informations figurant sur l'emballage du produit afin d'éviter les réactions allergiques (par exemple au latex).
- N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne manifestement pas, s'il surchauffe ou s'il présente des défauts visibles.
- Ne pas congeler ou chauffer le produit.
- Le produit ne convient pas à un usage commercial.
- Ne pas gonfler les produits gonflables au-delà du diamètre indiqué sur l'emballage.
- Le produit ne convient pas à un usage médical.
- Ne chargez le produit qu'avec un chargeur approprié sur une prise de courant.
- Respecter les instructions de l'adaptateur secteur correspondant.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents dus à une utilisation inappropriée, à l'usage de la force, à des modifications et au non-respect de ces consignes de sécurité.

Avant la première utilisation

- Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et un savon doux avant de l'utiliser pour la première fois. Pour éviter d'endommager l'appareil, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le compartiment des piles. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Chargez le produit ou insérez les piles (si elles sont fournies). Pour des raisons de sécurité, les piles au lithium ne sont généralement chargées qu'à 40-50 % pour le transport.
- Allumez d'abord le produit. Insérez-le ensuite dans le vagin ou placez-le sur la zone souhaitée dans la région génitale.

Utilisation des vibrateurs

Le produit ne peut être utilisé que par voie vaginale.

1. Appliquez suffisamment de lubrifiant sur la surface du produit.
   Important : il est recommandé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau.
2. Pour démarrer la vibration, allumez le produit à l'aide de l'unité de commande.
3. Insérer le produit dans le vagin ou le placer sur la zone souhaitée dans la région génitale.
4. Pour modifier le réglage de la vibration, appuyez délicatement sur l'unité de commande, tournez-la ou faites-la glisser.
5. Retirez lentement le produit de l'intérieur ou de l'extérieur de votre corps.
6. Pour désactiver la vibration après utilisation, appuyez, tournez ou faites glisser l'unité de contrôle en position initiale.
   Important : si le produit s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible, ne le remettez pas en marche, mais rechargez-le sur une prise de courant.

En option (le cas échéant) :

- Certains vibrateurs sont dotés d'un embout pour le point G. Pour stimuler le point G, suivez les étapes ci-dessus et tenez l'embout incurvé en direction de la paroi abdominale.
- Certains vibrateurs sont dotés d'un ou de deux bras de stimulation qui peuvent être utilisés pour stimuler simultanément le clitoris et/ou l'anus.
- Certains vibrateurs ont une fonction spéciale (par exemple, rotation, fonction de poussée, fonction de pompe). Pour activer ou désactiver ces fonctions, il suffit d'appuyer sur l'unité de commande.
- Certains vibrateurs sont dotés d'une boule de pompage. Pour augmenter le diamètre du vibrateur, appuyez sur la bille de la pompe à plusieurs reprises si nécessaire. Le vibrateur est gonflé. Pour laisser l'air s'échapper, ouvrez la valve.
- Certains vibrateurs sont équipés d'une ventouse qui permet de fixer le produit sur une surface lisse, propre et sèche. Détachez soigneusement la ventouse de la surface.
- Certains vibrateurs sont en verre. Ils peuvent être réchauffés sur le radiateur ou refroidis dans le réfrigérateur pour jouer avec la température.

Instructions d'entretien

- Laissez le produit refroidir après chaque utilisation avant de le ranger.
- Nettoyez le produit après chaque utilisation avec de l'eau chaude et un savon doux, puis désinfectez-le avec une solution désinfectante adaptée au produit. Pour éviter d'endommager le produit, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le compartiment à piles. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Conservez le produit dans un endroit propre, frais et sec. L'humidité peut endommager les piles et le moteur. Évitez la lumière directe du soleil.
- Pour éviter les réactions chimiques, rangez le produit séparément et non avec d'autres produits fabriqués à partir de matériaux différents.
- Pour prolonger la durée de vie des piles et des batteries rechargeables et éviter d'endommager le produit, retirez les piles du produit après chaque utilisation ou retirez le produit de la prise de courant dès que la batterie rechargeable est complètement chargée.

Informations sur l'élimination / Votre contribution à la protection de l'environnement

Ne jetez pas les matériaux d'emballage ni les anciens appareils. Recyclez les articles dans la mesure du possible. Séparez les emballages en fonction des matériaux et jetez-les avec les ordures ménagères. Faites votre part pour l'environnement et déposez les appareils usagés dans les points de collecte locaux, conformément à la législation nationale et aux directives applicables. Séparez les piles et les batteries rechargeables des appareils usagés avant de les déposer dans un point de collecte. Veillez à supprimer toutes les données personnelles de vos anciens appareils avant de vous en débarrasser.

Le symbole de la poubelle barrée sur roues signifie que ce produit doit être remis gratuitement à un point de collecte des déchets électroniques afin qu'il soit recyclé en vue d'une réutilisation optimale des matières premières.

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles usagées. Vous pouvez le faire dans les points de collecte publics ou dans les lieux où les piles sont vendues. Vous pouvez également renvoyer gratuitement à notre entrepôt d'expédition (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Allemagne) les piles rechargeables et les piles que nous transportons ou avons transportées en tant que piles neuves après utilisation. Les piles contenant des substances dangereuses sont étiquetées avec le signe et l'un des symboles chimiques :

- Cd : La pile contient du cadmium
- Hg : La pile contient du mercure
- Pb : La pile contient du plomb

Les piles au lithium et les packs de piles pour tous les systèmes ne peuvent être remis aux points de collecte que s'ils sont déchargés. Pour éviter les courts-circuits en cas de décharge incomplète, les pôles de ces types de piles doivent être isolés à l'aide d'une substance telle que du ruban adhésif avant que les piles ne soient rapportées.

« Par la présente, Orion Versand GmbH & Co.KG déclare que l'article 5403316 0000 « Couples Choice RC multi function Couples Vibrator » respecte la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : www.orion.de/zertifikate »

NL Informatie voor de klant

Bewaar al deze informatie voor veilig en juist gebruik. Bewaar ook de verpakking van het product, want deze bevat gebruiksaanwijzingen en informatie over het product, de batterijen en het opladen. Scan voor meer informatie de QR-code op de verpakking.

Algemene veiligheidsinstructies

- Buiten het bereik van kinderen houden omdat kleine onderdelen ingeslikt kunnen worden.
- Gebruik het product alleen als u in goede lichamelijke conditie bent.
- Gebruik het product niet tegen de wil van andere mensen. Gebruik het product alleen met toestemming van de betrokken personen.
- Gebruik het product veilig om letsel te voorkomen. Gebruik op eigen risico.
- Raadpleeg een arts voordat je het product gebruikt als je gezondheidsproblemen of zorgen hebt.
- Gebruik het product niet op zieke of geïrriteerde huid.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als onaangename huidirritatie of lichamelijk ongemak optreedt. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
- Geef het product niet door aan derden om ziekte en infectie te voorkomen.
- Lees de informatie op de verpakking van het product zorgvuldig om allergische reacties (bijv. latex) te voorkomen.
- Gebruik het product niet als het duidelijk niet functioneert, oververhit raakt of zichtbare defecten vertoont.
- Het product niet invriezen of verhitten.
- Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Blaas opblaasproducten niet verder op dan de op de verpakking aangegeven diameter.
- Het product is niet geschikt voor medisch gebruik.
- Laad het product alleen op met een geschikte oplader bij een stopcontact.
- Neem de instructies van de betreffende netadapter in acht.
- Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade of ongevallen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, het gebruik van geweld, wijzigingen en het niet naleven van deze veiligheidsinstructies.

Voor het eerste gebruik

- Reinig het product met warm water en milde zeep voor het eerste gebruik. Zorg ervoor dat er geen water in het batterijcompartiment komt om schade aan het apparaat te voorkomen. Dompel het apparaat niet onder in water.
- Laad het product op of plaats de batterijen (indien meegeleverd). Om veiligheidsredenen worden lithiumbatterijen over het algemeen slechts opgeladen tot 40-50% voor transport.
- Zet het product eerst aan. Breng het vervolgens in de vagina in of plaats het op de gewenste plek in het genitale gebied.

Gebruik van vibrators

Het product is alleen geschikt voor vaginaal gebruik.

1. Breng voldoende glijmiddel aan op het oppervlak van het product.
   Belangrijk: Het gebruik van glijmiddel op waterbasis wordt aanbevolen.
2. Schakel het product in met de besturingseenheid om de vibratie te starten.
3. Breng het product in de vagina in of plaats het op de gewenste plek in het genitale gebied.
4. Om de vibratie-instelling te veranderen, druk, draai of schuif je voorzichtig aan de bedieningseenheid.
5. Verwijder het product langzaam van binnen of van je lichaam.
6. Om de vibratie na gebruik uit te schakelen, drukt u op de bedieningseenheid, draait of schuift u deze in de uitgangspositie.
   Belangrijk: Als het product automatisch uitschakelt als de batterij bijna leeg is, schakel het dan niet opnieuw in, maar laad het op bij een stopcontact.

Optioneel (indien relevant):

- Sommige vibrators hebben een G-spot tip. Om de G-spot te stimuleren volg je bovenstaande stappen en houd je de gebogen tip in de richting van de buikwand.
- Sommige vibrators hebben één of twee stimulatiearmen waarmee je de clitoris en/of anus tegelijkertijd kunt stimuleren.
- Sommige vibrators hebben een speciale functie (bijvoorbeeld rotatie, stuwfunctie, pompfunctie). Druk op de bedieningsunit om deze functies aan en uit te zetten.
- Sommige vibrators hebben een pompbal. Druk zo nodig herhaaldelijk op de pompbal om de diameter van de vibrator te vergroten. De vibrator is opgeblazen. Om de lucht te laten ontsnappen, open je het ventiel.
- Sommige vibrators hebben een zuignap waarmee je het product op een glad, schoon en droog oppervlak kunt bevestigen. Maak de zuignap voorzichtig los van het oppervlak.
- Sommige vibrators zijn gemaakt van glas. Ze kunnen worden opgewarmd op de verwarming of afgekoeld in de koelkast om op temperatuur te spelen.

Onderhoud

- Laat het product na elk gebruik afkoelen voordat je het opbergt.
- Reinig het product na elk gebruik met warm water en een milde zeep en desinfecteer het met een desinfecterend middel dat geschikt is voor het product. Zorg ervoor dat er geen water in het batterijcompartiment komt om schade aan het product te voorkomen. Dompel het apparaat niet onder water.
- Bewaar het product op een schone, koele en droge plaats. Vocht kan de batterijen en de motor beschadigen. Vermijd direct zonlicht.
- Bewaar het product apart en niet samen met andere producten van verschillende materialen om chemische reacties te voorkomen.
- Om de levensduur van de batterijen en oplaadbare batterijen te verlengen en schade aan het product te voorkomen, verwijdert u de batterijen na elk gebruik uit het product of haalt u het product uit het stopcontact zodra de oplaadbare batterij volledig is opgeladen.

Informatie over het weggooien / Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Gooi het verpakkingsmateriaal en oude apparaten niet weg. Recycle de items waar mogelijk. Scheid de verpakking op materiaal en gooi deze weg met het huishoudelijk afval. Draag uw steentje bij aan het milieu en breng oude apparaten naar uw lokale inzamelpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de geldende richtlijnen. Scheid niet-omsloten batterijen en oplaadbare batterijen van oude apparaten voordat je ze inlevert bij een inzamelpunt. Zorg ervoor dat je alle persoonlijke gegevens uit je oude apparaten verwijdert voordat je ze weggooit.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes betekent dat dit product gratis moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektronisch afval, zodat het kan worden gerecycled voor een zo goed mogelijk hergebruik van grondstoffen.

Batterijen horen niet bij het huishoudelijk afval. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren. U kunt dit doen bij openbare inzamelpunten of plaatsen waar batterijen worden verkocht. U kunt ook oplaadbare batterijen en batterijen die wij als nieuwe batterijen vervoeren of hebben vervoerd, na gebruik gratis inleveren bij ons verzendingsmagazijn (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Duitsland). Batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn voorzien van het teken en een van de chemische symbolen:

- Cd: Batterij bevat cadmium
- Hg: Batterij bevat kwik
- Pb: Batterij bevat lood

Lithiumbatterijen en batterijpacks voor alle systemen kunnen alleen bij inzamelpunten worden ingeleverd als ze ontladen zijn. Om kortsluiting bij onvolledige ontlading te voorkomen, moeten de polen van dit soort batterijen worden geïsoleerd met bijvoorbeeld plakband voordat de batterijen worden ingeleverd.

Hierbij verklaart de firma Orion Versand GmbH & Co.KG, dat het artikel 5403316 0000 ‚Couples Choice RC multi function Couples Vibrator' aan Richtlijn 2014/53/EU voldoet.

De volledige tekst van de EU-conformiteitverklaring vindt u op het volgende internetadres: www.orion.de/zertifikate.

DA Kundeinformation

Gem alle oplysninger om sikker og optimal håndtering. Behold også produktets emballage, da den indeholder betjeningsvejledning og information om produktet, batterier og genopladning. For mere information, scan QR-koden på emballagen.

Almindelige sikkerhedsinstruktioner

- Opbevares utilgængeligt for børn, da små dele kan sluges.
- Brug kun produktet, hvis du er i god fysisk forfatning.
- Brug ikke produktet mod andre personers vilje. Brug det kun med samtykke fra de involverede personer.
- Sørg for sikker brug af produktet for at undgå skader. Brug på egen risiko.
- I tilfælde af helbredsmæssige begrænsninger eller bekymringer bør en læge konsulteres, før produktet bruges.
- Brug ikke produktet på syg eller irriteret hud.
- Afbryd straks brugen, hvis der opstår ubehagelig hudirritation eller fysisk ubehag.
- For at undgå sygdom og infektion må produktet ikke gives videre til tredjemand.
- Læs oplysningerne på produktets emballage omhyggeligt for at undgå allergiske reaktioner (f.eks. latex eller andet).
- Brug ikke produktet, hvis det tydeligvis ikke fungerer, er overophedet eller har genkendelige defekter.
- Produktet må ikke fryses eller opvarmes.
- Produktet er ikke egnet til kommerciel brug.
- Oppust ikke oppustelige produkter ud over den diameter, der er angivet på emballagen.
- Produktet er ikke egnet til medicinsk brug.
- Oplad produktet kun med en egnet oplader i en stikkontakt. Overhold anvisningerne for den pågældende net adapter.
- Intet ansvar kan accepteres for skader eller ulykker forårsaget af forkert håndtering, brug af magt, modifikationer eller manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner.

Før første brug

- Rengør produktet med varmt vand og mild sæb før første brug. For at undgå skader på enheden skal du sørge for, at der ikke kommer vand ind i batterirummet. Enheden må ikke nedsænkes i vand.
- Oplad produktet, eller sæt batterierne i (hvis de medfølger). Af sikkerhedsmæssige årsager oplades litiumbatterier normalt kun til 40-50 % under transport.
- Tænd først for produktet. Før det derefter ind i skeden, eller placer det på det ønskede område af kønsdelene.

Brug af vibratorer

Produktet er kun egnet til vaginal brug.

1. Smør tilstrækkeligt glidemiddel på produktets overflade.
   Bemærk: Brug kun vandbaserede glidemidler for at undgå skader på materialet.
2. For at starte vibrationen skal du tænde for produktet på kontrolenheden.
3. Før produktet ind i vagina, eller placer det på det ønskede område af intimområdet.
4. For at ændre vibrationsniveauet, hvis det er nødvendigt, skal du forsigtigt trykke, dreje eller skubbe på kontrolenheden.
5. Fjern langsomt produktet fra kroppen.
6. For at slukke for vibrationerne efter brug skal du trykke, dreje eller skubbe betjeningsenheden tilbage til dens oprindelige position.
   Bemærk: Hvis produktet slukker automatisk, når batteriet er lavt, skal du ikke tænde det igen, men oplade det i en stikkontakt.

Optional (hvis relevant):

- Nogle dildoer har en G-punktsspids. For at stimulere G-punktet skal du følge trinnene ovenfor og holde den buede spids i retning af bugvæggen.
- Nogle vibratorer har en eller to stimulationsarme, som du også kan bruge til at stimulere klitoris og/eller anus på samme tid.
- Nogle vibratorer har en specialfunktion (f.eks. rotation, stødfunktion, pumpefunktion). For at tænde og slukke for denne funktion skal du trykke på styreenheden.
- Nogle dildoer har en pumpebold. For at øge dildoens diameter skal du trykke på pumpekuglen gentagne gange, hvis det er nødvendigt. Dildoen vil blive pustet op. Åbn ventilen for at lukke luften ud.
- Nogle dildoer har en sugekop, som du kan bruge til at fastgøre produktet på en glat, ren og tør overflade. Fjern forsigtigt sugekoppen fra overfladen.
- Nogle vibratorer er lavet af glas. De kan opvarmes på radiatoren eller afkøles i køleskabet til varm og kold leg.

Plejeinstruktioner

- Lad produktet køle af efter hver brug, før du gemmer det væk.
- Rengør produktet med varmt vand og mild sæbe efter hver brug og desinficer det med et desinfektionsmiddel, der er egnet til produktet. For at undgå skader på enheden skal du sørge for, at der ikke kommer vand ind i batterirummet. Enheden må ikke nedsænkes i vand.
- Opbevar produktet på et rent, køligt og tørt sted. Fugt kan beskadige batterier og motor. Undgå direkte sollys!
- For at undgå kemiske reaktioner skal produktet opbevares alene og ikke sammen med andre produkter lavet af forskellige materialer.
- For at forlænge batteriernes og de genopladelige batteriers levetid og for at undgå skader på produktet skal du tage batterierne ud af produktet efter hver brug eller tage produktet ud af stikkontakten, så snart det genopladelige batteri er fuldt opladet.

Bemærkninger om bortskaffelse / Dit bidrag til miljøbeskyttelse

Smid ikke emballage og gamle apparater væk, men genbrug dem. Adskil emballagen efter materiale, og smid den ud sammen med husholdningsaffaldet. Gør en indsats for miljøet, og aflever gamle apparater på de lokale indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning og de gældende retningslinjer. Adskil ikke-lukkede batterier og genopladelige batterier fra gamle apparater, før du afleverer dem på et indsamlingssted. Sørg for at slette alle personlige data fra dine gamle enheder, før du smider dem ud.

Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul betyder, at dette produkt skal afleveres gratis på et indsamlingssted for elektronisk affald, så det kan genbruges til den bedst mulige genanvendelse af råmaterialer.

Batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier, f.eks. til offentlige indsamlingssteder, eller hvor der sælges batterier. Du kan også returnere genopladelige batterier og batterier, som vi fører eller har ført som nye batterier, gratis til vores forsendelseslager (Schäferweg 14, 24941 Flensburg) efter brug. Batterier, der indeholder farlige stoffer, er mærket med symbolet og et af de kemiske symboler:

- Cd: Batteriet indeholder cadmium
- Hg: Batteriet indeholder kviksølv
- Pb: Batteriet indeholder bly

Litiumbatterier og batteripakker i alle systemer må kun returneres til indsamlingscentrene i afladet tilstand. For at beskytte mod kortslutninger i tilfælde af ufuldstændig afladning skal batteripolerne af disse typer isoleres med tape, før de returneres.

„Hermed erklærer firmaet Orion Versand GmbH & Co.KG, at artiklen 5403316 0000 „Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" er i henhold til EU-direktivet 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen står til rådighed under følgende internetadresse: www.orion.de/zertifikate"

NO Informasjon til kunden

Vi anbefaler at du tar vare på all informasjon angående trygg og optimal bruk. Ta også vare på produktforpakningen da denne som regel har bruksanvisning eller produktinformasjon. Videre informasjon finnes ved scanning av forpakningens QR-kode.

Generell sikkerhetsveiledning

- Bør holdes utenfor barns rekkevidde, da produktes små deler kan svelges og sette seg fast i halsen.
- Produktet bør kun brukes ved forsvarlig helse og kroppstilstand.
- Produktet skal ikke brukes på annen person uten dennes samtykke.
- Tilse at produktet brukes på en trygg og sikker måte, slik at skader unngås. All bruk foregår på egen risiko.
- Rådfør med lege på forhånd, hvis du av helsemessige årsaker er usikker på om du bør bruke produktet.
- Ikke bruk produktet ved hudsykdom eller hudirritasjon.
- Avbryt bruken hvis det oppstår ubehagelig hudirritasjon eller kroppslig ubehag.
- For å unngå sykdom og infeksjon, bør produktet ikke overlates andre.
- Les produktinformasjonen på forpakningen nøye slik at allergiske reaksjoner unngås (f.eks. lateksallergi).
- Ikke bruk produktet ved synlige skader, overoppheting eller funksjonsfeil.
- Produktet bør ikke fryses eller varmes opp.
- Produktet er beregnet på privat og ikke kommersiell bruk.
- Produkt som kan pumpes opp bør ikke pumpes større enn største angitte diameter på forpakning.
- Produktet er ikke egnet til medisinsk behandling.
- Produkt må kun lades med passende ladeapparat og angitt strømkilde.
- Se veiledning til aktuelt strømadapter.
- Vi frasier oss ethvert ansvar for skader og uhell forårsaket av ukyndig bruk, produktendring, bruk av kraft, eller manglende hensyn til sikkerhetsveiledning.

Før bruk

- Rengjør produktet med varmt, mildt såpevann. Unngå at det kommer vann i batteriavlukket. Ikke dypp hele produktet i vann, bruk heller en klut.
- Lad produktet eller sett i batterier. Ladbare lithium-batterier er av sikkerhetsårsaker som regel aldri ladet mer enn 40-50% under transport.
- Skru på produktet og før det inn vaginalt hhv. hold vibratoren mot stedet på kroppen du vil vibrostimulere.

Bruk av vibrator

Dette er et produkt som kun er egnet til vaginal bruk.

1. Bruk alltid rikelig glidemiddel på produktets overflate.
   OBS: For å unngå materialskader bør kun vannbaserte glidemidler brukes.
2. Skru på produktet for å starte vibrasjonen.
3. Før produktet inn i vagina eller legg vibratoren mot stedet som skal stimuleres.
4. Funksjonsjustering foretas ved å trykke, skru eller skyve kontrolldelen forsiktig.
5. Etter bruk fjernes produktet langsomt og varsomt fra eller ut av kroppen.
6. Etter bruk stanser du vibrasjonen ved å trykk, skru eller skyve kontrolldelen forsiktig tilbake til utgangspunktet.
   OBS: Hvis produktet automatisk skrur seg av ved lav batteristand må det lades før det skrus på på nytt.

Alternativer:

- Noen vibratorer har en G-punkt tupp. For stimulering av G-punktet: Følg anvisningene ovenfor og før vibratoren inn slik at tuppen peker fremover.
- Noen vibratorer har en eller flere stimuleringsarmer. Disse kan brukes til samtidig stimulering av vagina, klitoris og/eller anus.
- Noen vibratorer har en spesialfunksjon (f.eks. rotasjons-, støt-, eller pumpefunksjon). Disse funksjonene startes og justeres via kontrolldelen.
- Noen vibratorer er utstyrt med pumpeball. Klem gjentatte ganger på pumpeballen for å øke vibratorens diameter. Når vibratoren er pumpet opp, kan du åpne ventilen for å slippe ut luft.
- Noen vibratorer er utstyrt med sugefot for å kunne festes til glatt, ren og tørr overflate. Etter bruk må sugefoten fjernes fra overflaten forsiktig.
- Noen vibratorer er laget av glass. Disse vibratorene kan varmes i vannbad eller avkjøles i kjøleskap.
- Noen vibratorer har sprutefunksjon. For å fylle pumpeballen holdes tuppen i væske mens pumpeballen klemmes, evtl. gjentatte ganger.

Rengjøring og oppbevaring

- Det er viktig å avkjøle vibratoren til romtemperatur etter bruk.
- Produktet må rengjøres med varmt såpevann etter hver bruk, og desinfiseres med desinfeksjonsmiddel passende til produkt og materiale. Unngå at det kommer vann i batteriavlukket. Ikke dypp hele produktet i vann, bruk heller en klut.
- Produktet må oppbevares rent, kjølig og tørt. fuktighet kan skade batterier og motor. Unngå direkte sollys!
- For å unngå kjemiske reaksjoner bør hvert produkt oppbevares separat.
- Batterienes levetid forlenges og det er skånsomt for produktet, om batteriene tas ut etter bruk og oppbevares separat. Ladeprosessen bør avsluttes når batteriene er fulladet.

Håndtering av avfall/ ditt bidrag til miljøvern

Avfall må sorteres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dette gjelder også forpakningsmateriale og avlagte produkter. Ta alltid batteriene ut av produktet som skal kasseres og følg reglene for batterier som skal leveres tilbake i butikk eller gjenvinningsstasjon. Husk å slette alle personopplysninger på produkt som skal kasseres.

Dette tegnet betyr at EE-produkter ikke skal i avfallet, men er spesialavfall som må leveres til gjenvinningsstasjon.

Dette tegnet betyr at batterier ikke skal i avfallet, men må leveres til butikk eller gjenvinningsstasjon. Vurder reglene for oppbevaring og levering av brukte batterier.

„ORION Versand GmbH & Co. KG fastslår, at artikkel 5403316 0000 „Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" er i samsvar med EU direktiv 2014/53/EU.

Teksten til dette konformitetsdirektivet fra EU finnes i sin helhet under følgende internettadresse: www.orion.de/zertifikate"

SV Kundinformation

Spara all information om säker och optimal användning. Spara även produktförpackningen eftersom den innehåller bruksanvisningar och information om produkten och batterierna resp. batteriladdningen. För mer information skannar du QR-koden på förpackningen.

Allmän säkerhetsinformation

- Förvaras oåtkomligt för barn eftersom små delar kan sväljas eller fastna i halsen.
- Använd endast produkten om du är i gott fysiskt skick.
- Använd inte produkten mot andra personers vilja. Använd endast med de berörda personernas samtycke.
- Se till att produkten används säkert för att undvika personskador. Användning sker på egen risk.
- Vid hälsoproblem bör en läkare rådfrågas innan produkten används.
- Använd inte produkten på skadad eller irriterad hud.
- Avbryt omedelbart om obehaglig hudirritation eller fysiska problem uppstår.
- Överlämna inte produkten till en annan person för att undvika sjukdom och smitta.
- Läs informationen på produktförpackningen noggrant för att undvika allergiska reaktioner (t. ex. latex eller annat).
- Använd ej produkten om den uppenbart inte fungerar, är överhettad eller har synliga defekter.
- Frys eller värm inte produkten.
- Produkten är inte lämplig för kommersiellt bruk.
- Pumpa inte upp uppumpbara produkter utöver den diameter som anges på förpackningen.
- Produkten är inte lämplig för medicinska ändamål.
- Ladda endast produkten med passande laddare i ett eluttag. Följ anvisningarna för respektive eladapter.
- Vi frånsäger oss allt ansvar för skador och olyckor som orsakats av felaktig användning, våldsam hantering eller saknad hänsyn till denna säkerhetsinformation.

Innan första användning

- Rengör produkten med varmt vatten och en mild tvål innan du använder den för första gången. Se till inget vatten tränger in i batterifacket för att förhindra skador på apparaten. Doppa inte apparaten i vatten.
- Ladda produkten eller sätt i batterierna (om sådana medföljer). Av säkerhetsskäl laddas litiumbatterier vanligtvis endast till 40-50% för transport.
- Sätt igång produkten. För sedan in den i vaginan eller placera den på önskat ställe i intimområdet.

Användning av vibratorer

Produkten är endast lämplig för vaginal användning.

1. Applicera tillräckligt med glidmedel på produktens yta.
   OBS: För att undvika skador på materialet, använd endast vattenbaserade glidmedel.
2. För att starta vibrationen, sätt igång produkten på styrenheten.
3. För in produkten i vaginan eller placera den på önskat ställe i underlivet.
4. För att ändra vibrationssteget trycker, vrider eller skjuter du på styrenheten.
5. Ta långsamt bort produkten ur eller från kroppen.
6. För att stänga av vibrationen efter användning, tryck, vrid eller skjut tillbaka styrenheten till sitt ursprungliga läge.
   OBS: Om produkten stängs av automatiskt när batteriet är urladdat ska du inte sätta igång den igen, utan ladda upp produkten igen.

I förekommande fall:

- Vissa vibratorer har en G-punktspets. För att stimulera G-punkten följer du stegen ovan och håller den böjda spetsen i riktning mot bukväggen.
- Vissa vibratorer har en eller två stimuleringsarmar, som du också kan använda för att stimulera klitoris och/eller anus samtidigt.
- Vissa vibratorer har en specialfunktion (t ex. rotation, stötfunktion, pumpfunktion). För att starta och slå av denna funktion trycker du på styrenheten.
- Vissa vibratorer har en pumpboll. För att öka vibratorns diameter trycker du på pumpbollen. Vibratorn kommer då att pumpas upp. Öppna ventilen för att släppa ut luften.
- Vissa vibratorer har en sugfot som du kan använda för att fästa produkten på en slät, ren och torr yta. Lossa försiktigt sugfoten från ytan efter användning.
- Vissa vibratorer är tillverkade av glas. De kan värmas upp på element eller kylas ner i kylskåp för temperaturslekar.

Skötselråd

- Låt produkten svalna innan du lägger undan den.
- Rengör produkten efter varje användning med varmt vatten och mild tvål och desinficera den med ett desinfektionsmedel som är lämpligt för produkten. Se till att det inte kommer in vatten i batterifacket för att förhindra skador på apparaten. Doppa inte apparaten i vatten!
- Förvara produkten på en ren, sval och torr plats. Fukt kan skada batterier och motor. Undvik direkt solljus!
- För att undvika kemiska reaktioner, förvara produkten för sig och inte tillsammans med andra produkter av olika material.
- För att förlänga livslängden på normala och uppladdningsbara batterier och för att förhindra skador på produkten, ta ur batterierna ur produkten efter varje användning eller ta bort produkten från eluttaget så snart batteriet är fulladdat.

Information om avfallshantering / Ditt bidrag till att skydda miljön

Sortera förpackningarna efter material och lämna förpackningsmaterial och elavfall till återvinningen eller andra kommunala insamlingscentraler. Ta ditt ansvar för miljön och lämna in gamla apparater i enlighet med lagstiftning och gällande riktlinjer. Ta ur batterierna innan du lämnar apparaterna till en insamlingscentral. Se till att du raderar alla personuppgifter från dina gamla enheter innan du gör dig av med dem.

Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna produkt kan lämnas in kostnadsfritt till en insamlingsplats för elektronikavfall så att den kan återvinnas för bästa möjliga återanvändning för råmaterial.

Batterier hör inte hemma i hushållsavfallet. Som konsument är du skyldig att lämna tillbaka förbrukade batterier t ex till offentliga insamlingsställen. Batterier som innehåller farliga ämnen är märkta med symbolen och en av de kemiska symbolerna:

- Cd: Batteriet innehåller kadmium
- Hg: Batteriet innehåller kvicksilver
- Pb: Batteriet innehåller bly

Litiumbatterier och uppladdningsbara batteripaket från alla system får endast återlämnas i urladdat tillstånd till återvinningscentralerna. För att skydda mot kortslutning vid ofullständig urladdning måste batteripolerna av dessa typer isoleras med tejp innan de återlämnas.

„Härmed bekräftar ORION Versand GmbH & Co. KG att produkten 5403316 0000 „Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" överensstämmer med riktlinjen 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-konformitetsförklaringen finns på följande internetadress: www.orion.de/zertifikate"

RU Информация для клиентов

Сохраните всю эту информацию для безопасного и правильного использования. Сохраните также упаковку изделия, так как в ней содержатся инструкции по эксплуатации и информация об изделии, батареях и зарядке. Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код на упаковке.

Общие указания по безопасности

- Храните в недоступном для детей месте, так как мелкие детали могут быть проглочены.
- Используйте устройство только в хорошем физическом состоянии.
- Не используйте продукт вместе с другими людьми против их воли. Используйте прибор только с согласия участвующих в работе людей.
- Используйте изделие безопасно, чтобы избежать травм. Используйте на свой страх и риск.
- Перед использованием продукта следует проконсультироваться с врачом, если у человека есть какие-либо проблемы со здоровьем.
- Не используйте продукт на больной или раздраженной коже.
- Немедленно прекратите использование при появлении неприятного раздражения кожи или физического дискомфорта. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
- Во избежание заболеваний и инфекций не передавайте продукт третьим лицам.
- Внимательно читайте информацию на упаковке продукта, чтобы избежать аллергических реакций (например, на латекс).
- Не используйте изделие, если оно явно не функционирует, перегревается или имеет видимые дефекты.
- Не замораживайте и не нагревайте изделие.
- Изделие не подходит для коммерческого использования.
- Не надувайте надувные изделия больше диаметра, указанного на упаковке.
- Изделие не подходит для использования в медицинских целях.
- Заряжайте изделие только с помощью подходящего зарядного устройства в розетке.
- Соблюдайте инструкции к соответствующему сетевому адаптеру.
- Не несите ответственности за повреждения или несчастные случаи, вызванные неправильным использованием, применением силы, модификациями и несоблюдением данных инструкций по безопасности.

Перед первым использованием

- Перед первым использованием очистите устройство теплой водой с мягким мылом. Во избежание повреждения устройства следите за тем, чтобы вода не попала в батарейный отсек. Не погружайте устройство в воду.
- Зарядите устройство или вставьте батареи (если они входят в комплект). В целях безопасности при транспортировке литиевые батареи обычно заряжают только на 40-50%.
- Сначала включите прибор. Затем введите его во влагалище или поместите на нужную зону в области гениталий.

Использование вибраторов

Изделие подходит только для вагинального использования.

1. Нанесите достаточное количество лубриканта на поверхность изделия.
   Важно: рекомендуется использовать лубрикант на водной основе.
2. Чтобы начать вибрацию, включите изделие с помощью блока управления.
3. Введите изделие во влагалище или поместите его на нужную зону в области гениталий.
4. Чтобы изменить настройку вибрации, осторожно нажмите, поверните или сдвиньте блок управления.
5. Медленно извлеките изделие изнутри или с вашего тела.
6. Чтобы отключить вибрацию после использования, нажмите, поверните или сдвиньте блок управления в исходное положение.
   Важно: Если изделие автоматически выключается при низком уровне заряда батареи, не включайте его снова, а зарядите в розетке.

Дополнительно (при необходимости):

- Некоторые вибраторы оснащены насадкой для точки G. Чтобы стимулировать точку G, выполните описанные выше действия и держите изогнутый наконечник в направлении брюшной стенки.
- Некоторые вибраторы имеют одну или две рукоятки, которые можно использовать для одновременной стимуляции клитора и/или ануса.
- Некоторые вибраторы оснащены специальными функциями (например, вращение, функция тяги, функция помпы). Для включения и выключения этих функций нажмите на блок управления.
- Некоторые вибраторы оснащены шариком для накачивания. Чтобы увеличить диаметр вибратора, при необходимости нажмите на шарик насоса несколько раз. Вибратор надувается. Чтобы выпустить воздух, откройте клапан.
- Некоторые вибраторы оснащены присоской, которая позволяет прикрепить изделие к гладкой, чистой и сухой поверхности. Осторожно отсоедините присоску от поверхности.
- Некоторые вибраторы сделаны из стекла. Их можно разогреть на обогревателе или охладить в холодильнике для температурной игры.

Инструкции по уходу

- После каждого использования дайте изделию остыть, прежде чем убрать его.
- Мойте изделие после каждого использования теплой водой с мягким мылом и дезинфицируйте его дезинфицирующим раствором, подходящим для данного изделия. Во избежание повреждения устройства следите за тем, чтобы вода не попадала в батарейный отсек. Не погружайте устройство под воду.
- Храните устройство в чистом, прохладном и сухом месте. Влага может повредить батареи и мотор. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Во избежание химических реакций храните устройство отдельно, а не вместе с другими изделиями из разных материалов.
- Чтобы продлить срок службы батареек и аккумуляторов и предотвратить повреждение изделия, извлекайте батарейки из изделия после каждого использования или вынимайте изделие из розетки, как только аккумуляторная батарея полностью зарядится.

Информация об утилизации / Ваш вклад в защиту окружающей среды

Пожалуйста, не выбрасывайте упаковочный материал или старые устройства. По возможности сдайте их на переработку. Разделите упаковку по материалам и выбросите ее вместе с бытовыми отходами. Сделайте свой вклад в защиту окружающей среды и сдайте старые устройства в местные пункты приема в соответствии с национальным законодательством и действующими инструкциями. Отделите от старых устройств незакрытые батарейки и аккумуляторы, прежде чем сдать их в пункт приема. Обязательно удалите все личные данные со старых устройств перед их утилизацией.

Символ перечеркнутого мусорного бака на колесиках означает, что этот продукт необходимо бесплатно сдать в пункт приема электронных отходов, чтобы его можно было переработать для наилучшего повторного использования сырья.

Батарейки не должны попадать в бытовые отходы. Как потребитель, вы обязаны сдавать использованные батарейки. Вы можете сделать это в общественных пунктах сбора или в местах продажи батареек. Вы также можете бесплатно вернуть перезаряжаемые батарейки и батарейки, которые мы перевозим или перевозили как новые, на наш склад отправки (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Германия) после использования. Батареи, содержащие опасные вещества, маркируются знаком и одним из химических символов:

- Cd: Батарея содержит кадмий
- Hg: Батарея содержит ртуть
- Pb: Батарея содержит свинец

Литиевые батареи и аккумуляторные блоки для всех систем можно сдавать в пункты приема только после их разрядки. Чтобы предотвратить короткое замыкание в случае неполной разрядки, перед сдачей батарей следует изолировать полюса этих типов с помощью клейкой ленты.

«Компания Orion Versand GmbH & Co.KG настоящим заявляет, что артикул 5403316 0000 «Couples Choice RC multi function Couples Vibrator» соответствует директиве 2014/53/EU.

Полный текст сертификата соответствия ЕС доступен по следующей ссылке: www.orion.de/zertifikate»

PL Informacje dla klienta

Wszystkie te informacje należy zachować w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania. Należy również zachować opakowanie produktu, ponieważ zawiera ono instrukcje obsługi oraz informacje o produkcie, bateriach i ładowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR na opakowaniu.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ małe części mogą zostać połknięte.
- Z produktu należy korzystać wyłącznie w dobrej kondycji fizycznej.
- Nie używaj produktu z innymi osobami wbrew ich woli. Używać wyłącznie za zgodą zaangażowanych osób.
- Z produktu należy korzystać w sposób bezpieczny, aby uniknąć obrażeń. Używać na własne ryzyko.
- Przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem, jeśli dana osoba ma jakiekolwiek problemy zdrowotne lub obawy.
- Nie stosować produktu na chorą lub podrażnioną skórę.
- Natychmiast przerwać stosowanie, jeśli wystąpi nieprzyjemne podrażnienie skóry lub dyskomfort fizyczny. Jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
- Aby uniknąć chorób i infekcji, nie należy przekazywać produktu osobom trzecim.
- Należy uważnie przeczytać informacje na opakowaniu produktu, aby uniknąć reakcji alergicznych (np. na lateks).
- Nie używaj produktu, jeśli w oczywisty sposób nie działa, przegrzewa się lub ma widoczne wady.
- Nie zamrażać ani nie podgrzewać produktu.
- Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie nadmuchiwać nadmuchiwanych produktów powyżej średnicy wskazanej na opakowaniu.
- Produkt nie nadaje się do użytku medycznego.
- Produkt należy ładować wyłącznie za pomocą odpowiedniej ładowarki podłączonej do gniazdka elektrycznego.
- Należy przestrzegać instrukcji odpowiedniego zasilacza sieciowego.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, użyciem siły, modyfikacjami i nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji bezpieczeństwa.

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić produkt ciepłą wodą i łagodnym mydłem. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy upewnić się, że do komory baterii nie dostanie się woda. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Naładować produkt lub włożyć baterie (jeśli są w zestawie). Ze względów bezpieczeństwa baterie litowe są zazwyczaj ładowane tylko do 40-50% na czas transportu.
- Najpierw włącz produkt. Następnie włóż go do pochwy lub umieść w wybranym miejscu w okolicy narządów płciowych.

Korzystanie z wibratorów

Produkt nadaje się wyłącznie do użytku dopochwowego.

1. Nałóż odpowiednią ilość lubrykantu na powierzchnię produktu.
   Ważne: Zaleca się stosowanie lubrykantu na bazie wody.
2. Aby uruchomić wibracje, włącz produkt za pomocą jednostki sterującej.
3. Włóż produkt do pochwy lub umieść go na wybranym obszarze w okolicy narządów płciowych.
4. Aby zmienić ustawienie wibracji, ostrożnie naciśnij, obróć lub przesuń element sterujący.
5. Powoli wyjmij produkt z ciała lub z jego wnętrza.
6. Aby wyłączyć wibracje po użyciu, naciśnij, obróć lub przesuń element sterujący do pozycji początkowej.
   Ważne: Jeśli produkt wyłączy się automatycznie po rozładowaniu baterii, nie włączaj go ponownie, lecz naładuj baterię w gniazdku elektrycznym.

Opcjonalnie (jeśli dotyczy):

- Niektóre wibratory posiadają końcówkę do stymulacji punktu G. Aby stymulować punkt G, wykonaj powyższe kroki i przytrzymaj zakrzywioną końcówkę w kierunku ściany brzucha.
- Niektóre wibratory mają jedno lub dwa ramiona stymulujące, które mogą być używane do jednoczesnej stymulacji łechtaczki i/lub odbytu.
- Niektóre wibratory mają specjalne funkcje (np. rotację, funkcję pchania, funkcję pompowania). Naciśnij jednostkę sterującą, aby włączyć lub wyłączyć te funkcje.
- Niektóre wibratory posiadają kulkę pompującą. Aby zwiększyć średnicę wibratora, w razie potrzeby naciśnij kilkakrotnie kulkę pompki. Wibrator jest napompowany. Aby wypuścić powietrze, otwórz zawór.
- Niektóre wibratory są wyposażone w przyssawkę, która umożliwia przymocowanie produktu do gładkiej, czystej i suchej powierzchni. Ostrożnie odłącz przyssawkę od powierzchni.
- Niektóre wibratory są wykonane ze szkła. Można je podgrzać na grzejniku lub schłodzić w lodówce w celu zabawy temperaturą.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji

- Po każdym użyciu należy odczekać, aż produkt ostygnie, a następnie odłożyć go na miejsce.
- Po każdym użyciu wyczyść produkt ciepłą wodą z łagodnym mydłem i zdezynfekuj go roztworem dezynfekującym odpowiednim dla danego produktu. Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, należy upewnić się, że do komory baterii nie dostanie się woda. Nie zanurzać urządzenia pod wodą.
- Produkt należy przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu. Wilgoć może uszkodzić baterie i silnik. Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Aby zapobiec reakcjom chemicznym, produkt należy przechowywać oddzielnie, a nie razem z innymi produktami wykonanymi z różnych materiałów.
- Aby wydłużyć żywotność baterii i akumulatorów oraz zapobiec uszkodzeniu produktu, należy wyjmować baterie z produktu po każdym użyciu lub wyjmować produkt z gniazdka, gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany.

Informacje dotyczące utylizacji / Twój wkład w ochronę środowiska

Nie należy wyrzucać opakowania ani starych urządzeń. Jeśli to możliwe, należy poddać je recyklingowi. Opakowanie należy posegregować według materiału i wyrzucić razem z odpadami domowymi. Przyczyń się do ochrony środowiska i oddaj stare urządzenia do lokalnych punktów zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi i obowiązującymi wytycznymi. Oddziel nieobudowane baterie i akumulatory od starych urządzeń przed oddaniem ich do punktu zbiórki. Przed wyrzuceniem starych urządzeń należy usunąć z nich wszystkie dane osobowe.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci na kółkach oznacza, że ten produkt należy bezpłatnie oddać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, aby mógł zostać poddany recyklingowi w celu jak najlepszego ponownego wykorzystania surowców.

Baterie nie należą do odpadów domowych. Konsumenci są prawnie zobowiązani do oddawania zużytych baterii. Można to zrobić w publicznych punktach zbiórki lub miejscach sprzedaży baterii. Baterie wielokrotnego ładowania i baterie, które dostarczamy lub dostarczaliśmy jako nowe baterie, można również bezpłatnie zwrócić po zużyciu do naszego magazynu wysyłkowego (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Niemcy). Baterie zawierające substancje niebezpieczne są oznaczone znakiem i jednym z symboli chemicznych:

- Cd: Bateria zawiera kadm
- Hg: Bateria zawiera rtęć
- Pb: Bateria zawiera ołów

Baterie litowe i zestawy baterii do wszystkich systemów można oddawać w punktach zbiórki wyłącznie po ich rozładowaniu. Aby zapobiec zwarciom w przypadku niepełnego rozładowania, bieguny tego typu baterii powinny zostać zaizolowane za pomocą substancji takiej jak taśma klejąca przed oddaniem baterii.

„Orion Versand GmbH & Co.KG tímto prohlašuje, že tento článek 5403316 0000 „Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.orion.de/zertifikate".

CS Informace pro zákazníky

Všechny tyto informace si uschovejte pro bezpečné a správné použití. Uschovejte si také obal výrobku, protože obsahuje návod k obsluze a informace o výrobku, bateriích a dobíjení. Další informace získáte naskenováním QR kódu na obalu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Uchovávejte mimo dosah dětí, protože malé části mohou být spolknuty.
- Výrobek používejte pouze v případě, že jste v dobré fyzické kondici.
- Nepoužívejte výrobek s jinými osobami proti jejich vůli. Výrobek používejte pouze se souhlasem zúčastněných osob.
- Výrobek používejte bezpečně, aby nedošlo ke zranění. Výrobek používejte na vlastní nebezpečí.
- Pokud má osoba nějaké zdravotní problémy nebo obavy, měla by se před použitím výrobku poradit s lékařem.
- Výrobek nepoužívejte na nemocnou nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud dojde k nepříjemnému podráždění pokožky nebo fyzickému nepohodlí, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
- Abyste předešli onemocnění a infekci, nepředávejte výrobek třetím osobám.
- Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, abyste předešli alergickým reakcím (např. na latex).
- Výrobek nepoužívejte, pokud je zjevně nefunkční, přehřívá se nebo má viditelné vady.
- Výrobek nezmrazujte ani nezahřívejte.
- Výrobek není vhodný pro komerční použití.
- Nafukovací výrobky nenafukujte nad průměr uvedený na obalu.
- Výrobek není vhodný pro lékařské použití.
- Výrobek nabíjejte pouze vhodnou nabíječkou v elektrické zásuvce.
- Dodržujte pokyny k příslušnému síťovému adaptéru.
- Za škody nebo nehody způsobené nesprávným použitím, použitím síly, úpravami a nedodržením těchto bezpečnostních pokynů nelze převzít žádnou odpovědnost.

Před prvním použitím

- Před prvním použitím výrobek očistěte teplou vodou a jemným mýdlem. Abyste zabránili poškození přístroje, dbejte na to, aby se do prostoru pro baterie nedostala voda. Zařízení neponořujte do vody.
- Nabijte výrobek nebo vložte baterie (pokud jsou součástí dodávky). Z bezpečnostních důvodů se lithiové baterie pro přepravu obvykle nabíjejí pouze na 40-50 %.
- Nejprve výrobek zapněte. Poté jej vložte do pochvy nebo jej umístěte na požadované místo v oblasti genitálií.

Použití vibrátorů

Výrobek je vhodný pouze pro vaginální použití.

1. Na povrch výrobku naneste dostatečné množství lubrikantu.
   Důležité: Doporučuje se používat lubrikant na vodní bázi.
2. Chcete-li spustit vibrace, zapněte výrobek pomocí ovládací jednotky.
3. Vložte výrobek do pochvy nebo jej umístěte na požadované místo v oblasti genitálií.
4. Chcete-li změnit nastavení vibrací, opatrně stiskněte, otočte nebo posuňte ovládací jednotku.
5. Pomalu vyjměte výrobek zevnitř nebo z těla.
6. Chcete-li vibrace po použití vypnout, stiskněte, otočte nebo posuňte ovládací jednotku do výchozí polohy.
   Důležité: Pokud se výrobek automaticky vypne při vybití baterie, nezapínejte jej znovu, ale nabijte jej v elektrické zásuvce.

Volitelně (pokud je to relevantní):

- Některé vibrátory mají špičku pro bod G. Chcete-li stimulovat bod G, postupujte podle výše uvedených kroků a držte zahnutou špičku ve směru břišní stěny.
- Některé vibrátory mají jedno nebo dvě stimulační ramena, která lze použít k současné stimulaci klitorisu a/nebo análního otvoru.
- Některé vibrátory mají speciální funkci (např. rotaci, funkci přítlaku, funkci pumpy). Stisknutím ovládací jednotky tyto funkce zapnete a vypnete.
- Některé vibrátory mají pumpovací kuličku. Chcete-li zvětšit průměr vibrátoru, v případě potřeby opakovaně stiskněte pumpovací kuličku. Vibrátor se nafoukne. Chcete-li vypustit vzduch, otevřete ventil.
- Některé vibrátory mají přísavku, která umožňuje připevnit výrobek na hladký, čistý a suchý povrch. Přísavku opatrně oddělte od povrchu.
- Některé vibrátory jsou vyrobeny ze skla. Pro hrátky s teplotou je lze zahřát na topení nebo zchladit v ledničce.

Pokyny pro péči

- Po každém použití nechte výrobek před odložením vychladnout.
- Po každém použití výrobek očistěte teplou vodou a jemným mýdlem a vydezinfikujte jej dezinfekčním roztokem vhodným pro daný výrobek. Aby nedošlo k poškození výrobku, dbejte na to, aby se do prostoru pro baterie nedostala voda. Neponořujte zařízení pod vodu.
- Výrobek uchovávejte na čistém, chladném a suchém místě. Vlhkost může poškodit baterie a motor. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- Abyste zabránili chemickým reakcím, skladujte výrobek odděleně a ne společně s jinými výrobky z různých materiálů.
- Chcete-li prodloužit životnost baterií a dobíjecích baterií a zabránit poškození výrobku, vyjměte baterie z výrobku po každém použití nebo vyjměte výrobek ze zásuvky, jakmile je dobíjecí baterie plně nabitá.

Informace o likvidaci / Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

Nevyhazujte obalový materiál ani staré zařízení. Pokud je to možné, recyklujte předměty. Obaly oddělte podle materiálu a zlikvidujte je společně s domovním odpadem. Přispějte svým dílem k ochraně životního prostředí a odevzdejte stará zařízení do místních sběrných míst v souladu s vnitrostátními právními předpisy a platnými pokyny. Než odevzdáte stará zařízení na sběrném místě, oddělte od nich neuzavřené baterie a dobíjecí baterie. Před likvidací starých zařízení se ujistěte, že jste z nich vymazali všechny osobní údaje.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že tento výrobek musí být bezplatně odevzdán na sběrném místě elektronického odpadu, aby mohl být recyklován pro co nejlepší opětovné využití surovin.

Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel máte zákonnou povinnost odevzdat použité baterie. Můžete tak učinit na veřejných sběrných místech nebo na místech, kde se baterie prodávají. Dobíjecí baterie a baterie, které neseme nebo jsme nesli jako nové baterie, můžete po použití také bezplatně odevzdat v našem expedičním skladu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Německo). Baterie obsahující nebezpečné látky jsou označeny značkou a jedním z chemických symbolů:

- Cd: Baterie obsahuje kadmium
- Hg: Baterie obsahuje rtuť
- Pb: Baterie obsahuje olovo

Lithiové baterie a bateriové sady pro všechny systémy lze na sběrných místech odevzdávat pouze tehdy, pokud jsou vybité. Aby se zabránilo zkratu v případě neúplného vybití, měly by být póly těchto typů baterií před odevzdáním izolovány pomocí látky, jako je lepicí páska.

„Orion Versand GmbH & Co.KG niniejszym oświadcza, że artykuł. 5403316 0000 „Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.orion.de/zertifikate"

BG Информация за клиентите

Съхранявайте цялата тази информация за безопасна и правилна употреба. Запазете и опаковката на продукта, тъй като тя съдържа инструкции за работа и информация за продукта, батериите и зареждането. За повече информация сканирайте QR кода върху опаковката.

Общи инструкции за безопасност

- Съхранявайте на място, недостъпно за деца, тъй като малки части могат да бъдат погълнати.
- Използвайте продукта само ако сте в добро физическо състояние.
- Не използвайте продукта с други хора против тяхната воля. Използвайте продукта само със съгласието на участващите лица.
- Използвайте продукта безопасно, за да избегнете нараняване. Използвайте продукта на свой риск.
- Преди да използвате продукта, трябва да се консултирате с лекар, ако човек има някакви здравословни проблеми или притеснения.
- Не използвайте продукта върху болна или раздразнена кожа.

- Незабавно прекратете употребата, ако се появи неприятно дразнене на кожата или физически дискомфорт. Консултирайте се с лекар, ако симптомите продължават.
- За да избегнете заболявания и инфекции, не предавайте продукта на трети лица.
- Прочетете внимателно информацията върху опаковката на продукта, за да избегнете алергични реакции (напр. латекс).
- Не използвайте продукта, ако той е очевидно нефункционален, прегрява или има видими дефекти.
- Не замразявайте и не нагрявайте продукта.
- Продуктът не е подходящ за търговска употреба.
- Не надувайте надуваемите продукти извън диаметъра, посочен на опаковката.
- Продуктът не е подходящ за медицинска употреба.
- Зареждайте продукта само с подходящо зарядно устройство в електрически контакт.
- Спазвайте инструкциите на съответния мрежов адаптер.
- Не се поема отговорност за повреди или злополуки, причинени от неправилна употреба, използване на сила, модификации и неспазване на тези инструкции за безопасност.

Преди първата употреба
- Почистете продукта с топла вода и мек сапун, преди да го използвате за първи път. За да предотвратите повреда на устройството, уверете се, че в отделението за батерията не е попаднала вода. Не потапяйте устройството във вода.
- Заредете продукта или поставете батериите (ако са в комплекта). От съображения за безопасност литиевите батерии обикновено се зареждат само до 40-50% за транспортиране.
- Първо включете продукта. След това го поставете във вагината или го поставете върху желаната област в областта на гениталиите.

Използване на вибратори
Продуктът е подходящ само за вагинална употреба.
1. Нанесете достатъчно количество лубрикант върху повърхността на продукта.
Важно: Препоръчва се използването на лубрикант на водна основа.
2. За да стартирате вибрацията, използвайте контролния блок, за да включите продукта.
3. Поставете продукта във вагината или го поставете върху желаната област в областта на гениталиите.
4. За да промените настройката на вибрацията, внимателно натиснете, завъртете или плъзнете контролния блок.
5. Бавно извадете продукта от вътрешността или от тялото си.
6. За да изключите вибрацията след употреба, натиснете, завъртете или плъзнете контролния блок в първоначално положение.
Важно: Ако продуктът се изключи автоматично, когато батерията е изтощена, не го включвайте отново, а го заредете в електрически контакт.

По избор (когато е необходимо):
- Някои вибратори имат накрайник за G-точката. За да стимулирате G-точката, следвайте стъпките по-горе и задръжте извития накрайник по посока на коремната стена.
- Някои вибратори имат едно или две стимулиращи рамена, които могат да се използват за едновременно стимулиране на клитора и/или ануса.
- Някои вибратори имат специална функция (напр. въртене, функция за натиск, функция за изпомпване). Натиснете контролния блок, за да включите или изключите тези функции.
- Някои вибратори имат топче за помпане. За да увеличите диаметъра на вибратора, при необходимост натиснете многократно помпената топка. Вибраторът се надува. За да позволите на въздуха да излезе, отворете вентила.
- Някои вибратори имат вендуза, която ви позволява да прикрепите продукта към гладка, чиста и суха повърхност. Отстранете внимателно вендузата от повърхността.
- Някои вибратори са изработени от стъкло. Те могат да се затоплят на отоплителния уред или да се охлаждат в хладилника за игра на температура.

Инструкции за грижа
- Оставете продукта да се охлади след всяка употреба, преди да го приберете.
- Почиствайте продукта след всяка употреба с топла вода и мек сапун и го дезинфекцирайте с подходящ за продукта дезинфекциращ разтвор. За да предотвратите повреда на продукта, моля, уверете се, че в отделението за батерии не попада вода. Не потапяйте устройството под вода.
- Съхранявайте продукта на чисто, хладно и сухо място. Влагата може да повреди батериите и двигателя. Избягвайте пряка слънчева светлина.
- За да предотвратите химически реакции, съхранявайте продукта отделно, а не заедно с други продукти, изработени от различни материали.
- За да удължите живота на батериите и акумулаторните батерии и за да предотвратите повреда на продукта, изваждайте батериите от продукта след всяка употреба или изваждайте продукта от контакта веднага след като акумулаторната батерия е напълно заредена.

Информация за изхвърляне / Вашият принос към опазването на околната среда
Моля, не изхвърляйте опаковъчния материал или старите устройства. Рециклирайте изделията, когато това е възможно. Разделете опаковката според материала и я изхвърлете заедно с битовите отпадъци. Дайте своя принос за опазването на околната среда и предайте старите устройства в местните пунктове за събиране на отпадъци в съответствие с националното законодателство и приложимите указания. Отделете незатворените батерии и акумулаторните батерии от старите устройства, преди да ги предадете в пункта за събиране. Уверете се, че сте изтрили всички лични данни от старите си устройства, преди да ги изхвърлите.

Символът на зачеркнатата кофа за боклук на колела означава, че този продукт трябва да бъде предаден безплатно в пункт за събиране на електронни отпадъци, за да бъде рециклиран за възможно най-добро повторно използване на суровините.

Батериите не принадлежат към битовите отпадъци. Като потребител сте законово задължени да предавате използваните батерии. Можете да направите това в обществените пунктове за събиране или на местата, където се продават батерии. Можете също така да върнете безплатно акумулаторни батерии и батерии, които носим или сме носили като нови батерии, в нашия експедиционен склад (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Германия) след употреба. Батериите, съдържащи опасни вещества, са обозначени със знака и един от химическите символи:
- Cd: Батерията съдържа кадмий
- Hg: Батерията съдържа живак
- Pb: Батерията съдържа олово

Литиевите батерии и комплектите батерии за всички системи могат да се предават в пунктовете за събиране само ако са били разредени. За да се предотврати късо съединение в случай на непълно разреждане, полюсите на тези видове батерии трябва да бъдат изолирани с помощта на вещество, като например самозалепваща се лента, преди батериите да бъдат върнати.

„Orion Versand GmbH & Co.KG декларира, че артикул 5403316 0000 „Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на следния уебсайт: www.orion.de/zertifikate."

ET Kliendi teave

Hoidke kogu see teave ohutuks ja nõuetekohaseks kasutamiseks alles. Hoidke alles ka toote pakend, sest see sisaldab kasutusjuhiseid ja teavet toote, akude ja laadimise kohta. Lisateabe saamiseks skaneerige pakendil olevat QR-koodi.

Üldised ohutusjuhised
- Hoida lastele kättesaamatus kohas, kuna väikesed osad võivad alla neelata.
- Kasutage toodet ainult siis, kui olete heas füüsilises vormis.
- Ärge kasutage toodet koos teiste inimestega vastu nende tahtmist. Kasutage toodet ainult asjaomaste inimeste nõusolekul.
- Kasutage toodet ohutult, et vältida vigastusi. Kasutage toodet omal vastutusel.
- Enne toote kasutamist tuleb konsulteerida arstiga, kui inimesel on terviseprobleeme või -probleeme.
- Ärge kasutage toodet haigele või ärritunud nahale.
- Lõpetage kohe kasutamine, kui tekib ebameeldiv nahaärritus või füüsiline ebamugavustunne. Konsulteerige arstiga, kui sümptomid püsivad.
- Haigestumise ja nakatumise vältimiseks ärge andke toodet edasi kolmandatele isikutele.
- Lugege hoolikalt toote pakendil olevat teavet, et vältida allergilisi reaktsioone (nt lateks).
- Ärge kasutage toodet, kui see on ilmselgelt mittetoimiv, ülekuumeneb või kui sellel on nähtavaid defekte.
- Ärge külmutage ega kuumutage toodet.
- Toode ei sobi kaubanduslikuks kasutamiseks.
- Ärge pumbake täispuhutavaid tooteid üle pakendil märgitud läbimõõdu.
- Toode ei sobi meditsiiniliseks kasutamiseks.
- Laadige toodet ainult sobiva laadija abil pistikupesas.
- Järgige vastava võrguadapteri juhiseid.
- Ebaõige kasutuse, jõu kasutamise, muudatuste ja käesolevate ohutusjuhiste mittejärgimise tõttu tekkinud kahjustuste või õnnetuste eest ei saa võtta vastutust.

Enne esmakordset kasutamist
- Enne esmakordset kasutamist puhastage toode sooja vee ja kerge seebiga. Seadme kahjustuste vältimiseks veenduge, et akupessa ei satuks vett. Ärge kastke seadet vette.
- Laadige toodet või sisestage patareid (kui need on kaasas). Turvalisuse huvides laetakse liitiumakud transpordiks tavaliselt ainult 40-50% ulatuses.
- Lülitage toode kõigepealt sisse. Seejärel sisestage see tuppe või asetage see soovitud piirkonda suguelundite piirkonnas.

Vibraatorite kasutamine
Toode sobib ainult vaginaalseks kasutamiseks.
1. Kandke toote pinnale piisavalt määrdeainet.
Oluline: Soovitatav on kasutada veepõhist libestusainet.
2. Vibratsiooni käivitamiseks lülitage toode juhtseadme abil sisse.
3. Sisestage toode tuppe või asetage see soovitud piirkonda suguelundite piirkonnas.
4. Vibratsiooni seadistuse muutmiseks vajutage, keerake või libistage ettevaatlikult juhtplokki.
5. Eemaldage toode aeglaselt oma keha seest või kehast.
6. Vibratsiooni väljalülitamiseks pärast kasutamist vajutage, keerake või libistage juhtseadet algasendisse.
Oluline: Kui toode lülitub automaatselt välja, kui aku on tühi, ärge lülitage seda uuesti sisse, vaid laadige seda pistikupesas.

Valikuline (kui see on asjakohane):
- Mõnel vibraatoril on G-punkti ots. G-punkti stimuleerimiseks järgige ülaltoodud samme ja hoidke kõverat otsa kõhuseina suunas.
- Mõnel vibraatoril on üks või kaks stimulatsioonivart, mida saab kasutada kliitori ja/või päraku samaaegseks stimuleerimiseks.
- Mõnel vibraatoril on erifunktsioon (nt pöörlemine, tõukefunktsioon, pumba funktsioon). Nende funktsioonide sisse- ja väljalülitamiseks vajutage juhtplokki.
- Mõnedel vibraatoritel on pumba pall. Vibraatori läbimõõdu suurendamiseks vajutage vajaduse korral korduvalt pumppallile. Vibraator pumbatakse üles. Õhu väljalaskmiseks avage ventiil.
- Mõnedel vibraatoritel on iminapad, mis võimaldab toote kinnitada sileda, puhta ja kuiva pinna külge. Eemaldage iminapp ettevaatlikult pinnast.
- Mõned vibraatorid on valmistatud klaasist. Neid saab soojendada küttekehal või jahutada külmkapis temperatuurimänguks.

Hooldusjuhised
- Laske tootel pärast iga kasutamist jahtuda, enne kui panete selle ära.
- Puhastage toode pärast iga kasutamist sooja vee ja maheda seebiga ning desinfitseerige see tootele sobiva desinfitseerimislahusega. Toote kahjustuste vältimiseks veenduge, et akupessa ei satuks vett. Ärge kastke seadet vee alla.
- Hoidke toodet puhtas, jahedas ja kuivas kohas. Niiskus võib kahjustada patareisid ja mootorit. Vältige otsest päikesevalgust.
- Keemiliste reaktsioonide vältimiseks hoidke toodet eraldi ja mitte koos teiste erinevatest materjalidest valmistatud toodetega.
- Patareide ja akude eluea pikendamiseks ning toote kahjustuste vältimiseks eemaldage patareid tootest pärast iga kasutamist või eemaldage toode pistikupesast kohe, kui aku on täis laetud.

Teave kõrvaldamise kohta / Teie panus keskkonnakaitsesse
Ärge visake ära pakendimaterjali ega vanu seadmeid. Võimaluse korral taaskasutage esemeid. Eraldage pakendid vastavalt materjalile ja kõrvaldage need koos olmejäätmetega. Andke oma panus keskkonna heaks ja viige vanad seadmed kohalikku kogumispunkti vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja kehtivatele juhistele. Eraldage vanadest seadmetest enne nende kogumispunktis üleandmist lahtised patareid ja akud. Veenduge, et kustutate vanadest seadmetest kõik isikuandmed enne nende kõrvaldamist.

Rattaga läbi kriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et see toode tuleb tasuta elektroonikajäätmete kogumispunktis ära anda, et see saaks tooraine parima võimaliku taaskasutamise eesmärgil ringlusse võtta.

Patareid ei kuulu majapidamisjäätmete hulka. Tarbijana on teil seaduslik kohustus kasutatud patareid ära anda. Seda saate teha avalikes kogumispunktides või kohtades, kus patareisid müüakse. Samuti saate laetavad patareid ja patareid, mida me viime või oleme vedanud uute patareidena, pärast kasutamist tasuta tagastada meie saatelattu (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Saksamaa). Ohtlikke aineid sisaldavad patareid on märgistatud tähisega ja ühe keemilise sümboliga:
- Cd: Patarei sisaldab kaadmiumi
- Hg: Patarei sisaldab elavhõbedat
- Pb: Patarei sisaldab pliid

Kõigi süsteemide liitiumakusid ja patareisid võib kogumispunktides ära anda ainult siis, kui need on tühjaks lastud. Et vältida lühiseid mittetäieliku tühjendamise korral, tuleb enne patareide tagastamist isoleerida nende patareide poolused näiteks kleeplindiga.

"Orion Versand GmbH & Co.KG deklareerib käesolevaga, et toode 5403316 0000 "Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" vastab direktiivile 2014/53/EL.ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebilehel: www.orion.de/zertifikate."

FI Asiakastiedot

Säilytä kaikki nämä tiedot turvallista ja asianmukaista käyttöä varten. Säilytä myös tuotteen pakkaus, sillä se sisältää käyttöohjeita ja tietoja tuotteesta, paristoista ja lataamisesta. Saat lisätietoja skannaamalla pakkauksessa olevan QR-koodin.

Yleiset turvallisuusohjeet
- Säilytä lasten ulottumattomissa, sillä pieniä osia voi niellä.
- Käytä tuotetta vain, jos olet hyvässä fyysisessä kunnossa.
- Älä käytä tuotetta muiden ihmisten kanssa vastoin heidän tahtoaan. Käytä tuotetta vain asianomaisten henkilöiden suostumuksella.
- Käytä tuotetta turvallisesti loukkaantumisten välttämiseksi. Käytä tuotetta omalla vastuullasi.
- Ennen tuotteen käyttöä on otettava yhteys lääkäriin, jos henkilöllä on terveydellisiä ongelmia tai huolenaiheita.
- Älä käytä tuotetta sairaalle tai ärtyneelle iholle.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee epämiellyttävää ihoärsytystä tai fyysistä epämukavuutta. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Sairauksien ja tartuntojen välttämiseksi älä anna tuotetta eteenpäin kolmansille osapuolille.
- Lue tuotepakkauksen tiedot huolellisesti allergisten reaktioiden välttämiseksi (esim. lateksi).
- Älä käytä tuotetta, jos se on selvästi toimimaton, ylikuumenee tai siinä on näkyviä vikoja.
- Älä jäädytä tai kuumenna tuotetta.
- Tuote ei sovellu kaupalliseen käyttöön.
- Älä puhalla puhallettavia tuotteita yli pakkauksessa ilmoitetun halkaisijan.
- Tuote ei sovellu lääketieteelliseen käyttöön.
- Lataa tuote vain sopivalla laturilla pistorasiassa.
- Noudata kyseisen verkkolaitteen ohjeita.
- Vääränlaisesta käytöstä, voimankäytöstä, muutoksista ja näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista ei voida ottaa vastuuta.

Ennen ensimmäistä käyttöä
- Puhdista tuote lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla ennen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista laitteen vaurioitumisen estämiseksi, ettei akkulokeroon pääse vettä. Älä upota laitetta veteen.
- Lataa tuote tai aseta paristot (jos ne ovat mukana). Turvallisuussyistä litiumparistot ladataan yleensä vain 40-50 %:iin kuljetusta varten.
- Kytke tuote ensin päälle. Aseta se sitten emättimeen tai aseta se halutulle alueelle sukupuolielinten alueella.

Vibraattorien käyttö
Tuote soveltuu vain emätinkäyttöön.
1. Levitä riittävästi liukuvoidetta tuotteen pinnalle.
Tärkeää: Vesipohjaisen liukuvoiteen käyttö on suositeltavaa.
2. Käynnistä tärinä kytkemällä tuote päälle ohjausyksikön avulla.
3. Työnnä tuote emättimeen tai aseta se halutulle alueelle sukupuolielinten alueella.
4. Vaihda tärinäasetusta painamalla, kääntämällä tai liu'uttamalla varovasti ohjausyksikköä.
5. Poista tuote hitaasti kehosi sisältä tai kehostasi.
6. Jos haluat kytkeä tärinän pois päältä käytön jälkeen, paina, käännä tai liu'uta ohjausyksikköä alkuasentoon.
Tärkeää: Jos tuote kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun akku on tyhjä, älä kytke sitä uudelleen päälle, vaan lataa se pistorasiassa.

Valinnainen (tarvittaessa):
- Joissakin vibraattoreissa on G-pistekärki. G-pisteen stimuloimiseksi noudata yllä olevia ohjeita ja pidä kaarevaa kärkeä vatsan seinämän suuntaan.
- Joissakin vibraattoreissa on yksi tai kaksi stimulaatiovartta, joilla voidaan stimuloida klitorista ja/tai peräaukkoa samanaikaisesti.
- Joissakin vibraattoreissa on erikoistoiminto (esim. pyöriminen, työntövoimatoiminto, pumpputoiminto). Paina ohjausyksikköä kytkeäksesi nämä toiminnot päälle ja pois päältä.
- Joissakin vibraattoreissa on pumppupallo. Voit lisätä vibraattorin halkaisijaa painamalla pumppupalloa tarvittaessa toistuvasti. Vibraattori on puhallettu täyteen. Jos haluat päästää ilman ulos, avaa venttiili.
- Joissakin vibraattoreissa on imukuppi, jonka avulla voit kiinnittää tuotteen sileään, puhtaaseen ja kuivaan pintaan. Irrota imukuppi varovasti pinnasta.
- Jotkin vibraattorit on valmistettu lasista. Niitä voi lämmittää lämmittimellä tai jäähdyttää jääkaapissa lämpötilaleikkiä varten.

Hoito-ohjeet
- Anna tuotteen jäähtyä jokaisen käyttökerran jälkeen ennen kuin laitat sen pois.
- Puhdista tuote jokaisen käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla ja desinfioi se tuotteelle sopivalla desinfiointiliuoksella. Tuotteen vaurioitumisen estämiseksi varmista, ettei paristolokeroon pääse vettä. Älä upota laitetta veden alle.
- Säilytä tuote puhtaassa, viileässä ja kuivassa paikassa. Kosteus voi vahingoittaa paristoja ja moottoria. Vältä suoraa auringonvaloa.
- Kemiallisten reaktioiden välttämiseksi säilytä tuotetta erillään eikä yhdessä muiden eri materiaaleista valmistettujen tuotteiden kanssa.
- Pidentääksesi paristojen ja akkujen käyttöikää ja estääksesi tuotteen vaurioitumisen, poista paristot tuotteesta jokaisen käytön jälkeen tai irrota tuote pistorasiasta heti, kun akku on ladattu täyteen.

Tietoja hävittämisestä / Osuutesi ympäristönsuojeluun
Älä hävitä pakkausmateriaalia tai vanhoja laitteita. Kierrätä tuotteet mahdollisuuksien mukaan. Erottele pakkaukset materiaalin mukaan ja hävitä ne kotitalousjätteen mukana. Tee oma osuutesi ympäristön hyväksi ja vie vanhat laitteet paikallisiin keräyspisteisiin kansallisen lainsäädännön ja sovellettavien ohjeiden mukaisesti. Erottele vanhoista laitteista koteloimattomat paristot ja akut ennen niiden luovuttamista keräyspisteeseen. Varmista, että poistat kaikki henkilötiedot vanhoista laitteista ennen niiden hävittämistä.

Pyörillä olevan yliviivatun roskapöntön symboli tarkoittaa, että tämä tuote on luovutettava maksutta elektroniikkaromun keräyspisteeseen, jotta se voidaan kierrättää raaka-aineiden parasta mahdollista uudelleenkäyttöä varten.

Paristot eivät kuulu kotitalousjätteeseen. Kuluttajana sinulla on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa käytetyt paristot. Voit tehdä sen julkisissa keräyspisteissä tai paikoissa, joissa paristoja myydään. Voit myös palauttaa ladattavat paristot ja paristot, joita me kuljetamme tai olemme kuljettaneet uusina paristoina, maksutta lähetysvarastoomme (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Saksa) käytön jälkeen. Vaarallisia aineita sisältävät paristot on merkitty merkillä ja yhdellä kemiallisista symboleista:
- Cd: Akku sisältää kadmiumia
- Hg: Akku sisältää elohopeaa
- Pb: Akku sisältää lyijyä

Kaikkien järjestelmien litiumparistot ja -akut voidaan luovuttaa keräyspisteisiin vain, jos ne ovat tyhjentyneet. Oikosulkujen välttämiseksi, jos akut purkautuvat epätäydellisesti, tämäntyyppisten akkujen navat on eristettävä esimerkiksi teipillä ennen akkujen palauttamista.

"Orion Versand GmbH & Co.KG vakuuttaa täten, että tuote 5403316 0000 0000 "Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: www.orion.de/zertifikate.

EL Πληροφορίες πελατών

Φυλάξτε όλες αυτές τις πληροφορίες για ασφαλή και σωστή χρήση. Διατηρήστε επίσης τη συσκευασία του προϊόντος, καθώς περιέχει οδηγίες λειτουργίας και πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τις μπαταρίες και την επαναφόρτιση. Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευασία.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας
- Φυλάξτε το μακριά από παιδιά, καθώς τα μικρά μέρη μπορούν να καταποθούν.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο εάν είστε σε καλή φυσική κατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με άλλα άτομα παρά τη θέλησή τους. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων ατόμων.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν με ασφάλεια για να αποφύγετε τραυματισμούς. Χρησιμοποιείτε το προϊόν με δική σας ευθύνη.
- Πριν από τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό εάν ένα άτομο έχει οποιαδήποτε προβλήματα υγείας ή ανησυχίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άρρωστο ή ερεθισμένο δέρμα.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν εμφανιστεί δυσάρεστος ερεθισμός του δέρματος ή σωματική δυσφορία. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
- Για να αποφύγετε ασθένειες και μολύνσεις, μην μεταδίδετε το προϊόν σε τρίτους.
- Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στη συσκευασία του προϊόντος για να αποφύγετε αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. λάτεξ).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι εμφανώς μη λειτουργικό, υπερθερμαίνεται ή έχει ορατά ελαττώματα.
- Μην καταψύχετε ή θερμαίνετε το προϊόν.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση.
- Μην φουσκώνετε τα φουσκωτά προϊόντα πέραν της διαμέτρου που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση.
- Φορτίζετε το προϊόν μόνο με κατάλληλο φορτιστή σε πρίζα.
- Τηρείτε τις οδηγίες του αντίστοιχου τροφοδοτικού δικτύου.
- Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για ζημιές ή ατυχήματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, χρήση βίας, τροποποιήσεις και μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας.

Πριν από την πρώτη χρήση
- Καθαρίστε το προϊόν με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για να αποφύγετε τη ζημιά στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν θα μπει νερό στη θήκη της μπαταρίας. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Φορτίστε το προϊόν ή τοποθετήστε τις μπαταρίες (εάν παρέχονται). Για λόγους ασφαλείας, οι μπαταρίες λιθίου φορτίζονται γενικά μόνο στο 40-50% για τη μεταφορά.
- Ενεργοποιήστε πρώτα το προϊόν. Στη συνέχεια τοποθετήστε το στον κόλπο ή τοποθετήστε το στην επιθυμητή περιοχή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Χρήση των δονητών
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για κολπική χρήση.
1. Εφαρμόστε επαρκές λιπαντικό στην επιφάνεια του προϊόντος.
Σημαντικό: Συνιστάται η χρήση λιπαντικού με βάση το νερό.
2. Για να ξεκινήσετε τη δόνηση, χρησιμοποιήστε τη μονάδα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
3. Εισάγετε το προϊόν στον κόλπο ή τοποθετήστε το στην επιθυμητή περιοχή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.
4. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση δόνησης, πιέστε, γυρίστε ή σύρετε προσεκτικά τη μονάδα ελέγχου.
5. Αφαιρέστε αργά το προϊόν από το εσωτερικό ή από το σώμα σας.
6. Για να απενεργοποιήσετε τη δόνηση μετά τη χρήση, πιέστε, γυρίστε ή σύρετε τη μονάδα ελέγχου στην αρχική θέση.
Σημαντικό: Εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, μην το ενεργοποιήσετε ξανά, αλλά φορτίστε το σε μια πρίζα.

Προαιρετικά (όταν είναι σχετικό):
- Ορισμένοι δονητές διαθέτουν ένα άκρο για το σημείο G. Για να διεγείρετε το σημείο G, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα και κρατήστε το κυρτό άκρο προς την κατεύθυνση του κοιλιακού τοιχώματος.
- Ορισμένοι δονητές διαθέτουν έναν ή δύο βραχίονες διέγερσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτόχρονη διέγερση της κλειτορίδας ή/και του πρωκτού.
- Ορισμένοι δονητές διαθέτουν μια ειδική λειτουργία (π.χ. περιστροφή, λειτουργία ώθησης, λειτουργία αντλίας). Πατήστε τη μονάδα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.
- Ορισμένοι δονητές διαθέτουν μπάλα αντλίας. Για να αυξηθεί τη διάμετρο του δονητή, πατήστε επανειλημμένα τη μπάλα αντλίας, εάν είναι απαραίτητο. Ο δονητής διογκώνεται. Για να αφήσετε τον αέρα να διαφύγει, ανοίξτε τη βαλβίδα.
- Ορισμένοι δονητές διαθέτουν βεντούζα που σας επιτρέπει να στερεώσετε το προϊόν σε μια λεία, καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Αποσυνδέστε προσεκτικά την βεντούζα από την επιφάνεια.
- Ορισμένοι δονητές είναι κατασκευασμένοι από γυαλί. Μπορούν να ζεσταθούν στη θερμάστρα ή να ψυχθούν στο ψυγείο για παιχνίδι με τη θερμοκρασία.

Οδηγίες φροντίδας
- Αφήστε το προϊόν να κρυώσει μετά από κάθε χρήση πριν το τοποθετήσετε.
- Καθαρίστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι και απολυμάνετέ το με ένα απολυμαντικό διάλυμα κατάλληλο για το προϊόν. Για να αποφύγετε τη ζημιά στο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη θήκη της μπαταρίας. Μην βυθίζετε τη συσκευή κάτω από το νερό.
- Διατηρείτε το προϊόν σε καθαρό, δροσερό και στεγνό μέρος. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις μπαταρίες και τον κινητήρα. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- Για να αποφύγετε χημικές αντιδράσεις, αποθηκεύετε το προϊόν ξεχωριστά και όχι μαζί με άλλα προϊόντα από διαφορετικά υλικά.
- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών και για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν μετά από κάθε χρήση ή βγάζετε το προϊόν από την πρίζα μόλις η επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Πληροφορίες απόρριψης / Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος
Παρακαλούμε μην απορρίπτετε το υλικό συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές. Ανακυκλώστε τα αντικείμενα όπου είναι δυνατόν. Διαχωρίστε τη συσκευασία ανάλογα με το υλικό και απορρίψτε την μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αναλάβετε το δικό σας μέρος για το περιβάλλον και μεταφέρετε τις παλιές συσκευές στα τοπικά σημεία συλλογής σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία και τις ισχύουσες οδηγίες. Διαχωρίστε τις μη κλειστές μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από τις παλιές συσκευές πριν τις παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα από τις παλιές σας συσκευές πριν τις απορρίψετε.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να παραδοθεί δωρεάν σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, ώστε να ανακυκλωθεί για την καλύτερη δυνατή επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών.

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Ως καταναλωτής, έχετε νομική υποχρέωση να παραδώσετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στα δημόσια σημεία συλλογής ή σε χώρους όπου πωλούνται μπαταρίες. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε δωρεάν τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και τις μπαταρίες που μεταφέρουμε ή μεταφέραμε ως νέες μπαταρίες στην αποθήκη αποστολής μας (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Γερμανία) μετά τη χρήση τους. Οι μπαταρίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες επισημαίνονται με την ένδειξη και ένα από τα χημικά σύμβολα:
- Cd: Μπαταρία που περιέχει κάδμιο.
- Hg: Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο
- Pb: Μπαταρία περιέχει μόλυβδο

Οι μπαταρίες λιθίου και οι συστοιχίες μπαταριών για όλα τα συστήματα μπορούν να παραδοθούν στα σημεία συλλογής μόνο εάν έχουν αποφορτιστεί. Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων σε περίπτωση ατελούς εκφόρτισης, οι πόλοι αυτών των τύπων μπαταριών πρέπει να μονώνονται με μια ουσία όπως κολλητική ταινία πριν από την επιστροφή των μπαταριών.

«Η Orion Versand GmbH & Co.KG δηλώνει ότι το στοιχείο 5403316 0000 «Couples Choice RC multi function Couples Vibrator» συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/Ε.Ε. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: www.orion.de/zertifikate.»

HR Informacije za kupce

Čuvajte sve ove podatke za sigurnu i pravilnu upotrebu. Također čuvajte ambalažu proizvoda jer sadrži upute za uporabu i podatke o proizvodu, baterijama i punjenju. Za više informacija skenirajte QR kod na pakiranju.

Opće sigurnosne upute
- Držati izvan dohvata djece jer se mali dijelovi mogu progutati.
- Koristite proizvod samo ako ste u dobroj fizičkoj kondiciji.
- Nemojte koristiti proizvod s drugim ljudima protiv njihove volje. Koristite samo uz pristanak uključenih osoba.
- Koristite proizvod na siguran način kako biste izbjegli ozljede. Koristite na vlastitu odgovornost.
- Prije uporabe proizvoda potrebno je posavjetovati se s liječnikom ako osoba ima bilo kakvih zdravstvenih problema ili zabrinutosti.
- Nemojte koristiti proizvod na bolesnoj ili nadraženoj koži.
- Odmah prekinite s uporabom ako se pojavi neugodna iritacija kože ili fizička nelagoda. Posavjetujte se s liječnikom ako simptomi potraju.
- Kako biste izbjegli bolesti i zaraze, ne dajte proizvod trećim osobama.
- Pažljivo pročitajte informacije na pakiranju proizvoda kako biste izbjegli alergijske reakcije (npr. lateks).
- Nemojte koristiti proizvod ako je očito neispravan, pregrijan ili ima vidljive nedostatke.
- Nemojte zamrzavati niti zagrijavati proizvod.
- Proizvod nije prikladan za komercijalnu upotrebu.
- Nemojte napuhavati proizvode na napuhavanje iznad promjera navedenog na pakiranju.
- Proizvod nije prikladan za medicinsku upotrebu.
- Proizvod punite samo odgovarajućim punjačem u utičnici.
- Pridržavajte se uputa odgovarajućeg mrežnog adaptera.
- Ne može se prihvatiti nikakva odgovornost za štetu ili nezgode uzrokovane nepravilnom uporabom, upotrebom sile, izmjenama i nepoštivanjem ovih sigurnosnih uputa.

Prije prve uporabe
- Očistite proizvod toplom vodom i blagim sapunom prije prve uporabe. Kako biste spriječili oštećenje uređaja, pazite da voda ne uđe u odjeljak za baterije. Nemojte uranjati uređaj u vodu.
- Napunite proizvod ili umetnite baterije (ako su isporučene). Iz sigurnosnih razloga, litijeve baterije se općenito pune samo do 40-50% za transport.
- Prvo uključite proizvod. Zatim ga umetnite u vaginu ili stavite na željeno područje u području genitalija.

Upotreba vibratora
Proizvod je prikladan samo za vaginalnu primjenu.
1. Nanesite dovoljno maziva na površinu proizvoda.
Važno: preporuča se korištenje lubrikanta na bazi vode.
2. Da biste pokrenuli vibraciju, koristite upravljačku jedinicu za uključivanje proizvoda.
3. Umetnite proizvod u vaginu ili ga stavite na željeno područje u području genitalija.
4. Za promjenu postavke vibracije pažljivo pritisnite, okrenite ili pomaknite upravljačku jedinicu.
5. Polako uklonite proizvod iznutra ili izvan tijela.
6. Za isključivanje vibracije nakon uporabe, pritisnite, okrenite ili pomaknite upravljačku jedinicu u početni položaj.
Važno: Ako se proizvod automatski isključi kada je baterija prazna, nemojte ga ponovno uključivati, već ga punite u utičnici.

Neobavezno (ako je relevantno):
- Neki vibratori imaju vrh G-točke. Za stimulaciju G-točke, slijedite gore navedene korake i držite zakrivljeni vrh u smjeru trbušnog zida.
- Neki vibratori imaju jednu ili dvije stimulacijske ruke koje se mogu koristiti za simultanu stimulaciju klitorisa i/ili anusa.
- Neki vibratori imaju posebnu funkciju (npr. rotaciju, funkciju potiska, funkciju pumpe). Pritisnite upravljačku jedinicu za uključivanje i isključivanje ovih funkcija.
- Neki vibratori imaju kuglicu pumpicu. Za povećanje promjera vibratora, pritisnite kuglicu pumpe više puta ako je potrebno. Vibrator je napuhan. Da bi zrak izašao, otvorite ventil.
- Neki vibratori imaju vakuumsku čašicu koja vam omogućuje pričvršćivanje proizvoda na glatku, čistu i suhu površinu. Pažljivo odvojite vakuumsku čašicu od površine.
- Neki vibratori su napravljeni od stakla. Mogu se zagrijati na grijalici ili ohladiti u hladnjaku radi temperaturne igre.

Upute za njegu
- Ostavite proizvod da se ohladi nakon svake uporabe prije nego što ga odložite.
- Očistite proizvod nakon svake uporabe toplom vodom i blagim sapunom i dezinficirajte ga dezinfekcijskom otopinom prikladnom za proizvod. Kako biste spriječili oštećenje proizvoda, pazite da voda ne uđe u odjeljak za baterije. Nemojte uranjati uređaj u vodu.
- Proizvod čuvajte na čistom, hladnom i suhom mjestu. Vlaga može oštetiti baterije i motor. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
- Kako biste spriječili kemijske reakcije, proizvod skladištite odvojeno, a ne zajedno s drugim proizvodima od različitih materijala.
- Kako biste produljili životni vijek baterija i punjivih baterija te spriječili oštećenje proizvoda, izvadite baterije iz proizvoda nakon svake uporabe ili izvadite proizvod iz utičnice čim se punjiva baterija u potpunosti napuni.

Informacije o zbrinjavanju / Vaš doprinos zaštiti okoliša
Nemojte bacati materijal za pakiranje ili stare uređaje. Reciklirajte predmete gdje je to moguće. Odvojite ambalažu prema materijalu i odložite je zajedno s kućnim otpadom. Potrudite se za okoliš i odnesite stare uređaje na svoja lokalna sabirna mjesta u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i primjenjivim smjernicama. Odvojite nezatvorene baterije i punjive baterije od starih uređaja prije nego što ih predate na sabirno mjesto. Obavezno izbrišite sve osobne podatke sa svojih starih uređaja prije nego što ih odložite.

Simbol prekrižene kante za smeće na kotačima znači da se ovaj proizvod mora besplatno predati na sabirno mjesto za elektronički otpad kako bi se mogao reciklirati za najbolju moguću ponovnu upotrebu sirovina.

Baterije ne spadaju u kućni otpad. Kao potrošač, imate zakonsku obvezu predati iskorištene baterije. To možete učiniti na javnim sabirnim mjestima ili mjestima gdje se prodaju baterije. Punjive baterije i baterije koje nosimo ili smo nosili kao nove baterije također možete besplatno vratiti u naše otpremno skladište (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Njemačka) nakon upotrebe. Baterije koje sadrže opasne tvari označene su znakom i jednim od kemijskih simbola:
- Cd: Baterija sadrži kadmij
- Hg: Baterija sadrži živu
- Pb: Baterija sadrži olovo

Litijske baterije i paketi baterija za sve sustave mogu se predati na sabirnim mjestima samo ako su ispražnjeni. Kako biste spriječili kratke spojeve u slučaju nepotpunog pražnjenja, polove na ovim vrstama baterija treba izolirati pomoću tvari kao što je ljepljiva traka prije vraćanja baterija.

"Orion Versand GmbH & Co.KG ovime izjavljuje da stavka 5403316 0000 "Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" je u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web stranici: www.orion.de/certificates."

LV Informācija par klientu

Saglabājiet visu šo informāciju drošai un pareizai lietošanai. Saglabājiet arī izstrādājuma iepakojumu, jo tajā ir lietošanas instrukcija un informācija par izstrādājumu, baterijām un uzlādi. Lai iegūtu vairāk informācijas, skenējiet QR kodu uz iepakojuma.

Vispārīgi drošības norādījumi
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā, jo mazas detaļas var norīt.
- Izstrādājumu izmantojiet tikai tad, ja esat labā fiziskā formā.
- Nelietojiet izstrādājumu kopā ar citām personām pret viņu gribu. Izmantojiet tikai ar iesaistīto personu piekrišanu.
- Lietojiet izstrādājumu droši, lai izvairītos no traumām. Lietojiet uz savu risku.
- Pirms produkta lietošanas jākonsultējas ar ārstu, ja personai ir kādas veselības problēmas vai bažas.
- Nelietojiet produktu uz slimas vai iekaisušas ādas.
- Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja rodas nepatīkams ādas kairinājums vai fizisks diskomforts. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu.
- Lai izvairītos no saslimšanas un inficēšanās, nenododiet produktu trešajām personām.
- Uzmanīgi izlasiet informāciju uz produkta iepakojuma, lai izvairītos no alerģiskām reakcijām (piemēram, lateksa).
- Nelietojiet izstrādājumu, ja tas acīmredzami nedarbojas, pārkarst vai tam ir redzami defekti.
- Neaizsaldējiet un nesildiet izstrādājumu.
- Izstrādājums nav piemērots komerciālai lietošanai.
- Nepiepūtiet piepūšamos izstrādājumus, ja to diametrs pārsniedz uz iepakojuma norādīto.
- Izstrādājums nav piemērots lietošanai medicīnā.
- Ražojumu uzlādējiet tikai ar piemērotu lādētāju elektrības rozetē.
- Ievērojiet attiecīgā strāvas adaptera lietošanas instrukcijas.
- Neesiet atbildīgi par bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, spēka pielietošanas, pārveidošanas un šo drošības instrukciju neievērošanas dēļ.

Pirms pirmās lietošanas
- Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet izstrādājumu ar siltu ūdeni un maigām ziepēm. Lai novērstu ierīces bojājumus, pārliecinieties, ka akumulatora nodalījumā nav iekļuvis ūdens. Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Uzlādējiet ierīci vai ievietojiet baterijas (ja tās ir komplektā). Drošības apsvērumu dēļ litija baterijas transportēšanai parasti uzlādē tikai līdz 40-50 %.
- Vispirms ieslēdziet ierīci. Pēc tam ievietojiet to makstī vai novietojiet uz vēlamās vietas dzimumorgānu zonā.

Vibratoru lietošana
Izstrādājums ir piemērots tikai vagināla lietošanai.
1. Uzklājiet uz izstrādājuma virsmas pietiekamu lubrikanta daudzumu.
Svarīgi: ieteicams izmantot lubrikantu uz ūdens bāzes.
2. Lai uzsāktu vibrāciju, ar vadības ierīces palīdzību ieslēdziet izstrādājumu.
3. Ievietojiet izstrādājumu makstī vai novietojiet to uz vēlamās vietas dzimumorgānu zonā.
4. Lai mainītu vibrācijas iestatījumu, uzmanīgi nospiediet, pagrieziet vai pavirziet vadības bloku.
5. Lēnām izņemiet izstrādājumu no ķermeņa iekšpuses vai no ķermeņa.
6. Lai izslēgtu vibrāciju pēc lietošanas, nospiediet, pagrieziet vai bīdiet vadības bloku sākotnējā pozīcijā.
Svarīgi: Ja izstrādājums automātiski izslēdzas, kad akumulatora uzlāde ir zema, neieslēdziet to vēlreiz, bet uzlādējiet to pie strāvas kontaktligzdas.

Pēc izvēles (ja nepieciešams):
- Dažiem vibratoriem ir G punkta uzgalis. Lai stimulētu G punktu, izpildiet iepriekš aprakstītās darbības un turiet izliekto uzgalīti vēdera sienas virzienā.
- Dažiem vibratoriem ir viens vai divi stimulējoši posmi, kurus var izmantot, lai vienlaikus stimulētu klitoru un/vai anālo atveri.
- Dažiem vibratoriem ir īpašas funkcijas (piemēram, rotācija, vilces funkcija, sūkņa funkcija). Nospiediet vadības bloku, lai ieslēgtu vai izslēgtu šīs funkcijas.
- Dažiem vibratoriem ir sūkņa bumbiņa. Lai palielinātu vibratora diametru, nepieciešamības gadījumā atkārtoti nospiediet sūkņa lodīti. Vibrators tiek piepumpēts. Lai izlaistu gaisu, atveriet vārstu.
- Dažiem vibratoriem ir piesūceknis, kas ļauj piestiprināt izstrādājumu pie gludas, tīras un sausas virsmas. Piesūcekni uzmanīgi noņemiet no virsmas.
- Daži vibratori ir izgatavoti no stikla. Tos var sasildīt uz sildītāja vai atdzesēt ledusskapī, lai varētu spēlēties temperatūrā.

Kopšanas norādījumi
- Pēc katras lietošanas reizes ļaujiet izstrādājumam atdzist, pirms to noliekat.
- Pēc katras lietošanas reizes notīriet izstrādājumu ar siltu ūdeni un maigām ziepēm un dezinficējiet to ar izstrādājumam piemērotu dezinfekcijas šķīdumu. Lai novērstu izstrādājuma bojājumus, pārliecinieties, ka akumulatora nodalījumā nenonāk ūdens. Neiegremdējiet ierīci zem ūdens.
- Glabājiet izstrādājumu tīrā, vēsā un sausā vietā. Mitrums var sabojāt baterijas un motoru. Izvairieties no tiešiem saules stariem.
- Lai novērstu ķīmiskas reakcijas, izstrādājumu uzglabājiet atsevišķi, nevis kopā ar citiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no dažādiem materiāliem.
- Lai pagarinātu bateriju un uzlādējamo bateriju kalpošanas laiku un novērstu izstrādājuma bojājumus, pēc katras lietošanas reizes izņemiet baterijas no izstrādājuma vai izņemiet izstrādājumu no rozetes, tiklīdz uzlādējamā baterija ir pilnībā uzlādēta.

Informācija par utilizāciju / Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā
Lūdzu, neizmetiet iepakojuma materiālu vai vecās ierīces. Ja iespējams, nododiet preces otrreizējai pārstrādei. Atdaliet iepakojumu atbilstoši materiālam un izmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Dariet savu ieguldījumu vides aizsardzībā un nogādājiet vecās ierīces vietējos savākšanas punktos saskaņā ar valsts tiesību aktiem un spēkā esošajām vadlīnijām. Pirms nodošanas savākšanas punktā, atdaliet no tām baterijas un akumulatorus, kas nav slēgti. Pirms nolietot vecās ierīces, pārliecinieties, ka no tām ir dzēsti visi personas dati.

Simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni uz riteņiem nozīmē, ka šis izstrādājums ir bez maksas jānodod elektronisko atkritumu savākšanas punktā, lai to varētu pārstrādāt, nodrošinot pēc iespējas labāku izejvielu atkārtotu izmantošanu.

Baterijas neietilpst sadzīves atkritumos. Jums kā patērētājam ir juridisks pienākums nodot izlietotās baterijas. To var izdarīt publiskajos savākšanas punktos vai vietās, kur tiek pārdotas baterijas. Jūs varat arī bez maksas nodot atkārtoti uzlādējamās baterijas un baterijas, kuras mēs pārvadājam vai esam pārvadājuši kā jaunas baterijas, mūsu nosūtīšanas noliktavā (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Vācija) pēc to izmantošanas. Baterijas, kas satur bīstamas vielas, ir marķētas ar zīmi un vienu no ķīmiskajiem simboliem:
- Cd: Baterija satur kadmiju.
- Hg: Baterija satur dzīvsudrabu
- Pb: Akumulators satur svinu

Litija baterijas un visu sistēmu akumulatorus savākšanas punktos var nodot tikai tad, ja tie ir izlādējušies. Lai novērstu īssavienojumus nepilnīgas izlādes gadījumā, pirms bateriju nodošanas atpakaļ šo veidu bateriju stabi ir jāizolē, izmantojot kādu vielu, piemēram, līmlenti.

"Orion Versand GmbH & Co.KG ar šo paziņo, ka pozīcija 5403316 0000 "Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" atbilst Direktīvai 2014/53/ES.Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē: www.orion.de/zertifikate."

LT Informacija klientams

Saugokite visą šią informaciją, kad galėtumėte saugiai ir tinkamai naudoti. Taip pat saugokite gaminio pakuotę, nes joje yra naudojimo instrukcijos ir informacija apie gaminį, baterijas ir įkrovimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, nuskaitykite QR kodą ant pakuotės.

Bendrosios saugos instrukcijos
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes mažas dalis galima praryti.
- Gaminį naudokite tik būdami geros fizinės būklės.
- Nenaudokite gaminio su kitais žmonėmis prieš jų valią. Naudokite tik su dalyvaujančių asmenų sutikimu.
- Gaminį naudokite saugiai, kad išvengtumėte sužalojimų. Naudokite savo rizika.
- Jei asmuo turi kokių nors sveikatos problemų ar nuogąstavimų, prieš naudojant gaminį reikėtų pasitarti su gydytoju.
- Nenaudokite gaminio ant sergančios ar sudirgusios odos.
- Nedelsiant nutraukite naudojimą, jei atsiranda nemalonus odos sudirginimas ar fizinis diskomfortas. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.
- Norėdami išvengti ligų ir infekcijų, neperduokite produkto tretiesiems asmenims.
- Atidžiai perskaitykite informaciją ant gaminio pakuotės, kad išvengtumėte alerginių reakcijų (pvz., latekso).
- Nenaudokite gaminio, jei jis akivaizdžiai neveikia, perkaista ar turi matomų defektų.
- Neužšaldykite ir nekaitinkite gaminio.
- Gaminys netinka naudoti komerciniais tikslais.
- Nepripučiami pripučiami gaminiai neturi būti didesnio skersmens, nei nurodyta ant pakuotės.
- Gaminys netinka naudoti medicinoje.
- Gaminį įkraukite tik tinkamu įkrovikliu prie elektros lizdo.
- Laikykitės atitinkamo tinklo adapterio instrukcijų.
- Negalima prisiimti atsakomybės už žalą ar nelaimingus atsitikimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo, jėgos panaudojimo, modifikacijų ir šių saugos instrukcijų nesilaikymo.

Prieš pirmąjį naudojimą
- Prieš naudodami gaminį pirmą kartą, nuvalykite jį šiltu vandeniu ir švelniu muilu. Kad prietaisas nebūtų sugadintas, įsitikinkite, kad į akumuliatoriaus skyrių nepateko vandens. Nepanardinkite prietaiso į vandenį.
- Įkraukite gaminį arba įdėkite baterijas (jei jos pridedamos). Saugumo sumetimais ličio baterijos paprastai įkraunamos tik iki 40-50 %, kad jas būtų galima transportuoti.
- Pirmiausia įjunkite gaminį. Tada įkiškite jį į makštį arba uždėkite ant norimos lytinių organų srities vietos.

Vibratorių naudojimas
Gaminys tinka naudoti tik makšties srityje.
1. Gaminio paviršių patepkite pakankamu kiekiu lubrikanto.
Svarbu: rekomenduojama naudoti vandens pagrindo lubrikantą.
2. Norėdami paleisti vibraciją, gaminį įjunkite valdymo pultu.
3. Įkiškite gaminį į makštį arba uždėkite jį ant norimos lytinių organų srities vietos.
4. Norėdami pakeisti vibracijos nustatymą, atsargiai paspauskite, pasukite arba pastumkite valdymo bloką.
5. Lėtai išimkite gaminį iš kūno vidaus arba nuo kūno.
6. Norėdami išjungti vibraciją po naudojimo, paspauskite, pasukite arba pastumkite valdymo bloką į pradinę padėtį.
Svarbu: Jei gaminys išsijungia automatiškai, kai išsikrauna baterija, neįjunkite jo dar kartą, o įkraukite jį elektros lizdelyje.

Pasirinktinai (kai tinka):
- Kai kurie vibratoriai turi G taško antgalį. Norėdami stimuliuoti G tašką, atlikite pirmiau nurodytus veiksmus ir laikykite išlenktą antgalį pilvo sienelės kryptimi.
- Kai kurie vibratoriai turi vieną arba dvi stimuliavimo rankenas, kuriomis vienu metu galima stimuliuoti klitorį ir (arba) išangę.
- Kai kurie vibratoriai turi specialią funkciją (pvz., sukimosi, stūmimo funkciją, siurblio funkciją). Norėdami įjungti ir išjungti šias funkcijas, paspauskite valdymo bloką.
- Kai kurie vibratoriai turi pompos rutuliuką. Jei reikia, norėdami padidinti vibratoriaus skersmenį, kelis kartus paspauskite pompos rutuliuką. Vibratorius yra pripūstas. Norėdami išleisti orą, atidarykite vožtuvą.
- Kai kurie vibratoriai turi siurbtuką, kuriuo gaminį galima pritvirtinti prie lygaus, švaraus ir sauso paviršiaus. Atsargiai nuimkite siurbtuką nuo paviršiaus.
- Kai kurie vibratoriai yra pagaminti iš stiklo. Juos galima pašildyti ant šildytuvo arba atšaldyti šaldytuve, kad galėtumėte žaisti su temperatūra.

Priežiūros instrukcijos
- Po kiekvieno naudojimo prieš padėdami gaminį į šalį leiskite jam atvėsti.
- Po kiekvieno naudojimo gaminį valykite šiltu vandeniu su švelniu muilu ir dezinfekuokite gaminiui tinkamu dezinfekciniu tirpalu. Kad gaminys nebūtų sugadintas, įsitikinkite, kad į akumuliatoriaus skyrių nepatenka vanduo. Nepanardinkite prietaiso po vandeniu.
- Gaminį laikykite švarioje, vėsioje ir sausoje vietoje. Drėgmė gali pažeisti baterijas ir variklį. Venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Kad išvengtumėte cheminių reakcijų, gaminį laikykite atskirai, o ne kartu su kitais iš skirtingų medžiagų pagamintais gaminiais.
- Kad pailgintumėte baterijų ir akumuliatorių tarnavimo laiką ir išvengtumėte gaminio pažeidimų, po kiekvieno naudojimo išimkite baterijas iš gaminio arba ištraukite gaminį iš elektros lizdo, kai tik akumuliatorius bus visiškai įkrautas.

Šalinimo informacija / Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą
Neišmeskite pakuotės medžiagos ir senų prietaisų. Jei įmanoma, perdirbkite daiktus. Atskirkite pakuotę pagal medžiagą ir išmeskite ją kartu su buitinėmis atliekomis. Prisidėkite prie aplinkos tausojimo ir nuneškite senus prietaisus į vietinius surinkimo punktus, vadovaudamiesi savo šalies teisės aktais ir galiojančiomis rekomendacijomis. Prieš atiduodami senus prietaisus į surinkimo punktą, atskirkite neuždarytas baterijas ir įkraunamas baterijas nuo senų prietaisų. Prieš išmesdami senus prietaisus, įsitikinkite, kad iš jų ištrinti visi asmeniniai duomenys.

Perbrauktos šiukšliadėžės ant ratukų simbolis reiškia, kad šį gaminį reikia nemokamai atiduoti į elektroninių atliekų surinkimo punktą, kad jį būtų galima perdirbti, siekiant kuo geriau pakartotinai panaudoti žaliavas.

Baterijos nepatenka į buitines atliekas. Jūs, kaip vartotojas, turite teisinę pareigą atiduoti panaudotas baterijas. Tai galite padaryti viešuose surinkimo punktuose arba vietose, kuriose parduodamos baterijos. Įkraunamas baterijas ir baterijas, kurias mes vežame arba vežėme kaip naujas baterijas, taip pat galite nemokamai grąžinti į mūsų siuntų sandėlį (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Vokietija) po naudojimo. Akumuliatoriai, kuriuose yra pavojingų medžiagų, ženklinami ženklu ir vienu iš cheminių simbolių:
- Cd: Baterijos sudėtyje yra kadmio.
- Hg: Baterijos sudėtyje yra gyvsidabrio
- Pb: Baterijos sudėtyje yra švino

Visų sistemų ličio akumuliatoriai ir akumuliatorių blokai gali būti atiduodami surinkimo punktuose tik tuo atveju, jei jie yra išsikrovę. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo nevisiškai išsikrovus, prieš atiduodant baterijas šių tipų baterijų poliai turėtų būti izoliuoti naudojant tokią medžiagą kaip lipni juosta.

„Orion Versand GmbH & Co.KG" pareiškia, kad prekė 5403316 0000 „Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" atitinka Direktyvą 2014/53/ES." Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šioje interneto svetainėje: www.orion.de/zertifikate."

PT Informações para o cliente

Guarde todas estas informações para uma utilização segura e correcta. Guarde também a embalagem do produto, pois contém instruções de funcionamento e informações sobre o produto, as pilhas e o recarregamento. Para mais informações, digitalize o código QR na embalagem.

Instruções gerais de segurança
- Manter fora do alcance das crianças, pois as peças pequenas podem ser engolidas.
- Utilizar o produto apenas se estiver em boas condições físicas.
- Não utilizar o produto com outras pessoas contra a sua vontade. Utilizar apenas com o consentimento das pessoas envolvidas.
- Utilizar o produto de forma segura para evitar lesões. Utilizar por sua conta e risco.
- Deve consultar um médico antes de utilizar o produto se tiver algum problema de saúde ou preocupação.
- Não utilizar o produto em pele doente ou irritada.
- Interromper imediatamente a utilização se ocorrer irritação desagradável da pele ou desconforto físico. Consultar um médico se os sintomas persistirem.
- Para evitar doenças e infecções, não transmitir o produto a terceiros.
- Ler atentamente as informações contidas na embalagem do produto para evitar reacções alérgicas (por exemplo, ao látex).
- Não utilizar o produto se este estiver manifestamente inoperacional, sobreaquecido ou apresentar defeitos visíveis.
- Não congelar ou aquecer o produto.
- O produto não é adequado para uso comercial.
- Não insuflar os produtos insufláveis para além do diâmetro indicado na embalagem.
- O produto não é adequado para utilização médica.
- Carregue o produto apenas com um carregador adequado numa tomada eléctrica.
- Respeitar as instruções do respetivo adaptador de corrente.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos ou acidentes causados por utilização incorrecta, uso de força, modificações e incumprimento destas instruções de segurança.

Antes da primeira utilização
- Limpe o produto com água morna e sabão neutro antes de o utilizar pela primeira vez. Para evitar danos no dispositivo, certifique-se de que não entra água no compartimento da bateria. Não submergir o aparelho em água.
- Carregue o produto ou introduza as pilhas (se fornecidas). Por razões de segurança, as pilhas de lítio são geralmente carregadas apenas a 40-50% para transporte.
- Ligar primeiro o produto. Em seguida, introduzi-lo na vagina ou colocá-lo na zona desejada da área genital.

Utilização de vibradores
O produto só é adequado para uso vaginal.
1. Aplique lubrificante suficiente na superfície do produto.
Importante: Recomenda-se a utilização de lubrificante à base de água.
2. Para iniciar a vibração, ligar o produto com a unidade de controlo.
3. Introduza o produto na vagina ou coloque-o na zona desejada da área genital.
4. Para alterar a definição da vibração, prima, rode ou faça deslizar cuidadosamente a unidade de controlo.
5. Retirar lentamente o produto do interior ou do exterior do corpo.
6. Para desligar a vibração após a utilização, prima, rode ou faça deslizar a unidade de controlo para a posição inicial.
Importante: Se o produto se desligar automaticamente quando a pilha estiver fraca, não o volte a ligar, mas carregue-o numa tomada eléctrica.

Opcional (quando relevante):
- Alguns vibradores têm uma ponta para o ponto G. Para estimular o ponto G, siga os passos acima e segure a ponta curva na direção da parede abdominal.
- Alguns vibradores têm um ou dois braços de estimulação que podem ser utilizados para estimular o clítoris e/ou o ânus em simultâneo.
- Alguns vibradores têm uma função especial (por exemplo, rotação, função de impulso, função de bomba). Premir a unidade de controlo para ligar e desligar estas funções.
- Alguns vibradores têm uma bola de bombagem. Para aumentar o diâmetro do vibrador, prima a esfera da bomba repetidamente, se necessário. O vibrador está insuflado. Para deixar sair o ar, abra a válvula.
- Alguns vibradores têm uma ventosa que permite fixar o produto a uma superfície lisa, limpa e seca. Retirar cuidadosamente a ventosa da superfície.
- Alguns vibradores são feitos de vidro. Podem ser aquecidos no aquecedor ou arrefecidos no frigorífico para jogar com a temperatura.

Instruções de manutenção
- Deixar arrefecer o produto após cada utilização antes de o guardar.
- Limpe o produto após cada utilização com água morna e um sabão suave e desinfecte-o com uma solução desinfetante adequada ao produto. Para evitar danos no produto, certifique-se de que não entra água no compartimento da bateria. Não submergir o aparelho na água.
- Mantenha o produto num local limpo, fresco e seco. A humidade pode danificar as pilhas e o motor. Evite a luz solar direta.
- Para evitar reacções químicas, guarde o produto separadamente e não em conjunto com outros produtos feitos de materiais diferentes.
- Para prolongar a vida útil das pilhas e das pilhas recarregáveis e para evitar danos no produto, retire as pilhas do produto após cada utilização ou retire o produto da tomada assim que a pilha recarregável estiver totalmente carregada.

Informações sobre a eliminação / A sua contribuição para a proteção do ambiente
Não deite fora o material de embalagem ou os aparelhos antigos. Recicle os artigos sempre que possível. Separe as embalagens de acordo com o material e deite-as fora juntamente com o lixo doméstico. Faça a sua parte pelo ambiente e entregue os aparelhos usados nos pontos de recolha locais, de acordo com a legislação nacional e as directrizes aplicáveis. Separe as pilhas não fechadas e as pilhas recarregáveis dos aparelhos antigos antes de as entregar num ponto de recolha. Certifique-se de que elimina todos os dados pessoais dos seus dispositivos antigos antes de os eliminar.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz sobre rodas significa que este produto deve ser entregue gratuitamente num ponto de recolha de resíduos electrónicos, para que possa ser reciclado e reutilizar as matérias-primas da melhor forma possível.

As pilhas não devem ser colocadas no lixo doméstico. Enquanto consumidor, tem a obrigação legal de entregar as pilhas usadas. Pode fazê-lo nos pontos de recolha públicos ou nos locais de venda de pilhas. Também pode devolver gratuitamente as pilhas recarregáveis e as pilhas que transportamos ou mandámos transportar como pilhas novas ao nosso armazém de expedição (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Alemanha) após a sua utilização. As pilhas que contêm substâncias perigosas estão identificadas com o sinal e um dos símbolos químicos:
- Cd: A pilha contém cádmio
- Hg: A pilha contém mercúrio
- Pb: A pilha contém chumbo

As baterias de lítio e os conjuntos de baterias para todos os sistemas só podem ser entregues nos pontos de recolha se estiverem descarregados. Para evitar curto-circuitos em caso de descarga incompleta, os pólos deste tipo de baterias devem ser isolados com uma substância como fita adesiva antes da devolução das baterias.

"A Orion Versand GmbH & Co.KG declara que o artigo 5403316 0000 "Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte sítio Web: www.orion.de/zertifikate."

RO Informații pentru clienți

Păstrați toate aceste informații pentru o utilizare sigură și adecvată. De asemenea, păstrați ambalajul produsului, deoarece acesta conține instrucțiuni de utilizare și informații despre produs, baterii și reîncărcare. Pentru mai multe informații, scanați codul QR de pe ambalaj.

Instrucțiuni generale de siguranță
- Țineți-l la îndemâna copiilor, deoarece piesele mici pot fi înghițite.
- Utilizați produsul numai dacă aveți o condiție fizică bună.
- Nu utilizați produsul împreună cu alte persoane împotriva voinței acestora. Utilizați-l numai cu acordul persoanelor implicate.
- Utilizați produsul în condiții de siguranță pentru a evita rănirea. Folosiți pe propriul risc.
- Un medic trebuie consultat înainte de a utiliza produsul dacă o persoană are probleme de sănătate sau preocupări.
- Nu utilizați produsul pe pielea bolnavă sau iritată.
- Întrerupeți imediat utilizarea în cazul în care apar iritații neplăcute ale pielii sau disconfort fizic. Consultați un medic în cazul în care simptomele persistă.
- Pentru a evita îmbolnăvirile și infecțiile, nu transmiteți produsul unor terțe persoane.
- Citiți cu atenție informațiile de pe ambalajul produsului pentru a evita reacțiile alergice (de exemplu, latex).
- Nu utilizați produsul dacă este evident nefuncțional, se supraîncălzește sau prezintă defecte vizibile.
- Nu congelați și nu încălziți produsul.
- Produsul nu este adecvat pentru utilizare comercială.
- Nu umflați produsele gonflabile peste diametrul indicat pe ambalaj.
- Produsul nu este potrivit pentru uz medical.
- Încărcați produsul numai cu un încărcător adecvat la o priză de curent.
- Respectați instrucțiunile adaptorului de rețea respectiv.
- Nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru daune sau accidente cauzate de utilizarea necorespunzătoare, utilizarea forței, modificări și nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță.

Înainte de prima utilizare
- Curățați produsul cu apă caldă și săpun blând înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, asigurați-vă că nu intră apă în compartimentul bateriei. Nu scufundați dispozitivul în apă.
- Încărcați produsul sau introduceți bateriile (dacă sunt furnizate). Din motive de siguranță, bateriile cu litiu se încarcă, în general, numai până la 40-50% pentru transport.
- Porniți mai întâi produsul. Apoi introduceți-l în vagin sau așezați-l pe zona dorită din zona genitală.

Utilizarea vibratoarelor
Produsul este potrivit numai pentru utilizare vaginală.
1. Aplicați suficient lubrifiant pe suprafața produsului.
Important: Se recomandă utilizarea unui lubrifiant pe bază de apă.
2. Pentru a porni vibrația, utilizați unitatea de control pentru a porni produsul.
3. Introduceți produsul în vagin sau plasați-l pe zona dorită din zona genitală.
4. Pentru a modifica setarea vibrației, apăsați, rotiți sau glisați cu atenție unitatea de control.
5. Scoateți încet produsul din interiorul sau de pe corp.
6. Pentru a opri vibrația după utilizare, apăsați, rotiți sau glisați unitatea de control în poziția inițială.
Important: Dacă produsul se oprește automat atunci când bateria este descărcată, nu îl porniți din nou, ci încărcați-l la o priză de curent.

Opțional (dacă este cazul):
- Unele vibratoare au un vârf pentru punctul G. Pentru a stimula punctul G, urmați pașii de mai sus și țineți vârful curbat în direcția peretelui abdominal.
- Unele vibratoare au unul sau două brațe de stimulare care pot fi folosite pentru a stimula simultan clitorisul și/sau anusul.
- Unele vibratoare au o funcție specială (de exemplu, rotație, funcție de împingere, funcție de pompare). Apăsați unitatea de control pentru a activa și dezactiva aceste funcții.
- Unele vibratoare au o bilă de pompare. Pentru a mări diametrul vibratorului, apăsați în mod repetat bila de pompare, dacă este necesar. Vibratorul este umflat. Pentru a lăsa aerul să iasă, deschideți supapa.
- Unele vibratoare au o ventuză care vă permite să fixați produsul pe o suprafață netedă, curată și uscată. Detașați cu grijă ventuza de suprafață.
- Unele vibratoare sunt fabricate din sticlă. Acestea pot fi încălzite pe calorifer sau răcite în frigider pentru a juca la temperatură.

Instrucțiuni de îngrijire
- Lăsați produsul să se răcească după fiecare utilizare înainte de a-l pune deoparte.
- Curățați produsul după fiecare utilizare cu apă caldă și un săpun blând și dezinfectați-l cu o soluție dezinfectantă potrivită pentru produs. Pentru a preveni deteriorarea produsului, asigurați-vă că nu intră apă în compartimentul bateriei. Nu scufundați dispozitivul sub apă.
- Păstrați produsul într-un loc curat, răcoros și uscat. Umiditatea poate deteriora bateriile și motorul. Evitați lumina directă a soarelui.
- Pentru a preveni reacțiile chimice, depozitați produsul separat și nu împreună cu alte produse fabricate din materiale diferite.
- Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor și a bateriilor reîncărcabile și pentru a preveni deteriorarea produsului, scoateți bateriile din produs după fiecare utilizare sau scoateți produsul din priză imediat ce bateria reîncărcabilă este complet încărcată.

Informații privind eliminarea / Contribuția dumneavoastră la protecția mediului
Vă rugăm să nu aruncați materialul de ambalare sau dispozitivele vechi. Reciclați articolele acolo unde este posibil. Separați ambalajele în funcție de material și aruncați-le împreună cu deșeurile menajere. Puneți umărul la protecția mediului și duceți dispozitivele vechi la punctele de colectare locale, în conformitate cu legislația națională și cu orientările aplicabile. Separați bateriile neincluse și bateriile reîncărcabile de dispozitivele vechi înainte de a le preda la un punct de colectare. Asigurați-vă că ștergeți toate datele cu caracter personal de pe dispozitivele vechi înainte de a le arunca.

Simbolul coșului de gunoi barat pe roți înseamnă că acest produs trebuie predat gratuit la un punct de colectare a deșeurilor electronice, pentru a putea fi reciclat în vederea celei mai bune reutilizări posibile a materiilor prime.

Bateriile nu au ce căuta în deșeurile menajere. În calitate de consumator, aveți obligația legală de a preda bateriile uzate. Puteți face acest lucru la punctele de colectare publice sau la locurile unde se vând baterii. De asemenea, după utilizare, puteți returna gratuit la depozitul nostru de expediere (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Germania) bateriile reîncărcabile și bateriile pe care noi le transportăm sau le-am transportat ca baterii noi. Bateriile care conțin substanțe periculoase sunt etichetate cu semnul și unul dintre simbolurile chimice:
- Cd: Bateria conține cadmiu
- Hg: Bateria conține mercur
- Pb: Bateria conține plumb

Bateriile cu litiu și pachetele de baterii pentru toate sistemele pot fi predate la punctele de colectare numai dacă au fost descărcate. Pentru a preveni scurtcircuitele în cazul unei descărcări incomplete, polii acestor tipuri de baterii trebuie izolați cu ajutorul unei substanțe, cum ar fi banda adezivă, înainte ca bateriile să fie returnate.

„Orion Versand GmbH & Co.KG declară prin prezenta că articolul 5403316 0000 „Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" este conform cu Directiva 2014/53/UE.Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: www.orion.de/zertifikate."

SK Informácie pre zákazníkov

Všetky tieto informácie uchovávajte pre bezpečné a správne používanie. Uchovajte si aj obal výrobku, pretože obsahuje návod na obsluhu a informácie o výrobku, batériách a dobíjaní. Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu na obale.

Všeobecné bezpečnostné pokyny
- Uchovávajte mimo dosahu detí, pretože malé časti sa môžu prehltnúť.
- Výrobok používajte len vtedy, ak ste v dobrej fyzickej kondícii.
- Nepoužívajte výrobok s inými osobami proti ich vôli. Výrobok používajte len so súhlasom zúčastnených osôb.
- Výrobok používajte bezpečne, aby nedošlo k zraneniu. Výrobok používajte na vlastné riziko.
- Ak má osoba akékoľvek zdravotné problémy alebo obavy, mala by sa pred použitím výrobku poradiť s lekárom.
- Výrobok nepoužívajte na chorú alebo podráždenú pokožku.
- Okamžite prerušte používanie, ak sa vyskytne nepríjemné podráždenie pokožky alebo fyzický diskomfort. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
- Aby ste predišli ochoreniu a infekcii, neprenášajte výrobok na tretie osoby.
- Pozorne si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste predišli alergickým reakciám (napr. na latex).
- Výrobok nepoužívajte, ak je zjavne nefunkčný, prehrieva sa alebo má viditeľné chyby.
- Výrobok nezmrazujte ani nezahrievajte.
- Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nafukovacie výrobky nenafukujte nad priemer uvedený na obale.
- Výrobok nie je vhodný na lekárske použitie.
- Výrobok nabíjajte len pomocou vhodnej nabíjačky v elektrickej zásuvke.
- Dodržiavajte pokyny príslušného sieťového adaptéra.
- Za škody alebo nehody spôsobené nesprávnym používaním, použitím sily, úpravami a nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť.

Pred prvým použitím
- Pred prvým použitím výrobok očistite teplou vodou a jemným mydlom. Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, uistite sa, že sa do priestoru pre batérie nedostala voda. Zariadenie neponárajte do vody.
- Nabite výrobok alebo vložte batérie (ak sú súčasťou dodávky). Z bezpečnostných dôvodov sa lítiové batérie pri preprave spravidla nabíjajú len na 40 - 50 %.
- Výrobok najprv zapnite. Potom ho vložte do vagíny alebo ho umiestnite na požadované miesto v oblasti genitálií.

Používanie vibrátorov
Výrobok je vhodný len na vaginálne použitie.
1. Na povrch výrobku naneste dostatočné množstvo lubrikantu.
Dôležité: Odporúča sa používať lubrikant na báze vody.
2. Na spustenie vibrácií použite ovládací prvok na zapnutie výrobku.
3. Vložte výrobok do vagíny alebo ho umiestnite na požadované miesto v oblasti genitálií.
4. Ak chcete zmeniť nastavenie vibrácií, opatrne stlačte, otočte alebo posuňte ovládací prvok.
5. Pomaly vyberte výrobok z vnútra alebo z tela.
6. Ak chcete vibrácie po použití vypnúť, stlačte, otočte alebo posuňte ovládací prvok do východiskovej polohy.
Dôležité: Ak sa výrobok automaticky vypne, keď je batéria vybitá, nezapínajte ho znova, ale nabite ho v elektrickej zásuvke.

Voliteľné (ak je to relevantné):
- Niektoré vibrátory majú špičku na bod G. Ak chcete stimulovať bod G, postupujte podľa vyššie uvedených krokov a držte zahnutú špičku v smere brušnej steny.
- Niektoré vibrátory majú jedno alebo dve stimulačné ramená, ktoré možno použiť na súčasnú stimuláciu klitorisu a/alebo konečníka.
- Niektoré vibrátory majú špeciálnu funkciu (napr. rotáciu, funkciu prítlaku, funkciu čerpadla). Stlačením ovládacieho prvku tieto funkcie zapnete a vypnete.
- Niektoré vibrátory majú guľôčkovú pumpu. Ak chcete zväčšiť priemer vibrátora, v prípade potreby opakovane stlačte pumpovaciu guľôčku. Vibrátor sa nafúkne. Ak chcete vypustiť vzduch, otvorte ventil.
- Niektoré vibrátory majú prísavku, ktorá umožňuje pripevniť výrobok na hladký, čistý a suchý povrch. Prísavku opatrne oddeľte od povrchu.
- Niektoré vibrátory sú vyrobené zo skla. Na hranie sa s teplotou ich možno zahriať na ohrievači alebo schladiť v chladničke.

Pokyny na starostlivosť
- Po každom použití nechajte výrobok pred odložením vychladnúť.
- Po každom použití výrobok vyčistite teplou vodou a jemným mydlom a vydezinfikujte ho dezinfekčným roztokom vhodným pre daný výrobok. Aby ste zabránili poškodeniu výrobku, dbajte na to, aby sa do priestoru pre batérie nedostala voda. Zariadenie neponárajte pod vodu.
- Výrobok uchovávajte na čistom, chladnom a suchom mieste. Vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
- Aby ste zabránili chemickým reakciám, výrobok skladujte oddelene a nie spolu s inými výrobkami z rôznych materiálov.
- Aby ste predĺžili životnosť batérií a nabíjateľných batérií a zabránili poškodeniu výrobku, vyberte batérie z výrobku po každom použití alebo vyberte výrobok zo zásuvky hneď, ako sa nabíjateľná batéria úplne nabije.

Informácie o likvidácii / Váš príspevok k ochrane životného prostredia
Obalový materiál ani staré zariadenia nevyhadzujte. Ak je to možné, recyklujte predmety. Obalový materiál rozdeľte podľa materiálu a zlikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Urobte svoj príspevok k ochrane životného prostredia a odovzdajte staré zariadenia na miestne zberné miesta v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a platnými smernicami. Pred odovzdaním starých zariadení na zbernom mieste oddeľte od nich batérie, ktoré nie sú uzavreté, a nabíjateľné batérie. Pred likvidáciou starých zariadení sa uistite, že ste z nich vymazali všetky osobné údaje.

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach znamená, že tento výrobok je potrebné bezplatne odovzdať na zbernom mieste elektronického odpadu, aby mohol byť recyklovaný pre čo najlepšie opätovné využitie surovín.

Batérie nepatria do domového odpadu. Ako spotrebiteľ máte zákonnú povinnosť odovzdať použité batérie. Môžete tak urobiť na verejných zberných miestach alebo na miestach, kde sa batérie predávajú. Dobíjateľné batérie a batérie, ktoré nesieme alebo sme niesli ako nové batérie, môžete po použití bezplatne odovzdať aj v našom expedičnom sklade (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Nemecko). Batérie obsahujúce nebezpečné látky sú označené značkou a jedným z chemických symbolov:
- Cd: Batéria obsahuje kadmium
- Hg: Batéria obsahuje ortuť
- Pb: Batéria obsahuje olovo

Lítiové batérie a batériové súpravy pre všetky systémy možno odovzdať na zberných miestach len vtedy, ak boli vybité. Aby sa zabránilo skratu v prípade neúplného vybitia, póly týchto typov batérií by sa mali pred odovzdaním izolovať pomocou látky, ako je lepiaca páska.

„Orion Versand GmbH & Co.KG týmto vyhlasuje, že položka 5403316 0000 „Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke: www.orion.de/zertifikate."

SL Informacije za stranke

Vse te informacije shranite za varno in pravilno uporabo. Shranite tudi embalažo izdelka, saj vsebuje navodila za uporabo ter informacije o izdelku, baterijah in polnjenju. Za več informacij preberite kodo QR na embalaži.

Splošna varnostna navodila
- Napravo hranite zunaj dosega otrok, saj lahko majhne dele pogoltnejo.
- Izdelek uporabljajte le, če ste v dobri fizični kondiciji.
- Izdelka ne uporabljajte z drugimi osebami proti njihovi volji. Izdelek uporabljajte le s soglasjem vpletenih oseb.
- Izdelek uporabljajte varno, da se izognete poškodbam. Uporabljajte izdelek na lastno odgovornost.
- Če ima oseba kakršne koli zdravstvene težave ali pomisleke, se mora pred uporabo izdelka posvetovati z zdravnikom.
- Izdelka ne uporabljajte na bolni ali razdraženi koži.
- Če se pojavi neprijetno draženje kože ali fizično nelagodje, takoj prenehajte z uporabo. Če simptomi ne izzvenijo, se posvetujte z zdravnikom.
- Da bi se izognili boleznim in okužbam, izdelka ne prenašajte tretjim osebam.
- Pozorno preberite informacije na embalaži izdelka, da se izognete alergijskim reakcijam (npr. lateks).
- Izdelka ne uporabljajte, če očitno ne deluje, se pregreva ali ima vidne napake.
- Izdelka ne zamrzujte ali segrevajte.
- Izdelek ni primeren za komercialno uporabo.
- Napihljivih izdelkov ne napihujte nad premerom, ki je naveden na embalaži.
- Izdelek ni primeren za uporabo v zdravstvu.
- Izdelek polnite samo z ustreznim polnilnikom v električni vtičnici.
- Upoštevajte navodila za uporabo ustreznega omrežnega napajalnika.
- Za poškodbe ali nesreče, nastale zaradi nepravilne uporabe, uporabe sile, sprememb in neupoštevanja teh varnostnih navodil, ni mogoče prevzeti nobene odgovornosti.

Pred prvo uporabo
- Pred prvo uporabo izdelek očistite s toplo vodo in blagim milom. Da preprečite poškodbe naprave, poskrbite, da v prostor za baterijo ne pride voda. Naprave ne potapljajte v vodo.
- Napolnite izdelek ali vstavite baterije (če so priložene). Zaradi varnostnih razlogov se litijeve baterije za prevoz običajno napolnijo le do 40-50 %.
- Najprej vklopite izdelek. Nato ga vstavite v nožnico ali ga namestite na želeno mesto v predelu spolovila.

Uporaba vibratorjev
Izdelek je primeren samo za vaginalno uporabo.
1. Na površino izdelka nanesite zadostno količino lubrikanta.
Pomembno: Priporoča se uporaba lubrikanta na vodni osnovi.
2. Za začetek vibriranja uporabite upravljalno enoto za vklop izdelka.
3. Izdelek vstavite v nožnico ali ga namestite na želeno področje v predelu spolovila.
4. Če želite spremeniti nastavitev vibriranja, previdno pritisnite, obrnite ali premaknite upravljalno enoto.
5. Izdelek počasi odstranite iz notranjosti telesa ali z njega.
6. Za izklop vibriranja po uporabi pritisnite, obrnite ali potisnite upravljalno enoto v začetni položaj.
Pomembno: Če se izdelek samodejno izklopi, ko je baterija izpraznjena, ga ne vklopite znova, temveč ga napolnite v električni vtičnici.

Opcijsko (če je primerno):
- Nekateri vibratorji imajo konico za točko G. Če želite stimulirati točko G, sledite zgornjim korakom in držite ukrivljeno konico v smeri trebušne stene.
- Nekateri vibratorji imajo eno ali dve stimulacijski ročici, s katerima lahko hkrati stimulirate klitoris in/ali anus.
- Nekateri vibratorji imajo posebno funkcijo (npr. vrtenje, funkcija potiska, funkcija črpalke). Za vklop in izklop teh funkcij pritisnite na upravljalno enoto.
- Nekateri vibratorji imajo črpalno kroglico. Če želite povečati premer vibratorja, po potrebi večkrat pritisnite črpalno kroglico. Vibrator je napihnjen. Če želite izpustiti zrak, odprite ventil.
- Nekateri vibratorji imajo prisesek, s katerim lahko izdelek pritrdite na gladko, čisto in suho površino. Prijemalko previdno odstranite s površine.
- Nekateri vibratorji so izdelani iz stekla. Za igranje pri visoki temperaturi jih lahko segrejete na grelniku ali ohladite v hladilniku.

Navodila za nego
- Po vsaki uporabi pustite, da se izdelek ohladi, preden ga odložite.
- Po vsaki uporabi izdelek očistite s toplo vodo in blagim milom ter ga razkužite z raztopino razkužila, ki je primerna za izdelek. Da bi preprečili poškodbe izdelka, poskrbite, da v prostor za baterije ne pride voda. Naprave ne potapljajte pod vodo.
- Izdelek hranite v čistem, hladnem in suhem prostoru. Vlaga lahko poškoduje baterije in motor. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
- Da bi preprečili kemične reakcije, izdelek shranjujte ločeno in ne skupaj z drugimi izdelki iz različnih materialov.
- Da bi podaljšali življenjsko dobo baterij in akumulatorskih baterij ter preprečili poškodbe izdelka, po vsaki uporabi odstranite baterije iz izdelka ali izdelek izvlecite iz vtičnice takoj, ko je akumulatorska baterija popolnoma napolnjena.

Informacije o odstranjevanju / Vaš prispevek k varstvu okolja
Ne zavrzite embalažnega materiala ali starih naprav. Če je mogoče, izdelke reciklirajte. Embalažo ločite glede na material in jo odvrzite med gospodinjske odpadke. Prispevajte k varovanju okolja in stare naprave odnesite na lokalne zbirne točke v skladu z nacionalno zakonodajo in veljavnimi smernicami. Preden stare naprave oddate na zbirnem mestu, iz njih izločite baterije in akumulatorske baterije, ki niso zaprte. Preden stare naprave zavržete, poskrbite, da iz njih izbrišete vse osebne podatke.

Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da je treba ta izdelek brezplačno oddati na zbirnem mestu za elektronske odpadke, da se lahko reciklira za čim boljšo ponovno uporabo surovin.

Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da oddate uporabljene baterije. To lahko storite na javnih zbirnih mestih ali na mestih, kjer se baterije prodajajo. V naše odpremno skladišče (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Nemčija) lahko po uporabi brezplačno vrnete tudi baterije za ponovno polnjenje in baterije, ki jih nosimo ali smo jih nosili kot nove. Baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene z znakom in enim od kemijskih simbolov:
- Cd: Baterija vsebuje kadmij
- Hg: Baterija vsebuje živo srebro
- Pb: Baterije vsebujejo svinec

Litijeve baterije in komplete baterij za vse sisteme lahko oddate na zbirnih mestih le, če so izpraznjene. Da bi preprečili kratek stik v primeru nepopolnega praznjenja, je treba pole na teh vrstah baterij pred oddajo izolirati s snovjo, kot je lepilni trak.

»Orion Versand GmbH & Co.KG izjavlja, da je artikel 5403316 0000 »Couples Choice RC multi function Couples Vibrator« je skladen z Direktivo 2014/53/EU.Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: www.orion.de/zertifikate.«

HU Ügyfél információk

A biztonságos és megfelelő használat érdekében őrizze meg ezeket az információkat. Őrizze meg a termék csomagolását is, mivel az tartalmazza a kezelési utasításokat és a termékkel, az akkumulátorokkal és az újratöltéssel kapcsolatos információkat. További információkért szkennelje be a csomagoláson található QR-kódot.

Általános biztonsági utasítások
- Gyermekek elől elzárva tartandó, mivel az apró alkatrészek lenyelhetők.
- Csak akkor használja a terméket, ha jó fizikai állapotban van.
- Ne használja a terméket más emberekkel együtt akaratuk ellenére. Csak az érintettek beleegyezésével használja.
- A sérülések elkerülése érdekében használja a terméket biztonságosan. Használja saját felelősségére.
- A termék használata előtt orvoshoz kell fordulni, ha valakinek bármilyen egészségügyi problémája vagy aggálya van.
- Ne használja a terméket beteg vagy irritált bőrön.
- Azonnal hagyja abba a használatát, ha kellemetlen bőrirritáció vagy fizikai kellemetlenség jelentkezik. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.
- A betegségek és fertőzések elkerülése érdekében ne adja át a terméket harmadik személyeknek.
- Az allergiás reakciók (pl. latex) elkerülése érdekében olvassa el figyelmesen a termék csomagolásán található információkat.
- Ne használja a terméket, ha az nyilvánvalóan nem működik, túlmelegszik vagy látható hibái vannak.
- Ne fagyassza le vagy melegítse fel a terméket.
- A termék nem alkalmas kereskedelmi felhasználásra.
- Ne fújja fel a felfújható terméket a csomagoláson feltüntetett átmérőnél nagyobbra.
- A termék nem alkalmas orvosi használatra.
- A terméket csak megfelelő töltővel, konnektoron töltse fel.
- Tartsa be a megfelelő hálózati adapter utasításait.
- A nem rendeltetésszerű használatból, erőszakos használatból, módosításokból és a jelen biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért vagy balesetekért felelősséget nem vállalunk.

Első használat előtt
- Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket meleg vízzel és enyhe szappannal. A készülék károsodásának megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy nem kerül víz az elemtartóba. Ne merítse a készüléket vízbe.
- Töltse fel a terméket, vagy helyezze be az elemeket (ha mellékelve vannak). Biztonsági okokból a lítium akkumulátorokat szállításkor általában csak 40-50%-ra töltik fel.
- Először kapcsolja be a terméket. Ezután helyezze be a hüvelybe, vagy helyezze a kívánt területre a nemi szerv területén.

A vibrátorok használata
A termék kizárólag hüvelyi használatra alkalmas.
1. Vigyen fel elegendő síkosítót a termék felületére.
Fontos: Vízalapú síkosító használata ajánlott.
2. A rezgés elindításához kapcsolja be a terméket a vezérlőegységgel.
3. Helyezze a terméket a hüvelybe, vagy helyezze a kívánt területre a nemi szerv területén.
4. A rezgésbeállítás megváltoztatásához óvatosan nyomja meg, forgassa vagy csúsztassa el a vezérlőegységet.
5. Lassan távolítsa el a terméket a testéből vagy a testéről.
6. A rezgés használat utáni kikapcsolásához nyomja meg, fordítsa el vagy csúsztassa a kezelőegységet a kiindulási helyzetbe.
Fontos: Ha a termék automatikusan kikapcsol, amikor az akkumulátor lemerül, ne kapcsolja be újra, hanem töltse fel egy konnektorban.

Opcionális (ha szükséges):
- Egyes vibrátorok rendelkeznek G-pontos csúcsrésszel. A G-pont stimulálásához kövesse a fenti lépéseket, és tartsa a hajlított hegyet a hasfal irányába.
- Egyes vibrátorok egy vagy két stimulációs karral rendelkeznek, amelyekkel egyszerre lehet stimulálni a csiklót és/vagy az ánuszt.
- Egyes vibrátorok speciális funkcióval rendelkeznek (pl. forgatás, toló funkció, pumpafunkció). Nyomja meg a vezérlőegységet ezen funkciók be- és kikapcsolásához.
- Egyes vibrátorok rendelkeznek pumpagolyóval. A vibrátor átmérőjének növeléséhez szükség esetén nyomja meg többször a pumpagolyót. A vibrátor felfújódik. A levegő távozásához nyissa ki a szelepet.
- Egyes vibrátorok tapadókoronggal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a termék sima, tiszta és száraz felületre történő rögzítését. Óvatosan vegye le a tapadókorongot a felületről.
- Egyes vibrátorok üvegből készültek. A hőmérsékleten való játékhoz felmelegíthetők a fűtőberendezésen, vagy lehűthetők a hűtőszekrényben.

Ápolási utasítások
- Minden használat után hagyja lehűlni a terméket, mielőtt elrakja.
- Minden használat után tisztítsa meg a terméket meleg vízzel és enyhe szappannal, majd fertőtlenítse a termékhez megfelelő fertőtlenítő oldattal. A termék károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az elemtartóba ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket víz alá.
- Tartsa a terméket tiszta, hűvös és száraz helyen. A nedvesség károsíthatja az akkumulátorokat és a motort. Kerülje a közvetlen napfényt.
- A kémiai reakciók elkerülése érdekében a terméket külön tárolja, és ne tárolja más, különböző anyagokból készült termékekkel együtt.
- Az akkumulátorok és az újratölthető elemek élettartamának meghosszabbítása és a termék károsodásának megelőzése érdekében minden használat után vegye ki az elemeket a termékből, vagy vegye ki a terméket a konnektorból, amint az újratölthető elem teljesen feltöltődött.

Eltávolítási információk / Az Ön hozzájárulása a környezetvédelemhez
Kérjük, ne dobja ki a csomagolóanyagot vagy a régi készülékeket. Lehetőség szerint hasznosítja újra a tárgyakat. A csomagolóanyagokat anyaguk szerint különválogassa, és a háztartási hulladékkal együtt dobja ki. Tegyen a környezetért, és vigye el a régi készülékeket a helyi gyűjtőhelyekre a nemzeti jogszabályoknak és a vonatkozó irányelveknek megfelelően. A nem zárt elemeket és az újratölthető elemeket különítse el a régi készülékekből, mielőtt leadja őket a gyűjtőhelyen. Győződjön meg róla, hogy a régi készülékekről minden személyes adatot töröl, mielőtt kidobja azokat.

Az áthúzott, kerekeken álló szemétkosár szimbóluma azt jelenti, hogy ezt a terméket ingyenesen kell leadni egy elektronikai hulladékgyűjtő ponton, hogy a lehető legjobb nyersanyag-újrafelhasználás érdekében újrahasznosíthassák.

Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba. Fogyasztóként Önt törvényi kötelezettség terheli a használt elemek leadására. Ezt megteheti a nyilvános gyűjtőhelyeken vagy azokon a helyeken, ahol elemeket árusítanak. Az újratölthető elemeket és az általunk szállított vagy szállíttatott elemeket új elemként is ingyenesen visszaviheti használat után a feladó raktárunkba (Schäferweg 14, 24941 Flensburg, Németország). A veszélyes anyagokat tartalmazó elemeket a jellel és a kémiai szimbólumok egyikével jelöljük:
- Cd: Az akkumulátor kadmiumot tartalmaz
- Hg: Az akkumulátor higanyt tartalmaz
- Pb: Az akkumulátor ólmot tartalmaz

A lítium akkumulátorok és az összes rendszerhez tartozó akkumulátorok csak akkor adhatók le a gyűjtőhelyeken, ha lemerültek. A nem teljes lemerülés esetén fellépő rövidzárlatok elkerülése érdekében az ilyen típusú akkumulátorok pólusait az akkumulátorok leadása előtt valamilyen anyaggal, például ragasztószalaggal szigetelni kell.

„Az Orion Versand GmbH & Co.KG ezúton kijelenti, hogy a 5403316 0000 tétel „Couples Choice RC multi function Couples Vibrator" megfelel a 2014/53/EU irányelvnek." Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: www.orion.de/zertifikate."

OV-GROSSHANDEL, 24933 Flensburg, Germany
info@product-quality.com

22 PAP

MADE IN CHINA

FR BROCHURE BAC DE TRI

Raccolta differenziata dei rifiuti.
Controlla le linee guida del tuo comune.

433,92 MHz -6,11 dBm