

FOREO
SWEDEN



LUNA™ 4 mini

DOPPELSEITIGES GESICHTSREINIGUNGSGERÄT



ONLINE MANUAL

VOLLSTÄNDIGES BENUTZERHANDBUCH

ERSTE SCHRITTE

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Geräts LUNA™ 4 mini und dass Sie sich Millionen Menschen weltweit angeschlossen haben, die an intelligentere Selbstpflege glauben. Bevor Sie beginnen, Ihr neues Leben mit hochentwickelter Hautpflegetechnologie und professionellen Ergebnissen bequem von zu Hause aus zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um dieses Handbuch sorgfältig zu lesen. Willkommen in der Zukunft der Hautpflege.

Bitte **LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG** durch und verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck.

⚠ WARNUNG: EINGRIFFE AN DIESEM GERÄT SIND NICHT ERLAUBT.

LUNA™ 4 mini ÜBERBLICK

Lernen Sie LUNA™ 4 mini kennen – die doppelseitige Gesichtsreinigungs-Mini-Hautpflege für maximale Ergebnisse. Das ultrahygienische, superweiche Silikon kombiniert mit T-Sonic™ Pulsationen, um 99,5 % Schmutz, Öl und Make-up-Rückstände in 1 Minute zu entfernen und gleichzeitig die Aufnahme von Wirkstoffen zu verbessern. Die ergonomische doppelseitige Bürste verfügt über dünnere Silikonkuppen für größere Gesichtsbereiche wie Wangen auf der Vorderseite und dickere Silikonkuppen auf der Rückseite für eine präzise Reinigung der fettigeren T-Zone und gewährleistet eine Tiefenreinigung und Frische aller Gesichtsbereiche.

LUNA™ 4 mini bietet auch einen Quick-Press-30-Sekunden-Glow-Boost-Modus für ein tiefes Peeling und einen sofortigen Glow an den Tagen, an denen eine Minute einfach nicht ausreicht. Bis zu 500 Verwendungen pro USB-Ladung, Kontrollleuchte für niedrigen Batteriestand und 100 % wasserdichtes, elegantes schwedisches Design machen LUNA™ 4 mini zum ikonischen Mini-Essential in täglichen Hautpflegeritualen - zu Hause und unterwegs - für strahlende, makellose Ergebnisse jedes Mal.

ÜBER LUNA™ 4 mini

T-SONIC™ PULSATIONEN

Entfernen Sie Schmutz, Öl und Make-up-Rückstände in 1 Minute und verbessern Sie die Aufnahme von Wirkstoffen

DÜNNERE SILIKONNOPPEN

Reinigt sanft empfindliche oder normale Haut und größere Bereiche wie die Wangen

EXTRAWEICHES UND ULTRAHYGIENISCHES SILIKON

35-mal hygienischer als Nylonborsten und für jeden Hauttyp geeignet. BPA- und phthalatfrei.

INTELLIGENTES SCHWEDISCHES DESIGN

Ergonomisch, leicht, keine Ersatzbürstenköpfe notwendig

KONTROLLLEUCHTE

Blinkt, um anzuzeigen, wenn das Gerät aufgeladen werden muss





INTERAKTIVE FOREO-APP

Steuern Sie die
Geräteeinstellungen
und wählen Sie Ihre
Reinigungspräferenzen
aus



USB-KABEL

Jederzeit und überall
aufladen



REISEBEUTEL

Zum bequemen
Verstauen des
Hautpflegegeräts für
unterwegs

ENTSPERREN SIE IHR GERÄT

Laden Sie vor der ersten Verwendung die mobile FOREO For You App herunter, um Ihr Gerät zu aktivieren und zu registrieren, indem Sie diesen einfachen Schritten folgen;


1. Laden Sie die FOREO For You App auf Ihr Handy herunter
2. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an oder registrieren Sie sich für ein neues
3. Gerät hinzufügen (oben auf dem Bildschirm)
4. Geräteserie auswählen
5. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um Ihr Gerät mit der mobilen App zu verbinden
6. Füllen Sie die Kaufinformationen aus

Und Ihr Gerät ist einsatzbereit!


www.foreo.com/app



FOREO FOR YOU MOBILE APP




Die mobile FOREO For You App bietet Anweisungen zur Verwendung und Pflege Ihrer LUNA™ 4 mini. Verwenden Sie sie, um Einstellungen zu steuern und Ihr Gerät zu finden, falls Sie es verlegt haben.



EINSTELLUNGEN

Legen Sie Ihre Einstellungen für den Reinigungs- und Glow Boost Modus fest, und das Gerät merkt sich diese für die Offline-Nutzung;


- **REINIGUNGSMODUS:** Stellen Sie die Reinigungsdauer auf bis zu 240 Sekunden und bis zu 12 Intensitäten der T-Sonic™ Pulsationen ein, separat für jeden Quadranten Ihres Gesichts – Wangen, Stirn und Kiefer.
- **GLOW BOOST MODUS:** Wählen Sie zwischen niedriger, mittlerer oder hoher Intensität und einem konstanten oder pulsierenden Massagemuster.



„Reinigung starten“ verfügt über den Spiegelmodus, mit dem Sie Ihr mobiles Gerät als Spiegel verwenden können, während Sie die Reinigung durchführen.

WIE MAN LUNA™ 4 mini VERWENDET

1. Entfernen Sie sämtliches Make-up, befeuchten Sie die Haut und tragen Sie dann FOREO-Reinigungsmilch auf Ihr Gesicht auf.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal, um den Reinigungsmodus zu aktivieren, oder zweimal kurz, um den Glow-Boost-Modus zu aktivieren.
3. Führen Sie die Silikonkuppen der LUNA™ 4 mini in kreisenden Bewegungen über Ihr Gesicht, bis der eingebaute Timer das Gerät abschaltet.
4. Spülen Sie Ihr Gesicht ab und tupfen Sie es trocken.



HINWEIS: Um Ihr Gerät in optimalem Zustand zu halten, vermeiden Sie die Verwendung von tonhaltigen, silikonhaltigen oder körnigen Reinigungsprodukten oder Peelings, da diese die weichen Silikonkuppen von LUNA™ 4 mini beschädigen können. Wenn sich die langen Silikonborsten verwickeln, bürsten Sie sie vorsichtig in eine beliebige Richtung, um sie in ihre normale Position zu bringen.

REINIGUNG IHRER LUNA™ 4 mini

Reinigen Sie die LUNA™ 4 mini nach dem Gebrauch immer gründlich. Waschen Sie die Bürstenoberfläche mit Wasser und Seife und spülen Sie sie anschließend mit warmem Wasser ab. Tupfen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Nach dem Gebrauch empfehlen wir, das Gerät mit dem Silikon-Reinigungsspray von FOREO zu besprühen und mit warmem Wasser abzuspülen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

HINWEIS: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, da diese die Haut reizen und das Silikon beschädigen können.

ERGÄNZENDE PRODUKTE



Micro-Foam Cleanser

Dieser cremige Reiniger verwandelt sich in zarte Mikrobäschen, die Unreinheiten aus den Poren entfernen, die Haut sanft reinigen und überschüssiges Öl entfernen. Seine spezielle Formel mit hauterneuernden Aminosäuren und Vitamin E spendet Feuchtigkeit und schützt Ihre Haut, sodass sie sich weich anfühlt und strahlend aussieht.

DERMATOLOGISCH GETESTET - OHNE DUFTSTOFFE - VEGAN - TIERVERSUCHSFREI

WICHTIG FÜR OPTIMALE SICHERHEIT

- Sollten Sie Hautprobleme oder sonstige medizinische Bedenken haben, konsultieren Sie vor der Verwendung bitte einen Hautarzt.
- Die Reinigung mit LUNA™ 4 mini sollte sich angenehm anfühlen – im Falle von Beschwerden setzen Sie die Verwendung unverzüglich aus und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Seien Sie bei der Reinigung im Bereich unter den Augen besonders vorsichtig und vermeiden Sie jeden Kontakt des Geräts mit den Augenlidern oder den Augen.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Ihre LUNA™ 4 mini nicht mit anderen Personen zu teilen.
- Setzen Sie Ihre LUNA™ 4 mini nie direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.
- Bei Verwendung des Geräts durch, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten bedarf es besonderer Aufsicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt erscheint. Dieses Produkt enthält keine zu wartenden Teile.
- Angesichts der Effizienz der FOREO-Reinigungsroutine empfehlen wir, dass Sie LUNA™ 4 mini nicht länger als 3 Minuten verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre konkrete Frage finden oder weitere Fragen zur Bedienung des Geräts haben, besuchen Sie bitte www.foreo.com

WARNUNG

- Personen mit mangelnder Erfahrung und Wissen sollten beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung dieses Geräts unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen oder das Gerät ohne Aufsicht reinigen.
- Dieses Gerät darf nur mit Sicherheitskleinspannung versorgt werden.
- Benutzer müssen die Anweisungen in diesem Handbuch bezüglich des Aufladens des Geräts befolgen.
- Der Akku dieses Geräts muss entfernt werden, bevor das Gerät entsorgt wird.
- Beim Ausbau des Akkus muss das Gerät vom Hauptstromkreis getrennt werden (siehe Abschnitt Akku-Entnahme).
- Der Akku ist sicher zu entsorgen.

FEHLERBEHEBUNG

VORSICHTSMASNAHMEN BEI VERÄNDERTER LEISTUNG DER LUNA™ 4 MINI.

Wenn die LUNA™ 4 mini beim Drücken der Mitteltaste nicht aktiviert werden kann:

- Der Akku ist leer. Laden Sie ihn 2 Stunden lang mit dem USB-Ladekabel auf, bis er vollständig aufgeladen ist. Starten Sie dann das Gerät neu, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

Wenn die LUNA™ 4 mini nicht ausgeschaltet werden kann und/oder die Schnittstellentasten nicht reagieren:

- Der Mikroprozessor weist vorübergehend eine Fehlfunktion auf. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

Wenn die LUNA™ 4 mini nicht mit der FOREO-App synchronisiert wird:

- Schalten Sie Ihr Bluetooth aus und wieder ein, um die Verbindung erneut herzustellen.
- Schließen Sie die FOREO-App und öffnen Sie sie erneut, um den Vorgang zu starten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

GARANTIE REGISTRIEREN

Um Ihre eingeschränkte 2-Jahres-Garantie zu aktivieren, registrieren Sie sich über die FOREO-App oder besuchen Sie foreo.com/product-registration, um weitere Informationen zu erhalten.

2-JÄHRIGE GARANTIE

Für dieses Gerät gewährt FOREO ZWEI (2) JAHRE Garantie (außer in Ländern, in denen das Landesgesetz eine längere Mindestgarantie vorschreibt) ab dem Kauf des Geräts für Fehler bei der Ausführung oder Materialfehler, die bei normaler Verwendung des Geräts entstehen. Die Garantie deckt alle Teile ab, die sich auf die Funktion des Geräts auswirken. Sie deckt KEINE Oberflächenschäden ab, die auf bloße Abnutzung oder ein Versehen, eine Zweckentfremdung oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge.

Sollten Sie einen Mangel feststellen und sich diesbezüglich innerhalb des Garantiezeitraums an FOREO wenden, wird FOREO das Gerät nach eigenem Ermessen unentgeltlich ersetzen. Ansprüche auf die Garantie müssen durch angemessene Nachweise gestützt werden, die belegen, dass die Antragsstellung innerhalb des Garantiezeitraums erfolgt ist. Bitte bewahren Sie zur Bestätigung Ihrer Garantie für die Dauer des Garantiezeitraums den originalen Kaufbeleg gemeinsam mit diesen Garantiebedingungen auf.

Um Ihre Garantie geltend zu machen, melden Sie sich in Ihrem Konto auf www.foreo.com an und wählen Sie die entsprechende Option aus. Versandkosten werden nicht erstattet. Dieses Vorgehen erfolgt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Kunde und hat keine Auswirkungen auf diese Rechte.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen der Mülltrennung).




Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt, sondern zur entsprechenden Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden sollte. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät vorschriftsmäßig entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt zudem zur Erhaltung der natürlichen Rohstoffe bei.

Für weitere Informationen zum Recycling des Geräts wenden Sie sich bitte an Ihr Entsorgungsunternehmen vor Ort oder an Ihren Händler.

AKKU-ENTNAHME

HINWEIS: Dieser Vorgang ist nicht umkehrbar. Wenn Sie das Gerät öffnen, erlischt die Garantie. Diese Aktion darf nur durchgeführt werden, wenn das Gerät entsorgt werden soll.

Da dieses Gerät einen Lithium-Ionen-Akku enthält, muss der Akku vor der Entsorgung entfernt werden und darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um den Akku zu entfernen, öffnen Sie die innere Kunststoffhülle, nachdem Sie die äußere Silikonschicht entfernt haben, und entnehmen Sie den Akku, um ihn gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zu entsorgen. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit während dieses Vorgangs Handschuhe. Hier finden Sie eine detaillierte visuelle Anleitung:



TECHNISCHE DATEN

MATERIALIEN:	Aus körperverschleißfähigem Silikon & ABS-Kunststoff	VERWENDUNG:	Bis zu 500
FARBE:	Lavendel, Peach Perfect, Artic Blue, Coral	STANDBY:	90 Tage
ABMESSUNGEN:	80*78*38mm	FREQUENZ:	100 Hz
GEWICHT:	87g	MAX. SCHALLPEGEL:	<50 dB
AKKU:	Li-ion 520mAh 3.7V	BEDIENOBERFLÄCHE:	1 Taste

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Benutzer dieses Geräts verwenden es auf eigene Gefahr. FOREO und seine Vertriebspartner übernehmen keinerlei Verantwortung bzw. Haftung für eventuelle Verletzungen bzw. körperliche oder sonstige Schäden, die direkt oder indirekt durch die Verwendung des Geräts entstehen. FOREO behält sich ferner das Recht vor, dieses Dokument zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen an dessen Inhalt vorzunehmen, wobei keinerlei Informationspflicht besteht.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die seitens des Herstellers nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können den Verlust der Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu verwenden, zur Folge haben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Gebrauch des Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine funktechnischen Störungen hervorrufen und (2) muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich solcher, die unerwünschten Betrieb zur Folge haben können.

ZUR EXPOSITION GEGENÜBER HOCHFREQUENZ: Dieses Gerät hält den FCC-Strahlungsgrenzwert für eine Exposition in einem unkontrollierten Umfeld ein. Gemäß der Begutachtung des Geräts entspricht es den allgemeinen Anforderungen für Hochfrequenzbereiche. Unter tragbaren Belastungsbedingungen kann es ohne Einschränkungen benutzt werden.

Dieses Gerät enthält (einen) lizenzfreie(n) Sender/Empfänger, der/die dem (den) lizenzfreien RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Gebrauch des Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich solcher, die unerwünschten Betrieb des Geräts zur Folge haben können.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

ALLGEMEIN

1. WAS SIND DIE ERSTEN SCHRITTE NACH ERHALT MEINER LUNA™ 4 mini?

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer intelligenteren Hautpflege! Das Wichtigste zuerst: Laden Sie die kostenlose FOREO For You App herunter, um Ihr Gerät freizuschalten und zu registrieren.

2. WAS IST IM LIEFERUMFANG MEINER LUNA™ 4 mini ENTHALTEN?

1 LUNA™ 4 mini Gerät, 1 USB-Ladekabel, 1 Bedienungsanleitung, 1 Quick Start Guide, & 1 Reisebeutel.

3. WIE SCHALTE ICH MEINE LUNA™ 4 mini EIN UND AUS?

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an Ihrem Gerät LUNA™ 4 mini, um es einzuschalten, und drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten. Nach Abschluss einer voreingestellten Routine schaltet sich das Gerät automatisch aus.

4. MEIN GERÄT SCHALTET SICH BEIM DRÜCKEN DER EIN-/AUS-TASTE NICHT EIN:

Der Akku ist leer. Laden Sie ihn mit dem USB-Ladekabel auf, bis er vollständig aufgeladen ist. Starten Sie dann das Gerät neu, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

5. WIE LADE ICH MEIN LUNA™ 4 mini GERÄT AUF?

LUNA™ 4 mini ist über USB wiederaufladbar, mit einer 2-stündigen Aufladung für bis zu 500 Anwendungen (basierend auf einer Behandlungszeit von 1 Minute pro Anwendung). Das USB-Ladekabel liegt dem Gerät bei.

6. WARUM PASST MEIN LADEGERÄT NICHT VOLLSTÄNDIG HINEIN?

Das Ladekabel für Ihre LUNA™ 4 mini sollte nicht ganz in das Gerät eingeführt werden. Es ist völlig normal, dass es etwas aus dem Gerät herausragt.

7. MEINE LADUNG HAT KEINE 500 VERWENDUNGEN GEHALTEN.

500 Nutzungen beziehen sich auf 500 Minuten, die Ladedauer hängt also davon ab, wie oft und wie lange das Gerät genutzt wird.

8. IST DER LADEPUNKT DER LUNA™ 4 mini WASSERDICHT?

Ja, der Ladepunkt ist wasserdicht, sodass Sie das Gerät sicher unter der Dusche verwenden können. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Aufladen vollständig trocken ist und verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs. Wenn Sie Ihr Gerät nicht mehr verwenden, bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Lassen Sie das Gerät nicht in Wasser getaucht.

DIE APP

1. WARUM MUSS ICH DIE APP HERUNTERLADEN, BEVOR LUNA™ 4 mini VERWENDET WIRD?

Alle App-fähigen FOREO Produkte müssen beim ersten Einschalten über die FOREO For You App aktiviert und freigeschaltet werden. Dies trägt zum Schutz vor gefälschten/kopierten FOREO Produkten bei und erleichtert es, die Garantie zu registrieren und so Ihre Investition abzusichern.

2. WIE VERBINDE ICH MEIN LUNA™ 4 mini GERÄT MIT DER FOREO APP?

Laden Sie die FOREO For You App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter und schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein. Drücken Sie die Universaltaste einmal, um das Gerät einzuschalten. Ein blinkendes weißes Licht zeigt an, dass sich Ihr Gerät im Pairing-Modus befindet. Befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Registrierung und zum Paaren Ihres LUNA™ 4 mini Geräts.

3. FUNKTIONIERT LUNA™ 4 mini OHNE DIE APP?

Ja! Die App hilft Ihnen, Ihre Geräteeinstellungen zu verwalten, aber Sie können LUNA™ 4 mini auch manuell verwenden. Drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät für den Reinigungsmodus einzuschalten, oder drücken Sie die Taste zweimal, um den Glow Boost Modus zu aktivieren.

4. ICH KANN MEIN GERÄT NICHT REGISTRIEREN ODER MEIN GERÄT WIRD STÄNDIG GETRENNT. WAS SOLL ICH MACHEN?

Befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung bei der FOREO For You App:

- 1) Löschen Sie die App und installieren Sie sie erneut - möglicherweise muss die App einfach aktualisiert werden
- 2) Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons auf die neueste Version aktualisiert wurde (stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobiltelefon das neueste Software-Update ausgeführt wird)
- 3) Stellen Sie nach dem Löschen und Neuinstallieren der App sicher, dass Sie Ihr Telefon neu starten
- 4) Löschen Sie die Cookies und den Cache-Speicher Ihres Telefons
- 5) Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vollständig aufgeladen und Ihr Bluetooth eingeschaltet ist

VERWENDUNG VON LUNA™ 4 mini

1. WIE OFT KANN ICH MEINE LUNA™ 4 mini VERWENDEN?

LUNA™ 4 mini Geräte sind sicher und schonend genug, um sie jeden Tag morgens oder abends zu verwenden. Wir empfehlen die Verwendung Ihrer LUNA™ 4 mini immer dann, wenn Ihre Haut eine gründlichere Reinigung benötigt.

2. WIE LANGE KANN ICH SIE PRO TAG VERWENDEN?

Angeichts der Reinigungseffizienz empfehlen wir, LUNA™ 4 mini nicht länger als 3 Minuten pro Tag zu verwenden.

- 3. KANN ICH MEINE LUNA™ 4 mini MIT ANDEREN PERSONEN, Z. B. FAMILIENMITGLIEDERN, TEILEN?**
Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Ihre LUNA™ 4 mini nicht mit anderen Personen zu teilen.
- 4. KANN LUNA™ 4 mini ZUM ENTFERNEN VON MAKE-UP VERWENDET WERDEN?**
Jegliches Make-up sollte entfernt werden, bevor Sie die Reinigungsroutine mit einem unserer Geräte durchführen.
- 5. WIE KRÄFTIG SOLLTE ICH DRÜCKEN, WENN ICH MEINE LUNA™ 4 mini BEWEGE?**
Bei der Verwendung von LUNA™ 4 mini muss kein Druck ausgeübt werden. Reinigen Sie Ihr Gesicht sanft mit kreisenden Bewegungen auf den Wangen und der Stirn und gleiten Sie die Nase auf und ab.
- 6. KANN ICH MEINE FOREO LUNA™ 4 mini AUCH IN DER AUGENPARTIE VERWENDEN?**
Ja, Sie können Ihre LUNA™ 4 mini im Augenbereich verwenden. Seien Sie bei der Reinigung im Bereich unter den Augen besonders vorsichtig und vermeiden Sie jeden Kontakt des Geräts mit den Augenlidern oder den Augen.
- 7. WELCHE ART VON GESICHTSREINIGER KANN ICH VERWENDEN?**
Sie können den Reiniger Ihrer Wahl verwenden, solange er keine Inhaltsstoffe enthält, die das Silikon Ihres Geräts beschädigen können. Vermeiden Sie die Verwendung von tonhaltigen, silikonhaltigen oder körnigen Reinigungsmitteln, abschleifenden oder Scheuermitteln, da diese die weichen Silikonkuppen des Geräts beschädigen können. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von FOREO Micro-Foam Cleanser.
- 8. KANN ICH LUNA™ 4 mini VERWENDEN, WENN ICH HAUTPROBLEME WIE EKZEME HABE BZW. EINE KOSMETISCHE BEHANDLUNG MIT Z. B. BOTOX HATTE?**
Vor der Verwendung des Geräts empfehlen wir jedem, der an einer schweren Hauterkrankung leidet oder sich einem kosmetischen Eingriff unterzogen hat, seinen Arzt oder Hautpfleger zu konsultieren.
- 9. KANN ICH MEINE LUNA™ 4 mini WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT VERWENDEN?**
Ja, LUNA™ 4 kann während der Schwangerschaft oder Stillzeit sicher verwendet werden.

DAS GERÄT LUNA™ 4 mini

- 1. WIE STELLE ICH DIE INTENSITÄT DER T-SONIC™ PULSATIONEN EIN?**
LUNA™ 4 mini ist mit 12 verschiedenen Reinigungsintensitäten für Ihre Auswahl ausgestattet. Sie müssen Ihr Gerät über Bluetooth mit der FOREO-App verbinden, um Ihre bevorzugte Benutzereinstellung anzupassen und auszuwählen.
- 2. WAS IST DER GLOW BOOST MODUS?**
Holen Sie mit dem verbesserten Glow Boost Modus mehr aus Ihrer Reinigung heraus. Konstante T-Sonic™ Pulsationen reinigen Ihre Haut gründlich, während das gepulste Muster die Mikrozirkulation fördert, Muskelverspannungen entspannt und die Lymphdrainage verbessert.
- 3. WIE ÄNDERE ICH DIE MODI?**
Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste aktiviert Ihr Gerät automatisch den Modus „Reinigung“. Um den Glow Boost Modus zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal schnell hintereinander.
- 4. WIE UNTERSCHIEDET SICH DIE LUNA™ 4 mini VON DER LUNA™ mini 3?**
LUNA™ 4 mini verfügt über weiches Silikon und einen verbesserten Glow Boost Modus.

© 2022 FOREO AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN / TOUS DROITS RÉSERVÉS.
EU-HÄNDLER: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SCHWEDEN.
US-HÄNDLER: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
AUS-HÄNDLER: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIEN.
KONZIPIERT UND ENTWICKELT VON / CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR FOREO SWEDEN.
HERGESTELLT FÜR / FABRIQUÉ POUR FOREO AB.