



23 537 002 EUROSMART NEU EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- **GROHE SilkMove 28 mm Keramik-Kartusche**
- mit Temperaturbegrenzer
- **GROHE StarLight** Oberfläche
- **GROHE EcoJoy Mousseur 5,7 l/min**
- **GROHE FastFixation** Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Rohrauslauf
- **Schwenkbereich 360°**
- **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**
- flexible Anschlussschläuche



23 537 002 EUROSART NEU EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



ERSATZTEILE

- 1: Hebel (Order-nr. 46900000)
 - 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
 - 4: Rohrauslauf (Order-nr. 13368000)
 - 4.1: Sicherungsring (Order-nr. 4825700M)
 - 4.2: Mousseur (Order-nr. 13967000)
 - 5: Zugstange (Order-nr. 06329000)
 - 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
 - 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
 - 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
 - 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
 - 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- * Optional accessories