

FANTEC DB-F35U3

3.5" Aluminum enclosure

USER MANUAL




Attention:

1. Despite careful manufacturing, sharp edges can occur on the two long sides of the mounting plate. Please handle the sheet there with the appropriate care.
2. New Hdd must be formatted before use.


Package contents: FANTEC DB-F35U3 Case, USB cable, stand, power adapter, manual, warranty card.

Hardware Installation Guide


STEP 1: Open the case by loosening the two screws on the back. Pull the inner part out to the rear.




STEP 3: Turn the hard disk over and screw the hard disk from the bottom against the metal base.



STEP 2: Place the hard drive on the metal base and carefully slide the hard drive against the SATA connector on the circuit board until it is firmly connected.



STEP 4: Carefully place the metal lower part in the guide rails provided on the left and right side of the housing and screw the two screws back on.




The assembling process is now accomplished.


HDD Formatting Guide

- New hard disks have to be formatted, before you can use them.
- Connect the FANTEC DB-F35U3 via USB 3.0 to your PC's with USB 3.0, USB 2.0 or USB 1.1 interface.
- Then turn the power on.


STEP1: Right-click on "My Computer" icon and select the "Manage" column.



STEP2: Select "Disk Management" and you will see your External HDD showed "Unallocated".



STEP3: Right-Click on the "Unallocated" block and select "New Partition".



STEP4: The "New Partition Wizard" will appear. Please follow the instruction of the wizard to complete.



STEP5: When partitioning is completed, the external HDD will be recognized as a "New Volume".



STEP6: Double-click "My Computer" You will see the new volume appears on your PC.



For warranty processing, please contact your local dealer.

www.fantec.com
service@fantec.de

Declaration of conformity:
<http://www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce/>



FANTEC DB-F35U3

3,5" Aluminium Gehäuse

Benutzerhandbuch




Achtung:

1. Trotz sorgfältiger Fertigung, können an den beiden langen Seite des Montagebleches scharfe Kanten entstehen. Fassen Sie dort bitte das Blech mit der nötigen Vorsicht an.
2. Neue Festplatten müssen vor der Benutzung zuerst formatiert werden.


Packungsinhalt : FANTEC DB-F35U3 Gehäuse, USB Kabel, Standfuß, Netzteil, Anleitung, Garantiekarte.

Einbauanleitung


SCHRITT 1: Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie die beiden Schrauben an der Rückseite lösen. Ziehen Sie das Innenteil nach hinten heraus.




SCHRITT 3: Schritt 3: Drehen Sie die Festplatte um und verschrauben Sie die Festplatte von der Unterseite gegen das Metallunterteil.



SCHRITT 2: Legen Sie die Festplatte auf das Metallunterteil und schieben Sie die Festplatte vorsichtig gegen den SATA-Stecker der Platine, bis sie fest verbunden ist.



SCHRITT 4: Setzen Sie das Metallunterteil vorsichtig in die dafür vorgesehene Führungsschienen an der linken und rechten Seite wieder in das Gehäuse und verschrauben Sie die beiden Schrauben wieder.




Der Festplatteneinbau ist abgeschlossen.


HDD Formatierungsanleitung

- Neue Festplatten müssen formatiert werden, bevor Sie diese benutzen können.
- Verbinden Sie das FANTEC DB-F35U3 mittels USB3.0 mit der USB 3.0, USB 2.0 oder USB 1.1 Schnittstelle ihres Computers und schalten Sie den Strom ein.


Schritt 1: Rechtsklick auf das Symbol "Arbeitsplatz"; und wählen Sie "Verwalten" in dem Menü aus.



Schritt 3: Die externe HDD wird nun als "Online" angezeigt. Rechtsklick auf den "Nicht zugeordnet" Balken und anschließend Linksklick auf "Neue Partition erstellen".



Schritt 2: Wählen Sie die "Datenträgerverwaltung" aus. Ihre Festplatte wird als "Nicht initialisiert" angezeigt. Bitte initialisieren Sie die Festplatte.



Schritt 4: Der Assistent zum erstellen einer neuen Partition erscheint. Bitte folgen Sie den Anweisungen bis zum Ende.



Schritt 5: Wenn Ihre neue Partition erstellt wurde, wird Ihre HDD als "Volume" dargestellt.



Schritt 6: Die Festplatte wird nun im "Arbeitsplatz" angezeigt.



www.fantec.de
service@fantec.de

Anschrift für RMA Sendungen:
FANTEC GmbH
Abteilung RMA/Service
Billwerder Billdeich 605B
21033 Hamburg

Konformitätserklärung:
Hiermit erklären wir, dass der Artikel mit den Bestimmungen der RL 1999/5/EG übereinstimmt.
<http://www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce/>



FANTEC DB-F35U3

3.5" boîtier aluminium

MANUEL DE L'UTILISATEUR




Remarque :

1. Malgré une fabrication soignée, des arêtes vives peuvent apparaître sur les deux côtés longs de la plaque de montage. Veuillez toucher la feuille avec la prudence appropriée.
2. Les nouveaux disques doivent être formatés avant la première utilisation.


Contenu de l'emballage: FANTEC DB-F35U3, câble USB, Support, adaptateur d'alimentation, manuel, carte de garantie.

Guide d'installation du matériel


ETAPE 1: Ouvrez le boîtier en desserrant les deux vis situées à l'arrière. Tirez la partie intérieure vers l'arrière.




ETAPE 3: Retournez le disque dur et vissez le disque dur par le bas contre la base métallique.



ETAPE 2: Placez le disque dur sur la base métallique et faites-le glisser avec précaution contre le connecteur SATA de la carte de circuit imprimé jusqu'à ce qu'il soit fermement connecté.



ETAPE 4: Placez délicatement la partie inférieure métallique dans les rails de guidage prévus à gauche et à droite du boîtier et revissez les deux vis.




L'opération d'assemblage est terminée.


Guide de formatage du disque dur

- Les nouveaux disques durs doivent être formatés avant qu'ils ne puissent être utilisés.
- Branchez le FANTEC DB-F35U3 par USB sur votre ordinateur. Mettez en marche.


ETAPE 1 : Cliquez à droite sur l'icône « Mon ordinateur » et sélectionnez la colonne « Gestion ».




ETAPE 3 : Cliquez à droite sur le bloc « Non affecté » et sélectionnez « Nouvelle partition ».



ETAPE 2 : Sélectionnez « Gestion de disque » et vous verrez que votre disque dur externe est indiqué comme « Non affecté ».




ETAPE 4 : L'assistant nouvelle partition apparaît. Veuillez suivre les consignes de l'assistant pour effectuer la partition.



ETAPE 5 : Une fois la partition terminée, le disque dur externe sera alors reconnu comme « Nouveau volume ».



ETAPE 6 : Double-cliquez « Mon ordinateur ». Vous pourrez voir le nouveau volume sur votre ordinateur.



www.fantec.com
service@fantec.de

Déclaration de conformité:
<http://www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce/>

