


Motherboard

EX-B760M-V5 D4

Quick start guide	Hurtigstartsveiledning
Кратко упътване за бърз старт	Guia de consulta rápida
Stručná příručka	Instrukcja szybkiej instalacji
Quick Start-vejledning	Краткое руководство
Snelstartgids	Ghid de pornire rapidă
Lühijuhend	Guía de inicio rápida
Guide de démarrage rapide	Vodič za brzo korišćenje
Pikakäynnistysopas	Stručný návod na spustenie
Schnellstartanleitung	Snabbstartsguide
Οδηγός γρήγορης έναρξης	คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว
Beüzemelési útmutató	Hızlı Başlatma Kılavuzu
Guida Rapida	Hồðùng daãn khôùï ñoăng nhanh
Panduan Ringkas	Vodič za brzi početak rada
クイックスタートガイド	Короткий посібник
Жылдам іске қосу нұсқаулығы	Vodnik za hitri začetek
빠른 시작 설명서	دليل التشغيل السريع
Greitos darbo pradžios vadovas	راهنمای شروع سریع
Īsa pamācība	

Motherboard Layout



Australia Statement Notice

From 1 January 2012 updated warranties apply to all ASUS products, consistent with the Australian Consumer Law. For the latest product warranty details please visit <https://www.asus.com/support/>. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 or visit us at <https://www.asus.com/support/>.

India RoHS

This product complies with the “India E-Waste (Management) Rules, 2016” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Türkiye RoHS

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

HDMI Trademark Notice

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc

Q21254
First Edition
November 2022
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved



Step 1

- Install the CPU
- Инсталируйте процессора
- Instalace procesoru
- Installer CPU'en
- De CPU installeren
- Paigaldage CPU
- Installez le processeur
- Asenna suoritin
- Installieren der CPU
- Εγκατάσταση της CPU
- Helyezze be a CPU-t
- Installare la CPU
- Pasang CPU
- CPUを取り付ける
- CPU орнатыңыз
- CPU 설치
- Sumontuokite centrinį procesorių
- Uzstādiet centrālo procesoru

Step 2

- Install the CPU fan
- Инсталируйте вентилятор на процессора
- Instalace ventilátoru procesoru
- Installer CPU-blæseren
- De CPU-ventilator installeren
- Paigaldage CPU ventilaator
- Installez le ventilateur du processeur
- Asenna suorittimen tuuletin
- Installieren des CPU-Lüfters
- Εγκατάσταση του ανεμιστήρα της CPU
- Szerelje be a CPU ventilátort
- Installare la ventola della CPU
- Pasang kipas CPU
- CPUクーラーを取り付ける
- CPU желдеткішін орнатыңыз
- CPU 팬 설치
- Sumontuokite centrinio procesoriaus ventiliatorių
- Uzstādiet centrālā procesora ventilatoru
- Installer CPU-viften
- Instale a ventoinha de CPU
- Instalacja wentylatora procesora
- Установка вентилятора
- Instalați ventilatorul CPU-ului
- Instalar el ventilador de la CPU
- Instalirajte CPU ventilator
- Instalácia ventilátora centrálneho procesora

Step 3

- Install memory modules
- Инсталируйте модули памяти
- Instalace paměťových modulů
- Installer hukommelsesmodulerne
- Geheugenmodules installeren
- Paigaldage mäluoodulid
- Installez les modules de mémoire
- Asenna muistimoduulit
- Installieren der Speichermodule
- Εγκατάσταση των στοιχείων μνήμης
- Helyezze be a memória modulokat
- Installare i moduli di memoria
- Pasang modul memori
- メモリーモジュールを取り付ける
- Жад модульдерін орнатыңыз
- 메모리 모듈 설치
- Sumontuokite atminties modulius
- Uzstādiet atmiņas moduļus

Step 4



- Install storage devices
- Инсталиране на устройства за съхранение
- Instalování paměťových zařízení
- Installering af lagerenheder
- Opslagapparaten installeren
- Installige salvestid
- Installer les périphériques de stockage
- Tallennuslaitteiden asentaminen
- Installieren der Speichergeräte
- Εγκατάσταση συσκευών αποθήκευσης
- Tárolóeszközök telepítése
- Installare i dispositivi di archiviazione
- Memasang perangkat penyimpanan
- ストレージデバイスを取り付ける
- Сақтау құрылғыларын орнату
- 저장 장치 설치
- Įdiegti saugojimo įrenginius
- Instalējiet atmiņas ierīces

- Installer sentralprosessoren (CPU)
- Instale a CPU
- Instalacja procesora
- Установка процессора
- Instalați CPU-ul
- Instalar la CPU
- Instalirajte CPU
- Instalácia centrálneho procesora
- Installera CPU
- ติดตั้ง CPU
- CPU'yu takın
- Lắp CPU
- Instalacija procesora
- Instalуйте процесор
- Namestitev CPE-ja
- قم بتثبيت وحدة المعالجة المركزية (CPU)
- CPU را نصب کنید

- Installera CPU-fläkten
- ติดตั้งพัดลม CPU
- CPU fanini takın
- Lắp quạt CPU
- Instalacija ventilatora procesora
- Instalуйте вентилятор процесора
- Namestitev ventilatorja CPE-ja
- تثبيت مروحة وحدة المعالجة المركزية
- CPU پنکه را نصب کنید

- Installer minnemoduler
- Instale módulos de memória
- Instalacja modułów pamięci
- Установка модулей памяти
- Instalați modulele de memorie
- Instalar los módulos de memoria
- Instalirajte module memorije
- Instalácia pamäťových modulov
- Installera minnesmoduler
- ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ
- Bellek modüllerini takın
- Lắp các thanh nhớ
- Instalacija memorijskih modula
- Instalуйте модулі пам'яті
- Namestitev pomnilniških modulov
- تثبيت وحدات الذاكرة
- مادول های حافظه را نصب کنید


- Montere lagringsenheter
- Instalar dispositivos de armazenamento
- Instalacja urządzeń pamięci
- Установите накопители
- Instalarea dispozitivelor de stocare
- Instalar dispositivos de almacenamiento
- Instalirajte uređaje za skladištenje
- Ištalácia pamäťových zariadení
- Installera lagringsenheter
- การติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- Depolama aygıtlarınızı takma
- lắp đặt các thiết bị lưu trữ
- Instalirajte uređaje za pohranjivanje
- Інсталяція пристроїв пам'яті
- Namestitev naprav za shranjevanje
- تثبيت أجهزة التخزين
- نصب دستگاه های ذخیره سازی



Step 5


Install expansion card(s)
Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти)
Instalace přídatné karty (karet)
Installer udvidelseskortene
Uitbreidingskaart(en) installeren
Paigaldage laienduskaart(-kaardid)
Installez les cartes d'extension
Asenna laajennuskortti/kortit
Installieren der Erweiterungskarte(n)
Εγκατάσταση καρτών επέκτασης
Helyezze be a bővítkártyá(ka)t
Installare le schede di espansione
Pasang kartu ekspansi
拡張カードを取り付ける
Кеңейту картас(лар)ын орнатыңыз
확장 카드 설치
Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)
Uzstādiet izvērses karti(-es)
Installer utvidelseskort
Instale placas de expansão
Instalacja kart(y) rozszerzenia
Установка карт расширения
Instalați cardul/cardurile de extensie
Instalar tarjetas de expansión
Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e
Inštalácia rozširujúcich kariet
Installera expansionskort
ติดตั้งเอกซแพนชันการ์ด
Genişletme kartlarını takın
Lắp (các) thẻ mở rộng
Instalacija kartica za proširenje
Інсталюйте плати розширення
Namestitev razširitvenih kartic

تنصيب بطاقة (بطاقات) التوسعة
کارت های گسترش را نصب کنید



Step 8


Connect input/output devices
Свързване на I/O устройства
Připojení vstupních/výstupních zařízení
Tilslut input-/outputudstyr
I/O-apparaten aansluiten
Ühendage sisend -/väljundseadmed
Connectez les périphériques d'entrée/sortie
Liitä tulo/lähtölaitteita
Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden
Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου
Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása
Collegate i dispositivi di input/output
Sambungkan perangkat input/output
入出力デバイスに接続する
Кіріс/шығыс құрылғыларын қосу
입력/출력 장치 연결
Prijunkite įvesties / išvesties įrenginius
Pievienot ievades/izvades ierices



Step 6

Install the system panel connector
Инсталирайте конектора за системния панел
Nainstalujte konektor pro panel systému
Tilslut stikket til systempanelet
Installeer de connectors van het systeempaneel
Ühendage süsteemi paneeli liitmik
Installer le connecteur de panneau système
Asenna järjestelmäpaneelin liitäntä
Installieren des Systembereich-Anschlusses
Εγκατάσταση του συνδέσμου του πινάκα του συστήματος
Telepítse a rendszерpanel csatlakozót
Installa il connettore del pannello di sistema
Pasang konektor panel sistem
システムパネルコネクターを取り付ける
Жүйе панелінің коннекторын орнатыңыз
시스템 패널 커넥터를 설치하십시오
Sumontuokite sistemos valdymo plokštės jungtį
Sistēmas paneļa savienotāja instalēšana
Installer systempanelkontakten
Instalar o conector do painel do sistema
Zainstaluj złącze panelu systemowego
Установка разъема системной панели
Instalați Conector pentru placa de bază
Instalar el conector del panel del sistema
Instalirajte priključak za sistemsku ploču
Inštalácia konektora systémového panela
Sätt i systempanelens kontakt
ติดตั้งขั้วต่อแผงระบบ
Sistem paneli konnektörünü takın
Lắp đầu nối bảng điều khiển hệ thống
Instalacija konektora ploče sustava
Встановить з'єднувач системної панелі
Namestitev Konektor matične plošče


تركيب موصل لوحة النظام
رابط صفحه سیستم را نصب کنید



Step 7

Install ATX power connectors
Инсталирайте ATX конекторите за хранване
Instalace konektorů napájení ATX
Installer ATX-strømtilslutningerne
ATX-voedingsaansluitingen installeren
Paigaldage ATX-i toitekonnektorid
Installez les connecteurs d'alimentation ATX
Asenna ATX-virtaliittimet
Installieren der ATX-Stromanschlüsse
Εγκατάσταση συνδέσμων τροφοδοσίας ATX
Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat
Installare i connettori di alimentazione ATX
Pasang konektor daya ATX
電源ケーブルを接続する
АТХ электр қуат қосқыштарын орнатыңыз
АТХ 전원 커넥터 설치
Sumontuokite ATX maitinimo jungtis
Uzstādiet ATX strāvas savienotājus
Installer kontakter for ATX-strøm
Instale os conectores de alimentação ATX
Instalacja złączy zasilacza ATX
Установка АТХ разъема
Instalați pinii conectori ATX
Instalar conectores de alimentación ATX
Instalirajte ATX električne priključke
Inštalácia napájacích konektorov ATX
Installera ATX strömkontakter
ติดตั้งขั้วต่อ ATX เพาเวอร์
АТХ güç konnektörlerini takın
Lắp các đầu nối nguồn ATX
Instalacija konektora ATX napajanja
Інсталюйте розніми живлення АТХ
Namestitev priključkov za napajanje ATX

تنصيب توصيلات الطاقة ATX
رابط های برق ATX را نصب کنید



Step 9

Power on the system and install operating system and drivers
Включете системата и инсталирайте операционната система и драйверите
Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů
Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere
Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren
Lülitage süsteemi toide sisse ning installige operatsioonisüsteem ja draiverid
Démarez le système et installez le système d'exploitation et les pilotes
Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet
Einschalten des Systems und Installieren des Betriebssystems und der Treiber
Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης
Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat
Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver
Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver
システムを起動しOSとドライバをインストールする
Жүйені қосып, операциялық жүйені жәнө драйверлерді орнатыңыз
시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치
Įjunkite sistemą ir įdiekite operacinę sistemą ir tvarkykles
Ieslēdziet sistēmu un instalējiet operētājsistēmu un draiverus
Slå på systemet og installer operativsystem og drivere
Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores
Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki
Включение системы и установка операционной системы и драйверов
Poniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele
Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores
Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drajvere
Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov
Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner
ເປີດระบบ และติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์
Sistemi açip işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin
Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver
Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa
Увімкніть живлення системи та інсталюйте операційну систему та драйвери
Vkllop sistema ter namestitev operacijskega sistema in gonilnikov

تشغيل الجهاز وتنصيب نظام وبرمجيات التشغيل

سیستم را روشن کرده و درایورها و سیستم عامل را نصب کنید