



msi


Creator 400M

User Guide
使用手冊

Contents / 目錄

Accessories / 配件	3
Specification / 產品規格	4
Case Features / 機殼特色	5
Side & Front View/ 側面和前面	6
IO Panel / IO 面板	7
SSD , HDD & ODD Installation/ SSD、硬碟和光碟機安裝方式	8
Opening the Left & Right Side Cover/ 開啟左右側板	9
Motherboard Installation / 安裝主機板	10
Cables Connection / 連接接頭	11
Graphics Card Installation / 安裝顯示卡	12
PSU Installation / 安裝電源供應器	13


Accessories / 配件

Item 項目	Name 名稱 / Q'ty 數量	Used for 用途
	Cable ties 束綫帶 x5	Cable management 整線
	Fan screws 風扇長螺絲 x12	Front 200mm fan 前置 200mm 風扇
	1 to 3 fan splitter cable 1 對 3 風扇分接線 x1	Connect 3 fans 連接 3 個風扇
	Screw #6-32 6.5mm x4	Motherboard Stud 主機板螺柱
	Screw M3 5mm x35	Motherboard / SSD 主機板 / SSD
	Screw #6-32 6mm 六角螺絲 x6	PSU / PCIe Card 電源供應器 / PCIe 卡
	Screw #6-32 5mm 圓頭螺絲 x8	3.5" HDD 3.5" 硬碟


Specification / 產品規格

	Creator 400M
Case Dimensions	550(D) x 236(W) x 504(H) mm 21.65(D) x 9.29(W) x 19.84(H) inch
Motherboard Support	E-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ITX
Drive Bays	1x 5.25" removable ODD tray 2x 3.5" / 2.5" combo trays 2x 2.5" SSD trays
IO Panel	1x Power button 1x LED switch button 1x Reset button 1x Mic in jack 1x Audio out jack 2x USB 2.0 ports 2x USB 3.2 Gen1 Type A ports 1x USB 3.2 Gen2 Type C port
Fan Support	Front: 120 / 140 mm x3 (pre-Installed 2x 140 mm fans) Rear: 120 / 140 mm x1 (pre-Installed 1x 140 mm fan)
Radiator Support	Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm Rear: 120 / 140 mm
Clearance	CPU Cooler Height: Max 180 mm / 7.09 inch Graphics Card Length: Max 456 mm / 17.95 inch PSU Length: Max 225 mm / 8.86 inch
Material	Left Side: Tempered glass Right Side: Metal Front: Aluminum + Plastic Top: Metal
LED Support	Front panel RGB LED


Case Features / 機殼特色



Side & Front View/ 側面和前面



IO Panel / IO 面板



- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Power button / 電源按鈕 | 5. Audio out / 音訊輸出 |
| 2. LED switch button / LED 切換按鈕 | 6. USB 2.0 Type A |
| 3. Reset button / 重新開機按鈕 | 7. USB 3.2 Gen1 Type A |
| 4. Mic in / 音訊輸入 | 8. USB 3.2 Gen2 Type C |

LED effects:

Short press the LED switch button to change mode.

1. Rainbow
2. Seven-color gradient
3. Green cycle
4. Seven-color breathing
5. Seven-color cycle
6. Dual seven-color cycle
7. Red
8. Green
9. Blue
10. White
11. Yellow
12. Royal blue
13. Pink

Long press the LED switch button for 2 seconds to turn LED off.


LED 效果：

短按 LED 切換按鈕改變模式。


1. 彩虹
2. 七色漸變
3. 綠色循環
4. 七色呼吸
5. 七色循環
6. 雙七色循環
7. 紅色
8. 綠色
9. 藍色
10. 白色
11. 黃色
12. 寶藍色
13. 粉色。


長按 LED 切換按鈕 2 秒鐘以關閉 LED。

SSD , HDD & ODD Installation/ SSD、硬碟和光碟機安裝方式




Opening the Left & Right Side Cover/ 開啟左右側板





Cables Connection / 連接接頭



Graphics Card Installation / 安裝顯示卡

