

WELLTEC APH600D | APH800D | APH1000D

Instruction manual

Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na použitie

Air purifier

Oczyszczacz powietrza | Čistička vzduchu | Čistička vzduchu

v.1.08

Languages

Języki | Jazyky | Jazyky

English **2**

Polski **21**

Čeština **40**

Slovenčina **59**

Dear Customer,

Thank you for your trust and for choosing the Welltec air purifier. We hope that it will provide you clean air for many years.

Table of contents

Safety notes and warnings 3

Contents of the package 5

Product introduction 6

First use 7

Usage 8

Air purification 11

Cleaning and maintenance 12

App configuration 13

First connection to the app 15

Using the application 17

Troubleshooting connection issues 18

Troubleshooting 19

FAQ 20

Safety notes

To prevent loss of health or damage to property, read the following instructions.



Risk of health loss or death



Risk of health loss, hazardous substances



Prohibited



Required

Warnings



Do not disassemble.



Do not put any objects in air inlet / outlet.



Check the electrical connection regularly.



Switch off the device before removing the plug.



Use only the original plug.



Do not touch with wet hands.



Make sure that the device is properly connected to the power supply.



Keep away from water.



Do not use in wet rooms.



Do not place next to a source of heat or steam.



Do not spray the device with insecticide.

Warnings



Do not use near open flame.



Do not clean with alcohol or solvents.



Always grasp the plug when unplugging it.



Leave the doors and windows closed.

Attention!


If any of the following events occur, turn off the device immediately:

- One or more switches do not work.
- A short circuit has occurred.
- Disturbing overheating of the power cord / plug.
- Burning smell or disturbing sounds and vibrations.
- Other malfunctions.


If the power cord is damaged or destroyed, it must be replaced by the manufacturer, service or another authorized entity.

The device can be used by people with limited physical, sensory and mental capabilities on the condition that they are provided with appropriate supervision and instruction regarding its use.


Contents of the package




Air purifier



Power cord



2x Filter cassette




2x Prefilter



User manual


Product introduction




1. Air outlet
2. Control panel
3. Display
4. Front panel
5. Right handle
6. Air inlet
7. Air quality sensor
8. Power socket
9. Wheels

First use


1. Remove the left and right-side panels




2. Remove the left and right-side panels




3. Remove the filters from the device



4. Remove filters from the package




5. Insert the filters into the device



6. Close the left and right-side panels



7. Connect the cable to the device and then to the power supply



8. Press the ⏻ button to start the device



Note: When starting the device for the first time, it is recommended to restart the filter usage indicator by pressing the ⏲ and ☾ buttons for 20 seconds until a beep is heard.

Usage



Start-up

Press the button to turn on / off the device.



Speed

Press the button to set the fan speed. Press the button for 3 seconds to activate automatic speed change.



Timer

Press the button to program the time after which the device will turn off. The possible settings are 1 - 12 hours.

You can also schedule the unit to turn on by pressing the button when the purifier is turned off.



Sleep mode

Press the button to turn on Sleep mode. All control panel dims down except for the indicator. The device operates at the lowest speed level.



Usage

Wi-Fi pairing

This button is used to pair the air purifier with a mobile device. To configure the application and then pair the devices, go to page 13.



Child lock

Press the and buttons for 3 seconds to lock or unlock the control panel to prevent accidental presses. The lock can also be activated using the application.



Filters replacement indicator

If the light of the button is flashing, it means that the filters in the device need to be replaced (see page 12). Press the and buttons simultaneously for 3 seconds to reset the indicator after replacing filters.

The indicator can reset at any time by pressing the and buttons for 20 seconds until the signal sounds.



Air quality

The degree of air pollution is visible in the form of a concentration of hazardous particulate matter PM2.5 in µg / m³, both as a value and colour.



Air quality	Color	PM2.5 level
Excellent	Green	0-50 µg/m³
Moderate	Blue	50-150 µg/m³
Bad	Red	>150 µg/m³

Usage

Negative ion generator

The device is equipped with an efficient negative ion generator that generates up to 10 million anion particles per second. It can be turned off using the mobile application (see page 17).

Note: It is not possible to start the ionizer in Sleep mode, it is turned off by default.


UV LEDs

The purifier has been equipped with 6 efficient UV LEDs. UV LEDs are characterized by high energy efficiency and long life. To check their correct operation, start the device without the basic filters installed - ultraviolet light will be clearly visible.

Warning! Under no circumstances should you look directly at the diodes - this may cause damage to your eyesight. For maximum safety look at them from the corner of your eye.

Note: It is not possible to control the operation of the lamps - they are switched on by default except in the Sleep mode.

Air purification



7-stage air purification

1. **Nylon pre-filter.** Stops the largest particles and hair. This significantly increases the service life of the other filters.
2. **HEPA H13 filter.** It retains up to 99.95% of air pollutants such as pet dander and epidermis, pollen, mold spores, dust particles, mites and other airborne allergens. Stops particles up to 0.3 μm.
2. **Activated carbon filter.** Stops unwanted odors, volatile organic compounds, formaldehydes, viruses and allergens. Effectively neutralizes cigarette smoke.
2. **Zeolite filter.** Stops smaller organic compounds that the carbon filter didn't stop, extending its lifetime. It is effective in removing benzenes, xylenes, methane derivatives and many other harmful gases.
2. **Cold catalysis filter.** Supports the work of the carbon filter, neutralizing hazardous gases such as carbon monoxide, formaldehyde, benzene, hydrogen sulfide, ammonia.
3. **Negative ion generator.** Produces up to 10 million anion particles per second. It balances the number of harmful positive ions, positively affecting your mood.
4. **6 UV LED lamps.** UV light effectively neutralizes all dangerous microorganisms such as fungi, bacteria and viruses.

Cleaning and maintenance

Proper care of the purifier improves filter durability and purification efficiency. Before cleaning the device, disconnect it from the power supply.

Main unit

Due to the presence of an air ionizer, dust may accumulate on the device casing. It should be regularly removed with a soft cloth slightly moistened in water with a small amount of detergent. DO NOT use water to clean the interior.


Filters cleaning

They should be cleaned once a month, using a dry cloth or a vacuum cleaner. Under no circumstances should water be used as it will permanently damage the HEPA filter. The device automatically informs about the need to replace the filter with a new one.


Filters replacement

Filters should be replaced when the button light is flashing. Always turn off and unplug the device before replacing them.


1. Open both side panels



2. Take out used filters



3. Insert new filters



4. Close both side panels



After replacing the filters, press the and buttons simultaneously for 3 seconds to reset the filters replacement indicator.

Air quality sensor

With prolonged use, dust particles can accumulate on the sensor surface. They must be removed with cotton buds. The sensor should be cleaned every 3 months.

App configuration

Downloading the application


Using the QR code, go to the Google Play or iTunes store. Download and install the application.

You can also find direct links to applications at: www.welltec.pro/r/app.


Registration in the application



1. Select the **Register** button if you do not have an account in the application yet.




2. Enter your email address and accept the privacy policy. Then select the **Get Verification Code** button. You can also use your Google account to register.




3. Enter the verification code received via e-mail.

App configuration

Registration in the application



4. Create an application password containing between 6 and 20 characters - letters and numbers.




5. Select the **Go to App** button to go to the app.


First connection to the app

Before connecting with purifier, make sure your phone is connected to a WiFi network with an active internet connection. Prepare the password for this WiFi network. Run the purifier and press the button for 5 seconds until the button flashes quickly. Then the purifier will be ready to connect.


First connection



1. On the main application screen, select the **+** button from the right corner of the screen or the **Add device** button.




2. The application requires access to the phone's location to work properly. Please allow access with the **Allow All** button.




3. Select **Air Purifier (Wi-Fi)** from the devices list.

First connection to the app


First connection




4. Enter the password for your WiFi network and select **Confirm**.



5. Select **Confirm the indicator is blinking** and then select **Blinking quickly** to start connecting to device.



6. After a while, the application will complete the connection with the device. If the process has failed, see page 18 for possible solutions.




7. After successful connection, you can rename device. Then confirm with **Done**.


Using the application

Using the application, you can control the purifier from anywhere provided that you have an active internet connection on your phone. The main screen of the application displays the current level of air pollution in the room in the form of a concentration of hazardous pollen PM2.5 µg / m³. In addition, the current operating mode **Manual / Auto / Sleep** and the fan speed are visible.


Purifier control



1. On the main application screen, you can turn on / off the purifier using the **Power** button, change the operating mode by selecting **Mode** and set the fan speed by selecting **Speed**.



2. The **Function** tab allows you to control ionization (**Anion**), **Child Lock** and timer.



3. More purifier settings can be found under the button in the upper right corner of the main screen.

Troubleshooting connection issues

Before reporting a fault, check the following solutions.

Problem	Possible solutions
The device search during the first connection failed.	• Turn off the device, unplug it, wait for a while and plug it in again. • After restarting the purifier, press the button for 5 seconds until the WiFi icon flashes. • Make sure the purifier is near the WiFi router. • Check if the password entered for the WiFi network is correct. • Uninstall and reinstall the application on your phone. • Reset the WiFi router.
Cloud device registration failed.	• Check if your WiFi network has an active internet connection. • Reset the WiFi router.
Initialization of your device failed.	• Check if the device is properly connected to the power supply. • Check if your WiFi network has an active internet connection. • Reset the WiFi router.
The device is offline.	• Check if the WiFi network to which the purifier is connected has an active Internet connection. • Check if the device is properly connected to the power supply.

If the problem cannot be solved, contact the seller.

Troubleshooting

Before reporting a fault, check the following solutions.

Problem	Possible solutions
The device does not start.	• Check if the power cord is connected properly. • Check that the side panels are securely closed.
The air quality indicator is constantly lit red.	• Check that the air quality sensor is clean. • Start the device in a different room.
The device emits an unpleasant smell.	• Check if the filters are clean. Clean it if necessary. • Replace the filters with new ones.
The device is working louder than usual.	• Check if the filters are clean. Clean it if necessary. • Replace the filters with new ones.
The air is polluted, but the purifier cannot detect it.	• Check that the air quality sensor is clean. • Check that nothing is blocking the airflow around the purifier. • Place the purifier in a different place in the room. • Manually change the fan speed to high.
The buttons do not work.	• Deactivate the child lock by pressing the and buttons for 3 seconds.

If the problem cannot be solved, contact the seller.

FAQ

Question: *Why is the quality indicator and the lights off?*
Answer: Check if the device is properly connected to the power supply and is not working in Sleep mode**.**

Q: Why is the ⏻ button flashing?
A: Replace the device filter. See page 12 for detailed instructions.

Q: Why is the device working louder than usual?
A: Possible cause is high filter contamination. It should be cleaned or vacuumed.

Q: Why the fan is not working and the device lights are flashing?
A: The device has a built-in mechanism that detects voltage changes. If voltage changes are detected, the device will turn off automatically. Disconnect the device from the power supply and reconnect it when the voltage changes cease.

Q: Why the air quality indicator is constantly lit red?
A: Check that the air quality sensor is clean and nothing is blocking the air flow around. Also check that all windows and doors in the room are closed. Remove any additional sources of pollution.

Q: Why the airflow in the device has dropped?
A: A possible cause is contamination of the filter. It should be cleaned or replaced.

Q: What is the lifespan of the filters?
A: The service life of the filters is between 6 and 24 months. The exact time depends on the degree of air pollution in the room, the frequency of use and the proper maintenance of the filters.

Warning! Do not dispose of the device in the household waste!
In accordance with the guidelines of European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation in national law, unusable electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie i wybór oczyszczacza powietrza Welltec. Mamy nadzieję, że będzie zapewniał Państwu czyste powietrze przez długie lata.

Spis treści

Uwagi i ostrzeżenia 22

Zawartość opakowania 24

Wprowadzenie do produktu 25

Pierwsze uruchomienie 26

Użytkowanie 27

Oczyszczanie powietrza 30

Czyszczenie i konserwacja 31

Konfiguracja aplikacji 32

Pierwsze połączenie z aplikacją 34

Używanie aplikacji 36

Rozwiązywanie problemów z połączeniem 37

Rozwiązywanie problemów 38

Najczęściej zadawane pytania 39

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Ryzyko utraty zdrowia lub śmierci



Ryzyko utraty zdrowia.
Niebezpieczne substancje.



Zabronione



Wymagane

Ostrzeżenia



Nie demontować.



Nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza.



Sprawdzać regularnie podłączenie do sieci elektrycznej.



Wyłączać urządzenie przed wyjęciem wtyczki z kontaktu.



Używać tylko oryginalnej wtyczki.



Nie dotykać mokrymi rękami.



Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do sieci elektrycznej.



Trzymać z dala od wody.



Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.



Nie stawiać obok źródła ciepła lub pary.



Nie pryskać na urządzenie środkiem owadobójczym.

Ostrzeżenia


Nie używać w pobliżu otwartego ognia.


Nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami.


Zawsze chwytaj za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.


Pozostaw drzwi i okna zamknięte.

Uwaga!


W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:

- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Niepokojące przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Zapach spalenizny lub niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.


Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną osobę.

Urządzenie może być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej oraz umysłowej pod warunkiem odpowiedniego nadzoru oraz instruktażu w zakresie obsługi. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.


Zawartość opakowania




Oczyszczacz powietrza



Przewód zasilający



2x Kaseta filtrująca




2x Filtr wstępny



Instrukcja obsługi


Wprowadzenie do produktu




1. Wylot powietrza
2. Panel sterowania
3. Wyświetlacz
4. Panel przedni
5. Prawy uchwyt
6. Wlot powietrza
7. Czujnik jakości powietrza
8. Gniazdo zasilania
9. Kółka

Pierwsze uruchomienie


1. Wyjmij urządzenie z opakowania




2. Zdejmij boczny panel z lewej i prawej strony




3. Wyjmij filtry z urządzenia



4. Wyjmij filtry z opakowań




5. Włóż filtry do urządzenia



6. Zamknij boczny panel z lewej i prawej strony



7. Podłącz kabel do urządzenia, a następnie do zasilania



8. Naciśnij przycisk ⏻, aby uruchomić urządzenie



Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia zalecane jest zresetowanie wskaźnika zużycia filtrów poprzez naciskanie przycisków ⏲ oraz ☾ przez 20 sekund, aż do wystąpienia sygnału dźwiękowego.

Użytkowanie



Uruchomienie
Wciśnij przycisk , aby włączyć / wyłączyć urządzenie.



Prędkość
Naciśnij przycisk , aby ustawić odpowiednią prędkość wentylatora. Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć automatyczną zmianę prędkości.



Timer
Naciśnij przycisk , aby zaprogramować czas po jakim urządzenie wyłączy się. Możliwe ustawienia to 1 - 12 h.
Naciskając przycisk można również zaplanować włączenie urządzenia, gdy oczyszczacz jest wyłączony.



Tryb Sleep
Naciśnij przycisk , aby uruchomić tryb Sleep. Wszystkie lampki panelu sterowania zgasną, z wyjątkiem wskaźnika przycisku . Urządzenie pracuje na najniższym poziomie prędkości.



Użytkowanie

Parowanie z Wi-Fi



Przycisk ten służy do parowania oczyszczacza powietrza z urządzeniem mobilnym. Aby skonfigurować aplikację, a następnie sparować urządzenia, przejdź do strony 32.

Blokada dziecięca

Naciskaj jednocześnie przyciski i przez 3 sekundy, aby zablokować lub odblokować panel sterowania zapobiegając przypadkowym naciśnięciom. Blokadę można również włączyć za pomocą aplikacji.



Wskaźnik wymiany filtrów


Jeśli światełko przycisku miga, oznacza to, że należy wymienić filtry w urządzeniu (patrz strona 31). Naciskaj jednocześnie przyciski i przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik po wymienieniu filtrów.

Wskaźnik można zresetować w dowolnym momencie naciskając przyciski i przez 20 sekund aż do nastąpienia sygnału dźwiękowego.



Jakość powietrza

Stopień zanieczyszczenia powietrza jest widoczny pod postacią stężenia niebezpiecznych pyłków PM2,5 µg / m³, zarówno jako wartość, jak i kolor.



Jakość powietrza	Kolor	Poziom PM2.5
Doskonała	Zielony	0-50 µg/m³
Umiarkowana	Niebieski	50-150 µg/m³
Zła	Czerwony	>150 µg/m³

Użytkowanie

Generator jonów ujemnych

Urządzenie wyposażono w wydajny generator jonów ujemnych wytwarzający aż 10 milionów cząstek anionów na sekundę. Może on zostać wyłączony za pomocą aplikacji mobilnej (patrz strona 36).

Uwaga: Nie ma możliwości uruchomienia jonizatora w trybie Sleep - jest on domyślnie wyłączony.


Diody UV LED

Oczyszczacz został wyposażony w 6 wydajnych diod UV LED. Diody UV LED cechują się wysoką energooszczędnością oraz długą żywotnością. Aby sprawdzić poprawność ich działania należy uruchomić urządzenie bez zamontowanych podstawowych filtrów - światło ultrafioletowe będzie wówczas dobrze widoczne.

Ostrzeżenie! Pod żadnym pozorem nie wolno spoglądać bezpośrednio w diody - może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.

Uwaga: Nie ma możliwości sterowania pracą lamp - są one domyślnie włączone z wyjątkiem trybu Sleep.

Oczyszczanie powietrza



7-stopniowe oczyszczanie powietrza

1. **Nylonowy filtr wstępny.** Zatrzymuje największe cząsteczki i włosy. Tym samym znacznie zwiększa żywotność pozostałych filtrów.
2. **Filtr HEPA H13.** Zatrzymuje aż 99,95% zanieczyszczeń powietrza, takich jak sierść i naskórek zwierząt domowych, pyłki, zarodniki pleśni, cząstki kurzu, roztocze oraz inne alergeny unoszące się w powietrzu. Zatrzymuje cząsteczki o wielkości do 0.3 μm.
2. **Filtr węgla aktywnego.** Zatrzymuje niepożądane zapachy, lotne związki organiczne, formaldehydy, wirusy i alergeny. Skutecznie neutralizuje dym papierosowy.
2. **Filtr zeolitowy.** Zatrzymuje mniejsze związki organiczne, których nie zatrzymał filtr węglowy, tym samym wydłużając jego żywotność. Jest skuteczny w usuwaniu benzenów, ksylenów, pochodnych metanu i wielu innych szkodliwych gazów.
2. **Filtr zimnej katalizy.** Wspomaga pracę filtra węglowego, neutralizując groźne dla zdrowia gazy, takie jak tlenek węgla, formaldehydy, benzen, siarkowodór, amoniak.
3. **Generator jonów ujemnych.** Wytwarza aż 10 milionów cząstek anionów na sekundę. Równoważy tym samym liczbę szkodliwych jonów dodatnich, wpływając pozytywnie na samopoczucie.
4. **6 lamp UV LED.** Światło UV skutecznie neutralizuje wszelkie groźne mikroorganizmy takie jak grzyby, bakterie czy wirusy.

Czyszczenie i konserwacja

Prawidłowe dbanie o oczyszczacz pozwala przedłużyć trwałość filtrów oraz wydajność oczyszczania. Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć z zasilania.

Jednostka główna

Ze względu na obecność jonizatora powietrza, na obudowie urządzenia może zbierać się kurz. Należy go regularnie usuwać za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej w wodzie z niewielką ilością detergentu. NIE należy używać wody do czyszczenia wnętrza.


Czyszczenie filtrów

Należy je czyścić raz w miesiącu, za pomocą suchej ścierki lub odkurzacza. Pod żadnym pozorem NIE wolno używać wody, ponieważ uszkodzi ona trwale filtr HEPA. Urządzenie samo informuje o konieczności wymiany filtra na nowy.


Wymiana filtrów

Filtry należy wymieniać, gdy miga wskaźnik przycisku . Przed wymianą filtrów należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.


1. Otwórz panele boczne



2. Wyjmij zużyte filtry



3. Włóż nowe filtry



4. Zamknij panele boczne



Po wymienieniu filtrów, przyciśnij jednocześnie przyciski i przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik wymiany filtrów.

Czujnik jakości powietrza

Przy dłuższym użytkowaniu, na powierzchni czujnika mogą osadzać się drobinki kurzu. Należy je usunąć za pomocą patyczków higienicznych. Czujnik zanieczyszczeń należy czyścić raz na 3 miesiące.

Konfiguracja aplikacji


Pobieranie aplikacji

Korzystając z kodu QR przejdź do sklepu Google Play lub iTunes. Pobierz i zainstaluj aplikację. Bezpośrednie linki do aplikacji możesz znaleźć również na stronie: www.welltec.pro/r/app.


Rejestracja w aplikacji



1. Wybierz przycisk **Zarejestruj się**, jeśli nie masz założonego konta w aplikacji.




2. Wprowadź swój adres e-mail i zaakceptuj politykę prywatności. Następnie wybierz przycisk **Otrzymaj kod weryfikacyjny**. Możesz również użyć konta Google do rejestracji.




3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.

Konfiguracja aplikacji

Rejestracja w aplikacji



4. Stwórz hasło do aplikacji zawierające od 6 do 20 znaków - liter i cyfr.




5. Wybierz przycisk **Go to App**, aby przejść do aplikacji.


Pierwsze połączenie z aplikacją

Przed rozpoczęciem łączenia upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci WiFi z aktywnym połączeniem internetowym. Przygotuj hasło do tej sieci WiFi. Uruchom oczyszczacz i naciśnij przycisk przez 5 sekund, aż przycisk zacznie szybko migać. Wówczas oczyszczacz będzie gotowy do połączenia.


Pierwsze połączenie



1. Na głównym ekranie aplikacji wybierz przycisk **+** w prawym górnym rogu ekranu lub przycisk **Dodaj urządzenie**.




2. Aplikacja do poprawnego działania wymaga dostępu do lokalizacji telefonu. Zezwól na dostęp przyciskiem **Allow All**, aby kontynuować.





3. Wybierz z listy urządzeń **Oczyszczacz (Wi-Fi)**.

Pierwsze połączenie z aplikacją

Pierwsze połączenie







4. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i wybierz **Dalej**. Jeśli chcesz połączyć się z inną siecią, wybierz przycisk ⇋.

5. Wybierz przycisk **Urządzenie jest włączone i miga dioda**, a następnie wybierz opcję **Blinking quickly**, aby rozpocząć łączenie z urządzeniem.

6. Po chwili aplikacja ukończy połączenie z urządzeniem. Jeśli proces ten się nie powiódł, sprawdź możliwe rozwiązania na stronie 37.




7. Po udanym połączeniu możesz zmienić nazwę urządzenia. Następnie potwierdź przyciskiem **Zakończono**.


Używanie aplikacji

Za pomocą aplikacji można sterować oczyszczaczem z dowolnego miejsca pod warunkiem posiadania aktywnego połączenia internetowego w telefonie. Na ekranie głównym aplikacji wyświetla się aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu w postaci stężenia niebezpiecznych pyłków PM2,5 µg/m³. Dodatkowo widoczny jest aktualny tryb pracy **Manual / Auto / Sleep** oraz prędkość wentylatora.


Sterowanie oczyszczaczem



1. Na głównym ekranie aplikacji można włączyć / wyłączyć oczyszczacz za pomocą przycisku **Power**, zmienić tryb pracy wybierając **Mode** oraz ustawić prędkość wentylatora wybierając **Speed**.



2. Zakładka **Function** pozwala na sterowanie jonizacją (**Anion**), blokadą dziecięcą (**Child Lock**) oraz timerem.



3. Więcej ustawień oczyszczacza znajduje się pod przyciskiem w prawym górnym rogu ekranu głównego.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Szukanie urządzenia podczas pierwszego połączenia nie powiodło się.	• Wyłącz urządzenie, odłącz z zasilania, odczekaj chwilę i podłącz ponownie. • Po ponownym uruchomieniu oczyszczacza wciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż zacznie szybko migać. • Upewnij się, że oczyszczacz znajduje się w pobliżu routera WiFi. • Sprawdź, czy wprowadzone hasło do sieci WiFi jest poprawne. • Odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację w telefonie. • Zresetuj router WiFi.
Rejestracja urządzenia w chmurze nie powiodła się.	• Sprawdź, czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Inicjowanie Twojego urządzenia nie powiodło się.	• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podpięte do zasilania. • Sprawdź, czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Urządzenie jest offline.	• Sprawdź, czy sieć WiFi, do której podłączony jest oczyszczacz, posiada aktywne połączenie internetowe. • Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podpięte do zasilania.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązania
Urządzenie nie uruchamia się.	• Sprawdź czy przewód zasilający jest podłączony poprawnie. • Sprawdź czy boczne panele są dokładnie zamknięte.
Wskaźnik jakości powietrza świeci się nieustannie na czerwono.	• Sprawdź czy czujnik jakości powietrza nie jest zanieczyszczony. • Uruchom urządzenie w innym pomieszczeniu.
Urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach.	• Sprawdź czystość filtrów. Wyczyść je, jeśli zajdzie taka potrzeba. • Wymień filtry na nowe.
Urządzenie pracuje głośniej niż zwykle.	• Sprawdź czystość filtrów. Wyczyść je, jeśli zajdzie taka potrzeba. • Wymień filtry na nowe.
Powietrze jest zanieczyszczone, jednak oczyszczacz tego nie wykrywa.	• Sprawdź czy czujnik jakości powietrza nie jest zanieczyszczony. • Sprawdź czy nic nie blokuje przepływu powietrza w pobliżu oczyszczacza. • Ustaw oczyszczacz w innym miejscu pomieszczenia. • Ręcznie zmień prędkość wentylatora na wysoką.
Przyciski nie działają.	• Wyłącz blokadę dziecięcą naciskając przyciski i przez 3 sekundy.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: *Czemu wskaźnik jakości oraz kontrolki się nie świecą?*
Odpowiedź: Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie podłączone do zasilania oraz nie pracuje w trybie Sleep.

P: Czemu miga przycisk ?
O: Należy wymienić filtr urządzenia zgodnie z instrukcją na stronie 31.

P: Czemu urządzenie pracuje głośniej niż zwykle?
O: Należy wyczyścić lub wymienić filtr powietrza w urządzeniu.

P: Czemu wentylator nie pracuje, a kontrolki urządzenia migają?
O: Urządzenie ma wbudowany mechanizm wykrywający zmiany napięcia. W przypadku wykrycia zmian napięcia urządzenie wyłączy się automatycznie. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączyć je ponownie.

P: Dlaczego wskaźnik jakości powietrza świeci się nieustannie na czerwono?
O: Sprawdź czy czujnik zanieczyszczeń jest czysty i nic nie blokuje przepływu powietrza dookoła. Sprawdź również czy wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu są zamknięte. Usuń dodatkowe źródła zanieczyszczeń.

P: Dlaczego spadł przepływ powietrza w urządzeniu?
O: Należy wyczyścić lub wymienić filtr powietrza w urządzeniu.

P: Na ile wystarczają filtry urządzenia?
O: Żywotność filtrów wynosi od 6 do 24 miesięcy. Dokładny czas zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu, częstotliwości korzystania z urządzenia oraz odpowiedniej konserwacji filtrów.

Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i stosowania jej w prawie krajowym, niezdatne do użycia sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Vážený zákazníku,

Děkujeme za důvěru a výběr čističky vzduchu Welltec. Doufáme, že vám bude po dlouhá léta zajišťovat čistý vzduch.

Obsah

Poznámky a varování 41

Obsah balení 43

Představení výrobku 44

První zprovoznění 45

Používání 46

Čištění vzduchu 49

Čištění a údržba 50

Konfigurace aplikace 51

První připojení k aplikaci 53

Používání aplikace 55

Řešení problémů s připojením 56

Řešení problémů 57

Často kladené otázky 58

Poznámky

Abyste předešli újmě na zdraví nebo škodám na majetku, seznamte se s následujícími pokyny.



Riziko poškození zdraví nebo smrti



Riziko poškození zdraví. Nebezpečné látky.



Zakázáno



Požadováno

Varování



Nerozebírejte.



Nevkládejte žádné předměty do otvorů sání/výfuku vzduchu.



Pravidelně kontrolujte připojení k elektrické síti.



Před vytažením zástrčky ze zásuvky zařízení vypněte.



Používejte pouze originální zástrčku.



Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.



Ujistěte se, že je zařízení připojeno k elektrické síti správně.



Udržujte mimo dosah vody.



Nepoužívejte ve vlhkých místnostech.



Neumísťujte vedle zdroje tepla nebo páry.



Nestříkejte na zařízení insekticidy.

Varování


Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.


Nečistěte alkoholem ani rozpouštědly.


Při odpojování zástrčky ze zásuvky vždy uchopte zástrčku.


Dveře a okna nechte zavřené.

Pozor!


Pokud dojde k některé z následujících situací, okamžitě zařízení vypněte:

- Nefunguje jeden nebo více přepínačů.
- Došlo ke zkratu.
- Znepokojivé přehřátí napájecího kabelu / zástrčky.
- Zápach spáleniny nebo znepokojivé zvuky a citelné vibrace.
- Jiné problémy s funkčností nebo závady.


Pokud je napájecí kabel poškozený nebo zničený, musí být vyměněn výrobcem, servisem nebo jiným autorizovaným subjektem.

Zařízení mohou používat děti a osoby se omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, pokud jsou pod řádným dohledem a jsou poučeny o způsobu používání zařízení. Děti si nesmí hrát se zařízením.


Obsah balení




Čistička vzduchu



Napájecí kabel



2x Filtrační kazeta




2x vstupní filtr



Návod k obsluze


Představení výrobku




1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Displej
4. Přední panel
5. Pravé madlo
6. Vstup vzduchu
7. Čidlo kvality ovzduší
8. Napájecí zásuvka
9. Kolečka

První zprovoznění


1. Vyjměte zařízení z obalu.




2. Odstraňte levý a pravý boční panel.




3. Vyjměte filtry ze zařízení.



4. Vyjměte filtry z obalů.




5. Vložte filtry zpět do zařízení.



6. Zavřete levý a pravý boční panel.



7. Připojte kabel k zařízení a následně ke zdroji napájení



8. Pro spuštění zařízení, stiskněte tlačítko ⏻.



Poznámka: Při prvním spuštění zařízení doporučujeme vynulovat ukazatel opotřebení filtrů, a to stisknutím tlačítek ⏲ a ☾ a jejich podržením po dobu 20 sekund, dokud nezazní zvukový signál.

Používání



Spuštění

Pro zapnutí/vypnutí zařízení stiskněte tlačítko .



Rychlost otáček ventilátoru

Pro nastavení odpovídající rychlosti otáček ventilátoru stiskněte tlačítko . Pro zapnutí automatické změny rychlosti otáček ventilátoru stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté po dobu 3 s.



Časovač

Pro naprogramování doby, po které se má zařízení vypnout, stiskněte tlačítko . Rozsah možného nastavení je 1–12 h.

Stisknutím tlačítka lze také naplánovat zapnutí zařízení, když je čistička vypnuta.



Režim Sleep

Pro zapnutí režimu Sleep stiskněte tlačítko . Všechny kontrolky na ovládacím panelu, kromě kontrolky tlačítka , zhasnou. Zařízení pracuje s nejnižší rychlostí otáček.



Používání

Párování s Wi-Fi



Toto tlačítko je určeno ke spárování čističky vzduchu s mobilním zařízením. Pro nakonfigurování aplikace a následné spárování zařízení přejděte na stranu 53.

Dětská pojistka

Pro zablokování nebo odblokování ovládacího panelu proti náhodnému stisknutí tlačítek stiskněte tlačítka a a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund. Dětskou pojistku lze aktivovat také pomocí aplikace.



Indikátor výměny filtrů


Pokud bliká kontrolka tlačítka , znamená to, že je nutné vyměnit filtry v zařízení (viz strana 50). Po výměně filtrů resetujte indikátor současným stisknutím tlačítek a a jejich podržením po dobu 3 sekund.

Indikátor lze resetovat kdykoliv, a to stisknutím tlačítek a a jejich podržením po dobu 20 sekund, dokud nezazní zvukový signál.



Kvalita ovzduší

Míra znečištění ovzduší je indikována v podobě údaje o koncentraci nebezpečných částic PM2,5 µg/m³, která je zobrazená jako číselná hodnota a současně jako barva.



Kvalita ovzduší	Barva	Úroveň PM2,5
Vynikající	Zelená	0–50 µg/m³
Střední	Modrá	50–150 µg/m³
Špatná	Červená	>150 µg/m³

Používání

Generátor záporných iontů

Zařízení je vybaveno výkonným generátorem záporných iontů, který generuje až 10 milionů aniontů za sekundu. Lze jej deaktivovat pomocí mobilní aplikace (viz strana 55).

Poznámka: Ionizátor nelze spustit v režimu Sleep – v tomto režimu je implicitně vypnut.


UV LED diody

Čistička je vybavena 6 výkonnými UV LED diodami. UV LED diody se vyznačují vysokou energetickou účinností a dlouhou životností. Pokud chcete zkontrolovat, jejich správnou funkci, zapněte zařízení bez namontovaných základních filtrů – ultrafialové světlo bude zřetelně viditelné.

Výstraha! V žádném případě se nedívejte přímo do diod – může to vést k poškození zraku.

Poznámka: Provoz UV LED diod nelze ovládat – implicitně jsou zapnuté, kromě režimu Sleep.

Čištění vzduchu



7stupňové čištění vzduchu

1. **Nylonový vstupní filtr.** Zachycuje největší částice a vlasy. Tím se podstatně prodlužuje životnost ostatních filtrů.
2. **HEPA filtr H13.** Zachycuje až 99,95 % látek, které znečišťují ovzduší, jako jsou srst a kůže domácích zvířat, pyl, spory plísní, prachové částice, roztoči a ostatní alergeny, jež se vznášejí ve vzduchu. Zachycuje částice o velikosti až 0,3 µm.
2. **Filtr s aktivním uhlím.** Zachycuje nežádoucí pachy, těkavé organické sloučeniny, formaldehydy, viry a alergeny. Účinně neutralizuje cigaretový kouř.
2. **Zeolitový filtr.** Zachycuje menší organické sloučeniny, které nezachytí uhlíkový filtr, a prodlužuje tak jeho životnost. Účinně odstraňuje benzeny, xyleny, deriváty metanu a mnoho dalších škodlivých plynů.
2. **Studený katalytický filtr.** Podporuje činnost uhlíkového filtru tím, že neutralizuje zdraví ohrožující plyny, jako je oxid uhelnatý, formaldehydy, benzen, sirovodík a čpavek.
3. **Generátor záporných iontů.** Generuje až 10 milionů aniontových částic za sekundu. Vyrovnává tak počet škodlivých kladných iontů, což má pozitivní vliv na dobré rozpoložení.
4. **6 UV LED diod.** UV světlo účinně neutralizuje všechny nebezpečné mikroorganismy, jako jsou plísně, bakterie nebo viry.

Čištění a údržba

Správná péče o čističku umožňuje prodloužit životnost filtrů a čisticí výkon. Před čištěním odpojte zařízení od zdroje napájení.

Hlavní jednotka

S ohledem na přítomnost ionizátoru vzduchu se na krytu zařízení může usazovat prach. Pravidelně jej odstraňujte měkkým hadříkem jemně navlhčeným ve vodě s malým množstvím mycího prostředku. K čištění vnitřního prostoru NEPOUŽÍVEJTE vodu.


Čištění filtrů

Filtry musí být čištěny jednou měsíčně pomocí suchého hadříku nebo vysavače. V žádném případě nepoužívejte vodu, protože by trvale poškodila HEPA filtr. Zařízení samo indikuje, kdy je nutné filtr vyměnit za nový.

Výměna filtrů

Filtry musí být vyměněny, když bliká indikátor tlačítka . Před výměnou filtrů zařízení vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení.


1. Otevřete boční panely.




2. Vyjměte opotřebované filtry.



3. Nasaďte nové filtry.



4. Zavřete boční panely.



Po výměně filtrů stiskněte současně tlačítka a a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund. Tím vynulujete indikátor výměny filtru.

Čidlo kvality ovzduší

Při delším používání se na povrchu čidla mohou usazovat prachové částice. Odstraňte je vatovými tyčinkami. Čidlo kvality ovzduší čistě jednou za 3 měsíce.


Konfigurace aplikace

Stažení aplikace


Použijte QR kód a přejděte do obchodu Google Play nebo iTunes. Stáhněte si aplikaci a nainstalujte ji.

Přímé odkazy na aplikaci můžete také najít na stránkách: www.welltec.pro/r/app.


Registrace v aplikaci



1. Pokud nemáte v aplikaci založený účet, vyberte tlačítko **Registrovat**.




2. Zadejte svou e-mailovou adresu a odsouhlaste zásady ochrany osobních údajů. Následně stiskněte tlačítko **Načtěte ověřovací kód**. Registrovat se můžete také pomocí Google účtu.




3. Zadejte ověřovací kód, který jste obdrželi v e-mailové zprávě.

Konfigurace aplikace

Registrace v aplikaci



4. Vytvořte heslo k aplikaci obsahující 6 až 20 znaků - písmena a číslice.




5. Pro přechod do aplikace stiskněte tlačítko **Go to App**.


První připojení k aplikaci

Před zahájením připojování se ujistěte, že je telefon připojen k síti WiFi s aktivním připojením k internetu. Připravte si heslo pro tuto síť WiFi. Zapněte čističku, stiskněte tlačítko a podržte je stisknuté po dobu 5 sekund, dokud tlačítko nezačne rychle blikat. Tehdy bude čistička připravena k připojení.


První připojení



1. Na hlavní obrazovce aplikace stiskněte tlačítko **+** v pravém horním rohu obrazovky nebo tlačítko **Přidat zařízení**.




2. Pro správnou funkci vyžaduje aplikace přístup k poloze telefonu. Pokud chcete pokračovat, povolte přístup pomocí tlačítka **Continue**.




3. Ze seznamu zařízení vyberte **Čistička vzduchu (Wi-Fi)**.

První připojení k aplikaci

První připojení








4. Zadejte heslo své sítě Wi-Fi a stiskněte **Další**. Pokud se chcete připojit k jiné síti, vyberte tlačítko ⇋.

5. Přeskočte pokyny pro resetování zařízení z aplikace Tuya trojím stisknutím tlačítka **Next**.

6. Aplikace za okamžik dokončí připojování k zařízení. Pokud se tento proces nezdařil, podívejte se na možná řešení na straně 56.




7. Po úspěšném spárování můžete změnit název zařízení. Následně potvrďte tlačítkem **Done**.


Používání aplikace

Pomocí aplikace lze čističku ovládat odkudkoli, za předpokladu, že máte v telefonu aktivní připojení k internetu. Na hlavní obrazovce aplikace se zobrazuje aktuální úroveň znečištění ovzduší v místnosti v podobě koncentrace nebezpečných částic PM2,5 µg/m³. Kromě toho je viditelný aktuální provozní režim **Manual / Auto / Sleep** a také rychlost otáček ventilátoru.


Ovládání čističky



4. Na hlavní obrazovce aplikace můžete čističku tlačítkem **Power** zapnout/vypnout, zvolením tlačítka **Mode** můžete změnit provozní režim a tlačítkem **Speed** můžete nastavit rychlost otáček ventilátoru.



5. Záložka **Funkce** umožňuje ovládat ionizaci (**Anion**), dětskou pojistku (**Child Lock**) a časovač.



6. Další nastavení čističky najdete pod tlačítkem v pravém horním rohu domovské obrazovky.

Řešení problémů s připojením

Před nahlášením závady vyzkoušejte následující řešení.

Problém	Možné způsoby řešení
Vyhledání zařízení se při prvním připojení nezdařilo.	• Vypněte zařízení, odpojte jej od napájení, chvíli počkejte a znovu jej připojte. • Po opětovném spuštění čističky stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté po dobu 5 sekund, dokud nezačne rychle blikat. • Ujistěte se, že se čistička nachází v dosahu Wi-Fi routeru. • Zkontrolujte, zda je zadané správné heslo Wi-Fi sítě. • Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci v telefonu. • Resetujte Wi-Fi router.
Registrace zařízení v cloudu se nezdařila.	• Zkontrolujte, zda má vaše Wi-Fi síť aktivní připojení k internetu. • Resetujte Wi-Fi router.
Inicializace vašeho zařízení se nezdařila.	• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k napájení. • Zkontrolujte, zda má vaše Wi-Fi síť aktivní připojení k internetu. • Resetujte Wi-Fi router.
Zařízení je offline.	• Zkontrolujte, zda má Wi-Fi síť, ke které je čistička připojená, aktivní připojení k internetu. • Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k napájení.

Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na prodejce zařízení.

Řešení problémů

Před nahlášením závady vyzkoušejte následující řešení.

Problém	Možné způsoby řešení
Zařízení nejde zapnout.	• Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel. • Zkontrolujte, zda jsou dobře zavřené boční panely.
Čidlo kvality ovzduší svítí nepřetržitě červeně.	• Zkontrolujte, zda není čidlo kvality ovzduší znečištěné. • Zapněte zařízení v jiné místnosti.
Ze zařízení uniká nepříjemný zápach.	• Zkontrolujte čistotu filtrů. Pokud je to nutné, vyčistěte je. • Vyměňte filtry za nové.
Zařízení pracuje hlučněji nebo obvykle.	• Zkontrolujte čistotu filtrů. Pokud je to nutné, vyčistěte je. • Vyměňte filtry za nové.
Vzduch je znečištěný, ale čistička to neindikuje.	• Zkontrolujte, zda není čidlo kvality ovzduší znečištěné. • Zkontrolujte, zda nic neblokuje proudění vzduchu v blízkosti čističky. • Umístěte čističku na jiné místo v místnosti. • Ručně změňte rychlost otáček ventilátoru na vysokou.
Tlačítka nefungují.	• Vypněte dětskou pojistku tak, že stisknete tlačítka a a podržíte je stisknutá po dobu 3 sekund.

Pokud se vám problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na prodejce zařízení.

Často kladené otázky

Otázka: *Proč nesvítí indikátor kvality ovzduší a ostatní kontrolky?*
Odpověď: Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k napájení, případně zda nepracuje v režimu Sleep.

Otázka: *Proč bliká tlačítko ⏻?*
ODPOVĚĎ: Vyměňte v zařízení filtr v souladu s pokyny na straně 50.

Otázka: *Proč je chod zařízení hlasitější než obvykle?*
ODPOVĚĎ: Vyměňte nebo vyčistěte vzduchový filtr v zařízení.

Otázka: *Proč není ventilátor v chodu a proč kontrolky zařízení blikají?*
ODPOVĚĎ: Zařízení má vestavěný mechanismus pro detekci změn napětí. Pokud jsou detekovány změny napětí, zařízení se automaticky vypne. Jakmile kolísání napětí pomine, odpojte zařízení od zdroje napájení a znovu jej připojte.

Otázka: *Proč indikátor kvality ovzduší svítí neustále červeně?*
ODPOVĚĎ: Zkontrolujte, zda je čidlo kvality ovzduší čisté, a zda nic nebrání proudění vzduchu v jeho okolí. Zkontrolujte také, zda jsou všechna okna a dveře v místnosti zavřené. Odstraňte dodatečné zdroje znečištění.

Otázka: *Proč se snížil průtok vzduchu v zařízení?*
ODPOVĚĎ: Vyměňte nebo vyčistěte vzduchový filtr v zařízení.

Otázka: *Jak dlouho vydrží filtry v zařízení?*
ODPOVĚĎ: Životnost filtrů je 6 až 24 měsíců. Přesná doba závisí na stupni znečištění ovzduší v místnosti, frekvenci používání zařízení a na správné údržbě filtrů.

Pozor! Zařízení nevyhazujte do domovního odpadu!
Podle pokynů evropské směrnice 2012/19/EU o starých, použitých elektrických a elektronických zařízeních a její implementaci do vnitrostátního práva je nutné nepoužitelné elektrické a elektronické zařízení sbírat odděleně a předat k recyklaci v souladu s pravidly ochrany životního prostředí.

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za dôveru a za výber čističa vzduchu Welltec. Dúfame, že vám po mnoho rokov poskytne čistý vzduch.

Obsah

Poznámky a upozornenia 60

Obsah balenia 62

Predstavenie produktu 63

Prvé použitie 64

Používanie 65

Čistenie vzduchu 68

Čistenie a údržba 69

Konfigurácia aplikácie 70

Prvé pripojenie k aplikácii 72

Používanie aplikácie 74

Riešenie problémov s pripojením 75

Riešenie problémov 76

Často kladené otázky 77

Poznámky

Prečítajte si nasledujúce pokyny, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu majetku.



Riziko ublíženia na zdraví alebo smrti



Riziko ublíženia na zdraví. Nebezpečné látky.



Zakázané



Požadované

Upozornenia



Nerozoberajte, nedemontujte.



Nezakrývajte a nevkladajte žiadne predmety do otvorov pre vstup a výstup vzduchu.



Pravidelne kontrolujte elektrické pripojenie.



Pred vytiahnutím zástrčky zariadenie vypnite.



Používajte iba originálnu zástrčku.



Nedotýkajte sa mokrými rukami.



Uistite sa, že je zariadenie správne pripojené k elektrickej sieti.



Chráňte pred vodou.



Nepoužívajte vo vlhkých priestoroch.



Neumiestňujte prístroj blízko zdroja tepla alebo pary.



Nestriekajte prístroj insekticídom.

Upozornenia



Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa.



Nečistite prístroj rozpúšťadlami na báze alkoholu.



Prístroj odpojte z elektrickej siete uchopením za zástrčku, neťahajte napájací kábel.



Okná a dvere nechajte zatvorené.

Upozornenie!


Ak nastane niektorá z nasledujúcich udalostí, okamžite zariadenie vypnite:

- Jeden alebo viac prepínačov nefunguje.
- Došlo k skratu.
- Došlo k prehriatiu napájacieho kábla / zástrčky.
- Zápach spáleniny alebo rušivé zvuky a vibrácie.
- Iné poruchy alebo chyby prevádzky.


Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servis alebo iná oprávnená osoba.

Zariadenie môžu používať deti, osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou a duševnou spôsobilosťou za predpokladu, že v oblasti použitia je primeraný dohľad a poučenie. Deti by sa so zariadením nemali hrať.


Obsah balenia




Čistička vzduchu



Napájací kábel



2x Filtračná kazeta




2x Vstupný filter



Návod na použitie


Predstavenie produktu




1. Výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Displej
4. Predný panel
5. Pravý úchyt
6. Prívod vzduchu
7. Senzor znečistenia
8. Zásuvka na kábel
9. Koliesko

Prvé použitie


1. Vyberte zariadenie z obalu.




2. Odstráňte ľavý aj pravý bočný panel.




3. Odstráňte ľavý aj pravý nylonový vstupný filter.



4. Vyberte filtre z obalu.




5. Vložte filtre do zariadenia.



6. Zatvorte ľavý a pravý bočný panel.



7. Pripojte kábel k zariadeniu a potom k napájaciemu zdroju.



8. Stlačením tlačidla zapnite zariadenie.



Poznámka: Pri prvom spustení zariadenia sa odporúča reštartovať indikátor používania filtra stlačením tlačidiel a na 20 sekúnd, kým nezaznie pípnutie.

Používanie



Uvedenie do prevádzky
Stlačením tlačidla zapnite / vypnite zariadenie.



Rýchlosť
Stlačením tlačidla nastavíte rýchlosť ventilátora. Stlačením tlačidla na 3 sekundy aktivujete automatickú zmenu rýchlosti.



Časovač
Stlačením tlačidla naprogramujte čas, po uplynutí ktorého sa zariadenie vypne. Možné nastavenia sú v rozmedzí 1 - 12 hodín.
Keď je čistička vypnutá, môžete tiež naplánovať zapnutie prístroja stlačením tlačidla .



Režim Sleep
Stlačením tlačidla zapnite režim Sleep. Všetky kontrolky ovládacieho panela zhasnú, s výnimkou indikátora . Zariadenie pracuje pri najnižšej rýchlosti.



Používanie

Párovanie s Wi-Fi



Toto tlačidlo sa používa na spárovanie čističky vzduchu s mobilným zariadením. Ak chcete nakonfigurovať aplikáciu a potom spárovať zariadenia, prejdite na stranu 70.

Detský zámok

Stlačením tlačidiel a na 3 sekundy uzamknete alebo odomknete ovládací panel, aby ste zabránili náhodnému stlačeniu. Zámok je možné aktivovať aj pomocou aplikácie.



Indikátor výmeny filtrov

Ak kontrolka bliká, znamená to, že je potrebné vymeniť filtre v zariadení (pozri stranu 69). Stlačte súčasne tlačidlá a na 3 sekundy, aby sa indikátor resetoval po výmene filtrov.

Indikátor opotrebenia filtra sa môže kedykoľvek znovu reštartovať stlačením tlačidiel a na 20 sekúnd, až kým nezaznie zvukový signál.



Kvalita ovzdušia



Stupeň znečistenia ovzdušia je viditeľný vo forme koncentrácie nebezpečných prachových častíc PM2,5 µg / m³, a to ako hodnota a farba.

Kvalita ovzdušia	Farba	Úroveň PM2.5
Vynikajúca	Zelená	0-50 µg/m³
Mierne	Modrá	50-150 µg/m³
Slabá	Červená	>150 µg/m³

Používanie

Generátor aniónov

Zariadenie je vybavené účinným generátorom záporných iónov - aniónov. Generuje až 10 miliónov aniónových častíc za sekundu. Dá sa vypnúť pomocou mobilnej aplikácie (pozri strana 74).

Poznámka: Ionizátor nie je možné spustiť v režime Sleep - je predvolene vypnutý.


UV LEDs

Čistička je vybavená 6 efektívnymi UV LED diódami. UV LED diódy sa vyznačujú vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou. Ak chcete skontrolovať správnu činnosť zariadenia, spustite zariadenie bez nainštalovaných základných filtrov - bude jasne viditeľné ultrafialové svetlo.

Varovanie! V žiadnom prípade sa do neho ale nepozerajte priamo - mohlo by dôjsť poškodeniu zraku.

Poznámka: Nie je možné ovládať činnosť žiaroviek - sú predvolene zapnuté, s výnimkou režimu Sleep.

Čistenie vzduchu



7-stupňové čistenie vzduchu

1. **Nylonový vstupný filter.** Zachytáva najväčšie častice a vlasy čím sa výrazne zvyšuje životnosť ostatných filtrov.
2. **HEPA H13 filter.** Zachytáva až 99,95% látok znečisťujúcich ovzdušie, ako sú srsť a epidermálne bunky domácich zvierat, peľ, spóry plesní, prachové častice, roztoče a ďalšie alergény. Zastavuje častice do 0,3 µm.
2. **Filter s aktívnym uhlím.** Zastavuje nežiaduce pachy, prchavé organické zlúčeniny, formaldehydy, vírusy a alergény. Účinne neutralizuje cigaretový dym.
2. **Zeolitový filter.** Zastavuje menšie organické zlúčeniny, ktoré uhlíkový filter nezachytil, čím sa predlžuje jeho životnosť. Je účinný pri odstraňovaní benzénov, xylénov, derivátov metánu a mnohých ďalších škodlivých plynov.
2. **Filter na studenú katalýzu.** Zvyšuje účinnosť uhlíkového filtra a neutralizuje nebezpečné plyny, ako napríklad oxid uhoľnatý, formaldehyd, benzén, sírovodík, amoniak.
3. **Generátor negatívnych iónov.** Produkuje až 10 miliónov aniónových častíc za sekundu. Vyrovnáva tak počet škodlivých katiónov, čo pozitívne ovplyvňuje vašu náladu.
4. **6 UV LED diód.** UV svetlo účinne zabíja všetky nebezpečné mikroorganizmy, ako sú huby, baktérie a vírusy.

Čistenie a údržba

Správna starostlivosť o čističku predlžuje životnosť filtrov a účinnosť čistenia. Pred čistením zariadenie odpojte od zdroja napájania.

Hlavná jednotka

V dôsledku prítomnosti ionizátora vzduchu sa môže na kryte zariadenia hromadiť prach. Mal by sa pravidelne odstraňovať mäkkou handričkou mierne navlhčenou vo vode s malým množstvom čistiaceho prostriedku. Na čistenie vnútra NEPOUŽÍVAJTE vodu.


Čistenie filtrov

Mali by sa čistiť raz mesačne pomocou suchej handričky alebo vysávača. V žiadnom prípade by sa nemala používať voda, pretože by trvalo poškodila filter HEPA. Zariadenie automaticky informuje o nutnosti vymeniť filter za nový.


Výmena filtrov

Filtre by sa mali vymeniť, keď bliká kontrolka tlačidla . Pred ich výmenou zariadenie vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete.


1. Otvorte bočné panely.



2. Odstráňte použité filtre.



3. Vložte nové filtre.



4. Zatvorte bočné panely.



Po výmene filtrov stlačte súčasne tlačidlá a na 3 sekundy, aby ste vynulovali indikátor výmeny filtra.

Senzor kvality ovzdušia

Pri dlhodobom používaní sa môžu na povrchu senzora hromadiť prachové častice. Musia sa odstrániť pomocou vatových tyčiniek. Senzor znečistenia by sa mal čistiť každé 3 mesiace.

Konfigurácia aplikácie

Stiahnutie aplikácie

Pomocou QR kódu prejdite do obchodu Google Play alebo iTunes. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Odkazy na aplikáciu sú k dispozícii aj na: www.welltec.pro/r/app.


Registrácia v aplikácii



1. Ak v aplikácii ešte nemáte konto, vyberte tlačidlo **Zaregistrovať**.




2. Zadajte svoju e-mailovú adresu a prijmite zásady ochrany osobných údajov. Potom vyberte tlačidlo **Pokračovať**. Na registráciu môžete použiť aj svoje konto Google.




3. Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali e-mailom.

Konfigurácia aplikácie

Registrácia v aplikácii



4. Vytvorte si heslo do aplikácie, ktoré má obsahovať 6 až 20 znakov (písmen a číslic) a vyberte tlačidlo **Hotovo**.




5. Výberom tlačidla **Go to App** prejdite do aplikácie.


Prvé pripojenie k aplikácii

Pred pripojením sa uistite, že je telefón pripojený k sieti WiFi s aktívnym pripojením na internet. Pripravte si heslo pre túto sieť WiFi. Spustite čistič a stlačte tlačidlo na 5 sekúnd, kým tlačidlo rýchlo nezačne blikať. Potom bude čistič pripravený na pripojenie.


Prvé pripojenie



1. Na hlavnej obrazovke aplikácie vyberte tlačidlo **+** v pravom hornom rohu obrazovky alebo tlačidlo **Add device**.




2. Aplikácia vyžaduje prístup k polohe telefónu, aby mohla správne fungovať. Ak chcete pokračovať, povoľte prístup pomocou tlačidla **Continue**.




3. V zozname zariadení vyberte položku **Air Purifier (Wi-Fi)**.

Prvé pripojenie k aplikácii


Prvé pripojenie




4. Zadajte heslo pre sieť Wi-Fi a vyberte **Ďalší krok**. Ak sa chcete pripojiť k inej sieti, vyberte tlačidlo .



5. Preskočte pokyny na resetovanie zariadenia v aplikácii Tuya stlačením tlačidla **Next** trikrát.



6. Po chvíli aplikácia dokončí pripojenie k zariadeniu. Ak proces zlyhá, skontrolujte možné riešenia na strane 75.




7. Po úspešnom pripojení môžete zmeniť názov zariadenia. Potom potvrďte tlačidlom **Done**.


Používanie aplikácie

Pomocou aplikácie môžete ovládať čističku odkiaľkoľvek. Stačí, ak máte v telefóne aktívne pripojenie na internet. Hlavná obrazovka aplikácie zobrazuje aktuálnu úroveň znečistenia ovzdušia v miestnosti vo forme koncentrácie nebezpečných prachových častíc PM2,5 μg / m³. Okrem toho je viditeľný aktuálny prevádzkový režim **Manual / Auto / Sleep** a rýchlosť ventilátora.


Ovládanie čističky



1. Na hlavnej obrazovke aplikácie môžete zapnúť / vypnúť čističku pomocou tlačidla **Power**, zmeniť prevádzkový režim výberom **Mode** a nastaviť rýchlosť ventilátora výberom **Speed**.



2. Karta **Function** umožňuje ovládať ionizáciu (**Anion**), **Child Lock** a časovač.



3. Viac nastavení čističky nájdete pod tlačidlom v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky.

Riešenie problémov s pripojením

Pred nahlásením chyby skontrolujte nižšie uvedené riešenia.

Problém	Možné riešenie
Vyhľadávanie zariadenia počas prvého pripojenia zlyhalo.	• Vypnite zariadenie, odpojte ho, chvíľu vyčkajte a znova ho zapojte. • Po reštarte čističky stlačte tlačidlo na 5 sekúnd, kým rýchlo nezačne blikať. • Uistite sa, že sa čistička nachádza v blízkosti WiFi routera. • Skontrolujte, či je heslo pre sieť WiFi správne. • Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu z telefónu. • Resetujte WiFi router.
Registrácia cloudového zariadenia zlyhala.	• Skontrolujte, či má Vaša WiFi sieť aktívne pripojenie na internet. • Resetujte WiFi router.
Inicializácia zariadenia zlyhala.	• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k napájaciemu zdroju. • Skontrolujte, či má vaša WiFi sieť aktívne pripojenie na internet. • Resetujte router WiFi.
Zariadenie je v režime offline.	• Skontrolujte, či má sieť WiFi, ku ktorej je čistička pripojená, aktívne internetové pripojenie. • Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k napájaciemu zdroju.

Ak sa problém nedá vyriešiť, obráťte sa na predajcu spotrebiča.

Riešenie problémov

Pred nahlásením chyby skontrolujte nižšie uvedené riešenia.

Problém	Možné riešenie
Zariadenie sa nespustí.	• Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený. • Skontrolujte, či je zadný panel bezpečne zatvorený.
Indikátor kvality vzduchu svieti stále na červeno.	• Skontrolujte, či nie je znečistený snímač kvality vzduchu. • Spustite zariadenie v inej miestnosti.
Zariadenie vydáva nepríjemný zápach.	• Skontrolujte čistotu filtrov. V prípade potreby ich vyčistite. • Vymeňte filtre za nové.
Zariadenie pracuje hlasnejšie ako obvykle.	• Skontrolujte čistotu filtrov. V prípade potreby ich vyčistite. • Vymeňte filtre za nové.
Vzduch je znečistený, ale čistička ho nedokáže detekovať.	• Skontrolujte, či nie je znečistený snímač kvality vzduchu. • Skontrolujte, či nič neblokuje prúdenie vzduchu okolo čističa. • Čistič umiestnite na iné miesto v miestnosti. • Ručne zmeňte rýchlosť ventilátora na vysokú.
Tlačidlá nefungujú.	• Detskú zámku deaktivujete stlačením tlačidiel a na 3 sekundy.

Ak sa problém nedá vyriešiť, obráťte sa na predajcu spotrebiča.

Často kladené otázky

Otázka: Prečo je indikátor kvality a svetlá zhasnuté?
Odpoveď: Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k napájaciemu zdroju a či nefunguje v režime Sleep.

Otázka: Prečo bliká tlačidlo ?
Odpoveď: Vymeňte filter zariadenia. Podrobné pokyny nájdete na strane 69.

Otázka: Prečo zariadenie pracuje hlasnejšie ako obvykle?
Odpoveď: Možnou príčinou je vysoká kontaminácia filtra. Mal by sa vyčistiť alebo vysať.

Otázka: Prečo nefunguje ventilátor a kontrolky zariadenia blikajú?
Odpoveď: Zariadenie má vstavaný mechanizmus, ktorý zisťuje zmeny napätia. Ak sa zistia zmeny napätia, zariadenie sa automaticky vypne. Po ukončení zmeny napätia odpojte zariadenie od napájania a znova ho pripojte.

Otázka: Prečo indikátor kvality ovzdušia svieti stále na červeno?
Odpoveď: Skontrolujte, či je snímač nečistôt čistý a nič neblokuje prúdenie vzduchu okolo. Skontrolujte tiež, či sú zatvorené všetky okná a dvere v miestnosti. Odstráňte všetky ďalšie zdroje znečistenia.

Otázka: Prečo sa znížil prietok vzduchu v zariadení?
Odpoveď: Možnou príčinou je znečistenie filtra. Mal by sa vyčistiť alebo vymeniť.

Otázka: Aká je životnosť filtrov zariadenia?
Odpoveď: Životnosť filtra je medzi 6 a 24 mesiacmi. Presný čas závisí od stupňa znečistenia ovzdušia v miestnosti a od správnej údržby filtrov.

Varovanie! Nevyhadzujte zariadenie do domového odpadu!
Podľa usmernení európskej smernice 2012/19/EÚ o starých, použitých elektrických a elektronických zariadeniach a jej implementácie do vnútroštátnych právnych predpisov sa nepoužiteľné elektrické a elektronické zariadenia musia zbierať oddelene a odosielať na recykláciu v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia.

Notes

Notatki | Poznámky | Poznámky

WELLTEC

www.welltec.pro

Welltec Sp. z o.o.

72-010 Przęsocin, Poland

Orzechowa 3

www.welltec.pro/contact