




1 Quick disassembly of left tempered glass side panel, left-front tempered glass and front tempered glass



The left tempered glass side panel can be quickly disassembled by pushing it outward from the upper left corner according to the arrow direction as shown in the illustration


The left-front tempered glass side panel can be quickly disassembled by pushing it outward from the upper left corner according to the arrow direction as shown in the illustration

The front tempered glass panel can be quickly disassembled by pushing it outward from the upper left corner according to the arrow direction as shown in the illustration

EN


2 PSU installation (support standard ATX PSU)

Install PSU in the positions as shown in the illustration, then fix it by 4 screws at "a" positions



3 M/B installation (★★★Support M/B back-plugging)


Put M/B in the case and align the screw holes, then fix M/B by screws as shown in the following illustration (this case support ATX /micro ATX and ITX M/B) (different M/B has different installation characteristics, please refer to the user manual of your M/B before installation)



EN

4 VGA card installation


- ① Unscrew the screws of the fastening bar of the PCI slot covers, remove the fastening bar, then break off PCI slot covers;
- ② Insert VGA card into the slot of M/B according to the arrow direction; Fix VGA card by screws



Unscrew the screws of the fastening bar of the PCI slot covers, remove the fastening bar, then break off PCI slot covers

Insert VGA card into the slot of M/B according to the arrow direction


5 HDD / SSD installation (Support:HDD*2+SSD*2; OR HDD*1+SSD*3)



Put 3.5" HDD*1 on the bottom plate, align screw holes then fix it from the bottom by screws

Or, put 2.5" SSD*1 on the bottom plate, align screw holes, then fix it from the bottom by screws

EN



- ③ Knock down the HDD/SSD bracket;
- ④ Install 2.5" SSD*2 on the bracket as shown in the illustration;
- ⑤ Then install 3.5" HDD*1 on the other side of the bracket as shown in the illustration;
- ⑥ Re-install the HDD/SSD bracket in the slot on the back of M/B, fix it by screws at "a" position


6 Cooling device compatibility

Top plate: 3*12cm fan or 1*360mm radiator
Rear plate: 1*12cm fan or 1*240mm radiator
Bottom plate: 3*12cm fan or 1*240mm radiator
M/B bracket: 3*12cm fan or 2*14cm fan or 1*240mm radiator or 1*280mm radiator

EN



1 Szybki demontaż paneli ze szkła hartowanego



Lewy panel boczny ze szkła hartowanego można szybko zdemontować wyciągając go na zewnątrz ze uchwyty znajdujących się w lewym górnym rogu jak pokazano na ilustracji.


Lewy przedni panel ze szkła hartowanego można zdemontować wypychając go na zewnątrz od lewego górnego rogu jak pokazano na ilustracji.

Przedni panel ze szkła hartowanego można zdemontować wypychając go na zewnątrz z lewej strony zgodnie z kierunkiem strzałki jak pokazano na rysunku.

PL


2 Montaż PSU (standardowy zasilacz ATX)

Zainstaluj zasilacz PSU, przykręcając go za pomocą 4 śrub w miejscach oznaczonych „a” na ilustracji.



3 Instalacja płyty głównej(★★★Obsługa podłączania do płyty głównej od tyłu)


Umieść płytę główną w obudowie i dopasuj otwory na śruby, a następnie przmocuj płytę główną za pomocą śrub, jak pokazano na poniższej ilustracji (obudowa obsługuje płyty główne ATX /micro ATX i ITX) (różne płyty główne mają różne cechy instalacyjne, przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi swojej płyty głównej)



PL

4 Instalacja karty graficznej VGA

- ① Odkręć śrubę mocującą listwę zabezpieczającą zaślepki slotów PCI, zdejmij listwę a następnie wyłam zaślepki slotów PCI
- ② Włóż kartę VGA do gniazda płyty głównej zgodnie z kierunkiem strzałki; przymocuj kartę VGA śrubami.




Odkręć śrubę mocującą listwę zabezpieczającą zaślepki slotów PCI, zdejmij listwę, a następnie wyłam zaślepki slotów PCI

Włóż kartę VGA do gniazda płyty głównej (M/B) zgodnie z kierunkiem strzałki.

5 Instalacja HDD/SSD


Możliwość instalacji 2x HDD + 2 x SSD lub 1x HDD + 3x SSD



Umieść HDD 3,5" na dolnej płycie, wyrównaj otwory na śruby a następnie przymocuj go od dołu za pomocą śrub jak zaznaczono na ilustracji.

Umieść dysk SSD 2,5" na dolnej płycie, wyrównaj otwory na śruby a następnie przymocuj go od dołu za pomocą śrub jak zaznaczono na ilustracji.

PL



- ③ Zdemonstuj wspornik dysków HDD/SSD
- ④ Umieść jeden lub dwa dyski SSD na wsporniku jak pokazano na ilustracji.
- ⑤ Następnie zamontuj dysk HDD 3,5" po drugiej stronie wspornika jak pokazano na ilustracji.
- ⑥ Zainstaluj wspornik w gnieździe z tyłu płyty głównej i przymocuj go śrubami w miejscach oznaczonych „a” na ilustracji


6 Zgodność urządzeń chłodzących

Płyta górna: Wentylator 3*12 cm lub radiator 1*360 mm
Płyta tylna: Wentylator 1*12 cm lub radiator 1*240 mm
Płyta dolna: Wentylator 3*12 cm lub radiator 1*240 mm
Wspornik płyty głównej: Wentylator 3*12 cm lub wentylator 2*14 cm lub radiator 1*240 mm lub radiator 1*280 mm

PL



1 Demontare rapidă a panoului lateral din sticlă securizată din partea stângă, a sticlei securizate frontale din stânga și a sticlei securizate frontale



Panoul lateral din sticlă securizată din partea stângă poate fi dezasamblat rapid prin împingerea acestuia spre exterior din colul din stânga sus, conform direcției săgeții, așa cum se arată în ilustrație.


Panoul lateral din sticlă securizată din partea stângă față poate fi dezasamblat rapid prin împingerea acestuia spre exterior din colul din stânga sus, conform direcției săgeții, așa cum se arată în ilustrație.

Panoul frontal din sticlă securizată poate fi dezasamblat rapid prin împingerea acestuia spre exterior din colul din stânga sus, conform direcției săgeții, așa cum se arată în ilustrație.

RO


2 Instalarea sursei de alimentare (acceptă sursă de alimentare ATX standard)

Instalați sursa de alimentare în poziție, așa cum se arată în ilustrație, apoi fixați-o cu 4 șuruburi în pozițiile „a”



3 Instalarea plăcii de bază (★★★acceptă placa de bază cu conectare în spate)


Introduceți placa de bază în carcasă și aliniați orificiile pentru șuruburi, apoi fixați placa de bază cu șuruburi, așa cum se arată în ilustrația următoare (această carcasă acceptă plăci de bază ATX/micro ATX și ITX). (diferite plăci de bază au caracteristici de instalare diferite, vă rugăm să consultați manualul de utilizare a plăcii de bază înainte de instalare)



RO

4 Instalarea plăcii video


- ① Desurubați șuruburile barei de fixare a capacelor sloturilor din PCI, scoateți bara de fixare, apoi rupeți capacele sloturilor din PCI;
- ② Introduceți placa video în slotul plăcii de bază conform direcției săgeții; Fixați placa video cu șuruburi



Desurubați șuruburile barei de fixare a capacelor sloturilor din PCI, scoateți bara de fixare, apoi rupeți capacele sloturilor din PCI

Introduceți placa video în slotul plăcii de bază conform direcției săgeții


5 Instalarea unității HDD/SSD (acceptă: unitate HDD x 2 + unitate SSD x 2; SAU unitate HDD x 1 + unitate SSD x 3)



Așezați unitatea HDD de 3,5" pe placa inferioară, aliniați orificiile pentru șuruburi, apoi fixați-o din partea de jos cu șuruburi.

Sau așezați unitatea SSD de 2,5" x 1 pe placa inferioară, aliniați orificiile pentru șuruburi, apoi fixați-o din partea de jos cu șuruburi.

RO



- ③ Detașați suportul pentru unitatea HDD/SSD;
- ④ Instalați unitatea SSD de 2,5" x 2 pe suport, așa cum se arată în ilustrație;
- ⑤ Apoi instalați unitatea HDD de 3,5" x 1 pe cealaltă parte a suportului, așa cum se arată în ilustrație;
- ⑥ Montați din nou suportul pentru unitatea HDD/SSD, în locul de pe partea posterioară a plăcii de bază, și fixați-l cu șuruburi în poziția „a”

6 Compatibilitatea dispozitivului de răcire

Placa superioară: Ventilator de 3 x 12 cm sau radiator de 1 x 360 mm
Placa din spate: Ventilator de 1 x 12 cm sau radiator de 1 x 240 mm
Placa inferioară: Ventilator de 3 x 12 cm sau radiator de 1 x 240 mm
Suportul plăcii de bază: Ventilator de 3 x 12 cm sau ventilator de 2 x 14 cm sau radiator de 1 x 240 mm sau radiator de 1 x 280 mm

RO