

RYOBI 4 V USB Akku-Tacker, ohne Akku und Ladegerät RST4-0

RYOBI®



- Schnelles und müheloses tackern für zahlreiche Bastel- und Dekorationsaufgaben
- Es ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung einer Vielzahl von Materialien wie bspw. Stoffen, Kabeln, Karton und sogar Teppichen
- Kompakt und leicht, reduziert die Ermüdung beim Wiederholten Heften
- Leicht einsehbares Magazin
- Akku-Ladestandsanzeige am Gerät
- GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche
- Folgende Tackerklammer-Typen können verarbeitet werden:
T50 - Klammerlänge bis 14mm; T25 - Klammerlänge bis 9mm;
JT12 - Klammerlänge bis 9mm; 18GA - Klammerlänge bis 15mm

Spannung	4V
Magazinkapazität	50
Klammerlänge [mm]	T50 marks. 10mm/ T25 marks. 14mm/JT21 marks. 10mm/18ga viim.naulat maks.15mm
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.86 (RB420)
Artikelnummer	5133006329
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Delivered in	Über 75 % recycelter Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	0.80
GTIN	4892210235466
Klammerlänge[mm]	T50 marks. 10mm/ T25 marks. 14mm/JT21 marks. 10mm/18ga viim.naulat maks.15mm
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Magazinkapazität	50
Schalldruckpegel (Lpa) (dB(A))	86
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A))	97
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Standardausrüstung / Lieferumfang	600 x T50 10 mm Klammern, 250 x 18GA 15 mm Nägel
Vibration Unsicherheit (m/s ²)	1.5
Vibrationspegel (m/s ²)	1.8