




WWW.CONCEPTRONIC.NET

Quick Installation Guide

DANTE04B



Installation



ENGLISH

- ① Press the button while removing the PCB from the enclosure.
 - ② Install the M.2 SSD into PCB.
 - ③ Slide the PCB back into the enclosure.
 - ④ Connect the USB Type-C cable to the enclosure and to a free USB port on your computer.
- The computer will automatically recognize and install the new hardware.
No driver installation is required.

DEUTSCH

- ① Drücken Sie die Taste, während Sie die Leiterplatte aus dem Gehäuse entfernen.
 - ② Installieren Sie die M.2 SSD in der Leiterplatte.
 - ③ Schieben Sie die Leiterplatte wieder in das Gehäuse.
 - ④ Verbinden Sie das USB-Type-C-Kabel mit dem Gehäuse und einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- Der Computer erkennt und installiert automatisch die neue Hardware. Es ist keine Treiberinstallation erforderlich.

FRANCAIS

- ① Veuillez appuyer sur le bouton lorsque vous retirez le circuit imprimé du boîtier.
- ② Installez le SSD M.2 dans la carte de circuit imprimé.
- ③ Faites coulisser la carte de circuit imprimé pour la remettre dans le boîtier.
- ④ Raccordez le câble USB Type-C au boîtier et à un port USB libre sur votre ordinateur.

L'ordinateur reconnaît et installe automatiquement le nouveau matériel. Aucune installation de pilote n'est requise.

ESPAÑOL

- ① Presione el botón mientras extrae la placa de circuito impreso de la carcasa.
- ② Instale la SSD M.2 en la placa de circuito impreso.
- ③ Deslice la placa de circuito impreso hacia atrás para insertarla en la carcasa.
- ④ Conecte el cable USB Tipo-C al a la carcasa y a un puerto USB libre de su PC.

El equipo reconocerá e instalará automáticamente el nuevo hardware. No es necesario instalar ningún controlador.

ITALIANO

- ① Premere il pulsante mentre si rimuove il PCB dall'alloggiamento.
- ② Installare il dispositivo M.2 SSD nella PCB.
- ③ Far scorrere di nuovo la PCB nell'alloggiamento.
- ④ Collegare il cavo USB Tipo C all'alloggiamento e ad una porta USB libera sul computer.

Il computer riconosce e installa automaticamente il nuovo hardware. Non è richiesta l'installazione del driver.

PORTUGUÊS

- ① Pressione o botão enquanto remove a placa PCB da caixa.
- ② Instale o SSD M.2 na placa PCB.
- ③ Volte a introduzir a placa PCB na caixa.
- ④ Ligue o cabo USB Tipo C à caixa e a uma porta USB livre no seu computador.

O computador irá reconhecer e instalar automaticamente o novo hardware. Não é necessário instalar qualquer controlador.

POLSKI

- ① Podczas wyjmowania PCB z obudowy, naciśnij przycisk.
- ② Zainstaluj dysk SSD M.2 na płytce drukowanej.
- ③ Wsuń płytkę drukowaną z powrotem do obudowy.
- ④ Podłącz kabel USB typu C do obudowy i do wolnego gniazda USB komputera.

Komputer rozpozna i zainstaluje nowy sprzęt automatycznie. Nie jest konieczna instalacja sterownika.

English

Product Support: support@conceptronic.net

Safety & Warnings instructions:

Keep the device away from water, humidity, fire or hot environments.
Keep your device and all its parts and accessories out of the reach of small children.
Avoid dropping, throwing or crushing the device.
Do not open, change or damage the device.
Disconnect the product from the mains before cleaning.
Clean the product with a dry, fibre-free cloth.



Disposal of waste electrical equipment: Dispose of the product at a recycling point. Do not dispose of together with household waste. Incorrect storage/disposal can harm the environment and/or cause injury.



CE / UKCA marking: Conceptronic declares that this product complies with the directives listed in the section 'Declaration of Conformity'.

Deutsch

Produktsupport: support@conceptronic.net

Sicherheitshinweise und Warnhinweise:

Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und Hitze fern.
Bewahren Sie das Gerät und alle zugehörigen Komponenten und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
Achten Sie darauf, das Gerät keinen Stößen auszusetzen; werfen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen.
Öffnen, ändern und beschädigen Sie das Gerät nicht.
Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz.
Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, faserfreien Tuch.



Entsorgung von Elektro-Altgeräten: Entsorgen Sie das Produkt bei einer Recyclingstelle. Entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll. Unsachgemäße Lagerung/Entsorgung kann der Umwelt schaden und/oder Verletzungen verursachen.



CE / UKCA-Kennzeichnung: Conceptronic erklärt, dass dieses Produkt mit den im Abschnitt „Konformitätserklärung“ aufgelisteten Richtlinien übereinstimmt.

Français

Support produit: support@conceptronic.net

Consignes de sécurité et Avertissements:

Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu et des environnements chauds.
Rangez votre appareil, toutes ses pièces et tous ses accessoires hors de portée des enfants.
Évitez de faire tomber, de jeter ou d'écraser l'appareil.
Ne pas ouvrir, modifier ou endommager l'appareil.
Débranchez le produit du secteur avant de le nettoyer.
Nettoyez le produit avec un chiffon sec et sans fibres.

**Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques :**

Jetez le produit à un point de recyclage. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Un stockage ou une élimination incorrects peuvent nuire à l'environnement et/ou provoquer des blessures.



Marquage CE / UKCA: Conceptronic déclare que ce produit est conforme aux directives listées dans la section « Déclaration de conformité ».

Italiano

Assistenza per il prodotto: support@conceptronic.net

Istruzioni di sicurezza e Avvisi:

Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fiamme o ambienti caldi.

Mantieni il dispositivo, tutte le parti e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Evitare di far subire cadute, urti o compressioni al dispositivo.

Non aprire, sostituire o danneggiare il dispositivo.

Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima della pulizia.

Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di fibre.



Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche: Smaltire il prodotto in un punto di riciclaggio. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. La conservazione/lo smaltimento non corretto può danneggiare l'ambiente e/o causare lesioni.



CE / UKCA marking: Conceptronic dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive elencate nella sezione "Dichiarazione di conformità".

Português

Suporte ao produto: support@conceptronic.net

Instruções de segurança e Avisos:

Mantenha o dispositivo afastado da água, humidade, fogo ou ambientes quentes.

Mantenha o seu dispositivo e todos os acessórios e peças fora do alcance das crianças.

Evite deixar cair, atirar ou comprimir o dispositivo.

Não abra nem repare ou danifique este equipamento.

Desligue o produto da rede elétrica antes de limpá-lo.

Limpe o produto com um pano seco e sem fibras.



Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos: Elimine o produto num ponto de reciclagem. Não proceda à sua eliminação juntamente com o lixo doméstico. O armazenamento/eliminação incorreto pode ser prejudicial para o ambiente e/ou provocar ferimentos.



Marcação CE / UKCA: A Conceptronic declara que este produto respeita as diretivas listadas na secção "Declaração de conformidade".

Español

Soporte técnico para productos: support@conceptronic.net

Instrucciones de seguridad y Advertencias:

Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego o entornos con temperatura elevada.

Mantén el dispositivo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

No deje caer, arroje o aplaste el dispositivo.

Evita abrir, alterar o dañar el dispositivo.

Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Limpiar el producto con un paño seco y sin fibras.



Eliminación de dispositivos electrónicos: Deseche el producto en un punto de reciclaje. No desechar junto con la basura doméstica. El almacenamiento o la eliminación incorrectos puede dañar el medioambiente o provocar lesiones.



Marcado CE / UKCA: Conceptronic declara que este producto cumple las directivas enumeradas en la sección "Declaración de conformidad".

Polski

Wsparcie produktu: support@conceptronic.net

Instrukcje bezpieczeństwa i Ostrzeżenia:

Urządzenie należy trzymać z dala od wody, wilgoci, miejsc zagrożonych pożarem lub miejsc gorących.

Urządzenie, wszystkie jego części oraz akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Należy unikać upuszczania, rzucania lub przygniatacia urządzenia.

Nie otwieraj ani nie zmieniaj ani urządzenia.

Przed czyszczeniem odłącz produkt od sieci.

Wyczyść produkt suchą, pozbawioną włókien ściereczką.



Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych: W celu usunięcia, produkt należy przekazać do punktu recyklingu. Nie wolno usuwać razem z odpadami domowymi. Nieprawidłowe przechowywanie/usuwanie, może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i/lub może spowodować obrażenia.



Oznaczenie CE / UKCA: Firma Conceptronic deklaruje, że ten produkt jest zgodny z dyrektywami wymienionymi w części "Deklaracja zgodności".