

HONOR 600 Lite^{5G}

Benutzerhandbuch

HONOR

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Ändern der Navigationsmethode	1
Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät	2
Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren	3
Verbinden mit dem Mobilfunknetz	4
Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk	8
Informationen zum Startbildschirm	9
Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen	13
Anpassen der Lautstärke	14
Ein- und Ausschalten und Neustart	16
Aufladen des Telefons	16

Hilfreiche Sugestii AI

KI-Erinnerungen	18
-----------------	----

Honor Connect

Easy Projection	21
Honor Share	23

Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie	30
Aufnehmen von Fotos	32
Aufnehmen von Videos	36
Bearbeiten von Bildern	38
Bearbeiten von Videos	43
Anzeigen von Bildern und Videos	47

Nutzung von Smart Life

Honor Magic Portal	55
Magic Capsule	57
KI-Übersetzung	58

Tipps

KI-Taste	59
KI-Untertitel	59
Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App	61
Screenshot und Bildschirmaufnahme	61
Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window	64

Apps

Apps	69
Kontakte	70

Telefon	72
Kalender	76
Uhr	79
Memo	80
Honor Dokumente	86
Rekorder	91
E-Mail	92
Rechner	93
Taschenlampe	94
Kompass	95
Spiegel	95
App-Twin	96
Systemmanager	96
Device Clone	97
Tipps	98

Einstellungen

Wi-Fi	100
Bluetooth	101
Mobilfunknetz	102
Weitere Verbindungen	106
Personalisierter Startbildschirm und mehr	110
Anzeige und Helligkeit	115
Töne	118
Benachrichtigungen	121
Biometrie & Passwort	122
App	125
Akku	126
Speicher	128
Sicherheit	129
Datenschutz	131
Bedienungshilfen	132
Einrichten von mehreren Nutzern	140
System & Aktualisierungen	140
Über das Telefon	144

Einführung

Ändern der Navigationsmethode

Assistive Ball aktivieren

Verschieben Sie **Assistive Ball** an eine für Ihre Nutzungsgewohnheiten geeignete Position auf dem Bildschirm, um Ihr Telefon bequem zu steuern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Assistive Ball** und schalten Sie den Schalter **Assistive Ball** ein.

Wenn die Schaltfläche **Assistive Ball** angezeigt wird, können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- **Aktionen:** Tippen Sie auf **Tippen**, **Zweimal tippen**, **Gedrückt halten** oder **Halten und horizontal streichen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verknüpfungsgesten **Assistive Ball** festzulegen.
- **Anzeige:** Streichen Sie die horizontale Leiste nach links oder rechts, um **Opazität im Leerlauf** festzulegen, und aktivieren Sie **Im Vollbild automatisch ausblenden** und **Automatisches Anhaften am Rand nach 3 Sekunden Inaktivität**.

Den Systemnavigationsmodus ändern

Gestennavigation verwenden

Wechseln Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zum übergeordneten Menü zurückkehren: Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der Mitte des unteren Bildschirmrands nach oben.
- Multitasking aufrufen: Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie.
- Eine Aufgabe schließen: Streichen Sie auf der Multitasking-Oberfläche auf einer Aufgabenkarte nach oben. Streichen Sie auf einer Karte nach unten, um die Aufgabe zu sperren. Gesperrte Aufgaben werden nicht stapelweise durch Tippen auf  in der Multitasking-Oberfläche gelöscht.
- Schnelles Umschalten von Apps: Streichen Sie bogenförmig über den unteren Bildschirmrand, um zwischen Apps zu wechseln, oder schalten Sie den Schalter **Zum Wechseln zwischen Apps am unteren Rand entlang streichen** ein und streichen Sie dann über den unteren Bildschirmrand.

Sie können auch zu **Systemnavigation** gehen und den Schalter **Navigationsleiste anzeigen** einschalten, um Gestensteuerung mithilfe der Navigationsleiste zu unterstützen.

Drei-Tasten-Navigation nutzen

Wechseln Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation** und wählen Sie **Drei Tasten** aus.

Nachdem Sie die Drei-Tasten-Navigation aktiviert haben, können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um zur vorherigen Seite zurückzukehren oder eine App zu beenden.
- Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um die Seite „Letzte Aufgaben“ aufzurufen.

Sie können auch weitere Vorgänge basierend auf Ihren Gewohnheiten ausführen:

- Wählen Sie eine Kombination aus verschiedenen Navigationstasten.
- Tippen Sie auf  (wenn die Navigationskombination dies enthalten soll) und öffnen Sie das Kontrollzentrum.

Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die App **Device Clone**. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren

Ihren Bildschirm sperren und entsperren

Sperrbildschirm

Wenn Sie das Telefon eine gewisse Zeit lang nicht bedienen, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder
- Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Bearbeitungsoberfläche auf dem Startbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben bis zum unteren Rand der Kartenliste, tippen Sie auf **Klassische Widgets** und auf **Bildschirmsperre**, um den den Bildschirm zu sperren.

Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** > **Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

Den Bildschirm einschalten

Sie können den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Bildschirm ein/aus** und aktivieren Sie **Zum Aktivieren aufrichten** oder **Zum Aktivieren zweimal tippen**.

Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

Verwenden Sie Face Unlock

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

Verwenden Sie Entsperren per Fingerabdruck

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, wird das Fingerabdruck-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie mit einem registrierten Finger auf das Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.

Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

Verbinden mit dem Mobilfunknetz

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Unter **Datennutzung diesen Monat** des Bildschirms **Datennutzung** können Sie die Rangfolge der von den einzelnen Apps verwendeten Daten anzeigen.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um die Nutzung von mobilen Daten, Roaming-Daten und anderen Daten einzuschränken.
 -  Für bestimmte Apps (wie etwa die von App-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen** > **Apps** > **Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Internetzugriff für Apps anzeigen und konfigurieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** auf **Netzwerkzugriff** und deaktivieren Sie **Mobile Daten**. Stellen Sie dann Apps mit hohem Datenverbrauch (wie etwa Video Player) so ein, dass sie nur über WLAN verwendet werden können.

-  Für bestimmte Apps (wie etwa die von APP-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

Netzwerk über Ihren persönlichen Hotspot teilen

-  Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Telefons wird dann mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch die folgenden Vorgänge ausführen:

- **Geräte**name einstellen.
- **Passwort** einstellen.
- Auf **Verbundene Geräte** tippen, um die Liste der verbundenen Geräte und die Sperrliste anzuzeigen. Auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte** tippen, um es wie aufgefördert in die Liste **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.
- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **AP-Bande** einzustellen.

Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Persönlicher Hotspot** > **Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
 - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
 - Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

VoLTE aktivieren

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.

-  • Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
 - 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
 - Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf  .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.

 Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.

 Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** > **Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.

- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.

Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1** Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **SIM -Daten**.
 - 2** Tippen Sie auf den Text unter , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.
-  Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

5G aktivieren

5G, auch als 5G-Netz oder 5G-Mobilfunksysteme bezeichnet, ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten.

Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM-Karte und das 5G-Mobilfunknetz Ihres Anbieters miteinander kompatibel sind. Wenden Sie sich bei Bedarf auch an Ihren Anbieter, um den 5G-Service in unserer SIM zu aktivieren.

-  • 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Das 5G-Signal und die 5G-Funktionen können aufgrund von abdeckungsbedingten Störungen (geografischer Standort) oder Frequenzstörungen beeinträchtigt sein.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Telefon eingelegt sind, wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **Mobile Daten** > **Mehr** und aktivieren Sie **5G-Dual-SIM**.

Verbinden mit dem Wi-Fi-Netzwerk

Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen.

WLAN-Netzwerk nutzen

-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
 - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
 - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.

Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
- 3 Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.

 Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen Honor-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
- 3 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.

 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.

Informationen zum Startbildschirm

Startbildschirm erkunden

Auf dem Startbildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Überprüfen Sie den Status Ihres oder Telefons oder zeigen Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm an.
- Streichen Sie nach links und rechts, um Apps, Bildschirmkarten und Benutzerdefiniertes zu überprüfen.

Sie können zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen-/auseinanderziehen und zu **Einstellungen** wechseln, um den Layout-Stil zu ändern.

Servicekarten

Bleiben Sie mit wichtigen Informationen auf dem Laufenden und greifen Sie mit einem Fingertipp auf häufig genutzte Funktionen zu, ohne Apps öffnen zu müssen. Dank der Karten in verschiedenen Stilen unterscheidet sich Ihr Startbildschirm von anderen.

Apps, die Servicekarten unterstützen, haben standardmäßig eine Anzeigeleiste am unteren Rand (gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil >**

Startbildschirmeinstellungen, um **Kartenleiste anzeigen** zu aktivieren oder zu deaktivieren).

Servicekarten durch Bearbeiten des Startbildschirms hinzufügen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, wählen Sie **Galerie**, **Wetter** oder andere, streichen Sie nach links und rechts, um Ihren bevorzugten Stil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Zum Hinzufügen von Servicekarten App-Symbole nach oben streichen

Streichen Sie die App-Symbole, die Servicekarten unterstützen, nach oben, klappen Sie die Servicekarten aus (tippen Sie zum Einklappen auf andere Bereiche) und tippen Sie in der

oberen rechten Ecke der Karte auf , um sie an den Startbildschirm anzuheften.

Servicekarten bearbeiten

Das folgende Beispiel zeigt anhand von Memo, wie Sie die Karten bearbeiten können:

Drücken Sie lange auf die Karte „Memo“ und wählen Sie in der Popup-Liste „Karte bearbeiten“, um die Kategorie Memo auszuwählen.

Desktop-Kartenstapel

Ziehen Sie eine Karte auf eine andere Karte derselben Größe, um einen Stapel zu erstellen. Diese Funktion unterstützt das Stapeln von bis zu 10 Karten. Ziehen Sie eine Karte auf einen Kartensatz, der Karten derselben Größe enthält. Die gestapelten Karten werden automatisch erweitert und Sie können die Stapelreihenfolge der Karten festlegen. Sie können auch Folgendes tun:

- Karten wechseln: Streichen Sie auf den gestapelten Karten nach oben oder unten, um alle Karten anzuzeigen.
- Karten anzeigen: Tippen Sie auf eine Karte, um die Details anzuzeigen.
- Karten erweitern: Durch langes Streichen nach oben oder unten können Sie alle Karten erweitern.
- Karten entfernen: Halten Sie eine Karte gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen der Karte aus.
- Kartensatz entfernen: Halten Sie die gestapelten Karten gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen des Kartensatzes aus.

Servicekarten entfernen

Drücken Sie lange auf die Servicekarte, wählen Sie **Entfernen** in der Pop-up-Liste aus und tippen Sie anschließend im Bestätigungsfeld auf **Entfernen**, um die Karte zu entfernen.

Große Ordner

Speichern Sie Ihre Apps in einem großen Ordner. Sie können auf sie zugreifen, ohne den Ordner öffnen zu müssen, was die Interaktion mit dem Startbildschirm effizienter macht.

Zum großen Ordner wechseln

Halten Sie einen kleinen Ordner gedrückt und tippen Sie auf **Vergrößern**.

-  Wenn der Ordner mehr als 9 Apps enthält, wird in der rechten unteren Ecke ein Symbol für „Weitere Apps“ angezeigt.

App im großen Ordner aktivieren

Tippen Sie auf das App-Symbol im großen Ordner, um die App zu aktivieren.

Tippen Sie auf „Weitere Apps“ in der unteren rechten Ecke des großen Ordners, um den großen Ordner zu erweitern und weitere Apps anzuzeigen oder zu öffnen.

Weitere Funktionen für große Ordner

Große Ordner umbenennen: Drücken Sie lange auf einen großen Ordner, um ihn umzubenennen.

Apps hinzufügen oder entfernen: Öffnen Sie den großen Ordner, tippen Sie auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Apps hinzuzufügen oder zu entfernen.

Zum kleinen Ordner wechseln

Drücken Sie lange auf den großen Ordner und tippen Sie auf **Verkleinern**, um zum kleinen Ordner zu wechseln.

App-Vorschläge

App-Vorschläge empfehlen Apps, die Sie für Ihr tägliches Leben benötigen. Basierend auf Ihren aktuellen Anforderungen wird der Zugriff auf die Apps und Services effizienter.

App-Vorschläge aktivieren

Die Karte für **App-Vorschläge** ist standardmäßig auf dem Startbildschirm vorinstalliert.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > KI-Vorschläge > App-Vorschläge** und stellen Sie sicher, dass die Schalter der Apps, die **App-Vorschläge** unterstützen, aktiviert sind.

App-Vorschläge zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können die größere Karte **App-Vorschläge** auswählen, um genauere Empfehlungen und ein besseres Erlebnis zu erhalten.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm auseinander/zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie **KI-Vorschläge** aus. Streichen Sie nach links und wählen Sie den 2*4-Kartenstil **App-Vorschläge** aus, dann tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**. Wenn auf dem Startbildschirm kein Platz mehr ist, werden die **Karten** zu einem anderen Bildschirm hinzugefügt.

Personalisieren Ihres Startbildschirms

Passen Sie Ihren Startbildschirm an Ihre Anforderungen und Vorlieben an. Mit individuellen Verknüpfungen zu Apps und einzelnen Funktionen der Apps müssen Sie für den Zugriff auf eine breite Palette von Diensten nur noch mit dem Finger tippen. Ob Office-Tools, Video-Streaming, Zahlungs-Apps oder Fitnessprogramme, jedes Szenario ist leicht aufzurufen. Sie können außerdem die Größe Ihrer Ordner nach Belieben anpassen und Ihren eigenen Stil verwirklichen.

Schnellzugriff auf Einzeldienste erweitern

- 1 Drücken Sie lange auf das Symbol der gewünschten App und lassen Sie es dann los, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren.
 - 2 Ziehen Sie eine beliebige Ecke , um den Schnellzugriff auf Einzeldienste wie das Scannen oder die Anzeige von Zahlungs-codes zu erweitern.
 - 3 Tippen Sie auf den gewünschten Dienst, um ihn direkt aufzurufen.
-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass einige Apps diese Funktion möglicherweise nicht unterstützen.

Schnellzugriff auf Einzeldienste bearbeiten

Drücken Sie im erweiterten Zustand lange auf die Karte und tippen Sie dann auf **Verknüpfungen bearbeiten**, um auf die folgenden Aktionen zuzugreifen:

- Drücken Sie lange auf einen Schnellzugriff in der **Anzeige**-Liste, um die Reihenfolge anzupassen.
- Ziehen Sie einen Schnellzugriff aus der **Ausblenden**-Liste in die Anzeigen-Liste oder umgekehrt, um seine Sichtbarkeit zu ändern.

Größen der Ordnersymbole anpassen

Drücken Sie lange auf ein Ordnersymbol, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren. Ziehen Sie dann eine beliebige Ecke des Symbols, um seine Größe und Form nach Ihren Wünschen zu ändern.

 Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Wenn um den Zielordner herum kein freier Platz ist, können Sie ihn nicht vergrößern.

Kontrollzentrum

Sie können die Verknüpfungsfunktionen des Telefons nutzen oder Schnelleinstellungen im **Kontrollzentrum** vornehmen.

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Streichen Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen. Streichen Sie auf dem leeren Bereich nach links oder rechts, um zwischen beiden zu wechseln.

Nutzen von Verknüpfungsschaltern

Tippen Sie auf den Verknüpfungsschalter, um seine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Verknüpfungsschalter gedrückt, um schnell zur Einstellungsseite der Funktion zu gelangen (sofern eine Einstellungsseite vorhanden ist). Halten Sie beispielsweise **WLAN** gedrückt, um direkt zur Einstellungsseite „**Einstellungen** > **WLAN**“ zu gelangen.

Schieben Sie das untere Symbol des Verknüpfungsschalterfelds nach unten, um weitere Verknüpfungsschalter anzuzeigen.

Anpassen des Kontrollzentrums

Anpassen von Feld für AI-Vorschläge und Schalterfeld: Tippen Sie auf  >

Verknüpfungen bearbeiten und halten Sie das Verknüpfungsschaltersymbol gedrückt. Ziehen Sie es, um zu sortieren, hinzuzufügen oder auszublenden, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen und löschen

Benachrichtigungen anzeigen

Wenn eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm entsperren und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.

Benachrichtigungen löschen

- Sie können eine Benachrichtigung entfernen, indem Sie darauf nach rechts streichen.
- Sie können auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.
-  Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht gelöscht werden.

Benachrichtigung nicht anzeigen

Um nicht durch Benachrichtigungen gestört zu werden, streichen Sie auf der

Benachrichtigung, die Sie bearbeiten möchten, nach links und tippen Sie auf . Dann haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Stumme Benachrichtigungen**
- **Benachrichtigungen deaktivieren**
- **Weitere Einstellungen**

-  • Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von im Vordergrund befindlichen Apps können nicht geschlossen oder verzögert werden.
- Verschiedene Apps können unterschiedliche Optionen unterstützen, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Situationen.

Festlegen des Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und legen Sie den Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds im Bereich **Sperrbildschirm** fest.

Anpassen der Lautstärke

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen > Ton und Haptik** gehen, um zwischen dem **Ton-**, **Vibration-** und **Lautlos-**Modus zu wechseln.

Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Klingelton**
- **Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Nachrichten, Benachrichtigungen sowie Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.

2 Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- Einen Klingelton einstellen
Wählen Sie einen vorinstallierten Klingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Ton als Nachrichtenton auszuwählen.
Bei einem Dual-SIM-Telefon können Sie SIM 1 und SIM 2 auswählen, um ihre Klingeltöne getrennt einzustellen.
- Vibration einstellen
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie die gewünschte Vibration aus.

Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

Ein- und Ausschalten und Neustart

Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

Neustart Ihres Telefons erzwingen

Sie können einen Neustart Ihres Telefons erzwingen, wenn es nicht funktioniert oder sich nicht richtig ausschalten lässt. Drücken Sie die Leiser- und Ein-/Aus-Tasten für mehr als 10 Sekunden, um den Neustart Ihres Geräts zu erzwingen.

Aufladen des Telefons

Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen

- Laden Sie Ihr Telefon mit dem Ladegerät und USB-Kabel auf, die mit Ihrem Gerät geliefert wurden. Die Verwendung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Laden, Überhitzung oder anderen unerwünschten Effekten führen.
- Ihr Telefon führt automatisch einen Sicherheitscheck durch, wenn ein Ladegerät oder ein anderes Gerät mit dem USB-Anschluss verbunden wird. Wenn im USB-Anschluss Feuchtigkeit festgestellt wird, aktiviert Ihr Telefon automatisch Sicherheitsmaßnahmen und begrenzt den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Telefon vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss trocken ist.
- Die Zeit, die zum vollständigen Aufladen des Akkus benötigt wird, hängt von der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkus ab.
- Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, wenden Sie sich an ein autorisiertes Honor Customer Service Center, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Telefon oder das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab.
- Ihr Telefon kann sich erhitzen, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum benutzt haben, insbesondere bei hohen Temperaturen. Beenden Sie in diesem Fall den Ladevorgang, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Telefon an einen kühlen Ort.
- Bitte benutzen Sie Ihr Telefon nicht, während es geladen wird.

- Wenn Ihr Telefon nicht reagiert, nachdem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt gehalten haben, ist der Akku möglicherweise leer. Laden Sie es daher für mehr als 30 Minuten.

Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2 Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

Aufladen Ihres Telefons mit einem PC

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen PC oder ein anderes Gerät an.
- 2 Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Telefon angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.
Wenn zuvor eine andere Option festgelegt wurde, wird das Dialogfeld nicht angezeigt. Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Einstellungen** und wählen dann **Nur laden**.

Überblick über die Akkusymbole

Sie können den Akkustand über das Akkusymbol auf dem Telefonbildschirm überprüfen.

Akkusymbol	Akkustand
	Weniger als 10 % Akkuleistung verbleibend.
	10 % bis 20 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; 20 % bis 90 % Akkuleistung verbleibend.
	Wird aufgeladen; mindestens 90 % Akkuleistung verbleibend. Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen.

Hilfreiche Sugestii AI

KI-Erinnerungen

KI-Erinnerung

KI-Erinnerung, Ihr Gedächtnisassistent und Ihre persönliche Wissensdatenbank, hilft Ihnen, alle Arten von Informationen effizient zu verwalten. Es ermöglicht Ihnen das schnelle Speichern von Inhalten wie Webseiten, die in Apps zu den Favoriten hinzugefügt wurden, heruntergeladenen Dokumenten und kopiertem Text und sortiert, organisiert und erstellt automatisch Zusammenfassungen für die Inhalte. Sie können die Inhalte auch auf mehreren Geräten gemeinsam nutzen.

Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um Inhalte unter KI-Erinnerung zu speichern.

Streichen Sie mit drei Fingern nach unten, um jegliche Inhalte schnell unter **KI-Erinnerung** zu speichern.

- 1 Wenn Sie **KI-Erinnerung** zum ersten Mal verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Erinnerung** und stellen Sie sicher, dass die Schalter aller Funktionen eingeschaltet sind.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Screenshot/KI-Erinnerung** und wählen Sie **KI-Erinnerung** aus **Mit drei Fingern nach unten streichen** aus.
- 3 Streichen Sie mit drei Fingern auf einer beliebigen Benutzeroberfläche nach unten. Das System extrahiert automatisch Inhalte wie Webseiten, Videos, Dokumente und Bilder auf dem Bildschirm und speichert die Inhalte in **KI-Erinnerung**.

Funktion Automatische Speicherung von KI-Erinnerung

- 1 Gehen Sie bei der ersten Verwendung zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Erinnerung** und stellen Sie sicher, dass alle Funktionsschalter im Abschnitt **Automatisch speichern** aktiviert sind.
- 2 Tippen Sie auf der Seite der unterstützten Apps auf Favoriten. Das System synchronisiert den Inhalt dann automatisch mit **KI-Erinnerung**.

Inhalt auf Magic Portal ziehen, um ihn in KI-Erinnerung zu speichern

- 1 Wenn Sie **KI-Erinnerung** zum ersten Mal verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Erinnerung** und stellen Sie sicher, dass die Schalter aller Funktionen eingeschaltet sind.
 - 2 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **Magic Portal**. Stellen Sie sicher, dass der Schalter **Magic Portal** eingeschaltet ist.
- **Inhalte in die Favoriten ziehen:** Tippen und halten Sie Bilder, Videos, Dokumente oder andere Inhalte, bis sie schweben, und ziehen Sie sie dann auf **KI-Erinnerung** am Bildschirmrand. Sie werden in **KI-Erinnerung** gespeichert.

- **Inhalte aus Favoriten ziehen:** Tippen Sie auf den Rand des Bildschirms, um **KI-Erinnerung** zu erweitern, berühren und halten Sie den gespeicherten Inhalt und ziehen Sie ihn dann in andere Apps.
-  Ob die gespeicherten Inhalte auf andere Apps gezogen werden können, hängt von den Inhalten und den Apps ab. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.

KI-Erinnerung anzeigen

Sie können die folgenden Methoden nutzen, um **KI-Erinnerung** anzuzeigen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld zu öffnen, geben Sie **KI-Erinnerung** ein und suchen Sie in den Suchergebnissen **KI-Erinnerung** und tippen Sie darauf.
- Streichen Sie von den beiden langen Rändern des Bildschirms nach innen und pausieren Sie, bis **Multi-Window-Dock** erscheint, und tippen Sie dann auf **KI-Erinnerung** >  > **Vollbild**, um zu **KI-Erinnerung** zu gelangen.

Teilen oder exportieren von Inhalten von KI-Erinnerung

Gehen Sie zur Startseite von **KI-Erinnerung**, wählen Sie ein Element aus **KI-Erinnerung**

aus, tippen Sie auf  unten auf dem Bildschirm und wählen Sie dann **Teilen** aus.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Vorgänge wie **Teilen** und **Dateien exportieren** auszuführen.

Inhalte in KI-Erinnerung geräteübergreifend synchronisieren

Der Inhalt im **KI-Erinnerung** kann frei auf Telefone, Tablets, Computer und andere MagicRing-Geräte desselben Kontos übertragen und von mehreren Geräten geteilt und genutzt werden.

Wenn Sie **KI-Erinnerung** zum ersten Mal verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **KI-Erinnerung** und stellen Sie sicher, dass der Schalter „**Geräteübergreifende Freigabe**“ eingeschaltet ist.

KI-Erinnerung verwalten

Sie können zu **KI-Erinnerung** gehen, um die gespeicherten Inhalte zu verwalten, z. B. um zu suchen, zu filtern, zu teilen und zu exportieren.

- Aktivieren Sie auf der Oberfläche **KI-Erinnerung** die Option **Seitenleiste anzeigen**. Tippen Sie vom Rand des Bildschirms aus, um **KI-Erinnerung** zu erweitern, tippen Sie auf  > **Vollbild**, tippen Sie auf  und geben Sie ein Stichwort ein, um nach Inhalten zu suchen, und tippen Sie dann auf , um die Inhalte zu filtern.

- Tippen Sie in **KI-Erinnerung** auf  > **Auswählen**, wählen Sie mindestens ein gespeichertes Objekt aus und führen Sie Aktionen wie Teilen, Exportieren, Verschieben und Löschen durch.
- Tippen Sie auf  > **Zwischenablage**. Sie können den kopierten und ausgeschnittenen Textinhalt anzeigen und durchsuchen.
- Tippen Sie auf  > **Zum Startbildschirm hinzufügen**, um eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm zu erstellen.

Easy Projection

Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarme, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:

- **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
- **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.

2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.

3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.

4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigelerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

Geräteprojektion über eine kabelgebundene Verbindung


Sie können Ihr Gerät über eine kabelgebundene Verbindung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren.

Es wird empfohlen, dass Sie Zubehör über autorisierte Honor-Kanäle kaufen.


Projektion mit einem Typ-C-Kabel

1 Bereiten Sie ein Typ-C-Kabel vor.

Verwenden Sie abhängig von Ihrem Großbildschirm ein Kabel vom Typ-C auf HDMI, Typ-C auf DP oder Typ-C auf MiniDP.



- 2** Schließen Sie die Seite mit dem Typ-C-Anschluss an Ihr Gerät und das andere Ende am Großbildschirm an.



- 3** Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Projektion mit einer Dockingstation

Sie können eine Dockingstation verwenden, um Ihr Gerät mit einem Großbildschirm zu verbinden und an diese dann eine kabelgebundene Tastatur und Maus anzuschließen.

- 1** Bereiten Sie eine Dockingstation vor.
An einer Dockingstation stehen mehrere Arten von Ports zur Verfügung. Wenn Ihr Großbildschirm HDMI unterstützt und Sie eine kabelgebundene Maus und Tastatur verwenden müssen, verwenden Sie eine Dockingstation mit mindestens einem HDMI-Anschluss und zwei USB-Anschlüssen.



- 2** Verbinden Sie Ihr Gerät und den Großbildschirm mit der Dockingstation und schließen Sie dann die kabelgebundene Maus und Tastatur an die Dockingstation an.



- 3** Stellen Sie auf der externen Anzeige den entsprechenden HDMI-, DP- oder MiniDP-Eingang als Signalquelle ein.

Honor Share

Honor Share

Honor Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Honor Share

und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

Honor Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Honor Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **Honor Share** ein oder aus. Sie können **Honor Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Honor Share**, um **Honor Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dateien mit Honor Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können Honor Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Honor-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **Honor Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Honor Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon > Honor Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > Honor Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit Honor Share teilen

Sie können Honor Share verwenden, um Dateien einfach und schnell drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer ohne Verwendung eines Datenkabels zu teilen.

Dateien von Ihrem Telefon auf dem PC teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange **Honor Share**, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen, und schalten Sie **Honor Share** ein.
- 3 Schalten Sie **Honor PC Manager > Honor Share** auf Ihrem PC ein und überprüfen Sie, ob **Erkennen durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.

- 4** Tippen Sie lange auf die Datei, die Sie auf Ihrem Telefon teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie **Honor Share** aus. Wenn das Empfangsgerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei zu teilen.

Dateien von Ihrem PC auf dem Telefon teilen:

- 1** Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
 - 2** Schalten Sie **Honor Share** auf dem Telefon ein.
 - 3** Wählen Sie die Datei aus, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > Honor Share**. Der PC sucht nach Telefonen, auf denen die Funktion **Honor Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
 - 4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.
-  Unterstützt nur Honor-Notebooks mit Honor PC Manager Version 15.0 und höher. Diese Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

One-Touch-Drucken mit Honor Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Honor Share unterstützt, können Sie Honor Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

- 1** Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
 - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
 - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
 - Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.
 - 2** Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > Honor Share**.
 - 3** Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **Drucken**.
 Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.
-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Honor Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Markenübergreifende Dateiübertragung

Mit **Honor Connect** können Honor-Telefone schnell Bilder, Videos, Dokumente und andere Dateien von und zu Nicht-Honor-Geräten übertragen. Der Übertragungsprozess erfordert keine Daten.

 Honor-Telefone unterstützen die Dateiübertragung mit Huawei-Geräten.

Dateien zwischen Telefonen und iOS-Geräten übertragen

Erste Schritte: Auf dem iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) muss die **Honor Connect**-App installiert werden.

Dateien vom Honor-Telefon auf das iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) übertragen

- 1 Wählen Sie auf dem Honor-Telefon die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf .
- 2 Öffnen Sie **Honor Connect** auf dem iOS-Gerät.
- 3 Wenn das Honor-Telefon das empfangende Gerät gefunden hat, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen.
- 4 Folgen Sie jetzt den Anweisungen auf dem iOS-Gerät, stimmen Sie zu, eine Verbindung mit dem Honor-Telefon herzustellen, und übertragen Sie Dateien.

Dateien vom iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) auf das Honor-Telefon übertragen

- 1 Schalten Sie auf dem Honor-Telefon den Schalter **Honor Share** ein.
- 2 Öffnen Sie **Honor Connect** auf dem iOS-Gerät, wählen Sie die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf Teilen, um die Sendeoberfläche aufzurufen.
- 3 Jetzt sucht das iOS-Gerät nach dem Honor-Telefon in der Nähe. Sobald das Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen des entsprechenden Geräts und stellen Sie eine Verbindung mit diesem her.
- 4 Nach erfolgreicher Einrichtung wählen Sie Annehmen auf dem Honor-Telefon aus.

-  • Diese Funktion wird nur auf iOS-Geräten unterstützt, auf denen iOS 15.6 und höher ausgeführt wird.
- Nachdem das Honor-Telefon Fotos oder Videos auf das iOS-Gerät übertragen hat, kann es einige Zeit dauern, bis die **Honor Connect**-App sie in die Galerie importiert. Bitte warten Sie geduldig und schließen Sie **Honor Connect** nicht.

Dateien zwischen Telefonen und Geräten der Mutual Transfer Alliance (MTA) übertragen

-  Mutual Transfer Alliance (MTA) ist eine von vielen Herstellern der Branche gemeinsam gegründete Organisation. Geräte unterschiedlicher Marken können Dateien problemlos und schnell durch gegenseitige Übertragung und ohne Datennutzung übertragen. Derzeit sind Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense und andere Marken der MTA beigetreten. Die konkrete Situation richtet sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten.

Dateien vom Honor-Telefonen auf MTA-Geräte übertragen

- 1 Schalten Sie den Schalter für gegenseitige Übertragung am MTA-Gerät ein.
- 2 Wählen Sie auf dem Honor-Telefon die zu sendende Datei aus und tippen Sie auf .
- 3 Nachdem Sie das MTA-Gerät auf dem Honor-Telefon gefunden haben, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen.
- 4 Befolgen Sie jetzt auf dem MTA-Gerät die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Datei zu empfangen.

Dateien von MTA-Geräten auf Honor-Telefone übertragen

- 1 Schalten Sie den Schalter **Honor Share** am Honor-Telefon ein.
- 2 Wählen Sie die zu sendende Datei auf dem MTA-Gerät aus und tippen Sie gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm auf Teilen, um die Sendeoberfläche aufzurufen.
- 3 Jetzt sucht das MTA-Gerät nach dem Honor-Telefon in der Nähe. Sobald das Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf das entsprechende Symbol für den Gerätenamen, um eine Verbindung damit herzustellen.
- 4 Nach erfolgreicher Einrichtung wählen Sie Annehmen auf dem Honor-Telefon aus.

Übertragen von Dateien zwischen Telefon und Mac-Computer oder Windows-Laptop

Vorbereitung vor der Verwendung: Auf dem Laptop muss die **HONOR WorkStation**-App installiert sein und sowohl das Laptop als auch das Honor-Telefon muss mit demselben Netzwerk verbunden sein.

Dateien vom Honor-Telefon an das Laptop senden

- 1 Öffnen Sie die **HONOR WorkStation** auf dem Laptop.
- 2 Wählen Sie auf dem Honor-Telefon die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf .
- 3 Wenn das Honor-Telefon das Laptop-Gerät entdeckt, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen und senden Sie die Datei.

Dateien vom Laptop an das Honor-Telefon senden

- 1 Schalten Sie den Schalter **Honor Share** am Honor-Telefon ein.
- 2 Öffnen Sie **HONOR WorkStation > Honor Share** auf dem Laptop und suchen Sie wie in der Benutzeroberfläche angezeigt nach dem Honor-Telefon.
- 3 Wählen Sie jetzt auf dem Laptop die zu sendende Datei aus und ziehen Sie sie auf das Namenssymbol des Telefons, um sie zu senden.

-  • Diese Funktion wird nur auf Mac-Geräten mit macOS 12.0 und höher oder Windows-Laptops mit Windows 10.0 und höher unterstützt.
- Beim Übertragen von Dateien vom Windows-Laptop auf das Honor-Telefon muss der Bildschirm des Telefons eingeschaltet sein.

Zum Übertragen von Dateien tippen

Vorbereitung: Auf dem iPhone muss **Honor Connect** installiert und Bluetooth aktiviert sein.

Dateien übertragen, indem Sie das Honor-Telefon gegen das iPhone tippen

- 1** Beide Telefone haben NFC aktiviert.
- 2** Wenn der Absender ein Honor-Telefon ist, wählen Sie die zu sendende Datei auf dem Telefon aus und tippen Sie auf **Teilen**. Wenn der Absender ein iPhone ist, öffnen Sie **Honor Connect** auf dem iPhone, wählen Sie die zu sendende Datei aus und tippen Sie dann auf **Öffnen**.
- 3** Wenn die Bildschirme beider Telefone eingeschaltet sind, tippen Sie leicht mit der Rückseite des Honor-Telefons (NFC-Erkennungsbereich) gegen den oberen Bereich des iPhones. Auf dem empfangenden Telefon wird automatisch eine Aufforderung angezeigt. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei zu akzeptieren.

Dateien vom Honor Telefon auf MacBook per „Ein Tastendruck“ übertragen

Vorbereitung:

- Installieren Sie die **HONOR WorkStation**-App auf Ihrem MacBook.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr MacBook und Honor Telefon mit demselben Netzwerk verbunden sind.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr MacBook und Ihr Honor Telefon mit derselben Honor ID angemeldet sind.
 - Gehen Sie auf dem Honor Telefon zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Ein Tastendruck** und schalten Sie den Schalter **Ein Tastendruck** ein.
- 1** Öffnen Sie auf dem Honor Telefon die Datei, die Sie senden möchten, und wählen Sie sie aus.
 - 2** Tippen Sie leicht mit der Oberseite Ihres Honor Telefons gegen eine beliebige Stelle Ihres MacBooks.
 - 3** Folgen Sie auf dem Honor Telefon den Bildschirmanweisungen, um das Empfangsgerät auszuwählen.
 - 4** Auf dem MacBook wird eine Meldung angezeigt, die Sie daran erinnert, die Datei zu empfangen. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei zu akzeptieren.
-  • Um diese Funktion zu nutzen, muss auf dem MacBook macOS 12.0 oder neuer ausgeführt werden.
- Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Dateien zwischen einem Honor Telefon und einem Honor Tablet mit „Ein Tastendruck“ übertragen

Sie können Dateien mithilfe der folgenden Methode sofort zwischen einem Honor Telefon und einem Honor Tablet übertragen:

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Ein Tastendruck** und stellen Sie sicher, dass der Schalter **Ein Tastendruck** sowohl auf dem Absender als auch auf dem Empfänger eingeschaltet ist.
 - 2** Nachdem der Schalter sowohl auf dem Absender als auch auf dem Empfänger eingeschaltet wurde:
 - Öffnen oder wählen Sie ein Bild oder Video aus der Galerie aus oder wählen Sie eine Notiz in Honor Notizen aus. Tippen Sie dann leicht auf die Oberseite des Honor Telefons und auf den kurzen Rand des Tablets in der Nähe der Rückkamera, um die Daten zu übertragen.
 - Wählen Sie in einer App mindestens ein Bild, Video, Dokument oder eine andere Datei aus und tippen Sie dann auf **Teilen**. Tippen Sie leicht auf die Oberseite des Honor Telefons und auf den kurzen Rand des Tablets in der Nähe der Rückkamera, um die Daten zu übertragen.
 - Wählen Sie auf dem Startbildschirm eine App aus, tippen Sie auf **Teilen** und übertragen Sie die App dann mit der oben beschriebenen Methode.
-  • Um diese Methode zu verwenden, müssen sowohl der Absender als auch der Empfänger MagicOS 10 oder höher ausführen.
- Wenn Ihr Gerät diese Option nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

Erstellen von Videos

Grundlagen der Fotografie

Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

Über den Startbildschirm

Öffnen Sie **Kamera** auf dem Startbildschirm.

Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.

Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

 Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen

Um schnell auf häufig verwendete Funktionen zuzugreifen, wechseln Sie zum Kamerabildschirm, auf dem die Aufnahmemodi (z. B. Porträt, Foto) angezeigt werden. Sie können dann Ihre häufig verwendeten Parameter im Bereich für die Schnellbedienung einstellen.

Nehmen Sie den Foto-Modus als Beispiel:

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** aus.
- 2 Tippen Sie auf  und erweitern Sie den Bereich für die Schnellbedienung.
- 3 Sie können schnell das **Verhältnis** des Fotos einstellen, den **Blitz** einschalten und vieles mehr. Sie können auch auf  tippen, um weitere Parameter einzustellen.


Standort-Tag aktivieren

Wechseln Sie zu **Kamera** >  >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos mit einem Tag zu versehen.


Streichen Sie in der Galerie auf einem Foto oder Video nach oben, um den Aufnahmeort anzuzeigen.

Das Hilfsgitter zum Erstellen Ihrer Fotos nutzen

Nutzen Sie das Hilfsgitter, um die perfekte Aufnahme auszurichten.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > , aktivieren Sie **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Platzieren Sie das Motiv Ihres Fotos an einem der Schnittpunkte und berühren Sie dann die Verschluss-Taste.

Spiegelbild aktivieren

Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

Auslöserton stummschalten


Aktivieren Sie **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

 Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

Auto-Aufnahme bei Lächeln

Tippen Sie auf **Kamera** >  > **Intelligente Aufnahme**, um **Foto bei Lächeln** zu aktivieren. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn sie im Bildsucher ein Lächeln erkennt.

Horizontale Ebene für bessere Kompositionen nutzen

Wechseln Sie zu **Kamera** > , aktivieren Sie **Stufe**, um eine horizontale Führungslinie im Bildsucher anzuzeigen.

Wenn die gepunktete Linie mit der durchgezogenen Linie überlappt, bedeutet dies, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ist.

Anpassen des Kameramodus-Layouts

Das Layout des Kameramodus kann angepasst werden. Die häufig verwendeten Modi können auf die Hauptoberfläche verschoben werden und die Reihenfolge der Modi kann angepasst werden, um das Layout besser Ihren Nutzungsgewohnheiten anzupassen.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** und tippen Sie auf  oder halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen.
- 2 Halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um es an die Stelle zu ziehen, an der Sie es platzieren möchten. Sie können die Modi auch in **Mehr** zur Hauptoberfläche verschieben oder die Modi in der Hauptoberfläche zu **Mehr** verschieben.

 Die Modi **Porträt**, **Foto**, **Video** usw. können nicht zu **Mehr** verschoben werden. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

- 3 Tippen Sie auf , um das Layout zu speichern.

Um den Ausgangsmodus wiederherzustellen, tippen Sie in **Kamera** > **Mehr** auf  und dann auf **Zurücksetzen**.

Aufnehmen von Fotos

Panoramafotos aufnehmen

Mit der Panoramafunktion können Sie Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos mehr Breite verleihen. Die Kamera nimmt mehrere Fotos von Objekten im Sichtfeld auf und fügt diese zu einem Panoramafoto zusammen.

Panoramafotos mit der Rückkamera aufnehmen

Der **Panorama**-Modus kombiniert mehrere Aufnahmen in einem nahtlosen Panoramafoto. Bewegen Sie die Kamera einfach während der Aufnahme und die Kamera übernimmt den Rest.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Panorama**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf  und legen Sie die Richtung für das Panorama fest.
- 3 Richten Sie die Kamera auf Ihren Startpunkt und tippen Sie anschließend auf , um die Aufnahme zu starten. Bewegen Sie die Kamera in Richtung des Pfeils, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Halten Sie den Pfeil auf der Mittellinie, während Sie das Foto aufnehmen.

Porträtmodus ausprobieren

Mit dem Porträtmodus können Sie Gesichter verschönern, den Hintergrund unscharf machen und Ihr Fotomotiv hervorheben.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** und wählen Sie den Modus **Porträt** aus.
- 2 Fokussieren Sie die Kamera auf eine Person. Stellen Sie sicher, dass sie oder er sich im Fokusbereich befindet.

Tippen Sie auf , um ein Selfie zu erstellen.

- 3 Sie können den Fotoeffekt auf folgende Weise anpassen:

- Beauty-Effekt aktivieren: Tippen Sie auf , um den Beauty-Effekt anzupassen.
Beauty-Effekt deaktivieren: Wenn Sie mit der Rückkamera fotografieren, stellen Sie den Parameter auf den niedrigsten Wert ein. Wenn Sie mit der Frontkamera aufnehmen, tippen Sie auf  und tippen Sie in den Beauty-Effekt-Einstellungen erneut auf .
- Blitz: Wenn Sie mit der Frontkamera in einer schlecht beleuchteten Umgebung fotografieren, tippen Sie oben auf das Blitzsymbol, um Ihr Gesicht aufzuhellen.

Tippen Sie auf das Blitzsymbol und wählen Sie  (Auto) oder  (Immer an) aus.

4 Tippen Sie zum Aufnehmen auf .

Nachtaufnahmen erstellen

Der Nachtmodus verleiht Ihren Fotos schärfere Details und hellere Farben, selbst wenn Sie bei schwachem Licht oder bei Nacht fotografieren.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Nacht**-Modus aus.
- 2** Halten Sie Ihr Telefon ruhig und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche.
- 3** Ihr Telefon passt die Belichtungszeit basierend auf der Umgebungshelligkeit an. Halten Sie Ihr Telefon ruhig, bis der Countdown abgelaufen ist.

Aufnehmen eines Fotos

- 1** Öffnen Sie **Kamera**.
- 2** Sie können folgende Funktionen ausführen:
 - Fokus: Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Stelle, die sie hervorheben möchten.
 - Helligkeit des Bildes anpassen: Tippen Sie auf den Bildschirm und streichen Sie  neben dem Fokusfeld nach oben oder unten.
 - Vergrößern oder Verkleinern: Ziehen Sie Ihre Finger zum Vergrößern auf dem Bildschirm zusammen oder zum Verkleinern auseinander oder verschieben Sie die Zoomleiste auf dem Bildschirm, um die Vergrößerung anzupassen.
 - Kameramodus auswählen: Streichen Sie im Kameramodus-Bereich nach links oder rechts bzw. nach oben und unten, um einen Modus zu wählen.
 - Blitz ein- oder ausschalten: tippen Sie auf , wählen Sie  (Auto),  (ein)  (aus) oder  (immer ein) aus.

Wenn  (Auto) ausgewählt ist und die Kamera erkennt, dass Sie sich in einer Umgebung mit wenig Licht befinden, wird im Bildsucher eine Blitzanzeige angezeigt. Der Blitz wird beim Aufnehmen des Fotos automatisch eingeschaltet.

- Filter auswählen: Tippen Sie auf  > **Filter**, um eine Vorschau der Filtereffekte anzuzeigen.

 Nicht alle Modi unterstützen die oben genannten Vorgänge. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf .

Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Sie können die Unverankerte Auslösertaste aktivieren, die dann angezeigt wird, wenn Sie die Kamera verwenden. Ziehen Sie sie auf eine beliebige Position, um Fotos schnell aufzunehmen.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie dann **Unverankerte Auslösertaste**.
- 2 Die Unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Sie können ihn beliebig verschieben.
- 3 Tippen Sie auf die Unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.

Kamera-Timer einstellen

Um einen Timer an der Kamera einzustellen, legen Sie den Rahmen fest und tippen Sie auf die Verschluss-Taste. Die Kamera macht dann am Ende des Countdowns automatisch eine Aufnahme.

- 1 Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie einen Aufnahmemodus aus, tippen Sie auf  > **Timer** und wählen Sie eine Timerdauer aus.
- 2 Gehen Sie zurück zum Aufnahmebildschirm und tippen Sie auf die Verschluss-Taste. Das Telefon macht dann am Ende des Countdowns automatisch eine Aufnahme.

Fotos mithilfe von Filtern aufnehmen

- 1 Öffnen Sie **Kamera**, um den Modus **Foto** auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf , um einen Filter auszuwählen und eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

Fotos mit hoher Auflösung aufnehmen

Nehmen Sie Fotos mit ultrahoher Auflösung auf, wenn Sie diese ausdrucken oder auf einem großen Bildschirm anzeigen möchten.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den Modus **Hohe Auflösung** aus.
- 2 Rahmen Sie Ihr Motiv im Bildsucher ein und tippen Sie anschließend auf den Bereich, den Sie fokussieren möchten.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Mit HDR Fotos aufnehmen

Wenn Sie Fotos mit Hintergrundbeleuchtung oder starkem Lichtkontrast aufnehmen, kann Ihnen der High Dynamic Range (HDR)-Modus dabei helfen, Licht- und Schatteneffekte in Ihren Fotos zu verbessern und Ihren Fotos schärfere Details zu verleihen.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** aus.

- 2 Tippen Sie auf  > **HDR**-Modus.
- 3 Halten Sie Ihr Telefon ruhig.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.

Verwenden Sie den Pro-Modus

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Mehr > Pro**-Modus aus.
- 2 Anschließend können Sie die folgenden Parameter festlegen:
 - Einstellen der Messmethode: Tippen Sie auf **M**, um die Messmethode auszuwählen.

Messmethode	Anwendbare Szenarien
 Matrix-Messung	Messen des gesamten Bildes. Geeignet für Aufnahmen von Naturszenarien.
 Auf die Mitte fokussierte Messung	Der Fokus liegt auf der Messung des zentralen Bildbereichs. Geeignet für die Aufnahme von Porträts.
 Punktmessung	Messen eines sehr kleinen Bereichs in der Bildmitte (z. B. die Augen einer Person).

 - ISO-Empfindlichkeit anpassen: Tippen Sie auf **ISO** und streichen Sie über die ISO-Anpassungsbereich.
Erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit bei schwacher Beleuchtung; verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit bei starker Beleuchtung, um übermäßiges Bildrauschen zu vermeiden.
 - Die Verschlusszeit anpassen: Tippen Sie auf **S** und streichen Sie über den Anpassungsbereich für die Verschlusszeit.
Die Verschlusszeit wirkt sich auf die Menge des Lichts aus, das in die Kamera fällt. Verringern Sie die Verschlusszeit, wenn Sie ruhige Landschaften und Porträts aufnehmen; erhöhen Sie die Verschlusszeit, wenn Sie bewegte Landschaften und Porträts aufnehmen.
 - Die Belichtungskorrektur einstellen: Tippen Sie auf **EV** und streichen Sie über den EV-Anpassungsbereich.
Stellen Sie bei schwacher Beleuchtung einen höheren EV-Wert ein; stellen Sie bei starker Beleuchtung einen niedrigeren EV-Wert ein.
 - Fokus anpassen: Tippen Sie auf **AF** und wählen Sie den Fokussierungsmodus aus.

Fokussierungsmodus	Anwendbare Szenarien
AF-S-Einzelbildfokus	Ruhige Motive, Landschaften usw.
AF-C kontinuierlicher Fokus	Sich bewegende Motive, Landschaften usw.
MF Manueller Fokus	Tippen Sie auf den Bereich, der hervorgehoben werden soll (wie das Gesicht einer Person), um ihn im Fokus zu erfassen.

- Den Farbton anpassen: Tippen Sie auf **WB** und wählen Sie „Weißabgleich“ aus.

Bei Tageslicht können Sie  auswählen; bei bewölkten oder schattigen

Bedingungen können Sie  auswählen.

Tippen Sie auf  , um die Farbtemperatur zu ändern und dem Bild einen kühleren oder wärmeren Ton zu verleihen.

3 Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

-  Bei der Anpassung einiger Parameter werden andere Parameter geändert. Bitte nehmen Sie die Anpassungen entsprechend Ihren Anforderungen vor.

Magischer Text Scan

Magischer Text kann Ihre Dokumente, PPTs von Besprechungen usw. scannen, damit diese elektronisch gespeichert und geteilt werden können.

Verwenden von „Dokument scannen“

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera > Mehr**, wählen Sie **Dokument scannen** aus, und schalten Sie  ein.

- 2 Platzieren Sie das gesamte Dokument im Bildsucher der Kamera und blättern Sie die Seiten um. Das Gerät scannt automatisch jede Seite, entfernt Schatten und nimmt Anpassungen vor. Sie können auch auf  tippen, um manuell zu scannen.

-  Wechseln Sie zu **Dateien**, um das exportierte Dokument anzuzeigen.

Aufnehmen von Videos

Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Sie können den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise

können Sie die Schönheit des Wandels einfangen – blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Zeitraffer**-Modus aus.
- 2 Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Ihre Geschichte im Story-Modus erzählen

Im **STORY**-Modus können Sie eine Vorlage auswählen und die Anweisungen zum Erstellen einer fesselnden Geschichte mit der Kamera befolgen, und zwar ohne manuelles Fokussieren und Zoomen.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** > **Mehr** > **STORY**
- 2 Tippen Sie auf eine Vorlage, um eine Vorschau des Effekts anzuzeigen. Tippen Sie zum Starten auf .
- 3 Ihr Telefon weist Sie an, mehrere Aufnahmen zu machen. Sie können auf  tippen, um die Aufnahme zu starten, bis alle Aufnahmen erfasst wurden. Vor der Aufnahme zeigt der Bildsucher den Effekt jeder Aufnahme an. Tippen Sie zum Schließen der Vorschau auf .
- 4 Um ein anderes Szenario aufzunehmen, beenden Sie die Kamera. Ihr Telefon speichert Ihre Aufnahmen automatisch. Wenn Sie erneut in den **STORY**-Modus wechseln, können Sie mit den gespeicherten Aufnahmen fortfahren (es werden nur die beim letzten Mal aufgenommenen Bilder gespeichert).
- 5 Wenn Sie fertig sind, fügt Ihr Telefon die Aufnahmen automatisch zusammen und erstellt einen Videoclip mit Musik. Wenn Sie mit einer der Aufnahmen nicht zufrieden sind, tippen Sie auf die Bildvorschau der Aufnahme und dann auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum erneuten Aufnehmen.

Wenn Sie mit keiner der Aufnahmen zufrieden sind, tippen Sie auf , um sie zu entfernen und neue Aufnahmen zu machen.
- 6 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um das Video in das **VideosAlbum** zu exportieren.

Zeitlupenvideos aufnehmen

Nutzen Sie den Zeitlupenmodus, um flüchtige Momente detailliert festzuhalten. Passen Sie die Zeitlupengeschwindigkeit an, je nachdem, wie langsam Ihr Filmmaterial angezeigt werden soll. Mit einer höheren Geschwindigkeit erhalten Sie eine langsamere Wiedergabe.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, nehmen Sie die Zeitlupenvideos bei hellem und natürlichem Licht auf.

 Die verfügbaren Zeitlupengeschwindigkeiten variieren je nach Gerät.

Teilen von Zeitlupenvideos

Nutzen Sie eine der folgenden Methoden, um die Freigabe der Zeitlupenvideos für Drittanbieter-Apps zu ermöglichen, um Zeitlupeneffekte zu erzielen:

• Methode 1:

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie** und wählen Sie ein aufgenommenes Zeitlupenvideo aus.
- 2 Tippen Sie auf **Teilen**.

• Methode 2:

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie**, um ein aufgenommenes Zeitlupenvideo auszuwählen.
- 2 Tippen Sie auf **Mehr > Format konvertieren**, um das von Ihnen aufgenommene Zeitlupenvideo zu speichern.
- 3 Tippen Sie auf **Teilen**.

Bearbeiten von Bildern

Fotos und Videos bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

Grundlegende Bearbeitung

- 1 Öffnen Sie **Galerie**, berühren Sie die Miniaturansicht des Fotos, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie dann , um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.

- Zuschneiden und drehen: Berühren Sie **Zuschneiden**, wählen Sie ein Bild aus und ziehen Sie dann das Raster oder dessen Ecken, um auszuwählen, welchen Teil Sie beibehalten möchten.

Um das Foto zu drehen, berühren Sie **Zuschneiden** und ziehen Sie das Winkelrad in die gewünschte Ausrichtung.

Um das Foto um 90 Grad zu drehen, berühren Sie . Um das Foto zu spiegeln, berühren Sie .

- Filtereffekt hinzufügen: Berühren Sie **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
- Fotoeffekte anpassen: Berühren Sie **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Aspekte des Fotos anzupassen.
- Sonstige: Sie können das Foto auf andere Weise bearbeiten, z. B. durch Hinzufügen eines Farbtupfers, einer Unschärfe, einer Kritzelei oder einer Beschriftung.

- 2 Berühren Sie  oder **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinzufügen von Check-in-Informationen zu Bildern

- 1 Tippen Sie in der Galerie auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie dann auf  > **Einchecken**, um die Oberfläche zum Bearbeiten der Check-in-Informationen aufzurufen.
- 2 Wählen Sie die Check-in-Informationen aus, die Sie hinzufügen möchten.
- 3 Ziehen Sie die ausgewählten Check-in-Informationen an die gewünschte Position.
- 4 Tippen Sie auf , um die aktuelle Änderung zu speichern. Tippen Sie auf **Speichern**, um das Bild zu speichern.

Verpixeln von Fotos

- 1 Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Mosaik**.
- 2 Wählen Sie einen Mosaikstil und eine Mosaikgröße aus, um Teile des Fotos abzudecken.
- 3 Um das Mosaik zu entfernen, berühren Sie **Radierer** und wischen Sie es vom Foto weg.
- 4 Berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

Fotos umbenennen

- 1 Tippen Sie in Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

Collage erstellen

Mit **Collage** können Sie schnell mehrere Bilder aus der Galerie zu einem einzigen zusammenfügen, um es zu teilen.

- 1 Sie können auf folgende Weise auf die Collage zugreifen.
 - Wechseln Sie zu **Galerie** > **Erstellen**, tippen Sie auf **Collage**, wählen Sie mehrere Bilder aus und tippen Sie auf **Erstellen**.
 - Drücken Sie auf der Seite **Fotos** oder **Alben** lange, um Bilder auszuwählen. Tippen Sie auf **Erstellen** > **Collage**.
- 2 Wählen Sie eine Vorlage aus. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Position des Bildes anpassen: Drücken Sie lange auf das anzupassende Bild und ziehen Sie es zum Verschieben an die gewünschte Stelle.
 - Anzeige des Bildes anpassen: Tippen Sie auf das Bild, das Sie anpassen möchten, und ziehen Sie das Bild oder vergrößern/verkleinern Sie es mit zwei Fingern, um den Anzeigeteil des Bildes anzupassen.

- Bild drehen: Tippen Sie auf das Bild und dann auf **Drehen** oder **Spiegel**, um es zu drehen oder zu spiegeln.
- Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig zeigt eine Collage Ränder zwischen und rund um die Außenkanten der Bilder an. Wenn Sie keine Ränder benötigen, tippen Sie zum Entfernen auf **Rahmen**.

3 Tippen Sie zum Speichern auf **Speichern**.
Sie können die Collagen in **Alben** > **Collagen** anzeigen.

KI-Radierer

- 1** Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie ein Bild aus, das Sie bearbeiten möchten.
- 2** Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren** > **KI-Radierer**. Sie können je nach Bedarf eine der folgenden Löschmethoden wählen:
 - **Zum Löschen einkreisen:** Zeichnen Sie um das zu löschende Objekt Kreise oder zeichnen Sie Linien darauf. Das Telefon löscht die ausgewählten Teile automatisch.
 - **Pinsel zum Löschen:** Wählen Sie die Dicke des Radiererstifts und wenden Sie ihn auf das zu löschende Objekt an. Für einen besseren Effekt muss die Anwendung in einem Durchgang erfolgen, wenn das gesamte Objekt gelöscht werden soll.
 - **Passanten löschen:** Identifizieren Sie Passanten ganz einfach und entfernen Sie sie mit nur einem Antippen.
 - **Spiegelung entfernen:** Sie können reflektierende Teile automatisch erkennen und entfernen.
- 3** Tippen Sie auf **Speichern**, um das Bild zu speichern.

KI-Erweiterung

Bildbearbeitung durch KI-Erweiterung

Mithilfe der multiproportionalen freien Bildübermalung mittels KI können Kompositionsfehler wie nicht genügend Platz auf Porträtfotos, kurze Zeichen und unklare Ebenen ausgeglichen werden. Außerdem können fehlende Gebäude und Hintergründe intelligent ausgefüllt, das Bild geneigt, das Bildverhältnis geändert werden usw. Es gibt mehrere Optionen, um den Bildinhalt zu erweitern und die Komposition einfach zu verschönern.

- 1** Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie das Foto aus, das Sie optimieren möchten.
- 2** Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren**.
- 3** Tippen Sie auf **KI-Erweiterung**, um den erzeugten Effekt anzuzeigen.
- 4** Tippen Sie auf **Erweiterung starten**, um den erzeugten Effekt anzuzeigen.
- 5** Tippen Sie auf , um die aktuelle Bearbeitung zu speichern.

KI-Hochskalieren verwenden, um die Bildschärfe zu verbessern

Identifizieren Sie auf intelligente Weise unscharfe Bereiche in Fotos, stellen Sie Bilder mit einem Antippen in HD-Qualität wieder her, sorgen Sie für authentisches Detail-Rendern und verbessern Sie Bilder mit niedriger Auflösung ganz einfach.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und wählen Sie ein zu bearbeitendes Bild aus.
- 2 Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren > KI-Hochskalieren**, um den erzeugten Effekt anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf **Speichern**, um das Bild zu speichern.

KI-Ausschnitt

KI-Ausschnitt bietet präzise Erkennung und Segmentierung mit nur einem Antippen. Es ermöglicht Ihnen, Motive in einem Bild zu verschieben, zu zoomen, zu spiegeln und sonstige Vorgänge daran durchzuführen. Sie können zudem das Layout anpassen, die Komposition optimieren, Hintergründe sofort ändern, um stimmungsvolle Bilder zu erstellen, oder Passfotos mit einfarbigem Hintergrund erstellen. Dies eröffnet vielfältige kreative Möglichkeiten und hilft Ihnen, Ihre Ausschnitte nach Belieben zu bearbeiten.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie > Alben**, wählen Sie das Bild aus, das Sie ausschneiden möchten, und tippen Sie dann auf  > **Magisches Retuschieren > KI-Ausschnitt**. Um die identifizierten Motive wie Menschen und Tiere werden gepunktete Linien angezeigt. Sie können die folgenden Vorgänge durchführen:
 - **Verschieben oder Zoomen:** Tippen Sie auf ein einzelnes Motiv und verschieben oder drehen Sie dann das Auswahlfeld, um es zu verschieben oder zu vergrößern. Der Hintergrund wird dabei automatisch ausgefüllt. Sie können auch auf **Kopieren**, **Löschen** oder **Spiegel** tippen, um den entsprechenden Vorgang für das Motiv durchzuführen.
 -  Wenn Sie mehrere Motive in einem Bild auswählen, werden das Drehen des Auswahlfelds und **Spiegel** nicht unterstützt.
 - **Hintergrund ändern:** Sie können bei Bedarf die folgenden Vorgänge durchführen:
 - Tippen Sie auf **Hintergrund ändern**, um ein Bild aus der Galerie als benutzerdefinierten Hintergrund auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Transparenter Hintergrund**, um den Hintergrund transparent zu machen.
 - Tippen Sie auf **Einfarbiger Hintergrund**, um eine beliebige Farbe als Hintergrund auszuwählen.

Nachdem der Hintergrund geändert wurde, tippen Sie auf .

- 2 Nachdem Sie alle Vorgänge durchgeführt haben, tippen Sie auf  > **Speichern**, um das Bild zu speichern.

KI-basierte Spiegelungsentfernung mit nur einem Antippen

Beim Fotografieren von Landschaften vor dem Fenster oder beim Aufnehmen von Exponaten, Personen oder Tieren durch Glas können Spiegelungen die endgültige Bildqualität beeinträchtigen. Das KI-basierte Entfernen von Spiegelung erkennt und entfernt automatisch den reflektierenden Teil im Foto, stellt mühelos klare Bilder wieder her und stellt fehlerhafte Aufnahmen wieder her.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie ein zu bearbeitendes Bild aus.
- 2 Tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren** > **KI-Radierer**.
- 3 Tippen Sie auf **Spiegelung entfernen**, um den reflektierenden Teil automatisch zu erkennen und zu entfernen.
- 4 Tippen Sie auf  > **Speichern**, um das Bild zu speichern.

Collage aus Bewegungsfotos

Sie können Bewegungsfotos von Reisen, Straßenfotos oder aus dem Alltag anschaulich im Collageformat präsentieren und so Ihre Arbeit lebendiger und in Kinoqualität gestalten.

- 1 Sie können auf folgende Weise auf die Funktion Collage zugreifen:
 - Gehen Sie zu **Galerie** > **Erstellen** > **Collage** und wählen Sie mehrere Bewegungsfotos aus.
 - Halten Sie die Registerkarte **Fotos** oder **Alben** gedrückt, um die Bewegungsfotos auszuwählen, die Sie zusammenfügen möchten, und tippen Sie dann auf **Erstellen** > **Collage**.
- 2 Tippen Sie auf **Erstellen**, wählen Sie Ihre gewünschten **Vorlagen**, **Rahmen**, **Text** und **Filter** aus oder wählen Sie **Video schneiden** aus, um die Bewegungsfotos zu bearbeiten.
- 3 Tippen Sie auf **Vorschau wiedergeben**, um den Effekt anzuzeigen. Tippen Sie abschließend auf **Speichern**.
 -  Auf dem Collage-Bildschirm können Sie auf **2K** tippen und dann das **Format** der Collage im Dropdown-Menü auswählen und die **Auflösung** und **FPS** einstellen.

Porträt Pro

KI Porträt Pro verwenden

Mit KI-Porträt Pro können Sie mehrere ähnliche Gesichtsfotos aus derselben Szene intelligent identifizieren und analysieren, automatisch den besten Gesichtsausdruck aus benachbarten Fotos auswählen und geschlossene Augen mit nur einem Klick korrigieren. Außerdem werden dadurch die Gesichtsdetails hervorgehoben, sodass das perfekte Gruppenfoto entsteht.

- 1 Gehen Sie zu **Galerie** > **Alben**, wählen Sie das Foto aus, das Sie reparieren möchten, und tippen Sie auf  > **Magisches Retuschieren**.

- 2 Tippen Sie auf **Gesichtsabstimmung**. Sie können eine der folgenden Aktionen ausführen oder die Schritte der Reihe nach befolgen:
 - Tippen Sie auf **Augen öffnen**, geschlossene Augen in Porträts werden automatisch geöffnet.
- 3 Tippen Sie auf , um die aktuelle Bearbeitung zu speichern.
 -  • Wenn keine Fotos mit offenen Augen von ähnlichen Gesichtern neben dem aktuellen Foto verfügbar sind, kann die Wiederherstellung der Augenöffnung nicht angewendet werden.
 - Sowohl lokal aufgenommene als auch importierte oder heruntergeladene Fotos desselben Szenarios unterstützen die Verschmelzungsberechnung mehrerer Bilder.
 - Die Gesichtsverbesserungsfunktion ist nicht auf mehrere Bilder derselben Szene angewiesen.

Bearbeiten von Videos

Bilder und Videos auswählen, um einen Kurzfilm zu erstellen

In der Galerie können Sie Ihre Lieblingsbilder und -videos auswählen, mithilfe verschiedener Vorlagen einen Kurzfilm erstellen und diesen mit Effekten wie Filtern, Übergängen und Text verbessern.

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
 - Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.
 - Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- 1 Gehen Sie zu **Galerie**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten, um auf die Videoerstellung zuzugreifen:
 - Gehen Sie zu **Erstellen** > **Erstellen von Videos**, wählen Sie die Bilder oder Videos aus und tippen Sie auf **Erstellen**.
 - 2 Ihr Telefon erstellt einen Kurzfilm und Sie können Folgendes tun:
 - Eine Videovorlage wählen: Tippen Sie auf **Vorlage**, um aus einer Vielzahl von Designvorlagen auszuwählen.
 - Einen Clip bearbeiten: Um ein Video zuzuschneiden oder die Dauer eines Bildes zu ändern, tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie auf die Vorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten des Clips.
 - Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter**, um Klassik, Essen, Landschaft und andere Filtereffekte auszuwählen. Ziehen Sie den Slider nach links und rechts, um die Stärke des Filters anzupassen. Sie können auch auf Anpassen tippen, um die Helligkeit, den Kontrast und mehr anzupassen.

- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um vorinstallierte Hintergrundmusik oder lokale Musik hinzuzufügen. Oder tippen Sie auf **Audio extrahieren**, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.

Nachdem Sie die Hintergrundmusik hinzugefügt haben, können Sie zu **Bearbeiten** wechseln und auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um der Hintergrundmusik einen Fade-Effekt hinzuzufügen.

Um die Hintergrundmusik zu kürzen, fügen Sie vor und nach dem gewünschten Teil **Schneiden** hinzu. Halten Sie den Musikclip in der Vorschau leiste gedrückt und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position oder tippen Sie auf **Löschen**.

- Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text** > **Text hinzufügen**, um Text im Video hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um das Hinzufügen abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschau leiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
- Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.
- Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Registerkarte **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.
- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe und mehr anzupassen.

- 3** Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen. Tippen Sie auf **Cover festlegen**, um ein Cover festzulegen. Sie können ggf. auch die Auflösung und Bildrate auswählen. Tippen Sie dann auf **Exportieren**, um Ihr Video zu exportieren.

 Für den vollständigen Zugriff auf einige Materialien ist eine VIP-Mitgliedschaft erforderlich.

Bearbeiten von Videos

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
- Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

- 1** Wechseln Sie zu **Galerie** > **Alben** und tippen Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten.

- 2** Tippen Sie auf , um den Videobearbeitungsbildschirm anzuzeigen. Dort können Sie Folgendes tun:

- Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage** und wählen Sie ein vorinstalliertes Design aus.
- Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitleiste und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu kürzen.
- Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie einen Filtereffekt aus. Verschieben Sie den Slider, um den Filtereffekt anzupassen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um aus vorinstallierter Hintergrundmusik oder Ihrer lokal gespeicherten Musik auszuwählen. Sie können auch auf **Audio extrahieren** tippen, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.
Nachdem die Hintergrundmusik in **Bearbeiten** hinzugefügt wurde, können Sie auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um die hinzugefügte Hintergrundmusik ein- oder auszublenden.
Um ein Stück Hintergrundmusik aufzunehmen oder zu löschen, fügen Sie **Schneiden** vor und nach der aufzunehmenden Musik ein und wählen Sie das Stück aus, drücken Sie lange auf die Vorschauleiste, um es an die gewünschte Position zu ziehen, oder tippen Sie auf **Löschen**.
- Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text** > **Text hinzufügen**, um dem Video Text hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um die Bearbeitung abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
- Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.
- Bild-im-Bild hinzufügen: Tippen Sie auf **Bild-im-Bild**, um die gewünschten Materialien hinzuzufügen. Nach der erfolgreichen Hinzufügung der Materialien werden sie im kurzen Video als Bild-im-Bild angezeigt.
- Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Seite **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.
- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe usw. anzupassen.

3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen, und auf **Exportieren**, um das Video zu speichern.
Beim Speichern des Videos können Sie die Videoauflösung nach Bedarf festlegen.

Honor Clip

Schnellzugriff auf Honor Clip

Sie können mit den folgenden Methoden auf die Honor Clip-Services zugreifen:

- Wechseln Sie zu **Galerie** > **Alben** und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die bearbeitet werden sollen. Tippen Sie auf .
- Wechseln Sie zu **Galerie**, halten Sie gedrückt, um die Bilder oder Videos in **Fotos** oder **Alben** auszuwählen, und tippen Sie auf **Erstellen** > **Erstellen von Videos**.

Honor Clip

Mit Honor Clip können Sie die Bilder und Videos auswählen, die Ihnen gefallen, und verschiedene Vorlagen anwenden, um kurze Videos zu erstellen. Sie können den kurzen Videos auch Filter, Übergänge und Text hinzufügen.

1 Öffnen Sie **Galerie** auf dem Startbildschirm.

- Wählen Sie **Erstellen** > **Erstellen von Videos** aus.
- Wählen Sie **Erstellen** > **Schnitt** > **Video erstellen** aus.
- Halten Sie in **Fotos** oder **Alben** die Fotos oder Videos gedrückt, die Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie auf **Erstellen** > **Erstellen von Videos**.

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Design auswählen: Tippen Sie auf **Vorlage**, um aus einer Vielzahl von Designvorlagen auszuwählen.
- Clips bearbeiten: Um ein Video zuzuschneiden oder die Anzeigedauer eines Bildes zu ändern, tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie auf die Vorschau-Leiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten des Clips.
- Filter auswählen: Tippen Sie auf **Filter** und wählen Sie den Filtereffekt aus. Verschieben Sie den Slider, um den Filtereffekt anzupassen. Sie können auch auf **Anpassen** tippen, um die Helligkeit, den Kontrast usw. weiter anzupassen.
- Hintergrundmusik bearbeiten: Tippen Sie auf **Musik** und dann auf **Musik hinzufügen**, um vorinstallierte Hintergrundmusik oder lokale Musik hinzuzufügen. Oder tippen Sie auf **Audio extrahieren**, um das Audio aus einem Video zu extrahieren und an Ihren Clip anzuhängen.

Nachdem Sie die Hintergrundmusik hinzugefügt haben, können Sie zu **Bearbeiten** wechseln und auf **Lautstärke** tippen, um die Lautstärke des Originaltons oder der Hintergrundmusik anzupassen. Aktivieren Sie **Fade-in** oder **Fade-out**, um die Hintergrundmusik ein- oder auszublenden.

Um ein Stück Hintergrundmusik aufzunehmen oder zu löschen, fügen Sie **Schneiden** vor und nach der aufzunehmenden Musik ein und wählen Sie das Stück aus. Halten

Sie die Zeitleiste gedrückt, um sie an die gewünschte Position zu ziehen, oder tippen Sie auf **Löschen**.

- Text hinzufügen: Tippen Sie auf **Text** > **Text hinzufügen**, um dem Video Text hinzuzufügen. Nach der Texteingabe in das Textfeld können Sie unten Vorlagen, Stile oder stilisierten Text auswählen, um die Bearbeitung abzuschließen. Tippen Sie dann auf die Textvorschauleiste und ziehen Sie die Slider auf beiden Seiten, um die Textdauer anzupassen.
- Effekte hinzufügen: Tippen Sie auf **Effekt**, um dem Video Effekte hinzuzufügen.
- Bild-im-Bild hinzufügen: Tippen Sie auf **Bild-im-Bild**, um die gewünschten Materialien hinzuzufügen. Nach die Materialien erfolgreich hinzugefügt wurden, werden sie im kurzen Video als Bild-im-Bild angezeigt.
- Bildgröße anpassen: Tippen Sie auf **Rahmen**, um die gewünschte Bildgröße auszuwählen.
- Hintergrund hinzufügen: Tippen Sie auf **Hintergrund**, um einen Hintergrund in einer Volltonfarbe oder in anderen Stilen hinzuzufügen. Oder ziehen Sie den Slider auf der Seite **Unschärfe**, um den Hintergrund unscharf zu machen. Sie können auch auf die Galerie tippen, um ein Bild aus dem Album als Hintergrund auszuwählen.
- Werte anpassen: Tippen Sie auf **Anpassen**, um Werte wie Videohelligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe anzupassen.

3 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, tippen Sie auf , um eine Vorschau anzuzeigen. Tippen Sie auf **Cover festlegen**, um ein Cover festzulegen. Sie können ggf. auch die Auflösung und Bildrate auswählen. Tippen Sie dann auf **Exportieren**, um Ihr Video zu exportieren.

 Manche Materialien sind nur für VIP-Mitglieder verfügbar.

Automatisches Speichern von Videoentwürfen

Unbearbeitete Videos werden automatisch als Entwürfe gespeichert. Sie können sie in Entwürfen weiter bearbeiten.

Unter **Erstellen** > **Schnitt** > **Entwürfe** können Sie unbearbeitete Videos in **Bearbeiten** ansehen.

Anzeigen von Bildern und Videos

Erinnerungen

Wenn Sie an Feiertagen, bei Geburtstagen und auf Partys viele Fotos und Videos aufnehmen, erstellt die Galerie automatisch Alben **Erinnerungen** aus Ihren besten Fotos und Videos basierend auf Zeit-, Orts- und Design-Informationen.

- Telefon generieren Vlogs basierend auf Zeit und Ort von Fotos und Videos. Gehen Sie vor der Aufnahme zu **Kamera** >  >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**.
- Wenn Telefon auf dem **Erinnerungen** ist, während es bei ausgeschaltetem Bildschirm aufgeladen wird und mit dem WLAN verbunden ist und der Akkustand außerdem am frühen Morgen über 50 % oder während des Tages über 90 % liegt, analysiert das System automatisch Fotos und erstellt ein Album **Erinnerungen**. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Highlights-Albumcover ändern

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Gehen Sie zu  > **Benutzerdefiniertes Cover**, wählen Sie ein Foto aus und tippen Sie dann auf .

Highlights-Videos teilen

Sie können Highlights-Videos als Fotos oder Videos teilen.

Highlights-Videos als Videos teilen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie** > **Alben** > **VideoEditor**. Dort finden Sie all Ihre exportierten Videos.
- 2 Halten Sie das zu teilende Video gedrückt und tippen Sie dann auf .

Highlights-Videos als Fotos teilen

Tippen Sie auf das Highlights-Album, das Sie teilen möchten, und gehen Sie dann zu  > **Collage speichern**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das erstellte Foto zu teilen.

Sie können das Foto auch unter **Galerie** > **Alben** > **Collagen** teilen, wo die für Highlights-Videos erstellten Fotos standardmäßig gespeichert werden.

Fotos und Videos zu Highlights-Alben hinzufügen oder daraus entfernen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Fotos oder Videos hinzufügen: Tippen Sie auf , wählen Sie die hinzuzufügenden Elemente aus und tippen Sie dann auf .
 - Fotos oder Videos entfernen: Halten Sie die zu entfernenden Fotos oder Videos gedrückt, tippen Sie auf  und dann auf **Entfernen**.

Highlights-Alben umbenennen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.

Highlights-Alben löschen

- 1 Tippen Sie auf der Registerkarte **Erinnerungen** auf ein Album.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Löschen** und tippen Sie auf **Löschen**.

Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen.

Nach Aufnahmezeit anzeigen

Öffnen Sie **Galerie**. Ziehen Sie die Finger auf der Registerkarte **Fotos** auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln.

Sie können auch den Trackball am Rand ziehen, um die Zeit anzuzeigen.

Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

Nach Kategorie anzeigen

Die Galerie sortiert Fotos intelligent nach Kategorien, wodurch Sie große Alben schnell nach Kategorie durchsehen können.

Tippen Sie auf ein Kategorie-Album auf der Registerkarte **Alben** > **KI-Alben** (wie Essen, Porträt oder Landschaft), um die Fotos in diesem Album anzuzeigen.

Details über Fotos und Videos anzeigen

- 1 Tippen Sie in Galerie auf ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.
- 2 Tippen Sie im Vollbildmodus auf , um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.

Alben ordnen

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

Alben hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Tippen Sie auf , benennen Sie das Album und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und verschieben oder kopieren Sie sie dann in das Album.

Benutzerdefiniertes Album-Cover

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie > Alben**.
 - 2 Wechseln Sie zu dem Album, dessen Cover Sie anpassen möchten, und tippen Sie auf  > **Benutzerdefiniertes Cover**.
 - 3 Wählen Sie das Bild aus, das Sie als Cover festlegen möchten.
-  Zum Wiederherstellen des Standard-Covers wechseln Sie zu diesem Album und tippen Sie auf  > **Standard-Cover**.

Alben sortieren

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > ** und tippen Sie auf **Alben sortieren**.
- 2 Ziehen Sie  neben ein Album an der gewünschten Position. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Alben auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

Ausblenden von Alben

Wenn Sie private Bilder und Videos haben, die nicht im Album angezeigt werden sollen, können Sie diese ausblenden.

Tippen Sie in der Registerkarte **Alben**, um ein bestimmtes Album zu öffnen, halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos gedrückt, die Sie ausblenden möchten, und tippen Sie

dann auf  > **Ausblenden > OK**.

Die ausgewählten Bilder und Videos werden ausgeblendet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in der Registerkarte **Alben** auf  > **Versteckte Elemente**, um die ausgeblendeten Bilder oder Videos anzuzeigen.
- Halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos im **Versteckte Elemente** gedrückt und tippen Sie dann auf **Einblenden**.

Wenn Sie das Ausblenden rückgängig machen, werden die ausgeblendeten Bilder und Video wieder in ihren ursprünglichen Alben angezeigt.

-  • Für den Zugriff auf **Versteckte Elemente** müssen Sie das richtige Passwort eingeben (das mit dem Entsperrpasswort identisch ist). Nach dem Entsperren können Sie die verborgenen Inhalte anzeigen.
- Die Bilder und Videos in freigegebenen Alben können nicht ausgeblendet werden. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Fotos und Videos verschieben

- 1** Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.
 - 2** Tippen Sie auf  > **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.
 - 3** Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.
-  Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos. Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos löschen

Halten Sie die zu löschenden Elemente gedrückt und navigieren Sie dann zu **Löschen** > **Löschen**.

-  Einige voreingestellte Alben, wie z. B. die Alben **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**, können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im Album **Zuletzt gelöscht** gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu **Löschen** > **Dauerhaft löschen**.

Alben blockieren

Blockiere App-Alben von Drittanbietern, um zu verhindern, dass sie in der Galerie angezeigt werden.

- 1** Tippe in der Liste **Sonstige** auf das Album, das du blockieren möchtest.
 - 2** Wenn oben  angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Album blockiert werden kann.
Gehe zu  > **Sperren**.
Blockierte Alben können nur in **Dateien** angesehen werden.
 - 3** Öffne zum Aufheben der Blockierung eines Albums **Sonstige**, tippe auf **Gesperrte Alben anzeigen** und anschließend auf **Sperrung aufheben** neben dem Album.
-  Nur manche Alben in **Sonstige** können blockiert werden.

Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

Bilder und Videos teilen

Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**. Sie können Bilder und Videos auf die folgenden Arten teilen:

- Ein einzelnes Bild oder Video teilen: Tippen Sie auf ein Bild oder Video und anschließend auf , um es zu teilen.
- Mehrere Bilder oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album ein Bild oder Video gedrückt, um in den Mehrfachauswahl-Modus zu wechseln, wählen Sie mehrere Bilder und Videos aus und tippen Sie zum Teilen auf .

Sichere Fotofreigabe

Mit der Funktion Sichere Fotofreigabe können Sie Informationen wie den Aufnahmeort und die Aufnahmedaten entfernen, um zu verhindern, dass Ihre Privatsphäre bei der Freigabe verletzt wird.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus und tippen Sie auf .
- 3 Überprüfen Sie die Nachricht oben links auf dem Freigabebildschirm. Wenn der Schutz der Privatsphäre nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Datenschutz-Optionen**. Daraufhin wird das Fenster **Datenschutz-Optionen** angezeigt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um diese Funktion zu aktivieren und Fotos sicher zu teilen.

Galerie-Karte auf dem Startbildschirm

Verschönern Sie Ihren Startbildschirm durch das benutzerdefinierte Anzeigen von Fotos über die Galerie-Karte.

Galerie-Karte hinzufügen:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie die Karte **Galerie**

aus. Streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

- Streichen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Symbol für **Galerie** nach oben und tippen Sie auf , um Startbildschirmkarten hinzuzufügen.
- Halten Sie **Galerie** auf dem Startbildschirm gedrückt, wählen Sie die **Galerie**-Karten aus, streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Galerie-Karte bearbeiten: Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Karte bearbeiten** und wählen Sie den Anzeigeinhalt der Galerie-Karte aus.

- **Automatische Auswahl:** Zeigt Highlight-Fotos an, die vom Telefon aus den Alben ausgewählt wurden.
- **Album auswählen:** Zeigt alle Fotos eines angegebenen Albums an.
- **Bild auswählen:** Zeigt ein angegebenes Foto an.

Galerie-Karte entfernen: Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Entfernen** und entfernen Sie nicht gewünschte Karten.

KI-Alben

Das Telefon oder erkennt Bilder in der Galerie während des Ladens bei ausgeschaltetem Bildschirm automatisch und gruppiert sie nach Kategorien wie Orten, Objekten (Landschaft, Essen usw.), um Ihnen beim Organisieren und Anzeigen zu helfen.

Wechseln Sie zu **Galerie > KI-Alben**, um Bilder nach Kategorie anzuzeigen.

Um ein Bild aus dem Album zu verschieben, drücken Sie lange, um das Bild im Album

auszuwählen, und tippen Sie auf .

 Einige Bilder können nicht aus dem Album entfernt werden.

KI-Alben aktivieren oder deaktivieren

Gehen Sie zu **Alben >  > Einstellungen** und aktivieren oder deaktivieren Sie **KI-Alben** bei Bedarf.

Personen-Alben anzeigen und festlegen

Sobald Sie eine ausreichende Anzahl von Fotos aufgenommen haben, erstellt die Galerie automatisch Personen-Alben von Einzelpersonen oder Gruppen, indem sie Gesichter auf Ihren Fotos identifiziert. Dies geschieht automatisch, wenn Ihr Gerät aufgeladen wird und der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Sie können diese Personen-Alben benennen und die Beziehung zwischen den Personen und Ihnen festlegen.

Gruppenfoto-Alben erfordern eine bestimmte Anzahl von Fotos, die 2 bis 10 Gesichter enthalten, die bereits in Personen-Alben benannt wurden.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > KI-Alben** und rufen Sie die generierten Personen-Alben auf.
- 2 Tippen Sie auf ein Album, navigieren Sie zu  > **Bearbeiten** und legen Sie dann den Namen und die Beziehung (wie **Baby** oder **Mama**) fest.

Sobald Sie fertig sind, können Sie ein Personen-Album finden, indem Sie den Namen oder die Beziehung in der Suchleiste eingeben.

Gruppenalbum

Für Fotos mit identischen Personen wird ein Gruppenalbum erstellt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- 1 Auf dem Foto sind 2 bis 10 Personen zu sehen.
- 2 Jede Person auf dem Foto wurde in einem persönlichen Album benannt.
- 3 Die Anzahl der Fotos derselben Personengruppe beträgt mehr als 5.

In der Galerie nach Bildern suchen

Geben Sie Schlüsselwörter, z. B. die Zeit, den Ort und das Motiv, in der Suchleiste in der Galerie ein, um nach Bildern zu suchen.

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben** und geben Sie die Schlüsselwörter, nach denen Sie suchen möchten, in das Suchfeld oben auf dem Bildschirm ein.
Geben Sie Schlüsselwörter für das Bild ein (z. B. „Essen“, „Landschaft“, „Blumen“).
- 2 Die Galerie zeigt Ihnen dann zu den Schlüsselwörtern gehörende Bilder und schlägt verwandte Schlüsselwörter vor. Tippen Sie auf ein Schlüsselwort oder geben Sie weitere Schlüsselwörter ein, um eine präzisere Suche durchzuführen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Nutzung von Smart Life

Honor Magic Portal

Magic Portal

Magic Portal, versteht basierend auf kontextbezogener Intelligenz Ihre Absichten und empfiehlt Ihnen auf intelligente Weise die Services, die Sie benötigen. Indem Sie mit einem Fingergelenk einen Kreis um den Bildschirm ziehen, können Sie schnell auf Funktionen wie Preisvergleich, Suchen und Teilen, Unterhaltung, Lesezeichen, Drucken und mehr zugreifen. Sie können auch lange auf den Bildschirminhalt drücken und leicht zu den Rändern streichen, um Sofortzugang zu praktischen Services zu erhalten.

- Wenn sich Inhalte durch langes Drücken nicht ziehen lassen, können Sie stattdessen die Kreisgeste mit einem Fingergelenk versuchen.
- Die erforderliche Dauer für ein langes Drücken kann je nach App oder Oberfläche variieren. Gegebenenfalls muss die Druckdauer etwas erhöht werden (ca. 1–3 Sekunden), bis sich der Inhalt ziehen bzw. aktivieren lässt.
- Einige Apps oder Oberflächen schränken möglicherweise Aktionen wie Screenshots oder Ziehen ein und **Magic Portal** wird nicht unterstützt. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Erfahrung, um die Funktionalität im jeweiligen Fall zu bestätigen.

Magic Portal aktivieren

Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Portal** und aktivieren Sie den Schalter **Magic Portal**.

Kreisen mit dem Knöchel, um Magic Portal zu öffnen

- **So verwenden Sie Knöchelkreis:**
 - 1 Stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass **Magic Portal** und **Knöchelkreis** eingeschaltet sind.
 - 2 Tippen Sie auf eine beliebige Oberfläche des Telefons mit einem einzigen Knöchel und zeichnen Sie einen Kreis, um Inhalte auszuwählen. **Magic Portal** öffnet automatisch zugehörige Services und empfiehlt diese auf intelligente Weise, sodass Sie diese mit nur einem Klick erreichen können. Wenn Sie beispielsweise beim Ansehen eines Videos ein Paar Schuhe sehen, können Sie mit Ihrem Knöchel die Schuhe umkreisen. **Magic Portal** öffnet automatisch, interpretiert, was Sie meinen, und empfiehlt Ihnen mehrere Anwendungen, die Sie verwenden könnten. Klicken Sie auf soziale Apps, um mit Freunden zu teilen, und klicken Sie auf Shopping-Apps, um Einkäufe zu tätigen.
- **Lösung für nicht empfohlene verwandte Services nach der Auswahl:** Wenn nach der Auswahl von Text mit Ihren Knöcheln keine zugehörigen Services empfohlen werden (z. B. wird bei der Auswahl einer Adresse keine Navigations-App empfohlen, bei der

Auswahl von Musik- oder Filmtiteln keine Musik- oder Video-App usw.), können Sie dieses Problem mit den folgenden Methoden beheben:

- Wenn Sie den ausgewählten Inhalt automatisch erkennen möchten, gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Portal**, und aktivieren Sie **Bild und Text automatisch erkennen**.
- Sie können auch auf die Oberfläche Ihrer Wahl klicken um **Text extrahieren** auszuwählen, und das Bild in den Textmodus umschalten, um Services zu empfehlen, die mit dem erkannten Text in Zusammenhang stehen.
- **Deaktivieren von Knöchelkreis**

Wenn Sie **Knöchelkreis** deaktivieren möchten, gehen Sie zu **Einstellungen > Honor AI > Magic Portal** und deaktivieren Sie **Knöchelkreis**. Verwenden Sie nur den Teil-Screenshot von Knöchel.

Zum Auslösen von Magic Portal lange auf den Text drücken

Wählen Sie den Text auf dem Bildschirm aus, drücken Sie dann lange auf den ausgewählten Text und ziehen Sie ihn an den linken oder rechten Rand des Bildschirms, um **Magic Portal** zu öffnen. Sobald Sie Ihren Finger loslassen, gelangen Sie direkt zum gewünschten Service.

Zum Auslösen von Magic Portal lange auf das Bild drücken

Drücken Sie lange auf das Bild auf dem Bildschirm, ziehen Sie es dann an den linken oder rechten Rand, um **Magic Portal** zu öffnen, und sobald Sie Ihre Hand loslassen, werden Sie direkt zum gewünschten Service weitergeleitet.

Zum Auslösen von Magic Portal lange auf die Datei drücken

Drücken Sie lange auf die Datei, ziehen Sie sie dann an den linken oder rechten Rand, um **Magic Portal** zu öffnen, und sobald Sie Ihre Hand loslassen, werden Sie direkt zum gewünschten Service weitergeleitet. Beispiel: Drücken Sie lange auf das Besprechungsprotokoll in der Dateiliste und ziehen Sie es dann, um es an einen Kollegen weiterzuleiten.

Magic Portal über Screenshots aktivieren

Für Bildschirme, auf denen Inhalte nicht ausgewählt oder gezogen werden können, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden, um **Magic Portal** auszulösen:

- **Ziehen des gesamten Bildschirminhalts:** Drücken Sie nach einem erfolgreichen Screenshot die Miniaturansicht des Screenshots lange und ziehen Sie sie dann.
- **Benutzerdefinierten Inhalt ziehen:** Tippen Sie nach einem erfolgreichen Screenshot auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, drücken Sie den Screenshot lange und ziehen Sie dann.

Magic Portal personalisieren

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor AI** > **Magic Portal**, und tippen Sie auf **Benutzerdefinierte Services**, um **Empfehlung** zur Seitenliste hinzuzufügen. Wenn Sie Magic Portal öffnen, werden diese Services oder Apps zuerst angezeigt.

Magic Capsule

Magische Kapsel

Die Magische Kapsel befindet sich am oberen Rand des Bildschirms und wird in Form einer „Kapsel“ angezeigt. Sie zeigt aktuelle Aufgaben an. Mit ihr können Sie den Echtzeitstatus abrufen, Schnellaktionen durchführen oder schnell in Anwendungen einsteigen.

Die Kapsel kann zu einer „kleinen Kugel“ schrumpfen und sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel ausdehnen. Die Magische Kapsel kann sich zu einer größeren Form ausdehnen, um dynamische Benachrichtigungen anzuzeigen. Der Anzeige-Zeitpunkt, die Dauer und die Interaktionsmethoden der Magischen Kapsel können je nach Aufgabe variieren.

Nur einige vorgegebene Funktionen unterstützen die Magische Kapsel.

Magische Kapsel auslösen

Sie können die Magische Kapsel durch Aktionen wie das Starten von Echtzeitaufgaben und das Ausführen bestimmter Vorgänge auslösen. Beispiel:

- Starten Sie die Aufzeichnung in **Rekorder**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
- Starten Sie die Zeitmessung in **Timer**, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Status anzeigen und Schnellaktionen über die Magische Kapsel durchführen

Die Kapsel schrumpft zu einer „kleinen Kugel“, nachdem sie einige Zeit angezeigt wurde, und erweitert sich nach einer bestimmten Zeit bis zum Ende der Aufgabe wieder zu einer Kapsel. Sie können den aktuellen Aufgabenstatus über die Magische Kapsel verfolgen:

Tippen Sie auf die Magische Kapsel oder die „kleine Kugel“, um sie zu erweitern und den detaillierten Status zu überprüfen oder Schnellaktionen durchzuführen.

Schneller Zugriff auf Apps über die Magische Kapsel

Über die Magische Kapsel können Sie Apps schnell starten:

Wenn die Magische Kapsel vergrößert ist, tippen Sie irgendwo auf den erweiterten Bereich.



Diese Funktion gilt nicht für Apps, bei denen Magische Kapsel nicht im Hintergrund läuft.

Magic Capsule deaktivieren

- Gehen Sie auf **Einstellungen** > **Benachrichtigungen & Statusleiste** > **Magic Capsule** und schalten Sie den Schalter **Magic Capsule** für die System-Service-Anwendung aus.

KI-Übersetzung

KI-Übersetzung

Wenn Sie sich mit Menschen unterhalten, die unterschiedliche Sprachen sprechen, kann die KI-Übersetzung in Echtzeit übersetzen und den Inhalt hörbar wiedergeben. Dadurch werden Sprachbarrieren abgebaut und Sie können mühelos ganz reibungslos und ungehindert kommunizieren.

-  Bitte beachten Sie, dass nicht alle Sprachen unterstützt werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Oberfläche.

KI-Übersetzen aktivieren

Sie können **KI-Übersetzen** mit den folgenden Methoden aufrufen:

- Öffnen Sie auf dem Startbildschirm die App **KI-Übersetzen**.
- Streichen Sie von der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie dann auf **KI-Übersetzung**.

Chat

- 1 Öffnen Sie **KI-Übersetzen** auf dem Startbildschirm, wählen Sie **Chat** und stellen Sie die Unterhaltungssprache für beide Parteien ein:

- Tippen Sie auf , um **Unterhaltung** auszuwählen, und tippen Sie auf , um **Face-to-Face** auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um die Audioeingabemethode, die Übertragungsmethode und mehr einzustellen. Tippen Sie weiter auf **Einstellungen**, um **Stimme**, **Schriftgröße** usw. einzustellen.

- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Taste Ihrer Sprache, um die Unterhaltung zu beginnen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie erneut auf die Taste. Die Seite zeigt die Ergebnisse der Echtzeitübersetzung an und liest sie laut vor.

- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Speichern**, um **Chat** auf **Notizen** zu speichern. Wenn Sie den Verlauf nicht speichern möchten, tippen Sie einfach auf **Löschen**.

Übersetzer

- 1 Öffnen Sie **KI-Übersetzen** auf dem Startbildschirm, und wählen Sie **Übersetzer** aus, um die Ausgangs- und Zielsprache in der Sprachauswahl einzustellen.

- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche unten, um die Simultanübersetzung zu starten, und tippen Sie erneut, um sie zu beenden. Schließen Sie Kopfhörer an, um die Audioübertragung in Echtzeit zu erleben.

- 3 Tippen Sie auf  und dann auf **Speichern**, um **Übersetzer** auf **Notizen** zu speichern. Wenn Sie den Verlauf nicht speichern möchten, tippen Sie einfach auf **Löschen**.

Tipps

KI-Taste

KI Optimizer

Diese Funktion ist speziell für ältere Nutzer konzipiert. Durch einfaches Drücken werden häufig verwendete Funktionen auf dem Bildschirm angezeigt. So ist ein einfacher Zugriff auf die benötigten Funktionen möglich, wobei jeder Vorgang bequem und effizient ist.

KI Mobiler Assistent aktivieren

Gehen Sie bei der erstmaligen Nutzung zu **Einstellungen > Honor AI > KI-Taste** und stellen Sie sicher, dass **KI-Taste** und **Drücken Sie die KI-Taste, um zu starten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist** aktiviert sind.

Drücken Sie kurz die seitliche Taste, um **KI Mobiler Assistent** aufzurufen und die Verknüpfungen für häufig verwendete Funktionen auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Drücken Sie zum Beenden auf der Benutzeroberfläche von **KI Mobiler Assistent** kurz die seitliche Taste.

-  Um ein versehentliches Berühren von **KI-Taste** und Aufrufen der Verknüpfung bei ausgeschaltetem Bildschirm zu vermeiden, können Sie zu **Honor AI > KI-Taste** gehen und **Drücken Sie die KI-Taste, um zu starten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist** ausschalten.

Mithilfe von KI-Befehlen alltägliche Aufgaben erledigen

Auf der Oberfläche **KI Mobiler Assistent** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Tippen Sie auf die Verknüpfung, um Aufgaben abzuschließen.** Wenn Sie beispielsweise Ihr Telefon bereinigen möchten, tippen Sie einfach auf die Verknüpfung **Bereinigung** und das Telefon führt die Bereinigung automatisch durch.

KI-Befehle bearbeiten

Tippen Sie auf der Oberfläche **KI Mobiler Assistent** auf , um Befehle zu bearbeiten. Sie können vor den häufig verwendeten Befehlen auf  > **OK** tippen.

Apps zu KI-Befehlen hinzufügen

Tippen Sie auf das Symbol  neben **Apps öffnen**, um Apps zu Verknüpfungen hinzuzufügen. Tippen Sie nach der Auswahl auf **OK**, um das Hinzufügen abzuschließen.

KI-Untertitel

Verwenden Sie KI-Untertitel, um Audio in Untertitel umzuwandeln

KI-Untertitel bietet Ihnen die Möglichkeit die auf Ihrem Telefon abgespielten Videos oder eine Unterhaltung in Echtzeit in Text zu transkribieren und den Text in einem schwebenden Fenster auf dem Bildschirm anzuzeigen. Auch die Übersetzung von Fremdsprachen in die Landessprache ist möglich.

Videoton erkennen und automatisch Untertitel generieren

1 KI-Untertitel kann mit diesen Verfahren aufgerufen werden:

- Streichen Sie von oben rechts auf dem Bildschirm nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie, um **KI-Untertitel** zu aktivieren. Falls **KI-Untertitel** nicht im Kontrollzentrumfeld angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Kachel hinzufügen**, ziehen Sie es in das Schnellzugriffsfeld und aktivieren Sie dann die Funktion.

2 KI-Untertitel aktivieren:

- Wenn Sie Untertitel in einem Video erkennen möchten, wählen Sie die Registerkarte **Untertitel** des unverankerten Fensters aus. Tippen Sie im unverankerten Fenster auf , um die Benutzeroberfläche der Untertiteleinstellungen aufzurufen. Wenn es sich bei der Quellsprache um eine Fremdsprache handelt, können Sie die Übersetzung in der entsprechenden Sprache auch in **Sprachen** auswählen.
- Wenn Sie Gespräche in Text konvertieren möchten, wählen Sie die Registerkarte **Unterhaltung** des unverankerten Fensters aus. Tippen Sie im unverankerten Fenster auf  > **Dialogsprache**, um eine Eingabesprache auszuwählen. Das Telefon beginnt zu hören und wenn es Sprache erkennt, wandelt es die Sprache automatisch in Text um und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
- Wenn Sie Text in Sprachwiedergabe konvertieren möchten, wählen Sie die Registerkarte **Unterhaltung** des unverankerten Fensters aus. Tippen Sie im unverankerten Fenster auf , um Text einzugeben und zu senden. Ihr Telefon konvertiert den Text in Sprache um und spielt ihn ab.

3 KI-Untertitel speichern:

Tippen Sie auf der Seite **Untertitel** oder **Unterhaltung** auf  > **Speichern** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den von **KI-Untertitel** erstellten Inhalt in **Notizen** zu speichern.

4 KI-Untertitel beenden:

Tippen Sie auf , um die Untertitel auszuschalten.

-  Nicht alle Sprachen unterstützen die Untertitelübersetzung. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.

Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App

Auf häufig verwendete App-Funktionen über den Startbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Pop-up-Menü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine häufig verwendete Funktion, um darauf zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise das -Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf einen Aufnahmemodus, wie Selfie oder Video, um darauf zuzugreifen.

 Wenn kein Pop-up-Menü angezeigt wird, nachdem Sie ein App-Symbol gedrückt gehalten haben, weist dies darauf hin, dass die App diese Funktion nicht unterstützt.

Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Popup-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

Screenshot und Bildschirmaufnahme

Bildschirm aufnehmen

Sie können Vorgänge auf dem Bildschirm als Video aufnehmen und mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen.

Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4 Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.

- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.

Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und

stellen Sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.

Screenshot erstellen

Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshots mit Knöchelgeste** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.

Screenshots mit der Verknüpfungstaste-Taste aufnehmen

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum

zu öffnen. Tippen Sie auf , um den vollständigen Screenshot aufzunehmen.

Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmecke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um eine Freigabemethode auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können auch auf **Scrollshot** tippen, um einen Scrollshot aufzunehmen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

Scrollshots mit Knöchelgesten erstellen

- 1 Tippen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm, halten Sie den Knöchel dabei auf dem Bildschirm und üben Sie ein wenig Kraft aus, um ein „S“ zu zeichnen. Daraufhin wird der Bildschirm automatisch nach unten gescrollt, um einen Screenshot zu erstellen.
 Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie bitte den Anweisungen des Systems, um **Scrollshot** zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie während des Scrollens auf den Scrollbereich, um das Erstellen des Screenshots zu beenden.

Screenshot erstellen durch Streichen mit drei Fingern nach unten

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Screenshot/Globale Favoriten** und vergewissern Sie sich, dass **Mit drei Fingern nach unten streichen** aktiviert ist.
- 2 Streichen Sie mit drei Fingern von der Mitte des Bildschirms nach unten, um einen Screenshot zu erstellen.

Teil-Screenshot erstellen

- 1 Klopfen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm und halten Sie ihn mit dem Bildschirm in Berührung, um einen Umriss um den Teil des Bildschirms zu zeichnen, den Sie erfassen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Knöchel die ganze Zeit über mit dem Bildschirm in Berührung ist.
- 2 Auf dem Bildschirm wird die Bewegungsbahn Ihres Knöchels angezeigt und ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte Position oder ändern Sie seine Größe.
 - Tippen Sie auf , um die Screenshot-Form auszuwählen, oder behalten Sie die aktuelle Form bei.
- 3 Tippen Sie auf , um den Screenshot zu speichern.

Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung von Screenshot-Aufnahmen mit dem Fingerknöchel

- Klopfen Sie zweimal hintereinander in angemessener Geschwindigkeit auf dieselbe Stelle.
- Halten Sie Ihren Fingerknöchel vertikal zum Bildschirm.
- Wenn Sie mehr als einen Screenshot aufnehmen möchten, warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Bildschirm klopfen.
- Wenn eine Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm angebracht ist, klopfen Sie fester auf den Bildschirm oder entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie und versuchen Sie es erneut.

Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window

Multi-Window

Das Durchsuchen von Apps in einem unverankerten Fenster oder geteilten Bildschirm macht Multitasking einfacher, flexibler und effizienter.

- Unverankertes Fenster: Sie können eine App im unverankerten Fenster im Vollbildmodus anzeigen.
- Mini-Fenster: Dies ist die kleinste Darstellungsform eines unverankerten Fensters. Es kann die Anzeige einer App auf ein minimales Format verkleinern und bei Bedarf wieder vergrößern.
- Geteilter Bildschirm: Auf dem Bildschirm können zwei Apps gleichzeitig genutzt werden.
- Doppelfenster: Sie können zwei gleiche Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm nutzen.

 • Welche Apps **Multi-Window** unterstützen, kann je nach Gerätemodell und -version variieren.

Unverankerte Fenster erleichtern den Aufgabenwechsel

Unverankertes Fenster öffnen

Streichen Sie von einer Seite des Bildschirms aus nach innen und halten Sie die Stelle gedrückt, um **Multi-Window-Dock** zu öffnen. Tippen Sie auf eine App, um das unverankerte Fenster zu öffnen.

Größe anpassen

Streichen Sie über die unteren beiden Ecken des unverankerten Fensters.

Das unverankerte Fenster verschieben

Ziehen Sie  über das unverankerte Fenster.

Unverankertes Fenster minimieren

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Ziehen Sie  schnell über das unverankerte Fenster auf einer Seite des Bildschirms, um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.

Das unverankerte Fenster schließen

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters nach oben, um es zu schließen. Streichen Sie nach unten, um zum Vollbild zu wechseln.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf  > , um es zu schließen.
-  • Manche Apps unterstützen die Funktion unverankertes Fenster nicht.

Multitasking in unverankerten Fenstern

Mit dem Task-Manager für unverankerte Fenster können Sie unverankerte Fenster schnell finden und wechseln.

- 1 Mehrere Aufgaben für unverankerte Fenster wurden geöffnet und zur unterstützenden Kugel minimiert.
- 2 Tippen Sie auf die unterstützende Kugel, um den Task-Manager für unverankerte Fenster aufzuklappen.
 - Ein unverankertes Fenster suchen: Scrollen Sie nach oben oder unten, um das gewünschte Fenster zu finden.
 - Zu einem anderen unverankerten Fenster wechseln: Tippen Sie auf die Karte für das unverankerte Fenster, die wiederhergestellt werden muss, um das Fenster zu öffnen.
 - Ein unverankertes Fenster schließen: Tippen Sie auf dem unverankerten Fensters auf , um es zu schließen.

Mini-Fenster

Als minimale Darstellungsform unverankerter Fenster sparen Mini-Fenster Platz und steigern die Effizienz beim Multitasking. Sie können ein Mini-Fenster entweder im Vollbildmodus oder im Modus unverankertes Fenster aktivieren:

Im Vollbildmodus:

Während Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach oben zur Position  und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.

Im Modus unverankertes Fenster:

- Ziehen Sie  an der Oberseite des unverankerten Fensters in die obere linke oder obere rechte Ecke und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
- Streichen Sie von beiden unteren Ecken des unverankerten Fensters nach innen, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
-  Tippen Sie einmal auf ein Mini-Fenster, um zu einem unverankerten Fenster zu wechseln; tippen Sie zweimal darauf, um in den Vollbildmodus zu wechseln.

Öffnen eines Anhangs in einem unverankerten Fenster

Sie können einen Link oder Anhang innerhalb bestimmter Apps (wie E-Mail oder Notizen) in einem unverankerten Fenster öffnen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie die E-Mail-App.

2 Tippen Sie in der E-Mail-App auf einen Link oder Anhang, um ihn im unverankerten Fenster zu öffnen.

- **Einen Link öffnen:** Tippen Sie auf einen Link in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.
- **Einen Anhang öffnen:** Tippen Sie auf einen Anhang (z. B. ein Dokument, Bild oder Video) in der E-Mail-App, um ihn in einem unverankerten Fenster anzuzeigen.

Geteilter Bildschirm für müheloses Multitasking

Modus Geteilter Bildschirm im Vollbild mit einem Antippen aktivieren

Während Sie Apps im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach

oben zur Position  oder  und lassen Sie los, um in den Modus für den halbgeteilten Bildschirm zu wechseln. Die App wird an den Rand Ihres Bildschirms (entweder nach links oder nach oben) minimiert und zeigt den Startbildschirm an. Tippen Sie auf eine andere App, die den geteilten Bildschirm unterstützt, um den Geteilter-Bildschirm-Modus zu starten.

 Um den halbgeteilten Bildschirmmodus zu verlassen und zur Verwendung von Apps im Vollbildmodus zurückzukehren, tippen Sie einfach auf die Zurück-Schaltfläche oder auf die minimierte App am Bildschirmrand.

Modus Geteilter Bildschirm über Multi-Window-Dock aktivieren

Wenn Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie von beiden langen Bildschirmrändern nach innen und halten Sie inne, bis **Multi-Window-Dock** angezeigt wird. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.

Sie können auch Folgendes tun:

- **Anzeigeposition der App ändern:** Um App-Positionen zu ändern, tippen Sie an der Oberseite der Apps auf  und ziehen Sie sie auf die gegenüberliegende Seite des Bildschirms. Alternativ können Sie die App-Positionen wechseln, indem Sie auf den App-Teiler  tippen und dann  oder  auswählen.
- **App-Paare speichern:** Tippen Sie auf den App-Teiler und wählen Sie dann , um das aktuelle App-Paar im Modus Geteilter Bildschirm zum Startbildschirm hinzuzufügen.

- **Fenstergröße anpassen:** Ziehen Sie den App-Teiler , um die Fenstergröße anzupassen.
- **Geteilten Bildschirmmodus beenden:** Verschieben Sie den App-Teiler  an den oberen oder unteren Bildschirmrand.
-  Manche Apps unterstützen den geteilten Bildschirm nicht.
 - Der Modus Geteilter Bildschirm unterstützt nur zwei Apps gleichzeitig.
 - Wenn Sie eine App deinstallieren, werden eventuell damit verknüpfte App-Paare anschließend gelöscht.

Ziehen und Ablegen zwischen Apps mit Multi-Window

Nutzen Sie die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.

- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn Sie Notizen mit **Notizen** machen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Foto aus, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie es in den **Notizen**-Editor.
- Text ziehen und ablegen: Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden, öffnen Sie **Notizen**, halten Sie den zu sendenden Text gedrückt und ziehen Sie ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn Sie eine E-Mail verfassen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Dokument aus, das Sie anhängen möchten, und ziehen Sie es in den E-Mail-Editor.
-  Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen einer App aus dem Multi-Window-Dock

- Eine App hinzufügen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie die App, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App verschieben: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , ziehen Sie die gewünschte App an eine beliebige Stelle im Dock und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App entfernen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie  in der oberen rechten Ecke des Symbols der App, die Sie entfernen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.

Wechseln zwischen der geteilten Bildschirmanzeige und der unverankerten Fensteranzeige

Von der geteilten Bildschirmansicht zu unverankerten Fenstern wechseln

Ziehen Sie  **oben** in der App auf eine Seite des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand an.

Von einem unverankerten Fenster zur geteilten Bildschirmansicht wechseln

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

Halten Sie bei einer geöffneten App, die den geteilten Bildschirm unterstützt,  über dem unverankerten Fenster gedrückt und ziehen Sie es zum unteren oder oberen Bildschirmrand und lassen Sie es dann los.

Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Sie können zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Notizen) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

1 Rufen Sie die geteilte Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.

- Öffnen Sie die E-Mail-App.
- Streichen Sie vom linken oder rechten Rand auf Ihrem Telefon nach innen und halten Sie gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
- Halten Sie das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.

2 Ziehen Sie Bilder, Text oder Dokumente im geteiltem Bildschirm zwischen den Fenster hin und her.

- **Bild ziehen:** Wählen Sie ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.
- **Text ziehen:** Halten Sie den Text gedrückt und wählen Sie den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, halten Sie dann den Text erneut gedrückt und ziehen Sie ihn in das andere Fenster.
- **Dokument ziehen:** Wählen Sie ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

Deaktivieren von Multi-Window-Dock

Zum Deaktivieren wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window** und deaktivieren Sie dann **Multi-Window-Dock**.

Apps

Apps

App-Grundlagen

App deinstallieren

Sie können eine App mit einer der folgenden Methoden deinstallieren:

- Halten Sie das App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf **Deinstallieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, tippen Sie auf die App und dann auf **Deinstallieren**.

 Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da eine Deinstallation dieser Apps zu Systemfehlern führen kann.

Hintergrund-Apps verwalten

- 1 Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:
 - **Gesten:** Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
 - **Drei Tasten:** Tippen Sie auf .
- 2 Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:
 - Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
 - Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
 - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
 - Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.
 - Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher > Daten löschen**.

Kontakte

Kontaktgruppen verwalten

Sie können eine große Anzahl von Kontakten verwalten, indem Sie sie nach Ihren Wünschen gruppieren und so das Versenden von Gruppen-E-Mails oder -Nachrichten erleichtern. Das System gruppiert Kontakte automatisch nach Unternehmen, Stadt und dem letzten Zeitpunkt des Kontakts. Sie können auch eigene Gruppen erstellen.

Gruppen erstellen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** oder **Telefon** und wählen Sie die Registerkarte **Kontakte** aus.
- 2 Wählen Sie  > **Gruppen** aus, tippen Sie auf **Neu**, geben Sie den Gruppennamen ein, z. B. Familie, und tippen Sie auf **OK**.
- 3 Tippen Sie auf dem Gruppenbildschirm auf **Mitglieder hinzufügen**, wählen Sie den Kontakt aus, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Hinzufügen**.

Gruppen bearbeiten

Wählen Sie auf der Oberfläche **Kontakte** die Option  > **Gruppen** aus und geben Sie die Gruppe ein, die Sie bearbeiten möchten.

- Mitglied hinzufügen: Tippen Sie auf **Mitglieder hinzufügen**, um Mitglieder zur Gruppe hinzuzufügen.
- Mitglied entfernen: Drücken Sie lange auf das Mitglied, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Aus Gruppe löschen**.
- Weitere Vorgänge: Tippen Sie auf **Mehr**, wählen Sie **Mitglieder entfernen** für die Massenentfernung aus, oder wählen Sie **Gruppenklingelton**, **Gruppe löschen** und **Umbenennen**.

Gruppennachrichten oder Gruppen-E-Mails senden

Wählen Sie in der Oberfläche **Kontakte** die Option  > **Gruppen** aus und geben Sie eine Gruppe ein:

- Gruppennachricht senden: Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.
- Gruppen-E-Mail senden: Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden und die Zielmitglieder auszuwählen.

Gruppen löschen

Navigieren Sie in der Oberfläche **Kontakte** zu  > **Gruppen**. Sie können Telefongruppen auf eine der folgenden Arten löschen:

- Drücken Sie lange auf die zu löschende Gruppe und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie unten auf **Löschen**, wählen Sie die zu löschende Gruppe aus und tippen Sie auf **Löschen**.

Kontakte hinzufügen und verwalten

Sie können auf dem Startbildschirm **Kontakte** öffnen (oder öffnen Sie **Telefon** und gehen Sie zur Oberfläche **Kontakte**) und Kontakte hinzufügen, teilen oder löschen.

Kontakte manuell erstellen

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Kontakte** auf , gehen Sie zur Oberfläche **Neuer Kontakt**, geben Sie Name, Telefonnummer und andere Informationen ein und tippen Sie zum Speichern auf .

Duplizierte Kontakte zusammenführen

Gehen Sie auf der Benutzeroberfläche **Kontakte** zu  > **Einstellungen** > **Kontakte organisieren** > **Doppelte Kontakte zusammenführen**.

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf folgende Weise suchen:

- Öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte** und geben Sie die Stichwörter, die Sie abfragen möchten (z. B. die Initialen des Nachnamens des Kontakts, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse), in das Eingabefeld **Suchen** oben ein.
- Streichen Sie in der Mitte des Startbildschirms nach unten, um das Suchfeld aufzurufen, und geben Sie die Stichwörter ein, die Sie abfragen möchten.

 Für eine präzisere Suche können Sie auch mehrere Stichwörter auf einmal eingeben, z. B. „John Peking“.

Kontakte teilen

1 Drücken Sie auf der Oberfläche **Kontakte** lange auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und tippen Sie auf **Kontakt teilen**. Oder tippen Sie auf die Kontakte, die Sie teilen möchten, und dann auf **Mehr** > **Kontakt teilen**.

2 Wählen Sie eine zu teilende Methode aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Kontakte löschen

Sie können Kontakte auf folgende Weise löschen (oder massenweise löschen):

Drücken Sie in der Oberfläche **Kontakte**

- lange auf die zu löschenden Kontakte und tippen Sie auf **Löschen**.
- Tippen Sie auf die zu löschenden Kontakte und anschließend unten auf **Mehr > Kontakt löschen**.

- Navigieren Sie zu  > **Einstellungen > Kontakte organisieren > Kontakte löschen**, wählen Sie die zu löschenden Kontakte aus und tippen Sie unten auf **Löschen**.

-  Um versehentlich gelöschte Kontakte wiederherzustellen, öffnen Sie die Oberfläche **Kontakte**, gehen Sie zu  > **Einstellungen > Kontakte organisieren > Zuletzt gelöscht**, drücken Sie lange, um die wiederherzustellenden Kontakte auszuwählen, und tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

Telefon

Anruf tätigen

Eine Nummer wählen oder einen Kontakt auswählen, um einen Anruf zu tätigen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um einen Anruf zu tätigen:

- Öffnen Sie **Telefon**, geben Sie einen Teil einer Telefonnummer, den ersten Buchstaben eines Kontaktnamens oder die Initialen eines Kontakts ein, um einen Kontakt zu finden, und tippen Sie anschließend darauf, um einen Anruf zu tätigen.
- Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und suchen Sie anschließend nach einem Kontakt oder wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, um einen Anruf zu tätigen.

Tippen Sie auf , um den Anruf zu beenden.

Direktwahl verwenden

Nachdem Sie die Direktwahl für einen Kontakt eingerichtet haben, können Sie diesen Kontakt mit der zugewiesenen Nummerntaste schnell anrufen.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen > Direktwahl**, wählen Sie eine Nummerntaste aus und legen Sie anschließend einen Kontakt für diese Direktwahl-Zahl aus.

Anruf durch Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden

Drücken Sie während eines Anrufs die Ein-/Aus-Taste, um diesen zu beenden.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen > Mehr** und aktivieren Sie **Ein/Aus beendet Anruf**.

Auslandsgespräch tätigen

- 1 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um den internationalen Anrufdienst zu aktivieren und Informationen zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** und wählen Sie anschließend einen Kontakt aus, um einen Anruf zu tätigen.
- 3 Öffnen Sie für Nummern, die nicht in der Kontaktliste gespeichert sind, das Wählprogramm und halten Sie die Nummerntaste **0** gedrückt, bis das Symbol **+** angezeigt wird. Geben Sie die Ländervorwahl und Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend auf , um ein Auslandsgespräch zu tätigen.

Notfall-SOS und Notrufe

Notfall-SOS verwenden

Wenn Sie sich in einer Notfallsituation befinden, können Sie schnell und diskret eine SOS-Nachricht senden oder einen SOS-Anruf an Ihre Notfallkontakte tätigen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Notfall > Notfall-SOS** und tippen Sie auf **Notfallkontakte**, um einen Notfallkontakt hinzuzufügen.
- 2 Aktivieren Sie **SOS-Nachricht automatisch senden** und **Automatisch einen SOS-Anruf tätigen** und legen Sie die jeweiligen Berechtigungen gemäß den Aufforderungen fest.

Sobald Sie die Notfall-SOS-Funktion aktiviert haben und sich in einer Notfallsituation befinden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste fünfmal schnell hintereinander. Anschließend sendet Ihr Gerät automatisch eine Nachricht mit Ihrem derzeitigen Standort an Ihre Notfallkontakte. Es ruft außerdem automatisch nacheinander Ihre Notfallkontakte an, spielt eine zuvor aufgenommene Notfallobschneidung ab und beendet den Anruf dann automatisch.

Wenn **Automatisch einen SOS-Anruf tätigen** deaktiviert ist, ruft Ihr Gerät nach Senden der Nachricht den Notruf-Bildschirm auf, über den Sie schnell einen Notfalldienst oder einen Ihrer Notfallkontakte anrufen können.

Notrufe tätigen

Im Notfall können Sie Notrufe direkt vom Sperrbildschirm Ihres Geräts aus tätigen, auch wenn kein Signal vorhanden ist.

-  Die Notruf-Funktion unterliegt lokalen Vorschriften und denen Ihres Mobilfunkanbieters. Netzwerkprobleme oder andere Störungen können zu fehlgeschlagenen Notrufen führen.

- 1 Greifen Sie über den Sperrbildschirm auf den Bildschirm zur Passworteingabe zu und tippen Sie anschließend auf **Notfallkontakte**. Wenn Sie sich in einem Bereich mit gutem Signal befinden und Ihr Gerät Internetzugang hat, ermittelt es automatisch Ihren Standort und zeigt diesen auf dem Bildschirm an.
- 2 Geben Sie Ihre lokale Notrufnummer ein und tippen Sie auf , um diese Nummer anzurufen. Sie können auch auf **Notfallinformationen** tippen und einen Notfallkontakt für den Anruf auswählen.

Eingehende Anrufe verwalten

Sie können die Anklopffunktion verwenden, um eingehende Anrufe anzunehmen, wenn Sie bereits telefonieren.

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen können, weil Ihr Gerät defekt oder das Netzwerksignal schlecht ist, können Sie zudem die Rufumleitung so einstellen, dass Anrufe an eine andere Nummer oder ein anderes Gerät weitergeleitet werden.

Eingehenden Anruf annehmen oder ablehnen

- Tippen Sie auf , um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen.
- Tippen Sie auf , um den Anruf abzulehnen und mit einer Nachricht zu antworten.
- Tippen Sie auf , um eine Erinnerung für einen Rückruf einzustellen.

Anklopffunktion aktivieren

Mit der Anklopfen-Funktion können Sie einen eingehenden Anruf während eines laufenden Anrufs annehmen, indem Sie den ersten Anruf halten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Navigieren Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** und anschließend zu **Mehr** > **Anklopfen**.

-  Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

Neue eingehende Anrufe während eines Gesprächs annehmen

- 1 Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, während Sie telefonieren, tippen Sie auf , um diesen anzunehmen.
- 2 Tippen Sie auf  oder einen gehaltenen Anruf in der Anrufliste, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

Rufumleitung aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitungsfunktion werden Anrufe, die Ihre vorab festgelegten Voraussetzungen erfüllen, automatisch an eine spezifische Telefonnummer weitergeleitet. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
- 2 Wählen und aktivieren Sie die Weiterleitungsmethode. Geben Sie dann die Zielnummer ein und bestätigen Sie diese.

 Wenn zwei SIM-Karten in Ihrem Telefon eingesetzt sind, konfigurieren Sie die Einstellungen jeweils für SIM 1 und SIM 2.

Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.

Rufumleitung deaktivieren

- 1 Öffnen Sie **Telefon**, navigieren Sie zu  > **Einstellungen** und tippen Sie auf **Rufumleitung**.
- 2 Wählen Sie den Weiterleitungsmodus und deaktivieren Sie ihn.

Bedienungen während eines Anrufs durchführen

Während eines Anrufs wird ein Menü für eingehende Anrufe angezeigt.

- Tippen Sie auf , um den Audiokanal auf den Lautsprecher umzuschalten.
- Tippen Sie auf , um einen weiteren Anruf zu starten. Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.
- Tippen Sie zum Anzeigen des Wählprogramms auf .
- Während eines Anrufs können Sie den Anrufbildschirm ausblenden und auf andere Apps zugreifen, indem Sie über den aktuellen Navigationsmodus auf Ihrem Gerät zum vorherigen Bildschirm oder Startbildschirm zurückkehren.
- Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

VoLTE aktivieren

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.

-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
- 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

Kalender

Termine verwenden

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.

Zeitpläne hinzufügen

- 1** Gehen Sie zu **Kalender** und tippen Sie dann auf .
- 2** Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Zeitplans ein.
- 3** Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um eine Erinnerung für den Zeitplan festzulegen.
- 4** Tippen Sie auf , um den Zeitplan zu speichern.

Meeting-Erinnerungen importieren

- 1** Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Konten verwalten**.
- 2** Tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um dem Kalender Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) hinzuzufügen und so Meeting-Erinnerungen anzeigen zu können.

Termin suchen

- 1** Tippen Sie auf dem Bildschirm **Termine** auf .

2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

Termin teilen

1 Öffnen Sie den **Termine**, tippen Sie auf einen Termin auf dem Kalenderbildschirm oder auf der Registerkarte „Termine“.

2 Tippen Sie auf  > **Teilen**, um den Termin bei Aufforderung wie von Ihnen gewünscht zu teilen.

Zeitpläne löschen

Sie können Zeitpläne mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Öffnen Sie den Zeitplan, den Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf  > **Löschen**.
- Tippen Sie länger auf einen Zeitplan und tippen Sie dann auf **Termin löschen**.

Kalenderbenachrichtigung festlegen

Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung entsprechend Ihren Anforderungen ein. Sie können Statusleisten-, Banner- und Klingelton-Benachrichtigungen festlegen. Nach Einstellen der standardmäßigen Erinnerungszeit sendet Ihr Gerät eine Benachrichtigung zum angegebenen Zeitpunkt.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

- Tippen Sie auf **Standard-Erinnerungszeit** oder **Erinnerungszeit für ganztägige Termine**, um eine Erinnerungszeit festzulegen.
- Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Befolgen Sie zum Erstellen des Benachrichtigungstyps die Bildschirmanweisungen.

Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen

Sie können die Anzeigeeinstellungen für den Kalender anpassen, etwa indem Sie den Starttag der Woche auswählen und festlegen, ob die Kalenderwoche angezeigt wird.

1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen**.

2 Wählen Sie den Starttag der Woche aus oder aktivieren Sie den entsprechenden Schalter, um die Kalenderwoche anzuzeigen.

Alternative Kalender festlegen

Sie können zu anderen Kalendern wechseln, z. B. zum chinesischen Mondkalender oder islamischen Kalender.

Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Alternative Kalender** und wählen Sie den gewünschten Kalender aus.

Wichtige Termine

Fügen Sie Terminen eine Priorität hinzu, um sie zu unterscheiden und hervorzuheben, damit Sie sich auf wichtige Termine konzentrieren und diese effizient bearbeiten können.

Wichtige Termine hinzufügen

Aktivieren Sie **Kalender**, tippen Sie auf  und auf **Priorität**, um den Termin in der Oberfläche mit den Details als **Wichtig** einzustufen. Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Termins usw. ein und tippen Sie auf , um sie zu speichern.

Bestehende Termine als wichtig markieren

Manuell markieren:

Aktivieren Sie **Kalender**, tippen Sie auf  und tippen Sie auf **Priorität**, um **Wichtig** auf der Oberfläche der Details auszuwählen.

Automatisch markieren:

Wenn **VIP** im Termin enthalten ist, erkennt der Kalender das Datum automatisch als wichtig.

To-Do-Liste erstellen

Erstellen Sie eine To-Do-Liste, um Ihre Aufgaben effizient zu verfolgen – von Ihren Einkäufen und Arbeitsaufgaben bis hin zu Hausarbeiten und mehr.

Aufgaben erstellen

Planen Sie Ihre Aktivitäten und Aufgaben in **Kalender > Zu erledigende Aufgaben** und erhalten Sie Erinnerungen zu bestimmten Zeiten .

Bei als wichtig markierten Aufgaben erhalten Sie eine Vollbildbenachrichtigung auf Ihrem Sperrbildschirm.

- 1 Wechseln Sie zu **Kalender > Zu erledigende Aufgaben** und wählen Sie  aus.
- 2 Geben Sie Ihre Aufgabe ein.
- 3 Tippen Sie auf , wählen Sie die Uhrzeit für Ihre Erinnerung aus und wählen Sie dann **OK** aus.
- 4 Tippen Sie auf , um die Prioritätsstufe der Aufgabe festzulegen.
- 5 Verwenden Sie , um Ihre Aufgabe zu kategorisieren.
- 6 Tippen Sie auf .
- 7 Tippen Sie in der To-Do-Liste auf eine beliebige Aufgabe, um deren Details zu bearbeiten oder bei Bedarf Bilder hinzuzufügen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Nationale/Regionale Feiertage anzeigen

Zeigen Sie die nationalen/regionalen Feiertage im Kalender an, um Ihre Reise besser planen zu können.

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Einstellungen** > **Nationale/Regionale Feiertage**.
- 2 Aktivieren Sie den Schalter eines Landes/einer Region. Ihr Telefon lädt daraufhin automatisch Feiertagsinformationen für dieses Land/diese Region herunter und zeigt sie im Kalender an.

Uhr

Duale Uhren auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Wenn Sie sich außerhalb Ihrer Heimatzeitzone befinden, verwenden Sie **Duale Uhren**, um die Zeit Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Datum und Uhrzeit**, aktivieren Sie **Duale Uhren** und legen Sie eine **Heimatstadt** fest. Die Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und Ihres aktuellen Standorts werden jetzt beide auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

 Wenn Ihr aktueller Standort in derselben Zeitzone wie Ihre Heimatstadt liegt, wird nur eine Uhr auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Alarmer festlegen

Sie können festlegen, dass Alarmer zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

Einen Alarm hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Uhr** > **Wecker** und tippen Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen.
- 2 Beachten Sie die Eingabeaufforderungen zum Einstellen des Klingeltons, des Wiederholungsintervalls usw.
- 3 Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.

Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.

Den Timer oder die Stoppuhr verwenden

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

Timer

Navigieren Sie zu **Uhr > Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Stoppuhr

Navigieren Sie **Uhr > Stoppuhr** und tippen Sie auf , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

Memo

Notiz erstellen

Erstellen von eingegebenen Notizen

- 1 Wechseln Sie zu **Notizen** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie den Titel und Inhalt für die Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:
 - Tippen Sie auf , um eine Checkliste hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf , um den Schriftarttyp, die Absatzausrichtung oder den Hintergrund zu ändern.
 - Tippen Sie auf , um Bilder, Tabellen oder Links einzufügen, Dokumente zu importieren oder Dokumente usw. zu scannen.
 - Wenn Sie möchten, dass die Notizen klarer klassifiziert und besser sichtbar sind, tippen Sie nach der Bearbeitung auf **Keine Kategorie**, um der Notiz ein Tag hinzuzufügen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Hinzufügen einer handschriftlichen Notiz

Sie können handschriftliche Notizen nutzen, um Ihre Inspirationen und Ideen anschaulicher festzuhalten, z. B. durch das Zeichnen von Kritzeleien, das Einfügen von Bildern, um schöne Sammelalben zu erstellen, und das Hinzufügen von Anmerkungen, um wichtige Punkte nach dem Einfügen von Präsentationen zu markieren.

1 Wechseln Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  und wählen Sie **Handgeschriebene Notiz** aus.

2 Geben Sie einen Namen für die Notiz ein, legen Sie die Papierausrichtung, Spezifikationen und Vorlage fest und tippen Sie dann auf .

3 Geben Sie handschriftlichen Inhalt in Ihre Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:

- Tippen Sie auf , um den Inhalt handschriftlich oder als Zeichnung einzugeben.
Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um den Stift und seine Dicke auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um den handschriftlichen oder gezeichneten Inhalt zu löschen.
Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um die Löschmethode auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um ein Bild einzufügen. Tippen Sie erneut, wenn  hervorgehoben ist, um ein Foto aufzunehmen oder ein Foto aus der Galerie auszuwählen.
- Tippen Sie auf  und dann auf  in einem leeren Bereich, um ein Textfeld einzufügen.
- Tippen Sie auf , um Seiten hinzuzufügen, Bilder und Dokumente zu importieren.

 Die oben genannten Funktionen können je nach Produkt variieren. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

4 Tippen Sie auf , um die Notiz zu speichern.

Dokumente mit der Kamera scannen und Notizen erstellen

1 Öffnen Sie **Notizen** und tippen Sie auf .

2 Tippen Sie auf  > **Dokument scannen**.

3 Wählen Sie die Bilder oder Dokumente aus, die Sie scannen möchten, und tippen Sie auf , um eine einzelne Seite oder mehrere Seiten kontinuierlich zu scannen.

Ihr Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

Passwort für Notizen festlegen

Notizen sperren: Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > App-Sperre**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Entsperrpasswort einzugeben, oder passen Sie das Passwort für die App-Sperre an und schalten Sie den Schalter neben Ihren Notizen ein.

Notizen kategorisieren

Sie können Ihre Notizen basierend auf Kategorien in verschiedene Ordner einsortieren. Zur Unterscheidung können Sie verschiedene Farbmarkierungen hinzufügen und die Ordner bearbeiten, um sie übersichtlicher anzuordnen, sodass Sie Ihre Notizen leichter finden.

Alle Notizen anzeigen:

- Auf dem Bildschirm **Alle Notizen** werden Notizen an den Farbmarkierungen in unterschiedlichen Farben angezeigt. Sie können auch schnell nach bestimmten Notizen suchen, indem Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld eingeben.
- Tippen Sie auf , um Notizen aus verschiedenen Kategorien anzuzeigen, zum Beispiel **Alle Notizen**, **Notizen zu Favoriten**, **Zuletzt gelöscht** und mehr.

Ordner erstellen/bearbeiten:

- Tippen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** auf . Tippen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm auf **Neuer Ordner**, um die gewünschte Ordnerfarbe auszuwählen, geben Sie den Ordnernamen ein und tippen Sie auf **Speichern**.
- Um einen Ordner zu bearbeiten oder zu löschen, halten Sie ihn gedrückt.

Notizen verschieben/erfassen/sperren:

- Halten Sie auf dem Bildschirm für Notizenlisten die Notiz gedrückt, die Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie auf **Verschieben**, wählen Sie den Ordner aus, in den Sie sie verschieben möchten, und tippen Sie auf **Mehr > Favorit**, um die Notiz als Lesezeichen zu markieren. Sie können sie auch oben anheften.
- Um eine Notiz zu sperren, öffnen Sie die Notiz und tippen Sie unten rechts auf **Mehr > Sperre hinzufügen**.
- Streichen Sie auf dem Bildschirm **Alle Notizen** auf einer Notiz nach links, um auf die Optionen zum Anheften, Verschieben, Erfassen oder Löschen zuzugreifen.

-  Beachten Sie bitte, dass Funktionen und Bildschirmanzeige je nach Gerät unterschiedlich sein können. Bitte beachten Sie das jeweilige Produkt.

Notizen teilen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um Ihre Notizen zu teilen:

- Einzelne Notiz teilen: Öffnen Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** die zu teilende Notiz, tippen Sie auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen. Notizen können über **Bild**, **Text** und **Dokument** geteilt werden.
- Mehrere Notizen teilen: Halten Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** eine Notiz gedrückt, die geteilt werden soll, markieren Sie mehrere Notizen, die geteilt werden sollen, tippen Sie dann auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen.

Memo-Elemente drucken

- 1 Öffnen Sie das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Drucken**, wählen Sie anschließend einen Drucker aus und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

Notizen löschen

Sie können Notizen mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Streichen Sie in der Listenoberfläche **Alle Notizen** auf einer Notiz nach links und tippen Sie auf , um sie zu löschen.
- Drücken Sie lange auf die Notiz, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oder streichen Sie am Kontrollkästchen entlang, um mehrere Notizen auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf , um sie zu löschen.

Wenn Sie versehentlich gelöschte Notizen wiederherstellen möchten, gehen Sie zur

Listenoberfläche **Alle Notizen** und tippen Sie auf , wählen Sie die Datensätze, die Sie behalten möchten, aus dem Ordner **Zuletzt gelöscht** aus und tippen Sie auf .

Konvertierung des Notizenformats

Beim Migrieren von Notizen von einem alten Telefon auf ein neues Telefon ist für Notizen mit der Kennzeichnung „Notizen“ auf dem alten Telefon keine Formatkonvertierung erforderlich. Wenn sie auf dem alten Telefon als „Memos“ (Notizen im alten Format) gekennzeichnet sind, können sie zunächst nur angezeigt werden. Um die Bearbeitung zu ermöglichen, müssen diese Notizen in das neue Format konvertiert werden.

Öffnen Sie **Notizen** und tippen Sie auf der Oberfläche **Alle Notizen** auf , um **Alte Notizen** anzuzeigen.

- **Alles konvertieren:** Öffnen Sie **Alte Notizen** > **Alle konvertieren** > **Konvertieren** und nach der Konvertierung verschwindet das Inhaltsverzeichnis **Alte Notizen**.
- **Nacheinander konvertieren:** Wenn Sie eine Notiz im alten Format zum ersten Mal öffnen, wird die Anweisung **Diese Notiz konvertieren?** angezeigt und Sie können auf **Konvertieren** tippen. Wenn Sie das Format nicht konvertieren, nachdem die Anweisung angezeigt wurde, unterstützt die Notiz, die Sie öffnen, nur **Löschen** und **Format konvertieren**, nicht jedoch die Bearbeitung. Sie können die Bearbeitung erst nach der Formatkonvertierung vornehmen.

KI-Notizen

KI-Notizen kann den Inhalt der Notizen intelligent analysieren und Zusammenfassungen, Sitzungsprotokolle usw. erstellen.

KI-Zusammenfassung

- 1 Öffnen Sie die Notiz, die Sie zusammenfassen möchten.
- 2 Tippen Sie auf  und öffnen Sie **KI-Notizen**.
- 3 Tippen Sie auf **Zusammenfassung**. Basierend auf dem aktuellen Textinhalt wird eine Zusammenfassung der Notizen in einem Gesprächsformat erstellt.

 Damit Sie diese Funktion nutzen können, muss Ihr Text mindestens 200 Wörter umfassen.

KI-Notizen

- 1 Während der Besprechung können Sie Audionotizen aufnehmen. Tippen Sie nach der Besprechung auf  in den Notizen und öffnen Sie **KI-Notizen**.
- 2 Tippen Sie auf **Protokoll** und wählen Sie die Art des Besprechungsprotokolls aus, um das Protokoll automatisch zu erstellen.
- 3 Sobald das Protokoll erstellt ist, können Sie den Originaltext einfügen. Durch Tippen auf  können Sie die Notiz als neue Notiz speichern, sie mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ markieren und mehr.
- 4 Tippen Sie auf , um Ihre Notizen und Besprechungsprotokolle zu speichern.

 Damit Sie diese Funktion nutzen können, muss Ihr Text mindestens 200 Wörter umfassen.

KI-Format

- 1 Öffnen Sie auf der Oberfläche Alle Notizen die Notiz, die Sie formatieren möchten.
- 2 Tippen Sie auf  und öffnen Sie **KI-Notizen**.
- 3 Tippen Sie auf **AI-Format**, wählen Sie **Zusammenfassen und formatieren** oder **Format-Original** aus. KI-Format trifft basierend auf dem aktuellen Textinhalt typografische Entscheidungen und verbessert so die Lesbarkeit mit einem Antippen.

- 4 Die formatierten Notizen können kopiert, geteilt und an verschiedene Formatierungsstile angepasst werden.
- 5 Tippen Sie auf **Original ersetzen**, um die vorherige Notiz zu ersetzen, und tippen Sie dann auf , um zu speichern.

 Die Mindestlänge des Inhalts beträgt 20 Wörter.

KI-Korrektur

- 1 Öffnen Sie auf der Oberfläche Alle Notizen die Notiz, die Sie korrigieren möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um **KI-Notizen** zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf **Korrekturlesen**. Der Notizen-Assistent korrigiert dann Fehler basierend auf dem aktuellen Inhalt, optimiert den Inhalt und die Qualität der Notiz und verbessert die Genauigkeit des Notizeninhalts.
- 4 Die korrigierte Notiz kann kopiert, geteilt oder in einer neuen Notiz gespeichert werden. Durch Tippen auf  können Sie sie auch neu erstellen und ihr einen Daumen hoch oder Daumen runter geben.
- 5 Tippen Sie auf **Original ersetzen**, um die vorherige Notiz zu überschreiben, und tippen Sie dann auf , um die Notiz zu speichern.

KI-Textverfeinerung

- 1 Öffnen Sie auf der Oberfläche Alle Notizen die Notiz, die Sie verfeinern möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um **KI-Notizen** zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf **KI-Textverfeinerung**. Der Notizen-Assistent verfeinert dann den aktuellen Inhalt, sodass die Notiz flüssiger, genauer und leichter lesbar wird.
- 4 Die verfeinerte Notiz kann kopiert und geteilt werden. Durch Tippen auf  können Sie sie auch als neue Notiz speichern, sie neu erstellen oder ihr einen Daumen hoch oder Daumen runter geben.
- 5 Tippen Sie auf **Stil ändern**, um bei Bedarf verschiedene Töne und Stile auszuwählen.
- 6 Tippen Sie auf **Original ersetzen**, um die vorherige Notiz zu überschreiben, und tippen Sie dann auf , um die Notiz zu speichern.

Textübersetzung

- 1 Öffnen Sie auf der Oberfläche „Alle Notizen“ die Notiz, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um **KI-Notizen** zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf **Übersetzung**, wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und die Übersetzung wird erstellt.

- 4 Tippen Sie auf , um die Übersetzung zu kopieren. Tippen Sie auf , um die Übersetzung zu teilen. Tippen Sie auf , um **Gefällt mir**, **Gefällt mir nicht** und mehr.
- 5 Tippen Sie auf **Zum Original hinzufügen**, um die Übersetzung in die Notiz einzufügen.

Mindmap

- 1 Öffnen Sie auf der Oberfläche „Alle Notizen“ die Notiz, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um **KI-Notizen** zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf **Mindmap**, und es wird automatisch eine Mindmap erstellt.
- 4 Tippen Sie auf , um das Bild in Ihrem Album zu speichern. Tippen Sie auf , um den generierten Inhalt zu kopieren. Tippen Sie auf , um **Erneut versuchen**, **Gefällt mir**, **Gefällt mir nicht** und mehr.
- 5 Tippen Sie auf **Zum Original hinzufügen**, um den generierten Inhalt in die Notiz einzufügen.

Länge anpassen

- 1 Öffnen Sie auf der Oberfläche „Alle Notizen“ die Notiz, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um **KI-Notizen** zu öffnen.
- 3 **Länge anpassen:**
 - **Texterweiterung:** Fügen Sie automatisch detaillierte Beschreibungen hinzu und bereichern Sie den sprachlichen Ausdruck. Tippen Sie auf **Stil ändern**, um den Stil der Generierung auszuwählen, z. B. standmäßiger Ton, formeller Ton und mehr.
Tippen Sie auf , um den generierten Inhalt zu kopieren. Tippen Sie auf , um das Ergebnis zu teilen. Tippen Sie auf , um **Als neue Notiz speichern**, **Erneut versuchen**, **Gefällt mir**, **Gefällt mir nicht** und mehr.
 - **Textverkürzung:** Extrahieren Sie automatisch wichtige Informationen und vereinfachen Sie den sprachlichen Ausdruck. Tippen Sie auf **Stil ändern**, um den Stil der Generierung auszuwählen, z. B. standmäßiger Ton, formeller Ton und mehr.
Tippen Sie auf , um den generierten Inhalt zu kopieren. Tippen Sie auf , um das Ergebnis zu teilen. Tippen Sie auf , um **Als neue Notiz speichern**, **Erneut versuchen**, **Gefällt mir**, **Gefällt mir nicht** und mehr.
- 4 Tippen Sie auf **Original ersetzen**, um den Inhalt der Notiz zu aktualisieren.

Honor Dokumente

Honor Dokumente

Honor Dokumente kann in verschiedenen Anwendungen gespeicherte Dokumente automatisch zusammenführen und ermöglicht Ihnen außerdem das Erstellen neuer Dokumente, das Konvertieren von Formaten, das Bearbeiten, Speichern, Drucken und Teilen von Dokumenten, für eine einfache Erstellung und effiziente Büroarbeit auf dem Mobilgerät.

Erstellen eines neuen Dokuments

- 1 Öffnen Sie **Honor Dokumente** und tippen Sie unten rechts auf , um ein neues Dokument zu erstellen.
- 2 Auf der Erstellungsseite stellt das Telefon verschiedene allgemeine Funktionen bereit. Beispielsweise das **Erstellen eines neuen Dokuments**, das **Erstellen einer neuen Tabelle** und das **Erstellen eines neuen Ordners**.
- 3 Nehmen Sie als Beispiel „**Erstellen einer neuen Tabelle**“:
 - a Tippen Sie auf „Neue Tabelle“ und bearbeiten Sie den Inhalt.
 - b Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um sie zu speichern. Sie können Dateinamen eingeben, einen Speicherort wählen und auf  tippen, um sie zu speichern.
 - c Tippen Sie auf , um das Dokument zu markieren, und auf , um das Dokument zu teilen.
- 4 Sie können das neu erstellte Dokument unter **Zuletzt verwendete Dokumente** oder am Dateispeicherort anzeigen und weiter bearbeiten.

Formatkonvertierung

- 1 Auf dem Erstellungsbildschirm von **Honor Dokumente** können Sie nach Bedarf Bilder, Tabellen oder Dokumente in PDF konvertieren.
- 2 Nehmen Sie **Tabelle zu PDF** als Beispiel:
 - a Tippen Sie auf **Tabelle zu PDF**, wählen Sie die Tabelle zur Konvertierung aus und tippen Sie auf **Konvertierung starten**.
 - b Wählen Sie den Speicherort aus und tippen Sie auf .
 - c Nach der Konvertierung können Sie das konvertierte PDF nach Bedarf teilen, Tags hinzufügen oder Anmerkungen einfügen.

Verwalten von Dokumenten

- In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken, um es zu teilen, zu markieren, zu verschieben oder zu löschen. Sie können auch auf  tippen, um das Dokument zu drucken oder umzubenennen.

- Auf der Hauptseite von Honor Dokumente können Sie auf  tippen, um schnell das gewünschte Dokument anhand des Namens oder Typs zu finden.
- Auf der Hauptseite von Honor Dokumente können Sie auch auf  tippen, um die Dokumente nach Formaten oder Name, Zeit, Größe, Tags usw. zu sortieren.

Erfassen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie ein Dokument oder einen Ordner gedrückt halten und dann auf  in der unteren rechten Ecke tippen und zum Erfassen des Dokuments oder Ordners **Favorit** auswählen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und zu erfassen.
- 3 Die erfassten Dokumente oder Ordner finden Sie schnell in **Favoriten**.

Hinzufügen von Tags zum Dokument

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um ein Tag hinzuzufügen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle Tags zusammen auszuwählen.
- 3 Nachdem das Tag hinzugefügt wurde, können Sie das Dokument schnell in der Tag-Liste auf der linken Seite finden.

Teilen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu teilen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu teilen.

Dokumente drucken

Öffnen Sie das erstellte Dokument und tippen Sie unten rechts auf **Alle Werkzeuge** > **Drucken**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und Ihre persönlichen Anforderungen, um den Druckvorgang abzuschließen.

Umbenennen von Dokumenten

Tippen Sie in der Dokumentenliste auf  > **Umbenennen**, um das Dokument oder den Ordner umzubenennen.

Löschen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu löschen.

- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie oben rechts auch auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu löschen.

AI-Dokument

AI-Dokument hilft Ihnen dabei, die Produktivität bei der Büroarbeit und beim Lernen mühelos zu steigern. Beim Lesen von Dokumenten kann AI-Dokument Zusammenfassungen, Zusammenfassungen der wichtigsten Punkte und Mindmaps erstellen, damit Sie die wichtigsten Informationen und Kernideen schnell erfassen können. Beim Schreiben kann es Ihren Inhalt aufpolieren, den Stil umschreiben, Text erweitern oder kürzen und mit intelligenter Formatierung helfen, neben anderen Funktionen, um die Qualität Ihres Dokuments zu optimieren. Sie können auch eine clevere Übersetzung nutzen, um in mehreren Sprachen zu lesen und zu schreiben.

Mindmap

- 1 Öffnen Sie mit **Honor Dokumente** das Dokument und tippen Sie auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Mindmap**, um die Mindmap automatisch zu erstellen.
 - 3 Tippen Sie auf , um die erstellte Mindmap zu bearbeiten.
 - 4 Tippen Sie auf , um diese Mindmap zu kopieren, und tippen Sie auf **Zum Original hinzufügen**, um die Mindmap an der Cursorposition im Dokument einzufügen. Tippen Sie auf , um die Map zu speichern. Tippen Sie auf , um sie neu zu erstellen, mit „Gefällt mir“, „Gefällt mir nicht“ zu markieren usw.
-  • Zu den unterstützten Dokumenttypen gehören Word, PDF, TXT usw.
 - Um eine Mindmap zu erstellen, muss das Dokument mehr als 200 Wörter umfassen und kleiner als 10 MB sein.

Dokumentübersetzung

- 1 Mit **Honor Dokumente** können Sie ein Dokument öffnen und dann auf  tippen.
 - 2 Tippen Sie auf **Dokumentübersetzung**, legen Sie die Quell- und Zielsprache fest und bestätigen Sie, um das Dokument unter Beibehaltung des ursprünglichen Layouts zu übersetzen.
 - 3 Sie können auf dem Übersetzungsbildschirm zwischen mehreren Sprachen wechseln.
 - 4 Wenn Sie **Synchronisiertes Scrollen** öffnen, können Sie den Originaltext und die Übersetzung nebeneinander anzeigen. Tippen Sie zum Speichern der Übersetzung auf  und zum Teilen der Übersetzung auf .
-  • Zu den unterstützten Dokumenttypen zählen Word und PDF.

Globales KI-Schreiben

Wenn Sie in sozialen Medien posten oder Bewertungen auf E-Commerce-Plattformen schreiben, kann **KI-Schreiben** per einem Antippen auf intelligente Weise personalisierte Texte erstellen. Es kann außerdem optimieren und umschreiben, die Länge anpassen, zusammenfassen und übersetzen und so problemlos verschiedene Schreibanforderungen erfüllen.

-  Gehen Sie vor der Verwendung von **KI-Schreiben** zu **Einstellungen > Honor AI > KI-Schreiben** und stellen Sie sicher, dass der Schalter **KI-Schreiben** eingeschaltet ist.

Clevere Kreation

- 1 Halten Sie beim Posten oder Kommentieren das Eingabefeld gedrückt und tippen Sie auf **KI-Schreiben**.
- 2 Geben Sie das Motiv ein und tippen Sie auf , um KI-generierten Inhalt zu erhalten.
- 3 Tippen Sie auf , um den Inhalt neu zu generieren. Tippen Sie auf , um diese Kreation zu kopieren.
- 4 Tippen Sie auf **Ersetzen**, um diese Kreation in das Eingabefeld einzufügen.

-  Sie können die clevere Kreation auch für Ihren Eingabeinhalt beim Posten oder Kommentieren verwenden. Nachdem Sie den gesamten Eingabeinhalt ausgewählt haben, tippen Sie auf **KI-Schreiben** und wählen Sie **Erstellen**. Anschließend generiert die Funktion Inhalte basierend auf den ausgewählten Inhalten.

Umschreiben

- 1 Wählen Sie beim Posten oder Kommentieren den gesamten eingegebenen Inhalt aus, tippen Sie auf **KI-Schreiben** und wählen Sie **Umschreiben** aus, um den ausgewählten Inhalt umzuschreiben.
- 2 Nachdem der Inhalt umgeschrieben wurde, können Sie durch Tippen auf **Stil ändern** verschiedene Tonfälle zum Umschreiben auswählen, beispielsweise formell, humorvoll und locker.
- 3 Tippen Sie auf , um diesen erstellten Inhalt zu kopieren. Tippen Sie auf , um diesen erstellten Inhalt zu teilen, mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ zu markieren und mehr.

Zusammenfassung

- 1 Wählen Sie den gesamten Eingabeinhalt aus, tippen Sie auf **KI-Schreiben** und wählen Sie **Zusammenfassung** aus. Das Telefon extrahiert dann automatisch die Textinformationen und generiert eine Zusammenfassung.
- 2 Tippen Sie auf , um diesen Inhalt neu zu generieren. Tippen Sie auf , um diesen Inhalt zu kopieren. Tippen Sie auf , um diesen Inhalt zu teilen. Tippen Sie auf , um diesen Inhalt mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ zu markieren und mehr.

3 Tippen Sie auf **Ersetzen**, um den extrahierten Zusammenfassungsinhalt zu ersetzen.

 Der ausgewählte Zusammenfassungsinhalt muss mindestens 100 Wörter umfassen.

Länge anpassen

- 1** Wählen Sie den gesamten eingegebenen Inhalt aus, tippen Sie auf **KI-Schreiben** > **Länge anpassen** und wählen Sie nach Bedarf **Texterweiterung** oder **Textverkürzung** aus, um die Länge des Inhalts anzupassen.
- 2** Nachdem der Inhalt generiert wurde, können Sie auf **Stil ändern** tippen, um ihn in verschiedenen Tönen wie formell, humorvoll und locker umzuschreiben.
- 3** Tippen Sie auf , um diesen Inhalt zu kopieren. Tippen Sie auf , um ihn zu teilen, mit „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ zu markieren.
- 4** Tippen Sie auf **Ersetzen**, um den angepassten Inhalt zu ersetzen.

Rekorder

Rekorder

Mit dem Rekorder können Sie die Audiodatei speichern, so dass Sie sie jederzeit wieder anhören können.

Audioaufnahme

- 1** Öffnen Sie **Rekorder** im Ordner **Werkzeuge**. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 2** Sie können auf  tippen, um wichtige Punkte während der Aufnahme zu markieren.
- 3** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4** Sie können lange auf die Aufnahmedatei drücken, um sie zu teilen, umzubenennen oder zu löschen.

Sie können auch über **Dateien** > **Browsen** > **Telefon** > **Sounds** die aufgezeichneten Dateien anzeigen.

Die Audioaufnahme wiedergeben

Die Aufnahmedateien werden auf der Startseite von **Rekorder** als Liste angezeigt und können durch Antippen abgespielt werden.

Auf dem Bildschirm des Players haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf  > **Tonlose Stellen überspringen**, um die Abschnitte ohne Ton automatisch zu überspringen.
- Tippen Sie auf  > **Wiedergabegeschwindigkeit**, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.

- Tippen Sie auf , um wichtige Punkte zu markieren.
- Tippen Sie auf , wählen Sie  rechts neben dem hinzugefügten Etikett zum **Umbenennen** oder **Löschen** aus.

Audioaufnahme Dateien bearbeiten

- 1 Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Tippen Sie auf die Aufnahme Datei.
- 2 Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**, um die Bearbeitungsoberfläche aufzurufen.
- 3 Ziehen Sie die Schieberegler für die Start- und Endzeit der Aufnahme, um einen Abschnitt auszuwählen. Sie können den Wellenformbereich auch mit zwei Fingern zoomen, um den Bereich anzupassen und dann den Abschnitt auszuwählen.
- 4 Wählen Sie  oder  aus und tippen Sie zum Speichern auf .

Audioaufnahme Dateien freigeben

Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Sie können Audioaufnahme Dateien mit einer der folgenden Methoden freigeben:

- Drücken Sie lange auf die Aufnahme Datei, um den Mehrfachauswahlmodus aufzurufen, markieren Sie eine oder mehrere Aufnahme Dateien, die Sie freigeben möchten, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie anschließend eine Freigabemethode aus.
- Tippen Sie auf eine der Aufnahme Dateien, die Sie freigeben möchten, um die Oberfläche für die Wiedergabe aufzurufen, tippen Sie dann auf  > **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen festlegen

Legen Sie nach Bedarf einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest.

- 1 Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen** und wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.

E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um über Ihr Gerät bequem auf Ihre E-Mails zugreifen zu können.

Hinzufügen von persönlichen E-Mail-Konten

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** auf Ihrem Telefon und wählen Sie anschließend aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1 Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domänennamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3 Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Manuell festlegen**. Geben Sie auf dem Bildschirm **Anmelden** den E-Mail-Domainnamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp ein.
- 5 Tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

Rechner

Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

Den einfachen Taschenrechner verwenden

Sie können den Taschenrechner über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Streichen Sie von der Mitte des Startbildschirms aus nach unten, um das Suchfeld anzuzeigen. Suchen Sie nach **Rechner**. Das erste Ergebnis ist die vorinstallierte **Rechner**-App.
- Suchen Sie nach dem **Rechner** im Ordner **Werkzeuge**.
- Streichen Sie auf dem Sperrbildschirm von unten nach oben, um die Verknüpfungsleiste anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf , um den Taschenrechner zu öffnen.

Basisrechner nutzen

Sie können den Rechner mit einer der folgenden Methoden öffnen:

- Suchen Sie den **Rechner** im **Werkzeuge**-Ordner.
- Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um das Verknüpfungsfeld anzuzeigen, und tippen Sie dann auf , um den Rechner zu öffnen.

Den wissenschaftlichen Rechner verwenden

Öffnen Sie den Rechner und navigieren Sie zu  > **Wissenschaftlich**.

Nummern kopieren oder löschen

- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf . Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

Taschenlampe

Taschenlampe

Sie können die Taschenlampe mit einer der folgenden Methoden öffnen:

- **Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der oberen rechten Ecke Ihres Geräts nach unten, um **Kontrollzentrum** zu öffnen, und tippen Sie auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Sperrbildschirm-Widget:** Streichen Sie im Sperrbildschirm vom unteren Bildschirmrand nach oben, um das Schnellzugriffsfeld zu öffnen, und , um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Verknüpfung zum Startbildschirm:** Ziehen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, und tippen Sie auf **Karten**. Wischen Sie nach unten zum unteren Bildschirmrand und tippen Sie auf **Klassische Widgets**. Tippen Sie in **Widgets** auf **Taschenlampe**, um **Taschenlampe** zum Startbildschirm hinzuzufügen. Tippen Sie dann auf **Taschenlampe**, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
- **Physische Tasten:** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Leiser-Taste bei ausgeschaltetem Bildschirm zweimal drücken**, und

wählen Sie **Taschenlampe ein-/ausschalten**. Wenn das Gerät ausgeschaltet oder gesperrt ist und kein Audio abgespielt wird, tippen Sie zweimal auf die Leiser-Taste, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.

Nachdem die Taschenlampe eingeschaltet wurde, wird eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Sie können auf  tippen, um die Taschenlampe auszuschalten.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Kompass

Kompass

Der Kompass zeigt Ausrichtung des Telefons und den Breitengrad und Längengrad der aktuellen Position an.

- 1 Sie können den Kompass wie folgt öffnen:
 - Öffnen Sie **Werkzeuge** im Ordner **Kompass**
- 2 Zeigen Sie die Ausrichtung und die Koordinaten an.
 - Halten Sie das Telefon waagrecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Halten Sie das Telefon senkrecht, die Ausrichtung und der aktuelle Breiten- und Längengrad werden in einer Live-Szene angezeigt.
- 3 Um die aktuelle Ausrichtung zu sperren, tippen Sie auf die Skala des Kompasses. Wenn die Ausrichtung vom Original abweicht, wird ein blauer Skalenbereich angezeigt.

Um genauere Informationen zur Ausrichtung zu erhalten, versuchen Sie, den Kompass ohne Winkelabweichung waagrecht oder senkrecht zum Boden zu halten.

Spiegel

Ihr Telefon als Spiegel verwenden

Sie können Ihr Telefon als Spiegel verwenden, um Ihr Aussehen zu prüfen.

Gehen Sie zu **Werkzeuge > Spiegel**. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Vergrößern oder Verkleinern: Tippen Sie auf , ziehen Sie dann den Zoom-Slider im unteren Bereich. Sie können auch auf  tippen und dann zweimal auf den Bildschirm tippen, um zu vergrößern, und erneut zweimal tippen, um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.

- Das Bild speichern: Tippen Sie auf den Bildschirm, um das aktuelle Bild zu pausieren. Tippen Sie zum Fortsetzen erneut auf den Bildschirm. Wenn das Bild pausiert ist, tippen Sie auf , um das Bild zu speichern. Sie finden das gespeicherte Bild unter **Galerie**.
- Helligkeit des Spiegels einstellen: Tippen Sie auf , tippen Sie dann auf  oder  am oberen Rand des Bildschirms.
- Den Spiegelrahmen ändern: Tippen Sie auf , um zu einem anderen Rahmen zu wechseln.
- Einen zerbrochenen Spiegel-Effekt erzeugen: Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um den Spiegel zusammen mit einem Soundeffekt zu „zerbrechen“. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um den Spiegel zu „reparieren“.

App-Twin

App-Twin aktivieren

Mit App-Twin können Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten anmelden und so Arbeit und Privatleben getrennt halten.

 **App-Twin** wird nur von manchen Apps unterstützt.

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und schalten Sie den Schalter neben der App ein. Die Twin-App wird dann auf dem Startbildschirm angezeigt.

Systemmanager

Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.

 Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

Papierkorbdateien bereinigen

Systemmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate (Gruppen)** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Unter **Datennutzung diesen Monat** des Bildschirms **Datennutzung** können Sie die Rangfolge der von den einzelnen Apps verwendeten Daten anzeigen.
- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um die Nutzung von mobilen Daten, Roaming-Daten und anderen Daten einzuschränken.
 -  Für bestimmte Apps (wie etwa die von App-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Internetzugriff für Apps anzeigen und konfigurieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** auf **Netzwerkzugriff** und deaktivieren Sie **Mobile Daten**. Stellen Sie dann Apps mit hohem Datenverbrauch (wie etwa Video Player) so ein, dass sie nur über WLAN verwendet werden können.

-  Für bestimmte Apps (wie etwa die von APP-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Device Clone

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Gerät migrieren

- 1** Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die App **Device Clone** . Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Tipps

Tipps

Tipps bietet eine Auswahl an Tipps und Tricks, mit denen Sie schnell lernen können, wie Sie Ihr Telefon verwenden. Außerdem steht eine vollständige Version des Nutzerhandbuchs zur Verfügung, in dem Sie jederzeit nachschlagen können.

Einführung zum Abschnitt **Tipps**:

- Illustrierte Tipps: Ein kleines Video oder ein Bild mit klarem und prägnantem Text, der Ihnen hilft, einen Vorgang zu meistern. Die Karten sind nach Szenarien geordnet, so dass Sie leicht den für Sie interessanten Abschnitt auswählen können.
- Ausführliche Tipps: Leicht zugängliche und leicht verständliche Anleitungen zu den erweiterten Funktionen des Telefons.

Hauptfunktionen von **Tipps**:

- Suche: Geben Sie ein Stichwort ein, um alle zugehörigen Inhalte in **Tipps** abzurufen, damit Sie schnell auf die gewünschten Informationen zugreifen können. Es gibt auch aktuelle Informationen zum Nachschlagen.
- Gefällt mir und Kommentar: Sie können die Informationen überprüfen und Feedback geben.
- Probieren Sie es aus: Stellen Sie die Schaltfläche **Jetzt testen** für wichtige oder komplizierte Funktionen bereit. Tippen Sie, um direkt zur Oberfläche der Funktion zu gelangen.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Einstellungen

Wi-Fi

Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen.

WLAN-Netzwerk nutzen

-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
 - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
 - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Telefon per WLAN auf das Internet zugreift.

Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
 - 2 Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Telefon, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
 - 3 Scannen Sie den QR-Code mit dem Telefon, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

Übertragen von Daten mit Wi-Fi Direct

Sie können Wi-Fi Direct verwenden, um Daten zwischen Honor-Geräten zu übertragen. Wi-Fi Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen Wi-Fi Direct aktiviert ist.
- 3 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die Wi-Fi Direct-Übertragungsanfrage an.

Bluetooth

Telefon – Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Telefon mit Bluetooth-Kopfhörern, -Lautsprechern und -Unterhaltungssystemen im Auto verbinden oder Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth an andere Geräte weitergeben.

Wir werden Ihnen die folgenden Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons vorstellen: ①

Bluetooth ein- oder ausschalten; ② Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten; ③ Bluetooth-Geräte koppeln; ④ Dateien über Bluetooth übertragen; ⑤ Geräte entkoppeln.

Die effektive Reichweite von Bluetooth beträgt 10 Meter. Bitte verwenden Sie Bluetooth-Funktionen innerhalb der effektiven Reichweite.

Ein- oder Ausschalten von Bluetooth

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Bluetooth**. Drücken Sie lange auf **Bluetooth**, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und schalten Sie den Schalter **Bluetooth** ein oder aus.

Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten

- 1 Gehen Sie zum Einstellungsbildschirm für **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf **Gerätename**, geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.

- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.
 Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.
- 2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

Mobilfunknetz

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.
 Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

Mobile Datennutzung verwalten

Öffnen Sie **Systemmanager** und tippen Sie anschließend auf **Datennutzung**, um den Datenverbrauch anzuzeigen und den Netzwerkzugriff zu verwalten.

Apps mit hohem Datenverbrauch anzeigen und verwalten

- 1 Unter **Datennutzung diesen Monat** des Bildschirms **Datennutzung** können Sie die Rangfolge der von den einzelnen Apps verwendeten Daten anzeigen.

- 2 Tippen Sie auf eine App mit hohem Datenverbrauch, um die Nutzung von mobilen Daten, Roaming-Daten und anderen Daten einzuschränken.

 Für bestimmte Apps (wie etwa die von App-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Internetzugriff für Apps anzeigen und konfigurieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Datennutzung** auf **Netzwerkzugriff** und deaktivieren Sie **Mobile Daten**. Stellen Sie dann Apps mit hohem Datenverbrauch (wie etwa Video Player) so ein, dass sie nur über WLAN verwendet werden können.

 Für bestimmte Apps (wie etwa die von APP-Twin generierten) lässt sich der Internetzugriff auf dem Bildschirm **Datennutzung** nicht einschränken. Gehen Sie bitte zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, suchen Sie nach dem Namen einer solchen App und tippen Sie dann auf **Datennutzung**, um den Internetzugriff einzuschränken.

Intelligente Datenverbrauchsoptimierung aktivieren oder deaktivieren

Aktivieren Sie die intelligente Datenverbrauchsoptimierung, um zu verhindern, dass Apps mobile Daten im Hintergrund verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm „Datenverbrauch“ auf **Datenverbrauchsoptimierung** und aktivieren Sie die Option anschließend. Das  -Symbol wird anschließend auf der Statusleiste angezeigt.
- 2 Wenn Sie einigen Apps uneingeschränkten Datenzugriff gewähren möchten, selbst wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden, schalten Sie die Schalter für diese Apps ein.

Ihre Netzwerkverbindungen für andere Geräte freigeben

Sobald **Persönlicher Hotspot** aktiviert wurde, können Sie Ihre mobilen Daten oder das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Gerät derzeit verbunden ist, mit anderen Geräten teilen.

Netzwerk über Ihren persönlichen Hotspot teilen

 Einige WLAN-Netzwerke, die eine Authentifizierung erfordern, können nicht geteilt werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot** und aktivieren Sie **Persönlicher Hotspot**. Die mobile Daten- oder WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Telefons wird dann mit anderen Geräten geteilt.

Sie können für den persönlichen Hotspot auch die folgenden Vorgänge ausführen:

- **Gerätename** einstellen.
- **Passwort** einstellen.
- Auf **Verbundene Geräte** tippen, um die Liste der verbundenen Geräte und die Sperrliste anzuzeigen. Auf ein Gerät in der Liste **Verbundene Geräte** tippen, um es wie aufgefodert

in die Liste **Blockierungsliste** zu verschieben. Sie können ein Gerät auch aus der Liste entfernen.

- Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk teilen, können Sie auch auf **Mehr** tippen, um **AP-Bandeinzustellen**.

Ihr Netzwerk über Bluetooth freigeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**. Wählen Sie ein Gerät aus und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um die Kopplung abzuschließen.
- 2 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
- 3 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den **Bluetooth**-Einstellungen des gekoppelten Geräts auf  neben dem Namen Ihres Geräts und aktivieren Sie anschließend **Internetzugriff**, um Ihr Netzwerk freizugeben.

Ihr Netzwerk über USB freigeben

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- 2 Navigieren Sie auf Ihrem Gerät zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Persönlicher Hotspot > Mehr** und aktivieren Sie **USB-Tethering**, um Ihre mobilen Daten oder das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk freizugeben.

Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
 - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
 - Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

VoLTE für HD-Videoanrufe nutzen

VoLTE (Voice over LTE) ist eine IP-basierte Übertragungstechnologie. Nach dem Aktivieren kann VoLTE für schnellere Verbindungszeiten und höhere Qualität bei Sprach- und Videoanrufen sorgen.

VoLTE aktivieren

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um den VoLTE-Service für Ihre SIM-Karte zu aktivieren. Wenn sowohl das primäre als auch das sekundäre SIM-Kartenfach eines Dual-SIM-Telefons VoLTE unterstützen, kann die Funktion für beide SIM-Karten aktiviert werden.

-  Diese Funktion kann je nach Anbieter variieren.
- 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Wenn das 5G-Netzwerk unterstützt wird, aktivieren Sie **5G**. Die VoLTE-Funktion wird anschließend standardmäßig aktiviert.

Einen Videoanruf tätigen

Videoanrufe sind nur möglich, wenn beide Teilnehmer VoLTE-fähige Geräte verwenden.

1 Öffnen Sie **Telefon**, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** unten auf dem Bildschirm und wählen Sie anschließend den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

2 Tippen Sie zum Tätigen eines Videoanrufs auf  .

Sie können während eines Sprachanrufs auf  tippen, um zu einem Videoanruf zu wechseln.

SIM-Karten verwalten

Sie können SIM-Karten aktivieren oder deaktivieren und ihnen zur leichteren Identifizierung einen Namen geben.

Eine SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und aktivieren oder deaktivieren Sie eine SIM nach Bedarf.

Nach der Deaktivierung kann eine SIM-Karte nicht für Anrufe, Nachrichten oder Zugriffe auf das Internet verwendet werden.

Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Gerät eingesetzt sind, können Sie eine Standard-SIM-Karte für mobile Daten und eine Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen und eine Rufumleitung zwischen den beiden SIM-Karten aktivieren.

-  Diese Funktion gilt nur für Dual-SIM-Geräte.

Die Standard-SIM-Karte für mobile Daten und die Standard-SIM-Karte für Anrufe festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Mobilfunknetz** > **SIM-Verwaltung** und legen Sie SIM 1 oder SIM 2 als die Standard-SIM-Karte für mobile Daten oder die Standard-SIM-Karte für Anrufe fest.

Rufumleitung zwischen SIM-Karten aktivieren

Nach Aktivieren der Rufumleitung für beide SIM-Karten werden eingehende Anrufe an die andere SIM-Karte weitergeleitet, wenn die ursprünglich angerufene SIM-Karte nicht erreichbar ist.

-  Diese Funktion erfordert die Unterstützung durch Ihren Anbieter. Nähere Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > SIM-Verwaltung > Rufumleitung zwischen SIM-Karten**.
- 2** Wählen Sie einen Rufumleitungsmodus aus und schalten Sie den entsprechenden Schalter ein.
Die Rufumleitung zwischen zwei SIM-Karten wird aktiviert, wenn sie für beide SIM-Karten konfiguriert ist.

Schnelles Wechseln der Standard-SIM-Karte für mobile Daten

Wenn in Ihrem Telefon zwei SIM-Karten eingesetzt sind, können Sie mit einer Verknüpfung schnell die Standard-SIM-Karte für mobile Daten wechseln.

- 1** Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **SIM -Daten**.
 - 2** Tippen Sie auf den Text unter , bis eine Aufforderung angezeigt wird, wählen Sie dann eine SIM-Karte und tippen Sie auf **OK**.
-  Wenn die Aufforderung angezeigt wird, tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Bildschirm **SIM-Verwaltung** aufzurufen.

5G aktivieren

5G, auch als 5G-Netz oder 5G-Mobilfunksysteme bezeichnet, ist die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie. Im Vergleich zu 4G bietet 5G höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten.

Bitte bestätigen Sie, ob Ihre SIM-Karte und das 5G-Mobilfunknetz Ihres Anbieters miteinander kompatibel sind. Wenden Sie sich bei Bedarf auch an Ihren Anbieter, um den 5G-Service in unserer SIM zu aktivieren.

-  • 5G-Service ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.
- Das 5G-Signal und die 5G-Funktionen können aufgrund von abdeckungsbedingten Störungen (geografischer Standort) oder Frequenzstörungen beeinträchtigt sein.

Wenn zwei SIM-Karten in Ihr Telefon eingelegt sind, wechseln Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten > Mehr** und aktivieren Sie **5G-Dual-SIM**.

Weitere Verbindungen

Einführung in NFC

Nahfeldkommunikation (NFC) ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit geringer Reichweite, die es mobilen und anderen elektronischen Geräten ermöglicht, sich auf unzählige Arten zu verbinden, sodass Sie problemlos Daten übertragen und mobile Zahlungen durchführen können.

 NFC wird nicht von allen Geräten unterstützt.

Aktivieren oder Deaktivieren von NFC

Sie können NFC wie folgt aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **NFC**. Sie können **NFC** gedrückt halten, um auf den Einstellungen-Bildschirm zuzugreifen.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > NFC** und aktivieren oder deaktivieren Sie **NFC**.

Tippen mit NFC

- 1 Öffnen Sie **NFC** und gehen Sie zu **NFC**, wählen Sie dann **Standard-Wallet-App**.
- 2 Fügen Sie NFC-Karten hinzu.
- 3 Halten Sie den NFC-Sensor (siehe die Seite für die Einstellungen von NFC) Ihres Telefons an ein POS-Terminal, um automatisch den Zahlungsbildschirm aufzurufen.

Honor Share

Honor Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Honor Share und Wi-Fi Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

Honor Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Honor Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **Honor Share** ein oder aus. Sie können **Honor Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Honor Share**, um **Honor Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Dateien mit Honor Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können Honor Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Honor-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **Honor Share** auf dem Empfangsgerät.

- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Honor Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.

 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.

- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Telefon > Honor Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > Honor Share** navigieren.

Dateien zwischen Ihrem Telefon und Computer mit Honor Share teilen

Sie können Honor Share verwenden, um Dateien einfach und schnell drahtlos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer ohne Verwendung eines Datenkabels zu teilen.

Dateien von Ihrem Telefon auf dem PC teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Drücken Sie lange **Honor Share**, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen, und schalten Sie **Honor Share** ein.
- 3 Schalten Sie **Honor PC Manager > Honor Share** auf Ihrem PC ein und überprüfen Sie, ob **Erkennen durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie lange auf die Datei, die Sie auf Ihrem Telefon teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie **Honor Share** aus. Wenn das Empfangsgerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei zu teilen.

Dateien von Ihrem PC auf dem Telefon teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Schalten Sie **Honor Share** auf dem Telefon ein.
- 3 Wählen Sie die Datei aus, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > Honor Share**. Der PC sucht nach Telefonen, auf denen die Funktion **Honor Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Telefon, das die Datei empfangen soll.
- 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Telefonen zu empfangen.

 Unterstützt nur Honor-Notebooks mit Honor PC Manager Version 15.0 und höher. Diese Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

One-Touch-Drucken mit Honor Share

Wenn sich ein Drucker in der Nähe befindet, der Honor Share unterstützt, können Sie Honor Share verwenden, um nach dem Drucker zu suchen und auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder oder PDF-Dateien auszudrucken.

- 1 Stellen Sie je nach Druckertyp Folgendes sicher:
 - WLAN-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und mit demselben Netzwerk verbunden sein, wie Ihr Gerät.
 - WiFi Direct-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet sein und WiFi Direct muss aktiviert sein.
 - Bluetooth-fähige Drucker: Der Drucker muss eingeschaltet und per Bluetooth sichtbar sein.
- 2 Zeigen Sie auf Ihrem Gerät die Vorschau der zu druckenden Datei an und navigieren Sie anschließend zu **Teilen > Honor Share**.
- 3 Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf Ihrem Gerät auf seinen Namen und passen Sie die Einstellungen auf dem Vorschaubildschirm an. Tippen anschließend zum Drucken auf **Drucken**.
 Wenn Sie einen Bluetooth-Drucker zum ersten Mal mit Ihrem Gerät verbinden, suchen Sie auf Ihrem Gerät nach dem Drucker, tippen Sie auf den Druckernamen und halten Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.
-  Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste der unterstützten Drucker auf dem Bildschirm zum Teilen von Honor Share auf **Hilfe**, wählen Sie **Drucker** und tippen Sie anschließend auf **Welche Drucker werden unterstützt?**.

Den Bildschirm Ihres Telefons drahtlos projizieren

Wenn Sie Ihren Telefonbildschirm für berufliche Zwecke oder zur Unterhaltung auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren, werden Benachrichtigungen, etwa Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen, SMS-Nachrichten und Alarmer, aus Sicherheitsgründen ausschließlich auf Ihrem Telefon angezeigt.

- 1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
 - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.
-  Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Telefon vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.
- 3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Telefon startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.

- 4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, können Sie Ihr Telefon für ein besseres Anzeigeerlebnis in den Querformat-Modus wechseln lassen.

Personalisierter Startbildschirm und mehr

Das Startbildschirmlayout verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Telefon-Nutzungsgewohnheiten anpassen. Sie können die vom aktuellen Modell unterstützten Einstellungen für den Startbildschirm auf eine der folgenden Arten anzeigen:

- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmeinstellungen**.

Startbildschirmlayout einrichten

- 1 Ziehen Sie auf dem Hauptbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie, um **Hintergrund und Stil > Layout** zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die Anordnungsmethode in **Layout-Vorlage** aus.
- 3 Tippen Sie auf , um die Effekte basierend auf den Bildschirmanweisungen weiter anzupassen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Bildschirmlayout anzeigen** bearbeiten.
 - Schalten Sie den Schalter **Text-Widget verwenden** ein oder aus.
- 4 Nachdem Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, tippen Sie auf **Anwenden**.

Aktuelles Layout speichern

Tippen Sie in **Layout** auf **Dieses Layout speichern**, um es als Vorlage in **Vorheriges Layout** zu speichern.

Historische Layouts anzeigen

Tippen Sie in **Layout** auf **Vorheriges Layout**, um **Original** zuvor festgelegte Startbildschirm-Layouts anzuzeigen.

Symbole auf dem Startbildschirm neu anordnen

Halten Sie ein Symbol gedrückt, bis es sich vergrößert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Automatische**

Ausrichtung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Startbildschirmeinstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Startbildschirmeinstellungen > Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

Einschalten der Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm

Sie können eine der folgenden Methoden nutzen, um die Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm ein- oder auszuschalten:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Startbildschirmeinstellungen**, um **Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmeinstellungen**, um **Schaltfläche „Suchen“ auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.

App-Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

Verknüpfungen auf dem Startbildschirm erstellen

Streichen Sie im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben, um den Drawer anzuzeigen. Halten Sie eine App gedrückt, bis sie sich vergrößert. Ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.

Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.

Drawer-Modus deaktivieren

Um wieder zum Standard-Startbildschirm zu wechseln, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Standard** aus.

Magischer Hintergrund

Personalisierter und anpassbarer Sperrbildschirmhintergrund, der die kostenlose Anzeige verschiedener Elemente ermöglicht. Sie können den Sperrbildschirmhintergrund anpassen, beispielsweise durch Hinzufügen eines Tiefeneffekts. Sobald der Bildschirm eingeschaltet wird, hat er eine enorme visuelle Wirkung. Sie können Ihren eigenen wundervollen Sperrbildschirm erzeugen.

 Einige Produkte unterstützen keinen Tiefeneffekt. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Bearbeiten des Sperrbildschirms

Sie können mit einer der folgenden Methoden auf die Einstellungsseite des Sperrbildschirms zugreifen:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Sperrbildschirm zusammen (nach dem Entsperren des Geräts), gehen Sie zur Einstellungsseite von **Mein Stil**, tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**, um zu **Sperrbildschirm** zu gelangen.
- Wenn der Bildschirm entsperrt ist, ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen, tippen Sie auf **Hintergrund und Stil** und streichen Sie dann nach links oder rechts, um zur Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** zu wechseln.

Anpassen des Sperrbildschirmstils

Auf der Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf **Sperrbildschirmstil**:
 - Wählen Sie vorinstallierte Hintergründe aus.
 - Wählen Sie Bilder in **Foto auswählen** als Hintergrund aus.
 - Tippen Sie auf **Mehr**, um die **Designs**-App zu öffnen. Sie können weitere kostenlose oder kostenpflichtige Hintergründe anzeigen.

 Die vorinstallierten Sperrbildschirmhintergründe können je nach Gerätemodell und -version unterschiedlich sein. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.

- Wählen Sie einen Hintergrund oder eine Vorlage aus, tippen Sie dann auf **Bild ändern**: Wählen Sie Ihr Lieblingsbild aus der **Galerie** aus, um die Person, das Haustier oder die Landschaft auf dem aktuellen Sperrbildschirmhintergrund zu ersetzen. Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Anzeigegröße des Bildes anzupassen. Verschieben Sie das Bild mit zwei Fingern, um seinen Anzeigebereich anzupassen. Tippen Sie nach der Bestätigung auf **Fertig**.

- Nur einige Sperrbildschirmhintergründe unterstützen den Ersatz eines Bildes. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.
- Tippen Sie auf der Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** auf den leeren Bereich, um die Vollbildanpassung für eine bessere Vorschau des Sperrbildschirmeffekts aufzurufen.

Personalisierten Hintergrund festlegen

Legen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen für **Sperrbildschirm** den gewünschten Hintergrund fest und tippen Sie auf **Dekoration**. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

- Tauschen Sie das **Muster** des Hintergrunds aus.
- Tauschen Sie die **Vorlagenfarbe** des Hintergrunds aus.
- Wählen Sie Ihr Lieblingsbild aus, um den Hauptteil des aktuellen Sperrbildschirmhintergrunds zu ersetzen.

Sie können auch auf die Uhr auf der Vorschauoberfläche des Sperrbildschirms tippen oder Schriftarten und Farbe anpassen.

- Nicht alle Sperrbildschirmhintergründe unterstützen **Dekoration**. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

Datum und Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen

Wenn **Always On Display** aktiviert ist, werden auf dem Sperrbildschirm das Datum, die Uhrzeit und vieles mehr angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

Always On Display aktivieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Always On Display** und aktivieren Sie **Always On Display**.
- 2 Legen Sie den **Anzeigemodus** gemäß Aufforderung fest.

Animiertes Always On Display aktivieren

Fügen Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm personalisierte Bilder oder Animationen hinzu, um Ihr Telefon noch lebendiger und interessanter zu machen.

Gehen Sie zu **Always On Display**. Wählen Sie unter **Bilder** ein Bild oder eine Animation aus, die Ihnen gefällt, und tippen Sie auf **Anwenden**.

- Wenn Sie Face Unlock aktivieren, wird das Telefon möglicherweise versehentlich entsperrt, wenn Sie versuchen, den Bildschirm einzuschalten. Dies führt dazu, dass Sie das Always On Display verpassen. Bitte halten Sie Ihr Gesicht nicht direkt vor das Telefon.

GIF-Bilder oder animierte Fotos auswählen

Sie können ein lokales Bild (z. B. ein GIF-Bild oder ein animiertes Foto) anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, um das Always On Display lebendig und interessant zu gestalten.

- 1 Gehen Sie zu **Always On Display**. Tippen Sie unter **Bilder** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Bild auswählen**, wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf .
Wenn Sie bereits ein lokales Bild eingerichtet haben, tippen Sie bitte auf **Bild ändern**.
Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf .
- 3 Wenn ein GIF-Bild ausgewählt ist, können Sie auch auf **Bearbeiten** tippen, um es zu bearbeiten.
- 4 Legen Sie weitere Optionen gemäß den Bildschirmanweisungen fest und tippen Sie auf **Anwenden**.

Ihre Signatur als Künstler hinzufügen

Sie können verschiedene Schriftarten, Farben und dekorative Sticker hinzufügen, um das Always On Display zu personalisieren.

- 1 Gehen Sie zu **Always On Display**. Tippen Sie in **Graffiti** auf einen Signaturstil.
- 2 Geben Sie Text in **Text eingeben** ein und legen Sie den Signaturstil fest, z. B. **Farbe** und **Schriftgröße**.
Sie können der Signatur auch **Sticker** hinzufügen. Ziehen Sie den Rahmen, um die Position und Größe der Elemente anzupassen, und tippen Sie auf  oder , um Elemente neu auszurichten oder zu löschen.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Künstlerisches Bild für das Always On Display erstellen

Sie können aus mehreren modernen Kunststilen wählen (z. B. dem Mondrian-Stil). Sie können auch das Farbschema für das künstlerische Bild festlegen, indem Sie ein Foto aufnehmen oder aus Ihren Lieblingsfotos auswählen. Die Farbpalette für das künstlerische Bild wird aus den Farben im Foto gebildet.

- 1 Tippen Sie unter **Künstlerisch** auf dem Bildschirm **Always On Display** auf den gewünschten Stil.
- 2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den **Künstlerisch**-Stil fest, wie z. B. **Layout**. Wenn Sie **Farbe** einstellen, kann Ihr Gerät die Farben aus Ihrem Foto analysieren und die abstrahierte Farbpalette auf das künstlerische Bild anwenden.
Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf oder wählen Sie ein Foto aus der Galerie aus und gehen Sie dann zu  > **Farben extrahieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Uhr-Stile

Sie können für das Always On Display **Analog** oder **Digital** als Uhrenstil auswählen.

- 1 Streichen Sie auf dem Bildschirm **Analog** unter **Digital** oder **Always On Display** nach links oder rechts, um durch die Uhrenstile zu blättern und Ihren bevorzugten Uhrenstil auszuwählen.

- 2 Legen Sie die entsprechenden Optionen für den ausgewählten Uhrenstil fest, z. B. **Datum anzeigen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anwenden**.

Anzeige und Helligkeit

Bildschirmhelligkeit, Farbmodus und Farbtemperatur anpassen

Sie können die Bildschirmhelligkeit, den Farbmodus und die Farbtemperatur wie gewünscht einstellen.

Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen

Ihr oder Telefon passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungslichtbedingungen an. Sie können dies auf folgende Weise tun:

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten, um das **Kontrollzentrum** zu öffnen. Tippen Sie im Bereich zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit auf .

Manuelles Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit mit einer der folgenden Methoden manuell anpassen:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.

Farbmodus einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie den gewünschten Farbmodus aus. Der Modus **Normal** ist angenehmer für Ihre Augen und wird daher empfohlen.

- **Normal**: natürliche Farbtöne
- **Lebhaft**: lebendige Farbtöne

Die Farbtemperatur einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Farbmodus und -temperatur** und wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Farbtemperatur aus. **Standard** und **Warm** sind angenehmer für Ihre Augen und werden daher empfohlen.

- **Standard**: eine natürliche Tönung
- **Warm**: eine gelbliche Tönung

- **Kalt:** eine weißliche Tönung
- Sie können eine beliebige Stelle des Farbkreises berühren oder den Farbpunkt ziehen, um die Farbtemperatur einzustellen.

Dark Mode

Die Helligkeit des Bildschirms wird abgeschwächt, um Ihnen ein intensives visuelles Erlebnis zu bieten, und kann bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang automatisch ein- und ausgeschaltet werden, was Strom und Aufwand spart.

Aktivieren des Dark Mode

Aktivieren Sie den Dark Mode für den Bildschirmhintergrund, um Ihre Augen zu schützen, indem Sie die Helligkeit reduzieren und eine Augenreizung vermeiden.

Sie können den Dark Mode mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie den **Dark Mode**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für den **Dark Mode** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, tippen Sie auf **Dunkel**, um in den **Dark Mode** zu wechseln, und tippen Sie auf **Hell**, um den **Dark Mode** zu beenden.

Dark Mode automatisch ein- und ausschalten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, schalten Sie **Automatischer Wechsel** ein und tippen Sie auf **Zeitplan**. Wenn **Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang** ausgewählt ist, bestimmt das System die Nachtzeit anhand Ihres geographischen Standorts und Ihrer Uhrzeit. Sie können auch auf **Benutzerdefinierte Uhrzeit** tippen, um die Zeit für den automatischen Wechsel in den Dark Mode entsprechend der Nutzungsgewohnheiten einzustellen.

Weitere Einstellungen des Dark Mode

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, stellen Sie sicher, dass **Dunkel** aktiviert ist und tippen Sie auf **Einstellungen für Dark Mode**. Sie können dann auswählen, ob Funktionen wie **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** aktiviert werden sollen.

Bei Aktivierung von **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** ändert sich die Helligkeit des Hintergrunds je nach der Umgebung.

Einstellung der Bildschirmauflösung

Intelligente Einstellung der Bildschirmauflösung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und schalten Sie **Intelligente Auflösung** ein. Das System passt die Bildschirmauflösung je nach den ausgeführten Apps nach oben oder unten an.

Bildschirmaktualisierungsrate einstellen

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmaktualisierungsrate** und wählen Sie die Aktualisierungsrate entsprechend Ihren Anforderungen aus:

- **Dynamisch:** Ermöglicht Energieeinsparung und verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms.
- **Standard:** Hilft Strom zu sparen.
- **Hoch:** Verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms, erhöht jedoch den Stromverbrauch.

Anpassen der Schriftart

Anpassen des Schriftstils

-  • Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Einige Schriftarten müssen käuflich erworben werden.

1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarten**.

2 Laden Sie eine Schriftart herunter oder kaufen Sie eine, die Ihnen gefällt.

Anpassen von Schriftgröße und Fettdruck

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarteinstellungen**. Sie können Folgendes anpassen, indem Sie den Controller ziehen:

- **Schriftgröße:** Textgröße auf dem Bildschirm
- **Fettformatierung von Text und Symbolen:** Fettdruck von Text und Symbolen auf dem Bildschirm

Anpassen der Anzeigegröße

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Anzeigegröße**. Sie können die Größe von Bildern oder anderen Elementen auf dem Bildschirm anpassen, indem Sie den Controller ziehen.

Modus „Augen schonen“ verwenden

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv schädliches blaues Licht und stellt den Bildschirm auf die Anzeige wärmerer Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

-  • Ruhen Sie Ihre Augen alle halbe Stunde für mindestens 10 Minuten aus.
- Sehen Sie in die Ferne, damit Ihre Augen eine Pause vom Bildschirm erhalten und um entlastet werden.
- Eine gute Pflege der Sehgewohnheiten schützt Ihr Sehvermögen und beugt Kurzsichtigkeit vor.

Aktivieren oder Deaktivieren des Modus Augen schonen

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Augen schonen**. Halten Sie **Augen schonen** gedrückt, um auf die Seite mit den Einstellungen zuzugreifen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augen schonen & Schlaf** und aktivieren/deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

Wenn der Modus Augen schonen aktiviert wurde, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt einen Gelbton an, da weniger blaues Licht abgegeben wird.

Zeitplan für den Modus „Augen schonen“ festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augen schonen & Schlaf**, aktivieren Sie **Geplant**, stellen Sie dann **Startzeit** und **Endzeit** wie gewünscht ein.

Augen-schonen-Modus anpassen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augen schonen & Schlaf**, aktivieren Sie **Ganztägig aktivieren** oder richten Sie **Geplant** ein und richten Sie den Slider unter **Filterstufe** aus, um die Menge an blauem Licht anzupassen, das herausgefiltert werden soll.

Töne

Modus „Nicht stören“ einstellen

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

Aktivieren oder Deaktivieren von Nicht stören

Sie können die Funktion Nicht stören mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für **Nicht stören** zu öffnen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik > Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird ein Mondsymbol  in der Statusleiste angezeigt. Streichen Sie von der oberen Mitte des Bildschirms oder von der linken oberen Bildschirmecke nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen und Benachrichtigungen zu Nicht stören anzuzeigen. Streichen Sie auf der Benachrichtigung nach links und tippen Sie auf , um eine Erinnerung einzurichten.

Bei eingehenden Anrufen, Benachrichtigungen und Nachrichten schaltet das Telefon den Bildschirm nicht ein bzw. zeigt keine Bannerbenachrichtigungen an und ist stummgeschaltet.

Zeitplan für „Nicht stören“ festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik > Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.
- 2 Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Gerät wechselt anschließend samstags und sonntags standardmäßig zum festgelegten Zeitpunkt in den Modus „Nicht stören“.
- 3 Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und Wiederholungszyklus festzulegen.
- 4 Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten festzulegen.

Im Modus Nicht stören Anrufe annehmen oder Nachrichten beantworten

Sie können Anrufe oder Nachrichten von bestimmten Personen im Modus Nicht stören zulassen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik > Nicht stören** und schalten Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig** ein. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Anrufe** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine bestimmte Kategorie von Kontakten aus. Im Modus **Nicht stören** wird der Klingelton wiedergegeben, wenn ein Anruf oder eine Nachricht von Personen aus der Kategorie eingeht.
- Aktivieren Sie **Wiederholte Anrufe**. Der Klingelton wird bei wiederholten Anrufen von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten wiedergegeben.

Toneinstellungen anpassen

Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

Wechsel des Tonmodus über das Kontrollzentrum

- 1 Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.

2 Tippen Sie auf  **Ton**,  **Lautlos**, oder  **Vibration**, um zwischen unterschiedlichen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Telefon alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Telefon die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, die Kommunikation, Musik, Videos und Spiele sind davon nicht betroffen.

Im Vibrationsmodus ist das Telefon stummgeschaltet und vibriert stattdessen, damit Sie keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten verpassen.

Sie können auch zu **Einstellungen > Ton und Haptik** gehen, um zwischen dem **Ton**-, **Vibration**- und **Lautlos**-Modus zu wechseln.

Standardlautstärke festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik**. Anschließend können Sie die Lautstärke für die folgenden Elemente festlegen:

- **Klingelton**
- **Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**
- **Anrufe**

Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

Klingelton und Vibration ändern

Sie können den Klingelton für Nachrichten, Benachrichtigungen sowie Anrufe ändern und die Vibration anpassen.

1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik** und tippen Sie auf **Klingelton** oder **Benachrichtigungston**.

2 Sie können einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- Einen Klingelton einstellen
Wählen Sie einen vorinstallierten Klingelton aus oder tippen Sie auf **Musik auf dem Gerät**, um einen lokalen Ton als Nachrichtenton auszuwählen.
Bei einem Dual-SIM-Telefon können Sie SIM 1 und SIM 2 auswählen, um ihre Klingeltöne getrennt einzustellen.
- Vibration einstellen
Tippen Sie auf **Vibration** und wählen Sie die gewünschte Vibration aus.

Systemhaptik

Das System verwendet Haptik zur Bereitstellung von Feedback, wenn bestimmte Vorgänge abgeschlossen wurden, z. B. wenn Sie Text, einen Kontakt oder einige andere Elemente auf dem Bildschirm gedrückt halten.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Ton und Haptik** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Systemhaptik** entsprechend Ihren Präferenzen.

Benachrichtigungen

App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, wird ein nummeriertes Emblem auf dem App-Symbol angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

App-Embleme ausschalten

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und tippen Sie auf **App-Symbolemlème**.
- 2** Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbolemlème**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

Weitere Einstellungen für App-Benachrichtigungen

Modus „Pur“ der Statusleiste

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Reiner Modus**. Wenn **Reiner Modus** eingeschaltet ist, zeigt die Statusleiste nur die Uhrzeit, WLAN, das Mobilfunksignal und den Akkustand an.

Erinnerungsmethode für App-Benachrichtigungen festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**. Wählen Sie eine App aus, um die Erinnerungsmethode für die App-Benachrichtigungen festzulegen.

- **Benachrichtigungen zulassen** aktivieren: Sie werden daran erinnert, wenn neue Benachrichtigungen für die App verfügbar sind.
- Sobald die App Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie auch weitere Erinnerungsmöglichkeiten einrichten.

Sobald der **Kalender** Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie zum Beispiel auch die Optionen **Terminwecker-Erinnerung**, **Terminerinnerung (später erinnern)** oder **Standard-Terminbenachrichtigung** einstellen.

 Die von jeder App unterstützten Erinnerungsmethoden können unterschiedlich sein.

Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und aktivieren Sie **Bildschirm aktivieren**. Ihr Gerät aktiviert anschließend automatisch den Sperrbildschirm, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Benachrichtigungssymbol anzeigen**.

App-Benachrichtigungen deaktivieren

Benachrichtigungen von einer spezifischen App deaktivieren

Wenn Sie von den Benachrichtigungen einer App nicht gestört werden möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Nachdem Sie eine Benachrichtigung von der App empfangen haben, streichen Sie auf dieser im Benachrichtigungsfeld nach links und navigieren Sie zu  > **Benachrichtigungen deaktivieren**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**, suchen Sie nach der App, für die Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

Benachrichtigungen von mehreren Apps auf einmal deaktivieren

Um die Benachrichtigungen für mehrere Apps auf einmal zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Alle verwalten** und deaktivieren Sie den Schalter neben jeder App.

Biometrie & Passwort

Gesichtserkennung

Face Scan ermöglicht Ihnen, mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät zu entsperren oder auf gesperrte Apps zuzugreifen.

Gesichtsdaten registrieren

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Wählen Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ **aktivieren** aus.

-  Die einstellbaren Elemente variieren je nach Gerät. Wenn Ihr Gerät ein bestimmtes Element nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass die entsprechende Funktion nicht unterstützt wird.

- 3 Tippen Sie auf **Starten** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.

Ein Alternatives Aussehen registrieren

Sie können ein alternatives Aussehen für ein präziseres und benutzerfreundlicheres Face Scan hinzufügen.

Tippen Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm auf **Alternativen Look registrieren** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Registrieren der alternativen Gesichtsdaten.

Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Gesichtserkennung** auf **Entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.

-  Wenn Sie mehrere Nutzer zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur mit dem Besitzerkonto verwenden.

Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

Intelligente Sperrbildschirmbenachrichtigungen

Auf dem Sperrbildschirm werden die Details der Banner-Benachrichtigungen von WeChat, QQ und Weibo automatisch ausgeblendet und erst angezeigt, wenn Ihr Gesicht erkannt wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass andere Ihre Nachrichten lesen, und die Privatsphäre geschützt, wenn andere das Gerät benutzen oder Sie von anderen Personen umgeben sind.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung**, geben Sie das Entsperrpasswort ein, um **Gesichtserkennung** aufzurufen, und schalten Sie die **Benachrichtigungen anzeigen** ein.
- 2 Tippen Sie auf **Entsperren** und wählen Sie die Entsperrmethode **Zum Entsperren streichen**.

-  Um Gesichtsdaten zu löschen, schalten Sie **Benachrichtigungen anzeigen** aus. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Passwort für die Bildschirmsperre eingegeben wurde, schalten Sie **Anzeigen (Inhalt ausblenden)** ein, um die Benachrichtigungsdetails der Bildschirmsperre auszublenden.

Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Gesichtsdaten löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

Fingerabdruck-ID nutzen

Sie können Ihre Fingerabdruck-ID zum Entsperren des Bildschirms, zur automatischen Eingabe von Kontonummern und Passwörtern oder für den Zugriff auf private Informationen wie die App-Sperre verwenden.

Bildschirm-Fingerabdruck-ID hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um das Entsperrpasswort festzulegen oder einzugeben.
- 2 Tippen Sie auf **Neuer Fingerabdruck > Fingerabdruck registrieren**. Registrieren Sie Ihren Fingerabdruck.
- 3 Legen Sie Ihren Finger auf den Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks auf. Drücken Sie auf den Bereich, bis das Telefon vibriert, und lassen Sie dann los. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit verschiedenen Abschnitten desselben Fingers, bis die Registrierung abgeschlossen ist.
- 4 Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Sobald der Bildschirm gesperrt ist, nehmen Sie Ihr Telefon in die Hand. Der Sensorbereich des Bildschirm-Fingerabdrucks wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie den Bereich mit dem Finger, den Sie für die Registrierung verwendet haben, um den Bildschirm zu entsperren.

Fingerabdruck umbenennen oder löschen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf einen registrierten Fingerabdruck, um diesen umzubenennen oder zu löschen.

Fingerabdruck identifizieren

Die Fingerabdruckidentifizierung ermöglicht es Ihnen, Ihre Finger mit den registrierten Fingerabdrücken abzugleichen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2 Tippen Sie im Abschnitt **Fingerabdruckliste** auf **Fingerabdruck identifizieren**.

- 3** Berühren Sie den Fingerabdrucksensor mit dem Finger. Der erkannte Fingerabdruck wird hervorgehoben.

Per Fingerabdruck auf gesperrte Apps zugreifen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Fingerabdruck-ID** und geben Sie Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.
- 2** Aktivieren Sie den Schalter für **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihren Fingerabdruck mit der App-Sperre zu verknüpfen. Sie können nun auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und mit Ihrem Fingerabdruck darauf zugreifen.

Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2** Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3** Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passtworttyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

Das Entsperrpasswort ändern

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort ändern**.
- 2** Geben Sie das aktuelle Entsperrpasswort ein.
- 3** Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um ein neues Passwort auszuwählen und einzugeben.

Das Entsperrpasswort deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort deaktivieren**.

App

App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Beenden der Ausführung erzwingen, die App deinstallieren, die App-Berechtigungen ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen uvm.

 Einige Apps können nicht deinstalliert werden.

App-Twin aktivieren

Mit App-Twin können Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten anmelden und so Arbeit und Privatleben getrennt halten.

 **App-Twin** wird nur von manchen Apps unterstützt.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Apps > App-Twin** und schalten Sie den Schalter neben der App ein. Die Twin-App wird dann auf dem Startbildschirm angezeigt.

Akku

Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Stromsparen aktivieren

Wenn **Stromsparen** auf Ihrem Gerät aktiviert ist und der Akkustand niedriger als 10 % ist, werden einige Funktionen deaktiviert, Hintergrund-Apps werden eingeschränkt und visuelle Effekte werden abgeschwächt, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn der Akkustand 10 % oder weniger beträgt, werden strengere Stromsparmaßnahmen ergriffen, um die längst mögliche Standby-Dauer sicherzustellen. Es wird empfohlen, **Stromsparen** zu aktivieren, wenn der Akkustand 20 % oder weniger beträgt.

Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und

aktivieren Sie **Akkunutzungsmodus > Stromsparen**. Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Ultra-Stromsparen aktivieren

Nachdem Sie **Ultra-Stromsparen** aktiviert haben, wechselt die Bildschirmanzeige in den Modus **Dark Mode**. Dadurch werden die meisten Funktionen und Apps deaktiviert, die Strom verbrauchen und die Leistung des Telefons einschränken könnten. Nur grundlegende Funktionen wie Anrufe und Nachrichten bleiben erhalten, um die Standby-Zeit zu verlängern. Sie können häufig genutzte Apps für Notfälle hinzufügen.

Probieren Sie die folgenden Methoden zur Aktivierung von **Ultra-Stromsparen** aus:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder gehen Sie zu **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Akkunutzungsmodus > Ultra-Stromsparen**.
- Wenn die verbleibende Akkuladung weniger als 10 % beträgt, tippen Sie auf **Ultra-Stromsparen** auf dem Benachrichtigungsbanner oben auf dem Bildschirm.

Tippen Sie in **Ultra-Stromsparen** auf **Beenden** in der oberen rechten Ecke, um **Ultra-Stromsparen** zu beenden.

Akku-Optimierung

Akku-Optimierung: Das System liefert mehrdimensionale Energiespar-Empfehlungen basierend auf Ihren Nutzungsgewohnheiten und zu Ihrer Nutzungshäufigkeit. Sie können die Akkunutzung mit einem Antippen optimieren, um die Laufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Die Optimierung kann wie folgt durchgeführt werden:

• Manuelle Optimierung:

- 1** **Einstellungen > Akku > Akku-Optimierung** aufrufen (oder **Systemmanager > Akku > Akku-Optimierung** aufrufen).
- 2** Bestätigen Sie durch Auswahl von **Funktionen mit hohem Akkuverbrauch** und **Selten genutzte Funktionen**, wählen Sie dann unter **Tipps zum Stromsparen** die spezifischen Optimierungsvorschläge je nach der tatsächlichen Situation aus und tippen Sie auf **Optimieren**.

Leistungsmodus aktivieren

Leistungsmodus Passt die Energieeinstellungen Ihres Telefons an, um die maximale Leistung zu erzielen. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**) und aktivieren Sie **Akkunutzungsmodus > Leistung**.

Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Anpassen der Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** (oder **Systemmanager > Akku**), tippen Sie dann auf **Akkuladung in Prozent**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

Smart Charge aktivieren

Smart Charge lernt aus Ihren Ladegewohnheiten und verwaltet den Ladevorgang intelligent. Diese Funktion verringert die Akkualterung und verlängert die Lebensdauer des Akkus durch das Verringern der Zeit, die Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Wenn Sie zum Beispiel daran gewöhnt sind, Ihr Gerät über Nacht oder über einen längeren Zeitraum aufzuladen, wird Smart Charge den Ladevorgang pausieren, wenn die Akkukapazität ein bestimmtes Niveau erreicht. Bevor Sie morgens aufstehen, wird Smart Charge den Ladevorgang fortsetzen, bis Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Hierdurch wird die Zeit verringert, in der Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

 Daten über Ihre Ladegewohnheiten werden nur auf Ihrem Gerät verwendet und nicht in die Cloud hochgeladen oder dort gespeichert.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligenter Ladevorgang**.

Intelligente Akkuschonung aktivieren

Intelligente Akkuschonung passt die maximal verfügbare Akkukapazität basierend auf dem aktuellen Akkustatus an, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligente Akkuschonung**.

Speicher

Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

Speicher des Telefons freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1** Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2** Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.

-  Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Telefon den Speicher erneut.

Papierkorbdateien bereinigen

Systemmanager kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate (Gruppen)** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

Sicherheit

Verwenden Sie den Passwortmanager, um das Passwort automatisch einzutragen

Der Passwortmanager speichert Ihre Benutzernamen und Passwörter und fügt diese jedes Mal automatisch ein, wenn Sie sich bei einer App anmelden. Diese Daten sind hardwareverschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. Honor hat keinen Zugriff darauf und wird sie nicht in das Netzwerk oder auf den Server hochladen.

-  • Bevor Sie den Passwortmanager verwenden, richten Sie ein Sperrbildschirmpasswort für Ihr Gerät ein.
- Der Passwortmanager ist nur mit bestimmten Apps kompatibel.

Automatische Eingabe von Nutzernamen und Passwörtern

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und aktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.
- 2 Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der App anmelden, geben Sie den Nutzernamen und das Passwort ein. Bei der Anmeldung beim Telefon werden Sie automatisch daran erinnert, die Angaben zu speichern.
 - Wenn Sie den Nutzernamen und das Passwort nur lokal speichern möchten, tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **Nur auf dem Gerät speichern**.
 - Wenn Sie Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort mit anderen Geräten synchronisieren möchten, die bei Ihrer Honor ID angemeldet sind, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager**, tippen Sie auf **Passwortmanager-Daten synchronisieren** oder tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **Mit anderen Geräten synchronisieren**, um das Passwort zu speichern.
- 3 Wenn Sie sich wieder anmelden, führen Sie die Sperrbildschirmauthentifizierung durch, um den Nutzernamen und das Passwort automatisch einzugeben.

Wenn Sie zu einem neuen Gerät wechseln, können Sie die Daten im Passwortmanager mit **Device Clone** auf das Honor-Telefon übertragen. So können Sie sich schnell beim neuen Telefon anmelden.

Gespeicherte Benutzernamen und Passwörter anzeigen oder löschen

Sie können im Passwortmanager gespeicherte Benutzernamen und Passwörter jederzeit anzeigen oder löschen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager > KONTEN**, um die gespeicherten Benutzernamen und Passwörter anzuzeigen oder zu löschen.

Passwortmanager deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und deaktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.

Privatsphäre mit App-Sperre schützen

Sie können Apps mit persönlichen und privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > App-Sperre > Aktivieren**, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten des Passworts für die App-Sperre und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperren per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  **> Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.

- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  > **App-Sperre deaktivieren** > **DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.

Datenschutz

Ortungsdienste verwenden

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren

Sie können Ortungsdienste mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie  .
- Alternativ navigieren Sie zu **Einstellungen****Standort** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Standort verwenden**.

Nachdem die Ortungsdienste deaktiviert wurden, hindert Ihr Telefon alle Apps und Services daran, die Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services die Standortinformationen verwenden müssen, werden Sie von Ihrem Telefon daran erinnert, die Ortungsdienste wieder zu aktivieren.

Das Abrufen von Standortinformationen durch Apps zulassen oder verbieten

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Berechtigungsverwaltung**, tippen Sie auf **Standort** und prüfen Sie, welchen Apps der Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
- 2 Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Gewähren oder Verweigern von Berechtigungen.

Berechtigungsverwaltung

Apps benötigen möglicherweise bestimmte Berechtigungen, wie z. B. die Standortberechtigung, um Ihnen entsprechende Services zur Verfügung stellen zu können.

Einige Apps können jedoch übermäßige Berechtigungen erhalten, was ein potenzielles Risiko für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten darstellt. Sie können die den einzelnen Apps gewährten Berechtigungen überprüfen und diejenigen verweigern, die Sie für unnötig halten.

Protokolle für den Datenschutzzugriff überprüfen

Sie können Protokolle für den Datenschutzzugriff bei Bedarf überprüfen und verwalten, um ungerechtfertigte Berechtigungen für bessere Services zu entfernen.

Wählen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** eine Berechtigung aus, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die Standortberechtigung verwalten

Nachdem einer App die Standortberechtigung erteilt wurde, kann sie jederzeit Ihre Standortinformationen abrufen. Wenn eine Karten-App beispielsweise die Standortberechtigung erhält, kann Sie Ihnen Standort- und Navigationsservices bereitstellen. Sie können die Berechtigung aufheben, wenn Sie diese Services nicht benötigen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Berechtigungsverwaltung**.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** auf **Standort**, tippen Sie auf das Symbol der entsprechenden App und wählen Sie anschließend oder eine der Optionen für die Zugriffsberechtigung aus.

Bedienungshilfen

Geplantes Ein-/Ausschalten einrichten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geplantes Ein-/Ausschalten** und aktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**.
- 2 Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

Deaktivieren Sie **Geplantes Ein-/Ausschalten**, um die Verwendung dieser Funktion zu beenden.

Nutzung von Bedienungshilfen für ein Telefon

Dank unterstützender Funktionen kann Ihr Telefon von jedem problemlos genutzt werden, auch von Menschen mit Behinderungen. So wird sichergestellt, dass jeder gleichermaßen vom Komfort der Technologie profitieren kann. Die Bedienungshilfen umfassen die folgenden Kategorien:

- **Vision:** Unterstützung von sehbehinderten oder blinden Personen bei der Nutzung des Telefons, z. B. **Farbkorrektur**.
- **Audio:** Unterstützung von Personen mit Hörbehinderung oder Taubheit bei der Nutzung des Telefons, z. B. **Bildunterschriften, Aufleuchten bei Ereignissen**.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG:** Unterstützung von Personen mit eingeschränkter Handfunktion oder kognitiven Beeinträchtigungen bei der Nutzung des Telefons, wie z. B. **Bedienungshilfen-Verknüpfung, Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Anruf zu beenden**.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen**, um die von diesem Telefon unterstützten Bedienungshilfen anzuzeigen. Tippen Sie in der

Einstellungsoberfläche von **Bedienungshilfen** auf  > **Standardeinstellungen wiederherstellen**, um die aktuellen Einstellungen der Bedienungshilfen jederzeit zurückzusetzen.

Text-to-Speech (TTS) benutzerdefiniert anpassen

Text-to-Speech (TTS) ermöglicht das Vorlesen von Text auf dem Telefon. Es kann in Verbindung mit der **TalkBack** genutzt werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Text-to-Speech**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Engine einstellen:** Tippen Sie unter **Bevorzugte Engine** auf das Symbol  neben dem Engine-Namen. Sie können die Sprache und mehr benutzerdefiniert anpassen.
- **Sprechgeschwindigkeit** anpassen: Verschieben Sie die Steuerleiste von **Sprechgeschwindigkeit**, um die Lesegeschwindigkeit anzupassen.
- **Tonlage** anpassen: Verschieben Sie die Steuerleiste von **Tonlage**, um die Tonhöhe des vorgelesenen Textes anzupassen.
- **Sprechgeschwindigkeit zurücksetzen:** Tippen Sie auf **Sprechgeschwindigkeit zurücksetzen**, um die Sprechgeschwindigkeit des Textes auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Tonhöhe zurücksetzen:** Tippen Sie auf **Tonhöhe zurücksetzen**, um den Vorleseton des Textes auf den Standardwert zurückzusetzen.
- Während des Anpassungsvorgangs können Sie jederzeit auf **Beispiel anhören** tippen, um zu prüfen, ob Sie mit der aktuellen Stimme zufrieden sind.

Vergrößerung

Durch Aktivieren der Funktion **Vergrößerung** können Sie bestimmte Bereiche des Bildschirms vergrößern und so das Lesen kleiner Texte erleichtern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Vergrößerung** und schalten Sie den Schalter **Vergrößerung** ein. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Teilweise vergrößerte Anzeige:** tippen Sie dreimal schnell mit einem Finger auf den Bildschirm, um den angetippten Bereich zu vergrößern (tippen Sie erneut dreimal, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren).
 - **Bildschirm schwenken:** ziehen Sie im Modus der teilweise vergrößerten Anzeige zwei Finger über den Bildschirm.
 - **Zoomlevel anpassen:** drücken oder ziehen Sie im Modus der teilweise vergrößerten Anzeige zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander.
 - **Vorübergehend zoomen:** tippen Sie dreimal schnell mit einem Finger auf den Bildschirm und halten Sie dann den Bildschirm gedrückt (d. h. zweimal schnell tippen, gefolgt von langem Drücken). Dadurch wird der angetippte Bereich vorübergehend vergrößert. Sie können Ihren Finger ziehen, um einen beliebigen Teil des Bildschirms anzuzeigen, und ihn loslassen, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.
-  • Sobald diese Funktion aktiviert ist, wird **Einhandmodus** automatisch ausgeschaltet.
- Nach dem Aktivieren dieser Funktion kann sich die Reaktionsgeschwindigkeit von Anwendungen wie **Telefon**, **Rechner** verlangsamen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der tatsächlichen Leistung.
 - Beim Spielen oder Verwenden von Anwendungen, die mehrere aufeinanderfolgende Tippvorgänge auf einem Telefon erfordern, wird empfohlen, diese Funktion mit Vorsicht zu aktivieren, um Konflikte zwischen der **Vergrößerung** und den In-App-Vorgängen zu vermeiden.

Großer Mauszeiger aktivieren

Wenn ein Telefon an eine Maus angeschlossen ist, wird der Mauszeiger vergrößert, um die Navigation zu erleichtern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Großer Mauszeiger** und schieben Sie, um **Zeigergröße** anzupassen.

-  Wenn Ihr Telefon nicht an eine Maus angeschlossen ist, hat das Aktivieren dieser Funktion keine Wirkung.

Farbkorrektur

Durch Anpassen der Farbanzeigeeinstellungen auf Ihrem Telefon können Personen mit Farbenblindheit Farben besser unterscheiden und den Bildschirm einfacher nutzen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Farbkorrektur**, schalten Sie den Schalter **Farbkorrektur** ein und wählen Sie dann den entsprechenden Farbanzeigemodus entsprechend Ihren Anforderungen.

Farbumkehr aktivieren

Durch die Umkehrung der Bildschirmfarben können sehbehinderte Personen den Bildschirminhalt besser erkennen und die Lesbarkeit verbessern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie den Schalter **Farbumkehr** ein.

-  • Das Aktivieren dieser Funktion kann die Leistung beeinträchtigen.

Text mit hohem Kontrast aktivieren

Durch die Verdunkeln der Schriftfarbe und Herstellen eines Kontrast zum Hintergrund können Personen mit Sehbehinderung klarer sehen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie den Schalter **Text mit hohem Kontrast** ein.

-  • Wenn **Text mit hohem Kontrast** aktiviert ist, wird standardmäßig der Modus **Hell** und **Automatischer Wechsel** wird ausgeschaltet.

Hörgerät verbinden

Sie müssen **Bluetooth** zuerst einschalten und dann die **Hörgerät** verbinden.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Hörgerät** und schalten Sie die **Bluetooth** ein.
- 2 Wählen Sie unter **Verfügbare Geräte** die **Hörgerät** aus, die Sie koppeln möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.
- 3 Sie können auch zu **Einstellungen > Bluetooth > Verfügbare Geräte** gehen und nach dem Gerät mit dem zu koppelnden Symbol  suchen.

-  • Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku der **Hörgerät** ausreichend geladen ist und sich in **Bluetooth**-Reichweite (ca. 10 Meter) befindet.

Mono-Audio aktivieren

Mono-Audio ist für Personen mit Hörbehinderung auf einem Ohr konzipiert. Bei Aktivierung werden Audiokanäle während der Wiedergabe zusammengeführt, um ein klareres und fokussierteres Klangerlebnis zu bieten.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie **Mono-Audio** ein.

Audiobalance anpassen

Sie können die Balance von **Mono-Audio** anpassen, um die Lautstärke des linken oder rechten Kanals zu erhöhen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schieben Sie den Steuerblock unter **Audiobalance**, um die Audiorichtung anzupassen. Wenn Sie beispielsweise auf Ihrem linken Ohr schlecht hören, schieben Sie den Steuerblock nach links.

Bildunterschriften aktivieren

Durch Einschalten von **Bildunterschriften** wird gesprochenes Audio in Text konvertiert, sodass Personen mit Hörbehinderung den Inhalt leichter verstehen können.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bildunterschriften** und schalten Sie **Bildunterschriften** ein. Sie können **Sprache**, **Textgröße** und **Stil** weiter an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Aufleuchten bei Ereignissen

Wenn ein Anruf eingeht, eine Benachrichtigung empfangen wird oder der Wecker ausgelöst wird, blinken der Blitz der Kamera und der Bildschirm, damit Sie keine Alarmer verpassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Aufleuchten bei Ereignissen**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie **Kameralicht** ein.
- Schalten Sie **Bildschirmlicht** ein und passen Sie die Blinkfarbe an.

Bedienungshilfen-Verknüpfung einrichten

Sie können die Lautstärketasten so einrichten, dass schnell eine Bedienungshilfen oder ein Bedienungshilfeservice gestartet wird.

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Verknüpfung**.
- 2** Schalten Sie den Schalter **Bedienungshilfen-Verknüpfung** ein.
- 3** Tippen Sie auf **Funktionen auswählen** und wählen Sie die Funktion aus, die Sie über die Verknüpfung starten möchten.

Sobald die Funktion aktiviert ist, halten Sie die Lauter- und Leiser-Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verknüpfung der Bedienungshilfe zu starten.

-  • Beachten Sie, dass über diese Verknüpfung nur auf bestimmte Bedienungshilfen oder Bedienungshilfesservices zugegriffen werden kann. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der jeweiligen Einstellung.

Reaktionszeit des Antippens anpassen

Sie können die Reaktionszeit sowohl für das Tippen als auch für langes Drücken auf den Bildschirm Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Touch-Einstellungen**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Dauer des Antippens** auswählen: passen Sie die Dauer des Gedrückthaltens an.
- **Dauer des langen Drückens** auswählen: passen Sie die Dauer des Drückens an.

- **Wiederholte Berührungen ignorieren** aktivieren: mehrfaches Tippen innerhalb der festgelegten Zeit wird als einmaliges Tippen behandelt. Nach der Aktivierung können Sie das Zeitintervall weiter anpassen.

Nach Anhalten des Mauszeigers klicken

Wenn ein Telefon an eine Maus angeschlossen ist, können Sie diese so einstellen, dass sie automatisch klickt, nachdem der Cursor für eine bestimmte Zeit pausiert. Dies erleichtert Benutzern mit eingeschränkter Handfunktion die Bedienung des Geräts.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Nach Anhalten des Mauszeigers klicken**, schalten Sie **Nach Anhalten des Mauszeigers klicken** ein und schieben Sie den Steuerblock unter **Nach Anhalten des Mauszeigers klicken**, um die Dauer der Cursorpause anzupassen.

- Wenn Ihr Telefon nicht an eine Maus angeschlossen ist, hat das Aktivieren dieser Funktion keine Wirkung.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Anruf zu beenden aktivieren

Nach einem Anruf können Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie **Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Anruf zu beenden** ein.

Verknüpfungen und Gesten

Mithilfe von Verknüpfungen und Gesten können Sie ganz einfach auf häufig genutzte Funktionen zugreifen. Sie können zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** wechseln, um die von diesem Gerätemodell unterstützten Funktionen anzuzeigen.

Schnellstart durch zweimaliges Drücken der Leiser-Taste aktivieren

Tippen Sie im Dialogfeld, das angezeigt wird, nachdem Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** gegangen sind, auf **Leiser-Taste bei ausgeschaltetem Bildschirm zweimal drücken**. Wählen Sie die Funktionen aus, auf die Sie problemlos zugreifen möchten, z. B. **Taschenlampe ein-/ausschalten**.

Schnellstart durch zweimaliges Tippen auf die Leiser-Taste aktivieren

Tippen Sie im Dialogfeld, das angezeigt wird, nachdem Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Schnellstart** gegangen sind, auf **Taschenlampe ein-/ausschalten**.

Auslösen häufig genutzter Funktionen durch Drei-Finger-Streichen nach unten

Sie können die Funktionen anpassen, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Screenshot/KI-Erinnerung** und dann auf **Mit drei Fingern nach unten streichen**. Wählen Sie dann die Funktionen aus, die durch Drei-Finger-Streichen nach unten ausgelöst werden sollen, oder schalten Sie **Mit drei Fingern nach unten streichen** aus.

Schnellstart zum Aufnehmen des Bildschirms

Klopfen Sie zweimal mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme schnell zu starten.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme**, um **Bildschirmaufnahme** einzuschalten.

Schnelles Aktivieren

Richten Sie Ihr Gerät auf oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um Ihr Gerät schnell zu aktivieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirm ein/aus**, um **Zum Aktivieren aufrichten** und **Zum Aktivieren zweimal tippen** einzuschalten.

Schnelles Stummschalten Ihres Geräts oder Reduzieren der Lautstärke des Klingeltons

Wenn ein Anruf eingeht, drehen Sie Ihr oder Telefon um, um es schnell stummzuschalten, oder heben Sie Ihr oder Telefon an, um die Lautstärke des Klingeltons zu reduzieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Stummschalten/Lautstärkereduzierung**, um **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** und **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** einzuschalten.

Bildschirm schnell ausschalten

Auf der Oberfläche des Startbildschirms können Sie die Anzeige schnell ausschalten, indem Sie zweimal auf einen leeren Bereich tippen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Bildschirm ein/aus** und aktivieren Sie die Services **Zum Ausschalten des Bildschirms zweimal tippen**.

RTT-Anruf

In Situationen, in denen es für Sie unbequem ist zu sprechen, verwenden Sie RTT-Anrufe (Echtzeittext), um die Informationen einzugeben, die Sie dem anderen Teilnehmer mitteilen möchten. Diese werden zur einfachen Kommunikation in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt.

RTT aktivieren

Gehen Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Echtzeittext (RTT)** oder gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Echtzeittext (RTT)** und schalten Sie den Schalter **RTT** ein.

 Diese Funktion wird nur in bestimmten Ländern und Regionen unterstützt. Wenn dieses Menü nicht verfügbar ist, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

RTT-Status festlegen

Gehen Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen** > **Echtzeittext (RTT)** oder gehen Sie zu **Telefon** > **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Echtzeittext (RTT)** und legen Sie die Anzeige der RTT-Anrufschnittstellentasten oder des Mikrofonstatus fest.

Anzeigemodus der RTT-Taste festlegen

Auf der Oberfläche von **Echtzeittext (RTT)** können Sie die folgenden drei Tastenzustände festlegen:

- Der Schalter **Nicht sichtbar** unterstützt eingehende RTT-Anrufe, verbirgt jedoch die RTT-Anruftaste.
- Schalten Sie den Schalter **Bei Anrufen sichtbar** ein, um die Taste nur während Sprachanrufen anzuzeigen.
- Schalten Sie den Schalter **Immer sichtbar** ein, um die RTT-Taste auf jeder Wähloberfläche oder während Sprachanrufen anzuzeigen.

Mikrofonstatus festlegen

Aktivieren Sie in der Benutzeroberfläche von **Echtzeittext (RTT)** den Schalter **Mikrofon stummschalten**, um das Mikrofon während RTT-Anrufen standardmäßig stummzuschalten. Bei Notrufen ist das Mikrofon immer eingeschaltet.

Verwenden von RTT während eines Anrufs

Anruf einleiten

Tippen Sie nach dem Wählen auf der Anrufoberfläche auf **RTT-Anruf**. Nachdem der andere Teilnehmer den Anruf angenommen hat, geben Sie Text ein und senden Sie ihn an den anderen Teilnehmer.

Tippen Sie während eines RTT-Anrufs auf der Anrufschnittstelle auf **RTT**, um den RTT-Anruf zu beenden.

Anruf annehmen

Tippen Sie auf der Anrufoberfläche auf **RTT** und geben Sie Text ein, um ihn während des Anrufs an die andere Partei zu senden.

Wenn der anrufende Nutzer einen RTT-Anruf einleitet, kann der empfangende Nutzer nur wählen, ob er den Anruf annehmen oder auflegen möchte. Eine Annahme per Sprache wird nicht unterstützt.

RTT-Anruf beenden

Tippen Sie auf der Anrufoberfläche oben rechts auf  > **Zu Sprachanruf wechseln**, um den RTT-Anrufmodus zu beenden und Sprachanrufe zu verwenden.

-  • Diese Funktion erfordert, dass die Geräte beider Teilnehmer den RTT-Modus unterstützen.
- Beide Teilnehmer müssen mit einem Mobilfunknetz oder einem **WLAN**-Netzwerk verbunden sein und der Netzs Serviceanbieter muss die RTT-Funktion unterstützen.
- Beide Teilnehmer müssen RTT aktivieren. Wenn einer der Teilnehmer den RTT-Anruf beendet, beendet der andere Teilnehmer die Sitzung automatisch und der Anruf wechselt zu einem Sprachanruf.

Einrichten von mehreren Nutzern

Benutzer- oder Gastkonto hinzufügen

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Aktueller Nutzer**, tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Konto hinzuzufügen.
 - 2** Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum Benutzer- oder Gastkonto zu wechseln. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das neue Konto nach Aufforderung.
 - 3** Installieren Sie Apps nach Bedarf. Beachten Sie, dass die App-Installation fehlschlägt, wenn von einem anderen Benutzer eine neuere Version einer App installiert wurde.
- Sie können maximal drei Benutzer- und ein Gastkonto hinzufügen.

Benutzer- oder Gastkonto zum Tätigen von Anrufen und Senden von Nachrichten autorisieren

Sie können festlegen, ob ein Benutzer- oder Gastkonto Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden und vieles mehr darf.

- 1** Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Gerät zugegriffen haben, navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Nutzer**.
- 2** Tippen Sie auf das entsprechende Konto und wählen Sie die zu autorisierenden Berechtigungen aus.

System & Aktualisierungen

Systemsprache und Region ändern

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache und Eingabe > Sprache und Region** und wählen Sie eine Sprache aus.
- 2** Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie sie und fügen Sie sie der Sprachliste hinzu, und wählen Sie anschließend die Sprache aus.

- Das System unterstützt viele Sprachen, aber nicht alle. Möglicherweise finden Sie nicht die Sprache, die Sie suchen.

- 3 Tippen Sie auf **Region**, um Ihr Land/Ihre Region auszuwählen. Die Systemoberfläche wird an die kulturellen Gewohnheiten des/der von Ihnen gewählten Landes/Region angepasst.

Systemdatum und -zeit festlegen

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

Ändern der Zeitzone

- Aktivieren Sie **Automatisch**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisch**, um die Zeitzone manuell festzulegen.

Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

Ihr Telefon auf die Standard- oder Werkseinstellungen zurücksetzen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

Alle Einstellungen zurücksetzen

Dadurch werden Netzwerkeinstellungen, Sperrbildschirmkennwörter und das Startbildschirmlayout wiederhergestellt. Wenn das Telefon Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung unterstützt, werden auch Fingerabdruck- und Face-IDs wiederhergestellt, andere Datentypen oder Dateien werden jedoch nicht gelöscht. Andere Einstellungen, einschließlich , Nutzerkonto und Geräteadministrator, werden nicht wiederhergestellt.

-  Wenn Sie in der App (z. B. Tresor) sowohl ein Passwort als auch einen Fingerabdruck oder eine Face-ID festgelegt haben, wird der Fingerabdruck oder die Face-ID nach dem Wiederherstellen der Einstellungen entfernt, das Passwort bleibt jedoch bestehen. Achten Sie bitte darauf, Ihre Daten zu sichern, bevor Sie die Einstellungen wiederherstellen.

Wenn Immer synchron aktiviert ist und der Schalter für die Datensynchronisierung eingeschaltet ist, werden die WLAN-Datensätze auf Ihrem Telefon und auf anderen Honor-Geräten (mit demselben Honor-Konto angemeldet) sowie in der Cloud alle gleichzeitig wiederhergestellt.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Wiederherstellen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit Honor IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen > Telefon zurücksetzen**, berühren Sie **Zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Einfachen Modus aktivieren oder beenden

Der einfache Modus verwendet ein übersichtlicheres Layout zwecks einfacher Navigation, vergrößert Symbole und Schriften für den Startbildschirm und maximiert die Lautstärke.

Einfachen Modus aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Einfacher Modus** und tippen Sie auf **Aktivieren**.

Halten Sie ein beliebiges Symbol gedrückt, um es an den gewünschten Ort zu ziehen oder zu deinstallieren, wenn es sich nicht um eine obligatorische App handelt.

Einfachen Modus beenden

Öffnen Sie **Einstellungen** und tippen Sie auf **Einfachen Modus beenden**.

Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Telefon auf Ihr neues Telefon verschieben.

Daten von einem Gerät migrieren

- 1** Öffnen Sie auf Ihrem neuen Telefon die App **Device Clone** . Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3** Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Telefon zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4** Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Device Clone** ist nur auf Telefonen mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.

Ihr Gerätesystem online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.

-  • Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
 - Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
 - Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
 - Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.
- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Softwareaktualisierung** und tippen Sie auf **Nach Aktualisierungen suchen**.
 - 2** Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.

- Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Neue Version > Herunterladen und installieren**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.
Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
- Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  > **Geräteeinstellungen** und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**.
Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 01:00 – 05:00 Uhr neu gestartet. Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarmer eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Geräteeinstellungen** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

Über das Telefon

Rechtlicher Hinweis

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Modell: LNA-NX1
LNA-NX3

MagicOS 10_01