

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2023

Marken

 und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Überblick	1
1. Paketinhalt	1
2. Grundlagen	1
Einrichtung	2
1. Herunterladen der EZVIZ-App	2
2. Schalten Sie die Kamera ein	3
3. Vollständiges Aufladen der Kamera	3
4. Kamera zu EZVIZ hinzufügen	4
Installation der Kamera	5
1. Installationsort	5
2. Installieren Sie die Micro-SD-Karte (optional)	6
3. Installationsablauf	7
Ansicht Ihres Geräts	8
1. Live-Ansicht	8
2. Settings	9
EZVIZ Connect	10
1. Verwendung von Amazon Alexa	10
2. Verwendung von Google Assistant	11
FAQ	11
Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten	12
Anhang	13
1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	13
2. INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE	13


Überblick

1. Paketinhalt




 The camera's appearance is subject to the actual one you have bought.

2. Grundlagen



Name	Beschreibung
Micro-SD-Karte (separat erhältlich)	Initialize the micro SD card in the EZVIZ app before using it. Compatible specification: Class 10, maximum space 512GB.
RESET-Taste	Drücken Sie die RESET-Taste 4 Sekunden lang, um neu zu starten und alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
POWE-Taste	- Einschalten: Halten Sie die Taste im ausgeschalteten Zustand 2 Sekunden lang gedrückt. - Ausschalten: Halten Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten..
Stromanschluss	Zum Aufladen der Kamera.
Solarpanel	Stellen Sie die Kamera an einen sonnigen Ort, wobei das Solarpanel dem direkten Sonnenlicht zugewandt ist, um die Kamera aufzuladen.



Name	Beschreibung
LED-Anzeige	 Durchgehend blau: Die Kamera wird gestartet oder in der EZVIZ-App live angezeigt.
	 Schnell blinkendes Blau: Kamera bereit für Wi-Fi-Konfiguration.
	 Langsam blinkendes Blau: Die Kamera funktioniert ordnungsgemäß.
	 Langsam blinkendes Rot: Netzwerkausnahme.
	 Schnell blinkendes Rot: Kameraausnahme./ Batterie schwach.
	 Leuchtet grün: Die Kamera ist vollständig aufgeladen.
	 Langsam blinkendes Grün: Aufladen.


Einrichtung

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihre Kamera zu konfigurieren:

1. Laden Sie sich die EZVIZ App herunter und melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-App-Konto an.
2. Schalten Sie Ihre Kamera ein.
3. Fügen Sie Ihre Kamera Ihrem EZVIZ-Konto hinzu.

1. Herunterladen der EZVIZ-App

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter und installieren Sie sie, indem Sie im App Store oder bei Google Play™ nach „EZVIZ“ suchen.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.



- i** Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

2. Schalten Sie die Kamera ein

1. Öffnen Sie **die größere Silikonabdeckung** an der Kamera.
2. Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



3. Vollständiges Aufladen der Kamera

Wenn der Akku der Kamera leer ist, drehen Sie die kleinere Silikonabdeckung des Stromanschlusses an der Kamera.



Methode 1:


- Schließen Sie die Kamera vor der Installation mit einem Netzteil zum Aufladen (5V 2A) an die Steckdose an.
- Entfernen Sie die Kamera nach der Installation zum Aufladen von der Wand.

- i** Das Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten. Das Netzteil (5V 2A) muss separat erworben werden.



Methode 2:


- Stellen Sie die Kamera vor der Installation an einen sonnigen Ort, um das in sich geschlossene Solarpanel zum Aufladen zu nutzen.
- Achten Sie darauf, dass das Solarmodul nach der Installation direktem Sonnenlicht zum Aufladen ausgesetzt ist.



- Der Anschluss der Kamera an ein Solarpanel mit Batteriespeicher zum Aufladen ist möglich.
- Laden Sie die Kamera nicht auf, wenn die Temperatur 45 Grad oder unter 0 Grad überschreitet.
- Es ist nicht erlaubt, die Kamera mit einem Netzteil im Freien aufzuladen.
- Während des Ladevorgangs wird die Kamera automatisch eingeschaltet.

4. Kamera zu EZVIZ hinzufügen

1. Wenn die LED-Anzeige schnell blau blinkt, zeigt dies an, dass die Kamera für die Wi-Fi-Konfiguration bereit ist.
2. Melden Sie sich mit der EZVIZ-App bei Ihrem Konto an.
3. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf "+" in der oberen rechten Ecke, um zur Benutzeroberfläche "QR-Code scannen" zu gelangen.
4. Scannen Sie den QR-Code auf der Abdeckung der Kurzanleitung oder auf dem Gehäuse der Kamera.



5. Folgen Sie dem EZVIZ-App-Assistenten, um die Wi-Fi-Konfiguration abzuschließen.

- Wenn Sie das WLAN Ihrer Kamera ändern möchten, versuchen Sie, Ihre Kamera wie folgt zurückzusetzen, und wiederholen Sie die obigen Schritte.
6. Öffnen Sie die größere Silikonabdeckung an der Kamera.
 7. Drücken Sie die RESET-Taste 4 Sekunden lang, wenn die LED-Anzeige schnell blau blinkt, um anzuzeigen, dass die Kamera für die Wi-Fi-Konfiguration bereit ist.




Installation der Kamera

1. Installationsort

Wählen Sie einen Standort mit einem klaren, freien Sichtfeld, einem guten Funksignal für die Kamera und ausreichend Sonnenlicht für das Solarpanel. Bitte beachten Sie folgende Tipps:

1. Stellen Sie sicher, dass die Wand stark genug ist, um dem dreifachen Gewicht der Kamera standzuhalten.
2. Empfohlene Installationshöhe: 7-10 ft (2-3 m) über dem Boden.
3. Empfohlener Installationswinkel: 20 Grad nach unten neigen.
4. Stellen Sie sicher, dass der seitliche Verkehr das Sichtfeld der Kamera durchquert. Der Bewegungssensor der Kamera reagiert viel empfindlicher auf seitliche Bewegungen in seinem Sichtfeld als auf Bewegungen direkt auf die Kamera zu oder von ihr weg.



i Durch die PIR-Erkennungstechnologie eingeschränkt, kann die Kamera möglicherweise keine Bewegung erkennen, wenn die Umgebungstemperatur nahe an der menschlichen Körpertemperatur liegt oder sich jemand dem PIR-Sensor vertikal nähert.


5. Es wird empfohlen, die Erkennungsempfindlichkeit in der EZVIZ-App bei der Standortauswahl einzustellen. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob Bewegungen in der Platzierung der Kamera erkannt werden können, und die Empfindlichkeit basierend auf der Größe und Entfernung des erkannten Objekts anpassen.




Wichtige Hinweise zur Reduzierung von Fehlalarmen:

- Installieren Sie die Kamera nicht bei starkem Licht, einschließlich hellem Lampenlicht usw.
- Platzieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Steckdosen, einschließlich der Lüftungsschlitze der Klimaanlage, der Luftbefeuchterauslässe, der Wärmeübertragungsöffnungen von Projektoren usw.
- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten mit starkem Wind.
- Installieren Sie die Kamera nicht vor einem Spiegel.
- Halten Sie die Kamera mindestens 1 Meter von drahtlosen Geräten entfernt, einschließlich WLAN-Routern und Telefonen, um Funkstörungen zu vermeiden.

6. Halten Sie die PIR-Linse waagrecht, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.




7. Sorgen Sie dafür, dass die Solarpanel so viel wie möglich direktes Sonnenlicht erhalten und vermeiden Sie Schattenwurf oder teilweise Abdeckung.



2. Installieren Sie die Micro-SD-Karte (optional)

8. Öffnen Sie die größere Silikonabdeckung an der Kamera.
9. Setzen Sie die Micro-SD-Karte (separat erhältlich) wie in der Abbildung unten in den Kartensteckplatz ein.



i Nach der Installation der Micro-SD-Karte sollten Sie die Karte in der EZVIZ-App initialisieren, bevor Sie sie verwenden.


10. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.
11. Tippen Sie in der EZVIZ-App auf die Datensatzliste in der Benutzeroberfläche der Geräteeinstellungen, um den Status der Micro-SD-Karte zu überprüfen.
12. Wenn der Status der Micro-SD-Karte als Nicht initialisiert angezeigt wird, tippen Sie darauf, um sie zu initialisieren.

i Der Status ändert sich dann in **Normal** und es können Videos gespeichert werden.


3. Installationsablauf

i Bitte kaufen Sie die EZVIZ-Masthalterungen, wenn Sie die Kamera an einem Mast montieren möchten.

1. Bitte trennen Sie zuerst die Montageplatte vom Schraubsockel.



2. Legen Sie die Bohrschablone auf eine saubere und ebene Oberfläche.
3. (Nur für Zementwände) Bohren Sie Schraubenlöcher entsprechend der Schablone und setzen Sie Dübel ein.
4. Verwenden Sie Schrauben, um die Montageplatte entsprechend der Schablone zu befestigen.
5. Drehen Sie den Schraubsockel auf die Montageplatte.
6. Montieren Sie die Kamera an der Basisstation.
7. Stellen Sie den Kamerawinkel ein, ziehen Sie die feste Schraube in Kamerarichtung fest, um den Kamerawinkel zu fixieren.




i Für eine bessere Bildqualität entfernen Sie bitte die Schutzfolie vom Objektiv, bevor Sie es verwenden.

Ansicht Ihres Geräts

Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern. Bitte sehen Sie sich die aktuelle Benutzeroberfläche an.

1. Live-Ansicht

Beim Starten der EZVIZ-App wird die Geräteseite wie unten dargestellt angezeigt. Sie können eine Live-Übertragung anzeigen und anhören, Fotos oder Aufnahmen erstellen und die Videoauflösung nach Bedarf einrichten.



Wischen Sie nach links und rechts über die Symbolleiste, um weitere Symbole anzuzeigen.

Ikone	Beschreibung
	Freigeben. Teilen Sie Ihr Gerät mit beliebigen Personen.
	Einstellungen. Zeigen Sie die Geräteeinstellungen an oder ändern Sie sie.
	Batterie. Zeigen Sie die verbleibende Akkukapazität an.
	Schnappschuss. Machen Sie einen Schnappschuss.
	Aufzeichnung. Manuelles Starten/Stoppen der Aufnahme.
	Sich unterhalten. Tippen Sie auf das Symbol, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit Personen vor der Kamera zu sprechen oder ihnen zuzuhören.
	Definition. Wählen Sie die Videoauflösung nach Bedarf aus.
	Alarm. Ton oder Blitz, um Eindringlinge abzuschrecken.
	Gerät in der Nähe. Tippen Sie hier, um die verfügbaren Geräte in der Nähe zu überprüfen.
	Bild in Bild. Sie können auswählen, ob die Bilder, die von zwei Objektiven gleichzeitig aufgenommen wurden, in der Live-Ansicht angezeigt werden sollen.

	Tipp. Tippen Sie hier, um weitere Informationen über das Gerät anzuzeigen.
	Umordnen. Ordnen Sie die Reihenfolge aller oben genannten Funktionen neu an.

 Spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der aktuellen Benutzeroberfläche

2. Settings

Auf der Einstellungsseite können Sie die Parameter des Geräts einstellen.

Parameter	Beschreibung
Name	Zeigen Sie hier den Namen Ihres Geräts an oder tippen Sie darauf, um ihn anzupassen.
Batterie	Hier können Sie die verbleibende Akkukapazität einsehen und den Arbeitsmodus Ihres Geräts auswählen.
Intelligente Erkennung	Sie können zwischen verschiedenen Erkennungstypen für Ihr Gerät wählen.
Nachrichten-Benachrichtigung	Sie können die Gerätenachricht und die Benachrichtigung der EZVIZ-App verwalten.
Audio-Einstellungen	Hier können Sie die Audio- und Gerätesprachansage einstellen.
Bild-Einstellungen	Sie können relevante Bildparameter für Ihr Gerät festlegen.
Licht-Einstellungen	Wenn diese Option deaktiviert ist, erlischt die Kameraanzeige.
Liste der Datensätze	Sie können hier die Kapazität der Micro-SD-Karte, den verwendeten Speicherplatz und den freien Speicherplatz sehen und den Cloud-Speicherdienst hier aktivieren oder deaktivieren.
Datenschutz-Einstellungen	Sie können Ihre Videos mit einem Verschlüsselungspasswort verschlüsseln und den Datenschutzbereich anpassen.
Netzwerkeinstellungen	• Sie können das WLAN sehen, mit dem das Gerät verbunden ist, und Sie können tippen, um zu einem anderen WLAN zu wechseln. • Sie können auch die WLAN-Signalstärke überprüfen.
Geräteschrift	Hier finden Sie die Geräteinformationen, einschließlich des Benutzerhandbuchs.
Gerät freigeben	Sie können das Gerät für Ihr Familienmitglied oder Ihren Gast freigeben.
CloudPlay (in der Wolke)	Sie können den Cloud-Speicher abonnieren und verwalten.
Gerät löschen	Tippen Sie hier, um die Kamera aus der EZVIZ-App zu löschen.

1. Verwendung von Amazon Alexa

Mithilfe dieser Anleitung können Sie Ihre EZVIZ-Geräte mit Amazon Alexa steuern. Wenn Sie während des Vorgangs auf Schwierigkeiten stoßen, lesen Sie bitte den Abschnitt **Fehlersuche**.

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie beginnen:

1. EZVIZ-Geräte sind mit der EZVIZ-App verbunden.
2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die „Image Encryption (Bildverschlüsselung)“ auf der Seite Device Settings (Geräteeinstellungen) ein.
3. Sie verfügen über ein Alexa-aktiviertes Gerät (z. B. Echo Spot, Echo-Show, das brandneue Echo-Show, Fire TV (alle Generationen), Fire TV-Stick (nur zweite Generation), Fire TV Edition-Smart-TVs).
4. Die Amazon-Alexa-App ist bereits auf Ihrem Smart-Gerät installiert und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie EZVIZ-Geräte mit Amazon-Alexa:

1. Öffnen Sie die Alexa-App und wählen Sie „Fähigkeiten und Spiele“ aus dem Menü.
2. Suchen Sie auf dem Bildschirm Fähigkeiten und Spiele nach „EZVIZ“, und Sie finden dort die Fähigkeiten „EZVIZ“.
3. Wählen Sie die Fähigkeiten Ihres EZVIZ-Geräts aus und tippen Sie anschließend auf **ENABLE TO USE (ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN)**.
4. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
5. Tippen Sie auf die Taste **Authorize (Autorisieren)**, um Alexa für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Alexa Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
6. Sie werden „EZVIZ has been successfully linked“ (EZVIZ wurde erfolgreich verknüpft) sehen. Tippen Sie dann auf **DISCOVER DEVICES (GERÄTE SUCHEN)**, damit Alexa alle Ihre EZVIZ-Geräte erkennen kann.
7. Gehen Sie zurück zum Alexa-App-Menü und wählen Sie „Geräte“. Dort sehen Sie alle Ihre EZVIZ-Geräte.

Sprachbefehl

Entdecken Sie neue Smart-Geräte über das Menü „Smart Home“ in der Alexa-App oder über die Alexa-Sprachsteuerung. Sobald das Gerät erkannt wurde, können Sie es mit Ihrer Stimme steuern. Geben Sie Alexa einfache Befehle.

-  Beispiel Ihres Gerätenamens: „xxxx-Kamera anzeigen“ kann in der EZVIZ-App nicht geändert werden. Jedes Mal, wenn Sie den Namen des Gerätes ändern, müssen Sie das Gerät zur Aktualisierung des Namens erneut erkennen.name.

Fehlersuche

Was mache ich, wenn Alexa mein Gerät nicht erkennt?

Überprüfen Sie, ob Probleme mit der Internetverbindung vorliegen.

Versuchen Sie, das Smart-Gerät neu zu starten und das Gerät mit Alexa erneut zu erkennen.

Warum zeigt der Gerätestatus auf Alexa „Offline“ an?

Möglicherweise ist Ihre drahtlose Verbindung unterbrochen worden. Starten Sie das Smart-Gerät neu und erkennen Sie es erneut auf Alexa.

Der Internetzugang auf Ihrem Router ist möglicherweise nicht verfügbar. Überprüfen Sie, ob Ihr Router mit dem Internet verbunden ist, und versuchen Sie es erneut.

-  Einzelheiten über Länder, die den Einsatz von Amazon Alexa unterstützen, finden Sie auf der offiziellen Webseite.

2. Verwendung von Google Assistant

Mit dem Google Assistant können Sie Ihr EZVIZ-Gerät aktivieren und live fernsehen, indem Sie Google Assistant-Sprachbefehle aussprechen.

Folgende Geräte und Apps sind erforderlich:

1. Eine funktionierende EZVIZ-App.
2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die „Image Encryption (Bildverschlüsselung)“ auf der Seite Device Settings (Geräteeinstellungen) aus und „Audio“ ein.
3. Ein Fernsehgerät mit angeschlossenem wie funktionierendem Chromecast.
4. Die Google Assistant-App auf Ihrem Handy..

Befolgen Sie zum Beginn die nachstehenden Schritte:

1. Richten Sie das EZVIZ-Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es in der App ordnungsgemäß funktioniert.
2. Laden Sie die Google Home-App aus dem App Store oder von Google Play™ herunter und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
3. Tippen Sie auf dem myhome-Bildschirm in der oberen linken Ecke auf „+“ und wählen Sie „Gerät einrichten“ aus der Menüliste, um das Einrichtungsmenü aufzurufen.
4. Tippen Sie auf „**Funktioniert mit Google**“ und suchen Sie nach „EZVIZ“. Dort finden Sie die „EZVIZ“-Fähigkeiten.
5. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
6. Tippen Sie auf die Taste **Autorisieren**, um Google für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Google Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
7. Tippen Sie auf „**Zurück zur App**“.
8. Befolgen Sie die obigen Schritte zum Abschließen der Autorisierung. Bei Abschluss der Synchronisierung wird der EZVIZ-Dienst unter Ihrer Dienstliste aufgelistet. Tippen Sie auf das EZVIZ-Dienstsymbol, um eine Liste kompatibler Geräte in Ihrem EZVIZ-Konto anzuzeigen.
9. Testen Sie nun einige Befehle. Nutzen Sie den Namen der Kamera, den Sie erstellt haben, wenn Sie das System einrichten.

Benutzer können Geräte einzeln oder in einer Gruppe verwalten. Durch Hinzufügen von Geräten zu einem Raum können Benutzer mehrere Geräte mit nur einem Befehl steuern.

Weitere Informationen finden Sie auf:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

FAQ

Q: Wenn die Kamera in der App offline ist, wird die Videoaufzeichnung fortgesetzt?

A: Wenn die Kamera eingeschaltet ist, aber die Verbindung zum Internet getrennt wird, wird die lokale Aufzeichnung fortgesetzt, die Cloud-Aufzeichnung wird jedoch gestoppt.

Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, werden beide Videoaufzeichnungen gestoppt.

Q: Warum wird der Alarm ausgelöst, wenn niemand im Bild ist?

A: Versuchen Sie, die Alarmempfindlichkeit niedriger einzustellen. Bitte beachten Sie, dass Fahrzeug und Tiere auch die Auslösequelle sind.

Q: Warum wird der Alarm nicht ausgelöst, wenn sich ein Mensch im PIR-Erkennungsbereich befindet?

- A:
- Versuchen Sie, die Alarmempfindlichkeit höher einzustellen.
 - Stellen Sie sicher, dass sich jemand im Erfassungsbereich befindet und der PIR-Erkennungsabstand 8,5 Meter beträgt, wenn die Erkennungsempfindlichkeit auf 100 eingestellt ist.
 - Durch die PIR-Erkennungstechnologie eingeschränkt, kann die Kamera möglicherweise keine Bewegung erkennen, wenn die Umgebungstemperatur nahe an der menschlichen Körpertemperatur liegt oder sich jemand dem PIR-Sensor vertikal nähert.

 Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/eu.

Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten

Vielen Dank, dass Sie sich für EZVIZ-Produkte entschieden haben.

Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Als Hightech-Unternehmen sind wir uns zunehmend der Rolle bewusst, die Technologie bei der Steigerung der Unternehmenseffizienz und der Lebensqualität spielt, wissen aber auch um die Schäden, die mit ihrem unsachgemäßen Gebrauch einhergehen können. Videoprodukte beispielsweise sind in der Lage, echte, vollständige und klare Bilder aufzuzeichnen. Dies ist sehr wertvoll für den Rückblick und die Bewahrung von Echtzeit-Fakten. Es kann aber auch zur Verletzung der berechtigten Rechte und Interessen Dritter kommen, wenn Videodaten missbräuchlich verbreitet, genutzt und/oder verarbeitet werden. Mit der Philosophie „Technologie für das Gute nutzen“ fordert EZVIZ, dass jeder Endnutzer von Videotechnik und Videoprodukten alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie ethische Normen einhält, um gemeinsam eine bessere Gemeinschaft zu schaffen.

Lesen Sie die folgenden Leitlinien bitte sorgfältig durch:

1. Jeder Mensch hat eine berechnete Erwartung hinsichtlich der Privatsphäre. Die Installation von Videoprodukten sollte nicht im Widerspruch zu dieser berechtigten Erwartung stehen. Daher muss ein angemessener und wirkungsvoller Warnhinweis angebracht werden, der den Überwachungsbereich kenntlich macht, wenn Videoprodukte in öffentlichen Bereichen installiert werden. Bei der Installation von Videoprodukten in nichtöffentlichen Bereichen sind die Rechte und Interessen Dritter zu berücksichtigen, indem beispielsweise Videoprodukte erst nach Einholung der Zustimmung von Betroffenen installiert werden und auf die Installation verborgener Videoprodukte verzichtet wird.
2. Der Zweck von Videoprodukten besteht darin, reale Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums, an einem bestimmten Ort und unter bestimmten Umständen aufzuzeichnen. Daher muss jeder Nutzer zunächst in angemessener Weise seine eigenen Rechte in diesem speziellen Bereich bestimmen, um die Verletzung von Rechten Dritter in Bezug auf ihr Bild, ihre Privatsphäre oder andere legitime Rechte zu vermeiden.
3. Während der Nutzung von Videoprodukten werden weiterhin Videobildern von realen Szenen erzeugt, einschließlich einer großen Menge biologischer Daten (z. B. Gesichtsbilder), und diese Daten können weiterverwendet oder weiterverarbeitet werden. Die Videoprodukte können hinsichtlich der Verwendung der Daten aus den aufgenommenen Bildern nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden. Das Ergebnis der Datennutzung hängt von der Methode und dem Verwendungszweck der Datenverantwortlichen ab. Daher müssen die Datenverantwortlichen nicht nur alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie andere normative Anforderungen einhalten, sondern auch internationale Normen, die gesellschaftliche Moral, die guten Sitten, gängige Praktiken und andere nicht obligatorische Anforderungen respektieren und die Privatsphäre, das Recht am eigenen Bild und andere Rechte und Interessen des Einzelnen achten.
4. Bei der Verarbeitung von Videodaten, die kontinuierlich von Videoprodukten erzeugt werden, sind die Rechte, Werte und sonstigen Anforderungen der Betroffenen stets zu berücksichtigen. In dieser Hinsicht sind die Produkt- und die Datensicherheit äußerst wichtig. Daher muss jeder Endnutzer und jeder Datenverantwortliche alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Datensicherheit zu gewährleisten und Datenlecks sowie die unzulässige Offenlegung und missbräuchliche Verwendung dieser Daten zu vermeiden, indem er beispielsweise eine Zugangskontrolle einrichtet, eine geeignete Netzwerkumgebung (Internet oder Intranet) wählt, an die die Videoprodukte angeschlossen werden, und die Sicherheit des Netzwerks gewährleistet und ständig optimiert.
5. Videoprodukte haben weltweit in hohem Maße zur Verbesserung der gesellschaftlichen Sicherheit beigetragen, und wir glauben, dass diese Produkte auch in weiteren Bereichen des sozialen Lebens eine aktive Rolle spielen werden. Ein gegen die Menschenrechte verstoßender oder in kriminellen Handlungen resultierender Missbrauch von Videoprodukten widerspricht der ursprünglichen Absicht der technologischen Innovation und Produktentwicklung. Daher muss jeder Nutzer ein Verfahren zur Bewertung und Nachverfolgung seiner Verwendung des Produktes einrichten, um sicherzustellen, dass jedes Produkt ordnungsgemäß, angemessen und mit gutem Willen verwendet wird.

1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

- 1. Der Batterietyp des Geräts: Tragbarer Akku.
- 2. Der Akku dieses Geräts ist nicht entfernbar, was riskant zu entfernen ist

Bestandteile	Gefährliche Inhaltsstoffe (chemischer Name)	CAS-Nr.	Konzentrationsbereiche	Chemische Formel
Anode	Lithium, Mangan, Nickel und Kobaltoxid	346417-97-8	36.6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	24937-79-9	0.4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Kathode	Graphit	7782-42-5	19.8%	C
	Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)	9003-55-8	0.4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Carboxymethylcellulose (CMC)	9000-11-7	0.3%	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Acetylen schwarz	1333-86-4	0.9%	C
	Nickel	7440-02-0	0.7%	Ni
AL-Folie	Aluminium	7429-90-5	3.5%	Al
Cu-Folie	Kupfer	7440-50-8	7.6%	Cu
Elektrolyt	Lithium-Hexafluorphosphat	21324-40-3	2.0%	LiPF_6
	Ethylencarbonat (EC)	96-49-1	2.0%	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_3$
	Ethylmethylcarbonat	623-53-0	1.0%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Dimethylcarbonat	616-38-6	6.8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Separator	Polypropylen (PP)	9003-07-0	0.7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Fall der Zelle	Ferrum	7439-89-6	17.3%	Fe

2. INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.