



Perfekt knuspriger Toast

Starten Sie den Tag mit Toast oder Brötchen, die dank sieben Bräunungsgrad-Einstellungen und aufsetzbarem Brötchenwärmer des Deli 4 Toasters genau nach Ihrem Geschmack gebräunt sind. Perfekt knuspriger Toast

Produktvorteile & Ausstattung



Sieben Bräunungsgrad-Einstellungen

Mit den sieben Bräunungsstufen des Deli 4 können Sie den für Ihren Geschmack perfekten Bräunungsgrad erreichen.

- Tiefe und breite Schlitze für alle Brotsorten geeignet
- Stopp-Taste
- Sicheres Cool-Touch Gehäuse
- 7-stufige Bräunungsgrad-Einstellung
- Auftau- und Aufwärm-Knopf
- Automatische Zentrierung
- Herausnehmbare Krümelschublade
- Entnehmbarer Brötchenaufsatz
- High-lift-Hebel mit Arretierung
- Brötchenaufback-Funktion



Stop-, Aufwärm- und Auftaufunktionen

Halten Sie den Toastvorgang jederzeit an, erwärmen Sie Brot, ohne erneut zu toasten und toasten Sie gefrorene Brötchen - alles mit einem Toaster.



Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade

Der Deli 4 ist mit einer herausnehmbaren Krümelschublade ausgestattet, mit der die Reinigung im Nu erledigt ist. Entnehmen Sie sie einfach nach dem Toasten, und entsorgen Sie unerwünschte Krümel.

Edelstahlgehäuse

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und kann ganz einfach abgewischt werden.

2 Brotschlitze

Der Deli 4 Toaster ist mit 2 Schlitzen für Ihre Brotscheiben ausgestattet.

Technische Daten

Farbe	Edelstahl
Anschlusswert (W)	925
EAN-Nummer	7332543724079

