

Magnetic Hand Warmer
User Manual




Dear Customer,
Thank you for purchasing this hand warmer. Please read this manual carefully before use to ensure proper operation and optimal performance of the product.

●Product Specifications

Product Name: Magnetic Hand Warmer
Model: A403
Dimensions: 88 × 48 × 17 mm
Rated Power: 5W
Weight: 141g
Heating Temperatures: 45°C / 50°C / 55°C
Material: ABS + PC + Aluminium Alloy + Electronic Components

●Product Overview



●Instructions for Use

- 1. Charging Instructions: When charging, the hand warmer will automatically turn off. During charging, the battery indicator lights show as follows: 0% to 30%: first blue light flashes, 31% to 60%: second blue light flashes, 61% to 100%: third blue light stays solid.
2. Operation Instructions: 1.Single press the button to check the battery level, 2.Press and hold the button for 3 seconds to turn on the hand warmer (default setting: level 1 at 45 °C).Single press to switch to level 2 (50°C), press again to switch to level 3 (55°C), cycling through these modes. Press and hold for 3 seconds at any heat level to turn off the device.
3. Low Battery Warning: When battery power falls below 10%, the first blue light will flash.

●Package Contents

1 x Hand Warmer, 1 x User Manual, 1 x Charging Cable

●Precautions

- 1.Do not squeeze, disassemble the battery, or expose the battery to high temperatures (70°C or above) for prolonged periods, as this may cause leakage or explosion,
2.If the product malfunctions, please contact the dealer or manufacturer promptly. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the product structure yourself to avoid unnecessary damage or danger.
3.Do not use this product near bathtubs, showers, or swimming pools. Keep away from water and heat sources to prevent electric shock or leakage hazards,
4.To avoid burns, do not use the product at high heat settings (60°C level) for extended periods.
5.Do not use the product while charging. This product uses a lithium-ion battery without memory function. Overcharging or over-discharging may affect battery life, Please charge promptly and disconnect the power once fully charged.

▲Warnings

- 1.This product is not suitable for children under 15 years old. Please follow the usage instructions carefully.
2.Use a charger with an output of 5V/1A or higher, and only use the original USB cable provided by the manufacturer for charging.
3.Do not immerse the product in water or expose it to fire.
4.If any abnormalities occur, stop using the product immediately.

●Warranty Information

This hand warmer comes with a 1-year limited warranty from the date of purchase. The warranty covers manufacturing defects or malfunctions under normal use. If you experience any quality issues during normal use, please contact our customer service team for a replacement or repair. Please note: the warranty does not cover damage caused by misuse, accidents, unauthorized disassembly, or other human factors.



Magnetischer Handwärmer
Benutzerhandbuch




Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Handwärmers. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung und optimale Leistung des Produkts sicherzustellen.

●Produktspezifikationen

Produktname: Magnetisches Handwärmer
Modell: A403
Abmessungen: 88 × 48 × 17 mm
Nennleistung: 5W
Gewicht: 141g
Heiztemperaturen: 45°C / 50°C / 55°C
Material: ABS + PC + Aluminiumlegierung + elektronische Bauteile

●Produktübersicht



●Gebrauchsanweisung

- 1.Ladeanleitung: Beim Laden schaltet sich das Handwärmergerät automatisch aus. Während des Ladevorgangs zeigen die Batterieanzeigeleuchten den Ladezustand wie folgt an: 0 % bis 30 %: Erste blaue Leuchte blinkt, 31 % bis 60 %: Zweite blaue Leuchte blinkt, 61 % bis 100 %: Dritte blaue Leuchte leuchtet konstant.
2.Bedienungsanleitung: Einmaliges Drücken der Taste zeigt den Akkustand an. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Handwärmergerät einzuschalten (Standard: Stufe 1 bei 45 °C). Einmal drücken, um auf Stufe 2 (50 °C) zu wechseln, nochmals drücken für Stufe 3 (55 °C), die Modi wechseln zyklisch. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät bei jeder Heizstufe auszuschalten.
3.Warnung bei niedrigem Batteriestand: Wenn der Akkustand unter 10 % fällt, blinkt die erste blaue Leuchte.

●Lieferumfang

1 × Handwärmer, 1 × Bedienungsanleitung, 1 × Ladekabel

●Vorsichtsmaßnahmen

- 1.Drücken, zerlegen oder setzen Sie den Akku nicht über längere Zeit Temperaturen über 70 °C aus, da dies zu Auslaufen oder Explosion führen kann.
2.Bei Fehlfunktionen wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler oder Hersteller. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern, um Schäden oder Gefahren zu vermeiden.
3.Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken. Halten Sie es von Wasser- und Wärmequellen fern, um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
4.Um Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht über längere Zeit auf der höchsten Heizstufe (60 °C).
5.Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs. Dieses Produkt verwendet eine Lithium-Ionen-Batterie ohne Memory-Effekt. Überladung oder Tiefentladung können die Lebensdauer beeinträchtigen. Bitte rechtzeitig aufladen und nach vollständiger Ladung vom Strom trennen.

▲Warnhinweise

- 1.Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet. Bitte befolgen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung.
2.Verwenden Sie ein Ladegerät mit einer Ausgangsleistung von 5V/1A oder höher und ausschließlich das vom Hersteller mitgelieferte Original-USB-Kabel.
3.Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und setzen Sie es keinem Feuer aus.
4.Bei auftretenden Unregelmäßigkeiten stellen Sie die Nutzung des Produkts sofort ein.

●Garantieinformationen

Dieses Handwärmergerät verfügt über eine 1-jährige eingeschränkte Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie deckt Herstellungsfehler oder Fehlfunktionen bei normalem Gebrauch ab. Wenn während des normalen Gebrauchs Qualitätsprobleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst für einen Ersatz oder eine Reparatur. Bitte beachten Sie: Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle, unbefugte Demontage oder andere menschliche Einflüsse verursacht wurden.



Chauffe-Mains Magnétique
Manuel d'Utilisation




Cher client,
Merci d'avoir acheté ce chauffe-mains. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de garantir un fonctionnement correct et des performances optimales du produit.

●Spécifications Du Produit

Nom Du Produit : Chauffe-Mains Magnétique
Modèle : A403
Dimensions : 88 × 48 × 17 mm
Puissance Nominale : 5W
Poids : 141g
Températures De Chauffage : 45°C / 50°C / 55°C
Matériaux : ABS + PC + Alliage D'aluminium + Composants Électroniques

●Vue D'ensemble Du Produit



●Instructions d'utilisation

- 1.Instructions de charge : Lors de la charge, le chauffe-mains s'éteint automatiquement. Pendant la charge, les voyants de batterie indiquent le niveau comme suit : de 0 à 30 % : premier voyant bleu clignote, de 31 à 60 % : deuxième voyant bleu clignote, de 61 à 100 % : troisième voyant bleu reste allumé.
2.Instructions d'utilisation : Appuyez brièvement sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le chauffe-mains (réglage par défaut : niveau 1 à 45 °C). Appuyez une fois pour passer au niveau 2 (50 °C), appuyez de nouveau pour passer au niveau 3 (55 °C), puis le cycle recommence. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes à n'importe quel niveau de chauffage pour éteindre l'appareil.
3.Avertissement de batterie faible : Lorsque la batterie est inférieure à 10 %, le premier voyant bleu clignote.

●Contenu de l'emballage

1 x chauffe-mains, 1 x manuel d'utilisation, 1 x câble de chargement

●Vorsichtsmaßnahmen

- 1.Ne pas comprimer, démonter la batterie ou l'exposer à des températures élevées (70 °C ou plus) pendant une longue période, car cela pourrait provoquer une fuite ou une explosion.
2.En cas de dysfonctionnement, contactez rapidement le revendeur ou le fabricant. Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier le produit vous-même afin d'éviter tout dommage ou danger.
3.Ne pas utiliser ce produit à proximité de baignoires, douches ou piscines. Gardez-le éloigné de l'eau et des sources de chaleur pour éviter les risques d'électrocution ou de court-circuit.
4.Pour éviter les brûlures, ne pas utiliser le produit à haute température (niveau 60 °C) pendant de longues périodes.
5.Ne pas utiliser le produit pendant la charge. Ce produit utilise une batterie lithium-ion

sans effet mémoire. Une surcharge ou une décharge excessive peut réduire la durée de vie. Veuillez charger à temps et débrancher une fois la charge terminée.

▲Avertissements

- 1.Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans. Veuillez suivre attentivement les instructions d'utilisation.
2.Utilisez un chargeur avec une sortie de 5V/1A ou plus, et uniquement le câble USB d'origine fourni par le fabricant.
3.Ne plongez pas le produit dans l'eau et ne l'exposez pas au feu.
4.En cas d'anomalie, cessez immédiatement d'utiliser le produit.

●Informations Sur La Garantie

Ce chauffe-mains est couvert par une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication ou les dysfonctionnements en cas d'utilisation normale. En cas de problème de qualité lors d'une utilisation normale, veuillez contacter notre service client pour un remplacement ou une réparation. Veuillez noter : la garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, un démontage non autorisé ou d'autres facteurs humains.



Scaldamani Magnetico
Manuale Utente




Gentile cliente,
Grazie per aver acquistato questo scaldamani. Si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso per garantire un corretto utilizzo e prestazioni ottimali del prodotto.

●Specifiche Del Prodotto

Nome Prodotto: Scaldamani Magnetico
Modello: A403
Dimensioni: 88 × 48 × 17 mm
Potenza Nominale: 5W
Peso: 141g
Temperatura Di Riscaldamento: 45°C / 50°C / 55°C
Materiale: ABS + PC + Lega Di Alluminio + Componenti Elettronici

●Panoramica Del Prodotto



●Istruzioni per l'uso

- 1.Istruzioni di ricarica: Durante la ricarica, lo scaldamani si spegne automaticamente. Durante la ricarica, le spie della batteria indicano lo stato come segue: da 0 a 30%: la prima spia blu lampeggia, da 31 a 60%: la seconda spia blu lampeggia, da 61 a 100%: la terza spia blu rimane accesa.
2.Istruzioni di funzionamento: Premere brevemente il pulsante per controllare il livello della batteria. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere lo scaldamani (impostazione predefinita: livello 1 a 45 °C). Premere una volta per passare al livello 2 (50 °C), premere di nuovo per passare al livello 3 (55 °C), quindi il ciclo si ripete. Tenere premuto per 3 secondi a qualsiasi livello di calore per spegnere il dispositivo.
3.Avviso batteria scarica: Quando la batteria scende sotto il 10%, la prima spia blu lampeggia.

●Contenuto della confezione

1 x scaldamani, 1 x manuale d'uso, 1 x cavo di ricarica

●Precauzioni

- 1.Non comprimere, smontare la batteria né esporla a temperature elevate (70 °C o più) per lunghi periodi, poiché ciò potrebbe causare perdite o esplosioni.
2.In caso di malfunzionamenti, contattare tempestivamente il rivenditore o il produttore. Non tentare di smontare, riparare o modificare il prodotto per evitare danni o pericoli.
3.Non utilizzare il prodotto vicino a vasche da bagno, docce o piscine. Tenere lontano dall'acqua e da fonti di calore per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.
4.Per evitare ustioni, non utilizzare il prodotto a temperature elevate (60 °C) per lunghi periodi.
5.Non utilizzare il prodotto durante la ricarica. Il prodotto utilizza una batteria al litio senza effetto memoria. La sovraccarica o la scarica eccessiva possono influire sulla durata della batteria. Caricare tempestivamente e scollegare una volta completata la ricarica.

▲Avvertenze

- 1.Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 15 anni. Si prega di seguire attentamente le istruzioni per l'uso.
2.Utilizzare un caricatore con uscita 5V/1A o superiore, e solo il cavo USB originale fornito dal produttore.
3.Non immergere il prodotto in acqua né esporlo al fuoco.
4.In caso di anomalie, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto.

●Informazioni Sulla Garanzia

Questo scaldamani è coperto da una garanzia limitata di 1 anno dalla data di acquisto. La garanzia copre i difetti di fabbricazione o i malfunzionamenti durante l'uso normale. Se riscontrate problemi di qualità durante l'uso normale, contattate il nostro servizio clienti per una sostituzione o una riparazione. Nota: la garanzia non copre i danni causati da uso improprio, incidenti, smontaggio non autorizzato o altri fattori umani.



Calientamanos Magnético
Manual de Usuario




Estimado cliente,
Gracias por adquirir este calientamanos. Lea atentamente este manual antes de usarlo para asegurar un funcionamiento correcto y el mejor rendimiento del producto.

●Especificaciones Del Producto

Nombre Del Producto: Calentador De Manos Magnético
Modelo: A403
Dimensiones: 88 × 48 × 17 mm
Potencia Nominal: 5W
Peso: 141g
Temperaturas De Calentamiento: 45°C / 50°C / 55°C
Material: ABS + PC + Aleación De Aluminio + Componentes Electrónicos

●Descripción General Del Producto



●Instrucciones de uso

- 1.Instrucciones de carga: Al cargar, el calentador de manos se apagará automáticamente. Durante la carga, las luces indicadoras de batería muestran lo siguiente: del 0 al 30 %: la primera luz azul parpadea, del 31 al 60 %: la segunda luz azul parpadea, del 61 al 100 %: la tercera luz azul permanece fija.
2.Instrucciones de funcionamiento: Pulse brevemente el botón para comprobar el nivel de batería. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender el calentador de manos (ajuste predeterminado: nivel 1 a 45 °C). Pulse una vez para cambiar al nivel 2 (50 °C), pulse de nuevo para cambiar al nivel 3 (55 °C), y el ciclo se repite. Mantenga pulsado durante 3 segundos en cualquier nivel de calor para apagar el dispositivo.
3.Advertencia de batería baja: Cuando la batería esté por debajo del 10 %, la primera luz azul parpadeará.

●Contenido del paquete

1 x calentador de manos, 1 x manual de usuario, 1 x cable de carga

●Precauciones

- 1.No apriete, desmonte la batería ni la exponga a altas temperaturas (70 °C o más) durante períodos prolongados, ya que esto puede causar fugas o explosiones.
2.Si el producto presenta fallos, contacte rápidamente con el distribuidor o fabricante. No intente desmontar, reparar o modificar el producto usted mismo para evitar daños o peligros.
3.No use este producto cerca de bañeras, duchas o piscinas. Manténgalo alejado del agua y fuentes de calor para evitar riesgos de electrocución o cortocircuitos.
4.Para evitar quemaduras, no utilice el producto en configuraciones de alta temperatura (60 °C) durante períodos prolongados.
5.No utilice el producto mientras se carga. Este producto usa una batería de iones de litio sin función de memoria. La sobrecarga o descarga excesiva puede afectar la vida útil de la batería. Cargue a tiempo y desconecte una vez que esté completamente cargado.

▲Advertencias

- 1.Este producto no es apto para niños menores de 15 años. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso.
2.Utilice un cargador con una salida de 5V/1A o superior, y solo el cable USB original proporcionado por el fabricante.
3.No sumerja el producto en agua ni lo exponga al fuego.
4.Si ocurre alguna anomalía, deje de usar el producto de inmediato.

●Información De La Garantía

Este calentador de manos cuenta con una garantía limitada de 1 año desde la fecha de compra. La garantía cubre defectos de fabricación o fallos durante el uso normal. Si experimenta algún problema de calidad durante el uso normal, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente para un reemplazo o reparación. Nota: la garantía no cubre daños causados por mal uso, accidentes, desmontaje no autorizado u otros factores humanos.

