



FLYING START.

Whoooo.



Wired Keyboard

Bedraad Toetsenbord

Clavier Filaire

Kabelgebundene Tastatur

QWERTY / AZERTY / QWERTZ

WITH NUMPAD

958202 - BBWDKQ25

958206 - BBWDKA25

956649 - BBWDKQZ24

A  brand

TABLE OF CONTENTS

HOW TO CONNECT YOUR KEYBOARD	4
KEYBOARD INDICATORS	5
KEYS AND FUNCTIONS	6
DECLARATION OF CONFORMITY	8

INHOUDSOPGAVE

JE TOETSENBORD AANSLUITEN	10
TOETSENBORD INDICATOREN	11
TOETSEN EN FUNCTIES	12
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	14

TABLE DES MATIÈRES


CONNECTER VOTRE CLAVIER	16
INDICATEURS DU CLAVIER	17
TOUCHES ET FONCTIONS	18
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	20

INHALTSVERZEICHNIS

IHRE TASTATUR ANSCHLIEßEN	22
TASTATUR-ANZEIGEN	23
TASTEN UND FUNKTION	24
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	26


1 HOW TO CONNECT YOUR KEYBOARD

Plug the USB cable into the USB port. Once plugged in the driver installation will start automatically. After this you can start using your keyboard.



2 KEYBOARD INDICATORS

-  Indicates whether Fn lock is enabled or disabled, Fn lock is enabled when the light is turned on.
-  Indicates whether caps lock is enabled or disabled, caps lock is enabled when the the light is turned on.
-  Indicates whether the numpad is enabled or disabled, num lock is enabled when the light is turned on.



3 KEYS AND FUNCTION

Key	Windows	Mac
	Decrease brightness	Decrease brightness
	Increase brightness	Increase brightness
	Mute	Mute
	Decrease volume	Decrease volume
	Increase volume	Increase volume
	Previous track	Previous track
	Play / pause	Play / pause
	Next track	Next track
	Search	Search
	Mail	Mail
	Set up	N/A
	Print	Print
	Fn lock, open or close the Fn function	

Declaration of conformity

Product specifications

Input: 5V=50mA

Maximum operating ambient temperature: 55°C

Safety instructions

1. Always follow these instructions and note the warnings, save this document for future use as long as you own or use the device, and give it to the next users of the device.
2. Make sure you read and understand the entire manual before you use the device.
3. Use the device only in the application for which it is intended, namely as a device connected to a laptop or computer with which, by pressing keys, letters, numbers and symbols appear on the screen.
4. Before you connect a device, check if the output power of the charger provides enough power for the connected device.
5. Don't expose the device to extreme heat, like sunlight or fire. Avoid sudden temperature shifts.
6. Don't use or use the device in moist or wet conditions.
7. Don't use the device close to explosive gasses or flammable materials.
8. Don't burn the device.
9. Avoid contact with the chemicals of the battery. When the chemicals of the battery come into contact with skin or the eyes, stop using the device right away, use plenty of water to rinse off the chemicals, and contact a doctor.
10. Don't throw, shake, vibrate, drop, or mechanically misuse the device and don't expose it to impacts.
11. Don't cover the device with objects that affect the heat dispersal.
12. Only use the device with the included cables or with cables that came with the device. Don't use the device when the included cables are damaged or have gotten damaged over time.
13. Disconnect the device when it's not in use. Don't charge or discharge the device unsupervised.
14. Keep the device away from children.
15. Don't disassemble, open, or repair the device.
16. Only clean the device with a damp cloth with water. Don't use (aggressive) cleaning agents.

17. This device can be used by people with reduced physical, sensory, or mental capacity, or by people without experience and knowledge, given that they're supervised or have gotten instructions about safe use of the product and understand any dangers.

Warranty and liability

This device comes with a warranty period of five (5) years after the date of purchase. For more information about the warranty terms and conditions, go to <https://www.coolblue.nl/en/customer-service>. Coolblue B.V. can in no way be held liable for material and immaterial damage suffered by you, others, the device, other property, or the property of others due to non-compliance with the instructions in this manual.




Hereby, Coolblue B.V. declares that this product is in compliance with RoHS Directive 2011/65/EU and Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at <https://www.coolblue.nl/en/product/958202>
<https://www.coolblue.nl/en/product/958206>
<https://www.coolblue.nl/en/product/956649>



This symbol on the product indicates that it can't be treated as regular waste, but that it's supposed to be collected separately. Hand the product in at a collection point for the recycling of electronic devices if you live in the EU or in a different European country that has a separate collection system for electronic devices. If you correctly dispose of the product, you help to avoid risks for the environment and public health which might arise by the mishandling of disposed devices. Recycling materials contributes to the maintenance of our natural resources.


1 JE TOETSENBORD AANSLUITEN

Je installeert het toetsenbord door de kabel in de usb-poort van je apparaat te steken. Hierna start de installatie van het stuurprogramma automatisch, waarna je het toetsenbord kan gebruiken.



2 TOETSENBORD INDICATOREN

-  Geeft aan of Fn lock is ingeschakeld of uitgeschakeld, Fn lock is ingeschakeld wanneer het lampje brandt.
-  Geeft aan of caps lock is ingeschakeld of uitgeschakeld, caps lock is ingeschakeld wanneer het lampje brandt.
-  Geeft aan of het numpad is in- of uitgeschakeld, num lock is ingeschakeld wanneer het lampje brandt.



3 TOETSEN EN FUNCTIES

Toets	Windows	Mac
	Helderheid verlagen	Helderheid verlagen
	Helderheid verhogen	Helderheid verhogen
	Volume dempen	Volume dempen
	Volume verlagen	Volume verlagen
	Volume verhogen	Volume verhogen
	Vorige nummer	Vorige nummer
	Afspelen / pauzeren	Afspelen / pauzeren
	Volgende nummer	Volgende nummer
	Zoeken	Zoeken
	Mail	Mail
	Instellingen	N.v.t.
	Printen	Printen
	Fn lock openen of sluiten	

Verklaring van overeenstemming

Productspecificaties

Input: 5V=50mA

Maximale omgevingstemperatuur: 55°C

Veiligheidsinstructies

1. Volg altijd deze instructies en waarschuwingen op en bewaar deze documentatie voor toekomstig gebruik zolang u het apparaat gebruikt en/of in bezit heeft en geef ze door aan de volgende gebruikers van het apparaat.
2. Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat gebruikt.
3. Gebruik het apparaat alleen in de toepassing waarvoor deze bedoeld is, namelijk als apparaat dat is verbonden met een laptop of computer waarmee door het indrukken van toetsen er letters, cijfers en symbolen op het beeldscherm verschijnen.
4. Controleer voordat u een apparaat aansluit of het uitgangsvermogen van de oplader voldoende stroom kan leveren voor het aangesloten apparaat.
5. Het apparaat niet blootstellen aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd plotselinge temperatuursveranderingen.
6. Het apparaat niet gebruiken of bewaren onder vochtige of natte omstandigheden.
7. Het apparaat niet gebruiken in de buurt van explosieve gassen of ontvlambare materialen.
8. Het apparaat niet verbranden.
9. Vermijd contact met de chemicaliën van de accu. Wanneer er chemicaliën van de accu op de huid of in de ogen komen, staak dan het gebruik van apparaat onmiddellijk, gebruik voldoende water om de chemicaliën weg te spoelen en raadpleeg een (huis)arts.
10. Niet met het apparaat gooien, schudden, laten trillen, laten vallen, blootstellen aan schokken en niet mechanisch misbruiken.
11. Het apparaat niet afdekken met voorwerpen die de warmteafvoer beïnvloeden.
12. Gebruik het apparaat alleen de meegeleverde kabels of de kabels die bij het apparaat zijn geleverd. Gebruik het apparaat niet wanneer de meegeleverde kabels beschadigd zijn of in de loop der tijd beschadigd raken.
13. Het apparaat loskoppelen indien deze niet in gebruik is. Het apparaat niet zonder toezicht opladen of ontladen.
14. Het apparaat uit de buurt van kinderen houden.
15. Demonteer, open of repareer het apparaat niet.
16. Maak het apparaat enkel schoon met een vochtige doek met water. Gebruik geen

(aggressive) reinigingsmiddelen.

17. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder ervaring en kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de bijbehorende gevaren begrijpen.

Garantie en aansprakelijkheid

Dit apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van vijf (5) jaar na aankoop. Ga voor meer informatie over de garantievoorwaarden naar www.coolblue.nl/klantenservice. Coolblue B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.




Dit symbool op het product geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als normaal huishoudelijk afval, maar gescheiden moet worden ingezameld. Lever het product in bij een inzamelpunt voor het recycleren van afgedankte elektrische en elektronische apparaten als u binnen de EU woont of in andere Europese landen die aparte inzamelsystemen hebben voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Door het product op de juiste manier als afval te verwijderen, helpt u mogelijk risico voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, dat anders zou kunnen ontstaan door een verkeerde behandeling van afgedankte apparatuur. Het recycleren van materialen draagt bij aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen.



Hierbij verklaart Coolblue B.V. dat het product conform is met RoHS-richtlijn 2011/65/EU en Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op www.coolblue.nl/product/958202
www.coolblue.nl/product/958206
www.coolblue.nl/product/956649


1 CONNECTER VOTRE CLAVIER

Installez le clavier en insérant le câble dans le port USB de votre appareil. Ensuite, l'installation du pilote démarre automatiquement. Vous pouvez utiliser le clavier une fois l'installation terminée.



2 INDICATEURS DU CLAVIER

-  Indique si le blocage Fn est activé ou désactivé, le blocage Fn est activé lorsque le témoin est allumé.
-  Indique si le verrouillage des majuscules est activé ou désactivé, le verrouillage des majuscules est activé lorsque le voyant est allumé.
-  Indique si le pavé numérique est activé ou désactivé, le num lock est activé lorsque le voyant est allumé.



3 TOUCHES ET FONCTIONS

Touche	Windows	Mac
	Diminuer la luminosité	Diminuer la luminosité
	Augmenter la luminosité	Augmenter la luminosité
	Muet le volume	Muet le volume
	Diminuer le volume	Diminuer le volume
	Augmenter le volume	Augmenter le volume
	Morceau précédent	Morceau précédent
	Lecture / pause	Lecture / pause
	Numéro suivant	Numéro suivant
	Rechercher	Rechercher
	Mail	Mail
	Réglages	S/O
	Imprimer	Imprimer
	Ouvrir ou fermer le verrouillage Fn	

Déclaration de conformité

Caractéristiques du produit

Entrée : 5V=50mA

Température ambiante maximale de fonctionnement : 55°C

Consignes de sécurité

1. Suivez toujours ces instructions et avertissements. Conservez cette documentation pour référence ultérieure tant que vous utilisez et/ou possédez l'appareil et transmettez-la aux utilisateurs ultérieurs de l'appareil.
2. Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
3. Utilisez l'appareil uniquement dans l'application pour laquelle il est destiné, à savoir un appareil connecté à un ordinateur portable ou à un ordinateur avec lequel, en appuyant sur des touches, des lettres, des chiffres et des symboles apparaissent sur l'écran.
4. Avant de connecter un appareil, vérifiez si la puissance de sortie du chargeur peut fournir suffisamment de courant à l'appareil connecté.
5. N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive, à savoir au soleil ou aux flammes, par exemple. Évitez les changements brusques de température.
6. N'utilisez ou n'entrez pas l'appareil dans un environnement humide ou mouillé.
7. N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
8. Ne brûlez pas l'appareil.
9. Évitez tout contact avec les substances chimiques de la batterie. Si des substances chimiques de la batterie entrent en contact avec votre peau ou vos yeux, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, rincez abondamment la partie du corps concernée avec de l'eau et consultez un médecin (généraliste).
10. Ne pas jeter, secouer, faire vibrer, faire tomber, soumettre à des chocs ou contraindre mécaniquement l'appareil.
11. Ne couvrez pas l'appareil avec des objets pouvant compromettre la dissipation de la chaleur.
12. Utilisez l'appareil uniquement avec les câbles inclus dans l'emballage ou les câbles que vous avez reçus avec l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si les câbles fournis sont endommagés ou s'abiment avec le temps.
13. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant que vous le chargez ou le déchargez.
14. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
15. Ne pas démonter, ouvrir ni réparer l'appareil.

16. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide et de l'eau. N'utilisez pas de nettoyeurs (agressifs).

17. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée du produit et qu'elles comprennent les risques encourus.

Garantie et responsabilité

Cet appareil est couvert par une période de garantie de cinq (5) ans après l'achat. Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, rendez-vous sur [coolblue.be/fr/service-client](https://www.coolblue.be/fr/service-client). Coolblue B.V. ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages matériels et immatériels causés à vous ou à autrui, à l'appareil, à vos autres biens ou aux biens d'autrui en raison du non-respect des instructions de ce mode d'emploi.



Le soussigné, Coolblue B.V., déclare que ce produit est conforme à la Directive RoHS 2011/65/EU et Équipements Radioélectriques 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à

<https://www.coolblue.be/fr/produit/958202>

<https://www.coolblue.be/fr/produit/958206>


<https://www.coolblue.be/fr/produit/956649>



Ce symbole sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être collecté séparément. Remettez le produit à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques si vous vivez dans l'UE ou dans d'autres pays européens qui ont des systèmes de collecte séparés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous débarrasser correctement du produit protège l'environnement et la santé publique de risques qui pourraient résulter d'une mauvaise manipulation des déchets d'équipement. Le recyclage de matériaux contribue à préserver nos ressources naturelles.


1 IHRE TASTATUR ANSCHLIEßEN

Sie installieren die Tastatur, indem Sie das Kabel in den USB-Anschluss Ihres Geräts stecken. Danach startet die Installation des Treibers automatisch, danach können Sie die Tastatur benutzen.



2 TASTATUR ANZEIGEN

-  Zeigt an, ob Fn Lock eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Fn Lock ist eingeschaltet, wenn die Leuchte aufleuchtet.
-  Zeigt an, ob die Feststelltaste eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Die Feststelltaste ist eingeschaltet, wenn die Leuchte aufleuchtet.
-  Zeigt an, ob der Nummernblock ein- oder ausgeschaltet ist. Der Nummernblock ist eingeschaltet, wenn die Leuchte aufleuchtet.



3 TASTEN UND FUNKTION

Taste	Windows	Mac
	Helligkeit verringern	Helligkeit verringern
	Helligkeit erhöhen	Helligkeit erhöhen
	Stummschaltung	Stummschaltung
	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern
	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen
	Vorheriges Stück	Vorheriges Stück
	Abspielen / Pause	Abspielen / Pause
	Nächstes Stück	Nächstes Stück
	Suchen	Suchen
	Mail	Mail
	Einstellungen	K/A
	Drucken	Drucken
	Fn Lock ein- oder ausschalten	

Konformitätserklärung

Produktspezifikationen

Input: 5V=50mA

Maximale Umgebungstemperatur bei Betrieb: 55°C

Sicherheitshinweise

1. Befolgen Sie stets diese Anweisungen und Warnungen und bewahren Sie diese Dokumentation zur späteren Verwendung auf, solange Sie das Gerät verwenden und/oder besitzen, und geben Sie sie an nachfolgende Benutzer des Geräts weiter.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät verwenden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur in der Anwendung, für die es bestimmt ist, nämlich als ein an einen Laptop oder Computer angeschlossenes Gerät, mit dem durch Drücken von Tasten Buchstaben, Zahlen und Symbole auf dem Bildschirm erscheinen.
4. Prüfen Sie vor dem Anschließen eines Geräts, ob die Ausgangsleistung des Ladegeräts ausreichend Strom für das angeschlossene Gerät liefern kann.
5. Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze wie Sonnenlicht oder Feuer aus. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
6. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien.
8. Verbrennen Sie das Gerät nicht.
9. Vermeiden Sie Kontakt mit den Chemikalien des Akkus. Wenn Chemikalien des Akkus auf die Haut oder in die Augen gelangen, beenden Sie die Verwendung des Geräts unverzüglich, spülen Sie die Chemikalien mit ausreichend Wasser weg und ziehen Sie einen (Haus-)Arzt zurate.
10. Das Gerät nicht werfen, schütteln, Vibrationen aussetzen, herunterfallen lassen, Stößen aussetzen und nicht mechanisch zweckentfremden.
11. Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die Wärmeableitung beeinträchtigen.
12. Verwenden Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Kabeln oder mit dem mit dem Gerät gelieferten Kabel. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die mitgelieferten Kabel beschädigt sind oder im Laufe der Zeit beschädigt werden.
13. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird. Laden oder entladen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
14. Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

15. Das Gerät nicht auseinandernehmen, öffnen oder reparieren.
16. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch mit Wasser. Verwenden Sie keine (aggressiven) Reinigungsmittel.
17. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Garantie und Haftung

Für dieses Gerät gilt eine Garantiezeit von fünf (5) Jahren ab Kaufdatum. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie unter www.coolblue.de/kundendienst. Coolblue B.V. kann in keiner Weise haftbar gemacht werden für materielle und immaterielle Schäden an Ihnen oder anderen, dem Gerät, Ihrem sonstigen Eigentum oder dem Eigentum anderer, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung verursacht werden.



Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern separat entsorgt werden muss. Geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ab, wenn Sie innerhalb der EU oder in einem anderen europäischen Land leben, in dem es getrennte Sammelsysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gibt. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche Risiken für die Umwelt und die Volksgesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die falsche Handhabung von Altgeräten entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen bei.



Hiermit erklärt Coolblue B.V., dass dieses Produkt konform ist mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf <https://www.coolblue.de/produkt/958202>
<https://www.coolblue.de/produkt/958206>
<https://www.coolblue.de/produkt/956649> eingesehen werden.

BACKSIDE.

Turn over for use.

Keyboard parameters

Input	5V $\overline{\text{---}}$ 50mA
Working temperature	-10°C - 55°C
Product dimensions	428×117×21.5mm
Connection	USB



BlueBuilt is a registered trademark of Coolblue B.V.,
Weena 664, 3012 CN Rotterdam, The Netherlands.
www.coolblue.nl/klantenservice / www.coolblue.be/nl/klantenservice / www.coolblue.be/fr/service-client / www.coolblue.de/kundendienst