
BLUE:ONE

WIRELESS & WIRED HIFI STEREO EARPHONES



Sehr geehrter Kunde

Danke, dass Sie sich für dieses hochwertige Gerät entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen eine Übersicht darüber geben, wie Sie Ihr Gerät bedienen können. Sie erhalten Sicherheitsinformationen und werden darüber informiert, wie Sie Ihr Gerät am besten reinigen. Die Sicherheits- und Bedienungsinformationen sind einzuhalten, damit das Produkt langfristig und sicher funktioniert. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie bei einem Weiterverkauf mitgegeben werden kann.

Bedingt durch Softwareupdates oder technische Weiterentwicklungen bei Drittherstellern (z. B. Apps) können Teile dieser Bedienungsanleitung aktualisiert werden. Bitte besuchen Sie von Zeit zu Zeit unsere Webseite „www.audioblock.com“, um zu prüfen, ob es neuere Bedienungsanleitungen zum Download gibt. Vergleichen Sie hierzu die Standangabe auf dem Deckblatt mit der Angabe im Internet.

Wenn Sie noch weitere Fragen zu Ihrem Gerät haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu einem autorisierten Fachhändler oder zu unserem Service-Center auf. Im Falle eines Defektes, der durch Fehlbedienung, Missbrauch oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung auftritt, bitten wir um Verständnis, dass die Garantie für diesen Defekt erlischt. Ebenfalls kann keine Haftung für Folgeschäden übernommen werden. Dieses Produkt ist EMV zertifiziert und erfüllt alle Richtlinien und Anforderungen der Europäischen Union.

CE und ROHS Dokumentationen liegen vor.

Sicherheitshinweise

1. Um Ihre Sicherheit zu gewähren, befolgen Sie bitte sorgfältigst die in diesem Handbuch enthaltenen Regeln. Wir raten vor der Verwendung des BLUE:ONE diese Betriebsanleitung sorgfältig zu studieren.
2. Vermeiden Sie Kontakt mit jeglicher Art von Ecken, Kanten oder harten Oberflächen, die dem Gerät und auch Ihnen Schaden zufügen können.
3. Bitte zerlegen oder bauen Sie das Produkt nicht auseinander. Reperaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden.
4. Benutzen Sie weder Alkohol, noch irgendwelche anderen chemischen Reinigungsmittel und die Kopfhörer zu säubern.
5. Bentzen Sie den BLUE:ONE nicht an gefährlichen Orten!

Spezifikationen

Produkt Name	BLUE:ONE
Schnittstelle	3.5 mm Klinkenstecker
Kabellänge	0.6 Meter
Mikrofon Sensibilität	-35±2dB
Bluetooth Version	4.1
Sendefrequenz	2.4G ~ 2.48G
Versorgungsspannung	5V (USB)
Lautsprecher	20Hz-20kHz/ 98±3dB

Inhalt


1. 1 X BLUE:ONE Kopfhörer
2. 1 X Micro USB AUfladekabel
3. 1 X Betriebsanleitung
4. 1 X 3.5mm Klinkenstecker
5. 4 X Silikon Ohr-Aufsätze (L)(S)
6. 2 X Deko-Ring

LED Indicator

Aktion	LED Status
Anschalten	Blaue LED leuchtet 2 mal
Ausschalten	Rote LED leuchtet 2 mal
Verbinden	Rote LED & Blaue LED leuchten abwechselnd
Standby	Blaue LED leuchtet 3 mal in 5 Sekunden
Eingehender Anruf	Blaue LED leuchtet kontinuierlich
Niedrige Batterieladung	Rote LED leuchtet 2 mal jede 2 Sekunden
Aufladeprozess	Rote LED leuchtet während des Aufladens Blaue LED leuchtet, Aufladen abgeschlossen

Benutzung

Um den bestmöglichen Sound genießen zu können benutzen Sie die richtige Silikonaufsatzgröße.



Tragemöglichkeiten



Anschalten

Halten Sie den Multifunktionstaste für 2 Sekunden gedrückt.



Mit Geräten verbinden

Halten Sie die Multifunktionstaste für 5 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd anfangen zu blinken.



Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an ihrem Gerät und wählen dann den BLUE:ONE an Ihrem Gerät aus.



Lautstärke erhöhen

Kurz “+” Taste betätigen



Lautstärke verringern

Kurz “-” Taste betätigen



Voriger Titel

Lang “-” Taste betätigen



Nächster Titel

Lang “+” Taste betätigen




Play & Pause

Kurzes Drücken der Multifunktionstaste während der Musikwiedergabe. Die blaue LED leuchtet 2 mal alle 3 Sekunden.



Eingehender Anruf

Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste um den Anruf entgegen zu nehmen. Die blaue LED leuchtet nun schnell.




Drücken Sie “+ ” für 2 Sekunden um den Anruf abzulehnen. Die blaue LED leuchtet 2 mal.




Rückruf der letzten Telefonnummer

Drücken Sie den Multifunktionsknopf zweimal lange um die letzte Telefonnummer zurück zu rufen.



Drücken Sie “-” lange um den eingehenden Anruf stumm zu schalten




ANC (Active Noise Cancelling)

Schalten Sie den ANC Knopf an um den ANC-Modus zu aktivieren. Die LED leuchtet weiß.



NFC

Schalten Sie ihren Kopfhörer ein und nähern Sie sich einem NFC-fähigen Gerät um diese miteinander zu verbinbden




Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln

1. Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste gedrückt bis die LED-Anzeige rot-blau leuchtet. Nun verbinden Sie die Kopfhörer wie zuvor beschrieben mit Gerät A.



2. Schalten Sie die Kopfhörer aus und wiederholen Sie Schritt 1 mit Gerät B.




3. Nachdem Sie sich mit dem Gerät B verbunden haben schalten Sie den BLUE:ONE wieder aus.



4. Schalten Sie dann den BLUE:ONE wieder an. Die Kopfhörer sollten sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbinden.



5. Drücken Sie nun “+” und “-” gleichzeitig zweimal hintereinander. Ihre BLUE:ONE Kopfhörer sollten nun mit Gerät A und B verbunden sein.



Aufladen

Laden Sie ihre BLUE:ONE am mitgelieferten Micro USB Kabel auf. Sobald der Aufladeprozess abgeschlossen ist leuchtet die LED blau.



Musik über den 3,5 mm Klinkenstecker genießen

Verbinden Sie ihren BLUE:ONE mit allen Geräten, die Musikwiedergabe über ein 3,5 mm Klinkenkabel unterstützen wie z.B. Tablet oder PC.



AUDIOBLOCK GMBH
AUF DER STRIEPE 3A | 27798 HUDE
Tel: +49 (0) 4484 920 090 10
Fax: +49 (0) 4484 920 090 20
Email: block@audioblock.com
www.audioblock.com