



immax
neo
Intelligent friendly light



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Vyrobeno v P.R.C.



Immax NEO LITE Smart venkovní zásuvka bez kolíku,

typ F, IP44, WiFi
PN: 07787L


Technická specifikace

Barva: černá
Jmenovité napětí: AC 230V ± 10%
Maximální zatížení: 3680W, 16A
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 1W
Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: Wi-Fi: 20dBm
Bezdrátová vzdálenost: 30m (v otevřeném prostoru)
Pracovní teplota: 0 °C ~ 35 °C
Ochrana: IP44
Funkce v aplikaci: ZAP / VYP, Časovač, Odpočet, Měření spotřeby
Velikost: 80 mm x 58 mm x 93 mm
Váha: 113g
Obsah balení: Venkovní zásuvka, uživatelský manuál

STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE
Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO




Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.
- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.



PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Příprava: Zapněte zařízení a otevřete aplikaci Immax NEO PRO.
Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WIFI síť, na kterou bude připojen daný produkt.



Možnost přidání pomocí Bluetooth

Proveďte reset zařízení – dlouze stiskněte tlačítko na zařízení na více než 5 vteřin. LED kontrolka na zařízení začne rychle blikat.
Pokud nemáte zapnutý Bluetooth na svém mobilním zařízení, tak budete k tomu vyzváni. Po zapnutí Bluetooth mobilní zařízení automaticky najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezení nového zařízení.
Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a potom na tlačítko „+“. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá aplikace Immax NEO PRO.

Možnost přidání bez pomoci Bluetooth

Proveďte reset zařízení – dlouze stiskněte tlačítko na zařízení na více než 5 vteřin. LED kontrolka na zařízení začne rychle blikat.
V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové

údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá do aplikace Immax NEO PRO.

VAROVÁNÍ:

NEPŘIPOJUJTE zařízení, které překračují jmenovitý příkon této zásuvky. Mohlo by dojít k přehřátí nebo poškození zařízení nebo jiného zařízení.
NEPOUŽÍVEJTE síťovou zásuvku, pokud je kabel jakýmkoliv způsobem poškozen. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem a zranění. S touto zásuvkou lze použít prodlužovací kabely; zkontrolujte, zda prodlužovací kabel zvládne napětí zásuvky.
NEZKOUŠEJTE za žádných okolností toto zařízení opravovat, rozebírat ani upravovat. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
Neumísťujte síťovou zásuvku do blízkosti zdrojů tepla nebo na přímé sluneční světlo.
NEPOUŽÍVEJTE ani nepoužívejte síťovou zásuvku v prostředí s vysokou vlhkostí.
NEPOUŽÍVEJTE síťovou zásuvku, pokud ze zásuvky nebo připojeného zařízení vychází zvláštní zápach nebo kouř, okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.
NEDOTÝKEJTE se žádných elektrických spotřebičů mokřými rukama a nemaniplujte se spotřebiči v blízkosti tekutin.
Při manipulaci se zásuvkou nepoužívejte nadměrnou sílu.
Udržujte síťovou zásuvku vždy suchou a čistou.
NEPOUŽÍVEJTE na napájecí zásuvku žádná rozpouštědla ani čisticí roztoky.
Čistěte pouze měkkým suchým hadříkem.
Nikdy nepřetěžujte elektrické obvody, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození.

UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

Údržba

Čištění zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz



immax
neo
Intelligent friendly light



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Výrobca a dovozca:
Všesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Immax NEO LITE Inteligentná vonkajšia zásuvka bez kolíka,
typ F, IP44, WiFi
PN: 07787L


Technické špecifikácie

Farba: čierna
Menovité napätie: AC 230V ± 10%
Maximálne zaťaženie: 3680W, 16A
Sietový pohotovostný výkon (Pnet): 1W
Protokol: Wi-Fi
Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maximálny RF výstupný výkon: Wi-Fi: 20dBm
Bezdrôtová vzdialenosť: 30 m (v otvorenom priestore)
Prevádzková teplota: 0°C~35°C
Ochrana: IP44
Aplicačné funkcie: ON/OFF, časovač, odpočítavanie, meranie
výkonu Rozmery: 80mm x 58mm x 93mm
Hmotnosť: 113 g
Obsah balenia: vonkajšia zásuvka, užívateľská príručka

STIAHNITE SI APLIKÁCIU IMMAX NEO PRO A REGISTRUJTE SA
Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO




Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v App Store alebo Google Play.
- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknutím na "Registrovať" si vytvoríte vlastné konto.
- Po dokončení registrácie sa prihláste do svojho konta.



SPÁROVANIE PRODUKTU S APLIKÁCIOU

Príprava: Zapnite zariadenie a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.
Uistite sa, že ste pripojení k rovnakej sieti Wi-Fi, ku ktorej bude pripojený výrobok.



Možnosť pripojenia Bluetooth

Obnovenie zariadenia - dlho stlačte tlačidlo na zariadení na viac ako 5 sekúnd.
Kontrolka LED na zariadení bude rýchlo blikať.
Ak nemáte v mobilnom zariadení aktivovanú funkciu Bluetooth, zobrazí sa výzva, aby ste ju aktivovali. Po zapnutí funkcie Bluetooth mobilné zariadenie automaticky vyhľadá výrobok. V aplikácii sa zobrazí okno s informáciou, že bolo nájdené nové zariadenie. Kliknite na tlačidlo "Pokračovať" a potom na tlačidlo "+". Zadajte prístupové údaje k sieti WiFi a potvrdte. Výrobok sa potom spája s aplikáciou Immax NEO PRO a pridá.

Možnosť pridania bez použitia Bluetooth

Vykonajte reset zariadenia - dlho stlačte tlačidlo na zariadení na viac ako 5 sekúnd.
Kontrolka LED na zariadení bude rýchlo blikať.
V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu Miestnosť a potom na tlačidlo "+", čím pridáte zariadenie. Na karte Immax NEO vyberte výrobok. Zadajte prístupové údaje

údajov do siete WiFi a potvrdte. Výrobok sa potom spája a pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

UPOZORNENIE:

NEpripájajte zariadenia, ktoré prekročujú menovitý výkon tejto zásuvky. Mohlo by dôjsť k prehriatiu alebo poškodeniu zariadenia alebo iných zariadení.
NEPOUŽÍVAJTE zásuvku, ak je kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu. S touto zásuvkou možno používať predlžovacie káble; uistite sa, že predlžovací kábel zvládne napätie zásuvky. Za žiadnych okolností sa NEPOKÚŠAJTE toto zariadenie opravovať, rozoberať alebo upravovať. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo úrazu elektrickým prúdom. Zásuvku NEUMIESTŇUJTE do blízkosti zdrojov tepla alebo na priame slnečné svetlo. NEPOUŽÍVAJTE ani neprevádzkujte zásuvku v prostredí s vysokou vlhkosťou. NAPÁJACIU ZÁSUVKU NEPOUŽÍVAJTE, ak zo zásuvky alebo pripojeného zariadenia vychádza zvláštny zápach alebo dym, okamžite kontaktujte zákaznícku podporu. NEDOTÝKAJTE sa žiadnych elektrických spotrebičov mokrymi rukami ani nemanipulujte so spotrebičmi v blízkosti tekutín. Pri manipulácii so zásuvkou nepoužívajte nadmernú silu. Zásuvku udržiavajte vždy suchú a čistú. Na elektrickú zásuvku NEPOUŽÍVAJTE žiadne rozpúšťadlá ani čistiace roztoky. Čistite iba mäkkou a suchou handričkou. Nikdy nepreťažujte elektrické obvody, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie alebo poranenie.

VAROVANIE: Z každej batérie môžu unikáť škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, oblečenie alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca vybuchnúť, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Aby ste znížili riziko alebo zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- V tom istom zariadení nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte nabíjateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dozoru.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu batérií na správnu manipuláciu s batériami a ich likvidáciu.

VAROVANIE: Výrobok a batérie by sa mali zlikvidovať v recyklačnom stredisku. Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom.

VAROVANIE: Na zabezpečenie bezpečného používania výrobku musí byť elektroinštalácia privedená k miestu inštalácie v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu môže vykonávať len osoba s príslušným elektrotechnickým osvedčením. Počas inštalácie alebo pri zistení poruchy sa musí vždy odpojiť prívodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia sa musí vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.

VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Prístroj nepoužívajte, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia.

VAROVANIE: Postupujte podľa pokynov uvedených v priloženej príručke.

Údržba

Zariadenie chráňte pred znečistením a nečistotami. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubý materiál.

NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.

Pre tento výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode, ďalšie informácie nájdete na stránke www.immax.sk



immax
neo
Intelligent friendly light



USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



**Immax NEO LITE Smart outdoor socket without pin, type F,
IP44, WiFi
PN: 07787L**

Technical Specifications

Colour: black
Rated voltage: AC 230V $\pm$ 10%
Maximum load: 3680W, 16A
Mains standby power (Pnet): 1W
Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: WiFi: 20dBm
Wireless distance : 30m (in open area)
Operating temperature: 0°C~35°C
Protection : IP44
Application functions : ON/OFF, Timer, Countdown, Power
measurement Size : 80mm x 58mm x 93mm
Weight: 113g
Package Contents: outdoor socket, user manual


DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP AND REGISTER

Scan the QR code to download the Immax NEO PRO app




Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.

- Launch the Immax NEO PRO app and click "Register" to create your own account.
- When you have finished registering, log in to your account.



PAIRING THE PRODUCT TO THE APPLICATION

Preparation: turn on the device and open the Immax NEO PRO app.
Make sure you are connected to the same WiFi network that the product will be connected to.



Bluetooth add-on option

Reset the device - long press the button on the device for more than 5 seconds. The LED light on the device will flash rapidly.

If you do not have Bluetooth enabled on your mobile device, you will be prompted to do so. When Bluetooth is turned on, the mobile device will automatically find the product. A window will appear in the app informing you that a new device has been found. Click the "Continue" button and then the "+" button. Enter your WiFi network access details and confirm. The product will then be paired and the Immax NEO PRO app will be added.

Option to add without using Bluetooth

Perform a reset of the device - long press the button on the device for more than 5 seconds. The LED light on the device will flash rapidly.
In the Immax NEO PRO app, click on the Room tab and then on the "+" button to add the device. In the Immax NEO tab, select the product. Enter the access

data to the WiFi network and confirm. The product will then be paired and added to the Immax NEO PRO app.

WARNING:

DO NOT connect devices that exceed the rated wattage of this outlet. Overheating or damage to the device or other equipment could occur.
DO NOT use the power outlet if the cord is damaged in any way. Electric shock and injury could result. Extension cords can be used with this outlet; make sure the extension cord can handle the voltage of the outlet. DO NOT, under any circumstances, attempt to repair, disassemble or modify this equipment. Damage to the equipment or electric shock could result. DO NOT place the power outlet near heat sources or in direct sunlight. DO NOT use or operate the power outlet in an environment with high humidity. DO NOT use the power outlet if there is a peculiar odor or smoke coming from the outlet or connected equipment, contact customer support immediately. DO NOT touch any electrical appliances with wet hands or handle appliances near liquids.
Do not use excessive force when handling the socket.
Always keep the power outlet dry and clean.
DO NOT use any solvents or cleaning solutions on the power outlet. Clean only with a soft, dry cloth.
Never overload electrical circuits as this could cause electric shock or fire.

Safety information

WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Each battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come in contact with your eyes or skin. Any battery can rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Use caution when handling batteries. To reduce the risk or injury caused by improper handling of batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

WARNING: The product and batteries should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of with normal household waste.

WARNING: To ensure safe use of the product, wiring must be brought to the point of installation in accordance with applicable codes. Installation must only be performed by a person with appropriate electrical certification. During installation or when a fault is detected, the supply cord must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Incorrect installation can lead to product damage and injury.

WARNING: Do not disassemble the product, electric shock may occur.

WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not operate the unit if the power cord shows signs of damage.

WARNING: Follow the instructions in the enclosed manual.

Maintenance

Protect the equipment from contamination and dirt. Wipe the unit with a soft cloth, do not use rough or coarse material.
DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product, for more information please visit www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



BENUTZERHANDBUCH

Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Hergestellt in P.R.C.



Immax NEO LITE Smart Außensteckdose ohne Stift, Typ F,
IP44, WiFi
PN: 07787L

Technische Daten


Farbe: schwarz
Nennspannung: AC 230V $\pm$ 10%
Maximale Belastung: 3680W, 16A
Netz-Standby-Leistung (Pnet): 1W
Protokoll: Wi-Fi
Frequenz: 2400MHz~2483.5MHz
Maximale RF-Ausgangsleistung: Wi-Fi: 20dBm
Drahtlose Entfernung: 30m (in offenem Gelände)
Betriebstemperatur: 0°C~35°C
Schutzart: IP44
Anwendungsfunktionen: ON/OFF, Timer, Countdown,
Leistungsmessung Größe: 80mm x 58mm x 93mm
Gewicht: 113g
Paketinhalt: Außensteckdose, Benutzerhandbuch

DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP UND REGISTRIEREN
Scannen Sie den QR-Code, um die Immax NEO PRO App herunterzuladen.




Oder suchen Sie nach der Immax NEO PRO-App im App Store oder bei Google Play und installieren Sie sie. a

- Starten Sie die Immax NEO PRO-App und klicken Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto zu erstellen.
- Wenn Sie die Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich bei Ihrem Konto an.



KOPPLUNG DES PRODUKTS MIT DER ANWENDUNG

Vorbereitung: Schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie die Immax NEO PRO-App. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind, mit dem das Produkt verbunden werden soll.



Bluetooth-Zusatzoption

Setzen Sie das Gerät zurück - drücken Sie die Taste am Gerät länger als 5 Sekunden. Die LED-Leuchte auf dem Gerät blinkt schnell.
Wenn Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät nicht aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, dies zu tun. Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, findet das Mobilgerät das Produkt automatisch. In der App wird ein Fenster angezeigt, das Sie darüber informiert, dass ein neues Gerät gefunden wurde.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" und dann auf die Schaltfläche "+". Geben Sie die Zugangsdaten zu Ihrem WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gepaart und die Immax NEO PRO-App wird hinzugefügt.

Option zum Hinzufügen ohne Verwendung von Bluetooth

Führen Sie einen Reset des Geräts durch - drücken Sie die Taste am Gerät länger als 5 Sekunden. Die LED-Leuchte am Gerät blinkt schnell.
Klicken Sie in der Immax NEO PRO-App auf die Registerkarte Raum und dann auf die Schaltfläche "+", um das Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie auf der Registerkarte Immax NEO das Produkt aus. Geben Sie den Zugang ein

Daten mit dem WiFi-Netzwerk und bestätigen Sie. Das Produkt wird dann gekoppelt und der Immax NEO PRO-App hinzugefügt.

WARNUNG!

Schließen Sie KEINE Geräte an, die die Nennleistung dieser Steckdose überschreiten. Es könnte zu einer Überhitzung oder Beschädigung des Geräts oder anderer Geräte kommen.
Verwenden Sie die Steckdose NICHT, wenn das Kabel in irgendeiner Weise beschädigt ist. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen. Vergewissern Sie sich, dass das Verlängerungskabel für die Spannung der Steckdose geeignet ist. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Dies könnte zu Schäden am Gerät oder zu einem elektrischen Schlag führen. Stellen Sie die Steckdose NICHT in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht auf. Verwenden Sie die Steckdose NICHT in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit. Verwenden Sie die Steckdose NICHT, wenn aus der Steckdose oder den angeschlossenen Geräten ein merkwürdiger Geruch oder Rauch aufsteigt; wenden Sie sich sofort an den Kundendienst. Berühren Sie elektrische Geräte NICHT mit nassen Händen und fassen Sie Geräte nicht in der Nähe von Flüssigkeiten an.
Wenden Sie beim Anfassen der Steckdose keine übermäßige Kraft an.
Halten Sie die Steckdose stets trocken und sauber.
Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder Reinigungslösungen für die Steckdose. Reinigen Sie sie nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
Überlasten Sie niemals die Stromkreise, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.

Sicherheitshinweise

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zu Erstickengefahr oder Verletzungen führen können.

WARNUNG: Aus jeder Batterie können schädliche Chemikalien austreten, die Haut, Kleidung oder den Bereich, in dem die Batterie gelagert wird, beschädigen können. Um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass keine Substanz aus der Batterie in Kontakt mit Ihren Augen oder Ihrer Haut kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um das Risiko von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien zu verringern, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken und Typen im selben Gerät.
- Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät aus.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung von Batterien.

WARNUNG: Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll.

WARNUNG: Um einen sicheren Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, muss die Verkabelung bis zum Installationsort gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt werden. Die Installation darf nur von einer Person mit entsprechender elektrischer Zertifizierung durchgeführt werden. Während der Installation oder wenn ein Fehler festgestellt wird, muss das Netzkabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Produktschäden und Verletzungen führen.

WARNUNG: Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht Stromschlaggefahr.

WARNUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Originalnetzteil. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist.

WARNUNG: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

Wartung

Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen und Schmutz. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, verwenden Sie kein raues oder grobes Material. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Gyártó és importőr:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



**Immax NEO LITE intelligens kültéri aljzat csap nélkül, F
típus, IP44, WiFi
PN: 07787L**

Műszaki specifikációk


Szín: fekete
Névleges feszültség: AC 230V ± 10%
Maximális terhelés: 3680W, 16A
Hálózati készlet teljesítmény (Pnet): 1W
Protokoll: Wi-Fi
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény: WiFi: 20dBm
Vezeték nélküli távolság: 30m (nyílt területen)
Működési hőmérséklet: 0°C~35°C
Védelem: IP44
Alkalmazási funkciók : ON/OFF, időzítő, visszaszámlálás,
teljesítménymérés Méret : 80mm x 58mm x 93mm
Súly: 113g
Csomag tartalma: kültéri aljzat, felhasználói kézikönyv

IMMAX NEO PRO APP LETÖLTÉSE ÉS REGISZTRÁCIÓ
Szkenelje be a QR-kódot az Immax NEO PRO alkalmazás letöltéséhez.



Vagy keresse meg és telepítse az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store vagy a Google Play alkalmazásban.


- Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, és kattintson a "Regisztráció" gombra a saját fiók létrehozásához.
- Ha befejezte a regisztrációt, jelentkezzen be a fiókjába.



A TERMÉK ÉS AZ ALKALMAZÁS PÁROSÍTÁSA

Előkészítés: Kapcsolja be a készüléket, és nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást.

Győződjön meg róla, hogy ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik, amelyhez a termék is csatlakozik.



Bluetooth kiegészítő opció

Állítsa vissza a készüléket - nyomja meg hosszan a készülék gombját több mint 5 másodpercig. A készüléken lévő LED-lámpa gyorsan villogni fog.
Ha nincs engedélyezve a Bluetooth a mobil eszközén, akkor a rendszer felszólítja erre. Ha a Bluetooth be van kapcsolva, a mobil eszköz automatikusan megtalálja a terméket. Az alkalmazásban megjelenik egy ablak, amely tájékoztatja Önt arról, hogy új eszközt találtak. Kattintson a "Folytatás" gombra, majd a "+" gombra. Adja meg a WiFi hálózat hozzáférési adatait és erősítse meg. Ezután a termék párosítása megtörténik, és az Immax NEO PRO alkalmazás hozzáadásra kerül.

Bluetooth használata nélküli hozzáadás lehetősége

Végezze el a készülék alaphelyzetbe állítását - nyomja meg hosszan a készüléken lévő gombot több mint 5 másodpercig. A készüléken lévő LED fény gyorsan villogni fog.
Az Immax NEO PRO alkalmazásban kattintson a Szoba földre, majd a "+" gombra az eszköz hozzáadásához. Az Immax NEO fölön válassza ki a terméket. Adja meg a hozzáférést

adatokat a WiFi hálózatra, és erősítse meg. A termék ezután párosításra kerül, és hozzáadódik az Immax NEO PRO alkalmazáshoz.

FIGYELEM!

NE csatlakoztasson olyan eszközöket, amelyek meghaladják a konnektor névleges teljesítményét. Túlmelegedés vagy a készülék vagy más berendezések károsodása következhet be.
NE használja a konnektort, ha a vezeték bármilyen módon sérült. Áramütés és sérülés következhet be. Hosszabbító kábelek használhatók ezzel a konnektorral; győződjön meg arról, hogy a hosszabbító kábel képes kezelni a konnektor feszültségét. Semmilyen körülmények között NE próbálja megjavítani, szétszerelni vagy módosítani ezt a berendezést. A berendezés károsodása vagy áramütés következhet be. NE helyezze a konnektort hőforrások közelébe vagy közvetlen napfénybe. NE használja vagy működtesse a konnektort magas páratartalmú környezetben. NE használja a konnektort, ha a konnektorból vagy a csatlakoztatott berendezésből különös szag vagy füst jön, azonnal forduljon az ügyfélszolgálatához. NE érintsen meg nedves kézzel semmilyen elektromos készüléket, és NE kezelje a készülékeket folyadékok közelében.
Ne alkalmazzon túlzott erőt a konnektor kezelése során.
A konnektort mindig tartsa szárazon és tisztán.
NE használjon semmilyen oldószert vagy tisztítószert a konnektoron. Csak puha, száraz ruhával tisztítsa.
Soha ne terhelje túl az elektromos áramköröket, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Biztonsági információk

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek elől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladást vagy sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátorból káros vegyi anyagok szivároghatnak, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy azt a területet, ahol az akkumulátort tárolják. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok szemmel vagy bőrrrel érintkezzenek. Minden akkumulátor megrepedhet vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy egyéb túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok helytelen kezelése által okozott sérülés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.
- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki az összes elemet a készülékben.
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül telepítsék az elemeket.
- Kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait az akkumulátorok megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FIGYELMEZTETÉS: A terméket és az elemeket újrahasznosító központban kell megsemmisíteni. Ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt.

FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos használata érdekében a vezetékeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell a telepítés helyére vinni. A telepítést csak megfelelő elektromos képesítéssel rendelkező személy végezheti. A telepítés során vagy hiba észlelésekor a tápkábel mindig ki kell húzni a konnektorból (közvetlen csatlakoztatás esetén a megfelelő megszakítót ki kell kapcsolni). A helytelen telepítés a termék károsodásához és sérüléshez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a terméket, áramütés következhet be.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a termékhez mellékelte eredeti hálózati adaptert használja. Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja.

FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a mellékelte kézikönyvben található utasításokat. Karbantartás

Védje a berendezést a szennyeződésektől és a szennyeződéstől. Törölje át a készüléket puha ruhával, ne használjon durva vagy durva anyagot.

NE használjon oldószereket vagy más agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket.

A termékre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot adtak ki, további információkért kérjük, látogasson el a www.immax.eu weboldalra.



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUALUL UTILIZATORULUI

Producător și importator:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Immax NEO LITE Priză inteligentă pentru exterior fără știft,
tip F, IP44, WiFi
PN: 07787L

Specificații tehnice


Culoare: negru
Tensiune nominală: AC 230V ± 10%
Sarcina maximă: 3680W, 16A
Putere de așteptare la rețea (Pnet): 1W
Protocol: Wi-Fi
Frecvență: 2400MHz~2483.5MHz
Puterea maximă de ieșire RF: WiFi: 20dBm
Distanța fără fir: 30m (în spațiu deschis)
Temperatura de funcționare: 0°C~35°C
Protecție: IP44
Funcții de aplicare : ON/OFF, temporizator, numărătoare inversă, măsurare a puterii
Dimensiuni : 80mm x 58mm x 93mm
Greutate: 113g
Conținutul pachetului: priză de exterior, manual de utilizare

DESCHIDEȚI APLICAȚIA IMMAX NEO PRO ȘI ÎNREGISTRAȚI
Scanati codul QR pentru a descărca aplicația Immax NEO PRO




Sau căutați și instalați aplicația Immax NEO PRO în App Store sau Google Play.

- Lansați aplicația Immax NEO PRO și faceți clic pe "Register" (Înregistrare) pentru a vă crea propriul cont.
- După ce ați terminat de înregistrat, conectați-vă la contul dvs.



ASOCIEREA PRODUSULUI CU APLICAȚIA

Pregătire: porniți dispozitivul și deschideți aplicația Immax NEO PRO.
Asigurați-vă că sunteți conectat la aceeași rețea WiFi la care va fi conectat produsul.



Opțiune adițională Bluetooth

Reinițializați dispozitivul - apăsați lung butonul de pe dispozitiv pentru mai mult de 5 secunde. Lumina LED de pe dispozitiv va clipi rapid.
Dacă nu aveți Bluetooth activat pe dispozitivul mobil, vi se va solicita să faceți acest lucru. Atunci când Bluetooth este activat, dispozitivul mobil va găsi automat produsul. În aplicație va apărea o fereastră care vă va informa că a fost găsit un nou dispozitiv.
Faceți clic pe butonul "Continue" (Continuare) și apoi pe butonul "+" (+). Introduceți detaliile de acces la rețeaua WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și aplicația Immax NEO PRO va fi adăugată.

Opțiunea de a adăuga fără a utiliza Bluetooth

Efectuați o resetare a dispozitivului - apăsați lung butonul de pe dispozitiv pentru mai mult de 5 secunde. Lumina LED de pe dispozitiv va clipi rapid.
În aplicația Immax NEO PRO, faceți clic pe fila Room (Camera) și apoi pe butonul "+" pentru a adăuga dispozitivul. În fila Immax NEO, selectați produsul. Introduceți datele de acces

datele către rețeaua WiFi și confirmați. Produsul va fi apoi împerecheat și adăugat la aplicația Immax NEO PRO.

AVERTISMENT:

NU conectați dispozitive care depășesc puterea nominală a acestei prize. S-ar putea produce supraîncălzirea sau deteriorarea dispozitivului sau a altor echipamente.
NU utilizați priza dacă cablul este deteriorat în vreun fel. S-ar putea produce șocuri electrice și vătămări. Se pot utiliza prelungitoare cu această priză; asigurați-vă că prelungitorul poate suporta tensiunea prizei. NU încercați, sub nicio formă, să reparați, să dezasamblați sau să modificați acest echipament. Ar putea rezulta deteriorarea echipamentului sau șocuri electrice. NU așezați priza de alimentare în apropierea unor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui. NU folosiți sau operați priza de alimentare într-un mediu cu umiditate ridicată. NU utilizați priza de alimentare dacă există un miros ciudat sau fum care provine de la priză sau de la echipamentul conectat, contactați imediat serviciul de asistență pentru clienți. NU atingeți aparatele electrice cu mâinile umede și NU manipulați aparatele în apropierea lichidelor.
Nu folosiți o forță excesivă atunci când manipulați priza.
Păstrați întotdeauna priza electrică uscată și curată.
NU utilizați solvenți sau soluții de curățare pe priza electrică. Curățați-o numai cu o cârpă moale și uscată.
Nu suprasolicitați niciodată circuitele electrice, deoarece acest lucru ar putea provoca șocuri electrice sau incendii.

Informații de siguranță

AVERTISMENT: Țineți-l departe de îndemâna copiilor. Acest produs conține piese mici care pot provoca sufocare sau vătămări în caz de înghițire.

AVERTISMENT: Fiecare baterie are potențialul de a scurge substanțe chimice dăunătoare care pot afecta pielea, hainele sau zona în care este depozitată bateria. Pentru a evita riscul de rănire, nu permiteți ca nicio substanță din baterie să intre în contact cu ochii sau pielea. Orice baterie se poate rupe sau chiar exploda dacă este expusă la foc sau la alte forme de căldură excesivă. Aveți grijă când manipulați bateriile. Pentru a reduce riscul sau rănirea cauzată de manipularea necorespunzătoare a bateriilor, luați următoarele măsuri de precauție:

- Nu folosiți baterii de mărci și tipuri diferite în același dispozitiv.
- Atunci când înlocuiți bateriile, înlocuiți întotdeauna toate bateriile din dispozitiv
- Nu utilizați baterii reincărcabile sau reutilizabile.
- Nu permiteți copiilor să instaleze bateriile fără supraveghere.
- Urmați instrucțiunile producătorului bateriei pentru manipularea și eliminarea corectă a bateriei.

AVERTISMENT: Produsul și bateriile trebuie aruncate la un centru de reciclare. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

AVERTISMENT: Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, cablajul trebuie să fie adus la punctul de instalare în conformitate cu codurile aplicabile. Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu certificare electrică corespunzătoare. În timpul instalării sau atunci când este detectată o defecțiune, cablul de alimentare trebuie întotdeauna deconectat de la priză (în cazul conectării directe, întrerupătorul de circuit relevant trebuie să fie oprit). Instalarea incorectă poate duce la deteriorarea produsului și la vătămări.

AVERTISMENT: Nu dezasamblați produsul, se poate produce un șoc electric.

AVERTISMENT: Utilizați numai adaptorul de alimentare original furnizat cu produsul. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare.

AVERTISMENT: Urmați instrucțiunile din manualul atașat.
Întreținere

Protejați echipamentul de contaminare și murdărie. Ștergeți aparatul cu o cârpă moale, nu folosiți materiale aspre sau grosiere.

NU utilizați solvenți sau alți agenți de curățare sau substanțe chimice agresive. Pentru acest produs a fost emisă o Declarație de conformitate, pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent i importer:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Immax NEO LITE inteligentne gniazdo zewnętrzne bez bolca,
typ F, IP44, WiFi
PN: 07787L

Specyfikacja techniczna


Kolor: czarny
Napięcie znamionowe: AC 230V ± 10%
Maksymalne obciążenie: 3680W, 16A
Moc w trybie gotowości (Pnet): 1W
Protokół: Wi-Fi
Częstotliwość: 2400MHz~2483.5MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: Wi-Fi: 20dBm
Odległość bezprzewodowa: 30 m (w otwartej przestrzeni)
Temperatura pracy: 0°C~35°C
Stopień ochrony: IP44
Funkcje aplikacji: ON/OFF, Timer, Odliczanie, Pomiar mocy
Rozmiar: 80mm x 58mm x 93mm
Waga: 113g
Zawartość opakowania: gniazdo zewnętrzne, instrukcja obsługi

POBIERZ APLIKACJĘ IMMAX NEO PRO I ZAREJESTRUJ SIĘ
Się Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Immax NEO PRO.




Możesz też wyszukać i zainstalować aplikację Immax NEO PRO w sklepie App Store lub Google Play.

- Uruchom aplikację Immax NEO PRO i kliknij "Zarejestruj się", aby utworzyć własne konto.
- Po zakończeniu rejestracji zaloguj się na swoje konto.



PAROWANIE PRODUKTU Z APLIKACJĄ

Przygotowanie: włącz urządzenie i otwórz aplikację Immax NEO PRO. Upewnij się, że jesteś połączony z tą samą siecią Wi-Fi, z którą będzie połączony produkt.



Opcja dodatkowa Bluetooth

Zresetuj urządzenie - naciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu przez ponad 5 sekund.
Dioda LED na urządzeniu zacznie szybko migać.
Jeśli funkcja Bluetooth nie jest włączona na urządzeniu mobilnym, zostanie wyświetlony monit o jej włączenie. Po włączeniu Bluetooth urządzenie mobilne automatycznie znajdzie produkt. W aplikacji pojawi się okno informujące o znalezieniu nowego urządzenia. Kliknij przycisk "Kontynuuj", a następnie przycisk "+". Wprowadź dane dostępu do sieci Wi-Fi i potwierdź. Produkt zostanie sparowany, a aplikacja Immax NEO PRO zostanie dodana.

Opcja dodawania bez użycia Bluetooth

Wykonaj reset urządzenia - naciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu przez ponad 5 sekund. Dioda LED na urządzeniu zacznie szybko migać.
W aplikacji Immax NEO PRO kliknij zakładkę Pokój, a następnie przycisk "+", aby dodać urządzenie. Na karcie Immax NEO wybierz produkt. Wprowadź dostęp

dane do sieci Wi-Fi i potwierdź. Produkt zostanie następnie sparowany i dodany do aplikacji Immax NEO PRO.

OSTRZEŻENIE:

NIE podłączaj urządzeń, których moc przekracza moc znamionową tego gniazdka. Może to spowodować przegrzanie lub uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu. NIE używaj gniazda zasilania, jeśli przewód jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Może to spowodować porażenie prądem i obrażenia ciała. Przedłużacze mogą być używane z tym gniazdkiem; należy upewnić się, że przedłużacz może obsługiwać napięcie gniazdka. Pod żadnym pozorem NIE WOLNO podejmować prób naprawy, demontażu lub modyfikacji tego urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem. NIE WOLNO umieszczać gniazda zasilania w pobliżu źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym. NIE używaj gniazda zasilania w środowisku o wysokiej wilgotności. NIE używaj gniazda zasilania, jeśli z gniazda lub podłączonego sprzętu wydobywa się dziwny zapach lub dym, natychmiast skontaktuj się z działem obsługi klienta. NIE WOLNO dotykać żadnych urządzeń elektrycznych mokrymi rękami ani obsługiwać urządzeń w pobliżu płynów. Nie należy używać nadmiernej siły podczas obsługi gniazda. Gniazdo zasilania należy zawsze utrzymywać w stanie suchym i czystym. NIE używaj żadnych rozpuszczalników ani roztworów czyszczących do gniazda zasilania. Czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie należy przeciążać obwodów elektrycznych, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować uduszenie lub obrażenia w przypadku połknięcia.

OSTRZEŻENIE: Z każdego akumulatora mogą wyciekać szkodliwe substancje chemiczne, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce przechowywania akumulatora. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie należy dopuszczać do kontaktu substancji z akumulatora z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet eksplodować, jeśli zostanie wystawiona na działanie ognia lub innych form nadmiernego ciepła. Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować ostrożność. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Nie należy używać baterii różnych marek i typów w tym samym urządzeniu.
- Podczas wymiany baterii należy zawsze wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu.
- Nie używaj baterii wielokrotnego użytku.
- Nie należy pozwalać dzieciom na instalowanie baterii bez nadzoru.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta baterii dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z bateriami i ich utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Produkt i baterie należy utylizować w centrum recyklingu. Nie wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, okablowanie musi być doprowadzone do miejsca instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne. Podczas instalacji lub w przypadku wykrycia usterek należy zawsze odłączyć przewód zasilający od gniazdka (w przypadku bezpośredniego podłączenia należy wyłączyć odpowiedni wyłącznik automatyczny). Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE: Nie należy demontować produktu, ponieważ może dojść do porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego z produktem. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE: Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonym podręczniku.

Konserwacja

Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem i brudem. Urządzenie należy przecierać miękką ściereczką, nie używać szorstkich ani grubych materiałów. NIE używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących lub chemicznych.

Dla tego produktu została wydana Deklaracja Zgodności, więcej informacji można znaleźć na stronie www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Производител и вносител:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EC | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Произведено в П.Р.К.



**Immax NEO LITE Интелигентен външен контакт без щифт,
тип F, IP44, WiFi
PN: 07787L**

Технически спецификации

Цвят: черен
Номинално напрежение: AC 230V ± 10%
Максимално натоварване: 3680W, 16A
Мощност в режим на готовност на мрежата (Pnet): 1W
Протокол: Wi-Fi
Честота: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Максимална RF изходна мощност: Wi-Fi: 20dBm
Безжично разстояние: 30 м (в откритата зона)
Работна температура: 0°C~35°C
Защита: IP44
Функции на приложение: ВКЛ/ИЗКЛ, таймер, обратно броене,
измерване на мощност
Размер: 80mm x 58mm x 93mm
Тегло: 113 g
Съдържание на опаковката: външно гнездо, ръководство за
потребителя


ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО IMMAX NEO PRO И РЕГИСТРАЦИЯ

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Immax NEO PRO



Или потърсете и инсталирайте приложението Immax NEO PRO в App Store или Google Play.


- Стартирайте приложението Immax NEO PRO и щракнете върху "Регистрация", за да създадете свой собствен акаунт.
- След като приключите с регистрацията, влезте в профила си.



СЪЧЕТАВАНЕ НА ПРОДУКТА С ПРИЛОЖЕНИЕТО

Подготовка: включете устройството и отворете приложението Immax NEO PRO.

Уверете се, че сте свързани към същата Wi-Fi мрежа, към която ще бъде свързан продуктът.



Допълнителна опция за Bluetooth

Нулиране на устройството - натиснете продължително бутона на устройството за повече от 5 секунди. Светодиодната светлина на устройството ще мига бързо. Ако не сте активирали Bluetooth на мобилното си устройство, ще бъдете подканени да го направите. Когато Bluetooth е включен, мобилното устройство автоматично ще намери продукта. В приложението ще се появи прозорец, който ще ви информира, че е намерено ново устройство.

Щракнете върху бутона "Продължи" и след това върху бутона "+". Въведете данните за достъп до вашата Wi-Fi мрежа и потвърдете. След това продуктът ще бъде вдвоен и приложението Immax NEO PRO ще бъде добавено.

Възможност за добавяне без използване на Bluetooth

Извършете нулиране на устройството - натиснете продължително бутона на устройството за повече от 5 секунди. Светодиодната светлина на устройството ще започне да мига бързо.

В приложението Immax NEO PRO щракнете върху раздела Стая и след това върху бутона "+", за да добавите устройството. В раздела Immax NEO изберете продукта. Въведете данните за достъп

данни към Wi-Fi мрежата и потвърдете. След това продуктът ще бъде вдвоен и добавен в приложението Immax NEO PRO. a

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ свързвайте устройства, които надвишават номиналната мощност на този контакт. Възможно е да се получи прегряване или повреда на устройството или друго оборудване.

НЕ използвайте контакта, ако кабелът е повреден по какъвто и да е начин. Възможно е да се получи токов удар и нараняване. Удължителите могат да се използват с този контакт; уверете се, че удължителят може да работи с напрежението на контакта. НЕ се опитвайте при никакви обстоятелства да ремонтирате, разглобявате или модифицирате това оборудване. Това може да доведе до повреда на оборудването или до токов удар. НЕ поставяйте захранващия контакт в близост до източници на топлина или на пряка слънчева светлина. НЕ използвайте и не работете със захранващия контакт в среда с висока влажност. НЕ използвайте захранващия контакт, ако от контакта или от свързаното към него оборудване излиза специфична миризма или дим, незабавно се свържете с отдела за обслужване на клиенти. НЕ докосвайте електрически уреди с мокри ръце и не боровате с уреди в близост до течности.

НЕ използвайте прекомерна сила при работа с контакта.

Винаги поддържайте контакта сух и чист.

НЕ използвайте никакви разтворители или почистващи разтвори върху електрическия контакт. Почиствайте само с мека и суха кърпа.

Никога не претоварвайте електрическите вериги, тъй като това може да доведе до токов удар или пожар.

Информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Този продукт съдържа малки части, които могат да причинят задушаване или нараняване при поглъщане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всяка батерия има потенциал да изпусне вредни химикали, които могат да увредят кожата, облеклото или мястото, където се съхранява батерията. За да избегнете риска от нараняване, не позволявайте на вещества от батерията да влязат в контакт с очите или кожата ви. Всяка батерия може да се спуска или дори да експлодира, ако бъде изложена на огън или други форми на прекомерна топлина. Бъдете внимателни при работа с батерии. За да намалите риска или нараняванията, причинени от неправилно боравене с батерии, вземете следните предпазни мерки:

- Не използвайте различни марки и типове батерии в едно и също устройство.
- Когато сменяте батерии, винаги сменяйте всички батерии в устройството
- Не използвайте батерии за многократно зареждане или за многократна употреба.
- Не позволявайте на деца да инсталират батерии без надзор.
- Спазвайте инструкциите на производителя на батериите за правилно боравене с тях и изхвърляне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продуктът и батериите трябва да се изхвърлят в център за рециклиране. Не ги изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се гарантира безопасното използване на продукта, електрическата инсталация трябва да бъде доведена до мястото на инсталиране в съответствие с приложимите норми. Инсталацията трябва да се извършва само от лице с подходящо електротехническо удостоверение. По време на монтажа или при установяване на повреда захранващият кабел винаги трябва да се изключва от контакта (в случай на директно свързване съответният прекъсвач трябва да се изключи). Неправилният монтаж може да доведе до повреда на продукта и нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разглобявайте продукта, може да възникне токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само оригиналния захранващ адаптер, доставен с продукта. Не използвайте устройството, ако захранващият кабел показва признаци на повреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следвайте инструкциите в приложеното ръководство.

Поддръжка

Защитете оборудването от замърсяване и замърсяване. Избършете устройството с мека кърпа, не използвайте груб или груб материал. НЕ използвайте разтворители или други агресивни почистващи препарати или химикали.

За този продукт е издадена декларация за съответствие, за повече информация посетете www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



BRUGERMANUAL

Producent og importør:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Fremstillet i P.R.C.



Immax NEO LITE Smart udendørs stikkontakt uden stift, type

F, IP44, WiFi

PN: 07787L

Tekniske specifikationer

Farve: sort

Nominel spænding: AC 230V ± 10%.

Maksimal belastning: 3680W, 16A

Standby-strøm fra lysnettet (Pnet): 1W

Protokol: Wi-Fi

Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz

Maksimal RF-udgangseffekt: WiFi: 20dBm

Trådløs afstand: 30 m (i åbent område)

Driftstemperatur: 0°C~35°C

Beskyttelse: IP44

Anvendelsesfunktioner: ON/OFF, timer, nedtælling, effektmåling

Størrelse: 80mm x 58mm x 93mm

Vægt: 113g

Pakkens indhold: udendørs stikkontakt, brugervejledning


DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP OG REGISTRÉR

Scan QR-koden for at downloade Immax NEO PRO-appen



Eller søg efter og installer Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play.


- Start Immax NEO PRO-appen, og klik på "Registrér" for at oprette din egen konto.
- Når du er færdig med at registrere dig, skal du logge ind på din konto.



PARRING AF PRODUKTET TIL APPLIKATIONEN

Forberedelse: Tænd for enheden, og åbn Immax NEO PRO-appen.

Sørg for, at du er forbundet til det samme WiFi-netværk, som produktet skal forbindes til.



Mulighed for Bluetooth-tilføjelse

Nulstil enheden - tryk længe på knappen på enheden i mere end 5 sekunder. LED-lyset på enheden blinker hurtigt.

Hvis du ikke har aktiveret Bluetooth på din mobile enhed, bliver du bedt om at gøre det. Når Bluetooth er slået til, finder den mobile enhed automatisk produktet. Der vises et vindue i appen, som informerer dig om, at der er fundet en ny enhed.

Klik på knappen "Fortsæt" og derefter på knappen "+". Indtast adgangsplysningerne til dit WiFi-netværk, og bekræft. Produktet vil derefter blive parret, og Immax NEO PRO-appen vil blive tilføjet.

Mulighed for at tilføje uden brug af Bluetooth

Udfør en nulstilling af enheden - tryk længe på knappen på enheden i mere end 5 sekunder. LED-lyset på enheden blinker hurtigt.

I Immax NEO PRO-appen skal du klikke på fanen Rum og derefter på knappen "+" for at tilføje enheden. Vælg produktet på fanen Immax NEO. Indtast adgangsplysningerne

data til WiFi-netværket og bekræft. Produktet vil derefter blive parret og tilføjet til Immax NEO PRO-appen.

ADVARSEL:

Tilslut IKKE enheder, der overskrider stikkontaktens nominelle wattforbrug. Der kan opstå overophedning eller skade på enheden eller andet udstyr.

Brug IKKE stikkontakten, hvis ledningen er beskadiget på nogen måde. Det kan medføre elektrisk stød og personskaade. Forlængerledninger kan bruges med denne stikkontakt; sørg for, at forlængerledningen kan klare stikkontaktens spænding. Forsøg IKKE under nogen omstændigheder at reparere, adskille eller ændre dette udstyr. Det kan medføre beskadigelse af udstyret eller elektrisk stød. Placer IKKE stikkontakten i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys. Brug eller betjen IKKE stikkontakten i et miljø med høj luftfugtighed. Brug IKKE stikkontakten, hvis der kommer en mærkelig lugt eller røg fra stikkontakten eller det tilsluttede udstyr, og kontakt straks kundesupport. Rør IKKE ved elektriske apparater med våde hænder, og håndter ikke apparater i nærheden af væsker. Brug ikke overdreven kraft, når du håndterer stikkontakten. Hold altid stikkontakten tør og ren. Brug IKKE opløsningsmidler eller rengøringsmidler på stikkontakten. Rengør kun med en blød, tør klud. Overbelast aldrig elektriske kredsløb, da det kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Oplysninger om sikkerhed

ADVARSEL: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt indeholder små dele, der kan forårsage kvælning eller skade ved indtagelse.

ADVARSEL: Hvert batteri har potentiale til at lække skadelige kemikalier, der kan skade hud, tøj eller det område, hvor batteriet opbevares. For at undgå risikoen for skader må du ikke lade noget stof fra batteriet komme i kontakt med dine øjne eller din hud. Ethvert batteri kan bryde eller endda eksplodere, hvis det udsættes for ild eller andre former for overdreven varme. Vær forsigtig, når du håndterer batterier. Tag følgende forholdsregler for at reducere risikoen for skader forårsaget af forkert håndtering af batterier:

- Brug ikke forskellige mærker og typer batterier i samme enhed.
- Når du udskifter batterier, skal du altid udskifte alle batterier i enheden.
- Brug ikke genopladelige eller genanvendelige batterier.
- Lad ikke børn installere batterier uden opsyn.
- Følg batteriproducentens anvisninger for korrekt håndtering og bortskaffelse af batterier.

ADVARSEL: Produktet og batterierne skal bortskaffes på en genbrugsstation. Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

ADVARSEL: For at sikre sikker brug af produktet skal ledningerne føres frem til installationsstedet i overensstemmelse med gældende regler. Installationen må kun udføres af en person med passende elektrisk certificering. Under installationen, eller når der opdages en fejl, skal forsyningsledningen altid tages ud af stikkontakten (i tilfælde af direkte tilslutning skal den relevante afbryder slås fra). Forkert installation kan føre til skader på produktet og personskaade.

ADVARSEL: Skil ikke produktet ad, der kan opstå elektrisk stød.

ADVARSEL: Brug kun den originale strømadapter, der følger med produktet. Brug ikke enheden, hvis netledningen viser tegn på beskadigelse.

ADVARSEL: Følg instruktionerne i den medfølgende manual.

Vedligeholdelse

Beskyt udstyret mod forurening og snavs. Tør enheden af med en blød klud, brug ikke ru eller grove materialer.

Brug IKKE opløsningsmidler eller andre aggressive rengøringsmidler eller kemikalier.

Der er udstedt en overensstemmelseserklæring for dette produkt, for mere information besøg venligst www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Fabrikant en importeur:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Gemaakt in P.R.C.



Immax NEO LITE Smart buitencontactdoos zonder pin, type

**F, IP44, WiFi
PN: 07787L**

Technische specificaties


Kleur: zwart
Nominale spanning: AC 230V $\pm$ 10%
Maximale belasting: 3680W, 16A
Stand-by vermogen (Pnet): 1W
Protocol: Wi-Fi
Frequentie: 2400MHz~2483,5MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: WiFi: 20dBm
Draadloze afstand: 30m (in open gebied)
Bedrijfstemperatuur: 0°C~35°C
Bescherming: IP44
Toepassingsfuncties: AAN/UIT, Timer, Aftellen, Vermogensmeting
Afmetingen: 80mm x 58mm x 93mm
Gewicht: 113g
Inhoud verpakking: buitenstopcontact, gebruikershandleiding

DOWNLOAD IMMAX NEO PRO APP EN REGISTER
Scan de QR-code om de Immax NEO PRO app te downloaden.




Of zoek en installeer de Immax NEO PRO app in de App Store of Google Play.

- Start de Immax NEO PRO app en klik op "Registreren" om je eigen account aan te maken.
- Wanneer je klaar bent met registreren, log je in op je account.



HET PRODUCT AAN DE APPLICATIE KOPPELEN

Voorbereiding: zet het apparaat aan en open de Immax NEO PRO app.
Zorg ervoor dat je verbonden bent met hetzelfde WiFi-netwerk waarmee het product zal worden verbonden.



Bluetooth-uitbreidingsoptie

Reset het apparaat - houd de knop op het apparaat langer dan 5 seconden ingedrukt. Het LED-lampje op het apparaat knippert snel.
Als Bluetooth niet is ingeschakeld op uw mobiele apparaat, wordt u gevraagd dit te doen. Als Bluetooth is ingeschakeld, zal het mobiele apparaat het product automatisch vinden. Er verschijnt een venster in de app met de melding dat er een nieuw apparaat is gevonden. Klik op de knop "Doorgaan" en vervolgens op de knop "+". Voer de toegangsgegevens tot uw WiFi-netwerk in en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en de Immax NEO PRO app wordt toegevoegd.

Optie om toe te voegen zonder Bluetooth te gebruiken

Voer een reset van het apparaat uit - houd de knop op het apparaat langer dan 5 seconden ingedrukt. Het LED-lampje op het apparaat knippert snel.
Klik in de Immax NEO PRO app op de tab Kamer en vervolgens op de "+" knop om het apparaat toe te voegen. Selecteer het product in het tabblad Immax NEO. Voer de toegang in

gegevens naar het WiFi-netwerk en bevestig. Het product wordt dan gekoppeld en toegevoegd aan de Immax NEO PRO app.

WAARSCHUWING:

Sluit GEEN apparaten aan die het nominale wattage van dit stopcontact overschrijden. Dit kan leiden tot oververhitting of schade aan het apparaat of andere apparatuur.
Gebruik het stopcontact NIET als het snoer beschadigd is. Elektrische schokken en letsel kunnen het gevolg zijn. Voor dit stopcontact kunnen verlengsnoeren worden gebruikt; zorg ervoor dat het verlengsnoer het voltage van het stopcontact aankan. Probeer deze apparatuur in geen geval te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen. Dit kan leiden tot schade aan de apparatuur of een elektrische schok. Plaats het stopcontact NIET in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht. Gebruik het stopcontact NIET in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid. Gebruik het stopcontact NIET als er een vreemde geur of rook uit het stopcontact of de aangesloten apparatuur komt. Raak elektrische apparaten NIET aan met natte handen of in de buurt van vloeistoffen.
Gebruik geen overmatige kracht bij het hanteren van het stopcontact.
Houd het stopcontact altijd droog en schoon.
Gebruik GEEN oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen op het stopcontact. Alleen schoonmaken met een zachte, droge doek.
Overbelast elektrische circuits nooit, dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Buiten het bereik van kinderen houden. Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikking of letsel kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Elke batterij kan schadelijke chemicaliën lekken die huid, kleding of de plaats waar de batterij wordt bewaard, kunnen beschadigen. Om het risico op letsel te voorkomen, mag geen enkele stof uit de batterij in contact komen met uw ogen of huid. Elke batterij kan scheuren of zelfs exploderen als deze wordt blootgesteld aan vuur of andere vormen van overmatige hitte. Wees voorzichtig bij het hanteren van batterijen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op letsel door onjuist hanteren van batterijen te verkleinen:

- Gebruik geen batterijen van verschillende merken en types in hetzelfde apparaat.
- Vervang bij het vervangen van batterijen altijd alle batterijen in het apparaat
- Gebruik geen oplaadbare of herbruikbare batterijen.
- Laat kinderen niet zonder toezicht batterijen plaatsen.
- Volg de instructies van de batterijfabrikant voor de juiste behandeling en verwijdering van batterijen.

WAARSCHUWING: Het product en de batterijen moeten worden ingeleverd bij een recyclingcentrum. Gooi het niet weg bij het normale huishoudelijke afval.

WAARSCHUWING: Voor een veilig gebruik van het product moet de bedrading naar de installatieplaats worden gebracht in overeenstemming met de geldende voorschriften. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een persoon met de juiste elektrische certificering. Tijdens de installatie of wanneer een storing wordt gedetecteerd, moet het netsnoer altijd uit het stopcontact worden getrokken (in het geval van directe aansluiting moet de betreffende stroomonderbreker worden uitgeschakeld). Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan het product en letsel.

WAARSCHUWING: Demonteer het product niet, dit kan elektrische schokken veroorzaken.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de originele voedingsadapter die bij het product is geleverd. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont.

WAARSCHUWING: Volg de instructies in de bijgeleverde handleiding.

Onderhoud

Bescherm het apparaat tegen vervuiling en vuil. Veeg de unit af met een zachte doek, gebruik geen ruw of grof materiaal.
Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën.

Voor dit product is een conformiteitsverklaring afgegeven. Ga voor meer informatie naar www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



KASUTUSJUHEND

Tootja ja importija:
IMMAX, Pohofi 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



**Immax NEO LITE Smart välitingimustes kasutatav
pistikupesa ilma viiguta, tüüp F, IP44, WiFi
PN: 07787L**

Tehnilised andmed


Värv: must
Nimipinge: AC 230V ± 10%
Maksimaalne koormus: 3680W, 16A
Võrgu ooteseisundis (Pnet): 1W
Protokoll: Wi-Fi
Sagedus: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Maksimaalne RF väljundvõimsus: WiFi: 20dBm
Traadita kaugus: 30m (avatud alal)
Töötemperatuur: 0°C~35°C
Kaitse: IP44
Rakenduskutsioonid: ON/OFF, taimer, tagasiarvestus, võimsuse
mõõtmine Suurus: 80mm x 58mm x 93mm
Kaal: 113g
Pakendi sisu: välitingimustes kasutatav pistikupesa,
kasutusjuhend

IMMAX NEO PRO ALLAADIMINE JA REGISTREERIMINE
Skaneeri QR-kood ja lae alla Immax NEO PRO rakendus




Või otsige ja installige Immax NEO PRO rakendus App Store'ist või Google Play'st.

- Käivitage Immax NEO PRO rakendus ja klõpsake "Registreeni", et luua oma konto.
- Kui olete registreerimise lõpetanud, logige oma kontole sisse.



TOOTE SOBITAMINE RAKENDUSEGA

Ettevalmistus: lülitage seade sisse ja avage rakendus Immax NEO PRO.
Veenduge, et olete ühendatud samasse WiFi-võrku, millega toode
ühendatakse.



Bluetoothi lisavõimalus

Seadme lähtestamine - vajutage seadme nuppu pikemalt kui 5 sekundit. Seadme LED-tuli vilgub kiiresti.

Kui teie mobiiliseadmes ei ole Bluetooth aktiveeritud, kuvatakse teile sellekohane soovitus. Kui Bluetooth on sisse lülitatud, leiab mobiiliseade toote automaatselt üles. Rakenduses ilmub aken, mis teavitab teid sellest, et uus seade on leitud. Vajutage nupule "Jätka" ja seejärel nupule "+". Sisestage oma WiFi võrgu juurdepääsu andmed ja kinnitage. Seejärel toimub toote sidumine ja Immax NEO PRO rakendus lisatakse.

Võimalus lisada ilma Bluetooth'i kasutamata

Tehke seadme lähtestamine - vajutage seadme nuppu pikemalt kui 5 sekundit. Seadme LED-tuli vilgub kiiresti.

Immax NEO PRO rakenduses klõpsake seadme lisamiseks vahekaardil Room ja seejärel nupul "+". Valige Immax NEO vahekaardil toode. Sisestage juurdepääs

andmed WiFi-võrku ja kinnitage. Seejärel ühendatakse toode ja lisatakse Immax NEO PRO rakendusse.

HOIATUS:

ÄRGE ühendage seadmeid, mis ületavad selle pistikupesa nimivõimsust. See võib põhjustada seadme või muude seadmete ülekuumenemist või kahjustada neid. ÄRGE kasutage pistikupesa, kui juhe on mingil viisil kahjustatud. Tulemuseks võib olla elektrilöök ja vigastus. Selle pistikupesaga võib kasutada pikendusjuhtmeid; veenduge, et pikendusjuhe on vastavuses pistikupesa pingega. ÄRGE mingil juhul üritage seda seadet parandada, lahti võtta või muuta. See võib põhjustada seadme kahjustusi või elektrilööki. ÄRGE asetage pistikupesa soojusallikate lähedusse ega otsese päikesevalguse kätte. ÄRGE kasutage ega kasutage pistikupesa kõrge õhuniiskusega keskkonnas. ÄRGE kasutage pistikupesa, kui pistikupesast või ühendatud seadmetest tuleb kummalist lõhna või suitsu, võtke viivitamatult ühendust klienditoega. ÄRGE puudutage elektriseadmeid märgade kätega ega käsitsege seadmeid vedelike läheduses.

Ärge kasutage pistikupesa käsitlemisel liigset jõudu.

Hoidke pistikupesa alati kuivana ja puhtana.

ÄRGE kasutage pistikupesa juures mingeid lahusteid ega puhastuslahuseid.

Puhastage ainult pehme, kuiva lapiga.

Ärge kunagi koormake vooluahelaid üle, sest see võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Ohutusala teave

HOIATUS: Hoida lastele kättesaamatus kohas. See toode sisaldab väikeseid osi, mille allaneelamine võib põhjustada lämbumist või vigastusi.

HOIATUS: Iga aku võib lekkida kahjulikke kemikaale, mis võivad kahjustada nahka, riietust või ala, kus akut hoitakse. Vigastusohu vältimiseks ärge laske ühelgi akust pärit ainel sattuda silmadesse või nahale. Iga aku võib puruneda või isegi plahvatada, kui see puutub kokku tule või muu liigse kuumusega. Olge akude käsitlemisel ettevaatlik. Et vähendada patareide ebaõigest käsitlemisest tulenevat vigastuste ohtu, järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

- Ärge kasutage samas seadmes eri marki ja tüüpi patareisid.
- Patareide vahetamisel vahetage alati kõik seadmes olevad patareid välja.
- Ärge kasutage laetavaid või korduvkasutatavaid patareisid.
- Ärge lubage lastel patareisid ilma järelevalveta paigaldada.
- Järgige patareide tootja juhiseid patareide nõuetekohase käitlemise ja kõrvaldamise kohta.

HOIATUS: Toode ja patareid tuleb hävitada ringlussevõttesüsteemides. Ärge visake seda koos tavaliste majapidamisjätmetega.

HOIATUS: Toote ohutu kasutamise tagamiseks tuleb juhtmestik viia paigalduskohale vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Paigaldamisel tohib teostada ainult vastava elektrisertifikaadiga isik. Paigaldamise ajal või rikke avastamisel tuleb toitejuhe alati pistikupesast lahti ühendada (otseühenduse korral tuleb vastav kaitselüliti välja lülitada). Vale paigaldamine võib põhjustada toote kahjustusi ja vigastusi.

HOIATUS: Ärge võtke toodet lahti, võib tekkida elektrilöök.

HOIATUS: Kasutage ainult tootega kaasasolevat originaalvooluadapterit. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe näitab kahjustuste märke.

HOIATUS: Järgige kaasasoleva kasutusjuhendi juhiseid.

Hooldus

Kaitske seadet saastumise ja mustuse eest. Pühkige seadet pehme lapiga, ärge kasutage karedat või jämedat materjali.

ÄRGE kasutage lahusteid või muid agressiivseid puhastusvahendeid või kemikaale. Sellele tootele on välja antud vastavusdeklaratsioon, lisateavet leiade veebilehelt www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Valmistaja ja maahantuojat:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C..



Immax NEO LITE älykäs ulkopistorasia ilman tappia, tyyppi

**F, IP44, WiFi
PN: 07787L**

Tekniset tiedot

Väri: musta
Nimellisjännite: AC 230V ± 10%
Suurin kuormitus: 3680W, 16A
Verkon valmiusteho (Pnet): 1W.
Protokolla: Wi-Fi
Taajuus: 2400MHz~2483.5MHz
Suurin RF-lähtöteho: WiFi: 20dBm
Langaton etäisyys: 30m (avoimella alueella)
Käyttölämpötila: 0°C~35°C
Suojaus: IP44
Sovellustoiminnot: ON/OFF, ajastin, lähtölaskenta, tehon mittaus
Koko: 80mm x 58mm x 93mm.
Paino: 113g
Pakkauksen sisältö: Ulkopistorasia, käyttöohje


LATAA IMMAX NEO PRO JA REKISTERÖIDY

Skannaa QR-koodi ja lataa Immax NEO PRO -sovellus.




Tai etsi ja asenna Immax NEO PRO -sovellus App Storesta tai Google Playsta.

- Käynnistä Immax NEO PRO -sovellus ja klikkaa "Rekisteröidy" luodaksesi oman tilisi.
- Kun olet lopettanut rekisteröinnin, kirjautu tilillesi.



TUOTTEEN JA SOVELLUKSEN YHDISTÄMINEN

Valmistelu: Kytke laite päälle ja avaa Immax NEO PRO -sovellus.
Varmista, että olet yhteydessä samaan WIFI-verkkoon, johon tuote liitetään.



Bluetooth-lisävaruste

Nollaa laite - paina laitteen painiketta pitkään yli 5 sekunnin ajan. Laitteen LED-valo vilkkuu nopeasti.

Jos Bluetooth ei ole käytössä mobiililaitteessasi, sinua kehoitetaan tekemään niin. Kun Bluetooth on kytketty päälle, mobiililaitte löytää tuotteen automaattisesti. Sovellukseen ilmestyy ikkuna, jossa ilmoitetaan, että uusi laite on löydetty. Napsauta "Jatka" -painiketta ja sitten "+" -painiketta. Anna WiFi-verkon käyttöoikeustiedot ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja Immax NEO PRO -sovellus lisätään.

Vaihtoehto lisätä ilman Bluetoothia

Suorita laitteen nollaus - paina laitteen painiketta pitkään yli 5 sekunnin ajan. Laitteen LED-valo vilkkuu nopeasti.

Lisää laite Immax NEO PRO -sovelluksessa napsauttamalla Huone-välilehteä ja sitten "+"-painiketta. Valitse tuote Immax NEO -välilehdellä. Syötä käyttöoikeus

tiedot WiFi-verkkoon ja vahvista. Tämän jälkeen tuote paritetaan ja lisätään Immax NEO PRO -sovellukseen.

VAROITUS:

ÄLÄ liitä laitteita, jotka ylittävät tämän pistorasian nimellistehon. Laite tai muut laitteet voivat ylikuumentua tai vahingoittua.

ÄLÄ käytä pistorasiaa, jos johto on vahingoittunut millään tavalla. Seurauksena voi olla sähköisku ja loukkaantuminen. Jatkojohtoja voidaan käyttää tämän pistorasian kanssa; varmista, että jatkojohto kestää pistorasian jännitteen. ÄLÄ missään tapauksessa yritä korjata, purkaa tai muuttaa tätä laitetta. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku. ÄLÄ sijoita pistorasiaa lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon. ÄLÄ käytä tai käytä pistorasiaa ympäristössä, jossa on korkea kosteus. ÄLÄ käytä pistorasiaa, jos pistorasiasta tai siihen liitetyistä laitteista tulee outoa hajua tai savua, ota välittömästi yhteyttä asiakastukeen. ÄLÄ koske sähkölaitteisiin määrittämissä kääntö- tai käsittelee laitteita nesteiden lähellä. ÄLÄ käytä liiallista voimaa käsitellessäsi pistorasiaa. Pidä pistorasia aina kuivana ja puhtaana. ÄLÄ käytä pistorasiaan mitään liuottimia tai puhdistusliukuksia. Puhdista vain pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä koskaan ylikuormita sähköpiirejä, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Turvallisuustiedot

VAROITUS: Säilytä lasten ulottumattomissa. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen tai loukkaantumisen nieltynä.

VAROITUS: Jokainen akku voi vuotaa haitallisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ihoa, vaatteita tai aluetta, jossa akkua säilytetään. Vältäaksesi loukkaantumisvaaran, älä anna akusta peräisin olevien aineiden joutua kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Mikä tahansa akku voi rikkoutua tai jopa räjähtää, jos se altistuu tuleen tai muuhun liialliseen kuumuuteen. Ole varovainen akkua käsitellessäsi. Voit vähentää akkujen väärästä käsittelystä aiheutuvaa loukkaantumisriskiä noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:

- Älä käytä samassa laitteessa eri merkisiä ja -tyyppisiä paristoja.
- Kun vaihdat paristoja, vaihda aina kaikki laitteessa olevat paristot.
- Älä käytä ladattavia tai uudelleenkäytettäviä paristoja.
- Älä anna lasten asentaa paristoja ilman valvontaa.
- Noudata paristojen valmistajan ohjeita paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä.

VAROITUS: Tuote ja paristot tulee hävittää kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen mukana.

VAROITUS: Tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi johdotukset on vietävä asennuskohtaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen sähköalan pätevyys. Asennuksen aikana tai vian havaitsemisen yhteydessä syöttöjohto on aina irrotettava pistorasiasta (suorassa kytkennässä kyseinen katkaisija on kytkettävä pois päältä). Virheellinen asennus voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen ja loukkaantumiseen.

VAROITUS: Älä pura tuotetta, seurauksena voi olla sähköisku.

VAROITUS: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä verkkolaitetta. Älä käytä laitetta, jos virtajohdossa on merkkejä vaurioista.

VAROITUS: Noudata mukana toimitetun käyttöoppaan ohjeita.

Huolto

Suojaa laite saastumiselta ja lialta. Pyyhi laite pehmeällä liinalla, älä käytä karkeaa tai karkeaa materiaalia.

ÄLÄ käytä liuottimia tai muita aggressiivisia puhdistusaineita tai kemikaaleja.

Tälle tuotteelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, lisätietoja on osoitteessa www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fabricant et importateur :
IMMAX, Pohří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Fabriqué en R.P.C.



Immax NEO LITE Smart prise extérieure sans broche, type F,
IP44, WiFi
PN : 07787L

Caractéristiques techniques


Couleur : noir
Tension nominale : AC 230V $\pm$ 10%
Charge maximale : 3680W, 16A
Puissance en veille (Pnet) : 1W
Protocole : Wi-Fi
Fréquence : 2400MHz~2483.5MHz
Puissance de sortie RF maximale : WiFi : 20dBm
Distance sans fil : 30m (en champ libre)
Température de fonctionnement : 0°C~35°C
Protection : IP44
Fonctions d'application : ON/OFF, Minuterie, Compte à rebours,
Mesure de puissance Dimensions : 80mm x 58mm x 93mm
Poids : 113g
Contenu de l'emballage : prise extérieure, manuel d'utilisation

TELECHARGER L'APPEL IMMAX NEO PRO ET S'ENREGISTRER
Scannez le code QR pour télécharger l'application Immax NEO PRO.




Ou recherchez et installez l'application Immax NEO PRO dans l'App Store ou Google Play.

- Lancez l'application Immax NEO PRO et cliquez sur "Register" pour créer votre propre compte.
- Une fois l'enregistrement terminé, connectez-vous à votre compte.



APPARIAGE DU PRODUIT À L'APPLICATION

Préparation : allumez l'appareil et ouvrez l'application Immax NEO PRO.
Assurez-vous d'être connecté au même réseau WiFi que celui auquel le produit sera connecté.



Option complémentaire Bluetooth

Réinitialiser l'appareil - appuyer longuement sur le bouton de l'appareil pendant plus de 5 secondes. Le voyant DEL de l'appareil clignote rapidement.
Si le Bluetooth n'est pas activé sur votre appareil mobile, vous serez invité à le faire.
Lorsque le Bluetooth est activé, l'appareil mobile trouve automatiquement le produit. Une fenêtre s'affiche dans l'application pour vous informer qu'un nouvel appareil a été trouvé. Cliquez sur le bouton "Continuer", puis sur le bouton "+". Saisissez les détails d'accès à votre réseau WiFi et confirmez. Le produit sera alors apparié et l'application Immax NEO PRO sera ajoutée.

Possibilité d'ajouter sans utiliser le Bluetooth

Effectuez une réinitialisation de l'appareil - appuyez longuement sur le bouton de l'appareil pendant plus de 5 secondes. Le voyant lumineux de l'appareil clignote rapidement.
Dans l'application Immax NEO PRO, cliquez sur l'onglet Salle et ensuite sur le bouton "+" pour ajouter l'appareil. Dans l'onglet Immax NEO, sélectionnez le produit. Introduisez l'accès

Le produit est alors apparié et ajouté à l'application Immax NEO PRO. Le produit sera alors apparié et ajouté à l'application Immax NEO PRO.

AVERTISSEMENT :

NE PAS connecter des appareils qui dépassent la puissance nominale de cette prise. Une surchauffe ou des dommages à l'appareil ou à d'autres équipements pourraient survenir.
N'utilisez PAS la prise d'alimentation si le cordon est endommagé de quelque manière que ce soit. Des chocs électriques et des blessures pourraient en résulter. Des rallonges peuvent être utilisées avec cette prise ; assurez-vous que la rallonge peut supporter la tension de la prise. N'essayez en aucun cas de réparer, de démonter ou de modifier cet appareil. Des dommages à l'équipement ou des chocs électriques pourraient en résulter. NE PAS placer la prise de courant à proximité de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil. NE PAS utiliser ou faire fonctionner la prise d'alimentation dans un environnement très humide. NE PAS utiliser la prise d'alimentation si une odeur particulière ou de la fumée s'échappe de la prise ou de l'équipement connecté, contacter immédiatement le service clientèle. Ne touchez pas les appareils électriques avec des mains mouillées et ne manipulez pas les appareils à proximité de liquides.
Ne pas exercer une force excessive lors de la manipulation de la prise.
Gardez toujours la prise de courant sèche et propre.
N'utilisez PAS de solvants ou de solutions de nettoyage sur la prise électrique. Nettoyez-la uniquement avec un chiffon doux et sec.
Ne surchargez jamais les circuits électriques, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Informations relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement ou des blessures en cas d'ingestion.

AVERTISSEMENT : Chaque batterie peut laisser échapper des produits chimiques nocifs qui peuvent endommager la peau, les vêtements ou l'endroit où la batterie est stockée. Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez aucune substance provenant de la batterie entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Toute batterie peut se rompre ou même exploser si elle est exposée au feu ou à d'autres formes de chaleur excessive. Soyez prudent lorsque vous manipulez des piles. Pour réduire le risque de blessure causé par une mauvaise manipulation des piles, prenez les précautions suivantes :

- Ne pas utiliser des piles de marques et de types différents dans le même appareil.
- Lorsque vous remplacez les piles, remplacez toujours toutes les piles de l'appareil.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables ou réutilisables.
- Ne laissez pas les enfants installer les piles sans surveillance.
- Suivez les instructions du fabricant des piles pour les manipuler et les éliminer correctement.

AVERTISSEMENT : Le produit et les piles doivent être mis au rebut dans un centre de recyclage. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.

AVERTISSEMENT : Pour garantir une utilisation sûre du produit, le câblage doit être acheminé jusqu'au point d'installation conformément aux codes en vigueur. L'installation ne doit être effectuée que par une personne possédant une certification électrique appropriée. Pendant l'installation ou lorsqu'un défaut est détecté, le cordon d'alimentation doit toujours être débranché de la prise (dans le cas d'un raccordement direct, le disjoncteur correspondant doit être mis hors tension). Une installation incorrecte peut endommager le produit et provoquer des blessures.

AVERTISSEMENT : Ne pas démonter le produit, sous peine d'électrocution.

AVERTISSEMENT : N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec le produit. Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation présente des signes de détérioration.

AVERTISSEMENT : Suivez les instructions du manuel fourni.

Entretien

Protégez l'appareil de la contamination et de la saleté. Essayez l'appareil avec un chiffon doux, n'utilisez pas de matériel rugueux ou grossier.

N'utilisez PAS de solvants ou d'autres nettoyeurs ou produits chimiques agressifs. Une déclaration de conformité a été émise pour ce produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Κατασκευαστής και εισαγωγέας:
742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Immax NEO LITE Έξυπνη πρίζα εξωτερικού χώρου χωρίς
πείρο, τύπου F, IP44, WiFi
PN: 07787L

Τεχνικές προδιαγραφές


Χρώμα: μαύρο
Ονομαστική τάση: AC 230V ± 10%
Μέγιστο φορτίο: 3680W, 16A
Εφεδρική ισχύς δικτύου (Pnet): 1W
Πρωτόκολλο: Wi-Fi
Συχνότητα: 2400MHz~2483.5MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: Wi-Fi: 20dBm
Ασύρματη απόδοση: 30m (σε ανοικτή περιοχή)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C~35°C
Προστασία: IP44
Λειτουργίες εφαρμογής: ON/OFF, Χρονοδιακόπτης, Αντίστροφη
μέτρηση, Μέτρηση ισχύος Μέγεθος: 80mm x 58mm x 93mm
Βάρος: 113g
Περιεχόμενα συσκευασίας: πρίζα εξωτερικού χώρου, εγχειρίδιο
χρήσης

ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ IMMAX NEO PRO ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Immax NEO PRO



Ή αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO στο App Store ή στο Google Play.


- Εκκινήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO και κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή"
- για να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό.
- Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.



ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία: Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ανοίξτε την εφαρμογή Immax NEO PRO.

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο WiFi με το οποίο θα συνδεθεί το προϊόν.



Πρόσθετη επιλογή Bluetooth

Επιναφορά της συσκευής - πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της συσκευής για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED στη συσκευή θα αναβοσβήνει γρήγορα. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στην κινητή συσκευή σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Όταν ενεργοποιηθεί το Bluetooth, η κινητή συσκευή θα βρει αυτόματα το προϊόν. Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ενημερώνει ότι έχει βρεθεί μια νέα συσκευή. Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" και στη συνέχεια στο κουμπί "+". Εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα ανιστοιχιστεί και θα προστεθεί η εφαρμογή Immax NEO PRO.

Δυνατότητα προσθήκης χωρίς χρήση Bluetooth

Πραγματοποιήστε επιναφορά της συσκευής - πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη συσκευή για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED στη συσκευή θα αναβοσβήνει γρήγορα.

Στην εφαρμογή Immax NEO PRO, κάντε κλικ στην καρτέλα Διωπάριο και στη συνέχεια στο κουμπί "+" για να προσθέσετε τη συσκευή. Στην καρτέλα Immax NEO, επιλέξτε το προϊόν. Εισάγετε την πρόσβαση

δεδομένα στο δίκτυο WiFi και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν θα αντιστοιχιστεί και θα προστεθεί στην εφαρμογή Immax NEO PRO.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

MHN συνδέετε συσκευές που υπερβαίνουν την ονομαστική ισχύ αυτής της πρίζας. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή ζημιά στη συσκευή ή σε άλλο εξοπλισμό. MHN χρησιμοποιείτε την πρίζα εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλώδια προέκτασης με αυτή την πρίζα- βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο προέκτασης μπορεί να αντέξει την τάση της πρίζας. MHN επιχειρήσετε, σε καμία περίπτωση, να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό ή ηλεκτροπληξία. MHN τοποθετείτε την πρίζα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε άμεσο ηλιακό φως. MHN χρησιμοποιείτε ή λειτουργείτε την πρίζα σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία. MHN χρησιμοποιείτε την πρίζα ρεύματος εάν υπάρχει μια περίεργη οσμή ή καπνός που προέρχεται από την πρίζα ή τον συνδεδεμένο εξοπλισμό, επικοινωνήστε αμέσως με την υποστήριξη πελατών. MHN αγγίζετε ηλεκτρικές συσκευές με βρεγμένα χέρια ή μη χειρίζεστε συσκευές κοντά σε υγρά. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν χειρίζεστε την πρίζα. Διατηρείτε πάντα την πρίζα ρεύματος στεγνή και καθαρή. MHN χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλύματα καθαρισμού στην πρίζα. Καθαρίζετε μόνο με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην υπερφορτώνετε ποτέ τα ηλεκτρικά κυκλώματα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία ή τραυματισμό σε περίπτωση κατάποσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε μπαταρία μπορεί να διαρρεύσει επιβλαβείς χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δέρμα, τα ρούχα ή την περιοχή όπου αποθηκεύεται η μπαταρία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην αφήσετε καμία ουσία από την μπαταρία να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας. Κάθε μπαταρία μπορεί να σπάσει ή ακόμα και να εκραγεί εάν εκτεθεί σε φωτιά ή άλλες μορφές υπερβολικής θερμότητας. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μπαταρίες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ή τον τραυματισμό που προκαλείται από τον ακατάλληλο χειρισμό των μπαταριών, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικές μάρκες και τύπους μπαταριών στην ίδια συσκευή.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες ή επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να τοποθετούν μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας για τον κατάλληλο χειρισμό και την απόρριψη των μπαταριών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του προϊόντος, η καλωδίωση πρέπει να φέρεται στο σημείο εγκατάστασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομο με την κατάλληλη ηλεκτρολογική πιστοποίηση. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή όταν διαπιστωθεί βλάβη, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να αποσυνδέεται από την πρίζα (σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης, ο σχετικός διακόπτης πρέπει να απενεργοποιείται). Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του προϊόντος και τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον αρχικό μετασχηματιστή ρεύματος που παρέχεται με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει σημάδια ζημιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο εγχειρίδιο.

Συντήρηση

Προστατεύστε τον εξοπλισμό από τη μόλυνση και τη βρωμιά. Σκουπίστε τη μονάδα με ένα μαλακό πανί, μην χρησιμοποιείτε τραχύ ή χοντρό υλικό.

MHN χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα επιθετικά καθαριστικά ή χημικά. Για το προϊόν αυτό έχει εκδοθεί δήλωση συμμόρφωσης, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUALE UTENTE

Produttore e importatore:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



Immax NEO LITE Presa intelligente da esterno senza pin,
tipo F, IP44, WiFi
PN: 07787L

Specifiche tecniche


Colore: nero
Tensione nominale: AC 230V $\pm$ 10%
Carico massimo: 3680W, 16A
Potenza di rete in standby (Pnet): 1W
Protocollo: Wi-Fi
Frequenza: 2400MHz-2483.5MHz
Potenza massima di uscita RF: WiFi: 20dBm
Distanza wireless: 30m (in area aperta)
Temperatura di funzionamento: 0°C-35°C
Protezione: IP44
Funzioni applicative: ON/OFF, timer, conto alla rovescia,
misurazione della potenza Dimensioni: 80mm x 58mm x 93mm
Peso: 113 g
Contenuto della confezione: presa esterna, manuale d'uso

SCARICA L'APP IMMAX NEO PRO E REGISTRATI
Scansiona il codice QR per scaricare l'app Immax NEO PRO.



Oppure cercate e installate l'applicazione Immax NEO PRO nell'App Store o in Google Play.


- Avviare l'applicazione Immax NEO PRO e fare clic su "Registrati" per creare il proprio account.
- Al termine della registrazione, accedere al proprio account.



ACCOPIAMENTO DEL PRODOTTO ALL'APPLICAZIONE

Preparazione: accendere il dispositivo e aprire l'applicazione Immax NEO PRO.

Assicurarsi di essere connessi alla stessa rete WiFi a cui sarà connesso il prodotto.



Opzione aggiuntiva Bluetooth

Resetare il dispositivo - premere a lungo il pulsante sul dispositivo per più di 5 secondi. La spia LED del dispositivo lampeggia rapidamente.

Se il Bluetooth non è abilitato sul dispositivo mobile, verrà richiesto di attivarlo. Una volta attivato il Bluetooth, il dispositivo mobile troverà automaticamente il prodotto. Nell'applicazione viene visualizzata una finestra che informa che è stato trovato un nuovo dispositivo. Fare clic sul pulsante "Continua" e poi sul pulsante "+". Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto verrà accoppiato e l'app Immax NEO PRO verrà aggiunta.

Opzione per aggiungere senza utilizzare il Bluetooth

Eseguire un reset del dispositivo - premere a lungo il pulsante sul dispositivo per più di 5 secondi. La luce LED sul dispositivo lampeggerà rapidamente.

Nell'app Immax NEO PRO, fare clic sulla scheda Stanza e poi sul pulsante "+" per aggiungere il dispositivo. Nella scheda Immax NEO, selezionare il prodotto. Inserire l'accesso

dati alla rete WiFi e confermare. Il prodotto sarà quindi associato e aggiunto all'app Immax NEO PRO.

ATTENZIONE:

NON collegare dispositivi che superano la potenza nominale di questa presa.

Potrebbero verificarsi surriscaldamenti o danni al dispositivo o ad altre apparecchiature.

NON utilizzare la presa di corrente se il cavo è danneggiato in qualche modo.

Potrebbero verificarsi scosse elettriche e lesioni. È possibile utilizzare prolunghe con questa presa; assicurarsi che la prolunga sia in grado di gestire il voltaggio della presa.

NON tentare in nessun caso di riparare, smontare o modificare questa apparecchiatura.

Potrebbero verificarsi danni all'apparecchiatura o scosse elettriche.

NON collocare la presa di corrente vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole.

NON utilizzare o far funzionare la presa di corrente in un ambiente con elevata umidità.

NON utilizzare la presa di corrente se dalla presa o dall'apparecchiatura collegata proviene un odore particolare o del fumo; contattare immediatamente l'assistenza clienti.

NON toccare gli apparecchi elettrici con le mani bagnate e non maneggiare gli apparecchi in prossimità di liquidi.

Non usare una forza eccessiva quando si maneggia la presa.

Mantenere sempre la presa di corrente asciutta e pulita.

NON utilizzare solventi o soluzioni detergenti sulla presa di corrente. Pulire solo con un panno morbido e asciutto.

Non sovraccaricare mai i circuiti elettrici per evitare scosse elettriche o incendi.

Informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene piccole parti che possono causare soffocamento o lesioni se ingerite.

AVVERTENZA: ogni batteria è potenzialmente in grado di rilasciare sostanze chimiche nocive che possono danneggiare la pelle, gli indumenti o l'area in cui la batteria è conservata. Per evitare il rischio di lesioni, evitare che le sostanze contenute nella batteria entrino in contatto con gli occhi o la pelle. Qualsiasi batteria può rompersi o addirittura esplodere se esposta al fuoco o ad altre forme di calore eccessivo. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Per ridurre il rischio di lesioni causate da un uso improprio delle batterie, adottare le seguenti precauzioni:

- Non utilizzare batterie di marche e tipi diversi nello stesso dispositivo.
- Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo.
- Non utilizzare batterie ricaricabili o riutilizzabili.
- Non permettere ai bambini di installare le batterie senza supervisione.
- Seguire le istruzioni del produttore delle batterie per il loro corretto utilizzo e smaltimento.

AVVERTENZA: Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti presso un centro di riciclaggio. Non smaltire con i normali rifiuti domestici.

AVVERTENZA: Per garantire un uso sicuro del prodotto, il cablaggio deve essere portato al punto di installazione in conformità alle norme vigenti. L'installazione deve essere eseguita solo da una persona in possesso di un'adeguata certificazione elettrica. Durante l'installazione o in caso di guasto, il cavo di alimentazione deve essere sempre scollegato dalla presa (in caso di collegamento diretto, deve essere disinserito il relativo interruttore). Un'installazione errata può causare danni al prodotto e lesioni.

AVVERTENZA: Non smontare il prodotto, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente originale fornito con il prodotto. Non utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento.

AVVERTENZA: Seguire le istruzioni del manuale allegato.

Manutenzione

Proteggere l'apparecchio dalla contaminazione e dallo sporco. Pulire l'unità con un panno morbido, non utilizzare materiali ruvidi o grossolani.

NON utilizzare solventi o altri detergenti o prodotti chimici aggressivi.

Per questo prodotto è stata rilasciata una dichiarazione di conformità; per ulteriori informazioni, visitare il sito www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ražotājs un importētājs:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, ES | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Ražots KTR.



Immax NEO LITE viedā āra kontaktlīdzda bez tapas, F tips,

IP44, WiFi

PN: 07787L

Tehniskās specifikācijas

Krāsa: melna

Nominālais spriegums: mainstrāva 230 V ± 10%

Maksimālā slodze: 3680 W, 16 A

Tīkla gaidīšanas režīma jauda (Pnet): 1W

Protokols: Wi-Fi

Frekvence: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz

Maksimālā RF izejas jauda: Wi-Fi: 20dBm

Bezvadu savienojuma attālums: 30m (atklātā teritorijā)

Darba temperatūra: 0°C~35°C

Aizsardzība: IP44

Lietošanas funkcijas: ieslēgšana/izslēgšana, taimeris, atpakaļskaitīšana, jaudas mērīšana Izmērs: 80mm x 58mm x 93mm

Svars: 113g


Iepakojuma saturs: āra līgзда, lietotāja rokasgrāmata

LEJUPIELĀDĒT IMMAX NEO PRO UN REĢISTRĒTIES
Noskenējiet QR kodu un lejupielādējiet lietotni Immax NEO PRO



Vai arī meklējiet un instalējiet lietotni Immax NEO PRO App Store vai Google Play.


- Palaidiet lietotni Immax NEO PRO un noklikšķiniet uz "Reģistrēties", lai izveidotu savu kontu.
- Kad esat pabeidzis reģistrāciju, pierakstieties savā kontā.



PRODUKTA SASKAŅOŠANA AR LIETOJUMPROGRAMMU

Sagatavošana: ieslēdziet ierīci un atveriet lietotni Immax NEO PRO.

Pārliecinieties, ka esat pieslēgts tam pašam Wi-Fi tīklam, kuram tiks pieslēgts izstrādājums.



Bluetooth papildaprīkojuma opcija

Atiestatiet ierīci - ilgi nospiediet ierīces pogu ilgāk par 5 sekundēm. Ierīces LED indikatora strauji mirgo.

Ja mobilajā ierīcē nav iespējota Bluetooth funkcija, tiks parādīts uzaicinājums to izdarīt. Kad Bluetooth ir ieslēgts, mobilā ierīce automātiski atradīs izstrādājumu. Programmā parādīsies logs, kas informēs, ka ir atrasta jauna ierīce.

Noklikšķiniet uz pogas "Turpināt" un pēc tam uz pogas "+". Ievadiet WiFi tīkla piekļuves informāciju un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pāri, un tiks pievienota lietotne Immax NEO PRO.

Iespēja pievienot, neizmantojot Bluetooth

Veiciet ierīces atiestatīšanu - ilgi nospiediet pogu uz ierīces ilgāk par 5 sekundēm. Ierīces LED indikatora strauji mirgos.

Lietojumprogrammā Immax NEO PRO noklikšķiniet uz cilnes Telpa un pēc tam uz pogas "+", lai pievienotu ierīci. Immax NEO cilnē izvēlieties izstrādājumu. Ievadiet piekļuvi

datus uz WiFi tīklu un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiks savienots pāri un pievienots lietotnei Immax NEO PRO.

BRĪDINĀJUMS:

NEPIESAISTĪT ierīces, kas pārsniedz šīs kontaktlīdzdas nominālo jaudu. Var notikt ierīces vai citu iekārtu pārkaršana vai bojājumi.

NEIZMANTO izmantot kontaktlīdzdu, ja vads ir bojāts. Var rasties elektriskās strāvas trieciens un traumas. Ar šo kontaktlīdzdu var izmantot pagarinātājus; pārliecinieties, vai pagarinātājs atbilst kontaktlīdzdas spriegumam. Nekādā gadījumā nemēģiniet labot, izjaukt vai pārveidot šo iekārtu. Var rasties iekārtas bojājumi vai elektriskās strāvas trieciens. NEIEKĻĀUJIET strāvas kontaktlīdzdu siltuma avotu tuvumā vai tiešos saules staros. NEINEMIET un nelietojiet strāvas kontaktlīdzdu vidē ar augstu mitruma līmeni. NEIzmantojiet strāvas kontaktlīdzdu, ja no kontaktlīdzdas vai pieslēgtā aprīkojuma nāk savdabīga smaka vai dūmi, nekavējoties sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. Nepieskarieties elektroierīcēm ar slapjām rokām un nelietojiet ierīces šķidrumu tuvumā.

Neizmantojiet pārmērīgu spēku, darbojoties ar kontaktlīdzdu.

Vienmēr glabājiet kontaktlīdzdu sausu un tīru.

NEIZMANTO lietot šķīdinātājus vai tīrīšanas šķīdumus uz strāvas kontaktlīdzdas.

Triekt tikai ar mīkstu, sausu drānu.

Nekad nepārslogojiet elektriskās ķēdes, jo tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS: Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Šis izstrādājums satur sīkas detaļas, kuras norīšanas gadījumā var izraisīt nosmakšanu vai traumas.

Brīdinājums: No katra akumulatora var noplūst kaitīgas ķīmiskas vielas, kas var bojāt ādu, apģērbu vai vietu, kur akumulators tiek glabāts. Lai izvairītos no trauma riska, nepieļaujiet, lai no akumulatora izdalītās vielas nonāktu saskarē ar acīm vai ādu. Jebkurš akumulators var pārpļst vai pat eksplodēt, ja tiek pakļauts uguns vai cita veida pārmērīga karstuma iedarbībai. Rīkojoties ar baterijām, esiet piesardzīgi. Lai mazinātu risku gūt traumas vai ievainojumus, ko izraisa nepareiza apiešanās ar baterijām, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Neizmantojiet dažādu zīmolu un veidu baterijas vienā ierīcē.
- Nomainot baterijas, vienmēr nomainiet visas ierīcē esošās baterijas.
- Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamās vai atkārtoti lietojamās baterijas.
- Nelaujiet bērniem bez uzraudzības uzstādīt baterijas.
- Ievērojiet bateriju ražotāja norādījumus par pareizu bateriju lietošanu un iznīcināšanu.

BRĪDINĀJUMS: izstrādājums un baterijas jāiznīcina pārstrādes centrā. Neizmetiet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

BRĪDINĀJUMS: Lai nodrošinātu drošu izstrādājuma lietošanu, elektroinstalācija līdz uzstādīšanas vietai jānovada saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai persona ar atbilstošu elektrotehnisko sertifikātu. Uzstādīšanas laikā vai konstatējot kļūmi, vienmēr ir jāatvieno barošanas vads no kontaktlīdzdas (tieša pieslēguma gadījumā jāizslēdz attiecīgais ķēdes pārtraucējs). Nepareiza uzstādīšana var izraisīt produkta bojājumus un traumas.

BRĪDINĀJUMS: Neizjauciet izstrādājumu, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai oriģinālo strāvas adapteri, kas piegādāts kopā ar izstrādājumu. Nedarbiniet ierīci, ja barošanas vadam ir bojājumu pazīmes.

BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet pievienotās rokasgrāmatas norādījumus.

Uzturēšana

Aizsargājiet iekārtu no piesārņojuma un netīrumiem. Noslaukiet ierīci ar mīkstu drānu, neizmantojiet raupju vai rupju materiālu.

Nelietojiet šķīdinātājus vai citus agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmikālijas. Šim izstrādājumam ir izdota atbilstības deklarācija, lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



VARTOTOJO VADOVAS

Gaminiojas ir importuotojas:
IMMAX, Pohorří 703, 742 85 Vřesina, ES | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Pagaminta Kipre.



**"Immax NEO LITE" išmanusis lauko kištukinis lizdas be
kaiščio, F tipas, IP44, "WiFi"
PN: 07787L**

Techninės specifikacijos


Spalva: juoda
Vardinė įtampa: AC 230V ± 10%
Didžiausia apkrova: 3680 W, 16 A
Tinklo budėjimo režimas (Pnet): 1W
Protokolas: Wi-Fi
Dažnis: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Didžiausia RF išėjimo galia: Wi-Fi: 20dBm
Belaidžio ryšio atstumas: 30 m (atviroje teritorijoje)
Darbinė temperatūra: 0°C~35°C
Apsauga: IP44
Naudojimo funkcijos: įjungimas / išjungimas, laikmatis, atgalinis
skaiciavimas, galios matavimas Dydis: 80 mm x 58 mm x 93 mm
Svoris: 113 g
Pakuotės turinys: lauko lizdas, naudotojo vadovas

ATSISIŪSTI IMMAX NEO PRO IR UŽSIREGISTRUOTI
Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite "Immax NEO PRO" programėlę




Arba "App Store" arba "Google Play" ieškokite ir įsidiekite "Immax NEO PRO" programėlę.

- Paleiskite "Immax NEO PRO" programą ir spustelėkite "Registruotis", kad sukurtumėte savo paskyrą.
- Baigę registraciją, prisijunkite prie savo paskyros.



GAMINIO PARINKIMAS PAGAL TAIKOMĄJĄ PROGRAMĄ.

Pasirengimas: įjunkite prietaisą ir atidarykite "Immax NEO PRO" programėlę. Įsitinkite, kad esate prisijungę prie to paties "WiFi" tinklo, prie kurio bus prijungtas gaminys.



"Bluetooth" papildoma parinktis

Iš naujo nustatykite prietaisą - ilgiau nei 5 sekundes paspauskite prietaiso mygtuką. Prietaiso LED lemputė greitai mirksės.

Jei mobiliajame prietaise nėra įjungta "Bluetooth" funkcija, būsite paraginti tai padaryti. Įjungus "Bluetooth", mobilusis įrenginys automatiškai suras gaminį. Programėlėje pasirodys langas, informuojantis, kad rastas naujas prietaisas.

Spustelėkite mygtuką "Tęsti" ir tada mygtuką "+". Įveskite savo "WiFi" tinklo prieigos duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir bus pridėta "Immax NEO PRO" programa.

Galimybė pridėti nenaudojant "Bluetooth"

Atlikite prietaiso atstatymą iš naujo - ilgai paspauskite prietaiso mygtuką ilgiau nei 5 sekundes. Prietaiso LED lemputė greitai pradės mirksėti.

Programėlėje "Immax NEO PRO" spustelėkite skirtuką Kambarys ir tada mygtuką "+", kad pridėtumėte įrenginį. Skirtuke "Immax NEO" pasirinkite gaminį. Įveskite prieigą

duomenis į "WiFi" tinklą ir patvirtinkite. Tada gaminys bus suporuotas ir pridėtas prie "Immax NEO PRO" programėlės.

ĮSPĖJIMAS:

NEPRISIJUNKITE prietaisų, kurių galia viršija šio lizdo vardinę galią. Gali įvykti prietaiso ar kitos įrangos perkaitimas arba sugadinimas.
NENAUDOKITE maitinimo lizdo, jei laidas yra kaip nors pažeistas. Gali ištikti elektros smūgis ir sužalojimas. Su šiuo lizdu galima naudoti ilgutuvus; įsitinkite, kad ilgutuvas atitinka lizdo įtampą. Jokiomis aplinkybėmis NEBANDYKITE taisyti, ardyti ar modifikuoti šios įrangos. Gali būti sugadinta įranga arba patirti elektros smūgi.
NEDĖKITE maitinimo lizdo šalia šilumos šaltinių arba tiesioginiuose saulės spinduliuose. NENAUDOKITE ir nedirbkite su maitinimo lizdu aplinkoje, kurioje yra didelė drėgmė. NENAUDOKITE maitinimo lizdo, jei iš lizdo ar prijungtos įrangos sklinda specifinis kvapas ar dūmai, nedelsdami kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. NELIESKITE jokių elektros prietaisų drėgnomis rankomis ir nedirbkite su prietaisais šalia skysčių.
Dirbdami su lizdu nenaudokite pernelyg didelės jėgos. Elektros lizdą visada laikykite sausą ir švarų.
NENAUDOKITE jokių tirpiklių ar valymo tirpalų ant maitinimo lizdo. Valykite tik minkšta, sausa šluoste.
Niekada neperkraukite elektros grandinių, nes tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS: laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šiame gaminyje yra smulkių dalių, kurias prarijus galima uždusti arba susižaloti.

ĮSPĖJIMAS: Iš kiekvieno akumuliatoriaus gali išsiskirti kenksmingų cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti odą, drabužius arba vietą, kurioje laikomas akumuliatorius. Kad išvengtumėte susižalojimo rizikos, neleiskite, kad bet kokia medžiaga iš akumuliatoriaus patektų į akis ar ant odos. Bet kuris akumuliatorius gali įtrūkti ar net sprogti, jei yra veikiamas ugnies ar kitokio per didelio karščio. Dirbdami su akumuliatoriais būkite atsargūs. Kad sumažintumėte riziką ar susižalojimo riziką dėl netinkamo elgesio su baterijomis, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių:

- tame pačiame prietaise nenaudokite skirtingų markių ir tipų baterijų.
- keisdami baterijas, visada pakeiskite visas įrenginyje esančias baterijas
- Nenaudokite įkraunamų arba daugkartinio naudojimo baterijų.
- Neleiskite vaikams montuoti baterijų be priežiūros.
- Laikykites baterijų gamintojo nurodymų dėl tinkamo baterijų tvarkymo ir šalinimo.

ĮSPĖJIMAS: gaminį ir baterijas reikia išmesti perdirstimo centre. Neišmeskite kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

ĮSPĖJIMAS: Siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, elektros instaliacija iki įrengimo vietos turi būti atvesta laikantis galiojančių taisyklių. Įrengimo darbus turi atlikti tik asmuo, turintis atitinkamą elektrotechnikos sertifikatą. Įrengimo metu arba aptikus gedimą, maitinimo laidas visada turi būti atjungtas nuo lizdo (tiesioginio prijungimo atveju turi būti išjungtas atitinkamas jungiklis). Dėl netinkamo montavimo gali būti pažeistas gaminys ir sužalotas.

ĮSPĖJIMAS: neišardykite gaminio, gali ištikti elektros smūgis.

ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų su gaminiu pateiktą maitinimo adapterį. Nenaudokite įrenginio, jei maitinimo laidas turi pažeidimo požymių.

ĮSPĖJIMAS: Vadovaukitės pridėtame vadove pateiktomis instrukcijomis.

Priežiūra

Saugokite įrangą nuo užteršimo ir purvo. Įrenginį nuvalykite minkšta šluoste, nenaudokite šiurkščios ar grubios medžiagos.

NENAUDOKITE tirpiklių ar kitų agresyvių valiklių ar cheminių medžiagų. Šiam gaminiui išduota atitiktis deklaracija, daugiau informacijos rasite adresu www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUAL DO UTILIZADOR

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohoř 703, 742 85 Věšina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



**Immax NEO LITE Tomada exterior inteligente sem pino, tipo F, IP44, WiFi
PN: 07787L**

Especificações técnicas


Cor: preto
Tensão nominal: AC 230V $\pm$ 10%
Carga máxima: 3680W, 16A
Potência de espera da rede eléctrica (Pnet): 1W
Protocolo: Wi-Fi
Frequência: 2400MHz~2483.5MHz
Potência máxima de saída RF: Wi-Fi: 20dBm
Distância sem fios: 30m (em área aberta)
Temperatura de funcionamento: 0°C~35°C
Proteção: IP44
Funções de aplicação: ON/OFF, Temporizador, Contagem decrescente, Medição de potência Tamanho: 80mm x 58mm x 93mm
Peso: 113g
Conteúdo da embalagem: tomada de exterior, manual do utilizador

TRANSFERIR A APLICAÇÃO E REGISTAR
Digitalizar o código QR para transferir a aplicação Immax NEO PRO




Ou procure e instale a aplicação Immax NEO PRO na App Store ou no Google Play.

- Inicie a aplicação Immax NEO PRO e clique em "Registrar" para criar a sua própria conta.
- Quando tiver terminado o registo, inicie sessão na sua conta.



EMPARELHAR O PRODUTO COM A APLICAÇÃO

Preparação: ligue o dispositivo e abra a aplicação Immax NEO PRO. Certifique-se de que está ligado à mesma rede Wi-Fi a que o produto será ligado.



Opção de suplemento Bluetooth

Repór o dispositivo - prima longamente o botão do dispositivo durante mais de 5 segundos. A luz LED no dispositivo piscará rapidamente.
Se não tiver o Bluetooth ativado no seu dispositivo móvel, ser-lhe-á pedido que o faça. Quando o Bluetooth estiver ativado, o dispositivo móvel localizará automaticamente o produto.
Aparecerá uma janela na aplicação informando-o de que foi encontrado um novo dispositivo. Clique no botão "Continuar" e, em seguida, no botão "+". Introduza os dados de acesso à sua rede Wi-Fi e confirme. O produto será então emparelhado e a aplicação Immax NEO PRO será adicionada.

Opção para adicionar sem utilizar Bluetooth

Efectue uma reposição do dispositivo - prima longamente o botão do dispositivo durante mais de 5 segundos. A luz LED no dispositivo piscará rapidamente.

Na aplicação Immax NEO PRO, clique no separador Sala e, em seguida, no botão "+" para adicionar o dispositivo. No separador Immax NEO, selecione o produto. Introduza o acesso

para a rede Wi-Fi e confirmar. O produto será então emparelhado e adicionado à aplicação Immax NEO PRO.

AVISO:

NÃO ligue dispositivos que excedam a potência nominal desta tomada. Poderá ocorrer sobreaquecimento ou danos no dispositivo ou noutro equipamento.
NÃO utilize a tomada eléctrica se o cabo estiver danificado de alguma forma. Poderão ocorrer choques eléctricos e ferimentos. Podem ser utilizados cabos de extensão com esta tomada; certifique-se de que o cabo de extensão consegue suportar a tensão da tomada. NÃO tente, em circunstância alguma, reparar, desmontar ou modificar este equipamento. Poderão ocorrer danos no equipamento ou choques eléctricos. NÃO coloque a tomada eléctrica perto de fontes de calor ou sob a luz solar direta. NÃO utilize ou opere a tomada de alimentação num ambiente com humidade elevada. NÃO utilize a tomada eléctrica se houver um odor peculiar ou fumo proveniente da tomada ou do equipamento ligado, contacte imediatamente o apoio ao cliente. NÃO toque nos aparelhos eléctricos com as mãos molhadas nem os manuseie perto de líquidos.
Não utilize força excessiva ao manusear a tomada.
Mantenha sempre a tomada eléctrica seca e limpa.
NÃO utilize quaisquer solventes ou soluções de limpeza na tomada eléctrica. Limpe-a apenas com um pano macio e seco.
Nunca sobrecarregue os circuitos eléctricos, pois pode provocar choques eléctricos ou incêndios.

Informações de segurança

AVISO: Manter fora do alcance das crianças. Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia ou ferimentos se ingeridas.

AVISO: Cada bateria pode libertar substâncias químicas nocivas que podem danificar a pele, o vestuário ou a área onde a bateria está armazenada. Para evitar o risco de ferimentos, não permita que qualquer substância da pilha entre em contacto com os olhos ou a pele. Qualquer pilha pode romper-se ou mesmo explodir se for exposta ao fogo ou a outras formas de calor excessivo. Tenha cuidado ao manusear as pilhas. Para reduzir o risco de ferimentos causados pelo manuseamento incorreto das pilhas, tome as seguintes precauções:

- Não utilize diferentes marcas e tipos de pilhas no mesmo aparelho
- Quando substituir as pilhas, substitua sempre todas as pilhas do aparelho
- Não utilize pilhas recarregáveis ou reutilizáveis.
- Não permita que crianças instalem pilhas sem supervisão.
- Siga as instruções do fabricante da pilha para o manuseamento e eliminação correctos da mesma.

AVISO: O produto e as pilhas devem ser eliminados num centro de reciclagem. Não deitar fora com o lixo doméstico normal.

AVISO: Para garantir a utilização segura do produto, a cablagem deve ser conduzida até ao ponto de instalação de acordo com os códigos aplicáveis. A instalação só deve ser efectuada por uma pessoa com certificação eléctrica adequada. Durante a instalação ou quando é detectada uma avaria, o cabo de alimentação deve ser sempre desligado da tomada (no caso de ligação direta, o disjuntor relevante deve ser desligado). Uma instalação incorrecta pode provocar danos no produto e ferimentos.

AVISO: Não desmonte o produto, pois pode ocorrer um choque eléctrico.

AVISO: Utilize apenas o adaptador de corrente original fornecido com o produto. Não utilize a unidade se o cabo de alimentação apresentar sinais de danos.

AVISO: Siga as instruções do manual fornecido.

Manutenção do equipamento

Proteger o equipamento contra contaminação e sujidade. Limpe a unidade com um pano macio, não utilize material áspero ou grosseiro.

NÃO utilizar solventes ou outros produtos de limpeza ou químicos agressivos.

Foi emitida uma Declaração de Conformidade para este produto. Para mais informações, visite www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Proizvajalec in uvoznik:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Izdelano v P.R.C.



Immax NEO LITE Pametna zunanja vtičnica brez zatiča, tip F,
IP44, WiFi
PN: 07787L

Tehnične specifikacije

Barva: črna
Nazivna napetost: AC 230V ± 10%
Največja obremenitev: 3680W, 16A
Mrežna moč v stanju pripravljenosti (Pnet): 1W
Protokol: Wi-Fi
Frekvenca: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Največja izhodna moč RF: Wi-Fi: 20dBm
Brezžična razdalja: 30 m (na odprtem območju)
Delovna temperatura: 0 °C ~ 35 °C
Zaščita: IP44
Uporabne funkcije: vklop/izklop, časovnik, odštevanje, merjenje moči
Velikost: 80 mm x 58 mm x 93 mm
Teža: 113 g
Vsebina paketa: zunanja vtičnica, uporabniški priročnik


PRENESITE IMMAX NEO PRO APLIKACIJO IN SE REGISTRIRAJTE

Za prenos aplikacije Immax NEO PRO poskenirajte kodo QR




Aplikacijo Immax NEO PRO lahko poiščete in namestite v trgovini App Store ali Google Play.

- Zaženite aplikacijo Immax NEO PRO in kliknite "Registracija", da ustvarite svoj račun.
- Ko končate z registracijo, se prijavite v svoj račun.



PRILAGAJANJE IZDELKA APLIKACIJI

Priprava: vklopite napravo in odprite aplikacijo Immax NEO PRO.
Prepričajte se, da ste povezani z istim omrežjem WiFi, s katerim bo povezan izdelek.



Dodatna možnost Bluetooth

Ponastavite napravo - dolgo pritisnite gumb na napravi za več kot 5 sekund. Lučka LED na napravi bo hitro utripala.
Če v mobilni napravi imate omogočenega vmesnika Bluetooth, boste pozvani, da to storite. Ko je funkcija Bluetooth vklopljena, bo mobilna naprava samodejno poiskala izdelek. V aplikaciji se bo prikazalo okno, ki vas bo obvestilo, da je bila najdena nova naprava. Kliknite gumb "Nadaljuj" in nato gumb "+". Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in aplikacija Immax NEO PRO bo dodana.

Možnost dodajanja brez uporabe povezave Bluetooth

Izvedite ponastavitev naprave - dolgo pritisnite gumb na napravi za več kot 5 sekund. Lučka LED na napravi bo hitro utripala.
V aplikaciji Immax NEO PRO kliknite zavihek Soba in nato gumb "+", da dodate napravo. V zavihku Immax NEO izberite izdelek. Vnesite dostop

podatkov v omrežje WiFi in potrdite. Izdelek bo nato seznanjen in dodan v aplikacijo Immax NEO PRO.

OPOZORILO:

NE priključujte naprav, ki presegajo nazivno moč te vtičnice. Lahko pride do pregrevanja ali poškodbe naprave ali druge opreme.
NE uporabljajte vtičnice, če je kabel na kakršen koli način poškodovan. Lahko pride do električnega udara in poškodb. S to vtičnico lahko uporabljate podaljševalne vrvice; prepričajte se, da podaljševalna vrstica prenese napetost vtičnice. V nobenem primeru NE poskušajte popravljati, razstavljati ali spreminjati te opreme. Lahko pride do poškodb opreme ali električnega udara. Vtičnice NE postavljajte v bližino virov toplote ali na neposredno sončno svetlobo. Napajalne vtičnice NE uporabljajte ali z njo ne upravljajte v okolju z visoko vlažnostjo. NE uporabljajte vtičnice, če iz vtičnice ali priključene opreme prihaja poseben vonj ali dim, in se takoj obrnite na službo za pomoč uporabnikom. NE dotikajte se električnih naprav z mokrimi rokami in ne ravnejte z napravami v bližini tekočin.
Pri rokovanju z vtičnico ne uporabljajte pretirane sile. Električno vtičnico vedno ohranjajte suho in čisto.
Na električni vtičnici NE uporabljajte nobenih topil ali čistilnih raztopin. Čistite le z mehko in suho krpo.
Nikoli ne preobremenjujte električnih tokokrogov, saj lahko to povzroči električni udar ali požar.

Varnostne informacije

OPOZORILO: Hranite zunaj doseg a otrok. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo zadušitev ali poškodbe.

OPOZORILO: Iz vsake baterije lahko iztekajo škodljive kemikalije, ki lahko poškodujejo kožo, oblačila ali območje, kjer je baterija shranjena. Da bi se izognili tveganju poškodb, ne dovolite, da katera koli snov iz baterije pride v stik z očmi ali kožo. Vsaka baterija lahko poči ali celo eksplodira, če je izpostavljena ognju ali drugim oblikam prekomerne toplote. Pri ravnanju z baterijami bodite previdni. Da bi zmanjšali tveganje ali poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja z baterijami, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- V isti napravi ne uporabljajte baterij različnih blagovnih znamk in vrst.
 - pri zamenjavi baterij vedno zamenjajte vse baterije v napravi
 - Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje ali večkratno uporabo.
 - Otrokom ne dovolite nameščanja baterij brez nadzora.
 - Upoštevajte navodila proizvajalca baterij za pravilno ravnanje z baterijami in njihovo odstranjevanje.
- OPOZORILO: Izdelek in baterije je treba odvreči v centru za recikliranje. Ne odlagajte z običajnimi gospodinjstskimi odpadki.

OPOZORILO: Za zagotovitev varne uporabe izdelka je treba napeljavo do mesta namestitve pripeljati v skladu z veljavnimi predpisi. Namestitev lahko opravi le oseba z ustreznim električnim certifikatom. Med namestitvijo ali ob zaznavi napake je treba napajalni kabel vedno odklopiti iz vtičnice (v primeru neposredne povezave je treba izklopiti ustrezen odklopnik). Nepravilna namestitev lahko privede do poškodb izdelka in poškodb.

OPOZORILO: Izdelka ne razstavljajte, saj lahko pride do električnega udara.

OPOZORILO: Uporabljajte samo originalni napajalnik, ki je priložen izdelku. Naprave ne uporabljajte, če napajalni kabel kaže znake poškodb.

OPOZORILO: Upoštevajte navodila v priloženem priročniku.

Vzdrževanje

Opremo zaščitite pred onesnaženjem in umazanijo. Napravo obrišite z mehko krpo, ne uporabljajte grobega ali grobega materiala.

NE uporabljajte topil ali drugih agresivnih čistil ali kemikalij.
Za ta izdelek je bila izdana izjava o skladnosti, za več informacij obiščite www.immax.eu



immax
neo
Intelligent friendly light



MANUAL DEL USUARIO

Fabricante e importador:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.



**Immax NEO LITE Enchufe inteligente para exterior sin
clavija, tipo F, IP44, WiFi
PN: 07787L**

Especificaciones técnicas


Color: negro
Tensión nominal: AC 230V $\pm$ 10%
Carga máxima: 3680W, 16A
Potencia en espera de red (Pnet): 1 W
Protocolo: Wi-Fi
Frecuencia: 2400MHz~2483.5MHz
Potencia máxima de salida RF: Wi-Fi: 20dBm
Distancia inalámbrica: 30m (en área abierta)
Temperatura de funcionamiento: 0°C~35°C
Protección: IP44
Funciones de aplicación: ON/OFF, Temporizador, Cuenta atrás,
Medida de potencia Tamaño: 80mm x 58mm x 93mm
Peso: 113g
Contenido del paquete: enchufe exterior, manual de usuario

DESCARGA Y REGISTRO DE LA APLICACIÓN IMMAX NEO PRO
Escanee el código QR y descargue la aplicación Immax NEO PRO




O busca e instala la aplicación Immax NEO PRO en App Store o Google Play.

- Inicie la aplicación Immax NEO PRO y haga clic en "Registrarse" para crear su propia cuenta.
- Cuando haya terminado de registrarse, inicie sesión en su cuenta.



EMPAQUEAMIENTO DEL PRODUCTO CON LA APLICACIÓN

Preparación: encienda el dispositivo y abra la aplicación Immax NEO PRO.
Asegúrate de estar conectado a la misma red WiFi a la que se conectará el producto.



Opción de complemento Bluetooth

Reinicie el dispositivo: mantenga pulsado el botón del dispositivo durante más de 5 segundos.
La luz LED del dispositivo parpadeará rápidamente.

Si no tiene activado Bluetooth en su dispositivo móvil, se le pedirá que lo haga. Cuando el Bluetooth esté activado, el dispositivo móvil encontrará automáticamente el producto.
Aparecerá una ventana en la aplicación informándole de que se ha encontrado un nuevo dispositivo.

Pulsa el botón "Continuar" y, a continuación, el botón "+". Introduce los datos de acceso a tu red WiFi y confirma. El producto se emparejará y la aplicación Immax NEO PRO se añadirá.

Opción de añadir sin usar Bluetooth

Realiza un reset del dispositivo - pulsa prolongadamente el botón del dispositivo durante más de 5 segundos. La luz LED del dispositivo parpadeará rápidamente.

En la aplicación Immax NEO PRO, haga clic en la pestaña Habitación y luego en el botón "+" para añadir el dispositivo. En la pestaña Immax NEO, seleccione el producto. Introduzca el acceso

datos a la red WiFi y confirme. El producto se emparejará y se añadirá a la aplicación Immax NEO PRO.

ADVERTENCIA:

NO conecte dispositivos que superen la potencia nominal de esta toma. Podría producirse un sobrecalentamiento o daños en el dispositivo u otros equipos.
NO utilice la toma de corriente si el cable está dañado de algún modo. Podrían producirse descargas eléctricas y lesiones. Se pueden utilizar alargadores con esta toma; asegúrese de que el alargador puede soportar el voltaje de la toma. NO intente, bajo ninguna circunstancia, reparar, desmontar o modificar este equipo.
Podrían producirse daños en el equipo o descargas eléctricas. NO coloque la toma de corriente cerca de fuentes de calor o bajo la luz directa del sol. NO utilice ni haga funcionar la toma de corriente en un entorno con mucha humedad. NO utilice la toma de corriente si hay un olor peculiar o humo procedente de la toma o del equipo conectado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente inmediatamente. NO toque ningún aparato eléctrico con las manos mojadas ni manipule los aparatos cerca de líquidos.

No utilice fuerza excesiva al manipular la toma de corriente.

Mantenga siempre la toma de corriente seca y limpia.

NO utilice disolventes ni soluciones de limpieza en la toma de corriente. Limpíela sólo con un paño suave y seco.

No sobrecargue nunca los circuitos eléctricos, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Información de seguridad

ADVERTENCIA: Manténgalo fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia o lesiones en caso de ingestión.

ADVERTENCIA: Cada batería tiene el potencial de liberar productos químicos nocivos que pueden dañar la piel, la ropa o la zona donde se almacena la batería. Para evitar el riesgo de lesiones, no permita que ninguna sustancia de la batería entre en contacto con los ojos o la piel. Cualquier batería puede romperse o incluso explotar si se expone al fuego o a otras formas de calor excesivo. Tenga cuidado al manipular las pilas. Para reducir el riesgo de lesiones causadas por una manipulación incorrecta de las pilas, tome las siguientes precauciones:

- No utilice pilas de diferentes marcas y tipos en el mismo aparato.
- Cuando cambie las pilas, cambie siempre todas las pilas del aparato.
- No utilice pilas recargables o reutilizables.
- No permita que los niños instalen las pilas sin supervisión.
- Siga las instrucciones del fabricante de las pilas para su correcta manipulación y eliminación.

ADVERTENCIA: El producto y las pilas deben desecharse en un centro de reciclaje. No lo deseché con la basura doméstica normal.

ADVERTENCIA: Para garantizar un uso seguro del producto, el cableado debe llevarse hasta el punto de instalación de acuerdo con los códigos aplicables. La instalación sólo debe realizarla una persona con la certificación eléctrica adecuada. Durante la instalación o cuando se detecte un fallo, el cable de alimentación debe desconectarse siempre de la toma de corriente (en caso de conexión directa, debe desconectarse el disyuntor correspondiente). Una instalación incorrecta puede provocar daños en el producto y lesiones.

ADVERTENCIA: No desmonte el producto, podría producirse una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado con el producto. No utilice la unidad si el cable de alimentación muestra signos de daños.

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones del manual adjunto.

Mantenimiento

Proteja el equipo de la contaminación y la suciedad. Limpie la unidad con un paño suave, no utilice material áspero o rugoso.

NO utilice disolventes ni otros limpiadores o productos químicos agresivos.
Se ha emitido una Declaración de Conformidad para este producto, para más información visite www.immax.eu



ANVÄNDARMANUAL

Tillverkare och importör:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz
www.immaxneo.com Tillverkad i P.R.C.



Immax NEO LITE Smart utomhusuttag utan stift, typ F, IP44,

WiFi
ARTIKELNUMMER: 07787L

Tekniska specifikationer


Färg: svart
Märkspänning: AC 230 V ± 10
Maximal belastning: 3680W, 16A
Standby-effekt i elnätet (Pnet): 1W
Protokoll: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483.5MHz
Maximal RF-utgångseffekt: WiFi: 20dBm
Trådlöst avstånd: 30 m (i öppet område)
Drifttemperatur: 0°C~35°C
Skydd: IP44
Användningsfunktioner: ON/OFF, Timer, Nedräkning,
Effektmätning Storlek: 80mm x 58mm x 93mm
Vikt: 113g
Paketets innehåll: utomhusuttag, användarhandbok

LADDA NED IMMAX NEO PRO APP OCH BEKRÄFTA. Produkten kommer sedan att parkopplas och läggas till i Immax NEO PRO-appen.




Eller sök efter och installera Immax NEO PRO-appen i App Store eller Google Play.

- Starta Immax NEO PRO-appen och klicka på "Registrera" för att skapa ditt eget konto.
- När du är klar med registreringen loggar du in på ditt konto.



KOPPLA IHOP PRODUKTEN MED APPLIKATIONEN

Förberedelser: slå på enheten och öppna Immax NEO PRO-appen.
Kontrollera att du är ansluten till samma WiFi-nätverk som produkten ska anslutas till.



Bluetooth-tilläggsalternativ

Återställ enheten - tryck länge på knappen på enheten i mer än 5 sekunder. LED-lampan på enheten blinkar snabbt.

Om du inte har Bluetooth aktiverat på din mobila enhet uppmanas du att göra det. När Bluetooth är påslaget hittar den mobila enheten automatiskt produkten. Ett fönster visas i appen som informerar dig om att en ny enhet har hittats. Klicka på knappen "Fortsätt" och sedan på knappen "+". Ange åtkomstuppgifter för ditt WiFi-nätverk och bekräfta. Produkten kommer sedan att parkopplas och Immax NEO PRO-appen kommer att läggas till.

Alternativ för att lägga till utan att använda Bluetooth

Utför en återställning av enheten - tryck länge på knappen på enheten i mer än 5 sekunder. LED-lampan på enheten blinkar snabbt.

I Immax NEO PRO-appen klickar du på fliken Rum och sedan på "+"-knappen för att lägga till enheten. På fliken Immax NEO väljer du produkten. Ange åtkomst

data till WiFi-nätverket och bekräfta. Produkten kommer sedan att parkopplas och läggas till i Immax NEO PRO-appen.

WARNING:

Anslut INTE enheter som överskrider det nominella wattalet för detta uttag. Överhettning eller skada på enheten eller annan utrustning kan uppstå. Använd INTE eluttaget om sladden är skadad på något sätt. Det kan leda till elektriska stötar och personskador. Förlängningssladdar kan användas med detta uttag; se till att förlängningssladden klarar uttagets spänning. Försök INTE under några omständigheter att reparera, demontera eller modifiera denna utrustning. Skador på utrustningen eller elektriska stötar kan bli följden. Placera INTE eluttaget nära värmekällor eller i direkt solljus. Använd eller använd INTE eluttaget i en miljö med hög luftfuktighet. Använd INTE eluttaget om det kommer en konstig lukt eller rök från uttaget eller den anslutna utrustningen, kontakta omedelbart kundtjänst. Rör INTE vid elektriska apparater med våta händer eller hantera apparater i närheten av vätskor. Använd inte överdriven kraft när du hanterar uttaget. Håll alltid eluttaget torrt och rent. Använd INTE lösningsmedel eller rengöringslösningar på eluttaget. Rengör endast med en mjuk, torr trasa. Överbelasta aldrig elektriska kretsar eftersom detta kan orsaka elektriska stötar eller brand.

Säkerhetsinformation

WARNING: Förvaras oåtkomligt för barn. Denna produkt innehåller små delar som kan orsaka kvävning eller skada om de sväljs.

WARNING: Varje batteri kan läcka skadliga kemikalier som kan skada hud, kläder eller det område där batteriet förvaras. För att undvika risken för personskada, låt inte något ämne från batteriet komma i kontakt med dina ögon eller din hud. Alla batterier kan gå sönder eller explodera om de utsätts för eld eller andra former av stark värme. Var försiktig när du hanterar batterier. För att minska risken för skador som orsakas av felaktig hantering av batterier ska du vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Använd inte batterier av olika märken och typer i samma apparat
- När du byter batterier ska du alltid byta ut alla batterier i enheten.
- Använd inte uppladdningsbara eller återanvändbara batterier.
- Låt inte barn installera batterier utan uppsikt.
- Följ batteritillverkarens anvisningar för korrekt hantering och kassering av batterier.

WARNING: Produkten och batterierna ska lämnas in till en återvinningscentral. Släng dem inte tillsammans med vanligt hushållsavfall.

WARNING: För att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt måste ledningar dras fram till installationsplatsen i enlighet med gällande föreskrifter. Installationen får endast utföras av en person med lämplig elbehörighet. Under installationen eller när ett fel upptäcks måste nätsladden alltid kopplas bort från vägguttaget (vid direktanslutning måste den aktuella strömbrytaren slås ifrån). Felaktig installation kan leda till skador på produkten och personskador.

WARNING: Demontera inte produkten, elektrisk stöt kan uppstå.

WARNING: Använd endast den originalströmadapter som medföljer produkten. Använd inte enheten om nätsladden visar tecken på skada.

WARNING: Följ anvisningarna i den bifogade handboken.

Underhåll

Skydda utrustningen från föroreningar och smuts. Torka av enheten med en mjuk trasa, använd inte grova eller oömma material.

Använd INTE lösningsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel eller kemikalier.
En försäkran om överensstämmelse har utfärdats för denna produkt, för mer information besök www.immax.eu