

# PHILIPS

## Scherköpfe

### Shaver series 9000

V-Track-Präzisionsklingen PRO

Passend für S9000 (S9xxx)

Passend für Star Wars-Rasierer  
SW97xx

Passend für Star Wars-Rasierer  
SW67xx



SH90/70



## So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie alle 2 Jahre die Scherköpfe für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 9000 kompatibel.

#### Verbesserte Version

- Die einfachste Methode für die ideale Wartung Ihres Rasierers

#### Einfache Bedienung

- Erinnerungsfunktion
- Leicht austauschbare Köpfe
- Setzen Sie den Rasierer nach dem Scherkopfwechsel zurück
- So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

#### Perfektion mit jedem Zug

- Unser bestes Rasiersystem bei 1- bis 3-Tage-Bart

# Besonderheiten

## Verbesserte Lösung



Die verbesserte Lösung macht die Wartung Ihres Philips Rasierers einfacher als je zuvor. Damit können Sie die neuen Scherköpfe in nur zwei Schritten einsetzen – somit werden eine gründliche Reinigung des Rasierers und eine optimale tägliche Rasur sichergestellt.

## Erinnerungsfunktion



Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

## Einfaches Ersetzen



1. Nehmen Sie den Scherkopfhalter ab. 2. Wechseln Sie die Scherköpfe aus. 3. Stecken Sie den Scherkopfhalter wieder auf. 4. Um den Rasierer zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausshalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

## So setzen Sie Ihren Rasierer zurück




Nachdem Sie die Scherköpfe ersetzt haben, können Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausshalter länger als 7 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls schaltet sich die Erinnerungsfunktion automatisch nach 9 aufeinanderfolgenden Rasuren aus.

## So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



Um wieder 100 % Leistung zu erhalten, sollten Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre auswechseln.

## V-Track-Klingensystem PRO



Die V-Track-Präzisionsklingen PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher\* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.

# Daten

## Scherköpfe

Eignet sich für Produkttyp: Shaver Series 9000 (S9xxx), Shaver Series 8000 (S8xxx)

## Zubehör

Im Lieferumfang enthalten: Schereinheit

