




A stylized graphic of a laptop hinge, showing two black lines representing the hinge arms meeting at a central pivot point. Two thin red lines extend from the pivot point towards the bottom corners, forming a V-shape. The background is white.



Lenovo  
AURA EDITION

Lenovo



## Get it started

Kom i gang | Aloita |  
Kom i gang | Kom igång



### Use any of the two USB Type-C connectors to supply power to the PC.

Brug en hvilken som helst af de to USB Type-C-stik til at forsyne pc'en med strøm. I Käytä mitä tahansa kahdesta USB Type-C-liittimestä tietokoneen virtalähteenä. I Bruk en hvilken som helst av de to USB Type-C-kontaktene for å forsyne PC-en med strøm. I Använd någon av de två USB Type-C-kontakterna för att förse datorn med ström.

i The illustrations are for your reference. I Illustrationerne er kun til referencebrug. I Kuvat ovat vain viitteellisiä. I Illustrasjoner er kun ment som referanse. I Bilderna är endast för informationsändamål.

i Asterisks (\*\*\*) are used in this publication to mark optional accessories or features. I Asterisker (\*\*\*) bruges i denne publikation til at markere valgfrit tilbehør eller funktioner. I Tässä julkaisussa tähdellä (\*\*\*) merkitään valinnaisia lisävarusteita tai ominaisuuksia. I I denne publikasjonen brukes stjerner (\*\*\*) til å markere valgfritt tilbehør eller funksjoner. I Asterisker (\*\*\*) används i denna publikation för att markera tillval i form av tillbehör eller funktioner.



# Overview

Oversigt | Yleiskuvaus | Oversikt | Översikt



## Power button

Tænd/sluk-knap | Virtapainike | Av/på-knapp | Strömbrytare



## Multi-purpose USB Type-C® connector (Thunderbolt™ 4 enabled)

USB Type-C®-multifunktionsstik (Thunderbolt™ 4 aktiveret) | Monitoiminen USB Type-C® -liitäntä (Thunderbolt™ 4 käytössä) | Flerfunksjons USB Type-C®-kontakt (Thunderbolt™ 4-aktivert) | Multifunktions USB Type-C®-kontakt (Thunderbolt™ 4-aktiverad)



## USB Standard-A connector (always-on)

USB Standard-A-stik (always-on) | USB Standard-A -liitäntä (always-on) | USB Standard-A-kontakt (always-on) | USB Standard-A-kontakt (always-on)





## HDMI™ connector

HDMI™-stik | HDMI™ -liitäntä | HDMI™-kontakt | HDMI™-kontakt



## Combo audio jack

Kombinationsjackstik til lyd | Yhdistelmä-ääniliitäntä | Kombikontakt for lyd | Kombinerat ljuduttag



**i** Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, refer to methods mentioned in the *Access User Guide* section. I Læs erklæringen om USB-overførsels hastighed i *Brugervejledningen*. For at få adgang til *Brugervejledningen* henvises til de metoder, der er nævnt i afsnittet *Adgang til Brugervejledningen*. I Lue USB-tiedonsiirtonopeutta koskeva lausunto *Käyttöopas*. Käyttääksesi *Käyttöopasta* katso kohdassa *Käytä Käyttöopasta* mainittuja menetelmiä. I Les uttalsen om USB-overføringshastighet i *Brukerveiledning*. For å få tilgang til *Brukerveiledning*, se metodene nevnt i delen *Få tilgang til Brukerveiledning*. I Läs meddelandet om USB-överföringshastighet i *Användarhandbok*. För att komma åt *Användarhandboken*, se de metoder som nämns i avsnittet *Åtkomst till Användarhandboken*.



## fn shortcuts

fn genveje | fn-pikanäppäimet | fn-snarveier | fn-genvägar

### fn + Q

Switches between different operation modes

Skifter mellem forskellige driftstilstande | Vaihtaa eri toimintatilojen välillä |

Bytter mellom forskjellige bruksmoduser | Växlar mellan olika driftlägen

### fn + N

Displays the device information

Viser enhedens oplysninger | Näyttää laitteen tiedot |

Viser informasjon om enheten | Visar information om enheten

### fn +

Controls the keyboard backlight

Styrer tastaturets baggrundslys | Ohjaa näppäimistön taustavaloa |

Kontrollerer baggrunnslyset for tastatur | Styr tangentbordets baggrundsbelysning

### fn + R

Switches the screen refresh rate

Skifter skærmen opdateringshastighed | Vaihtaa näytön virkistystaajuutta |

Bytter skjermoppfriskingsfrekvens | Växlar uppdateringsfrekvens på skärmen

### fn + M

Enables/disables the touchpad

Aktiverer/deaktiverer navigationspladen | Kytkee kosketuslevyn päälle/pois päältä |

Aktiverer/deaktiverer pekeplaten | Aktiverar/inaktiverar styrplattan






# AI experience

AI-oplevelse | AI-kokemus | KI-oplevelse | AI-upplevelse

## Get quick access to AI experiences offered by Lenovo and Microsoft.

Få hurtig adgang til AI-oplevelser udbudt af Lenovo og Microsoft. I Noepa pääsy Lenovon ja Microsoftin tarjoamiin AI-kokemuksiin. I Få rask tilgang til KI-oplevelser tilbydd av Lenovo og Microsoft. I Få snabb åtkomst till AI-upplevelsen som erbjuds av Lenovo och Microsoft.



 AI key

AI-tast | AI-näppän | KI-tast | AI-tangent

 Copilot key

Copilot-tast | Copilot-näppän | Copilot-tast |  
Copilot-tangent

*i* AI experiences are not available on all product models or in every geographic location. The location of the Copilot key may differ depending on the keyboard layout. I AI-oplevelser er ikke tilgængelige på alle produktmodeller eller i alle geografiske områder. Placeringen af Copilot-tasten kan variere afhængigt af tastaturets layout. I AI-kokemukset eivät ole saatavilla kaikissa tuotemalleissa tai kaikissa maantieteellisissä sijainneissa. Copilot-näppäimen sijainti voi olla erilainen näppäimistön asettelusta riippuen. I KI-oplevelser er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller eller i alle geografiske områder. Plassering av Copilot-tasten kan variere avhengig av tastaturopssettet. I AI-upplevelsen är inte tillgänglig på alla produktmodeller eller i alla regioner. Platsen för Copilot-tangenten kan variera beroende på utformningen av tangentbordet.



# Lenovo Aura Edition

For Barcode Position Only

Printed in China  
PN: SP41U40798




## Smart Modes



## Smart Share


Tap to Share



## Smart Care



# Lenovo Yoga Pen Gen 2



## Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

| Item                                      | Body-worn SAR | Limb SAR   |
|-------------------------------------------|---------------|------------|
| 10g SAR limit                             | 2 W/kg        | 4 W/kg     |
| Maximum SAR with 0 mm separation distance | 1.587 W/kg    | 1.587 W/kg |

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

## European Union (EU)/United Kingdom (UK)—radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

| Technology              | Frequency band [MHz] | Maximum transmit power |
|-------------------------|----------------------|------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax/be  | 2400 - 2483.5        | < 20 dBm               |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5150 - 5725          | < 23 dBm               |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5725 - 5875          | < 13.98 dBm            |
| WLAN 802.11ax/be        | 5945 - 6425          | < 23 dBm               |
| Bluetooth BR/EDR/LE     | 2400 - 2483.5        | < 20 dBm               |

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150–5350 MHz and 5945–6425 MHz.

## Information on PCs without an included ac power adapter

To help reduce electronic waste and ensure compliance with relevant laws and regulations, this PC (classified as radio equipment under Directive 2014/53/EU) is available in certain countries or regions without an included ac power adapter (charger). The following information is provided to assist users in reusing or selecting a suitable USB Type-C charger for this PC.



**The power delivered by the charger must be between min 45 Watts (20V, 2.25A) required by the radio equipment, and max 65 Watts (20V, 3.25A) in order to achieve the maximum charging speed. The USB Type-C charging connector of this PC supports USB PD fast charging.**

## Deactivate the battery's shipping mode before first use

To prevent over-discharge during transit, the PC's built-in rechargeable battery is set to shipping mode at the factory, which disables power supply to the PC. Before first use, deactivate the battery's shipping mode by connecting the PC to a power source using the included ac power adapter or a compatible USB Power Delivery charger that meets the minimum power requirements.

## SAR (Specific Absorption Rate)

DIN ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE FORSKRIFTER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Nedenfor kan du se oplysninger om 10 g SAR-grænsen og de maksimale rapporterede SAR-værdier:

| Element                       | Kropsbåren SAR | SAR for arme/ben |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| SAR-grænse for 10 g           | 2 W/kg         | 4 W/kg           |
| Maksimal SAR med 0 mm afstand | 1,587 W/kg     | 1,587 W/kg       |

Du kan finde flere oplysninger om SAR i vejledningen *Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger*, der følger med din enhed.

## Den Europæiske Union (EU) / Storbritannien (UK) – radiofrekvens og strøm

Dette radioudstyr bruger følgende frekvensbånd og maksimal radiofrekvensstrøm.

| Teknologi               | Frekvensbånd [MHz] | Maksimal overførselsstrøm |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax/be  | 2400 - 2483,5      | < 20 dBm                  |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5150 - 5725        | < 23 dBm                  |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5725 - 5875        | < 13,98 dBm               |
| WLAN 802.11ax/be        | 5945 - 6425        | < 23 dBm                  |
| Bluetooth BR/EDR/LE     | 2400 - 2483,5      | < 20 dBm                  |

Bemærk: Ikke alle trådløse bånd er i aktiveret afhængig af dit produkts konfiguration. Denne enhed er begrænset til indendørs brug på båndene 5150 - 5350 MHz og 5945 - 6425 MHz.

## Oplysninger om pc'er uden en medfølgende vekselstrømsadapter

For at reducere mængden af elektronisk affald og sikre overholdelse af relevante love og bestemmelser er denne pc (klassificeret som radioudstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgængelig i visse lande eller regioner uden en medfølgende vekselstrømsadapter (oplader). Følgende oplysninger kan hjælpe brugerne med at genbruge eller vælge en passende USB Type-C-oplader til denne pc.



Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min. 45 watt (20 V, 2,25 A), der kræves af radioudstyret, og maks. 65 watt (20 V, 3,25 A), for at det er muligt opnå den maksimale opladningshastighed.  
USB Type-C-opladningsstikket på denne pc understøtter USB PD-hurtigoplading.

## Deaktiver batteriets forsendelsestilstand, inden du tager det i brug første gang

For at forhindre overoplading under transport er pc'ens indbyggede genopladelige batteri indstillet til forsendelsestilstand fra fabrikken, hvilket deaktiverer strømforsyningen til pc'en. For første brug skal du deaktivere batteriets forsendelsestilstand ved at slutte pc'en til en strømkilde ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter eller en kompatibel USB Power Delivery-oplader, der opfylder minimumskravene til strøm.

## Ominaisabsorptionopeus (SAR)

LAITE TÄYTTÄÄ RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET.

Seuraavat tiedot koskevat 10 g SAR-rajoitusta ja suurimpia ilmoitettuja SAR-arvoja:

| Kohde                                  | Koko kehon SAR | Raajan SAR |
|----------------------------------------|----------------|------------|
| 10 g SAR-raja                          | 2 W/kg         | 4 W/kg     |
| SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm | 1,587 W/kg     | 1,587 W/kg |

Lisätietoja SAR: sta on laitteen mukana toimitetun *Turvaohjeet ja takuutiedot* -julkaisun.

## Euroopan unioni (EU) / Yhdistynyt kuningaskunta (UK) – radiotaajuus ja teho

Tämä radiolaitte toimii seuraavilla taajuusalueilla ja enimmäisradiotaajuusteholla.

| Teknologia              | Taajuusalue [MHz] | Enimmäislähetysteho |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax/be  | 2400 - 2483,5     | < 20 dBm            |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5150 - 5725       | < 23 dBm            |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5725 - 5875       | < 13,98 dBm         |
| WLAN 802.11ax/be        | 5945 - 6425       | < 23 dBm            |
| Bluetooth BR/EDR/LE     | 2400 - 2483,5     | < 20 dBm            |

Huomautus: Kaikki langattomat kaistat eivät välttämättä ole käytettävissä tuotteen kokoonpanosta riippuen. Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin taajuuksilla 5150 – 5350 MHz ja 5945 – 6425 MHz.

## Tietoja tietokoneista, joiden mukana ei toimiteta verkkolaitetta

Tämä tietokone (luokiteltu radiolaitteeksi direktiivin 2014/53/EU mukaan) on elektroniikkakaromun vähentämiseksi sekä asianmukaisten lakien ja säädösten noudattamiseksi saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla ilman verkkolaitetta (laturia). Seuraavat tiedot auttavat käyttäjiä valitsemaan sopivan USB Type-C -laturin tälle tietokoneelle.



Laturin tehon on oltava vähintään radiolaitteiston vaatimat 45 wattia (20 V, 2,25 A) ja enintään maksimilatausnopeuden saavuttamiseen tarvittavat 65 wattia (20 V, 3,25 A).  
Tämän tietokoneen USB Type-C -latausliitäntä tukee USB PD -pikalatausta.

## Akun toimitustilan poistaminen käytöstä ennen ensimmäistä käyttökertaa

Kuljetuksen aikaisen ylipurkautumisen välttämiseksi tietokoneen sisäinen ladattava akku asetetaan tehtaalta kuljetustilaan, jolloin tietokoneen virransyöttö katkaistaan. Poista akun toimitustila ennen ensimmäistä käyttökertaa käytöstä kytkeällä tietokone virtalähteeseen mukana toimitetulla verkkolaitteella tai yhteensopivalla ja vähimmäisvaatimukset täyttävällä USB Power Delivery -laturilla.

## Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

ENHETEN DIN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Se følgende for 10g SAR-grense og maksimale rapporterte SAR-verdier:

| Element                                  | Kroppsslitte SAR | Lem-SAR    |
|------------------------------------------|------------------|------------|
| 10g SAR-grense                           | 2 W/kg           | 4 W/kg     |
| Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand | 1,587 W/kg       | 1,587 W/kg |

Du finner mer informasjon om SAR i *Veiledningen om sikkerhet og garantier* som ble levert med enheten.

## Den europeiske union (EU) / Storbritannia (UK) – radiofrekvens og strøm

Dette radioutstyret opererer med følgende frekvensbånd og maksimal radiofrekvensstrøm.

| Teknologi               | Frekvensbånd [MHz] | Maksimal overføringsstyrke |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax/be  | 2400 - 2483,5      | < 20 dBm                   |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5150 - 5725        | < 23 dBm                   |

| Teknologi               | Frekvensband [MHz] | Maksimal överföringsstyrke |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5725 - 5875        | < 13,98 dBm                |
| WLAN 802.11ax/be        | 5945 - 6425        | < 23 dBm                   |
| Bluetooth BR/EDR/LE     | 2400 - 2483,5      | < 20 dBm                   |

Merk: Ikke alle trådløse bånd er kanskje aktivert, avhengig av produktkonfigurasjon. Bruk av denne enheten er begrenset til innendørs bruk i båndene 5150 – 5350 MHz og 5945 – 6425 MHz.

## Informasjon om PC-er uten en medfølgende strømadapter

For å bidra til å redusere elektronisk avfall og sikre etterlevelse av relevante lover og forskrifter er denne PC-en (klassifisert som radioutstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgjengelig i enkelte land eller områder uten en medfølgende strømadapter (lader). Følgende informasjon er ment å hjelpe brukere med å gjenbruke eller velge en passende USB Type-C-lader for denne PC-en.



**Strømmen som leveres av laderen, må være mellom min. 45 watt (20 V, 2,25 A) som kreves av radioutstyret, og maks 65 watt (20 V, 3,25 A) for å oppnå maksimal ladehastighet. USB Type-C-ladekontakten på denne PC-en, støtter USB PD-hurtiglading.**

## Deaktiver batteriets forsendelsesmodus før du bruker den for første gang

For å hindre overutlading under transport er PC-ens innebygde oppladbare batteri satt til forsendelsesmodus på fabrikk, noe som deaktiverer strømforsyningen til PC-en. Før første gangs bruk deaktiverer du batteriets forsendelsesmodus ved å koble PC-en til en strømkilde med den medfølgende strømadapteren eller en kompatibel USB Power Delivery-lader som oppfyller minimumskravene til strøm.



## Spesifik absorpsjonsnivå (SAR)

DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER KRING EXPONERING FOR RADIOVÅGOR.

Nedan følger SAR-gränsvärden och högsta rapporterade SAR-värden för 10 g:

| Artikel                                 | SAR för enhet som bärs på kroppen | SAR för enhet som bärs på arm eller ben |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SAR-gräns för 10 g                      | 2 W/kg                            | 4 W/kg                                  |
| Maximal SAR med 0 mm separasjonsavstand | 1,587 W/kg                        | 1,587 W/kg                              |

Mer informasjon om SAR finns i *Sikkerhets- og garantiinformasjon* som medfølger enheten.

## Europeiska unionen (EU) / Storbritannien (UK) – radiofrekvens och effekt

Denna radioutrustning utnytjar följande frekvensband och maximala radiofrekvenseffekt.

| Teknik                  | Frekvensband [MHz] | Maximal sändningseffekt |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax/be  | 2400 - 2483,5      | < 20 dBm                |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5150 - 5725        | < 23 dBm                |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax/be | 5725 - 5875        | < 13,98 dBm             |
| WLAN 802.11ax/be        | 5945 - 6425        | < 23 dBm                |
| Bluetooth BR/EDR/LE     | 2400 - 2483,5      | < 20 dBm                |

Obs: Alla trådlösa band kanske inte är aktiverade beroende på produktkonfigurationen. Användningen av den här enheten är begränsad till platser inomhus i banden 5150 - 5350 MHz och 5945 - 6425 MHz.

## Information om datorer utan medföljande nätadapter

For ått bidra till minskat elektroniskt avfall og sikkerställa efterlevnad av relevanta lagar og förordningar är den här datorn (klassificerad som radioutrustning enligt direktiv 2014/53/EU) tillgänglig i vissa länder eller regioner utan medföljande nätadapter (laddare). Följande information tillhandahålls för att hjälpa användare att återanvända eller välja en lämplig USB Type-C-laddare för den här datorn.



**Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan 45 W (20 V, 2,25 A) som krävs av radioutrustningen och 65 W (20 V, 3,25 A) för maximal laddningshastighet. USB Type-C-laddningskontakten på den här datorn stöder USB PD-snabbaddning.**


## Inaktivera batteriets fraktfläge före första användningen

For ått förhindra överurladdning under transport ställs datorns inbyggda uppladdningsbara batteri in på fraktfläge vid fabriken, vilket kopplar bort strömförsörjningen till datorn. Före första användningen ska du inaktivera batteriets leveransfläge genom att ansluta datorn till en strömkälla med den medföljande nätadaptern eller en kompatibel USB Power Delivery-laddare som oppfyller minimikravet på effekt.



# Access User Guide

Adgang til Brugervejledningen | Käytä Käyttöopasta | Få tilgang til Brukerveiledning | Få tillgång till Användarhandboken



First Edition (January 2026)  
© Copyright Lenovo 2026.

Lenovo, the Lenovo logo, and Yoga are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

#### LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.



For FSC Mix logo only