



CUSHION 98

Tri-Mode 98 Keyboard with Nest-Mount Design



User Manual

English	1
Ducky Cushion 98 Specs	1
Ducky Cushion 98 Main Layer	2
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	3
Ducky Cushion 98 Fn Function	4
Ducky Cushion 98 Connection Function	5
Ducky Software	6
Warning	7
 Deutsch	 8
Ducky Cushion 98 – Technische Daten	8
Ducky Cushion 98 Hauptebene	9
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	10
Ducky Cushion 98 Fn-Funktion	11
Ducky Cushion 98 Verbindungsfunktionen	12
Ducky Software	13
 Français	 14
Ducky Cushion 98 – Caractéristiques techniques	14
Ducky Cushion 98 Main Layer	15
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	16
Ducky Cushion 98 Fn Function	17
Ducky Cushion 98 Fonction de connexion	18
Logiciel Ducky	19

Suomi	20
Ducky Cushion 98 Tekniset tiedot	20
Ducky Cushion 98 Pääkerros	21
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	22
Ducky Cushion 98 Fn-toiminto	23
Ducky Cushion 98 Yhteystila	24
Ducky-ohjelmisto	25
Español	26
Especificaciones de Ducky Cushion 98	26
Ducky Cushion 98 Capa principal	27
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	28
Ducky Cushion 98 Función Fn	29
Ducky Cushion 98 Función de conexión	30
Software de Ducky	31
Portuguese	32
Especificações do Ducky Cushion 98	32
Ducky Cushion 98 Camada principal	33
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	34
Ducky Cushion 98 Função Fn	35
Ducky Cushion 98 Função de Conexão	36
Software Ducky	37

Nederlands	38
Specificaties van Ducky Cushion 98	38
Ducky Cushion 98 Hoofdlaag	39
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	40
Ducky Cushion 98 Fn-functie	41
Ducky Cushion 98 Verbindingsfunctie	42
Ducky-software	43
Magyar	44
Ducky Cushion 98 műszaki adatai	44
Ducky Cushion 98 Fő réteg	45
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	46
Ducky Cushion 98 Fn funkció	47
Ducky Cushion 98 Csatlakozási funkció	48
Ducky szoftver	49
Italiano	50
Specifiche di Ducky Cushion 98	50
Ducky Cushion 98 Livello principale	51
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	52
Ducky Cushion 98 Funzione Fn	53
Ducky Cushion 98 Funzione di Connessione	54
Software Ducky	55

Polski	56
Specyfikacja Ducky Cushion 98	56
Ducky Cushion 98 Warstwa główna	57
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	58
Ducky Cushion 98 Funkcja Fn	59
Ducky Cushion 98 Funkcja połączenia	60
Oprogramowanie Ducky	61
Svenska	62
Specifikationer för Ducky Cushion 98	62
Ducky Cushion 98 Huvudlager	63
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	64
Ducky Cushion 98 Fn-funktion	65
Ducky Cushion 98 Anslutningsfunktion	66
Ducky-programvara	67
繁體中文	68
Ducky Cushion 98 規格	68
Ducky Cushion 98 標準層鍵盤配置	69
Ducky Cushion 98 Fn 1 層鍵盤配置	70
Ducky Cushion 98 Fn功能	71
Ducky Cushion 98 連線方式	72
Ducky 軟體	73
限用物質含有情況標示聲明書&NCC警語&電池警語	74

简体中文	75
Ducky Cushion 98 规格	75
Ducky Cushion 98 标准层键盘配置	76
Ducky Cushion 98 Fn 1 层键盘配置	77
Ducky Cushion 98 Fn功能	78
Ducky Cushion 98 连线功能	79
Ducky 软体	80
日本語	81
Ducky Cushion 98 仕様	81
Ducky Cushion 98 メインレイヤー	82
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	83
Ducky Cushion 98 Fn機能	84
Ducky Cushion 98 接続機能	85
Duckyソフトウェア	86
한국어	87
Ducky Cushion 98 사양	87
Ducky Cushion 98 메인 레이어	88
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	89
Ducky Cushion 98 Fn 기능	90
Ducky Cushion 98 연결 기능	91
Ducky 소프트웨어	92

แบบไทย	93
ข้อมูลจำเพาะ Ducky Cushion 98	93
Ducky Cushion 98 เลเยอร์หลัก	94
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	95
Ducky Cushion 98 ฟังก์ชัน Fn	96
Ducky Cushion 98 ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ	97
ซอฟต์แวร์ Ducky	98

عربي	99
تفاصيل Ducky Cushion 98	99
الطبقات الأساسية Ducky Cushion 98	100
Ducky Cushion 98 Fn 1 Layer	101
Ducky Cushion 98 Fn	102
Ducky Cushion 98 الاتصال	103
Ducky	104

Ducky Cushion 98

English


Model: Cushion 98 Wireless keyboard

- Type : Mechanical Keyboard
- Switch : Mechanical switches
- Keycap Material : PBT
- Printing Method: Double-Shot or Dye-Sublimation
- Country of Origin: China

980 Layout


- Size : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- Weight : 1216g

For more information about the specifications and details of our keyboards, please contact the distributor in your region.



Main Layer


Keyboard configuration diagram, US layout used as example



Note : Detailed functions may be modified through Ducky Hub.

Fn 1 Layer

Keyboard configuration diagram, US layout used as example



Note : Detailed functions may be modified through Ducky Hub.

Fn Function

Fn +	F7	=	Previous playlist
	F8		Next playlist
	F9		Play/Pause
	F10		Mute
	F11		Volume Decrease
	F12		Volume Increase
	Ins		Decrease Screen Brightness
	Del		Increase Screen Brightness
	1!		Profile 1
	2@		Profile 2
	3#		Profile 3
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[{		ScrLk
	]}]		Fn Lock
	Q		BT1 Device
	W		BT2 Device
	E		BT3 Device
	R		BT4 Device
	Enter		Minimize All Windows and Mute Audio
	B		Show Battery Status
	Left Win		Enable / Disable Left Windows Key Function

● Hold to see battery status (1 light up = 10%, 1+2 lights up = 20%, etc.)

● Fn + 1!/2@/3# allows you to toggle between Profile 1 to Profile 3.

Wireless 2.4G Pairing Method

Press and hold the Fn+T key combination for 5 seconds; the T indicator light will flash rapidly. Re-insert the 2.4G receiver to initiate pairing; once successfully paired, the keyboard will revert to the configured backlight effect.

Wired Mode


- Switch the connection mode selector to the  mode
- Connect the keyboard to your PC using the included Type-C® cable

2.4 GHz Mode

- Switch the connection mode selector to the  mode
- Connect the included 2.4 GHz wireless dongle to your PC

BT Mode

- Switch the connection mode selector to **BT** mode
- Press Fn + Q/W/E/R to select the desired pairing host
- Press and hold FN + Q/W/E/R for three seconds to start pairing
- Turn on the BT connection on the device
- Find the keyboard name in your device's Bluetooth list
- The pairing indicator will stop flashing once pairing is successful



Note : For customization, please access the customization software at <http://duckyhub.io>

Warning

FCC Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by Ducky void the user's authority to operate the equipment and could void the warranty. This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



the power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed



Ducky global

Ducky Cushion 98

Deutsch

Model: Cushion 98

- Typ: Mechanische Tastatur
- Schalter: Mechanische Schalter
- Tastenkappen-Material: PBT
- Druckverfahren: Double-Shot oder Dye-Sublimation
- Herkunftsland: China

980 Layout

- Abmessungen : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- Gewicht : 1216g

Für weitere Informationen zu den Spezifikationen und Details unserer Tastaturen kontaktieren Sie bitte den Distributor in Ihrer Region.






Abbildung der Tastaturkonfiguration, US-Layout als Beispiel



Hinweis: Detaillierte Funktionen können über Ducky Hub angepasst werden

Abbildung der Tastaturkonfiguration, US-Layout als Beispiel



Hinweis: Detaillierte Funktionen können über Ducky Hub angepasst werden

Fn-Funktion

Fn +	F7	=	Vorheriger Titel
	F8		Nächstes Lied
	F9		Wiedergabe / Pause
	F10		Stummschalten
	F11		Lautstärke verringern
	F12		Lautstärke erhöhen
	Ins		Bildschirm-Helligkeit verringern
	Del		Bildschirm-Helligkeit erhöhen
	1!		Profil 01
	2@		Profil 02
	3#		Profil 03
	4\$		VIA
	P		Druck
	[{		Rollen
	}]		Fn-Sperre
	Q		BT1-Gerät
	W		BT2-Gerät
	E		BT3-Gerät
	R		BT4-Gerät
	Enter		Alle Fenster minimieren und Audio stummschalten
	B		Batteriestatus anzeigen
	Left Win		Linke Windows-Tastenfunktion aktivieren/deaktivieren

● Halten Sie (eine Taste) gedrückt, um den Batteriestatus anzuzeigen.

(1 LED = 10 %, 1+2 LEDs = 20 %, usw.)

● Fn + 1!/2@/3# ermöglicht den Wechsel zwischen Profil 1 bis Profil 3

2,4-GHz-Wireless-Kopplungsmethoden

Halten Sie die Tastenkombination Fn + T 5 Sekunden lang gedrückt. Die T-Anzeige blinkt schnell.

Ziehen Sie den 2,4-GHz-Empfänger ab und stecken Sie ihn erneut ein, um die Kopplung zu starten.

Nach erfolgreicher Kopplung kehrt die Tastatur zum konfigurierten Hintergrundbeleuchtungseffekt zurück.

Kabelbetrieb


- Schalten Sie den Verbindungsmodus-Wahlschalter auf den Kabel-Modus.
- Verbinden Sie die Tastatur mit Ihrem PC mittels des mitgelieferten Type-C®-Kabels.

2,4 GHz Modus

- Schalten Sie den Verbindungsmodus-Wahlschalter auf 2,4G-Modus.
- Schließen Sie den mitgelieferten 2,4-GHz-Funk-Dongle an Ihren PC an.

BT Modus

- Schalten Sie den Verbindungsmodus-Wahlschalter auf den BT-Modus.
- Drücken Sie Fn + Q/W/E/R, um den gewünschten Pairing-Slot auszuwählen.
- Halten Sie Fn + Q/W/E/R drei Sekunden, um das Pairing zu starten.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät.
- Suchen Sie den Tastaturnamen in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts.
- Die Kopplungsanzeige hört auf zu blinken, sobald die Kopplung erfolgreich war.



Hinweis: Für Anpassungen rufen Sie bitte die Anpassungssoftware unter <http://duckyhub.io> auf.

Ducky Cushion 98

Français


Model: Cushion 98

- Type : Clavier mécanique
- Interrupteur : Switchs mécaniques
- Matériau des touches : PBT
- Méthode d'impression : Double-Shot ou Sublimation
- Pays d'origine : Chine


980 Layout

- Dimensions : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- Poids : 1216g

Pour plus d'informations sur les spécifications et les détails de nos claviers, veuillez contacter le distributeur de votre région.




Keyboard configuration diagram, US layout used as example



Note : Detailed functions may be modified through Ducky Hub.

Fn 1 Layer

Keyboard configuration diagram, US layout used as example



Note : Detailed functions may be modified through Ducky Hub.

Fn Function

Fn +	F7	=	Titre précédent
	F8		Titre suivant
	F9		Lecture / Pause
	F10		Muet
	F11		Diminuer le volume
	F12		Augmenter le volume
	Ins		Diminuer la luminosité de l' écran
	Del		Augmenter la luminosité de l' écran
	1!		Profil 01
	2@		Profil 02
	3#		Profil 03
	4\$		VIA
	P		Capture d' écran
	[{		Verrouillage du défilement
	}]		Verrouillage Fn
	Q		Appareil BT1
	W		Appareil BT2
	E		Appareil BT3
	R		Appareil BT4
	Enter		Réduire toutes les fenêtres et couper le son
	B		Afficher l' état de la batterie
	Left Win		Activer/Désactiver la fonction de la touche Windows gauche

- Maintenir pour afficher l'état de la batterie (1 voyant = 10%, 1+2 voyants = 20%, etc.)
- Fn + 1!/2@/3# permet de basculer entre les profils 1 à 3

Méthode d' appairage sans fil 2,4 GHz

Maintenez la combinaison de touches Fn + T enfoncée pendant 5 secondes ; le voyant T clignotera rapidement. Débranchez puis rebranchez le récepteur 2,4 GHz pour lancer l' appairage ; une fois l' appairage réussi, le clavier revient à l' effet de rétroéclairage configuré.

Mode filaire


- Basculez le sélecteur de mode de connexion sur le mode filaire.
- Connecter le clavier à votre PC avec le câble Type-C® inclus.

Mode 2,4 GHz

- Basculer le sélecteur de mode de connexion sur le mode 2,4G.
- Brancher le dongle sans fil 2,4 GHz fourni à votre PC.

Mode Bluetooth (BT)

- Basculez le sélecteur de mode de connexion sur le mode BT.
- Appuyer sur Fn + Q/W/E/R pour sélectionner le slot d'appairage désiré.
- Maintenir Fn + Q/W/E/R pendant 3 secondes pour lancer l'appairage.
- Activer la connexion BT sur votre appareil.
- Recherchez le nom du clavier dans la liste Bluetooth de votre appareil.
- Le voyant d'appairage cesse de clignoter une fois l'appairage réussi.



Remarque : pour personnaliser le clavier, veuillez accéder au logiciel de personnalisation à l'adresse <http://duckyhub.io>.

Ducky Cushion 98

Suomi


Model: Cushion 98

- Tyyppi: mekaaninen näppäimistö
- Kytkimet: mekaaniset kytkimet
- Keycap-materiaali: PBT
- Tulostusmenetelmä: Double Shot tai Dye Sublimation
- Valmistusmaa: Kiina


980 Layout

- Koko : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- Paino : 1216g

Lisätietoja näppäimistön teknisistä tiedoista saat alueesi jälleenmyyjältä.




Näppäimistön määrittyskaavio, esimerkkinä käytetään US-asettelua



Huomautus: Yksityiskohtaisia toimintoja voidaan muokata Ducky Hubin kautta

Näppäimistön määrityskaavio, esimerkkinä käytetään US-asettelua



Huomautus: Yksityiskohtaisia toimintoja voidaan muokata Ducky Hubin kautta

Fn +	F7	=	Edellinen kappale
	F8		Seuraava kappale
	F9		Toista tauko
	F10		Mykistys
	F11		Äänenvoimakkuuden vähennys
	F12		Äänenvoimakkuuden lisäys
	Ins		Näytön kirkkauden vähennys
	Del		Näytön kirkkauden lisäys
	1!		Profiili 01
	2@		Profiili 02
	3#		Profiili 03
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[{		ScrLk
	}]		Fn-lukitus
	Q		BT1-laite
	W		BT2-laite
	E		BT3-laite
	R		BT4-laite
	Enter		Pienennä kaikki ikkunat ja mykistä ääni
	B		Näytä akun tila
	Left Win		Ota vasemman Windows-näppäimen toiminto käyttöön tai poista se käytöstä

- Pidä painettuna näyttääksesi akun tilan 1 valo palaa 10 prosenttia 1 ja 2 valoa 20 prosenttia jne
- Fn + 1!/2@/3# mahdollistaa vaihtamisen profiilien 1–3 välillä

Langattoman 2.4G-pariliitoksen muodostustapa

Pidä Fn+T-näppäinyhdistelmää painettuna 5 sekunnin ajan; T-merkkivalo vilkkuu nopeasti. Aseta 2.4G-vastaanotin uudelleen pariliitoksen muodostamisen aloittamiseksi; kun pariliitos on muodostettu onnistuneesti, näppäimistö palaa määritettyyn taustavalotehosteeseen.

Langallinen tila


- Kytke yhteystilan valitsin langalliseen tilaan.
- Liitä näppäimistö tietokoneeseen mukana tulevalla Type C kaapelilla.

2.4 GHz tila

- Kytke yhteystilan valitsin 24G tilaan.
- Liitä mukana tuleva 24 GHz langaton vastaanotin tietokoneeseen.

Bluetooth-tila

- Kytke yhteystilan valitsin BT-tilaan.
- Paina Fn Q W E tai R valitaksesi halutun yhdistyspaikan.
- Paina ja pidä Fn Q W E tai R sekuntia aloittaaksesi pariliitoksen.
- Laita BT-yhteys päälle laitteessasi.
- Etsi näppäimistön nimi laitteesi Bluetooth-luettelosta.
- Pariliitoksen merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun pariliitos on muodostettu onnistuneesti.



Huomautus: Mukauttamista varten siirry mukautusohjelmistoon osoitteessa <http://duckyhub.io>

Ducky Cushion 98

Español

Model: Cushion 98

- Tipo: Teclado mecánico.
- Interruptores: Interruptores mecánicos
- Material de las teclas: PBT
- Método de impresión: Doble inyección o sublimación de tinta
- País de origen: China

980 Layout

- Tamaño : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- Peso : 1216g

Para más información sobre las especificaciones y detalles de nuestros teclados, por favor contacta al distribuidor de tu región.






Diagrama de configuración del teclado, se utiliza la distribución estadounidense como ejemplo



Nota: Las funciones detalladas pueden modificarse mediante Ducky Hub

Fn 1 Layer

Diagrama de configuración del teclado, se utiliza la distribución estadounidense como ejemplo



Nota: Las funciones detalladas pueden modificarse mediante Ducky Hub

Función Fn

Fn +	F7	=	Pista anterior
	F8		Pista siguiente
	F9		Reproducir / Pausar
	F10		Silenciar
	F11		Disminuir volumen
	F12		Aumentar volumen
	Ins		Disminuir brillo de pantalla
	Del		Aumentar brillo de pantalla
	1!		Perfil 01
	2@		Perfil 02
	3#		Perfil 03
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[{		ScrLk
	]}]		Bloqueo Fn
	Q		Dispositivo BT1
	W		Dispositivo BT2
	E		Dispositivo BT3
	R		Dispositivo BT4
	Enter		Minimizar todas las ventanas y silenciar el audio
	B		Mostrar el estado de la batería
	Left Win		Activar/Desactivar la función de la tecla Windows izquierda

● Mantén presionado para ver el estado de la batería (1 luz encendida = 10 %, 1+2 luces encendidas = 20 %, etc.).

● Fn + 1!/2@/3# permite alternar entre los perfiles 1 y 3

Método de emparejamiento inalámbrico de 2.4G

Mantén pulsada la combinación de teclas Fn+T durante 5 segundos; el indicador luminoso T parpadeará rápidamente. Vuelve a insertar el receptor de 2.4G para iniciar el emparejamiento; una vez emparejado correctamente, el teclado volverá al efecto de retroiluminación configurado.

Modo con cable


- Cambia el selector de modo de conexión al modo con cable.
- Conecta el teclado a tu PC utilizando el cable Type-C incluido.

Modo 2,4 GHz

- Cambia el selector de modo de conexión al modo 2,4G.
- Conecta el receptor inalámbrico de 2,4 GHz incluido a tu PC.

Modo BT

- Cambia el selector de modo de conexión al modo BT.
- Presiona Fn + Q/W/E/R para seleccionar el canal de emparejamiento deseado.
- Mantén presionado Fn + Q/W/E/R durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento.
- Activa la conexión BT en tu dispositivo.
- Busca el nombre del teclado en la lista de Bluetooth de tu dispositivo.
- El indicador de emparejamiento dejará de parpadear cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente.



Nota: Para realizar la personalización, accede al software de personalización en <http://duckyhub.io>

Ducky Cushion 98

Portuguese

Model: Cushion 98

- Tipo: Teclado Mecânico
- Interruptor: Interruptores Mecânicos
- Material das Teclas: PBT
- Método de Impressão: Dupla Injeção ou Tingimento por Sublimação
- País de Origem: China

980 Layout

- Tamanho : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- Peso : 1216g

Para mais informações sobre as especificações e detalhes de nossos teclados, entre em contato com o distribuidor da sua região.






Diagrama de configuração do teclado, o layout dos EUA é usado como exemplo



Nota: As funções detalhadas podem ser modificadas através do Ducky Hub

Fn 1 Layer

Diagrama de configuração do teclado, o layout dos EUA é usado como exemplo



Nota: As funções detalhadas podem ser modificadas através do Ducky Hub

Função Fn

Fn +	F7	=	Faixa anterior
	F8		Próxima faixa
	F9		Reproduzir/Pausar
	F10		Silenciar
	F11		Diminuir volume
	F12		Aumentar volume
	Ins		Diminuir brilho da tela
	Del		Aumentar brilho da tela
	1!		Perfil 01
	2@		Perfil 02
	3#		Perfil 03
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[{		ScrLk
	}]		Bloqueio Fn
	Q		Dispositivo BT1
	W		Dispositivo BT2
	E		Dispositivo BT3
	R		Dispositivo BT4
	Enter		Minimizar todas as janelas e silenciar o áudio
	B		Mostrar o status da bateria
	Left Win		Ativar/Desativar a função da tecla Windows esquerda

- Segure para ver o status da bateria (1 luz acesa = 10%, 1+2 luzes acesas = 20%, etc.)
- Fn + 1!/2@/3# permite alternar entre os perfis 1 e 3

Método de emparelhamento sem fio de 2.4G

Pressione e segure a combinação de teclas Fn+T por 5 segundos; a luz indicadora T piscará rapidamente. Reinsira o receptor 2.4G para iniciar o emparelhamento; após o emparelhamento ser concluído com sucesso, o teclado retornará ao efeito de retroiluminação configurado.

Modo Com Fio


- Mude o seletor de modo de conexão para o modo com fio.
- Conecte o teclado ao seu PC usando o cabo Type-C® incluído.

Modo 2.4 GHz

- Mude o seletor de modo de conexão para o modo 2.4G.
- Conecte o adaptador sem fio de 2,4 GHz incluído ao seu PC.

Modo BT

- Mude o seletor de modo de conexão para o modo .
- Pressione Fn + Q/W/E/R para selecionar o slot de emparelhamento desejado.
- Pressione e segure Fn + Q/W/E/R por 3 segundos para iniciar o emparelhamento.
- Ative a conexão BT no seu dispositivo.
- Encontre o nome do teclado na lista de Bluetooth do seu dispositivo.



Nota: Para personalização, acesse o software de personalização em <http://duckyhub.io>

Ducky Cushion 98

Nederlands


Model: Cushion 98

- Type: Mechanisch Toetsenbord
- Schakelaar: Mechanische Schakelaars
- Toetskapmateriaal: PBT
- Drukmethode: Dubbele Injectie of Verfsублиmatie
- Land van herkomst: China


980 Layout

- Afmeting : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- Gewicht : 1216g

Voor meer informatie over de specificaties en details van onze toetsenborden kunt u contact opnemen met de distributeur in uw regio.




Configuratiediagram van het toetsenbord, de Amerikaanse indeling wordt als voorbeeld gebruikt



Opmerking: Gedetailleerde functies kunnen worden aangepast via Ducky Hub

Fn 1 Layer

Configuratiediagram van het toetsenbord, de Amerikaanse indeling wordt als voorbeeld gebruikt



Opmerking: Gedetailleerde functies kunnen worden aangepast via Ducky Hub

Fn-functie

Fn +	F7	=	Vorige nummer
	F8		Volgende nummer
	F9		Afspelen/Pauzeren
	F10		Dempen
	F11		Volume verlagen
	F12		Volume verhogen
	Ins		Schermhelderheid verlagen
	Del		Schermhelderheid verhogen
	1!		Profiel 01
	2@		Profiel 02
	3#		Profiel 03
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[[		ScrLk
	]]		Fn-vergrendeling
	Q		BT1-apparaat
	W		BT2-apparaat
	E		BT3-apparaat
	R		BT4-apparaat
	Enter		Alle vensters minimaliseren en audio dempen
	B		Batterijstatus weergeven
	Left Win		Functie van de linker Windows-toets in-/uitschakelen

- Houd ingedrukt om de batterijstatus te zien (1 lampje = 10%, 1+2 lampjes = 20%, enz.)
- Fn + 1!/2@/3# maakt het mogelijk om tussen profiel 1 en profiel 3 te schakelen

Draadloze 2.4G-koppelingsmethode

Houd de toetsencombinatie Fn+T 5 seconden ingedrukt; het T-indicatielampje knippert snel. Plaats de 2.4G-ontvanger opnieuw om het koppelen te starten; zodra de koppeling succesvol is voltooid, keert het toetsenbord terug naar het geconfigureerde achtergrondverlichtingseffect.

Bekabelde modus


- Zet de schakelaar voor de verbindingsmodus op de bekabelde modus.
- Verbind het toetsenbord met uw pc met behulp van de meegeleverde Type-C®-kabel.

2,4 GHz-modus

- Zet de schakelaar voor de verbindingsmodus op de 2.4G-modus.
- Sluit de meegeleverde 2,4 GHz draadloze dongle aan op uw pc.

BT-modus

- Zet de schakelaar voor de verbindingsmodus op de BT-modus.
- Druk op Fn + Q/W/E/R om de gewenste koppelingssleuf te selecteren.
- Houd Fn + Q/W/E/R 3 seconden ingedrukt om het koppelen te starten.
- Schakel de BT-verbinding op uw apparaat in.
- Zoek de naam van het toetsenbord in de Bluetooth-lijst van je apparaat.
- Het koppelingsindicatielampje stopt met knipperen zodra de koppeling succesvol is voltooid.



Opmerking: Ga voor aanpassingen naar de aanpassingssoftware via <http://duckyhub.io>

Ducky Cushion 98

Magyar


Model: Cushion 98

- Típus: Mechanikus billentyűzet
- Kapcsoló: Mechanikus kapcsolók
- Billentyűsapka anyaga: PBT
- Nyomtatási módszer: Kétkomponensű fröccsöntés vagy festékszublimáció
- Származási ország: Kína


980 Layout

- Méret : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- Súly : 1216g

További információért a billentyűzetek specifikációiról és részleteiről kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.




A billentyűzet konfigurációs ábrája, példaként az amerikai kiosztás használatos



Megjegyzés: A részletes funkciók a Ducky Hub segítségével módosíthatók

A billentyűzet konfigurációs ábrája, példaként az amerikai kiosztás használatos



Megjegyzés: A részletes funkciók a Ducky Hub segítségével módosíthatók

Fn funkció

Fn +	F7	=	Előző szám
	F8		Következő szám
	F9		Lejátszás/Szünet
	F10		Némítás
	F11		Hangerő csökkentése
	F12		Hangerő növelése
	Ins		Képernyő fényerejének csökkentése
	Del		Képernyő fényerejének növelése
	1!		01 profil
	2@		02 profil
	3#		03 profil
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[{		ScrLk
	}]		Fn zárolás
	Q		BT1 eszköz
	W		BT2 eszköz
	E		BT3 eszköz
	R		BT4 eszköz
	Enter		Összes ablak minimalizálása és a hang némítása
	B		Akkumulátor állapotának megjelenítése
	Left Win		A bal oldali Windows billentyű funkciójának engedélyezése/letiltása

- Tartsa lenyomva az akkumulátor állapotának megtekintéséhez (1 világító fény = 10%, 1+2 fény = 20%, stb.)
- Az Fn + 1!/2@/3# kombinációval válthat az 1–3. profilok között

Vezeték nélküli 2.4G párosítási módja

Tartsa lenyomva az Fn+T billentyűkombinációt 5 másodpercig; a T jelzőfény gyorsan villogni kezd. Helyezze vissza a 2.4G vevőegységet a párosítás megkezdéséhez; a sikeres párosítást követően a billentyűzet visszaáll a beállított háttérvilágítási effektusra.

Vezetékes mód


- Állítsa a csatlakozási mód választót vezetékes módra.
- Connect the keyboard to your PC using the included Type-C® cable

2,4 GHz mód

- Állítsa a csatlakozási mód választót 2.4G módra.
- Csatlakoztassa a mellékelt 2,4 GHz-es vezeték nélküli adaptert a számítógéphez.

BT mód

- Állítsa a csatlakozási mód választót BT módra.
- Nyomja meg az Fn + Q/W/E/R billentyűt a kívánt párosítási hely kiválasztásához.
- Tartsa lenyomva az Fn + Q/W/E/R billentyűt 3 másodpercig a párosítás indításához.
- Kapcsolja be a BT kapcsolatot az eszközén.
- Keresse meg a billentyűzet nevét az eszköze Bluetooth-listájában.
- A párosításjelző abbahagyja a villogást, amikor a párosítás sikeresen befejeződött.



Megjegyzés: A testreszabáshoz nyissa meg a testreszabási szoftvert a <http://duckyhub.io> címen

Ducky Cushion 98

Italiano

Model: Cushion 98

- Tipo: Tastiera Meccanica
- Interruttore: Interruttori Meccanici
- Materiale dei Tasti: PBT
- Metodo di Stampa: Doppia Iniezione o Sublimazione del Colore
- Paese di Origine: Cina

980 Layout

- Dimensioni : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- Peso : 1216g

Per ulteriori informazioni sulle specifiche e i dettagli delle nostre tastiere, contatta il distributore della tua regione.






Diagramma di configurazione della tastiera, viene utilizzato il layout statunitense come esempio



Nota: Le funzioni dettagliate possono essere modificate tramite Ducky Hub

Fn 1 Layer

Diagramma di configurazione della tastiera, viene utilizzato il layout statunitense come esempio



Nota: Le funzioni dettagliate possono essere modificate tramite Ducky Hub

Funzione Fn

Fn +	F7	=	Brano precedente
	F8		Brano successivo
	F9		Riproduci/Pausa
	F10		Muto
	F11		Diminuisce volume
	F12		Aumenta volume
	Ins		Diminuisce la luminosità dello schermo
	Del		Aumenta la luminosità dello schermo
	1!		Profilo 01
	2@		Profilo 02
	3#		Profilo 03
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[{		ScrLk
	}]		Blocco Fn
	Q		Dispositivo BT1
	W		Dispositivo BT2
	E		Dispositivo BT3
	R		Dispositivo BT4
	Enter		Riduci a icona tutte le finestre e disattiva l'audio
	B		Mostra lo stato della batteria
	Left Win		Abilita/Disabilita la funzione del tasto Windows sinistro

●Tieni premuto per visualizzare lo stato della batteria (1 luce accesa = 10%, 1+2 luci accese = 20%, ecc.)

●Fn + 1!/2@/3# consente di passare dal Profilo 1 al Profilo 3

Metodo di associazione wireless 2.4G

Tieni premuta la combinazione di tasti Fn+T per 5 secondi; la spia T lampeggerà rapidamente. Reinserisci il ricevitore 2.4G per avviare l'associazione; una volta completata correttamente, la tastiera tornerà all'effetto di retroilluminazione configurato.

Modalità Cablata


- Imposta il selettore di modalità di connessione su modalità cablata.
- Collega la tastiera al PC utilizzando il cavo Type-C® incluso.

Modalità 2.4 GHz

- Imposta il selettore di modalità di connessione su modalità 2.4G.
- Collega il dongle wireless da 2,4 GHz incluso al tuo PC.

Modalità BT

- Imposta il selettore di modalità di connessione su modalità BT.
- Premi Fn + Q/W/E/R per selezionare lo slot di abbinamento desiderato.
- Tieni premuto Fn + Q/W/E/R per 3 secondi per avviare l'abbinamento.
- Attiva la connessione BT sul tuo dispositivo.
- Trova il nome della tastiera nell'elenco Bluetooth del tuo dispositivo.
- L'indicatore di associazione smetterà di lampeggiare quando l'associazione sarà completata correttamente.



Nota: Per la personalizzazione, accedi al software di personalizzazione all'indirizzo <http://duckyhub.io>

Ducky Cushion 98

Polski


Model: Cushion 98

- Typ: Klawiatura mechaniczna
- Przełączniki: Przełączniki mechaniczne
- Materiał nakładek klawiszy: PBT
- Metoda nadruku: Podwójny wtrysk lub barwienie sublimacyjne
- Kraj pochodzenia: Chiny


980 Layout

- Wymiary : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- Waga : 1216g

Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji i szczegółów naszych klawiatur, skontaktuj się z dystrybutorem w swoim regionie.




Schemat konfiguracji klawiatury, jako przykład zastosowano układ amerykański



Uwaga: Szczegółowe funkcje można modyfikować za pomocą Ducky Hub

Schemat konfiguracji klawiatury, jako przykład zastosowano układ amerykański



Uwaga: Szczegółowe funkcje można modyfikować za pomocą Ducky Hub

Funkcja Fn

Fn +	F7	=	Poprzedni utwór
	F8		Następny utwór
	F9		Odtwarzaj/Pauza
	F10		Wycisz
	F11		Zmniejsz głośność
	F12		Zwiększ głośność
	Ins		Zmniejsz jasność ekranu
	Del		Zwiększ jasność ekranu
	1!		Profil 01
	2@		Profil 02
	3#		Profil 03
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[{		ScrLk
	]}		Blokada Fn
	Q		Urządzenie BT1
	W		Urządzenie BT2
	E		Urządzenie BT3
	R		Urządzenie BT4
	Enter		Minimalizowanie wszystkich okien i wyciszenie dźwięku
	B		Wyświetlanie stanu baterii
	Left Win		Włączanie/Wyłączanie funkcji lewego klawisza Windows

●Przytrzymaj, aby sprawdzić stan baterii (1 zapalona dioda = 10%, 1+2 zapalone = 20% itd.)

●Fn + 1!/2@/3# umożliwia przełączanie między profilami od 1 do 3

Metoda parowania bezprzewodowego 2.4G

Naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Fn+T przez 5 sekund; kontrolka T zacznie szybko migać. Ponownie podłącz odbiornik 2.4G, aby rozpocząć parowanie; po pomyślnym sparowaniu klawiatura powróci do skonfigurowanego efektu podświetlenia.

Tryb przewodowy

- Przełącz selektor trybu połączenia na tryb przewodowy.
- Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą dołączonego kabla Type-C®.


Tryb 2,4 GHz

- Przełącz selektor trybu połączenia na tryb 2.4G.
- Podłącz dołączony bezprzewodowy odbiornik 2,4 GHz do komputera.

Tryb BT

- Przełącz selektor trybu połączenia na tryb BT.
- Naciśnij Fn + Q/W/E/R, aby wybrać żądane gniazdo parowania.
- Przytrzymaj Fn + Q/W/E/R przez 3 sekundy, aby rozpocząć parowanie.
- Włącz połączenie BT na swoim urządzeniu.
- Znajdź nazwę klawiatury na liście Bluetooth urządzenia.
- Wskaźnik parowania przestanie migać po pomyślnym zakończeniu parowania.

Oprogramowanie Ducky



Uwaga: Aby dostosować ustawienia, przejdź do oprogramowania do personalizacji pod adresem <http://duckychub.io>

Ducky Cushion 98

Svenska


Model: Cushion 98

- Typ: Mekaniskt tangentbord
- Brytare: Mekaniska brytare
- Tangentkapselmateriel: PBT
- Tryckmetod: Dubbelgjutning eller färgsublimering
- Ursprungsland: Kina


980 Layout

- Storlek : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- Vikt : 1216g

För mer information om specifikationer och detaljer om våra tangentbord, kontakta distributören i din region.




Konfigurationsdiagram för tangentbordet, amerikansk layout används som exempel



Obs! Detaljerade funktioner kan ändras via Ducky Hub

Fn 1 Layer

Konfigurationsdiagram för tangentbordet, amerikansk layout används som exempel



Obs! Detaljerade funktioner kan ändras via Ducky Hub

Fn-funktion

Fn +	F7	=	Föregående spår
	F8		Nästa spår
	F9		Spela upp/Pausa
	F10		Tysta
	F11		Minska volymen
	F12		Öka volymen
	Ins		Minska skärmens ljusstyrka
	Del		Öka skärmens ljusstyrka
	1!		Profil 01
	2@		Profil 02
	3#		Profil 03
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[{		ScrLk
	}]		Fn-lås
	Q		BT1-enhet
	W		BT2-enhet
	E		BT3-enhet
	R		BT4-enhet
	Enter		Minimera alla fönster och stäng av ljudet
	B		Visa batteristatus
	Left Win		Aktivera/Inaktivera funktionen för vänster Windows-tangent

● Håll ned för att visa batteristatus (1 tänd lampa = 10 %, 1+2 lampor = 20 %, osv.)

● Fn + 1!/2@/3# gör det möjligt att växla mellan profil 1 och profil 3

Trådlös 2.4G-parkopplingsmetod

Tryck och håll ned tangentkombinationen Fn+T i 5 sekunder; T-indikatorlampan blinkar snabbt.

Sätt tillbaka 2.4G-mottagaren för att starta parkopplingen; när parkopplingen har slutförts återgår tangentbordet till den konfigurerade bakgrundsbelysningseffekten.

Kabelanslutet läge


- Ställ omkopplaren för anslutningsläge till kabelanslutet läge.
- Anslut tangentbordet till din dator med den medföljande Type-C®-kabeln.

2,4 GHz-läge

- Ställ omkopplaren för anslutningsläge till 2.4G-läget.
- Anslut den medföljande trådlösa 2,4 GHz-dongeln till din dator.

BT-läge

- Ställ omkopplaren för anslutningsläge till BT-läget.
- Tryck på Fn + Q/W/E/R för att välja önskad parkopplingsplats.
- Håll ned Fn + Q/W/E/R i 3 sekunder för att starta parkopplingen.
- Aktivera BT-anslutning på din enhet.
- Hitta tangentbordets namn i Bluetooth-listan på din enhet.
- Parkopplingsindikatorn slutar blinka när parkopplingen har slutförts.



Obs! För anpassning, gå till anpassningsprogramvaran på <http://duckyhub.io>

Ducky Cushion 98

繁體中文

機械式鍵盤


型號：Cushion 98 Wireless Keyboard

- 結構：機械式結構
- 軸體：機械軸體
- 鍵帽材質：PBT
- 印字技術：二色成型、熱昇華
- 產地：中國

980 Layout


- 尺寸：385 x 147.8 x 41.6 mm
- 重量：1216g

確切規格每個地區可能會有所不同，詳細請詢問各地代理商。



標準層鍵盤配置


鍵盤配置圖，以美規語言為範例



註：詳細功能可透過Ducky Hub進行修改。

Fn 1 層鍵盤配置

鍵盤配置圖，以美規語言為範例



註：詳細功能可透過Ducky Hub進行修改。

Fn 功能

Fn +	F7	=	上一個播放列表
	F8		下一個播放列表
	F9		播放/暫停
	F10		靜音
	F11		音量降低
	F12		音量增加
	Ins		螢幕亮度降低
	Del		螢幕亮度增加
	1!		設定檔 1
	2@		設定檔 2
	3#		設定檔 3
	4\$		VIA
	P		螢幕截圖
	[{		捲軸鎖定
	}]		Fn鍵 鎖定
	Q		BT 模式 01
	W		BT 模式 02
	E		BT 模式 03
	R		BT 模式 04
	Enter		最小化所有視窗並靜音
	B		按住可查看電池電量
	Left Win		開啟/關閉 左側Windows鍵功能

●查看電池狀態時(1 亮起 = 10%，1+2 亮起 = 20%，以此類推)

●Fn + 1!/2@/3# 可以自由切換設定檔1、2、3。

2.4G 無線模式配對

按住 Fn+T 鍵 5 秒鐘後，T 指示燈會快速閃爍。

重新插拔 2.4G 接收器進行配對。配對成功後，回到原設置燈光效果。

有線模式


- 將連線模式選擇開關切換至  模式
- 使用隨附的 Type-C® 連接線將鍵盤連接到 PC

2.4GHz模式

- 將連線模式選擇開關切換至  模式
- 將隨附的 2.4 GHz 無線轉接器連接到 PC

BT模式

- 將連線模式選擇開關切換至 **BT** 模式
- 按 **F_n + Q/W/E/R** 選擇所需的配對的主機
- 按住 **F_n + Q/W/E/R** 三秒開始配對
- 開啟裝置上的 BT 連接
- 在裝置上的藍牙設備中查找鍵盤名稱
- 配對成功後配對指示燈停止閃爍



註：如有任何客製化需求，可以前往線上軟體進行設定 <http://duckyhub.io>

限用物質含有情況標示 聲明書 NCC警語 電池警語

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：機械式鍵盤 Equipment name		型 Type號 (型式) : Cushion 98 Wireless Keyboard designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominate d bip henyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate d diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
USB 線材	○	○	○	○	○	○
電子零組件	○	○	○	○	○	○
備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

NCC警語如下：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

電池警語如下：

置換可能影響安全防護的錯誤形式的電池(例：在某些裡電池類型的情形下)；
電池丟入火焰或烤箱中，或將電池作可能導致爆炸的機械擠壓或切割；
電池置於可能導致爆炸或惹可燃性液體或氣體洩漏的高溫環境中；且
電池承受可能導致爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的極度低氣壓。



廢電池請回收

Ducky Cushion 98

简体中文


型号 : Cushion 98 Wireless Keyboard

- 结构：机械式键盘
- 轴体：机械轴
- 键帽材质：PBT
- 印字技术：二色成型或热升华
- 原产地：中国

980 Layout


- 尺寸：385 x 147.8 x 41.6 mm
- 重量：1216g

如需了解更多键盘规格与详细资讯，请联系您所在地区的授权经销商。



标准层键盘配置


键盘配置图，以美规语言为范例



注：详细功能可透过 **Ducky Hub** 进行修改

Fn 1 层键盘配置

键盘配置图，以美规语言为范例



注：详细功能可透过 [Ducky Hub](#) 进行修改

Fn 功能

Fn +	F7	=	上一首
	F8		下一首
	F9		播放/暂停
	F10		静音
	F11		降低音量
	F12		提升音量
	Ins		降低螢幕亮度
	Del		提升螢幕亮度
	1!		设定档 1
	2@		设定档 2
	3#		设定档 3
	4\$		VIA
	P		萤幕截图
	[{		卷轴锁定
	}]		Fn 锁定
	Q		BT 模式 01
	W		BT 模式 02
	E		BT 模式 03
	R		BT 模式 04
	Enter		最小化所有视窗并静音
	B		显示电池状态
	Left Win		开启/关闭左 Windows 键功能

●长按可查看电池状态 (1 灯亮 = 10%, 1 + 2 灯亮 = 20%, 依此类推)

●Fn + 1!/2@/3# 可以自由切换设定档1、2、3

2.4 GHz 无线模式配对

按住 Fn + T 键 5 秒钟后, T 指示灯会快速闪烁。

重新插拔 2.4G 接收器进行配对。配对成功后, 回到原设置灯光效果。

USB-C有线模式

- 将连线模式切换开关切换至有线模式。
- 使用随附的 Type-C® 传输线将键盘连接至电脑。


2.4 GHz模式

- 将连线模式切换开关切换至 2.4G 模式。
- 将随附的 2.4GHz 无线接收器插入电脑。

BT模式

- 将连线模式切换开关切换至蓝牙模式。
- 按下 Fn + Q / W / 3 选择配对槽位。
- 长按 Fn + 1 / 2 / 3 3 秒，进入配对模式。
- 开启装置的蓝牙功能。
- 在装置上的蓝牙设备中找到键盘名称。
- 配对成功后，键盘灯效回到原厂设置效果。

Ducky 软体



注：如有任何客制化需求，可以前往线上软体进行设定 <http://duckyhub.io>

Ducky Cushion 98

日本語


Model: Cushion 98

- タイプ:メカニカルキーボード
- スイッチ:メカニカルスイッチ
- キーキャップ素材:PBT
- 印字方法:ダブルショット
または昇華印刷
- 原産国:中国


980 Layout

- サイズ : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- 重量 : 1216g

キーボードの仕様や詳細についての詳細情報は、お住まいの地域の販売代理店までお問い合わせください。




キーボード設定図、USレイアウトを例として使用t



キーボード設定図、USレイアウトを例として使用

キーボード設定図、USレイアウトを例として使用t



キーボード設定図、USレイアウトを例として使用

Fn +	F7	=	前のトラック
	F8		次のトラック
	F9		再生/一時停止
	F10		ミュート
	F11		音量を下げる
	F12		音量を上げる
	Ins		画面の明るさを下げる
	Del		画面の明るさを上げる
	1!		プロファイル01
	2@		プロファイル02
	3#		プロファイル03
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[{		ScrLk
	}]		Fnロック
	Q		BT1デバイス
	W		BT2デバイス
	E		BT3デバイス
	R		BT4デバイス
	Enter		すべてのウィンドウを最小化してオーディオをミュート
	B		バッテリー残量を表示
	Left Win		左Windowsキーの機能を有効化/無効化

●長押しでバッテリー残量を確認（1つ点灯 = 10%、1+2点灯 = 20%、など）

●Fn + 1!/2@/3#でプロファイル1～プロファイル3を切り替えられます

ワイヤレス2.4Gペアリング方法

Fn+Tキーの組み合わせを5秒間長押しすると、Tインジケータライトが高速で点滅します。
2.4Gレシーバーを再接続してペアリングを開始します。ペアリングが正常に完了すると、
キーボードは設定されているバックライト効果に戻ります。

有線モード


- 接続モードセクターをモードに切り替える。
- 付属のType-C®ケーブルでPCに接続する。

2.4 GHzモードt

- 接続モードセクターを2.4Gモードに切り替える。
- 付属の2.4 GHzワイヤレス dongle をPCに接続する。

BTモード

- 接続モードセクターをBTモードに切り替える。
- Fn + Q/W/E/Rを押して希望するペアリングスロットを選択。
- Fn + Q/W/E/Rを3秒間長押ししてペアリングを開始する。
- デバイスのBT接続をオンにする。
- デバイスのBluetoothリストからキーボード名を探します。
- ペアリングが正常に完了すると、ペアリングインジケータの点滅が停止します。



注：カスタマイズするには、<http://duckychat.io> のカスタマイズソフトウェアにアクセスしてください

Ducky Cushion 98

한국어


Model: Cushion 98

- 타입: 메카니컬 키보드
- 스위치: 메카니컬 스위치
- 키캡 재질: PBT
- 인쇄 방식: 더블샷 또는 승화 인쇄
- 원산지: 중국


980 Layout

- 크기 : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- 무게 : 1216g

키보드의 사양 및 세부사항에
대한 자세한 정보는 귀하 지역의
유통업체에 문의하십시오.




키보드 구성도, US 레이아웃을 예시로 사용



참고: 세부 기능은 Ducky Hub를 통해 수정할 수 있습니다

Fn 1 Layer

키보드 구성도, US 레이아웃을 예시로 사용



참고: 세부 기능은 Ducky Hub를 통해 수정할 수 있습니다

Fn 기능

Fn +	F7	=	이전 트랙
	F8		다음 트랙
	F9		재생/일시정지
	F10		음소거
	F11		볼륨 감소
	F12		볼륨 증가
	Ins		화면 밝기 감소
	Del		화면 밝기 증가
	1!		프로필 01
	2@		프로필 02
	3#		프로필 03
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[{		ScrLk
	]}		Fn 잠금
	Q		BT1 장치
	W		BT2 장치
	E		BT3 장치
	R		BT4 장치
	Enter		모든 창 최소화 및 오디오 음소거
	B		배터리 상태 표시
	Left Win		왼쪽 Windows 키 기능 활성화/비활성화

- 길게 누르면 배터리 상태 보기 (1개 점등 = 10%, 1+2 점등 = 20%, 등)
- Fn + 1!/2@/3#을 사용하여 프로필 1에서 프로필 3까지 전환할 수 있습니다

무선 2.4G 페어링 방법

Fn+T 키 조합을 5초 동안 길게 누릅니다. T 표시등이 빠르게 깜박입니다.

2.4G 수신기를 다시 연결하여 페어링을 시작합니다. 페어링이 성공적으로 완료되면 키보드는 설정된 백라이트 효과로 돌아갑니다.

유선 모드


- 연결 모드 선택터를 해당 모드로 전환.
- 포함된 Type-C® 케이블을 사용하여 키보드를 PC에 연결.

2.4 GHz 모드

- 연결 모드 선택터를 2.4G 모드로 전환.
- 포함된 2.4 GHz 무선 동글을 PC에 연결.

BT 모드

- 연결 모드 선택 스위치를 유선 모드로 전환합니다.
- Fn + Q/W/E/R을 눌러 원하는 페어링 슬롯 선택.
- Fn + Q/W/E/R을 3초간 누르면 페어링 시작.
- 기기의 BT 연결을 켜.
- 기기의 Bluetooth 목록에서 키보드 이름을 찾습니다.
- 페어링이 성공적으로 완료되면 페어링 표시등이 깜박임을 멈춥니다.



참고: 사용자 설정을 위해 <http://duckyhub.io> 의 사용자 설정 소프트웨어에 접속하세요

Ducky Cushion 98

แบบไทย


Model: Cushion 98

- ประเภท: คีย์บอร์ดกลไก
- สวิตช์: สวิตช์กลไก
- วัสดุปุ่มคีย์: พีบีที
- วิธีการพิมพ์: ดับเบิ้ลซ็อต หรือ ย้อมแบบระเหิด
- ประเทศต้นกำเนิด: ประเทศจีน


980 Layout

- ขนาด : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- น้ำหนัก : 1216g

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปกและรายละเอียดของคีย์บอร์ด กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ




แผนภาพการกำหนดค่าคีย์บอร์ด ใช้เลย์เอ๊าต์ US เป็นตัวอย่าง



หมายเหตุ: สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันโดยละเอียดผ่าน Ducky Hub

Fn 1 Layer

แผนภาพการกำหนดค่าคีย์บอร์ด ใช้เลย์เอาต์ US เป็นตัวอย่าง



หมายเหตุ: สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันโดยละเอียดได้ผ่าน Ducky Hub

ฟังก์ชัน Fn

Fn +	F7	=	เพลงก่อนหน้า
	F8		เพลงถัดไป
	F9		เล่นหรือหยุดชั่วคราว
	F10		ปิดเสียง
	F11		ลดระดับเสียง
	F12		เพิ่มระดับเสียง
	Ins		ลดความสว่างหน้าจอ
	Del		เพิ่มความสว่างหน้าจอ
	1!		โปรไฟล์ 1
	2@		โปรไฟล์ 2
	3#		โปรไฟล์ 3
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[{		ScrLk
	}]		ล็อก Fn
	Q		อุปกรณ์ BT1
	W		อุปกรณ์ BT2
	E		อุปกรณ์ BT3
	R		อุปกรณ์ BT4
	Enter		ย่อหน้าต่างทั้งหมดและปิดเสียง
	B		แสดงสถานะแบตเตอรี่
	Left Win		เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชันปุ่ม Windows ด้านซ้าย

● กดค้างเพื่อดูสถานะแบตเตอรี่ (ไฟ 1 ดวง = 10 เปอร์เซ็นต์ ไฟ 2 ดวง = 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น)

● Fn + 1!/2@/3# ช่วยให้สามารถสลับระหว่างโปรไฟล์ 1 ถึงโปรไฟล์ 3

วิธีจับคู่แบบไร้สาย 2.4G

กดปุ่ม Fn+T ค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะ T จะกะพริบอย่างรวดเร็ว

เสียบตัวรับสัญญาณ 2.4G กลับเข้าไปเพื่อเริ่มการจับคู่ เมื่อจับคู่สำเร็จ คีย์บอร์ดจะกลับไปใช้โหมดไฟพื้นหลังที่กำหนดค่าไว้

โหมดใช้สาย


- สลับสวิตช์โหมดการเชื่อมต่อไปที่โหมดใช้สาย
- เชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายที่ให้มา

โหมดไร้สาย 2.4 กิกะเฮิรตซ์

- สลับสวิตช์โหมดการเชื่อมต่อไปที่โหมด 2.4
- เสียบตัวรับสัญญาณไร้สายเข้ากับคอมพิวเตอร์

โหมดบลูทูธ

- สลับสวิตช์โหมดการเชื่อมต่อไปที่โหมดใช้สาย
- กด Fn + Q/W/E/R เพื่อเลือกช่องจับคู่ที่ต้องการ
- กด Fn + Q/W/E/R ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเริ่มการจับคู่
- เปิดการเชื่อมต่อบลูทูธบนอุปกรณ์ของคุณ
- ค้นหาชื่อคีย์บอร์ดในรายการ **Bluetooth** ของอุปกรณ์ของคุณ
- ไฟแสดงสถานะการจับคู่จะหยุดกะพริบเมื่อจับคู่สำเร็จ



หมายเหตุ: สำหรับการปรับแต่ง โปรดเข้าใช้ซอฟต์แวร์ปรับแต่งที่ <http://duckyhub.io>

Ducky Cushion 98

يبرع


Model: Cushion 98

- ديكانيكاي مي جيتافم ءحول :عونل
- ديكانيكاي مي جيتافم :جيتافم
- (PBT) ي ي ي ب :جيتافم ل ءيطغ ءدام
- و ءودزم ل نءءال :ءاعاب ل ءقيرط
- يماسل ءاب ءاعاب ل
- نيسل :ءشنم ل ءلب


980 Layout

- ءاعاب ءال : 385 x 147.8 x 41.6 mm
- نءول : 1216g

ءافصاوم ل لوح ءامول عم ل ن م ءيمل
ءجيتافم ل ءءول ءصا ءل ل ءصا ءل ل
ءكءقءنم ي ءغءوم ل عم ل صا ءل ل ءءري




لا اثمك ةدحتملا تايا لاولا طيطخت مادختسا متي ،حي تا فملا ةحول نيوك ت ططخم



Ducky Hub لال خ نم ةيليصفتل فيا طول لي دعت نكمي :تظحالم

Fn 1 Layer

لثامك ةدحتالم تايالاولا طي طخت مادختسا متي، جيتافالم ةحول نيوكت ططخم



Ducky Hub لال خ نم ةيليصفتل فئاظولا ليدعت نكمي: تظحالم

Fn +	F7	=	قباسال راسمال
	F8		يالاتال راسمال
	F9		تقؤم فاقيل / ليغشت
	F10		توصلال مترك
	F11		توصلال يوتسم ضفاخ
	F12		توصلال يوتسم عفر
	Ins		ةشاشال عوطس ضفاخ
	Del		ةشاشال عوطس ةدايز
	1!		01 يصخشال فالملال
	2@		02 يصخشال فالملال
	3#		03 يصخشال فالملال
	4\$		VIA
	P		PrtSc
	[		ScrLk
	]		Fn لفق
	Q		BT1 زلج
	W		BT2 زلج
	E		BT3 زلج
	R		BT4 زلج
	Enter		توصلال مترك و ذفاونللي عيچ ريغصت
	B		ةيراطبال ةلالج ضرع
	Left Win		رسيالال Windows جاتفم ةفيظو ليظعت/نيكمت

● (اذكو، 20% = ناهوض، 10% = دحاو ءوض) ةيراطبال ةلالج ضرعل رارمتسالال عم طغضا

● 3 يلى 1 نم ةيصخشال تافلمال نيبل ليديتال كل حيتي Fn + 1!/2@/3#

2.4G يكلسالال نارتقالا ةقيرط

ةعوسب T رشؤم ءوض ضموييس نئاوت 5 ةدل Fn+T جيتافلمال ةعومجم يلع رارمتسالال عم طغضا

"نؤفلمال ةيفالخال ءاضالال ريثأت يلى جيتافلمال ءحول دوعتس، نارتقالا حاجن دعب، نارتقالا ءدبل 2.4G لبقستسم لالخ دءا

يكلسلالعضولا


- يكلسلالعضولا إلى لاصتالافئاظو رايتخا حاتفم لّوح
- قفرم ال **Type-C®** لباك مادختساب رتوي بمككلا زاهج جيتافم الةحول ليصوتب مق

زتره اغيغ 2.4 عضو

- **2.4G** عضو إلى لاصتالافئاظو رايتخا حاتفم لّوح
- رتوي بمككلا زاهج يكلسالال زتره اغيغ **2.4** لبقستم ليصوتب مق

ثوتولبل عضو

- يكلسلالعضولا إلى لاصتالافئاظو حاتفم لّوح
- بولطم ال نارتقالا حاتف رايتخا ال **Fn + Q/W/E/R** لعل طغضا
- نارتقالا ءدبل ناو **3** قدم ال **Fn + Q/W/E/R** لعل رارمستالافئاظو طغضا
- كزاهج لعل ثوتولبل لايغشتب مق
- كزاهج لعل **Bluetooth** قةئاق يف جيتافم الةحول مسان نةثحب
- نارتقالا حاجن دنن عضيمولان نة نارتقالا رشؤم فقوتيس



<http://duckychub.io> یل صیصخت لال چمانرپ یل لوغدلا یجری، صیصخت لال: عظیم الم

CUSHION 98

Tri-Mode 98 Keyboard with Nest-Mount Design



<https://ducky.global>