



USB-BT211 Mini USB Bluetooth Adapter

© All rights reserved.

All trade names are registered trademarks of their respective manufacturers.
The Bluetooth name and the Bluetooth trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc.

Before you proceed

NOTE: Remove any previously installed Bluetooth software on your computer.

1. Windows® XP: Click **Start > Control Panel > Add or Remove Programs**.
Windows® Vista: Click **Start > Control Panel > Programs > Programs and Features > Uninstall a program**.
2. Search for and remove the Bluetooth software.

Installing the Bluetooth utilities and driver

NOTE: Install the Bluetooth utilities and driver before inserting the USB Bluetooth adapter.

1. Insert the support CD into the optical drive of your computer and the program automatically runs.
2. Select your language and click **Install Bluetooth Utilities/Driver**.
3. Follow the onscreen instructions.
4. Insert the USB Bluetooth adapter after your computer reboots, then the computer detects the USB Bluetooth adapter and completes installing the Bluetooth profile drivers.

Using Bluetooth

1. Insert the USB Bluetooth adapter into your computer's USB port.
2. For detailed instructions, click **Start > All Programs > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide**.



USB-BT211

Мини USB Bluetooth адаптер

© Всички права запазени.

Всички имена на търговски марки са регистрирани търговски марки собственост на съответния производител.
Името Bluetooth и търговските марки Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc.

Преди да започнете

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрийте вече инсталирания Bluetooth софтуер от вашия компютър.

1. Windows® XP: Натиснете **Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел) > Add or Remove Programs (Добавяне или Изтриване на програми)**.
Windows® Vista: Натиснете **Start (Старт) > Control Panel (Контролен панел) > Programs (Програми) > Programs and Features (Програми и Характеристики) > Uninstall a program (Деинсталиране на програма Програми)**.
2. Търсене и изтриване на Bluetooth софтуер.

Инсталиране на Bluetooth помощни програми и драйвер

ЗАБЕЛЕЖКА: Инсталиране на Bluetooth ютилити и драйвер преди поставянето на USB Bluetooth адаптера.

1. Поставете помощния диск в оптичното устройство на Вашия компютър и програмата ще се стартира автоматично.
2. Изберете вашия език и щракнете **Install Bluetooth Utilities/Driver (Инсталиране Bluetooth ютилити/драйвер)**.
3. Следвайте инструкциите на екрана.
4. Поставете USB Bluetooth адаптера след като рестартирате компютъра, след това компютъра открива USB Bluetooth адаптера и завършва инсталирането на профил драйверите на Bluetooth.

Използване на Bluetooth

1. Поставете USB Bluetooth адаптера в USB порта на вашия компютър.
2. За по-подробни инструкции щракнете на **Start (Старт) > All Programs (Всички програми) > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide (Упътване за потребителя на Bluetooth Suite)**.



USB-BT211 Miniadaptér USB Bluetooth

© Všechna práva vyhrazena.

Veškeré obchodní názvy jsou registrované ochranné známky příslušných výrobců.
Vlastníkem názvu Bluetooth a ochranných známek Bluetooth je společnost Bluetooth SIG, Inc.

Než začnete

POZNÁMKA: Odinstalujte veškerý software Bluetooth, který byl dříve nainstalován v počítači.

1. Windows® XP: Klepněte na tlačítko **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy)**.
Windows® Vista: Klepněte na tlačítko **Start > Control Panel (Ovládací panely) > Programs (Programy) > Programs and Features (Programy a funkce) > Uninstall a program (Odinstalovat program)**.
2. Vyhledejte a odeberte software Bluetooth.

Instalace nástrojů a ovladače Bluetooth

POZNÁMKA:Před připojením adaptéru USB Bluetooth nainstalujte nástroje a ovladače Bluetooth.

1. Po vložení podpůrného disku CD do optické jednotky počítače se program automaticky spustí.
2. Vyberte požadovaný jazyk a klepněte na **Install Bluetooth Utilities/Driver (Instalovat nástroje/ovladač Bluetooth)**.
3. Postupujte podle zobrazených pokynů.
4. Po restartování počítače připojte adaptér USB Bluetooth; potom počítač rozpozná adaptér USB Bluetooth a dokončí instalaci ovladačů profilu Bluetooth.

Používání rozhraní Bluetooth

1. Připojte adaptér USB Bluetooth k portu USB počítače.
2. Podrobné pokyny zobrazíte klenutím na **Start > All Programs (Všechny programy) > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide (Uživatelská příručka Bluetooth Suite)**.



USB-BT211

Mini USB Bluetooth Adapter

© Alle rechten voorbehouden.

Alle handelsnamen zijn gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijk weergegeven fabrikanten.
De naam Bluetooth en de Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.

Voordat u begint

OPMERKING: Verwijder eventueel eerder geïnstalleerde Bluetooth software van uw computer.

1. Windows® XP: Klik op **Start > Control Panel (Configuratiescherm) > Add or Remove Programs (Programma's toevoegen of verwijderen)**.
Windows® Vista: Klik op **Start > Control Panel (Configuratiescherm) > Programs (Programma's) > Programs and Features (Programma's en functies) > Uninstall a program (Een programma deïnstalleren)**.
2. Bluetooth software zoeken en verwijderen.

De Bluetooth-hulpprogramma's en het stuurprogramma installeren

OPMERKING: Installeer de Bluetooth utilities en driver voordat u de USB Bluetooth adapter insteekt.

1. Plaats de ondersteunings-cd in het optische station en het programma wordt automatisch uitgevoerd.
2. Selecteer uw taal en klik op **Install Bluetooth Utilities/Driver (Bluetooth Utilities/Driver installeren)**.
3. Volg de instructies op het scherm.
4. Steek de USB Bluetooth adapter in uw computer nadat de computer is opgestart. De computer detecteert de USB Bluetooth automatisch en voltooit de installatie van de Bluetooth-profieldrivers.

Bluetooth gebruiken

1. Steek de USB Bluetooth adapter in de USB-poort van uw computer.
2. Klik voor gedetailleerde instructies op **Start > All Programs (Alle programma's) > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide (Bluetooth Suite gebruikershandleiding)**.



USB-BT211

Mini USB Bluetooth adapter

© Kõik õigused on reserveeritud.

Kõik ärinimed on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad loendis nimetatud vastavatele tootjatele. Bluetooth'i nimi ja Bluetooth'i kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc.

Enne alustamist

MÄRKUS: Eemaldage arvutist eelnevalt installitud Bluetoothi tarkvara.

1. Windows® XP: Valige **Start (Start) > Control Panel (Juhtpaneel) > Add or Remove Programs (Programmide lisamine või eemaldamine)**.
Windows® Vista: Valige **Start (Start) > Control Panel (Juhtpaneel) > Programs (Programmid) > Programs and Features (Programmid ja funktsioonid) > Uninstall a program (Programmi desinstallimine)**.
2. Otsige Bluetoothi tarkvara ja eemaldage see.

Bluetooth utiliitide ja draiveri installimine

MÄRKUS: Enne kui sisestate USB Bluetooth adapteri, installige Bluetoothi utiliidid ja draiver.

1. Sisestades tugi-CD arvuti optilisse draivi, käivitub programm automaatselt.
2. Valige keel ja klõpsake käsku **Install Bluetooth Utilities/Driver (Installi Bluetoothi utiliidid ja draiver)**.
3. Järgige ekraanijuhiseid.
4. Pärast arvuti taaskäivitumist sisestage USB Bluetoothi adapter, et arvuti saaks tuvastada USB Bluetoothi adapteri ja viia lõpule Bluetooth-profiili draiverite installimise.

Bluetoothi kasutamine

1. Sisestage USB Bluetooth adapter arvuti USB porti.
2. Üksikasjalikku teabe leidmiseks valige **Start > All Programs (Kõik programmid) > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide (Bluetooth Suite'i kasutusjuhend)**.



USB-BT211 USB-Bluetooth-minisovitin

© Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tavamerkit ovat lueteltujen valmistajien rekisteröityjä tavamerkkejä.
Bluetooth-nimen ja Bluetooth-tavamerkit omistaa Bluetooth SIG, Inc.

Ennen aloittamista

HUOMAUTUS: Poista mahdolliset aiemmin asennetut Bluetooth-ohjelmistot tietokoneesta.

1. Windows® XP: Napsauta **Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Add or Remove Programs (Lisää tai poista ohjelmia)**.
Windows® Vista: Napsauta **Start (Käynnistä) > Control Panel > Programs (Ohjelmat) > Programs and Features (Ohjelmat ja ominaisuudet) > Uninstall a program (Poista ohjelman asennus)**.
2. Hae ja poista Bluetooth-ohjelmisto.

Bluetooth-työkalujen ja -ohjaimen asentaminen

HUOMAUTUS: Asenna Bluetooth-apuohjelmat ja -ohjain ennen kuin liität USB-Bluetooth-sovittimen.

1. Aseta tuki-CD-levy tietokoneen optiseen asemaan ja ohjelma käynnistyy automaattisesti.
2. Valitse kieli ja napsauta **Install Bluetooth Utilities/Driver (Asenna Bluetooth-apuohjelmat/-ohjain)**.
3. Noudata ruudun ohjeita.
4. Aseta USB-Bluetooth-sovitin kun tietokone on käynnistynyt uudelleen. Tietokone tunnistaa USB-Bluetooth-sovittimen ja suorittaa Bluetooth-profiiliohjaimien asentamisen loppuun.

Bluetoothin käyttö

1. Aseta USB-Bluetooth-sovitin tietokoneen USB-porttiin.
2. Tarkat ohjeet voit katsoa napsauttamalla **Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > ASUS Bluetooth Suite (ASUS Bluetooth -ohjelmisto) > Bluetooth Suite User's Guide (Bluetooth -ohjelmiston käyttöopas)**.



USB-BT211

Clé Mini USB Bluetooth

© Tous droits réservés.

Toutes les appellations commerciales sont des marques déposées des fabricants listés ci-dessous.
Le nom Bluetooth et les marques de commerce Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Avant de commencer

REMARQUE : Désinstallez tout logiciel et/ou pilote Bluetooth pré-installé sur votre ordinateur.

1. Windows® XP : Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Ajout/Suppression de programmes**.
Windows® Vista : Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Programmes** > **Programmes et fonctionnalités**.
2. Localisez le logiciel et/ou pilote Bluetooth et cliquez sur **Supprimer (XP)** ou **Désinstaller (Vista)**.

Installer les utilitaires et le pilote Bluetooth

REMARQUE : Installez le pilote et les utilitaires Bluetooth avant de connecter la clé USB Bluetooth à votre ordinateur.

1. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique. Le programme d'installation démarre.
2. Sélectionnez votre langue et cliquez sur **Installer le pilote/utilitaire Bluetooth**.
3. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.
4. Insérez la clé USB Bluetooth sur l'un des ports USB de votre ordinateur après que ce dernier ait redémarré. L'ordinateur détecte la clé USB Bluetooth et termine l'installation du pilote Bluetooth.

Utiliser la fonction Bluetooth

1. Insérez la clé USB Bluetooth USB-BT21 sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
2. Pour plus de détails, cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **ASUS Bluetooth Suite** > **Bluetooth Suite User's Guide**.



USB-BT211 Mini USB Bluetooth-Adapter

© Alle Rechte vorbehalten.

Alle Markennamen sind registrierte Warenzeichen ihrer entsprechenden Eigentümer.
Der Name Bluetooth und das Bluetooth-Warenzeichen sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc.

Bevor Sie beginnen

HINWEIS: Entfernen Sie jede vorher installierte Bluetooth-Software von Ihren Computer.

1. Windows® XP: Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Programme hinzufügen/entfernen**.
Windows® Vista: Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Programme > Programme und Funktionen > Ein Programm deinstallieren**.
2. Suchen Sie nach der Bluetooth-Software und deinstallieren sie diese.

Installieren der Bluetooth-Hilfsprogramme und Treiber

HINWEIS: Installieren Sie die Bluetooth-Hilfsprogramme und Treiber bevor Sie den USB Bluetooth-Adapter anschließen.

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk Ihres Computers ein und das Programm wird automatisch ausgeführt.
2. Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf **Bluetooth-Hilfsprogramme/Treiber installieren**.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
4. Stecken Sie den USB Bluetooth-Adapter nach dem Computer-Neustart in einen USB-Anschluss. Der Computer erkennt den USB Bluetooth-Adapter und vervollständigt die Installation des Bluetooth-Profiltreibers.

Bluetooth benutzen

1. Stecken Sie den USB Bluetooth-Adapter in einen USB-Anschluss Ihres Computers.
2. Für mehr Anweisungen klicken Sie auf **Start > Alle Programme > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite Benutzeranleitung**.



USB-BT211

Μίνι USB προσαρμογέας Bluetooth

© Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Όλα τα εμπορικά ονόματα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών. Η ονομασία Bluetooth και τα εμπορικά σήματα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc.

Πριν να ξεκινήσετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε το ήδη εγκαταστημένο λογισμικό Bluetooth από τον υπολογιστή σας.

1. Windows® XP: Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Start** (Έναρξη) > **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) > **Add or Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).
Windows® Vista: Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Start** (Έναρξη) > **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) > **Programs** (Προγράμματα) > **Programs and Features** (Προγράμματα και δυνατότητες) > **Uninstall a program** (Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος).
2. Κάντε αναζήτηση για το λογισμικό Bluetooth και καταργήστε το.

Εγκατάσταση των βοηθητικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων οδήγησης Bluetooth

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγκαταστήστε τα βοηθητικά προγράμματα και το πρόγραμμα οδήγησης Bluetooth πριν να τοποθετήσετε τον USB προσαρμογέα Bluetooth.

1. Εισάγετε το CD υποστήριξης στη μονάδα οπτικού δίσκου του υπολογιστή σας και το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αυτόματα.
2. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και κάντε κλικ στο **Install Bluetooth Utilities/Driver** (Εγκατάσταση βοηθητικών προγραμμάτων/προγράμματος οδήγησης Bluetooth).
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Τοποθετήστε τον USB προσαρμογέα Bluetooth μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ο υπολογιστής θα εντοπίσει τον USB προσαρμογέα Bluetooth και θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης για το προφίλ Bluetooth.

Χρήση Bluetooth

1. Τοποθετήστε τον USB προσαρμογέα Bluetooth στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Για λεπτομερείς οδηγίες, επιλέξτε **Start** (Έναρξη) > **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) > **ASUS Bluetooth Suite** (Σουίτα Bluetooth της ASUS) > **Bluetooth Suite User's Guide** (Οδηγίες χρήσης σουίτας Bluetooth).



USB-BT211

Mini USB Bluetooth Adapter

© Minden jog fenntartva!

Minden kereskedelmi név az adott vállalat bejegyzett védjegye.

Az Bluetooth elnevezés és a Bluetooth védjegyei a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában állnak.

Használat előtt

MEGJEGYZÉS: Távolítsa el minden korábban feltelepített Bluetooth szoftvert a számítógépéről.

1. Windows® XP: Kattintson a **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Add or Remove Programs (Programok Hozzáadása vagy Eltávolítása)**.

Windows® Vista: Kattintson **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Programs (Programok) > Programs and Features (Programok és Jellemzők) > Uninstall a program (Program eltávolítása)**.

2. Keresse és távolítsa el a Bluetooth szoftvert.

A Bluetooth-kompatibilis segédprogramok és meghajtó telepítése

MEGJEGYZÉS: Telepítse a Bluetooth hozzátevőket és a drivert mielőtt csatlakoztatná a Bluetooth adaptert.

1. Helyezze be a támogatási CD-t a számítógép optikai meghajtójába. Ezt követően a program automatikusan elindul.
2. Válassza ki a nyelvet és kattintson az **Install Bluetooth Utilities/Driver (Bluetooth Segédprogram/Illesztőprogram telepítésére)**.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Csatlakoztassa az USB Bluetooth adaptert miután a számítógépe újraindult, azután a számítógép felismeri az USB Bluetooth adaptert és befejezi a Bluetooth profil driverek telepítését.

A Bluetooth használata

1. Csatlakoztassa az USB Bluetooth adaptert a számítógép USB portjához.
2. Részletes utasításokért, kattintson a **Start > All Programs (Minden program) > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide (Bluetooth Suite Felhasználói kézikönyvre)**.



USB-BT211

Adapter Bluetooth Mini USB

© Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Semua nama dagang adalah merek dagang terdaftar dari produsen masing-masing yang terdaftar.

Nama Bluetooth dan merek dagang Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc.

Sebelum Anda mulai

CATATAN: Hapus perangkat lunak Bluetooth apapun yang telah diinstal di komputer.

1. Windows® XP: Klik ikon **Start (Mulai) > Control Panel (Panel Kontrol) > Add or Remove Programs (Tambah atau Hapus Program)**.

Windows® Vista: Klik ikon **Start (Mulai) > Control Panel (Panel Kontrol) > Programs (Program) > Programs and Features (Program dan Fitur) > Uninstall a program (Hapus instalasi program)**.

2. Cari, lalu hapus perangkat lunak Bluetooth.

Menginstal driver dan utilitas Bluetooth

CATATAN: Instal utilitas dan driver Bluetooth sebelum memasukkan adapter Bluetooth USB.

1. Masukkan CD dukungan ke dalam drive optik komputer, kemudian program akan berjalan secara otomatis.
2. Pilih bahasa, lalu klik **Install Bluetooth Utilities/Driver (Instal Utilitas/Driver Bluetooth)**.
3. Ikuti petunjuk di layar.
4. Masukkan adapter Bluetooth USB setelah mem-boot ulang komputer, kemudian komputer akan mendeteksi adapter Bluetooth USB dan menyelesaikan proses penginstalan driver profil Bluetooth.

Menggunakan Bluetooth

1. Masukkan adapter Bluetooth USB ke port USB komputer.
2. Untuk petunjuk rinci, klik **Start (Mulai) > All Programs (Semua Program) > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide (Panduan Pengguna Bluetooth Suite)**.



USB-BT211

Mini Adattatore Bluetooth USB

© Tutti i diritti riservati.

Tutti i nomi commerciali sono marchi di fabbrica registrati dei rispettivi produttori.
Il nome Bluetooth e i marchi di fabbrica Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Procedura Preliminare

NOTA: Rimuovere qualunque software Bluetooth precedentemente installato nel computer.

1. Windows® XP: Cliccare **Start > Pannello di Controllo > Aggiungi/Rimuovi programmi**.
Windows® Vista: Cliccare **Start > Pannello di Controllo > Programmi > Programmi e Funzionalità > Rimuovi un programma**.
2. Cercare e rimuovere il software Bluetooth.

Installazione Driver e Utilità Bluetooth

NOTA: Prima di inserire l'adattatore Bluetooth USB, installare i driver e le utilità Bluetooth.

1. Inserire il CD di supporto nell'unità ottica del computer e sarà automaticamente avviato il programma.
2. Selezionare la lingua e cliccare **Installa Utilità/Driver Bluetooth**.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo.
4. Dopo aver riavviato il computer, inserire l'adattatore Bluetooth USB. Il computer rileva quindi l'adattatore e completa l'installazione dei driver del profilo Bluetooth.

Utilizzo di Bluetooth

1. Inserire l'adattatore Bluetooth USB nella porta USB del computer.
2. Per istruzioni dettagliate, cliccare **Start > Tutti i Programmi > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide**.



USB-BT211

Mazais USB Bluetooth adapteris

© Visas tiesības paturētas.

Visi preču vārdi ir reģistrētas atbilstoši minēto ražotāju preču zīmes.
Bluetooth vārds un Bluetooth preču zīmes ir Bluetooth SIG, Inc īpašums.

Pirms sākšanas

PIEZĪME: Noņemiet jebkuru agrāk jūsu datorā uzstādītu Bluetooth programmatūru.

1. Windows® XP: Klikšķiniet ikonu **Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Add or Remove Programs (Pievienot vai noņemt programmas)**.
Windows® Vista: Klikšķiniet ikonu **Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Programs (Programmas) > Programs and Features (Programmas un Funkcijas) > Uninstall a program (Atinstalēt programmu)**.
2. Sameklējiet un noņemiet Bluetooth programmatūru.

Bluetooth aprīkojuma programmu un draivera uzstādīšana

PIEZĪME: Pirms Bluetooth adaptera iesprausšanas, uzstādiet Bluetooth aprīkojumu un dzini.

1. Ielieciet atbalsta CD jūsu datora optiskajā draivā un programma automātiski tiks palaista.
2. Izvēlieties vēlamo valodu un nospiediet **Install Bluetooth Utilities/Driver (Uzstādīt Bluetooth aprīkojumu/dzini)**.
3. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna.
4. Iespraudiet USB adapteri pēc tam, kad dators ir atsāknējies, tad dators atpazīst USB Bluetooth adapteri un pabeidz instalēt Bluetooth profila dzini.

Bluetooth lietošana

1. Iespraudiet USB Bluetooth adapteri datora USB portā.
2. Detalizētākām instrukcijām, nospiediet **Start (Sākt) > All Programs (Visas programmas) > ASUS Bluetooth Suite (ASUS Bluetooth komplekts) > Bluetooth Suite User's Guide (Bluetooth komplekta lietotāja rokasgrāmata)**.



USB-BT211

Mini USB Bluetooth Adapteris

© Visos teisės saugomos

Visi prekybiniai vardai yra išvardintų gamintojų registruoti prekybiniai ženklai.
„Bluetooth“ pavadinimas ir „Bluetooth“ prekybiniai ženklai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė.

Prieš pradėdami

PASTABA: Iš savo kompiuterio pašalinkite bet kokią anksčiau įdiegtą Bluetooth programą.

1. Windows® XP: Spustelėkite **Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > Add or remove programs (Pridėti ar pašalinti programas)**.
Windows® Vista: Spustelėkite **Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > Programs (Programos) > Programs and Features (Programos ir savybės) > Uninstall a program (Išinstaliuoti programą)**.
2. Suraskite ir pašalinkite Bluetooth programą.

„Bluetooth“ pagalbinės programos ir tvarkyklės diegimas

PASTABA: Įdiekite Bluetooth programos failus ir tvarkyklę prieš prijungdami USB Bluetooth adapterį.

1. Įdėkite palaikymo kompaktinį diską į kompiuterio optinį įrenginį, programa pasileis automatiškai.
2. Pasirinkite kalbą ir spragtelėkite **Install Bluetooth Utilities/Driver (Įdiegti Bluetooth programos failus/tvarkyklę)**.
3. Vadovaukitės nuorodomis ekrane.
4. Persikrovus kompiuteriui, prijunkite USB Bluetooth adapterį, tada kompiuteris suranda USB Bluetooth adapterį ir baigia Bluetooth profilio tvarkyklės įdiegimą.

Naudojimas „Bluetooth“

1. Prijunkite USB Bluetooth adapterį prie savo kompiuterio USB prievado.
2. Daugiau informacijos spragtelėkite **Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) > ASUS Bluetooth Suite (ASUS Bluetooth komplektas) > Bluetooth Suite User's Guide (Bluetooth komplekto vartotojo vadovas)**.



USB-BT211

Karta Bluetooth mini USB

© Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie nazwy handlowe to zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich wymienionych producentów.
Nazwa Bluetooth i znaki towarowe Bluetooth są własnością Bluetooth SIG, Inc.

Przed uruchomieniem

UWAGA: Usuń ze swojego komputera poprzednio zainstalowane oprogramowanie Bluetooth.

1. Windows® XP: Kliknij **Start > Control Panel (Panel sterowania) > Add or Remove Programs (Dodaj lub usuń programy)**.
Windows® Vista: Kliknij **Start > Control Panel (Panel sterowania) > Programs (Programy) > Programs and Features (Programy i funkcje) > Uninstall a program (Odinstaluj program)**.
2. Wyszukaj i usuń oprogramowanie Bluetooth.

Instalacja narzędzi Bluetooth i sterownika

UWAGA: Zainstaluj narzędzia Bluetooth i sterownik przez włożeniem karty USB Bluetooth.

1. Włóż pomocniczy dysk CD do napędu optycznego komputera, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu.
2. Wybierz swój język i kliknij polecenie **Install Bluetooth Utilities/Driver (Zainstaluj narzędzia/sterownik Bluetooth)**.
3. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po ponownym uruchomieniu komputera włóż kartę USB Bluetooth; następnie komputer wykryje kartę USB Bluetooth i dokończy instalowanie sterowników profilu Bluetooth.

Używanie Bluetooth

1. Włóż kartę USB Bluetooth do gniazda USB komputera.
2. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje kliknij **Start > All Programs (Wszystkie programy) > ASUS Bluetooth Suite (Pakiet ASUS Bluetooth) > Bluetooth Suite User's Guide (Przewodnik użytkownika pakietu Bluetooth)**.



USB-BT211

Mini adaptador Bluetooth USB

© Todos os direitos reservados.

Todos os nomes comerciais são marcas comerciais registadas dos respectivos fabricantes enunciados.

O nome Bluetooth e as marcas comerciais Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Antes de iniciar

NOTA: Remova qualquer software Bluetooth instalado anteriormente no seu computador.

1. Windows® XP: Clique em **Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de controlo) > Add or Remove Programs (Adicionar ou remover programas)**.
Windows® Vista: Clique em **Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de controlo) > Programs (Programas) > Programs and Features (Programas e Funcionalidades) > Uninstall a program (Desinstalar um programa)**.
2. Procure e remova o software Bluetooth.

Instalação dos utilitários e do controlador da função Bluetooth

NOTA: Instale os utilitários e o controlador Bluetooth antes de inserir o adaptador Bluetooth USB.

1. Introduza o CD de suporte na unidade óptica do computador, o programa é executado automaticamente.
2. Selecione o seu idioma e clique em **Install Bluetooth Utilities/Driver (Instalar Utilitários/Controlador Bluetooth)**.
3. Siga as instruções no ecrã.
4. Insira o adaptador Bluetooth USB após o reinício do computador. Em seguida, o computador irá detectar o adaptador Bluetooth USB e concluirá a instalação dos controladores de perfil Bluetooth.

Utilização da função Bluetooth

1. Ligue o adaptador Bluetooth USB à porta USB do seu computador.
2. Para obter instruções mais detalhadas, clique em **Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > ASUS Bluetooth Suite (Pacote Bluetooth ASUS) > Bluetooth Suite User's Guide (Guia do utilizador do pacote Bluetooth)**.



USB-BT211

Miniadaptor Bluetooth USB

© Toate drepturile rezervate.

Toate numele mărcilor sunt mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi.
Numele Bluetooth și mărcile comerciale Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc.

Înainte de utilizare

NOTĂ: Eliminați software-ul Bluetooth instalat anterior pe computer.

1. Windows® XP: Faceți clic pe pictograma **Start (Start) > Control Panel (Panou de control) > Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)**.
Windows® Vista: Faceți clic pe pictograma **Start (Start) > Control Panel (Panou de control) > Programs (Programe) > Programs and Features (Programe și caracteristici) > Uninstall a program (Dezinstalare program)**.
2. Căutați și eliminați software-ul Bluetooth.

Instalarea utilităților și driverului Bluetooth

NOTĂ: Instalați utilitățile și driverul Bluetooth înainte de a introduce adaptorul Bluetooth USB.

1. Introduceți CD-ul suport în unitatea optică a computerului dumneavoastră și programul va începe să ruleze automat.
2. Selectați limba și faceți clic pe **Install Bluetooth Utilities/Driver (Instalare utilitare/driver Bluetooth)**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
4. Introduceți adaptorul Bluetooth USB după repornirea computerului; apoi, computerul va detecta adaptorul Bluetooth USB și va încheia instalarea driverelor pentru profilul Bluetooth.

Utilizarea Bluetooth-ului

1. Conectați adaptorul Bluetooth USB la portul USB al computerului.
2. Pentru instrucțiuni detaliate, faceți clic pe **Start > All Programs (Toate programele) > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide (Ghid de utilizare Bluetooth Suite)**.



USB-BT211

Mini USB Bluetooth Adapter

© Все права защищены.

Все название и торговые марки являются собственностью их владельцев.

Название Bluetooth и торговая марка Bluetooth являются собственностью Bluetooth SIG, Inc.

Подготовка

ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите с Вашего компьютера любое предустановленное программное обеспечение Bluetooth.

1. Windows® XP: Нажмите **Start > Control Panel > Add or Remove Programs**.
Windows® Vista: Click **Start > Control Panel > Programs > Programs and Features > Uninstall a program**.
2. Найдите и удалите программное обеспечение Bluetooth.

Установка утилиты и драйвера Bluetooth

ПРИМЕЧАНИЕ: Установите утилиту и драйвер Bluetooth перед подключением USB Bluetooth адаптера.

1. Вставьте support CD в оптический привод Вашего компьютера, программа запустится автоматически.
2. Выберите язык и нажмите **Install Bluetooth Utilities/Driver**.
3. Следуйте инструкциям на экране.
4. После перезагрузки компьютера подключите USB Bluetooth адаптер, компьютер обнаружит USB Bluetooth адаптер и выполнит установки драйверов Bluetooth.

Использование Bluetooth

1. Вставьте USB Bluetooth в USB порт Вашего компьютера.
2. Для получения дополнительных инструкций нажмите **Start > All Programs > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide**.



USB-BT211

Mini USB Bluetooth adaptér

© Všetky práva sú vyhradené.

Všetky obchodné názvy sú registrovanými obchodnými značkami patričnými uvedených výrobcov.

Názov Bluetooth a obchodné značky Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Skôr ako začnete

POZNÁMKA: Z počítača odinštalujte akýkoľvek predtým nainštalovaný Bluetooth softvér.

1. Windows® XP: Kliknite na **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Add or Remove Programs (Pridanie alebo odinštalovanie programov)**.

Windows® Vista: Kliknite na **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Programs (Programy) > Programs and Features (Programy a funkcie) > Uninstall a program (Odinštalovať program)**.

2. Vyhľadajte a odinštalujte Bluetooth softvér.

Inštalácia pomocných programov a ovládača pre Bluetooth

POZNÁMKA: Nainštalujte pomocné programy Bluetooth a ovládač skôr, ako pripojíte USB Bluetooth adaptér.

1. Do optickej mechaniky svojho počítača vložte CD; program sa automaticky spustí.
2. Seleccione su idioma y haga clic en **Vyhľadajte svoj jazyk a kliknite na Install Bluetooth Utilities/Driver (Nainštalovať pomocné programy Bluetooth/Ovládač)**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Po reštartovaní počítača pripojte USB Bluetooth adaptér; počítač následne zistí USB Bluetooth adaptér a dokončí inštaláciu ovládačov profilu Bluetooth.

Používanie Bluetooth

1. Pripojte USB Bluetooth adaptér k USB portu počítača.
2. Pre získanie podrobných pokynov kliknite na **Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide (Návod na používanie balíka Bluetooth Suite)**.



USB-BT211

Adaptador mini USB Bluetooth

© Todos los derechos reservados.

Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los fabricantes respectivos.

El nombre y la marca Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Antes de empezar

NOTA: Desinstale todo el software Bluetooth que haya instalado con anterioridad en su ordenador.

1. Windows® XP: Haga clic en **Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Add or Remove Programs (Agregar o quitar programas)**.
Windows® Vista: Haga clic en **Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Programs (Programas) > Programs and Features (Programas y características) > Uninstall a program (Desinstalar un programa)**.
2. Busque y desinstale el software Bluetooth.

Instalación de las utilidades y el controlador Bluetooth

NOTA: Instale las utilidades y el controlador Bluetooth antes de insertar el adaptador USB Bluetooth.

1. Inserte el CD de soporte en la unidad óptica del equipo y el programa se ejecutará de forma automática.
2. Seleccione su idioma y haga clic en **Install Bluetooth Utilities/Driver (Instalar utilidades/controlador Bluetooth)**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
4. Inserte el adaptador USB Bluetooth una vez que se reinicie el ordenador; a continuación, éste detectará el adaptador USB Bluetooth y terminará de instalar los controladores de perfil Bluetooth.

Uso de Bluetooth

1. Inserte el adaptador USB Bluetooth en el puerto USB de su ordenador.
2. Si desea instrucciones detalladas, haga clic en **Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > ASUS Bluetooth Suite (Suite Bluetooth de ASUS) > Bluetooth Suite User's Guide (Guía del usuario de la suite Bluetooth)**.



USB-BT211 อะแดปเตอร์บลูทูธมินิ USB

© สงวนลิขสิทธิ์

ชื่อการค้าทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ผลิตแต่ละแห่งที่แสดงในที่นี้
ชื่อบลูทูธ และเครื่องหมายการค้าบลูทูธ เป็นของ Bluetooth SIG, Inc.

ก่อนที่จะเริ่มต้น

หมายเหตุ: ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์บลูทูธที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. Windows® XP: คลิกไอคอน **Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Add or Remove Programs (เพิ่มหรือลบโปรแกรม)**
Windows® Vista: คลิกไอคอน **Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Programs (โปรแกรม) > Programs and Features (โปรแกรมและคุณสมบัติ) > Uninstall a program (ถอนการติดตั้งโปรแกรม)**
2. ค้นหาและลบซอฟต์แวร์บลูทูธ

การติดตั้งยูทิลิตี้และไดรเวอร์บลูทูธ

หมายเหตุ: ติดตั้งยูทิลิตี้และไดรเวอร์บลูทูธก่อนที่จะใส่อะแดปเตอร์บลูทูธ USB

1. ใส่แผ่นซีดี CD สัมผัสลงในไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ และโปรแกรมจะรันโดยอัตโนมัติ
2. เลือกภาษาของคุณ และคลิก **Install Bluetooth Utilities/Driver (ติดตั้งยูทิลิตี้/ไดรเวอร์บลูทูธ)**
3. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ
4. เสียบอะแดปเตอร์บลูทูธ USB หลังจากที่คุณคอมพิวเตอร์ใหม่, จากนั้นคอมพิวเตอร์จะตรวจพบอะแดปเตอร์บลูทูธ USB และทำการติดตั้งไดรเวอร์โปรแกรมบลูทูธอย่างสมบูรณ์

การใช้บลูทูธ

1. เสียบอะแดปเตอร์บลูทูธ USB ลงในพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. สำหรับขั้นตอนอย่างละเอียด, คลิก **Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > ASUS Bluetooth Suite (ชุดบลูทูธ ASUS) > Bluetooth Suite User's Guide (คู่มือผู้ใช้ชุดบลูทูธ)**



USB-BT211

Mini USB Bluetooth Adaptörü

© Tüm hakları saklıdır.

Tüm ticari adlar listelenen üreticilerin tescilli ticari markalarıdır.
Bluetooth adı ve Bluetooth ticari markaları Bluetooth SIG, Inc.'e aittir.

Başlamadan önce

NOT: Bilgisayarınızda önceden yüklü olan Bluetooth yazılımı varsa bu yazılımı kaldırın.

1. Windows® XP: **Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Add or Remove Programs (Program Ekle veya Kaldır).**

Windows® Vista: **Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Programs (Programlar) > Programs and Features (Programlar ve Özellikler) > Uninstall a program (Bir programı kaldır).**

2. Bluetooth yazılımını arayın ve kaldırın.

Bluetooth yardımcı uygulamaların ve sürücünün kurulması

NOT: USB Bluetooth adaptörünü takmadan önce Bluetooth yardımcı programlarını ve sürücüsünü yükleyin.

1. Yardımcı CD'yi bilgisayarınızın optik sürücüsüne takın, program otomatik olarak çalışır.
2. Dilinizi seçin ve **Install Bluetooth Utilities/Driver (Install Bluetooth Yardımcı Programlarını/Sürücüsünü Yükle)'ye tıklayın.**
3. Ekrandaki talimatları izleyin.
4. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra USB Bluetooth adaptörünü takın, ardından bilgisayar USB Bluetooth adaptörünü algılar ve Bluetooth profil sürücülerini yüklemeyi tamamlar.

Bluetooth'un Kullanılması

1. USB Bluetooth adaptörünü bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
2. Ayrıntılı talimatlar için, **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar) > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide (Bluetooth Suite Kullanım Kılavuzu).**



USB-BT211 Міні-USB адаптер Bluetooth

© Всі права застережені.

Всі торгівельні марки є зареєстрованими торгівельними марками відповідних згаданих виробників.
Назва Bluetooth та торгівельні марки Bluetooth є власністю Bluetooth SIG, Inc.

Перш ніж почати

ПРИМІТКА: Видаліть будь-яке попередньо інстальоване на комп'ютері ПЗ Bluetooth.

1. Windows® XP: Клацніть по піктограмі **Start (Старт) > Control Panel (Контрольна панель) > Add or Remove Programs (Додати або видалити програми)**.
Windows® Vista: Клацніть по піктограмі **Start (Старт) > Control Panel (Контрольна панель) > Programs (Програми) > Programs and Features (Програми та особливі характеристики) > Uninstall a program (Деінстальювати програму)**.
2. Знайдіть і видаліть ПЗ Bluetooth.

Інсталяція утиліт і зовнішнього пристрою Bluetooth

ПРИМІТКА: Інстальуйте утиліти і драйвер Bluetooth перш ніж вставити USB адаптер Bluetooth.

1. Вставте компакт-диск підтримки до оптичного дисководу комп'ютера, і програма автоматично запуститься.
2. Виберіть мову і клацніть по **Install Bluetooth Utilities/Driver (Інстальювати утиліти Bluetooth/драйвер)**.
3. Виконуйте інструкції на екрані.
4. Вставте USB адаптер Bluetooth після того, як комп'ютер здійснить первинне завантаження. Комп'ютер визначить USB адаптер Bluetooth і завершить інсталяцію драйверів профілю Bluetooth.

Користування Bluetooth

1. Вставте USB адаптер Bluetooth до порту USB на комп'ютері.
2. Детальні інструкції отримайте, клацнувши по **Start (Старт) > All Programs (Всі програми) > ASUS Bluetooth Suite (Комплект ASUS Bluetooth) > Bluetooth Suite User's Guide (Керівництво користувача комплекту Bluetooth)**.



USB-BT211 迷你 USB 藍牙接收器

© 保留所有權利

所有商品名均為其所對應公司的註冊商標。

Bluetooth 名稱與 Bluetooth 商標為 Bluetooth SIG, Inc 所有。

開始安裝之前

注意：移除電腦上以前安裝的所有藍牙軟體。

1. Windows® XP：點選 **開始** > **控制台** > **新增或移除程式**。
Windows® Vista：點選 **開始** > **控制台** > **程式** > **程式和功能** > **移除程式**。
2. 搜尋並移除藍牙軟體。

安裝藍牙應用程式與驅動程式

注意：請先安裝藍牙應用程式與驅動程式，再將 USB 藍牙接收器連接到電腦。

1. 將驅動程式與應用程式光碟放入電腦的光碟機中，程式會自動執行。
2. 選擇您要的語言並點選 **安裝藍牙驅動程式 / 應用程式**。
3. 依螢幕指示進行操作。
4. 待電腦重新開機後，將 USB 藍牙接收器連接到電腦，接著電腦會偵測到這一裝置，並完成藍牙驅動程式的安裝。

使用藍牙

1. 將 USB 藍牙接收器連接到電腦的 USB 連接埠。
2. 欲瀏覽詳細說明，請點選 **開始** > **所有程式** > **ASUS Bluetooth Suite** > **藍牙管理中心使用說明**。



USB-BT211

USB 방식의 Bluetooth 미니 어댑터

© All rights reserved.

모든 상표 이름은 해당 제조사의 등록된 상표입니다.

Bluetooth와 Bluetooth의 상표는 Bluetooth SIG 사의 소유입니다.

진행하기 전에

참고: 시스템에 설치된 기존의 Bluetooth 소프트웨어를 삭제해 주십시오.

1. Windows® XP: **시작 > 제어판 > 프로그램 추가/제거**를 클릭해 주십시오.
Windows® Vista: **시작 > 제어판 > 프로그램 > 프로그램 및 기능**을 클릭해 주십시오.
2. Bluetooth 소프트웨어를 선택하고, 제거 버튼을 클릭해 주십시오.

Bluetooth 유틸리티 및 드라이버 설치하기

참고: USB Bluetooth 어댑터를 연결하기 전에 Bluetooth 유틸리티와 드라이버를 설치해 주십시오.

1. 지원 CD를 컴퓨터의 옵티컬 드라이브에 넣으면 프로그램이 자동으로 시작됩니다.
2. 사용할 언어를 선택하고, **Install Bluetooth Utilities/Driver**를 클릭해 주십시오.
3. 이어지는 화면의 지시에 따라 주십시오.
4. 컴퓨터를 다시 시작한 후에 USB Bluetooth 어댑터를 연결하면 컴퓨터는 USB Bluetooth 어댑터를 검색하고, Bluetooth 프로파일 드라이버 설치를 완료합니다.

Bluetooth 사용하기

1. USB Bluetooth 어댑터를 컴퓨터의 USB 포트에 연결해 주십시오.
2. 자세한 정보를 확인하려면 **시작 > 모든 프로그램 > ASUS Bluetooth Suite > Bluetooth Suite User's Guide**를 클릭해 주십시오.

System requirements

Operating system: Microsoft® Windows® XP / Vista

System memory: 64MB or larger

Hard drive free space: 100MB

Technical specifications

Model	USB-BT211
Standard	Bluetooth v2.1 + EDR
Interface	USB 2.0/1.1
Range	Up to 100 meters
Bluetooth Profile	A2DP, AVRCP, BIP, DUNP, FAX, FTP, HCRP, HID, GAP, OPP, PAN, SPP, SYNC, HSP, HFP, BPP, SAP
Frequency Band	2.400 ~ 2.4835GHz unlicensed ISM band
Modulation Method	GFSK for 1Mbps, $\pi/4$ -DQPSK for 2Mbps, 8-DPSK for 3Mbps
Spread Spectrum	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Transfer Rate (Maz)	Max UARTbaud rates of 3Mbps
OS support	Windows® XP / Vista
Power Consumption	Tx Typical: 51mA, Rx Typical: 43mA, Standby Mode: 15mA
Input Power	DC 5V via USB port
Receiving Sensitivity	<-85dBm at <0.1% BER
Physical Dimensions	19.52 x 13.5 x 6.8 mm (L x W x H)
Weight	2.2g
Operating Temperature	0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
Storage Temperature	-10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Humidity	5% ~ 90%, non-condensing

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

DGT warning

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Address:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH	
	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey:	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.	
	Tel:	+90 212 3311000
	Address:	AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ ISTANBUL
	INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S.	
	Tel:	+90 212 3312121
	Address:	AYAZAGA MAH. CENDERE YOLU NO.9 AYAZAGA/ ISTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.