


nedis

Wi-Fi Smart Socket for outdoor use (IP55)



WIFIPO10FWT




ned.is/wifipo10fwt




EN	Quick start guide	6
DE	Kurzanleitung	10
FR	Guide de démarrage rapide	14
NL	Verkorte handleiding	19
IT	Guida rapida all'avvio	23
ES	Guía de inicio rápido	28
PT	Guia de iniciação rápida	32
SV	Snabbstartsguide	36
FI	Pika-aloitusopas	41
NO	Hurtigguide	45
DA	Vejledning til hurtig start	49
HU	Gyors beüzemelési útmutató	53
PL	Przewodnik Szybki start	57
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	61
SK	Rýchly návod	66
CS	Rychlý návod	70
RO	Ghid rapid de inițiere	74

A**B**

C



D



Wi-Fi Smart Socket

WIFIPO10FWT



For more information see the extended manual online:
ned.is/wifipo10fwt

Intended use

The product is exclusively intended for supplying power to electronic devices with a type C (Euro) or F (Schuko) power plug.

The product is intended to be controlled exclusively via the Nedis SmartLife app. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Cover ¹ | 5 Power outlet ¹ |
| 2 Casing screws ¹ | 6 Sealing cap ¹ |
| 3 Cable hole ¹ | 7 Power button / Reset button ¹ |
| 4 Status indicator LED ¹ | |

Safety instructions

WARNING

- Only use the product as described in this manual.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Risk of electric shock. The product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Make sure the power cable is not connected to an electricity supply before connecting it to the product.
- Disconnect the product from the power cable if a problem should occur.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.

Installation of the Nedis SmartLife app

1. Download the Nedis SmartLife app for Android or iOS on your phone via Google Play or the Apple App Store.

2. Open the Nedis SmartLife app on your phone.
3. Create an account with your mobile phone number or your e-mail address and tap Continue.
4. Enter the received verification code.
5. Create a password and tap Done.
6. Tap Add Home to create a SmartLife Home.
7. Set your location, choose the rooms you want to connect with and tap Done.

Installation of the product (image B + C)

1. Open the cover (A ①).
2. Unscrew the casing screws (A ②).
3. Take the two halves of the casing apart.
- ⓘ Make sure the power cable is not connected to an electricity supply before connecting it to the product.
4. Cut away rings from the sealing cap (A ⑥) until the hole matches the diameter of the power cable.
5. Slide A ⑥ over the power cable.
- ⓘ The maximum diameter of A ⑥ is 21 mm.
6. Insert the power cable into the cable hole (A ③).
7. Push A ⑥ into A ③.
8. Use a small screwdriver or pin to open the holes of C ②.
9. Connect the positive and negative wires of the power cable to C ②.
10. Use a small screwdriver or pin to open the holes of C ①.
11. Connect the ground wire of the power cable to C ①.
12. If desired, attach the lower half of the casing to a wall.
13. Reassemble the product.
14. Connect the power cable to an electricity supply.
- ⓘ The installation can be tested by repeatedly pressing A ⑦. If the power cable has been successfully connected, the product will switch on and off and make a clicking noise.

Add the product to the SmartLife app

1. In the Nedis SmartLife app, tap + in the top right corner.
2. Under **Add Manually**, select **Smart Plug**.
3. Check if the indicator LED is blinking rapidly. If so, tap to confirm.
4. If A ④ does not blink rapidly, press and hold A ⑦ for 5 seconds and check again.

5. Confirm the password of the Wi-Fi network to which your phone is connected and tap **Confirm**. The app will now search for the product.
6. Rename the product after it has been found and added.
 - ❗ If the above connection method fails, the product can be connected using AP mode.
 1. In the Nedis SmartLife app, tap + in the top right corner.
 2. Under **Add Manually**, tap **Smart Plug**.
 3. Tap AP Mode in the top right corner.
 4. Check if (A 4) is blinking slowly. If so, tap to confirm.
 - ❗ If A 4 does not blink slowly, press and hold A 7 for 5 seconds and check again.
5. Confirm the password of the Wi-Fi network to which your phone is connected and tap **Confirm**.
6. Connect your phone to the product's Wi-Fi hotspot (SmartLife_XXXX) and return to the app. The product will now connect to the selected Wi-Fi network.
7. Rename the product after it has been found and added.

Use (image D)

The product can be controlled from any location via the Nedis SmartLife app. The home screen of the app shows a control tile for each connected product and/or group.

1. Tap the control tile to access the controls of the product.
2. Tap D 1 to switch the product on or off.
3. Tap D 2 to set an activity schedule.
4. Tap D 3 to set a countdown after which the product will switch on or off.
5. Tap D 4 to access the detailed settings of the product (or group).
 - ❗ The product can be connected to Google Home or Amazon Alexa to enable speech control. See the detailed settings (D 4) of the product (or group) for more information.
 - ❗ The product can be connected to IFTTT to enable external conditions to trigger the product. See the detailed settings (D 4) of the product (or group) for more information.
 - ❗ See our support webpage to discover all possibilities of the Nedis® Wi-Fi Smart Socket.

Specifications

Product	Wi-Fi Smart Socket
Article number	WIFIPO10FWT
Dimensions (l x w x h)	70 x 85 x 65 mm
Weight	160 g
Power output	3680 W 220 – 250 VAC / 16 A
Wireless technology	Wi-Fi
Wi-Fi frequency	2.4 GHz
Frequency range	2412 - 2484 MHz
Max. radio transmit power	14 dBm
Network protocol	IEEE802.11 b/g/n
Encryption types	WEP TKIP AES WPS
Working temperature	-30 °C – 60 °C
Protection class	IP55

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product WIFIPO10FWT from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and safety datasheet if applicable) can be found and downloaded at <http://webshop.nedis.com>.

For additional information regarding the compliance, contact the customer service:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Phone: +31 (0)73-5991055 (during office hours)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

WLAN-Smart-Steckdose

WIFIPO10FWT



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: ned.is/wifipo10fwf

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist allein für die Stromversorgung von elektronischen Geräten mit einem Typ C (Euro) oder Typ F (Schuko) Stromstecker gedacht.

Das Produkt darf ausschließlich über die Nedis SmartLife-App gesteuert werden. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 Abdeckung | 5 Steckdose |
| 2 Gehäuseschrauben | 6 Dichtungskappe |
| 3 Kabeldurchführung | 7 Ein/Aus-Taste / Reset-Taste |
| 4 Statusanzeige-LED | |

Sicherheitshinweise

WARNUNG

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Heben Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.
- Gefahr eines Stromschlags. Das Produkt darf nur von einem geschulten Techniker geöffnet werden, wenn Reparaturarbeiten erforderlich sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht mit einer Stromversorgung verbunden ist, bevor Sie es mit dem Produkt verbinden.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, falls ein Problem auftritt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.

Installation der Nedis SmartLife-App

1. Laden Sie die Nedis SmartLife-App für Android oder iOS aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store auf Ihr Smartphone.
2. Öffnen Sie die Nedis SmartLife-App auf Ihrem Smartphone.
3. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder Ihrer E-Mail-Adresse und tippen Sie auf Continue (Fortsetzen).
4. Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein.
5. Erstellen Sie ein Passwort und tippen Sie auf Done (Fertigstellung).
6. Tippen Sie auf Add Home (Familie hinzufügen), um ein SmartLife-Zuhause zu erstellen.
7. Legen Sie Ihren Standort fest, wählen Sie die Räume aus mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, und tippen Sie auf Done (Fertigstellung).

Installation des Produkts (Abbildung B + C)

1. Öffnen Sie die Abdeckung (**A**①).
2. Lösen Sie die Gehäuseschrauben (**A**②).
3. Nehmen Sie die beiden Hälften des Gehäuses auseinander.
- ④ Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht mit einer Stromversorgung verbunden ist, bevor Sie es mit dem Produkt verbinden.
4. Schneiden Sie Ringe von der Dichtungskappe (**A**⑥) ab, bis die Öffnung zum Durchmesser des Stromkabels passt.
5. Schieben Sie **A**⑥ über das Stromkabel.
- ④ Der maximale Durchmesser von **A**⑥ beträgt 21 mm.
6. Führen Sie das Stromkabel in die Kabeldurchführung (**A**③).
7. Drücken Sie **A**⑥ in **A**③
8. Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher oder Stift, um die Löcher von **C**② zu öffnen.
9. Verbinden Sie die positiven und negativen Kabel des Stromkabels mit **C**②
10. Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher oder Stift, um die Löcher von **C**① zu öffnen.
11. Verbinden Sie das Erdungskabel des Stromkabels mit **C**①.
12. Falls gewünscht, montieren Sie die untere Hälfte des Gehäuses an einer Wand.
13. Montieren Sie das Produkt wieder.
14. Verbinden Sie das Stromkabel mit einer Stromversorgung.
- ④ Die Installation kann getestet werden, indem Sie wiederholt **A**⑦ drücken. Wenn das Stromkabel erfolgreich verbunden wurde, schaltet das Produkt an und aus und Sie können ein Klicken hören.

Hinzufügen des Produkts zur SmartLife-App.

1. Tippen Sie in der Nedis SmartLife-App auf + in der oberen rechten Ecke.
 2. Tippen Sie unter **Add Manually (Manuell hinzufügen)** auf **Smart Plug**.
 3. Prüfen Sie, ob die Anzeige-LED schnell blinkt. Falls ja, tippen Sie zur Bestätigung.
 4. Falls **A** ④ nicht schnell blinkt, halten Sie **A** ⑦ 5 Sekunden lang gedrückt und kontrollieren Sie erneut.
 5. Bestätigen Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist und tippen Sie auf **Confirm (Bestätigen)**. Die App sucht nun nach dem Produkt.
 6. Geben Sie dem Produkt einen anderen Namen, nachdem es gefunden und hinzugefügt wurde.
- ❗ Falls das oben beschriebene Verfahren nicht erfolgreich ist, kann das Produkt auch über den AP-Modus verbunden werden.
1. Tippen Sie in der Nedis SmartLife-App auf + in der oberen rechten Ecke.
 2. Tippen Sie unter **Add Manually (Manuell hinzufügen)** auf **Smart Plug**.
 3. Tippen Sie oben rechts auf AP Mode (AP-Modus).
 4. Kontrollieren Sie ob (**A** ④) langsam blinkt. Falls ja, tippen Sie zur Bestätigung.
- ❗ Falls **A** ④ nicht langsam blinkt, halten Sie **A** ⑦ 5 Sekunden lang gedrückt und kontrollieren Sie erneut.
5. Bestätigen Sie das Passwort für das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist und tippen Sie auf **Confirm (Bestätigen)**.
 6. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Hotspot des Produkts (SmartLife_XXXX) und kehren Sie zur App zurück. Das Produkt verbindet sich nun mit dem ausgewählten WLAN-Netzwerk.
 7. Geben Sie dem Produkt einen anderen Namen, nachdem es gefunden und hinzugefügt wurde.

Verwendung (Abbildung D)

Das Produkt kann von jedem beliebigen Ort aus über die Nedis SmartLife-App gesteuert werden.

Die Startseite der App zeigt eine Steuerkachel für jedes verbundene Produkt und/oder jede Gruppe.

1. Tippen Sie auf die Kachel, um die Steuerung des jeweiligen Produkts aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **D** ①, um das Produkt ein- oder auszuschalten.
3. Tippen Sie auf **D** ②, um einen Aktivitätszeitplan festzulegen.

4. Tippen Sie auf **D** ③, um einen Countdown festzulegen, nachdem sich das Produkt ein- oder ausschaltet.
 5. Tippen Sie auf **D** ④, um Zugriff auf die ausführlichen Einstellungen des Produkts (oder der Gruppe) zu erhalten.
- i** Das Produkt kann mit Google Home oder Amazon Alexa verbunden werden, um eine Sprachsteuerung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie in den ausführlichen Einstellungen (**D** ④) des Produkts (oder der Gruppe).
- i** Das Produkt kann mit IFTTT verbunden werden, um es durch externe Bedingungen zu schalten. Weitere Informationen finden Sie in den ausführlichen Einstellungen (**D** ④) des Produkts (oder der Gruppe).
- i** Besuchen Sie unsere Support-Webseite, um alle Möglichkeiten der Nedis® WLAN-Smart-Steckdose zu entdecken.

Spezifikationen

Produkt	WLAN-Smart-Steckdose
Artikelnummer	WIFIPO10FWT
Größe (L x B x H)	70 x 85 x 65 mm
Gewicht	160 g
Stromausgabe	3680 W 220 – 250 VAC / 16 A
Funktechnologie	WLAN
WLAN-Frequenz	2,4 GHz
Frequenzbereich	2412 - 2484 MHz
Max. Funksendeleistung	14 dBm
Netzwerkprotokoll	IEEE802.11 b/g/n
Verschlüsselungsarten	WEP TKIP AES WPS
Arbeitstemperatur	-30 °C – 60 °C
Gehäuseschutzklasse	IP55

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt WIFIP010FWT unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter <http://webshop.nedis.com>.

Weiterführende Informationen zur Compliance erhalten Sie über den Kundenservice:

Web: www.nedis.com

E-Mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (zu den Geschäftszeiten)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

FR

Guide de démarrage rapide

Prise Wi-Fi intelligente

WIFIP010FWT



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/wifipo10fwt

Utilisation prévue

Le produit est exclusivement destiné à alimenter des appareils électroniques dotés d'une fiche de type C (Euro) ou F (Schuko).

Le produit est destiné à être contrôlé exclusivement via l'application Nedis SmartLife.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 Capot | 5 Prise de courant |
| 2 Vis de boîtier | 6 Bouchon d'étanchéité |
| 3 Trou de câble | 7 Bouton Power / Bouton Reset |
| 4 Voyant LED d'état | |

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour référence ultérieure.
- Risque de choc électrique. Le produit ne doit être ouvert que par un technicien agréé lorsqu'un service de maintenance est requis.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas branché sur une prise électrique avant de le brancher sur le produit.
- Débranchez le produit du câble d'alimentation en cas de problème.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacer immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.

Installation de l'application Nedis SmartLife

1. Téléchargez l'application Nedis SmartLife pour Android ou iOS sur votre téléphone via Google Play ou l'App Store d'Apple.
2. Ouvrez l'application Nedis SmartLife sur votre téléphone.
3. Créez un compte avec votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse e-mail et appuyez sur Continue (Continuer).
4. Entrez le code de vérification reçu.
5. Créez un mot de passe et appuyez sur Done (Terminé).
6. Appuyez sur Add Home (Ajouter les familles) pour créer une maison SmartLife.
7. Définissez votre emplacement, choisissez les pièces avec lesquelles vous souhaitez vous connecter et appuyez sur Done (Terminé).

Installation du produit (image B + C)

1. Ouvrez le capot (A ①).
2. Dévissez les vis du boîtier (A ②).

3. Séparez les deux moitiés du boîtier.
- i** Assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas branché sur une prise électrique avant de le brancher sur le produit.
4. Coupez les bagues du bouchon d'étanchéité (**A** ⑥) jusqu'à ce que le trou corresponde au diamètre du câble d'alimentation.
5. Faites glisser **A** ⑥ sur le câble d'alimentation.
- i** Le diamètre maximum de **A** ⑥ est de 21 mm.
6. Insérez le câble d'alimentation dans son trou (**A** ③).
7. Poussez **A** ⑥ dans **A** ③.
8. Utilisez un petit tournevis ou une épingle pour ouvrir les trous de **C** ②.
9. Connectez les fils positif et négatif du câble d'alimentation sur **C** ②.
10. Utilisez un petit tournevis ou une épingle pour ouvrir les trous de **C** ①.
11. Connectez le fil de terre du câble d'alimentation sur **C** ①.
12. Si vous le souhaitez, fixez la moitié inférieure du boîtier à un mur.
13. Remontez le produit.
14. Connectez le câble d'alimentation à une source d'alimentation électrique.
- i** L'installation peut être testée en appuyant à plusieurs reprises sur **A** ⑦. Si le câble d'alimentation a été correctement connecté, le produit se met sous tension et hors tension puis émet un bruit de clic.

Ajoutez le produit à l'application SmartLife

1. Dans l'application Nedis SmartLife, appuyez sur + dans le coin en haut à droite.
2. Sous **Add Manually (Ajouter manuellement)**, sélectionnez **Smart Plug (Prise intelligente)**.
3. Vérifiez si le voyant LED clignote rapidement. Le cas échéant, appuyez pour confirmer.
4. Si **A** ④ ne clignote pas rapidement, appuyez et maintenez **A** ⑦ pendant 5 secondes et vérifiez à nouveau.
5. Confirmez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre téléphone est connecté et appuyez sur **Confirm (Confirmer)**. L'application va maintenant rechercher le produit.
6. Renommez le produit après l'avoir trouvé et ajouté.
- i** Si la méthode de connexion ci-dessus échoue, le produit peut être connecté en mode AP.
1. Dans l'application Nedis SmartLife, appuyez sur + dans le coin en haut à droite.

2. Sous **Add Manually (Ajouter manuellement)**, appuyez sur **Smart Plug (Prise intelligente)**.
3. Appuyez sur Mode AP dans le coin supérieur droit.
4. Vérifiez si **(A 4)** clignote lentement. Le cas échéant, appuyez pour confirmer.
- ① Si **A 4** ne clignote pas lentement, appuyez et maintenez **A 7** pendant 5 secondes et vérifiez à nouveau.
5. Confirmez le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel votre téléphone est connecté et appuyez sur **Confirm (Confirmer)**.
6. Connectez votre téléphone au point d'accès Wi-Fi du produit (SmartLife_XXXX) et revenez à l'application. Le produit est connecté au réseau Wi-Fi sélectionné.
7. Renommez le produit après l'avoir trouvé et ajouté.

Utilisez (image D)

Le produit peut être contrôlé à partir de n'importe quel endroit via l'application Nedis SmartLife

L'écran d'accueil de l'application affiche une vignette de contrôle pour chaque produit et/ou groupe connecté.

1. Appuyez sur la vignette de contrôle pour accéder aux contrôles du produit.
 2. Appuyez sur **D 1** pour mettre le produit sous ou hors tension.
 3. Appuyez sur **D 2** pour définir un calendrier d'activités.
 4. Appuyez sur **D 3** pour définir un compte à rebours après lequel le produit sera mis sous ou hors tension.
 5. Appuyez sur **D 4** pour accéder aux paramètres détaillés du produit (ou du groupe).
- ① Le produit peut être connecté à Google Home ou à Amazon Alexa pour permettre un contrôle vocal. Voir les paramètres détaillés (**D 4**) du produit (ou groupe) pour plus d'informations.
 - ① Le produit peut être connecté à l'IFTTT pour permettre à des conditions externes de déclencher le produit. Voir les paramètres détaillés (**D 4**) du produit (ou groupe) pour plus d'informations.
 - ① Consultez notre page Web d'assistance pour découvrir toutes les possibilités de la Prise Wi-Fi intelligente Nedis*.

Spécifications

Produit	Prise Wi-Fi intelligente
Article numéro	WIFIPO10FWT
Dimensions (L x l x H)	70 x 85 x 65 mm
Poids	160 g
Puissance de sortie	3680 W 220 – 250 VAC / 16 A
Technologie sans fil	Wi-Fi
Fréquence Wi-Fi	2,4 GHz
Gamme de fréquences	2412 - 2484 MHz
Puissance max. de transmission radio	14 dBm
Protocole de réseau	IEEE802.11 b/g/n
Types de cryptage	WEP TKIP AES WPS
Température de fonctionnement	-30 °C – 60 °C
Classe de protection	IP55

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit WIFIPO10FWT de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via <http://webshop.nedis.com>.

Pour plus d'informations sur la conformité, contactez le service client :

Site Web : www.nedis.com

E-mail : service@nedis.com

Téléphone : +31 (0)73-5991055 (pendant les heures de bureau)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Pays-Bas

Wi-Fi Slim Stopcontact

WIFIPO10FWT



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding
online: ned.is/wifipo10fwf

Bedoeld gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor stroomvoorziening van elektronische apparaten met een stekker van het type C (Euro) of F (Schuko).

Het product is bedoeld om uitsluitend met de Nedis SmartLife-app bediend te worden.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1 Deksel | 5 Stopcontact |
| 2 Behuizingsschroeven | 6 Afsluitdop |
| 3 Kabelgat | 7 Aan/uit-knop / Reset-knop |
| 4 Statusindicatie LED | |

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Risico op elektrische schok. Het product mag alleen door een erkend reparateur worden geopend wanneer onderhoud vereist is.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet op een stroomvoorziening is aangesloten voordat u het op het product aansluit.
- Haal het netsnoer uit het product als er zich een probleem voordoet.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.

Installatie van de Nedis SmartLife-app

1. Download de Nedis SmartLife-app voor Android of iOS op uw telefoon via Google Play of de Apple App Store.
2. Open de Nedis SmartLife-app op uw telefoon.
3. Maak een account aan met uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres en tik op Continue (Verder).
4. Voer de ontvangen verificatiecode in.
5. Maak een wachtwoord aan en tik op Done (Voltooid).
6. Tik op Add Home (Huis toevoegen) om een SmartLife-huis aan te maken.
7. Stel je locatie in, kies de ruimtes waar je mee wilt verbinden en tik op Voltooid.

Installatie van het product (afbeelding B + C)

1. Open het deksel (**A** ①).
2. Schroef de schroeven van de behuizing (**A** ②) los.
3. Haal de twee helften van de behuizing uit elkaar.
- ① Zorg ervoor dat het netsnoer niet op een stroomvoorziening is aangesloten voordat u het op het product aansluit.
4. Snij ringen uit de afsluitdop (**A** ⑥) totdat het gat overeenkomt met de diameter van het netsnoer.
5. Schuif **A** ⑥ over het netsnoer.
- ① De maximale diameter van **A** ⑥ is 21 mm.
6. Steek het netsnoer in de kabelopening (**A** ③).
7. Druk **A** ⑥ in **A** ③.
8. Gebruik een kleine schroevendraaier of pinnetje om de gaten van **C** ② te openen.
9. Sluit de positieve en negatieve draden van het netsnoer aan op **C** ②.
10. Gebruik een kleine schroevendraaier of pinnetje om de gaten van **C** ① te openen.
11. Sluit de aardingskabel van het netsnoer aan op **C** ①.
12. Bevestig indien gewenst de onderste helft van de behuizing aan een muur.
13. Zet het product weer in elkaar.
14. Sluit het netsnoer aan op een stroomvoorziening.
- ① De installatie kan worden getest door herhaaldelijk op **A** ⑦ te drukken. Als het gelukt is om netsnoer aan te sluiten, zal het product in- en uitschakelen en een klikkend geluid maken.

Voeg het apparaat toe aan de SmartLife app

1. Tik in de Nedis SmartLife app, op + in de rechterbovenhoek.
 2. Onder **Add Manually (Handmatig toevoegen)**, kies **Smart Plug (Slimme stekker)**.
 3. Controleer of het LED-controlelampje snel knippert. Zo ja, tik er dan op om te bevestigen.
 4. Als **A** ④ niet snel knippert, houd dan **A** ⑦ 5 seconden lang ingedrukt en controleer nogmaals.
 5. Bevestig het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk waarmee uw telefoon is verbonden en tik op **Confirm (Bevestigen)**. De app zoekt nu naar het product.
 6. Hernoem het product nadat het gevonden en toegevoegd is.
- ❗ Als de bovenstaande verbindingsmethode mislukt, kan het product in de AP-modus worden aangesloten.
1. Tik in de Nedis SmartLife app, op + in de rechterbovenhoek.
 2. Onder **Add Manually (Handmatig toevoegen)**, tik op **Smart Plug (Slimme stekker)**.
 3. Tik op AP-modus in de rechterbovenhoek.
 4. Controleer of (**A** ④) langzaam knippert. Zo ja, tik er dan op om te bevestigen.
 - ❗ Als **A** ④ niet langzaam knippert, houd dan **A** ⑦ 5 seconden lang ingedrukt en controleer nogmaals.
 5. Bevestig het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk waarmee uw telefoon is verbonden en tik op **Confirm (Bevestigen)**.
 6. Verbind uw telefoon met de Wi-Fi-hotspot van het product (SmartLife_XXXX) en ga terug naar de app. Het product maakt nu verbinding met het geselecteerde Wi-Fi-netwerk.
 7. Hernoem het product nadat het gevonden en toegevoegd is.

Gebruik (afbeelding D)

Het product kan vanaf elke locatie m.b.v. de Nedis SmartLife app worden bediend

Het startscherm van de app toont een bedieningstegel voor elk aangesloten product en/of groep.

1. Tik op de bedieningstegel om toegang te krijgen tot de bediening van het product.
2. Tik op **D** ① om het product aan of uit te zetten.

3. Tik op **D** ② om een activiteitschema in te stellen.
 4. Tik op **D** ③ om een aftelling in te stellen waarna het product wordt in- of uitgeschakeld.
 5. Tik op **D** ④ om de gedetailleerde instellingen van het product (of de groep) te openen.
- i** Het product kan op Google Home of Amazon Alexa worden aangesloten om spraakbesturing mogelijk te maken. Zie de gedetailleerde instellingen (**D** ④) van het product (of de groep) voor meer informatie.
 - i** Het product kan op IFTTT worden aangesloten om externe omstandigheden in staat te stellen het product te activeren. Zie de gedetailleerde instellingen (**D** ④) van het product (of de groep) voor meer informatie.
 - i** Zie onze ondersteunings-webpagina om alle mogelijkheden van de Nedis® Wi-Fi Slim Stopcontact te ontdekken.

Specificaties

Product	Wi-Fi Slim Stopcontact
Artikelnummer	WIFIPO10FWT
Afmetingen (l x b x h)	70 x 85 x 65 mm
Gewicht	160 g
Stroomuitgang	3680 W 220 – 250 VAC / 16 A
Draadloze technologie	Wifi
Wi-Fi-frequentie	2,4 GHz
Frequentiebereik	2412 - 2484 MHz
Max. radio zendvermogen	14 dBm
Netwerk protocol	IEEE802.11 b/g/n
Type versleuteling	WEP TKIP AES WPS
Bedrijfstemperatuur	-30 °C – 60 °C
Beschermingsklasse	IP55

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V. verklaren als fabrikant dat het product WIFIPO10FWT van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via <http://webshop.nedis.com>.

Voor andere informatie met betrekking tot de naleving neemt u contact op met de klantenservice:

Web: www.nedis.nl

Email: service@nedis.com

Telefoon: +31 (0)73-5991055 (tijdens kantooruren)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

IT

Guida rapida all'avvio

Presa intelligente Wi-Fi

WIFIPO10FWT



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online:
ned.is/wifipo10fwt

Uso previsto

Il prodotto è inteso esclusivamente per l'alimentazione di dispositivi elettronici con spina di alimentazione di tipo C (Euro) o F (Schuko).

Il prodotto è inteso per essere controllato esclusivamente tramite l'app Nedis SmartLife.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Coperchio | 5 Presa elettrica |
| 2 Viti della custodia | 6 Tappo di chiusura |
| 3 Foro del cavo | 7 Pulsante di accensione/pulsante di ripristino |
| 4 Spia LED di stato | |

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per farvi riferimento in futuro.
- Rischio di scosse elettriche. Il prodotto deve essere aperto esclusivamente da un tecnico autorizzato quando ne è necessaria la manutenzione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia collegato a un fonte di elettricità prima di collegarlo al prodotto.
- Scollegare il prodotto dal cavo di alimentazione se dovessero esservi dei problemi.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un dispositivo danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.

Installazione dell'app Nedis SmartLife

1. Scaricare l'app Nedis SmartLife per Android o iOS sul telefono tramite Google Play o l'Apple App Store.
2. Aprire l'app Nedis SmartLife sul telefono.
3. Creare un account con il proprio numero di telefono cellulare o indirizzo e-mail e toccare Continua.
4. Immettere il codice di verifica ricevuto.
5. Creare una password e toccare Fatto.
6. Toccare Aggiungi Casa per creare una casa SmartLife.
7. Impostare la propria posizione, scegliere gli ambienti a cui collegarsi e toccare Fatto.

Installazione del prodotto (immagine B + C)

1. Aprire il coperchio (A ①).
 2. Svitare le viti della custodia (A ②).
 3. Separare le due metà della custodia.
-  Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia collegato a un fonte di

elettricità prima di collegarlo al prodotto.

4. Tagliare anelli dal tappo di chiusura (**A** ⑥) fino a quando il foro corrisponde al diametro del cavo di alimentazione.
5. Infilare **A** ⑥ sul cavo di alimentazione.
- ① Il diametro massimo di **A** ⑥ è 21 mm.
6. Inserire il cavo di alimentazione nel foro del cavo (**A** ③).
7. Premere **A** ⑥ in **A** ③.
8. Utilizzare un piccolo cacciavite o uno spillo per aprire i fori di **C** ②.
9. Collegare i cavi positivi e negativi del cavo di alimentazione a **C** ②.
10. Utilizzare un piccolo cacciavite o uno spillo per aprire i fori di **C** ①.
11. Collegare il cavo di messa a terra del cavo di alimentazione a **C** ①.
12. Se lo si desidera, fissare la metà inferiore della custodia alla parete.
13. Rimontare il prodotto.
14. Collegare il cavo di alimentazione a una sorgente di elettricità.
- ① L'installazione può essere collaudata premendo ripetutamente **A** ⑦. Se il cavo di alimentazione è stato collegato correttamente, il prodotto si accende e spegne emettendo dei clic.

Aggiunta del prodotto all'app SmartLife

1. Nell'app Nedis SmartLife, toccare + nell'angolo in alto a destra.
2. In **Add Manually**, selezionare **Smart Plug**.
3. Controllare se la spia LED lampeggia rapidamente. In caso affermativo, toccare per confermare.
4. Se **A** ④ non lampeggia rapidamente, tenere premuto **A** ⑦ per 5 secondi e controllare di nuovo.
5. Confermare la password della rete Wi-Fi a cui è collegato il telefono e toccare **Confirm (Confermare)**. Ora l'app cerca il prodotto.
6. Dare un nuovo nome al prodotto una volta che è stato trovato e aggiunto.
- ① Se il metodo di collegamento di cui sopra non riesce, il prodotto può essere collegato in modalità AP:
 1. Nell'app Nedis SmartLife, toccare + nell'angolo in alto a destra.
 2. In **Add Manually**, toccare **Smart Plug**.
 3. Toccare Mode AP nell'angolo in alto a destra.
 4. Controllare se (**A** ④) lampeggia lentamente. In caso affermativo, toccare per confermare.
 - ① Se **A** ④ non lampeggia lentamente, tenere premuto **A** ⑦ per 5 secondi e controllare di nuovo.
 5. Confermare la password della rete Wi-Fi a cui è collegato il telefono e toccare

Confirm (Confermare).

6. Collegare il telefono all'hotspot Wi-Fi del prodotto (SmartLife_XXXX) e ritornare all'app. Ora il prodotto si collega alla rete Wi-Fi selezionata.
7. Dare un nuovo nome al prodotto una volta che è stato trovato e aggiunto.

Utilizzare (immagine D)

Il prodotto può essere controllato da qualsiasi luogo utilizzando l'app Nedis SmartLife.

La schermata home dell'app mostra una casella di controllo per ciascun prodotto e/o gruppo collegato.

1. Toccare la casella di controllo per accedere ai controlli del prodotto.
2. Toccare **D** ① per accendere o spegnere il prodotto.
3. Toccare **D** ② per impostare un programma di attività.
4. Toccare **D** ③ per impostare un conto alla rovescia, dopo il quale il prodotto si accende o spegne.
5. Toccare **D** ④ per accedere alle impostazioni dettagliate del prodotto (o del gruppo).

i Il prodotto può essere collegato a Google Home o Amazon Alexa per consentire il controllo vocale. Vedere le impostazioni dettagliate (**D** ④) del prodotto (o gruppo) per maggiori informazioni.

i Il prodotto può essere collegato a IFTTT per consentire l'attivazione del prodotto da parte di condizioni esterne. Vedere le impostazioni dettagliate (**D** ④) del prodotto (o gruppo) per maggiori informazioni.

i Vedere la nostra pagina web di supporto per scoprire tutte le possibilità di Nedis® Presa intelligente Wi-Fi.

Specifiche

Prodotto	Pres a intelligente Wi-Fi
Numero articolo	WIFIPO10FWT
Dimensioni (p x l x a)	70 x 85 x 65 mm
Peso	160 g
Erogazione di corrente	3680 W 220 – 250 VAC / 16 A
Tecnologia wireless	Wi-Fi

Frequenza Wi-Fi	2,4 GHz
Intervallo di frequenza	2412 - 2484 MHz
Potenza di trasmissione radio max	14 dBm
Protocollo di rete	IEEE802.11 b/g/n
Tipi di crittografia	WEP TKIP AES WPS
Temperatura di lavoro	-30 °C – 60 °C
Classe di protezione	IP55

Dichiarazione di conformità

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che il prodotto WIFIP010FWT con il nostro marchio Nedis®, prodotto in Cina, è stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo. Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformità completa (e le schede di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da <http://webshop.nedis.com>.

Per ulteriori informazioni relative alla conformità, contattare il servizio clienti:

Sito web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefono: +31 (0)73-5991055 (in orario d'ufficio)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi

Toma de corriente inteligente Wi-Fi WIFIPO10FWT



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/wifipo10fwt

Uso previsto por el fabricante

El producto está diseñado exclusivamente para suministrar energía eléctrica a dispositivos electrónicos con un enchufe de alimentación tipo C (Euro) o F (Schuko).

El producto está diseñado para ser controlado exclusivamente a través de la aplicación Nedis SmartLife.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Cubierta | 5 Toma de corriente |
| 2 Tornillos de la carcasa | 6 Tapón de sellado |
| 3 Agujero del cable | 7 Botón de encendido / botón de reinicio |
| 4 Indicador LED de estado | |

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- Lea el manual cuidadosamente antes del uso. Guarde el manual para futuras consultas.
- Riesgo de descarga eléctrica. El producto únicamente debe abrirse por un técnico autorizado cuando haga falta un servicio técnico.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté conectado a un suministro de electricidad antes de conectarlo al producto.
- Desconecte el producto del cable de alimentación si ocurriera un problema.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el aparato si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.

Instalación de la aplicación Nedis SmartLife

1. Descargue la aplicación Nedis SmartLife para Android o iOS en su teléfono a través de Google Play o Apple App Store.
2. Instale la aplicación Nedis SmartLife en su teléfono móvil.
3. Cree una cuenta con su número de teléfono móvil o su dirección de correo electrónico y toque Continuar.
4. Introduzca el código de verificación recibido.
5. Cree una contraseña y toque Hecho.
6. Toque Añadir hogar para crear un hogar SmartLife.
7. Establezca su ubicación, escoja las habitaciones que quiera conectar y toque Hecho.

Instalación del producto (imagen B + C)

1. Abra la cubierta (**A** ①).
2. Desatornille los tornillos de la carcasa (**A** ②).
3. Separe las dos mitades de la carcasa.
- ① Asegúrese de que el cable de alimentación no esté conectado a un suministro de electricidad antes de conectarlo al producto.
4. Corte anillos del tapón de sellado (**A** ⑥) hasta que el agujero coincida con el diámetro del cable de alimentación.
5. Deslice **A** ⑥ sobre el cable de alimentación.
- ① El diámetro máximo de **A** ⑥ es de 21 mm.
6. Inserte el cable de alimentación en el agujero del cable (**A** ③).
7. Empuje **A** ⑥ en **A** ③.
8. Utilice un destornillador pequeño o alfiler para abrir los orificios de **C** ②.
9. Conecte los cables positivos y negativos del cable de alimentación a **C** ②.
10. Utilice un destornillador pequeño o alfiler para abrir los orificios de **C** ①.
11. Conecte el cable de tierra del cable de alimentación a **C** ①.
12. Si lo desea, fije la mitad inferior de la carcasa a una pared.
13. Vuelva a ensamblar el producto.
14. Conecte el cable de alimentación a un suministro de electricidad.
- ① La instalación se puede probar presionando repetidamente **A** ⑦. Si el cable de alimentación ha sido conectado con éxito, el producto se encenderá y apagará y hará un ruido de clic.

Agregar el producto a la aplicación SmartLife

1. En la aplicación Nedis SmartLife, toque + en la esquina superior derecha.
 2. Dentro de **Add Manually**, seleccione **Smart Plug**.
 3. Compruebe si el indicador LED está parpadeando rápidamente. Si es así, toque para confirmar.
 4. Si **A** ④ no parpadea rápidamente, mantenga pulsado **A** ⑦ durante 5 segundos y compruebe de nuevo.
 5. Confirme la contraseña de la red Wi-Fi a la que esté conectado su teléfono y toque **Confirm (Confirmar)**. La aplicación buscará ahora el producto.
 6. Cambie el nombre del producto una vez que haya sido encontrado y agregado.
- ❗ Si falla el método de conexión anterior, el producto se puede conectar utilizando el modo AP.
1. En la aplicación Nedis SmartLife, toque + en la esquina superior derecha.
 2. Dentro de **Add Manually**, toque **Smart Plug**.
 3. Toque AP Mode en la esquina superior derecha.
 4. Compruebe si (**A** ④) está parpadeando lentamente. Si es así, toque para confirmar.
- ❗ Si **A** ④ no parpadea lentamente, mantenga pulsado **A** ⑦ durante 5 segundos y compruebe de nuevo.
5. Confirme la contraseña de la red Wi-Fi a la que esté conectado su teléfono y toque **Confirm (Confirmar)**.
 6. Conecte su teléfono al punto de acceso Wi-Fi del producto (SmartLife_XXXX) y regrese a la aplicación. El producto se conectará ahora a la red Wi-Fi seleccionada.
 7. Cambie el nombre del producto una vez que haya sido encontrado y agregado.

Uso (imagen D)

El producto se puede controlar desde cualquier lugar mediante la aplicación Nedis SmartLife

La pantalla de inicio de la aplicación muestra un recuadro de control para cada producto y/o grupo conectado.

1. Toque el recuadro de control para acceder a los controles del producto.
2. Toque **D** ① para encender o apagar el producto.
3. Toque **D** ② para fijar un horario de actividad.
4. Toque **D** ③ para establecer una cuenta atrás después de la cual el producto se encenderá o apagará.

5. Toque **D** ④ para acceder a la configuración detallada del producto (o grupo).
- i** El producto se puede conectar a Google Home o a Amazon Alexa para habilitar el control de voz. Véase la configuración detallada (**D** ④) del producto (o grupo) para más información.
- i** El producto se puede conectar a IFTTT para habilitar las condiciones externas para activar el producto. Véase la configuración detallada (**D** ④) del producto (o grupo) para más información.
- i** Visite nuestra página web de asistencia para descubrir todas las posibilidades de la Nedis® Toma de corriente inteligente Wi-Fi.

Especificaciones

Producto	Toma de corriente inteligente Wi-Fi
Número de artículo	WIFIPO10FWT
Dimensiones (L x An x Al)	70 x 85 x 65 mm
Peso	160 g
Salida de potencia	3680 W 220 - 250 V / 10 A
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi
Frecuencia Wi-Fi	2,4 GHz
Rango de frecuencia	2412 - 2484 MHz
Potencia máx. de radiotransmisión	14 dBm
Protocolo de red	IEEE802.11 b/g/n
Tipos de cifrado	WEP TKIP AES WPS
Temperatura de funcionamiento	-30 °C - 60 °C
Clase de protección	IP55

Declaración de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto WIFIPO10FWT de nuestra marca Nedis®, producido en China, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones relevantes de la CE y que se

han superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa (y la hoja de datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en <http://webshop.nedis.com>.

Para más información sobre el cumplimiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

Página web: www.nedis.com

Correo electrónico: service@nedis.com

Teléfono: +31 (0)73-5991055 (en horas de oficina)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch (Países Bajos)

PT

Guia de iniciação rápida

Tomada inteligente Wi-Fi

WIFIPO10FWT



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/wifipo10fwf

Utilização prevista

O produto destina-se exclusivamente a fornecer energia a dispositivos eletrónicos com uma ficha de alimentação tipo C (Euro) ou F (Schuko).

O produto destina-se a ser controlado exclusivamente através da aplicação Nedis SmartLife.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Peças principais (imagem A)

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 Tampa | 6 Tampa de vedação |
| 2 Parafusos da caixa | 7 Botão de alimentação / reinici- |
| 3 Orifício do cabo | alização |
| 4 LED indicador de estado | |
| 5 Tomada elétrica | |

Instruções de segurança

AVISO

- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Leia o manual cuidadosamente antes de utilizar. Guarde o manual para referência futura.
- Risco de choque elétrico. O produto só deve ser aberto por um técnico autorizado quando for necessária assistência técnica.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está ligado a uma fonte de alimentação elétrica antes de o ligar ao produto.
- Desligue o produto do cabo de alimentação se ocorrer um problema.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um dispositivo danificado ou defeituoso.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.

Instalação da aplicação Nedis SmartLife

1. Faça o download da aplicação Nedis SmartLife para Android ou iOS no seu telefone através do Google Play ou da Apple Store.
2. Abra a aplicação Nedis SmartLife no seu telefone.
3. Crie uma conta com o seu número de telemóvel ou o seu endereço de e-mail e prima Continuar.
4. Introduza o código de verificação recebido.
5. Crie uma palavra-passe e prima Concluído.
6. Toque em Adicionar Casa para criar uma Casa SmartLife.
7. Defina a sua localização, escolha as divisões com que pretende estabelecer ligação e prima Concluído.

Instalação do produto (Imagem B + C)

1. Abra a tampa (**A** ①).
2. Desaperte os parafusos da caixa (**A** ②).
3. Desmonte as duas metades da caixa.
- ④ Certifique-se de que o cabo de alimentação não está ligado a uma fonte de alimentação elétrica antes de o ligar ao produto.
4. Corte os anéis da tampa de vedação (**A** ⑥) até que o orifício coincida com o diâmetro do cabo de alimentação.
5. Faça deslizar **A** ⑥ sobre o cabo de alimentação.
- ④ O diâmetro máximo de **A** ⑥ é de 21 mm.
6. Insira o cabo de alimentação no orifício do cabo (**A** ③).

- Empurre **A** ⑥ para dentro de **A** ③
- Utilize uma chave de fendas pequena ou um pino para abrir os orifícios de **C** ②.
- Ligue os fios positivo e negativo do cabo de alimentação a **C** ②.
- Utilize uma chave de fendas pequena ou um pino para abrir os orifícios de **C** ①.
- Ligue o fio de ligação à terra do cabo de alimentação a **C** ①.
- Se desejar, fixe a metade inferior da caixa a uma parede.
- Volte a montar o produto.
- Ligue o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação elétrica.
- i** A instalação pode ser testada pressionando repetidamente **A** ⑦. Se o cabo de alimentação tiver sido ligado com sucesso, o produto ligar-se-á e desligar-se-á e emitirá um estalido.

Adicione o produto à aplicação SmartLife

- Na aplicação Nedis SmartLife, toque em + no canto superior direito.
- Em **Add Manually**, selecione **Smart Plug**.
- Verifique se o LED indicador pisca rapidamente. Se sim, toque para confirmar.
- Se **A** ④ não piscar rapidamente, prima e mantenha **A** ⑦ durante 5 segundos e verifique novamente.
- Confirme a palavra-passe da rede Wi-Fi à qual está ligado o seu telefone e toque em **Confirm (Confirmar)**. A aplicação começa a procurar o produto.
- Altere o nome do produto depois de ter sido encontrado e adicionado.
- i** Se o método de ligação acima falhar, o produto pode ser ligado através do modo AP.
 - Na aplicação Nedis SmartLife, toque em + no canto superior direito.
 - Em **Add Manually**, toque em **Smart Plug**.
 - Toque em AP Mode (Modo AP) no canto superior direito.
 - Verifique se (**A** ④) pisca lentamente. Se sim, toque para confirmar.
 - Se **A** ④ não piscar lentamente, prima e mantenha **A** ⑦ durante 5 segundos e verifique novamente.
 - Confirme a palavra-passe da rede Wi-Fi à qual está ligado o seu telefone e toque em **Confirm (Confirmar)**.
 - Ligue o seu telefone ao hotspot Wi-Fi do produto (SmartLife_XXXX) e volte à aplicação. O produto está ligado à rede Wi-Fi selecionada.
 - Altere o nome do produto depois de ter sido encontrado e adicionado.

Utilize (imagem D)

O produto pode ser controlado a partir de qualquer local através da aplicação Nedis SmartLife.

O ecrã inicial da aplicação mostra um bloco de controlo para cada lâmpada e/ou grupo ligado.

1. Toque no bloco de controlo para aceder aos controlos do produto.
 2. Toque em **D** ① para ligar ou desligar o produto.
 3. Toque em **D** ② para definir um programa de atividades.
 4. Toque em **D** ③ para definir uma contagem decrescente após a qual o produto será ligado ou desligado.
 5. Toque em **D** ④ para aceder às definições detalhadas do produto (ou grupo).
- i** O produto pode ser ligado ao Google Home ou Amazon Alexa para ativar o controlo de voz. Consulte as definições detalhadas (**D** ④) do produto (ou grupo) para obter mais informações.
- i** O produto pode ser ligado ao IFTTT para permitir que as condições externas acionem a lâmpada. Consulte as definições detalhadas (**D** ④) do produto (ou grupo) para obter mais informações.
- i** Consulte a nossa página de assistência para descobrir todas as possibilidades do Nedis® Tomada inteligente Wi-Fi.

Especificações

Produto	Tomada inteligente Wi-Fi
Número de artigo	WIFIPO10FWT
Dimensões (c x l x a)	70 x 85 x 65 mm
Peso	160 g
Saída de potência	3680 W 220 – 250 VAC / 16 A
Tecnologia sem fios	Wi-Fi
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz
Gama de frequências	2412 - 2484 MHz
Potência de transmissão de rádio máx.	14 dBm
Protocolo de rede	IEEE802.11 b/g/n

Tipos de encriptação	WEP TKIP AES WPS
Temperatura de funcionamento	-30 °C – 60 °C
Classe de proteção	IP55

Declaração de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto WIFIP010FWT da nossa marca Nedis®, produzido na China, foi testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram concluídos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaração de conformidade completa (e a ficha de dados de segurança, se aplicável) pode ser consultada e descarregada em <http://webshop.nedis.com>.

Para informações adicionais relativas à conformidade, contacte a assistência ao cliente:

Site: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefone: +31 (0)73-5991055 (durante as horas de expediente)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Países Baixos

SV

Snabbstartsguide

Smart Wi-Fi eluttag

WIFIP010FWT



För ytterligare information, se den utökade manualen
online: ned.is/wifipo10fwf

Avsedd användning

Produkten är endast avsedd för kraftförsörjning till elektroniska enheter med en stickkontakt typ C (Euro) eller F (Schuko).

Produkten är endast avsedd för styrning via appen Nedis SmartLife.

Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Huvuddelar (bild A)

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1 Lock | 5 Eluttag |
| 2 Höljets fästsruvar | 6 Tätningsplugg |
| 3 Kabelintag | 7 Kraft-/återställningsknapp |
| 4 LED-statusindikator | |

Säkerhetsanvisningar

VARNING

- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Läs bruksanvisningen noga före användning. Spara bruksanvisningen för framtida referens.
- Risk för elchock. Produkten får endast öppnas av en auktoriserad tekniker när service erfordras.
- Säkerställ innan den ansluts till produkten att kraftkabeln inte är inkopplad till en kraftkälla.
- Koppla bort produkten från kraftkabeln i händelse av problem.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt en omedelbart en skadad eller defekt enhet.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.

Installation av appen Nedis SmartLife

1. Ladda ner appen Nedis SmartLife för Android eller iOS till den telefon via Google Play eller Apple App Store.
2. Öppna appen Nedis SmartLife på din telefon.
3. Skapa ett konto med ditt mobiltelefonnummer eller din E-postadress och tryck på Continue.
4. Skriv in den mottagna verifieringskoden.
5. Skapa ett lösenord och tryck på Done.
6. Tryck på Add Home för att skapa ett SmartLife Home.
7. Ställ in din ort, välj det rum du önskar ansluta med och tryck på Done.

Produktens installation (bild B + C)

1. Öppna locket (A^①).
2. Skruva ut höljets fästskruvar (A^②).
3. Ta ut insatsen ur höljet.
- ① Säkerställ innan den ansluts till produkten att kraftkabeln inte är inkopplad till en kraftkälla.
4. Skär bort ringarna från tätningspluggen (A^⑥) tills hålet passar kraftkabelns diameter.
5. Skjut A^⑥ över kraftkabeln.
- ① A^⑥ största diameter är 21 mm.
6. För in kraftkabeln genom kabelhålet (A^③).
7. Tryck in A^⑥ i A^③.
8. Använd en liten skruvmejsel eller pryl för att öppna hålen i C^②.
9. Anslut kraftkabelns positiva och negativa ledare till C^②.
10. Använd en liten skruvmejsel eller pryl för att öppna hålen i C^①.
11. Anslut jordningsledaren till C^①.
12. Fäst om så önskas höljets undre halva på en vägg.
13. Återmontera produkten.
14. Anslut kraftkabeln till en elektrisk kraftkälla.
- ① Installationen kan provas genom att trycka upprepade gånger på A^⑦. Om kraftkabeln är korrekt inkopplad kommer produkten att slås på och stängas av och avge ett klickande ljud.

Lägg till produkten i appen SmartLife

1. I appen Nedis SmartLife, vidrör + i övre högra hörnet.
2. Under **Add Manually**, välj **Smart Plug**.
3. Kontrollera att LED-indikatorn blinkar snabbt. Om så är fallet, vidrör för att bekräfta.
4. Om A^④ inte blinkar snabbt, tryck in och håll A^⑦ intryckt i 5 sekunder och kontrollera igen.
5. Bekräfta lösenordet för det Wi-Fi-nätverk din telefon är ansluten till och vidrör **Confirm (Bekr.)**. Appen kommer nu att söka efter produkten.
6. Ge produkten ett nytt namn när den hittats och lagts till.
- ① Om ovanstående metod misslyckas kan produkten anslutas med användning av AP-läge:
 1. I appen Nedis SmartLife, vidrör + i övre högra hörnet.
 2. Under **Add Manually**, vidrör **Smart Plug**.

- Vidrör AP Mode (AP-läge) i övre högra hörnet.
- Kontrollera att (A 4) blinkar sakta. Om så är fallet, vidrör för att bekräfta.
- i Om A 4 inte blinkar sakta, tryck in och håll A 7 intryckt i 5 sekunder och kontrollera igen.
- Bekräfta lösenordet för det Wi-Fi-nätverk din telefon är ansluten till och vidrör **Confirm (Bekr.)**.
- Anslut din telefon till produktens Wi-Fi-hotspot (SmartLife_XXXX) och återvänd till appen. Produkten kommer nu att ansluta till det valda Wi-Fi-nätverket.
- Ge produkten ett nytt namn när den hittats och lagts till.

Använd (bild D)

Produkten kan styras från var som helst via appen Nedis SmartLife

Appens hemskärm visar en styrknapp för varje ansluten produkt och/eller grupp.

- Vidrör styrknappen för att öppna produktens styrningar.
- Vidrör D 1 för att slå på eller stänga av produkten.
- Vidrör D 2 för att ställa in ett aktivitetsschema.
- Vidrör D 3 för att ställa in en tid efter vilken produkten ska slås på eller stängas av.
- Vidrör D 4 för att öppna de detaljerade inställningarna för produkten (eller gruppen).
- i Produkten kan anslutas till Google Home eller Amazon Alexa för att aktivera röststyrning. Se de detaljerade inställningarna (D 4) för produkten (eller gruppen) angående ytterligare information.
- i Produkten kan anslutas till IFTTT för att möjliggöra externa villkor att aktivera produkten. Se de detaljerade inställningarna (D 4) för produkten (eller gruppen) angående ytterligare information.
- i Besök vår supportwebbsida för att upptäcka alla möjligheter med Nedis® Smart Wi-Fi eluttag.

Specifikationer

Produkt	Smart Wi-Fi eluttag
Artikelnummer	WIFIPO10FWT
Dimensioner (l x b x h)	70 x 85 x 65 mm
Vikt	160 g

Eluttag	3680 W 220 – 250 V/10 A
Trådlös teknologi	Wi-Fi
Wi-Fi-frekvens	2,4 GHz
Frekvensområde	2412 - 2484 MHz
Radions maximala sändeffekt	14 dBm
Nätverksprotokoll	IEEE802.11 b/g/n
Krypteringstyper	WEP TKIP AES WPS
Arbetstemperatur	-30 °C–60 °C
Skyddsklass	IP55

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkrar som tillverkare att produkten WIFIP010FWT från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från <http://webshop.nedis.com>.

För ytterligare information om överensstämmelse, var god kontakta vår kundtjänst:

Webbplats: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (under kontorstid)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederländerna

WiFi-älypistorasia

WIFIPO10FWT



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: ned.is/wifipo10fwf

Käyttötarkoitus

Tuote on tarkoitettu yksinomaan antamaan virtaa sähkölaitteille, joissa on tyyppin C (Euro) tai F (Schuko) pistoke.

Tuote on tarkoitettu ohjattavaksi pelkästään Nedis SmartLife -sovelluksen kautta. Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tärkeimmät osat (kuva A)

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 Kansi | 5 Pistorasia |
| 2 Kotelon ruuvit | 6 Tiivistetulppa |
| 3 Virtajohdon läpivienti | 7 Virta-/nollauspainike |
| 4 Tilan LED-merkkivalo | |

Turvallisuusohjeet

VAROITUS

- Käytä tuotetta vain tässä oppaassa kuvatun mukaisesti.
- Lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.
- Sähköiskun vaara. Vain valtuutettu sähköasentaja saa avata tuotteen sen vaatiessa huoltoa.
- Varmista, että virtajohtoa ei ole kytketty virtalähteeseen ennen sen liittämistä tuotteeseen.
- Irrota virtajohto tuotteesta, mikäli ilmenee ongelma.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen laite välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.

Nedis SmartLife-sovelluksen asentaminen

1. Lataa Nedis SmartLife-sovellus Androidille tai iOSille puhelimesi Google Playn tai Apple App Storen kautta.
2. Avaa Nedis SmartLife-sovellus puhelimesi.
3. Luo tili matkapuhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteellasi ja paina Jatka.
4. Syötä saamasi vahvistuskoodi.
5. Luo salasana ja paina Valmis.
6. Paina Lisää koti luodaksesi SmartLife-kodin.
7. Määritä sijaintisi, valitse huoneet, jotka haluat liittää, ja paina Valmis.

Tuotteen asentaminen (kuvat B + C)

1. Avaa kansi (A ①).
2. Irrota kotelon ruuvit (A ②).
3. Irrota kotelon kaksi puoliskoa toisistaan.
- ① Varmista, että virtajohtoa ei ole kytketty virtalähteeseen ennen sen liittämistä tuotteeseen.
4. Irrota renkaita tiivistetulpasta (A ⑥), kunnes aukon koko vastaa virtajohdon halkaisijaa.
5. Työnnä virtajohto tiivistetulpan A ⑥ läpi.
- ① Tiivistetulpan A ⑥ enimmäishalkaisija on 21 mm.
6. Työnnä virtajohto läpiviennin (A ③) läpi.
7. Paina tiivistetulppa A ⑥ läpiviennin A ③ päälle.
8. Avaa C ②:n aukot pienellä ruuvimeisselillä tai neulalla.
9. Yhdistä virtajohdon positiiviset ja negatiiviset johtimet C ②:een.
10. Avaa C ①:n aukot pienellä ruuvimeisselillä tai neulalla.
11. Yhdistä virtajohdon maadoitusjohdin C ①:een.
12. Halutessasi voit kiinnittää kotelon alapuoliskon seinään.
13. Kokoa tuote uudelleen.
14. Kytke virtajohto pistorasiaan.
- ① Asennuksen voi testata painamalla toistuvasti painiketta A ⑦. Jos virtajohdon kytkentä on onnistunut, tuotteen virta kytkeytyy päälle ja pois ja kuuluu naksahdusääntä.

Lisää tuote SmartLife-sovellukseen

1. Napauta Nedis SmartLife -sovelluksessa oikeasta yläkulmasta +.
2. Kohdasta **Add Manually (Lisää manuaalisesti)** valitse **Smart Plug (Älypistoke)**.
3. Tarkista, vilkkuuko LED-merkkivalo nopeasti. Jos vilkkuu, napauta

vahvistaaksesi.

4. Jos merkkivalo **A** ④ ei vilku nopeasti, paina painiketta **A** ⑦ 5 sekuntia ja tarkista uudelleen.
5. Vahvista sen WiFi-verkon salasana, johon puhelimesi on yhdistetty, ja napauta **Confirm (Vahvista)**. Sovellus alkaa hakea tuotetta.
6. Kun tuote on löydetty ja lisätty, anna sille uusi nimi.
- ① Jos edellä mainittu yhteysmenetelmä ei onnistu, tuotteen voi yhdistää AP-tilassa.
 1. Napauta Nedis SmartLife -sovelluksessa oikeasta yläkulmasta +.
 2. Kohdasta **Add Manually (Lisää manuaalisesti)** napauta **Smart Plug (Älypistoke)**.
 3. Napauta AP Mode (AP-tila) oikeasta yläkulmasta.
 4. Tarkista, vilkkuuko merkkivalo (**A** ④) hitaasti. Jos vilkkuu, napauta vahvistaaksesi.
- ① Jos merkkivalo **A** ④ ei vilku hitaasti, paina painiketta **A** ⑦ 5 sekuntia ja tarkista uudelleen.
5. Vahvista sen WiFi-verkon salasana, johon puhelimesi on yhdistetty, ja napauta **Confirm (Vahvista)**.
6. Yhdistä puhelimesi tuotteen Wi-Fi Hotspot -tukiasemaan (SmartLife_XXXX) ja palaa sovellukseen. Tuote yhdistyy nyt valittuun WiFi-verkkoon.
7. Kun tuote on löydetty ja lisätty, anna sille uusi nimi.

Käyttö (kuva D)

Tuotetta voi ohjata mistä tahansa Nedis SmartLife -sovelluksella.

Sovelluksen kotinäyttö näyttää hallintaruudun jokaiselle yhdistetylle tuotteelle ja/tai ryhmälle.

1. Napauta hallintaruutua päästäksesi tuotteen säätimiin.
2. Napauta **D** ① kytkeäksesi tuotteen päälle tai pois.
3. Napauta **D** ② asettaaksesi toiminta-aikataulun.
4. Napauta **D** ③ asettaaksesi alasaskun, jonka kuluttua tuote kytkeytyy päälle tai pois.
5. Napauta **D** ④ päästäksesi tuotteen (tai ryhmän) yksityiskohtaisiin asetuksiin.
- ① Tuote voidaan yhdistää Google Homeen tai Amazon Alexaan puheohjauksen mahdollistamiseksi. Katso tarkemmat tiedot tuotteen (tai ryhmän) yksityiskohtaisista asetuksista (**D** ④).
- ① Tuote voidaan yhdistää IFTTT:hen, jossa voidaan ottaa käyttöön ulkoisia olosuhteita tuotteen kytkemiseksi päälle. Katso tarkemmat tiedot tuotteen (tai ryhmän) yksityiskohtaisista asetuksista (**D** ④).
- ① Katso tukiverkkosivuiltamme kaikki Nedis® WiFi-älypistorasia -lampun käyttömahdollisuudet.

Tekniset tiedot

Tuote	WiFi-älypistorasia
Tuotenro	WIFIPO10FWT
Mitat (p x l x k)	70 x 85 x 65 mm
Paino	160 g
Antoteho	3680 W 220–250 V / 10 A
Langaton tekniikka	Wi-Fi
WiFi-taajuus	2,4 GHz
Taajuusalue	2412–2484 MHz
Maks. radiolähetysteho	14 dBm
Verkkoprotokolla	IEEE802.11 b/g/n
Salaustyytit	WEP TKIP AES WPS
Käyttölämpötila	-30 °C – 60 °C
Suojausluokka	IP55

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote WIFIPO10FWT tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta <http://webshop.nedis.com>.

Lisätietoa vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun:

Internet: www.nedis.com

Sähköposti: service@nedis.com

Puhelin: +31 (0)73-5991055 (toimistotyöaikana)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat

Wi-Fi-smartsokkel

WIFIPO10FWT



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/wifipo10fwfwt

Tiltenkt bruk

Produktet er utelukkende tiltenkt for å forsyne strøm til elektroniske enheter med strømkontakter av type C (Euro) eller F (Schuko).

Dette produktet er tiltenkt å kontrolleres utelukkende via Nedis SmartLife-appen.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Trekk ¹ | 5 Strømuttak ¹ |
| 2 Dekselskruer ¹ | 6 Forseglingsshette ¹ |
| 3 Kabelhull ¹ | 7 Strømknapp/tilbakestillingsknapp ¹ |
| 4 Statusindikatorlys ¹ | |

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Les håndboken nøye før bruk. Behold håndboken for fremtidig referanse.
- Fare for elektrisk støt. Produktet skal bare åpnes av autoriserte teknikere når service er nødvendig.
- Sørg for at strømkabelen ikke er koblet til en strømforsyning før du kobler den til produktet.
- Koble produktet fra strømkabelen hvis det oppstår problemer.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut en skadet eller defekt enhet med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.

Installering av Nedis SmartLife-appen

1. Last ned Nedis SmartLife-appen for Android eller iOS på telefonen din via Google Play eller Apple App Store.
2. Åpne Nedis SmartLife-appen på telefonen din.
3. Opprett en konto med telefonnummeret ditt og e-postadressen din og trykk på Fortsett.
4. Skriv inn bekreftelseskoden du mottok.
5. Lag et passord og trykk på Ferdig.
6. Trykk på Legg til hjem for å opprette et SmartLife-hjem.
7. Angi posisjonen din, velg rommene du vil koble sammen og trykk på Ferdig.

Montering av produktet (bilde B + C)

1. Åpne dekselet (A ①).
2. Skru ut dekselskruene (A ②).
3. Ta de to halvdelene av dekslene fra hverandre.
- ① Sørg for at strømkabelen ikke er koblet til en strømforsyning før du kobler den til produktet.
4. Skjær vekk ringer fra forseglingshetten (A ⑥) til hullet samsvarer med diameteren til strømkabelen.
5. Skyv A ⑥ over strømkabelen.
- ① Den maksimale diameteren på A ⑥ er 21 mm.
6. Sett strømkabelen inn i kabelhullet (A ③).
7. Skyv A ⑥ inn i A ③.
8. Bruk en liten skrutrekker eller pinne for å åpne hullene til C ②.
9. Koble de positive og negative ledningene i strømkabelen til C ②.
10. Bruk en liten skrutrekker eller pinne for å åpne hullene til C ①.
11. Koble jordingsledningen i strømkabelen til C ①.
12. Fest om ønskelig den nedre delen av kabinettet til en vegg.
13. Sett produktet sammen igjen.
14. Koble strømkabelen til en strømforsyning.
- ① Montering kan testes ved å trykke gjentatte ganger på A ⑦. Hvis strømkabelen er riktig koblet til, slås produktet på og av og avgir en klikkende lyd.

Legg til produktet i SmartLife-appen

1. I Nedis SmartLife-appen trykker du på + øverst i høyre hjørne.
2. Under **Add Manually (Legg til manuelt)** velger du **Smart Plug (Smartkontakt)**.

3. Sjekk om indikatorlyset blinker raskt. Trykk på bekreft hvis den gjør det.
4. Hvis **A** (4) ikke blinker raskt, må du trykke på og holde **A** (7) inne i 5 sekunder og sjekke igjen.
5. Bekreft passordet for Wi-Fi-nettverket telefonen din er tilkoblet, og trykk på **Confirm (Bekreft)**. Appen kommer nå til å søke etter produktet.
6. Gi produktet nytt navn etter at den er funnet og lagt til.
- i Hvis denne tilkoblingsmetoden mislykkes, kan produktet kobles til med AP-modus.
1. I Nedis SmartLife-appen trykker du på + øverst i høyre hjørne.
2. Under **Add Manually (Legg til manuelt)** trykker du på **Smart Plug (Smartkontakt)**.
3. Trykk på AP-modus øverst i høyre hjørne.
4. Sjekk om (**A** (4)) blinker sakte. Trykk på bekreft hvis den gjør det.
- i Hvis **A** (4) ikke blinker sakte, må du trykke på og holde **A** (7) inne i 5 sekunder og sjekke igjen.
5. Bekreft passordet for Wi-Fi-nettverket telefonen din er tilkoblet, og trykk på **Confirm (Bekreft)**.
6. Koble telefonen din til produktets internettdeling (SmartLife_XXXX) og gå tilbake til appen. Produktet kommer nå til å koble til det valgte Wi-Fi-nettverket.
7. Gi produktet nytt navn etter at den er funnet og lagt til.

Bruk (bilde D)

Produktet kan kontrolleres fra hvor som helst via Nedis SmartLife-appen. Startskjermen til appen viser en kontrollflis for hvert enkelt tilkoblede produkt og/eller gruppe.

1. Trykk på kontrollflisen for å få tilgang til kontrollene for produktet.
2. Trykk på **D** (1) for å slå produktet av eller på.
3. Trykk på **D** (2) for å stille inn en aktivitetsplan.
4. Trykk på **D** (3) for å angi en tidtaker for når produktet skal slås på eller av.
5. Trykk på **D** (4) for å åpne detaljerte innstillinger for produktet (eller gruppen).
- i Produktet kan kobles til Google Home eller Amazon Alexa for å aktivere talekontroll. Se de detaljerte innstillingene (**D** (4)) for produktet (eller gruppen) for mer informasjon.
- i Produktet kan kobles til IFTTT for å aktivere eksterne forhold for aktivering av produktet. Se de detaljerte innstillingene (**D** (4)) for produktet (eller gruppen) for mer informasjon.
- i Se brukerstøttenettsiden vår for å oppdage alle mulighetene til Nedis® Wi-Fi-smartsokkel.

Spesifikasjoner

Produkt	Wi-Fi-smartsokkel
Artikkelnummer	WIFIPO10FWT
Dimensjoner (L x B x H)	70 x 85 x 65 mm
Vekt	160 g
Strømeeffekt	3680 W 220 – 250 VAC / 16 A
Trådløs teknologi	Wi-Fi
Wi-Fi-frekvens	2,4 GHz
Frekvensrekkevidde	2412 - 2484 MHz
Maks overføringskraft	14 dBm
Nettverksprotokoll	IEEE802.11 b/g/n
Krypteringstyper	WEP TKIP AES WPS
Driftstemperatur	-30 °C – 60 °C
Beskyttelsesklasse	IP55

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet WIFIPO10FWT fra Nedis®-merkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via <http://webshop.nedis.com>.

For ytterligere informasjon i forbindelse med samsvarserklæringen kan du kontakte kundestøtten:

Nettadresse: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (i åpningstiden)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

Wi-Fi smart stik

WIFIPO10FWT



Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual
online: ned.is/wifipo10fwf

Tilsigtet brug

Produktet er udelukkende beregnet til at strømforsyne elektroniske enheder med et type C (Euro) eller F (Schuko) strømsstik.

Produktet er beregnet til udelukkende at blive styret via Nedis SmartLife appen. Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede A)

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 Dæksel | 5 Stikkontakt |
| 2 Kasseskruer | 6 Forseglingshætte |
| 3 Kabelhul | 7 Tænd/sluk-knap / Nulstillingsknap |
| 4 Statusindikator LED | |

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Læs vejledningen omhyggeligt inden brug. Gem vejledningen til fremtidig reference.
- Risiko for stød. Produktet må kun åbnes af en autoriseret tekniker, når det er nødvendigt at få foretaget service.
- Sørg for, at strømkablet ikke er sluttet til en strømforsyning, inden det sluttes til produktet.
- Kobl produktet fra strømkablet, hvis der opstår et problem.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.

Installation af Nedis SmartLife app'en

1. Download Nedis SmartLife app'en til Android eller iOS på din telefon via Google Play eller Apples App Store.
2. Åbn Nedis SmartLife app'en på din telefon.
3. Opret en konto med dit mobiltelefonnummer eller din e-mailadresse og tryk på Fortsæt).
4. Indtast den modtagne verifikationskode.
5. Opret en adgangskode og tryk på Udført).
6. Tryk på Tilføj hjem) for at oprette et SmartLife-hjem.
7. Indstil din placering, vælg de rum, du vil forbinde med, og tryk på .

Installation af produktet (billedet B + C)

1. Åbn dækslet (A ①).
2. Løsn kasseskruerne (A ②).
3. Skil de to halvdele af kassen fra hinanden.
- ① Sørg for, at strømkablet ikke er sluttet til en strømforsyning, inden det sluttes til produktet.
4. Skær ringe fra forseglingshætten (A ⑥) væk, indtil hullet stemmer overens med strømkablets diameter.
5. Skub A ⑥ over strømkablet.
- ① Den maksimale diameter af A ⑥ er 21 mm.
6. Indsæt strømkablet i kabelhullet (A ③).
7. Skub A ⑥ ind i A ③.
8. Brug en lille skruetrækker eller stift til at åbne hullerne i C ②.
9. Forbind strømkablets positive og negative ledninger til C ②.
10. Brug en lille skruetrækker eller stift til at åbne hullerne i C ①.
11. Forbind strømkablets jordledning til C ①.
12. Fastgør om ønsket den nederste halvdel af kassen på en væg.
13. Genmonter produktet.
14. Slut strømkablet til en elforsyning.
- ① Installationen kan testes ved gentagne gange at trykke A ⑦. Hvis strømkablet er blevet tilsluttet, tændes og slukkes produktet samt udsender en kliklyd.

Føj produktet til SmartLife-appen

1. I Nedis SmartLife appen skal du trykke på + øverst til højre.
2. Under **Add Manually (Tilføj manuelt)** skal du vælge **Smart Plug (Smart**

stik).

3. Kontrollér, om indikator-LED'en blinker hurtigt. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke for at bekræfte.
4. Hvis **A** ④ ikke blinker hurtigt, skal du trykke og holde **A** ⑦ i 5 sekunder og kontrollere igen.
5. Bekræft adgangskoden til Wi-Fi-netværket, som din telefon er forbundet til, og tryk på **Confirm (Bekræft)**. Appen søger nu efter produktet.
6. Omdøb produktet, efter det er fundet og tilføjet.
- ① Hvis den ovenstående forbindelsesmetode mislykkes, kan produktet tilsluttes vha. AP-tilstanden.
1. I Nedis SmartLife appen skal du trykke på + øverst til højre.
2. Under **Add Manually (Tilføj manuelt)** skal du trykke på **Smart Plug (Smart stik)**.
3. Tryk på AP Mode (AP-tilstand) øverst til højre.
4. Kontrollér, om (**A** ④) blinker langsomt. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke for at bekræfte.
- ① Hvis **A** ④ ikke blinker langsomt, skal du trykke og holde **A** ⑦ i 5 sekunder og kontrollere igen.
5. Bekræft adgangskoden til Wi-Fi-netværket, som din telefon er forbundet til, og tryk på **Confirm (Bekræft)**.
6. Slut din telefon til produktets Wi-Fi hotspot (SmartLife_XXXX), og vend tilbage til appen. Produktet opretter nu forbindelse til det valgte Wi-Fi-netværk.
7. Omdøb produktet, efter det er fundet og tilføjet.

Brug (billedet D)

Produktet kan styres fra hvilken som helst placering vha. Nedis SmartLife appen. Hjemmeskærmen for appen viser et kontrolfelt for hvert forbundet produkt og/eller gruppe.

1. Tryk på kontrolfeltet for at få adgang til kontrolfunktionerne til produktet.
2. Tryk på **D** ① for at tænde eller slukke for produktet.
3. Tryk på **D** ② for at indstille en aktivitetsplan.
4. Tryk på **D** ③ for at indstille en nedtælling, hvorefter produktet tændes eller slukkes.
5. Tryk på **D** ④ for at få adgang til detaljerede indstillinger for produktet (eller gruppen).
- ① Produktet kan forbindes til Google Home eller Amazon Alexa for at aktivere

stemmestyring. Se de detaljerede indstillinger (D 4) for produktet (eller gruppen) for yderligere oplysninger.

- i Produktet kan forbindes til IFTTT, så eksterne forhold kan udløse produktet. Se de detaljerede indstillinger (D 4) for produktet (eller gruppen) for yderligere oplysninger.
- i Se vores webside med support for at opdage alle mulighederne for Nedis® Wi-Fi smart stik.

Specifikationer

Produkt	Wi-Fi smart stik
Varenummer	WIFIPO10FWT
Mål (l x b x h)	70 x 85 x 65 mm
Vægt	160 g
Strømeffekt	3680 W 220 – 250 VAC / 16 A
Trådløs teknologi	WiFi
Wi-Fi-frekvens	2,4 GHz
Frekvensinterval	2412 - 2484 MHz
Maks. sendeeffekt	14 dBm
Netværksprotokol	IEEE802.11 b/g/n
Krypteringstyper	WEP TKIP AES WPS
Driftstemperatur	-30 °C til 60 °C
Beskyttelsesklasse	IP55

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet WIFIPO10FWT fra vores brand Nedis®, produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og regler, og at alle test er beståede. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades på <http://webshop.nedis.com>.

For yderligere information angående denne overholdelse, kontakt kundeservice:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (i kontortiden)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

HU

Gyors beüzemelési útmutató

Intelligens Wi-Fi aljzat

WIFIPO10FWT



További információért lásd a bővített online kézikönyvet:
ned.is/wifipo10fwf

Tervezett felhasználás

A termék rendeltetésszerűen kizárólag C (Euro) vagy F (védőérintkezős) csatlakozódugóval ellátott elektronikus eszközök áramellátására használható.

A termék rendeltetésszerűen kizárólag a Nedis SmartLife alkalmazáson keresztül vezérelhető.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1 Fedél | 5 Hálózati csatlakozóaljzat |
| 2 Házcavarok | 6 Zárósapka |
| 3 Kábelnyílás | 7 Tápellátás gomb / Visszaállító gomb |
| 4 Állapotjelző LED | |

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS

- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet, hogy később is fel tudja lapozni.
- Elektromos áramütés veszélye. Ha a termék szervizelésre szorul, úgy kizárólag arra jogosult szerelő nyithatja ki.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel nem csatlakozik elektromos áramellátáshoz, mielőtt csatlakoztatná a termékhez.
- Ha valamilyen probléma lép fel, akkor húzza ki a tápkábelt a termékből.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás eszközt azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.

A Nedis SmartLife alkalmazás telepítése

1. Töltse le a Nedis SmartLife alkalmazást Android vagy iOS telefonjára a Google Play vagy az Apple App Store webhelyről.
2. Nyissa meg a Nedis SmartLife alkalmazást a telefonján.
3. A mobiltelefonszámával vagy az e-mail címével hozzon létre egy fiókot, és érintse meg a Tovább gombot.
4. Adja meg a kapott ellenőrző kódot.
5. Hozzon létre egy jelszót, és érintse meg a Kész gombot.
6. Érintse meg a Kezdőlap hozzáadása gombot egy SmartHome kezdőlap létrehozásához.
7. Adja meg a tartózkodási helyét, válassza ki a csatlakoztatni kívánt helyiségeket, és érintse meg a Kész gombot.

A termék beüzemelése (B + C kép)

1. Nyissa ki a fedelet (A^①).
2. Csavarja ki a házcsavarokat (A^②).
3. Válassza szét a ház két felét.
-  Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel nem csatlakozik elektromos áramellátáshoz, mielőtt csatlakoztatná a termékhez.
4. Vágjon le gyűrűket a zárósapkából (A^⑥), amíg a nyílás megfelel a tápkábel átmérőjének.
5. Csúsztassa az A^⑥ részt a tápkábelre.
-  Az A^⑥ maximális átmérője 21 mm.
6. Helyezze a tápkábelt a kábelnyílásba (A^③).
7. Nyomja az A^⑥ részt az A^③ részbe
8. Egy kis csavarhúzó vagy pecek segítségével nyissa ki az C^② nyílásait.
9. Csatlakoztassa a tápkábel pozitív és a negatív erét a C^② részhez.
10. Egy kis csavarhúzó vagy pecek segítségével nyissa ki az C^① nyílásait.
11. Csatlakoztassa a tápkábel földelését az C^① részhez.
12. Kívánság szerint erősítse a ház alsó felét egy falra.

13. Szerelje össze újra a terméket.

14. Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos tápellátáshoz.

i Az eszközt az **A** **7** többszöri megnyomásával tesztelheti. Ha sikeresen csatlakoztatta a tápkábelt, akkor a termék kattánós hang kíséretében be- és kikapcsol.

A termék hozzáadása a SmartLife alkalmazáshoz

1. Érintse meg a + gombot a Nedis SmartLife alkalmazás jobb felső sarkában.

2. Az **Add Manually (Manuális hozzáadás)** pontban válassza ki a **Smart Plug (Intelligens csatlakozódugó)** lehetőséget.

3. Ellenőrizze, hogy a kijelző LED gyorsan villog-e. Ha igen, akkor érintse meg a megerősítéshez.

4. Ha az **A** **4** nem villog gyorsan, akkor tartsa nyomva az **A** **7** gombot 5 másodpercig, és ellenőrizze újra.

5. Erősítse meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, amelyhez a telefonja csatlakozik, és érintse meg a **Confirm (Megerősítés)** gombot. Az alkalmazás keresni kezdi a terméket.

6. Miután megtalálta és hozzáadta a terméket, nevezze át.

i Ha a fenti csatlakozási mód sikertelen, akkor HP módban is csatlakoztathatja a terméket.

1. Érintse meg a + gombot a Nedis SmartLife alkalmazás jobb felső sarkában.

2. Az **Add Manually (Manuális hozzáadás)** pontban érintse meg a **Smart Plug (Intelligens csatlakozódugó)** gombot.

3. Érintse meg a HP Mode gombot a jobb felső sarokban.

4. Ellenőrizze, hogy az (**A** **4**) lassan villog-e. Ha igen, akkor érintse meg a megerősítéshez.

i Ha az **A** **4** nem villog lassan, akkor tartsa nyomva az **A** **7** gombot 5 másodpercig, és ellenőrizze újra.

5. Erősítse meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, amelyhez a telefonja csatlakozik, és érintse meg a **Confirm (Megerősítés)** gombot.

6. Csatlakoztassa a telefonját a termék Wi-Fi hotspotjához (SmartLife_XXXX), és térjen vissza az alkalmazáshoz. A termék ezután csatlakozik a kiválasztott Wi-Fi hálózathoz.

7. Miután megtalálta és hozzáadta a terméket, nevezze át.

A (D kép) használata

A termék bárholnan vezérelhető a Nedis SmartLife alkalmazáson keresztül

Az alkalmazás Kezdő képernyőjén egy-egy csempe jelenik meg az egyes csatlakoztatott termékek és/vagy csoportok vezérléséhez.

1. A termék vezérlőelemeinek eléréséhez érintse meg a vezérlő csempét.
 2. A termék be- vagy kikapcsolásához érintse meg az **D** ① gombot.
 3. Tevékenység ütemezésének beállításához érintse meg a **D** ② gombot.
 4. Érintse meg az **D** ③ gombot, és állítson be egy visszaszámlálást, amely után a termék be- vagy kikapcsol.
 5. Érintse meg az **D** ④ gombot a termék (vagy csoport) részletes beállításainak eléréséhez.
- i** A termék csatlakoztatható a Google Home-hoz vagy az Amazon Alexához, hogy lehetőség nyíljon a beszédvezérlésre. A további információkat lásd a termék (vagy csoport) részletes beállításainál (**D** ④).
- i** A termék csatlakoztatható az IFTTT-hez, hogy a terméket külső feltételek alapján lehessen működtetni. A további információkat lásd a termék (vagy csoport) részletes beállításainál (**D** ④).
- i** A Nedis® Intelligens Wi-Fi aljzat minden lehetőségét felfedezheti a terméktámogatási weboldalunkon.

Műszaki adatok

Termék	Intelligens Wi-Fi aljzat
Cikkszám	WIFIPO10FWT
Méreték (h x sz x m)	70 x 85 x 65 mm
Súly	160 g
Kimeneti teljesítmény	3680 W 220–250 V / 10 A
Vezeték nélküli technológia	Wi-Fi
Wi-Fi frekvencia	2,4 GHz
Frekvenciatartomány	2412 – 2484 MHz
Max. rádió-jelátviteli teljesítmény	14 dBm
Hálózati protokoll	IEEE802.11 b/g/n

Titkosítás típusa	WEP TKIP AES WPS
Üzemi hőmérséklet	-30–60 °C
Védettségi osztály	IP55

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kínában gyártott WIFIP010FWT terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint bevizsgáltuk, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) a <http://webshop.nedis.com> címen elérhető és letölthető.

A megfelelőséggel kapcsolatos további információkért hívja az ügyfélszolgálatot:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (munkaidőben)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Hollandia

PL

Przewodnik Szybki start

Inteligentne gniazdko Wi-Fi

WIFIP010FWT



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/wifip010fwt

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zasilania urządzeń elektronicznych z wtyczkami typu C (Euro) lub F (Schuko).

Produkt jest przeznaczony do sterowania wyłącznie za pomocą aplikacji Nedis SmartLife.

Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (rysunek A)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Osłona ¹ | 5 Gniazdo sieciowe ¹ |
| 2 Wkręty w obudowie ¹ | 6 Zaślepka uszczelniająca ¹ |
| 3 Otwór na kabel ¹ | 7 Przycisk zasilania / resetowania ¹ |
| 4 LEDowy wskaźnik stanu ¹ | |

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję do wglądu.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem. Gdy produkt wymaga serwisowania, powinien być otwierany wyłącznie przez autoryzowanego technika.
- Przed podłączeniem kabla zasilającego do produktu upewnij się, że nie jest podłączony do źródła zasilania.
- Odłącz produkt od kabla zasilającego, jeśli wystąpi problem.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzone lub wadliwe urządzenie.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.

Instalacja aplikacji Nedis SmartLife

1. Pobierz aplikację Nedis SmartLife na system Android lub iOS za pośrednictwem sklepu Google Play lub Apple App Store.
2. Otwórz aplikację Nedis SmartLife w telefonie.
3. Utwórz konto z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail i dotknij Kontynuuj.
4. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny.
5. Utwórz hasło i dotknij Gotowe.
6. Dotknij Dodaj dom, aby utworzyć dom SmartLife.
7. Ustaw lokalizację, wybierz pokoje, które chcesz podłączyć, i dotknij Gotowe.

Instalacja produktu (Rysunek B + C)

1. Otwórz osłonę (A¹).

2. Wykręć wkręty z obudowy (A ②).
3. Rozłóż obudowę na dwie części.
- ❗ Przed podłączeniem kabla zasilającego do produktu upewnij się, że nie jest podłączony do źródła zasilania.
4. Odetnij pierścienie z zaślepki uszczelniającej (A ⑥) tak, aby otwór był dopasowany do średnicy kabla zasilającego.
5. Wsuń A ⑥ na kabel zasilający.
- ❗ Maksymalna średnica A ⑥ to 21 mm.
6. Włóż kabel zasilający do otworu na kabel (A ③).
7. Wepchnij A ⑥ do A ③.
8. Użyj małego śrubokręta lub szpilki, aby otworzyć otwory C ②.
9. Podłącz dodatnie i ujemne przewody kabla zasilającego do C ②.
10. Użyj małego śrubokręta lub szpilki, aby otworzyć otwory C ①.
11. Podłącz przewód uziemiający kabla zasilającego do C ①.
12. W razie potrzeby przymocuj dolną połowę obudowy do ściany.
13. Złóż produkt.
14. Podłącz kabel zasilający do sieci elektrycznej.
- ❗ Instalację można przetestować, naciskając kilkakrotnie A ⑦. Jeśli kabel zasilający został prawidłowo podłączony, produkt włączy się i wyłączy, wydając odgłos kliknięcia.

Dodaj produkt do aplikacji SmartLife

1. W aplikacji Nedis SmartLife dotknij + w górnym prawym rogu.
2. W menu **Dodaj ręcznie (Add Manually)**, wybierz **Inteligentna wtyczka (Smart Plug)**.
3. Sprawdź, czy wskaźnik LED szybko miga. Jeśli tak, dotknij, aby potwierdzić.
4. Jeśli A ④ nie miga szybko, naciśnij i przytrzymaj A ⑦ przez 5 sekund i spróbuj ponownie.
5. Potwierdź hasło do sieci Wi-Fi, do której jest podłączony telefon, i dotknij opcji **Potwierdź (Confirm)**. Aplikacja będzie teraz szukać produktu.
6. Zmień nazwę produktu po znalezieniu i dodaniu go.
- ❗ Jeśli powyższa metoda połączenia nie powiedzie się, produkt można podłączyć w trybie AP.
1. W aplikacji Nedis SmartLife dotknij + w górnym prawym rogu.
2. W menu **Dodaj ręcznie (Add Manually)** dotknij **Inteligentna wtyczka (Smart Plug)**.
3. Dotknij Tryb AP (AP Mode) w prawym górnym rogu.
4. Sprawdź, czy (A ④) powoli miga. Jeśli tak, dotknij, aby potwierdzić.

- i Jeśli **A** ④ nie miga powoli, naciśnij i przytrzymaj **A** ⑦ przez 5 sekund i spróbuj ponownie.
- 5. Potwierdź hasło do sieci Wi-Fi, do której jest podłączony telefon, i dotknij opcji **Potwierdź (Confirm)**.
- 6. Połącz telefon z hotspotem Wi-Fi produktu (SmartLife_XXXX) i powróć do aplikacji. Produkt połączy się teraz z wybraną siecią Wi-Fi.
- 7. Zmień nazwę produktu po znalezieniu i dodaniu go.

Użytkowanie (RysunekD)

Produktem można sterować z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Nedis SmartLife.

Ekran główny aplikacji pokazuje ikonę kontrolną dla każdego podłączonego produktu i/lub grupy.

1. Dotknij ikony kontrolnej, aby uzyskać dostęp do elementów sterujących produktem.
 2. Dotknij **D** ①, aby włączyć lub wyłączyć produkt.
 3. Dotknij **D** ②, aby ustawić harmonogram aktywności.
 4. Dotknij **D** ③ aby ustawić odliczanie, po którym produkt włączy się lub wyłączy.
 5. Dotknij **D** ④, aby uzyskać dostęp do szczegółowych ustawień produktu (lub grupy).
- i Produkt można podłączyć do systemu Google Home lub Amazon Alexa, aby umożliwić dostęp do funkcji sterowania głosem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz szczegółowe ustawienia (**D** ④) produktu (lub grupy).
 - i Produkt można podłączyć do systemu IFTTT, aby umożliwić odpowiednie warunki zewnętrzne do uruchomienia produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz szczegółowe ustawienia (**D** ④) produktu (lub grupy).
 - i Odwiedź naszą stronę pomocy, aby odkryć wszystkie możliwości produktu Nedis® Inteligentne gniazdko Wi-Fi.

Specyfikacja

Produkt	Inteligentne gniazdko Wi-Fi
Numer katalogowy	WIFIPO10FWT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	70 x 85 x 65 mm
Waga	160 g

Moc wyjściowa	3680 W 220-250 V / 10 A
Technologia bezprzewodowa	Wi-Fi
Częstotliwość Wi-Fi	2,4 GHz
Zakres częstotliwości	2412 - 2484 MHz
Maks. moc transmisji radiowej	14 dBm
Protokół sieciowy	IEEE802.11 b/g/n
Typy szyfrowania	WEP TKIP AES WPS
Temperatura robocza	-30°C – 60°C
Klasa ochronności	IP55

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt WIFIO10FWT naszej marki Nedis®, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj: <http://webshop.nedis.com>.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodności, skontaktuj się z obsługą klienta:

Strona www: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (w godzinach pracy)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia.

EL

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/wifipo10fwfwt

Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για την παροχή ρεύματος σε ηλεκτρονικές συσκευές με πρίζα τύπου C (Euro) ή F (Σούκο).

Το προϊόν ελέγχεται αποκλειστικά μέσω της Nedis SmartLife εφαρμογής.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα Α)

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Κάλυμμα | 5 Έξοδος ισχύος |
| 2 Βίδες περιβλήματος | 6 Καπάκι σφράγισης |
| 3 Οπή καλωδίου | 7 Κουμπί λειτουργίας / Κουμπί επαναφοράς |
| 4 LED ένδειξη | |

Οδηγίες ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο.
- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την χρήση. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ο χειρισμός του προϊόντος εσωτερικά πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εγκεκριμένο τεχνικό όταν απαιτείται επιδιόρθωση.
- Βεβαιωθείτε ότι καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην ηλεκτρική παροχή προτού το συνδέσετε στο προϊόν.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το καλώδιο ρεύματος αν προκληθεί σφάλμα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως μία χαλασμένη ή ελαττωματική συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τσαντάγματα.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Nedis SmartLife

- Κάντε λήψη της εφαρμογής Nedis SmartLife για Android ή iOS στο τηλέφωνό σας από το Google Play ή το Apple App Store.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή Nedis SmartLife στο κινητό σας.
3. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό με τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail σας και πατήστε Συνέχεια.
4. Εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που λάβατε.
5. Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε Ολοκλήρωση.
6. Πατήστε Προσθήκη Home για να δημιουργήσετε ένα SmartLife Home.
7. Ρυθμίστε την τοποθεσία σας, επιλέξτε τα δωμάτια που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε Ολοκλήρωση.

Εγκατάσταση του προϊόντος (εικόνα B + C)

1. Ανοίξτε το κάλυμμα (A^①).
2. Ξεβιδώστε τις βίδες περιβλήματος (A^②).
3. Απομακρύνετε τις δύο μισά του περιβλήματος.
- ⓘ Βεβαιωθείτε ότι καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην ηλεκτρική παροχή προτού το συνδέσετε στο προϊόν.
4. Κόψτε τους κρίκους από το καπάκι σφράγισης (A^⑥) μέχρι η τρύπα να ταιριάζει στη διάμετρο του καλωδίου ρεύματος.
5. Σύρετε το A^⑥ πάνω από το καλώδιο ρεύματος.
- ⓘ Η μέγιστη διάμετρος του A^⑥ είναι 21 χιλ.
6. Εισάγετε το καλώδιο ρεύματος μέσα στην τρύπα του καλωδίου (A^③).
7. Σπρώξτε το A^⑥ στο A^③.
8. Χρησιμοποιήστε ένα μικρό κατσαβίδι ή μία καρφίτσα για να ανοίξετε τις τρύπες του C^②.
9. Συνδέστε τα θετικά και τα αρνητικά καλώδια του καλωδίου ρεύματος στο C^②.
10. Χρησιμοποιήστε ένα μικρό κατσαβίδι ή μία καρφίτσα για να ανοίξετε τις τρύπες του C^①.
11. Συνδέστε το γειωμένο καλώδιο του καλωδίου ρεύματος στο C^①.
12. Αν θέλετε, μπορείτε να τοποθετήσετε το κάτω μισό του περιβλήματος σε έναν τοίχο.
13. Επανασυναρμολόγηση του προϊόντος.
14. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μία ηλεκτρική παροχή.
- ⓘ Η εγκατάσταση μπορεί να ελεγχθεί πατώντας επανειλημμένα A^⑦. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί με επιτυχία, το προϊόν θα ενεργοποιηθεί και απενεργοποιηθεί με ένα ήχο κλικ.

Προσθέστε το προϊόν στην εφαρμογή SmartLife

1. Στην εφαρμογή Nedis SmartLife, πατήστε + στην πάνω δεξιά γωνία.

2. Κάτω από το **Add Manually**, επιλέξτε **Smart Plug**.
3. Ελέγξτε αν η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα. Αν ναι, πατήστε για επιβεβαίωση.
4. Αν το **A** (4) δεν αναβοσβήνει γρήγορα, πατήστε παρατεταμένα **A** (7) για 5 δευτερόλεπτα και ελέγξτε ξανά.
5. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνο σας και πατήστε **Confirm (Καθορίστε)**. Η εφαρμογή θα αναζητήσει τώρα το προϊόν.
6. Δώστε νέο όνομα στο προϊόν μόλις εντοπιστεί και προστεθεί.
- ❗ Αν ο παραπάνω τρόπος σύνδεσης αποτύχει, το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με το AP mode.
1. Στην εφαρμογή Nedis SmartLife, πατήστε + στην πάνω δεξιά γωνία.
2. Στο **Add Manually**, πατήστε **Smart Plug**.
3. Πατήστε AP Mode (Λειτουργία Συμβατότητας) στην πάνω δεξιά γωνία.
4. Ελέγξτε αν (**A** (4)) αναβοσβήνει αργά. Αν ναι, πατήστε για επιβεβαίωση.
- ❗ Αν το **A** (4) δεν αναβοσβήνει αργά, πατήστε παρατεταμένα **A** (7) για 5 δευτερόλεπτα και ελέγξτε ξανά.
5. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνο σας και πατήστε **Confirm (Καθορίστε)**.
6. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο Wi-Fi hotspot του προϊόντος (SmartLife_XXXX) και επιστρέψτε στην εφαρμογή. Το προϊόν θα συνδεθεί στο επιλεγμένο δίκτυο Wi-Fi.
7. Δώστε νέο όνομα στο προϊόν μόλις εντοπιστεί και προστεθεί.

Λειτουργία (εικόνα D)

Το προϊόν ελέγχεται από οποιαδήποτε τοποθεσία με την Nedis SmartLife εφαρμογή

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής δείχνει μια ψηφίδα ελέγχου για κάθε συνδεδεμένο προϊόν και/ή ομάδα.

1. Πατήστε την ψηφίδα ελέγχου για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του προϊόντος.
2. Πατήστε **D** (1) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
3. Πατήστε **D** (2) για να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα δραστηριότητας.
4. Πατήστε **D** (3) για να ρυθμίσετε την αντίστροφη μέτρηση μετά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προϊόντος.
5. Πατήστε **D** (4) για πρόσβαση στις λεπτομερείς ρυθμίσεις του προϊόντος (ή της ομάδας).
- ❗ Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί στο Google Home ή το Amazon Alexa για να ενεργοποιήσει τον φωνητικό έλεγχο. Βλέπε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις (**D** (4))

του προϊόντος (ή της ομάδας) για περισσότερες πληροφορίες.

- i** Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί στο IFTTT για να ενεργοποιήσει τις εξωτερικές συνθήκες για την ενεργοποίηση του προϊόντος. Βλέπε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις (D⁴) του προϊόντος (ή της ομάδας) για περισσότερες πληροφορίες.
- i** Βλέπε την ιστοσελίδα μας για βοήθεια για όλες τις δυνατότητες του Nedis® Έξυπνη πρίζα Wi-Fi.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Έξυπνη πρίζα Wi-Fi
Αριθμός είδους	WIFIPO10FWT
Διαστάσεις (μ x π x υ)	70 x 85 x 65 mm
Βάρος	160 g
Ισχύς εξόδου	3680 W 220 – 250 VAC / 16 A
Ασύρματη τεχνολογία	Wi-Fi
Συχνότητα Wi-Fi	2,4 GHz
Εύρος συχνότητας	2412 - 2484 MHz
Μέγ. ισχύ εκπομπής	14 dBm
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.11 b/g/n
Τύποι κρυπτογράφησης	WEP TKIP AES WPS
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 °C – 60 °C
Κατηγορία προστασίας	IP55

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν WIFIPO10FWT από τη μάρκα μας Nedis®, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλειας όπου ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο <http://webshop.nedis.com>.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Τηλ.: +31 (0)73-5991055 (ώρες γραφείου)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

SK

Rýchly návod

Inteligentná zásuvka Wi-Fi

WIFIPO10FWT



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode
online: ned.is/wifipo10fwf

Určené použitie

Výrobok je výhradne určený na privádzanie napájania do elektronických zariadení pomocou napájacieho konektora typu C (Euro) alebo F (Schuko). Výrobok je určený na ovládanie výhradne prostredníctvom aplikácie Nedis SmartLife.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Hlavné časti (obrázok A)

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Kryt | 5 Napájacia elektrická zásuvka |
| 2 Skrutky puzdra | 6 Tesniaci uzáver |
| 3 Otvor kábla | 7 Tlačidlo napájania / Tlačidlo resetovania |
| 4 LED indikátor stavu | |

Bezpečnostné pokyny

 VAROVANIE

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode.
- Pred použitím si pozorne prečítajte návod. Návod uchovajte pre potreby v budúcnosti.
- Hrozí riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Keď sa vyžaduje servis, výrobok by mal otvárať len oprávnený technik.
- Pred pripojením napájacieho kábla k výrobku sa uistite, že napájací kábel nie je pripojený k prívodu elektrického prúdu.
- V prípade výskytu problému odpojte výrobok od napájacieho kábla.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodené alebo chybné zariadenie okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.

Inštalácia aplikácie Nedis SmartLife

1. Stiahnite si aplikáciu Nedis SmartLife pre systém Android alebo iOS v telefóne prostredníctvom Google Play alebo Apple App Store.
2. Otvorte aplikáciu Nedis SmartLife v telefóne.
3. Vytvorte účet pomocou svojho čísla mobilného telefónu alebo svojej e-mailovej adresy a klepnite na Pokračovať.
4. Zadať prijatý overovací kód.
5. Vytvorte heslo a klepnite na Hotovo.
6. Klepnutím na Pridať domovskú stránku vytvorte domovskú stránku SmartLife.
7. Nastavte svoju lokalitu, vyberte miestnosti, ku ktorým sa chcete pripojiť, a klepnite na Hotovo.

Inštalácia výrobku (obrázok B + C)

1. Otvorte kryt (**A** ①).
2. Odskrutkujte skrutky puzdra (**A** ②).
3. Odpojte od seba navzájom dve polovice puzdra.
- ① Pred pripojením napájacieho kábla k výrobku sa uistite, že napájací kábel nie je pripojený k prívodu elektrického prúdu.
4. Odrežte krúžky z tesniaceho uzáveru (**A** ⑥) tak, aby otvor zodpovedal priemeru napájacieho kábla.
5. Nasuňte **A** ⑥ na napájací kábel.
- ① Maximálny priemer **A** ⑥ je 21 mm.
6. Vložte napájací kábel do otvoru kábla (**A** ③).
7. Zatlačte **A** ⑥ do **A** ③

8. Pomocou malého skrutkovača alebo špendlíka otvorte otvory **C** ②.
9. Pripojte kladný a záporný vodič napájacieho kábla k **C** ②.
10. Pomocou malého skrutkovača alebo špendlíka otvorte otvory **C** ①.
11. Pripojte uzemňovací vodič napájacieho kábla k **C** ①.
12. Ak je to potrebné, pripevnite spodnú polovicu puzdra k stene.
13. Zmontujte výrobok.
14. Pripojte napájací kábel k privodu elektrického prúdu.
- ❗ Inštaláciu je možné vyskúšať opakovaným stláčaním **A** ⑦. Ak sa napájací kábel úspešne pripojil, výrobok sa zapne a vypne a vydá zvuk klikania.

Pridanie výrobku do aplikácie SmartLife

1. V aplikácii Nedis SmartLife klepnite na + v pravom hornom rohu.
2. V položke **Add Manually (Pridať manuálne)** zvolte **Smart Plug (Inteligentná zástrčka)**.
3. Skontrolujte, či LED indikátor rýchlo bliká. Ak áno, klepnutím potvrdíte.
4. Ak **A** ④ neblinká rýchlo, podržte stlačené **A** ⑦ na 5 sekúnd a znova vykonajte kontrolu.
5. Overte heslo siete Wi-Fi, ku ktorej je telefón pripojený, a klepnite na **Confirm (Potvrdiť)**. Teraz aplikácia vyhľadá výrobok.
6. Po nájdení a pridaní výrobku premenujte výrobok.
- ❗ Ak vyššie uvedený spôsob pripojenia zlyhá, výrobok je možné pripojiť pomocou režimu AP:
 1. V aplikácii Nedis SmartLife klepnite na + v pravom hornom rohu.
 2. V položke **Add Manually (Pridať manuálne)** klepnite na **Smart Plug (Inteligentná zástrčka)**.
 3. Klepnite na AP Mode (Režim AP) v pravom hornom rohu.
 4. Skontrolujte, či (**A** ④) pomaly bliká. Ak áno, klepnutím potvrdíte.
 - ❗ Ak **A** ④ neblinká pomaly, podržte stlačené **A** ⑦ na 5 sekúnd a znova vykonajte kontrolu.
 5. Overte heslo siete Wi-Fi, ku ktorej je telefón pripojený, a klepnite na **Confirm (Potvrdiť)**.
 6. Pripojte telefón k prístupovému bodu Wi-Fi výrobku (SmartLife_XXXX) a vráťte sa do aplikácie. Výrobok sa teraz pripojí k zvolenej sieti Wi-Fi.
 7. Po nájdení a pridaní výrobku premenujte výrobok.

Používanie (obrázok D)

Výrobok je možné ovládať z ľubovoľného miesta prostredníctvom aplikácie Nedis SmartLife.

Na domovskej obrazovke aplikácie sa zobrazuje ovládacia dlaždica pre každý pripojený výrobok a/alebo skupinu.

1. Klepnutím na ovládaciú dlaždicu získate prístup k ovládacím prvkom výrobku.
 2. Klepnutím na **D** ① zapnete alebo vypnete výrobok.
 3. Klepnutím na **D** ② nastavíte časový harmonogram činnosti.
 4. Klepnutím na **D** ③ nastavíte odpočítavanie, po ktorom sa výrobok zapne alebo vypne.
 5. Klepnutím na **D** ④ získate prístup k podrobným nastaveniam výrobku (alebo skupiny).
- i** Výrobok sa dá pripojiť k Google Home alebo Amazon Alexa na aktiváciu hlasového ovládania. Ďalšie informácie nájdete v podrobných nastaveniach (**D** ④) výrobku (alebo skupiny).
- i** Výrobok sa dá pripojiť k IFTTT na aktiváciu externých podmienok na spúšťanie výrobku. Ďalšie informácie nájdete v podrobných nastaveniach (**D** ④) výrobku (alebo skupiny).
- i** Na našej podpornej webovej stránke nájdete všetky možnosti Nedis® Inteligentná zásuvka Wi-Fi.

Technické údaje

Produkt	Inteligentná zásuvka Wi-Fi
Číslo výrobku	WIFIPO10FWT
Rozmery (D x Š x V)	70 x 85 x 65 mm
Hmotnosť	160 g
Výstupný výkon	3680 W 220 – 250 VAC / 16 A
Bezdrôtová technológia	Wi-Fi
Frekvencia Wi-Fi	2,4 GHz
Frekvenčné pásmo	2412 - 2484 MHz
Max. výkon rádiového vysielača	14 dBm

Sieťový protokol	IEEE802.11 b/g/n
Typy šifrovania	WEP TKIP AES WPS
Pracovná teplota	-30 °C – 60 °C
Trieda ochrany	IP55

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok WIFIP010FWT našej značky Nedis®, vyrobený v Číne, bol preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí smernica RED 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných údajov) môžete nájsť a stiahnuť na <http://webshop.nedis.com>.

Ak potrebujete ďalšie informácie o zhode, obráťte sa na zákaznícky servis:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Tel.: +31 (0)73-5991055 (počas úradných hodín)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandsko

CS

Rychlý návod

Chytrá zásuvka s Wi-Fi

WIFIP010FWT



Více informací najdete v rozšířené příručce online:

ned.is/wifipo10fwf

Zamýšlené použití

Výrobek je určen výhradně k napájení elektronických zařízení se zástrčkou typu C (Euro) nebo F (Schuko).

Ovládání výrobku probíhá výhradně přes aplikaci Nedis SmartLife.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné

fungování.

Hlavní části (obrázek A)

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1 Kryt | 5 Zásuvka |
| 2 Šrouby pláště | 6 Víčko |
| 3 Kabelový otvor | 7 Tlačítko zapnutí/vypnutí / Reset |
| 4 LED ukazatel stavu | |

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Před použitím si pečlivě přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro případné budoucí použití.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě, že výrobek vyžaduje servis, smí jej otevírat pouze autorizovaný technik.
- Než k výrobku připojíte napájecí kabel, ujistěte se, že není zapojen do elektrické sítě.
- Pokud dojde k problému, odpojte z výrobku napájecí kabel.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozené nebo vadné zařízení okamžitě vyměňte.
- Zabráňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.

Instalace aplikace Nedis SmartLife

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo iOS (z obchodu Google Play nebo Apple App Store).
2. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
3. Vytvořte si účet pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy a klepněte na Pokračovat.
4. Zadejte přijatý ověřovací kód.
5. Vytvořte heslo a klepněte na Hotovo.
6. Klepnutím na Přidat domov vytvořte domov SmartLife Home.
7. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte na Hotovo.

Instalace výrobku (obrázek B + C)

1. Otevřete kryt (A ①).
2. Odšroubujte šrouby pláště (A ②).

3. Demontujte od sebe dvě poloviny pláště.
- i Než k výrobku připojíte napájecí kabel, ujistěte se, že není zapojen do elektrické sítě.
4. Odřízněte kroužky těsnicí čepičky (A 6) tak, aby otvor odpovídal průměru napájecího kabelu.
5. Nasuňte A 6 na napájecí kabel.
- i Maximální průměr A 6 je 21 mm.
6. Vložte napájecí kabel do kabelového otvoru (A 3).
7. Zatlačte A 6 do A 3.
8. Malým šroubovákem nebo špendlíkem otevřete otvory C 2.
9. Připojte kladné a záporné vodiče napájecího kabelu na C 2.
10. Malým šroubovákem nebo špendlíkem otevřete otvory C 1.
11. Připojte zemnicí vodič napájecího kabelu na C 1.
12. Pokud chcete, připevněte spodní polovinu pláště na stěnu.
13. Výrobek znovu smontujte.
14. Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
- i Instalaci lze otestovat opakovaným stisknutím A 7. Pokud byl napájecí kabel úspěšně připojen, výrobek se vypne a zapne a uslyšíte cvaknutí.

Přidání výrobku do aplikace SmartLife

1. V aplikaci Nedis SmartLife klepněte na + v pravém horním rohu.
2. V nabídce **Add Manually (Přidat ručně)** vyberte možnost **Smart Plug (Chytrá zástrčka)**.
3. Zkontrolujte, zda LED ukazatel rychle bliká. Pokud ano, klepnutím potvrďte.
4. Pokud A 4 rychle neblíká, stiskněte a podržte A 7 na dobu 5 sekund a znovu zkontrolujte.
5. Potvrďte heslo do sítě Wi-Fi, ke které je připojený váš chytrý telefon a klepněte na **Confirm (Potvrdit)**. Aplikace nyní výrobek vyhledá.
6. Jakmile aplikace výrobek najde a přidá, přejmenujte jej.
- i Pokud výše uvedený způsob spojení selže, lze výrobek připojit pomocí režimu AP:
1. V aplikaci Nedis SmartLife klepněte na + v pravém horním rohu.
2. V nabídce **Add Manually (Přidat ručně)** klepněte na **Smart Plug (Chytrá zástrčka)**.
3. Klepněte na AP Mode (režim AP) v pravém horním rohu.
4. Zkontrolujte, zda (A 4) pomalu bliká. Pokud ano, klepnutím potvrďte.
- i Pokud A 4 pomalu neblíká, stiskněte a podržte A 7 na dobu 5 sekund a znovu zkontrolujte.

- Potvrďte heslo do sítě Wi-Fi, ke které je připojený váš chytrý telefon a klepněte na **Confirm (Potvrdit)**.
- Připojte svůj telefon na Wi-Fi hotspot výrobku (SmartLife_XXXX) a vraťte se do aplikace. Výrobek se nyní připojí k vybrané síti Wi-Fi.
- Jakmile aplikace výrobek najde a přidá, přejmenujte jej.

Použití (obrázek D)

Výrobek lze odkudkoli ovládat pomocí aplikace Nedis SmartLife.

Domovská obrazovka aplikace zobrazuje ovládací ikonu pro každý připojený výrobek a/nebo skupinu.

- Klepnutím na ovládací ikonu získáte přístup k ovládání výrobku.
 - Klepnutím na **D** ① výrobek zapnete/vypnete.
 - Klepnutím na **D** ② nastavte harmonogram aktivity.
 - Klepnutím na **D** ③ nastavte odpočet na dobu, po které se výrobek vypne nebo zapne.
 - Klepnutím na **D** ④ zobrazíte podrobné nastavení výrobku (nebo skupiny).
- i** Výrobek lze připojit k systému Google Home nebo Amazon Alexa a získat tak možnost hlasového ovládání. Více informací najdete v podrobném nastavení (**D** ④) výrobku (či skupiny).
- i** Výrobek lze připojit k IFTTT a umožnit tak jeho spínání na základě externích podmínek. Více informací najdete v podrobném nastavení (**D** ④) výrobku (nebo skupiny).
- i** Na naší webové stránce podpory najdete všechny možnosti využití Nedis® Chytrá zásuvka s Wi-Fi.

Technické údaje

Produkt	Chytrá zásuvka s Wi-Fi
Číslo položky	WIFIPO10FWT
Rozměry (D × Š × V)	70 × 85 × 65 mm
Hmotnost	160 g
Výstupní výkon	3680 W 220–250 V / 10 A
Bezdrátová technologie	Wi-Fi
Frekvence Wi-Fi	2,4 GHz

Frekvenční rozsah	2412–2484 MHz
Max. vysílací výkon	14 dBm
Síťový protokol	IEEE802.11 b/g/n
Druhy šifrování	WEP TKIP AES WPS
Pracovní teplota	-30 °C až 60 °C
Třída ochrany	IP55

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek WIFIPO10FWT značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese <http://webshop.nedis.com>.

Další informace týkající se shody s předpisy získáte u oddělení služeb zákazníkům:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (během otevírací doby)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko



Ghid rapid de inițiere

Priză inteligentă Wi-Fi

WIFIPO10FWT



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: ned.is/wifipo10fwt

Utilizare preconizată

Produsul este destinat exclusiv furnizării energiei electrice la dispozitive electronice cu ștecher tip C (Euro) sau F (Schuko).

Produsul este destinat a fi comandat exclusiv prin intermediul aplicației Nedis SmartLife.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Piese principale (imagine A)

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 Capac | 5 Priză electrică |
| 2 Șuruburile carcasei | 6 Capac de etanșare |
| 3 Orificiu pentru cablu | 7 Buton de pornire / Buton resetare |
| 4 LED indicator de stare | |

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT

- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest manual.
- Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul. Păstrați manualul pentru a-l consulta ulterior.
- Risc de electrocutare. Aparatul poate fi deschis doar de către un tehnician autorizat când este necesar service-ul.
- Asigurați-vă că, înainte de conectarea la produs, cablul electric nu este conectat la o sursă electrică.
- Deconectați produsul de la cablul electric dacă apare o problemă.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat un dispozitiv deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.

Instalarea aplicației Nedis SmartLife

1. Descărcați pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
2. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
3. Creați un cont cu numărul dumneavoastră de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail și atingeți Continuare.
4. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
5. Creați o parolă și atingeți Realizat.

6. Atingeți Adăugare domiciliu pentru a crea un domiciliu SmartLife.
7. Introduceți locația, alegeți camerele la care doriți să vă conectați și atingeți Realizat.

Instalarea produsului (imagine B + C)

1. Deschideți capacul (A^①).
2. Deșurubați șuruburile carcasei (A^②).
3. Desfaceți cele două jumătăți ale carcasei.
4. Asigurați-vă că, înainte de conectarea la produs, cablul electric nu este conectat la o sursă electrică.
5. Tăiați inele din capacul de etanșare (A^⑥) până când orificiul corespunde cu diametrul cablului electric.
6. Glisați A^⑥ peste cablul electric.
7. Diametrul maxim al A^⑥ este 21 mm.
8. Introduceți cablul electric în orificiul cablului (A^③).
9. Împingeți A^⑥ în A^③.
10. Folosiți o șurubelniță mică sau un ac pentru a deschide orificiile C^②.
11. Conectați conductorii pozitiv și negativ ai cablului electric la C^②.
12. Folosiți o șurubelniță mică sau un ac pentru a deschide orificiile C^①.
13. Conectați conductorul de împământare al cablului electric la C^①.
14. Dacă se dorește, fixați jumătatea inferioară a carcasei la perete.
15. Reasamblați produsul.
16. Conectați cablul electric la o sursă electrică.
17. Montarea poate fi testată prin apăsarea repetată a A^⑦. În cazul conectării reușite a cablului electric, produsul va porni și se va opri și va produce un zgomot asemănător unui clic.

Adăugați produsul la aplicația SmartLife

1. În aplicația Nedis SmartLife, atingeți + din colțul din dreapta sus.
2. La **Add Manually (Adăugare manuală)**, selectați **Smart Plug (Ștecher inteligent)**.
3. Verificați dacă LED-ul indicator clipește rapid. Dacă da, atingeți pentru confirmare.
4. Dacă A^④ nu clipește rapid, țineți apăsat A^⑦ timp de 5 secunde și verificați din nou.
5. Confirmați parola la rețeaua Wi-Fi la care este conectat telefonul și atingeți **Confirm (Confirmare)**. Aplicația va căuta acum produsul.

6. Redenumiți produsul după ce a fost găsit și adăugat.
- i În cazul în care metoda de conectare de mai sus eșuează, produsul poate fi conectat folosind modul AP.
1. În aplicația Nedis SmartLife, atingeți + din colțul din dreapta sus.
2. La **Add Manually (Adăugare manuală)**, atingeți **Smart Plug (Ștecher inteligent)**.
3. Atingeți AP Mode (Mod AP) în colțul din dreapta sus.
4. Verificați dacă (A 4) clipește lent. Dacă da, atingeți pentru confirmare.
- i Dacă A 4 nu clipește lent, țineți apăsat A 7 timp de 5 secunde și verificați din nou.
5. Confirmați parola la rețeaua Wi-Fi la care este conectat telefonul și atingeți **Confirm (Confirmare)**.
6. Conectați telefonul la hotspot-ul Wi-Fi al produsului (SmartLife_XXXX) și reveniți la aplicație. Produsul va fi acum conectat la rețeaua Wi-Fi selectată.
7. Redenumiți produsul după ce a fost găsit și adăugat.

Utilizare (imagine D)

Produsul poate fi comandat din orice loc prin intermediul aplicației Nedis SmartLife. Ecranul de domiciliu al aplicației afișează o secțiune de comandă pentru fiecare produs conectat și/sau grup.

1. Atingeți secțiunea de comandă pentru accesarea comenzilor produsului.
2. Atingeți D 1 pentru pornirea sau oprirea produsului.
3. Atingeți D 2 pentru setarea unui program de activitate.
4. Atingeți D 3 pentru setarea unei numărători inverse după care produsul va porni sau se va opri.
5. Atingeți D 4 pentru accesarea setărilor detaliate ale produsului (sau grupului).
- i Produsul poate fi conectat la Google Home sau Amazon Alexa pentru activarea comenzii vocale. Vedeti setările detaliate (D 4) ale produsului (sau grupului) pentru informații suplimentare.
- i Produsul poate fi conectat la IFTTT pentru activarea condițiilor externe pentru declanșarea produsului. Vedeti setările detaliate (D 4) ale produsului (sau grupului) pentru informații suplimentare.
- i Vedeti pagina noastră web pentru asistență pentru a descoperi toate posibilitățile Nedis® Priză inteligentă Wi-Fi.

Specificații

Produs	Priză inteligentă Wi-Fi
Numărul articolului	WIFIPO10FWT
Dimensiuni (L x l x h)	70 x 85 x 65 mm
Greutate	160 g
Ieșire electrică	3680 W 220 – 250 VAC / 16 A
Tehnologie wireless	Wi-Fi
Frecvență Wi-Fi	2,4 GHz
Interval de frecvențe	2412 - 2484 MHz
Putere maximă de transmisie radio	14 dBm
Protocol de rețea	IEEE802.11 b/g/n
Tipuri de criptare	WEP TKIP AES WPS
Temperatură de lucru	-30 °C – 60 °C
Clasa de protecție	IP55

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFIPO10FWT de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate de la <http://webshop.nedis.com>.

Pentru informații suplimentare privind respectarea conformității, contactați serviciul clienți:

Site web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (în timpul orelor de program)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda

