amazon basics



Low-Back Task Chair
Siège De Travail à Dossier Bas
Bürostuhl mit niedriger Rückenlehne
Sedia da Ufficio con Schienale Basso
Silla de trabajo con respaldo bajo
Bureaustoel met Lage Rugleuning
Krzesło z niskim oparciem
Arbetsstol med låg rygg

B016ID34BO

EN . . . . . Page 2
FR . . . . . Page 4
DE . . . . . Seite 7
IT . . . . . Pagina 10
ES . . . . . Página 12
NL . . . . . Pagina 14
PL . . . . . Strona 16
SV . . . . . Sidan 18
. 20

1. Important Safety Instructions



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

⚠ WARNING Risk of injury!
Only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.

- This chair is intended for domestic use. The maximum weight of the user is 124 kg.
- This chair complies with the criteria for Type C of standard EN 1335-1.
- This product is supplied with castors suited for carpets as standard. For use on hard surfaces, soft tread castors are recommended.
- For domestic use only.
- This product must be assembled by an adult.
- Keep children and pets away while assembling the product.
- Do not let children climb on or play with the product.
- Always use the product on a firm, level ground.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- To avoid scratching the floor, assemble the product on a soft surface, such as a carpet.
- Do not over-tighten the fasteners.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- Do not use power tools to assemble the product. Power tools may strip or damage the parts.
- Do not stand on the seat.
- Keep all sharp objects away from the upholstery.
- Do not hang anything on the product.

2. Assembly



For additional illustrated assembly steps, refer to the end of the written instructions.

3. Before First Use

⚠ DANGER Risk of suffocation!
Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- Remove all the packing materials.
- Remove and review all components before assembly.
- Check the product for transport damages.

4. Cleaning and Maintenance

4.1 Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

4.1.1 Washing instructions for upholstery

For upholstery care instructions, refer to the care tag attached to the product.

4.2 Maintenance

- Check the components regularly to make sure all screws and bolts are tightened.
- Store in a cool and dry place away from children and pets, ideally in original packaging.

5. Disposal



Dispose of the product according to local regulations. If in doubt, consult your local authorities.

6. Importer Information

	For EU
Postal	Amazon EU S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Business Reg.	134248

	For UK
Postal	Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom
Business Reg.	BR017427

7. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

amazon.co.uk/review/review-your-purchases

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website below.

amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

1. Consignes de Sécurité Importantes



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

⚠ AVERTISSEMENT Risques de blessures!
Seul un personnel formé est habilité à remplacer ou réparer les éléments de réglage de la hauteur du siège munis d'accumulateurs d'énergie.

- Cette chaise est destinée à un usage domestique. Le poids maximal de l'utilisateur doit s'élever à 124 kg.
- Cette chaise est conforme aux critères du type C de la norme EN 1335-1.
- Ce produit est fourni en standard avec des roulettes adaptées aux tapis. Pour une utilisation sur des surfaces dures, il est recommandé d'utiliser des roulettes à bande de roulement souple.
- Exclusivement destiné à un usage domestique.
- Ce produit doit être monté par un adulte.
- Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant le montage du produit.
- Ne pas laisser des enfants escalader le produit ou jouer avec celui-ci.
- Utilisez toujours le produit sur un sol ferme et à niveau.
- Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- Afin d'éviter de rayer le sol, montez le produit sur une surface souple, comme un tapis.
- Ne serrez pas excessivement les fixations.
- Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Cessez d'utiliser le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments s'en détachent.
- N'utilisez pas d'outils électriques pour monter le produit. Les outils électriques sont susceptibles de griffer ou d'endommager les éléments.
- Ne pas se tenir debout sur le siège.
- Tenez tous les objets acérés à distance du rembourrage.
- N'accrochez rien sur le produit.

2. Montage



Pour obtenir des illustrations supplémentaires des étapes de montage, reportez-vous à la fin des consignes écrites.

3. Avant la Première Utilisation

⚠ DANGER Risque d'étouffement !
Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.

- Retirez tous les matériaux d'emballage.
- Retirez et examinez tous les éléments avant de commencer le montage.
- Vérifiez l'état du produit afin de déceler tout dommage éventuel dû au transport.

4. Nettoyage et Entretien

4.1 Nettoyage

- Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

4.1.1 Consignes de lavage pour le tissu d'ameublement

Pour les conseils d'entretien du tissu d'ameublement, reportez-vous au label d'entretien attaché au produit.

4.2 Entretien

- Vérifiez régulièrement l'état des éléments afin de vous assurer que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, de préférence dans son emballage d'origine.

5. Mise au Rebut

Mettez au rebut le produit conformément à la réglementation locale. En cas de doute, consultez les services municipaux compétents.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



https://quefairedemesdechets.fr

6. Renseignements sur l'Importateur

	Pour l'UE
Adresse :	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
No d'immatriculation :	134248

7. Vos avis et aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.

FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

BE : amazon.com.be/review/review-your-purchase#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.

FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

BE : amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie das Produkt nutzen, sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren. Hierzu zählt beispielsweise:

⚠ WARNUNG Verletzungsrisiko!
Nur geschultes Personal darf Komponenten der Sitzhöhenverstellung mit Energiespeichern austauschen oder reparieren.

- Dieser Stuhl ist zum häuslichen Gebrauch vorgesehen. Das maximale Gewicht des Benutzers beträgt 124 kg.
- Dieser Stuhl entspricht den Kriterien nach Typ C der Norm EN 1335-1.
- Dieses Produkt ist standardmäßig mit für Teppichböden geeigneten Rollen ausgestattet. Zur Nutzung auf harten Oberflächen werden Rollen mit weicher Lauffläche empfohlen.
- Nur zum häuslichen Gebrauch.
- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern, während Sie das Produkt aufbauen.
- Lassen Sie keine Kinder auf das Produkt klettern oder mit dem Produkt spielen.
- Nutzen Sie das Produkt immer auf festem, ebenem Untergrund.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen Oberfläche, wie z. B. Teppichboden, damit Kratzer auf dem Fußboden vermieden werden.
- Ziehen Sie die Befestigungselemente nicht übermäßig fest an.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden und Abnutzung. Stellen Sie die Nutzung des Produkts ein, wenn dieses erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.
- Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, um das Produkt zusammenzubauen. Elektrowerkzeuge können die Teile zerkratzen oder beschädigen.
- Stellen Sie sich nicht auf die Sitzfläche.
- Halten Sie alle scharfkantigen Gegenstände von der Polsterung fern.
- Hängen Sie nichts an das Produkt.

2. Montage



Weitere bebilderte Montageschritte finden Sie am Ende der schriftlichen Anweisungen.

3. Vor dem ersten Gebrauch

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko!
Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar, z. B. Erstickungsrisiko.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Entnehmen und überprüfen Sie alle Komponenten vor dem Zusammenbau.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

4. Reinigung und Wartung

4.1 Reinigen

- Reinigen Sie das Produkt, indem Sie es mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Verwenden Sie nie ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel oder metallische oder scharfe Utensilien, um das Produkt zu reinigen.

4.1.1 Waschanleitung für die Polsterung

Pflegeanweisungen für die Polsterung finden Sie auf dem am Produkt angebrachten Pflegeetikett.

4.2 Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig alle Bauteile und vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort – am besten in der Originalverpackung – und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

5. Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtlichen Behörden.

6. Informationen zum Importeur

	Für die EU
Postanschrift:	Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handelsregisternummer:	134248

7. Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.

DE: amazon.de/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.

DE: amazon.de/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. Istruzioni Importanti per la Sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare queste istruzioni.

Quando si utilizza il prodotto, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di lesioni, incluso quanto segue:

⚠ AVVERTENZA Pericolo di lesioni!
Solo personale addestrato può sostituire o riparare i componenti di regolazione dell'altezza del sedile con accumulatori di energia.

- Questa sedia è destinata all'uso domestico. Il peso massimo dell'utilizzatore è 124 kg.
- La sedia soddisfa i criteri di Tipo C della norma EN 1335-1.
- Questo prodotto è fornito di serie con ruote girevoli adatte ai tappeti. Per le superfici dure, si consiglia l'uso di ruote girevoli morbide.
- Solo per uso domestico.
- Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto.
- Tenere lontano i bambini e gli animali domestici durante l'assemblaggio del prodotto.
- Non lasciare che i bambini si arrampichino sopra o giochino con il prodotto.
- Utilizzare sempre il prodotto su un pavimento solido e piano.
- Non utilizzare il prodotto in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.
- Per evitare di graffiare il pavimento, assemblare il prodotto su una superficie morbida, come un tappeto.
- Non stringere eccessivamente gli elementi di fissaggio.
- Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Interrompere l'uso del prodotto al primo segno di danno o se le parti si staccano.
- Non utilizzare utensili elettrici per assemblare il prodotto. Gli utensili elettrici possono togliere il rivestimento o danneggiare le parti.
- Non stare in piedi sul sedile.
- Tenere tutti gli oggetti appuntiti lontano dalle tappezzerie.
- Non appendere nulla al prodotto.

2. Montaggio



Per ulteriori passaggi illustrati relativi al montaggio, fare riferimento alla parte finale delle istruzione scritte.

3. Prima del Primo Utilizzo

⚠ PERICOLO Rischio di soffocamento!
Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di pericolo, come il soffocamento.

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Rimuovere e controllare tutti i componenti prima di installare.
- Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.

4. Pulizia e Manutenzione

4.1 Pulizia

- Per pulire il prodotto, passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

4.1.1 Istruzioni di lavaggio per l'imbottitura

Per le istruzioni di manutenzione dell'imbottitura, fare riferimento all'etichetta attaccata al prodotto.

4.2 Manutenzione

- Verificare regolarmente i componenti per accertarsi che tutte le viti e i bulloni siano serrati.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, idealmente nella confezione originale, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

5. Smaltimento



Smaltire il prodotto in base alle normative locali. In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali.

6. Informazioni sull'Importatore

	Per l'UE
Posta:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registro imprese:	134248

7. Feedback e aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.

amazon.it/gp/help/customer/contact-us

1. Instrucciones importantes de seguridad



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si este producto se pone a disposición de un tercero, deberá incluir estas instrucciones.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes precauciones:

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de lesiones!
Solo el personal formado puede sustituir o reparar los componentes de ajuste de altura de la silla con acumuladores de energía.

- Esta silla solo se ha diseñado para uso doméstico. El peso máximo del usuario es de 124 kg.
- Esta silla cumple con los criterios estipulados para el tipo C en la norma EN 1335-1.
- Este producto se suministra de serie con ruedas adecuadas para alfombras. Si se va a utilizar en superficies duras, es recomendable utilizar ruedas de rodadura blanda.
- Solo para uso doméstico.
- Este producto debe ser montado por un adulto.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del producto durante el montaje.
- No permita que los niños se suban o jueguen con el producto.
- Utilícelo siempre en un suelo firme y nivelado.
- No utilice este producto si falta alguna de las piezas, o está dañada o desgastada.
- Para evitar causar rasguños en el suelo, monte el producto en una superficie blanda, como una alfombra.
- No apriete los pasadores en exceso.
- Examine periódicamente el producto para detectar signos de desgaste. Deje de utilizar el producto al primer signo de daños o si las piezas se separan.
- No utilice herramientas eléctricas para montar el producto. Las herramientas eléctricas pueden estriar o dañar las piezas.
- No se ponga de pie encima de la silla.
- Mantenga todos los objetos punzantes alejados de la tapicería.
- No cuelgue nada en el producto.

2. Montaje



Para ver más pasos ilustrados sobre el montaje, vaya al final de las instrucciones por escrito.

3. Antes del primer uso

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!
Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y animales domésticos: estos materiales son una fuente potencial de peligro (p. ej., asfixia).

- Retire todos los materiales del embalaje.
- Saque y revise todos los componentes antes del montaje.
- Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.

4. Limpieza y mantenimiento

4.1 Limpieza

- Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

4.1.1 Instrucciones para la limpieza de la tapicería

Para obtener instrucciones sobre el cuidado de la tapicería, consulte la etiqueta de cuidados que tiene el producto.

4.2 Mantenimiento

- Revise periódicamente los componentes para comprobar que todos los pernos y tornillos están apretados.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y animales domésticos, preferiblemente en su embalaje original.

5. Eliminación



Elimine el producto de conformidad con la normativa local. En caso de duda, consulte a las autoridades locales.

6. Información del Importador

	Para la UE
Dirección postal:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Núm. inscripción mercantil:	134248

7. Comentarios y ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.

amazon.es/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.

amazon.es/gp/help/customer/contact-us

1. Belangrijke Veiligheidsinstructies



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Bij gebruik van dit product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te beperken:

⚠ WAARSCHUWING Risico op letsel!
Alleen opgeleid personeel mag de in hoogte verstelbare stoelcomponenten met energieaccumulatoren vervangen of repareren.

- Deze stoel is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het maximaal gewicht van de gebruiker is 124 kg.
- Deze stoel voldoet aan de criteria voor Type C van norm EN 1335-1.
- Dit product wordt geleverd met zwenkwielen voor gebruik op tapijt. Voor gebruik op een harde ondergrond worden zwenkwielen met een zacht loopvlak aanbevolen.
- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Dit product moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
- Houd kinderen en huisdieren tijdens het in elkaar zetten van het product uit de buurt.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
- Plaats het product altijd op een stevige en vlakke ondergrond.
- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
- Om krassen op de vloer te vermijden, zet het product op een zachte ondergrond, zoals een vloerkleed, in elkaar.
- Maak de bevestigingen niet te vast.
- Controleer het product regelmatig op slijtage. Gebruik het product niet langer zodra schade wordt waargenomen of onderdelen loskomen.
- Zet het product niet in elkaar met behulp van elektrisch gereedschap. Elektrisch gereedschap kan de onderdelen doen scheuren of beschadigen.
- Sta niet op de zitting.
- Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van de bekleding.
- Hang niets aan het product op.

2. Montage



Voor aanvullende geïllustreerde montagestappen, ga naar het einde van de geschreven instructies.

3. Vóór het Eerste Gebruik

⚠ GEVAAR Verstikkingsgevaar!
Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder en controleer alle onderdelen voordat het product in elkaar wordt gezet.
- Controleer het product op vervoersschade.

4. Reiniging en onderhoud

4.1 Reiniging

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

4.1.1 Wasinstructies voor stoelbekleding

Voor de juiste onderhoudsinstructies van de stoelbekleding, bekijk het onderhoudslabel dat op het product is bevestigd.

4.2 Onderhoud

- Controleer regelmatig de componenten om na te gaan of alle moeren en bouten nog stevig vastzitten.
- Berg het product op in een koele, droge ruimte, en uit de buurt van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.

5. Verwijdering



Gooi het product weg volgens de voorschriften in uw gemeente. In geval van twijfel, neem contact op met uw lokaal bestuur.

6. Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

7. Feedback en hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.

NL: amazon.nl/review/review-your-purchases#

BE: amazon.com.be/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.

NL: amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

BE: amazon.com.be/gp/help/customer/contact-us

1. Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa



Dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami; niniejszy dokument zachować do użytku w przyszłości. Jeśli produkt jest przekazywany stronie trzeciej, niniejsza Instrukcja Obsługi musi być do niego dołączona.

Podczas używania produktu należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko urazów:

⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko obrażeń!
Tylko doświadczony personel może naprawiać komponenty do regulacji wysokości siedziska z akumulatorami energii.

- Krzesło przeznaczone jest do użytku domowego. Maksymalna masa ciała użytkownika to 124 kg.
- Krzesło jest zgodne z kryteriami dla typu C określonymi w normie EN 1335-1.
- Produkt standardowo wyposażony jest w kółka, które można stosować na dywanach. W razie użytkowania na twardych powierzchniach zalecane są kółka z miękkimi bieżnikami.
- Tylko do użytku domowego.
- Ten produkt musi być zmontowany przez osobę dorosłą.
- Podczas montażu produktu trzymać z dala dzieci i zwierzęta.
- Nie pozwalać dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim.
- Produktu używać zawsze na twardym, równym podłożu.
- Nie używać produktu w przypadku braku, uszkodzenia lub nadmiernego zużycia jakiejkolwiek części.
- Aby uniknąć zarysowania podłogi, produkt umieszczać na miękkiej powierzchni, takiej jak dywan.
- Nie dokręcać zbyt mocno elementów złącznych.
- Regularnie sprawdzać, czy produkt nie jest zużyty lub uszkodzony. Natychmiast przestać używać produktu w przypadku zauważenia pierwszych oznak uszkodzenia lub oderwania części składowych.
- Do montażu produktu nie używać elektronarzędzi. Elektronarzędzia mogą odłączyć lub uszkodzić części.
- Nie stawać na siedzisku.
- Wszelkie ostre przedmioty należy trzymać z dala od tapicerki.
- Nie wieszać niczego na produkcie.

2. Montaż



Dodatkowe instrukcje graficzne dot. składania znajdują się w końcowej części tej instrukcji.

3. Przed Pierwszym Użyciem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko uduszenia!
Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych – stanowią potencjalne źródło zagrożeń, np. uduszenia.

- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przed złożeniem usunąć i sprawdzić wszystkie elementy.
- Sprawdzić, czy produkt nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

4. Czyszczenie i konserwacja

4.1 Czyszczenie

- Produkt czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Do czyszczenia produktu nigdy nie używać żrących detergentów, drucianych szczotek, skrobaczek metalowych ani ostrych narzędzi.

4.1.1 Instrukcje dotyczące prania tapicerki

Instrukcje dotyczące pielęgnacji tapicerki można znaleźć na metce pielęgnacyjnej.

4.2 Konserwacja

- Regularnie sprawdzać elementy, aby upewnić się, że wszystkie śruby i wkręty są dokręcone.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

5. Utylizacja



Zużyty produkt zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości – skonsultować się z kompetentnym lokalnym organem władzy.

6. Informatie over Importeur

	Voor EU
Postadres:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Bedrijfsreg.:	134248

7. Opinie i pomoc

Bardzo chcielibyśmy usłyszeć Twoją opinię. Aby upewnić się, że zapewniamy najlepszą możliwą obsługę klienta, prosimy o rozważenie napisania recenzji klienta.

amazon.pl/review/review-your-purchases#

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu Amazon Basics, skorzystaj z poniższej witryny internetowej lub numeru.

amazon.pl/gp/help/customer/contact-us

1. Viktiga Säkerhetsinstruktioner



Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida referens. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.

När du använder produkten ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för personskador, inklusive följande:

⚠ VARNING Fara för personskador!
Endast utbildade personer får byta ut eller reparera komponenter kopplade till sitshöjden med energiackumulatorer.

- Denna stol är endast avsett för hemmabruk. Användaren får maximalt väga 124 kg.
- Denna stol uppfyller kraven för typ C i standarden 1335 EN 1335-1
- Denna produkt levereras standardmässigt med hjul anpassade för mattor. Vid användning på hårda golv rekommenderas mjuka tramphjul.
- Endast för hushållsbruk.
- Denna produkt skall monteras av en vuxen person.
- Håll barn och husdjur borta när du monterar produkten.
- Låt inte barn klättra på eller leka med produkten.
- Använd alltid produkten på fast och plant underlag.
- Använd inte denna produkt om några delar saknas, är skadade eller är slitna.
- För att undvika repor på golvet, montera produkten på ett mjukt underlag, t.ex. en matta.
- Dra inte åt fästelementen för hårt.
- Undersök produkten regelbundet med avseende på förslitning. Sluta använda produkten vid första tecken på skada eller om delar lossnar.
- Använd inte elverktyg för att montera produkten. Elverktyg kan lossa eller skada delarna.
- Stå inte på sätet.
- Håll alla former av vassa objekt borta från dynorna.
- Häng inte något på produkten.

2. Montering

För ytterligare illustrerad monteringssteg, se slutet av de skrivna instruktionerna.

3. Före första användning

⚠ FARA Kvävningsrisk!
Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och husdjur – dessa material utgör en potentiell fara på grund av kvävningsrisken.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Ta ut och granska alla komponenter före användning.
- Kontrollera om produkten har transportskador.

4. Rengöring och underhåll

4.1 Rengöring

- Rengör produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipmedel, metallredskap eller vassa verktyg för att rengöra produkten.

4.1.1 Tvättinstruktioner för dynorna

För skötselinstruktioner för dynor, se skötseletiketten på produkten.

4.2 Underhåll

- Kontrollera komponenterna regelbundet för att säkerställa att alla skruvar och bultar är åtdragna.
- Förvara produkten på en sval och torr plats utom räckhåll för barn och husdjur, helst i originalförpackningen.

5. Avfallshantering



Avfallshantera produkten i enlighet med lokala gällande bestämmelser.
Vid tveksamheter frågar du dina lokala myndigheter.

6. Uppgifter om importören

	För EU
Postadress:	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Org.nr:	134248

7. Återkoppling och hjälp


Vi vill gärna höra din åsikter. För att säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga kundupplevelse, skriv gärna en kundrecension.

amazon.se/review/review-your-purchases#


Om du behöver hjälp med din Amazon Basics-produkt, använd webbsidan eller telefonnumret nedan.

amazon.se/gp/help/customer/contact-us


EN Delivery Content
DE Lieferumfang
ES Contenido del paquete
PL Zawartość dostawy
FR Contenu du Colis
IT Contenuto della confezione
NL Levering
SV Leveransens innehåll



1 (x 1)




2 (x 1)



3 (x 1)



4 (x 1)



5 (x 1)



6 (x 5)



A (x 4)
7/8" (22.2 mm)




B (x 4)
1-1/4" (31.7 mm)



C (x 1)

EN Assembly
FR Montage
DE Montage
IT Montaggio
ES Montaje
NL Montage
PL Montaż
SV Montering


1



5 (x 1)




6 (x 5)



2




4 (x 1)



3



2 (x 1)



3 (x 1)




A (x 4)



C (x 1)

FRONT • AVANT • VORDERSEITE •
DAVANTI • PARTE DELANTERA •
VOORKANT • PRZÓD • FRAMSIDA




4




1 (x 1)




B (x 4)



C (x 1)




5




6

To Adjust the Seat Height • Réglage de la hauteur du siège • Sitzhöhe einstellen • Per regolare l'altezza del sedile • Para ajustar la altura del asiento • Zithoogte Aanpassen • Aby wyregulować wysokość siedziska • För att justera sitsens höjd



7

To Perform Tilt / Tilt Lock, To Adjust the Tilt Tension • Pour incliner/verrouiller l'inclinaison, pour régler la tension de l'inclinaison • Neigen/Neigungssperre ausführen, Neigungsspannung einstellen • Per l'inclinazione / Blocco dell'inclinazione, Regolazione della tensione di inclinazione • Para inclinar / bloquear la inclinación, para regular la tensión de inclinación • Hellingshoek Aanpassen, Kantelvergrendeling Gebruiken en Kantelspanning Regelen • Aby przechylić / przechylić i zablokować, wyregulować naprężenie po przechyleniu • Lutning/ Låsning av lutning, justera lutningsspänningen



amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA



V02-12/23