

Rii i8+ Mini Wireless
Keyboard Touchpad Combo
Bedienungsanleitung
Ver.: DE 1.0

Gerhardt & Rempel E-Trade GbR
Finkenstr. 12
59581 Warstein
Deutschland

MODEL: i8/i8+

Die Funktastatur hat eine Hintergrundbeleuchtungs-Funktion. Nach dem Anschalten der Funktastatur wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch für 3 Sekunden eingeschaltet. Um die Hintergrundbeleuchtungs-Funktion zu an- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste mit dem Glühbirnen-Symbol. Sie können auch die Hintergrundbeleuchtungs-Funktion durch gleichzeitiges Drücken der Fn-Taste und der Esc-Taste an- oder ausschalten.

Gerhardt & Rempel E-Trade GbR

i8、i8+亚马逊说明书折页单黑
80*80mm
06207308510