
Crux
Mouse



Quick Start Guide

Schnellstartanleitung

Guida Rapida

Guide de démarrage rapide


Guía de inicio rápido

クイックスタートガイド


دليل التشغيل السريع

Download
Crux App


1



2





3



Package Contents | Packungsinhalt | Contenido del Paquete | Contenu du Colis | Contenuto confezione | パッケージ内容 | محتويات الحزمة

1	EN Crux Wireless Mouse DE Crux Kabellose Maus ES Ratón inalámbrico Crux FR Souris sans fil Crux	IT Mouse wireless Crux JP Crux ワイヤレスマウス AR ماوس كروكس اللاسلكي
2	EN 2.4GHz USB-A Receiver DE 2,4-GHz-USB-A-Empfänger ES Receptor USB-A de 2,4 GHz FR Récepteur USB-A 2,4 GHz	IT Ricevitore USB-A a 2,4 GHz JP 2.4GHz USB-Aレシーバー AR مستقبل USB-A بتردد 2.4 جيجاهرتز
3	EN USB-C Charging Cable DE USB-C-Ladekabel ES Cable de carga USB-C FR Câble de chargement USB-C	IT Cavo di ricarica USB-C JP USB-C充電ケーブル AR كابل شحن USB-C


3 **Windows:** Middle Mouse Button **Mac:** Switch Windows
1 Left Click
2 Right Click
4 **Windows:** Take Screenshot **Mac:** Spotlight
14 Pairing Button
15 Power Switch
13 USB-A Receiver


Windows: Switch Apps **Mac:** Forward
5
6 **Windows:** Mute **Mac:** Back
Battery Status 12
9 **Windows:** Activate Copilot **Mac:** Take Screenshot
11 DPI Status
8 **Windows:** Volume Up **Mac:** Switch Desktop (Right)
Connection Status 10
7 **Windows:** Volume Down **Mac:** Switch Desktop (Left)

	Mac	Windows
1	EN Left Click DE Linksklick ES Clic izquierdo FR Clic gauche IT Clic sinistro JP 左クリック AR النقر الأيسر	
2	EN Right Click DE Rechtsklick ES Clic derecho FR Clic droit IT Clic destro JP 右クリック AR النقر الأيمن	
3	EN Switch Apps DE Apps wechseln ES Cambiar de aplicación FR Changer d’application IT Cambia app JP アプリ切り替え AR تبديل التطبيقات	EN Middle Mouse Button DE Mittlere Maustaste ES Botón central del ratón FR Clic molette IT Pulsante centrale del mouse JP マウス中央ボタン AR زر الماوس الأوسط
4	EN Spotlight DE Spotlight ES Destacar FR Mettre en lumière IT Riflettore JP スクリーンショット撮影 AR تسليط الضوء	EN Take Screenshot DE Screenshot erstellen ES Capturar pantalla FR Capture d’écran IT Acquisisci screenshot JP スクリーンショット撮影 AR التقاط لقطة شاشة

5	EN Foward DE Vorwart ES Adelante FR Avant IT Avanti JP 前進 AR إلى الأمام	EN Switch Apps DE Apps wechseln ES Cambiar de aplicación FR Changer d'application IT Cambia app JP アプリ切り替え AR تبديل التطبيقات
6	EN Backwards DE Rückwärts ES Hacia atrás FR Arrière IT Indietro JP 逆向き AR تبديل سطح المكتب (يمين)	EN Mute DE Stummschalten ES Silenciar FR Désactiver le son IT Disattiva audio JP ミュート AR كتم الصوت
7	EN Switch Desktop (Left) DE Desktop wechseln (links) ES Cambiar de escritorio (izquierda) FR Changer de bureau (gauche) IT Cambia desktop (sinistra) JP デスクトップ切り替え（左） AR إلى الخلف	EN Volume Down DE Lautstärke leiser ES Bajar volumen FR Baisser le volume IT Riduci volume JP 音量ダウン AR خفض الصوت
8	EN Switch Desktop (Right) DE Desktop wechseln (rechts) ES Cambiar de escritorio (derecha) FR Changer de bureau (droite) IT Cambia desktop (destra) JP デスクトップ切り替え（右） AR تبديل سطح المكتب (يمين)	EN Volume Up DE Lautstärke lauter ES Subir volumen FR Augmenter le volume IT Alza volume JP 音量アップ AR رفع الصوت
9	EN Take Screenshot DE Screenshot erstellen ES Capturar pantalla FR Capture d'écran IT Acquisisci screenshot JP スクリーンショット撮影 AR التقاط لقطة شاشة	EN Activate Copilot DE Copilot aktivieren ES Activar Copilot FR Activer Copilot IT Attiva Copilot JP Copilot有効化 AR تفعيل وضع الطيار الآلي

10	EN Connection Status DE Verbindungsstatus ES Estado de la conexión FR État de la connexion	IT Stato della connessione JP 接続状態 AR حالة الاتصال
11	EN DPI Status DE DPI-Status ES Estado de DPI FR État des DPI	IT Stato DPI JP DPI状態 AR حالة DPI
12	EN Battery Status DE Akkustatus ES Estado de la batería FR État de la batterie	IT Stato della batteria JP バッテリー状態 AR حالة البطارية
13	EN 2.4GHz USB-A Receiver DE 2,4-GHz-USB-A-Empfänger ES Receptor USB-A de 2,4 GHz FR Récepteur USB-A 2,4 GHz	IT Ricevitore USB-A a 2,4 GHz JP 2.4GHz USB-Aレシーバー AR مستقبل USB-A بتردد 2.4 جيجاهرتز
14	EN Pairing Button DE Kopplungstaste ES Botón de emparejamiento FR Bouton d’appairage	IT Pulsante di abbinamento JP ペアリングボタン AR زر الاقتران
15	EN Power Switch DE Ein-/Ausschalter ES Interruptor de encendido FR Interrupteur marche/arrêt	IT Interruttore di accensione JP 電源スイッチ AR مفتاح التشغيل/الإيقاف

Charging Your Mouse

Before use, we recommend charging your Crux mouse.

To charge, simply connect Crux via it's USB-C Port 16 to a USB power source, such as your computer's USB-C port, using the included charging cable.

You can check your mouse's current charge at any time by looking at the Battery Status icon on Crux's screen 12.


Pairing Your Mouse

Crux can be connected to your device in three ways:

1. **USB-C (Wired)** – to use your Crux mouse wired, simply connect it to your computer using the included USB-C charging cable. Wired connections will take precedence over any wireless connection you've set up.

2. **BT Wireless** – Crux can be paired with up to two Bluetooth-compatible devices at once. To put Crux into BT Pairing mode, press the Pairing Button 14 until Crux's Screen shows BT1 or BT2, then hold it down a few seconds. Once it's paired, simply tap the Pairing Button to switch between paired devices.

3. **2.4GHz Wireless** – Crux's 2.4GHz wireless connection delivers faster response times and higher polling rates than its BT connections, although operating in 2.4GHz mode will use up more battery. To connect via 2.4GHz, plug the USB-A Receiver 13 stored in the base of the Crux mouse into your device, then press the Pairing Button 14 until Crux's screen displays "2.4GHz". You may need to hold the button for a few seconds on this screen to "relink" the mouse to the receiver when connecting a new device.



Configuring Your Mouse

Crux can be customised to help you navigate your everyday workflow more easily, with custom functions available for each of its nine buttons.

To customise your mouse, download the ALOGIC Control application (available on macOS and Windows) via the QR code at the start of this manual, or the Crux product page on our website, alogic.co.

After downloading and installing the app, to change the function of a key, simply click on the button's current function on the left side of the app and select the function you want from the drop-down list.

To assign a function from a specific application to the mouse, find the keyboard shortcut for that function (eg. CMD+SHIFT+N for "Create New Layer" in Adobe Photoshop) and enter those controls into "Assign a Shortcut" in ALOGIC Control.

Macros

Shortcuts involving less-common combinations of keys, (eg. "^ + =" for "Equation" in Microsoft Word) or multiple shortcuts in sequence (eg. pressing "CTRL+C" to copy a cell in Microsoft Excel, then "RIGHT" to select the next cell, then "CTRL+V" to paste that data into the new cell), can be created as a "Macro", which is essentially a recording of what keys you want pressed in sequence.

To do this, open the Macro Manager and hit the "+" to create a new Macro. Then hit the "Record" button and enter the shortcuts you want the button to do. After setting up your Macro, exit the Macro Manager and then click on the mouse button you want to reassign and choose "Select a Macro" to change the function.

If you have any questions about how to use the Macro functions of the, please get in touch at support@alogic.co

Cursor Speed (DPI)

You can adjust the cursor (movement) speed of Crux mouse by altering its DPI (Dots Per Inch) setting. This can be done from the mouse itself, or from the ALOGIC Control App. The current DPI setting can be seen on Crux's screen 11 .

By default, Windows users can press button 4 to cycle the DPI between six presets (800, 1200, 1600, 2400, 3200, 6000). MacOS users must download the ALOGIC Control App to change these settings, although Mac users who want to make frequent adjustments can bind "DPI Toggle" to a button on the mouse.

Laden Ihrer Maus

Wir empfehlen, Ihre Crux-Maus vor der ersten Verwendung aufzuladen.

Verbinden Sie die Crux zum Aufladen einfach über ihren USB-C-Anschluss mit einer USB-Stromquelle, 16 z. B. dem USB-C-Anschluss Ihres Computers, mithilfe des mitgelieferten Ladekabels.

Den aktuellen Ladestand Ihrer Maus können Sie jederzeit anhand des Akkusymbols auf dem Bildschirm der Crux überprüfen 12.


Koppeln Ihrer Maus

Crux kann auf drei Arten mit Ihrem Gerät verbunden werden:

1. **USB-C (Kabelgebunden)** – Um Ihre Crux-Maus kabelgebunden zu verwenden, verbinden Sie sie einfach mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel mit Ihrem Computer. Kabelgebundene Verbindungen haben Vorrang vor allen von Ihnen eingerichteten drahtlosen Verbindungen.

2. **Bluetooth** – Crux kann mit bis zu zwei Bluetooth-fähigen Geräten gleichzeitig gekoppelt werden. Um Crux in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu versetzen, drücken Sie die Kopplungstaste , 14s auf dem Display von Crux BT1 oder BT2 angezeigt wird. Halten Sie die Taste anschließend einige Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Sobald die

3. **2,4-GHz** – 2,4-GHz-Funk – Die 2,4-GHz-Funkverbindung von Crux bietet schnellere Reaktionszeiten und höhere Abtastraten als die Bluetooth-Verbindungen, verbraucht jedoch mehr Akku. Um eine Verbindung über 2,4 GHz herzustellen, stecken Sie den im Gehäuse der Crux-Maus integrierten USB-A-Empfänger in Ihr Gerät und drücken Sie anschließend die Kopplungstaste, bis auf dem Display der Crux 13 „2,4 GHz“ angezeigt wird. Gegebenenfalls müssen Sie die Taste 14 einige Sekunden lang gedrückt halten, um die Maus beim Verbinden eines neuen Geräts erneut mit dem Empfänger zu koppeln.



Konfigurieren Ihrer Maus

Die Crux lässt sich individuell anpassen und erleichtert Ihnen so Ihren Arbeitsalltag. Jede der neun Tasten verfügt über eine eigene Funktion.

Laden Sie zur Anpassung Ihrer Maus die ALOGIC Control-Anwendung (verfügbar für macOS und Windows) über den QR-Code am Anfang dieses Handbuchs oder die Crux-Produktseite auf unserer Website (alogic.co) herunter.

Nach dem Herunterladen und Installieren der App können Sie die Funktion einer Taste ändern, indem Sie links in der App auf die aktuelle Funktion der Taste klicken und die gewünschte neue Funktion aus der Dropdown-Liste auswählen.

Um einer Maus eine Funktion aus einer bestimmten Anwendung zuzuweisen, suchen Sie die entsprechende Tastenkombination (z. B. CMD+SHIFT+N für „Neue Ebene erstellen“ in Adobe Photoshop) und geben Sie diese in ALOGIC Control unter „Tastenkombination zuweisen“ ein.

Makros

Tastenkombinationen mit weniger gebräuchlichen Tasten (z. B. „^ + =“ für „Gleichung“ in Microsoft Word) oder mehreren Tastenkombinationen in Folge (z. B. „STRG+C“ zum Kopieren einer Zelle in Microsoft Excel, dann „RECHTS“ zum Auswählen der nächsten Zelle und anschließend „STRG+V“ zum Einfügen der Daten in die neue Zelle) können als Makro erstellt werden. Ein Makro ist im Prinzip eine Aufzeichnung der Tasten, die nacheinander gedrückt werden sollen.

Öffnen Sie dazu den Makro-Manager und klicken Sie auf das „+“, um ein neues Makro zu erstellen. Klicken Sie anschließend auf „Aufzeichnen“ und geben Sie die gewünschten Tastenkombinationen ein. Nachdem Sie Ihr Makro eingerichtet haben, schließen Sie den Makro-Manager und klicken Sie auf die Maustaste, deren Funktion Sie ändern möchten. Wählen Sie dann „Makro auswählen“, um die Funktion zu ändern.

Bei Fragen zur Verwendung der Makrofunktionen wenden Sie sich bitte an support@alogic.co.

Cursorgeschwindigkeit (DPI)

Sie können die Cursorgeschwindigkeit (Bewegungsgeschwindigkeit) Ihrer Crux-Maus über die DPI-Einstellung (Dots Per Inch) anpassen. Dies ist direkt an der Maus oder über die ALOGIC Control App möglich. Die aktuelle DPI-Einstellung wird auf dem Bildschirm der Crux angezeigt 11.

Windows-Benutzer können standardmäßig 4 per Knopfdruck zwischen sechs DPI-Voreinstellungen (800, 1200, 1600, 2400, 3200, 6000) wechseln. macOS-Benutzer müssen die ALOGIC Control App herunterladen, um diese Einstellungen zu ändern. Mac-Benutzer, die häufige Anpassungen vornehmen möchten, können die „DPI-Umschaltung“ einer Maustaste zuweisen.

Carga del ratón

Antes de usarlo, recomendamos cargar el ratón Crux.

Para cargarlo, simplemente conecte el Crux a una fuente de alimentación USB, como el puerto USB-C de su ordenador 16 , mediante el cable de carga incluido.

Puede comprobar el nivel de carga del ratón en cualquier momento consultando el icono de estado de la batería en la pantalla del Crux 12 .


Emparejamiento del ratón

Crux se puede conectar a tu dispositivo de tres maneras:

1. **USB-C (con cable)** - Para usar el ratón Crux con cable, simplemente conéctalo al ordenador con el cable de carga USB-C incluido. Las conexiones con cable tendrán prioridad sobre cualquier conexión inalámbrica que hayas configurado para Crux.

2. **Bluetooth inalámbrico** - Crux se puede emparejar con hasta dos dispositivos compatibles con Bluetooth a la vez. Para activar el modo de emparejamiento Bluetooth, pulsa el botón de emparejamiento 14 hasta que la pantalla de Crux muestre BT1 o BT2, y luego mantén pulsado el botón durante unos segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Una vez emparejado,

3. **2,4 GHz inalámbrico** - la conexión inalámbrica de 2,4 GHz de Crux ofrece tiempos de respuesta más rápidos y tasas de sondeo más altas que las conexiones Bluetooth, aunque consumirá más batería. Para conectar mediante 2,4 GHz, conecte el receptor USB-A (guardado en la base del ratón Crux) 13 su dispositivo y pulse el botón de emparejamiento hasta que la pantalla del Crux muestre “2,4 GHz”. Es posible que deba mantener pulsado el botón 14 durante unos segundos en esta pantalla para volver a vincular el ratón con el receptor al conectar un nuevo dispositivo.



Configuración del ratón

El Crux se puede personalizar para facilitar su trabajo diario, con funciones personalizadas disponibles para cada uno de sus nueve botones.

Para personalizar su ratón, descargue la aplicación ALOGIC Control (disponible para macOS y Windows) mediante el código QR que aparece al inicio de este manual o desde la página del producto Crux en nuestro sitio web (alogic.co).

Tras descargar e instalar la aplicación, para cambiar la función de un botón, simplemente haga clic en la función actual del botón en el lado izquierdo de la aplicación y seleccione la nueva función que desee en la lista desplegable.

Para asignar una función de una aplicación específica al ratón, busque el atajo de teclado correspondiente (por ejemplo, CMD+SHIFT+N para «Crear nueva capa» en Adobe Photoshop) e introduzca esos controles en «Asignar un atajo» en ALOGIC Control.

Macros

Los atajos que implican combinaciones de teclas menos comunes (por ejemplo, «^ + =» para «Ecuación» en Microsoft Word) o varios atajos en secuencia (por ejemplo, pulsar «CTRL+C» para copiar una celda en Microsoft Excel, luego «DERECHA» para seleccionar la siguiente celda y, a continuación, «CTRL+V» para pegar esos datos en la nueva celda) se pueden crear como una macro. Esta macro consiste básicamente en grabar la secuencia de teclas que desea pulsar.

Para personalizar su ratón, descargue la aplicación ALOGIC Control (disponible para macOS y Windows) mediante el código QR que aparece al inicio de este manual o desde la página del producto Crux en nuestro sitio web (alogic.co).

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de las funciones de macro, póngase en contacto con nosotros en support@alogic.co.

Velocidad del cursor (DPI)

Puede ajustar la velocidad del cursor (movimiento) del ratón Crux modificando la configuración de DPI (puntos por pulgada). Esto se puede hacer desde el propio ratón o desde la aplicación ALOGIC Control. La configuración actual de DPI se muestra en la pantalla del Crux 11.

De forma predeterminada, los usuarios de Windows pueden pulsar un botón 4 para alternar entre seis preajustes de DPI (800, 1200, 1600, 2400, 3200, 6000). Los usuarios de macOS deben descargar la aplicación ALOGIC Control para cambiar esta configuración, aunque los usuarios de Mac que deseen realizar ajustes frecuentes pueden asignar la función «Alternar DPI» a un botón del ratón.

Chargement de votre souris

Avant utilisation, nous vous recommandons de charger votre souris Crux.

Pour la charger, connectez simplement la souris Crux à une source d'alimentation USB, comme le port USB-C de votre ordinateur 16 , à l'aide du câble de chargement fourni.

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de votre souris à tout moment grâce à l'icône d'état de la batterie sur l'écran de la souris Crux 12 .


Appairage de votre souris

La souris Crux peut être connectée à votre appareil de trois manières :

1. **USB-C (filaire)** – Pour utiliser votre souris Crux en mode filaire, connectez-la simplement à votre ordinateur à l'aide du câble de chargement USB-C fourni. Les connexions filaires sont prioritaires sur toute connexion sans fil configurée pour Crux.

2. **Bluetooth (sans fil)** – Crux peut être appairée simultanément avec deux appareils compatibles Bluetooth. Pour activer le mode d'appairag14Bluetooth, appuyez sur le bouton d'appairage jusqu'à ce que l'écran de Crux affiche BT1 ou BT2, puis maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes. Une fois l'appairage effectué, appuyez simplement sur le bouton d'appairage pour basculer entre les appareils appairés.

3. **Sans fil 2,4 GHz** – la connexion sans fil 2,4 GHz de Crux offre des temps de réponse plus rapides et une fréquence d'interrogation plus élevée que les connexions Bluetooth, mais consomme davantage de batterie. Pour vous connecter en 2,4 GHz, branchez le récepteur USB-A situé dans la base de la souris Crux 13 votre appareil, puis appuyez sur le bouton d'appairage jusqu'à ce que l'écran de la Crux affiche « 2,4 GHz ». Il peut être nécessaire de maintenir le bouton 14 enfoncé quelques secondes pour « reconnecter » la souris au récepteur lors de la connexion d'un nouvel appareil.



Configuration de votre souris

La souris Crux est personnalisable pour faciliter votre travail quotidien grâce à des fonctions personnalisables pour chacun de ses neuf boutons.

Pour personnaliser votre souris, téléchargez l'application ALOGIC Control (disponible sur macOS et Windows) via le code QR figurant au début de ce manuel, sur la page produit Crux de notre site web (alogic.co).

Après avoir téléchargé et installé l'application, pour modifier la fonction d'un bouton, cliquez simplement sur sa fonction actuelle dans la partie gauche de l'application et sélectionnez la nouvelle fonction souhaitée dans la liste déroulante.

Pour assigner une fonction d'une application spécifique à la souris, trouvez le raccourci clavier correspondant (par exemple, CMD+MAJ+N pour « Créer un nouveau calque » dans Adobe Photoshop) et saisissez-le dans « Assigner un raccourci » d'ALOGIC Control.

Macros

Les raccourcis impliquant des combinaisons de touches moins courantes (par exemple, « ^ + = » pour « Équation » dans Microsoft Word) ou plusieurs raccourcis en séquence (par exemple, appuyer sur « CTRL+C » pour copier une cellule dans Microsoft Excel, puis sur « DROITE » pour sélectionner la cellule suivante, puis sur « CTRL+V » pour coller les données dans la nouvelle cellule) peuvent être créés sous forme de macro. Une macro est un enregistrement des touches que vous souhaitez presser successivement.

Pour ce faire, ouvrez le Gestionnaire de macros et cliquez sur le « + » pour créer une nouvelle macro. Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer » et saisissez les raccourcis clavier souhaités. Après avoir configuré votre macro, quittez le Gestionnaire de macros, puis cliquez sur le bouton de la souris que vous souhaitez réassigner et choisissez « Sélectionner une macro » pour modifier sa fonction.

Pour toute question concernant l'utilisation des macros, veuillez nous contacter à l'adresse support@alogic.co.

Vitesse du curseur (DPI)

Vous pouvez ajuster la vitesse de déplacement du curseur de la souris Crux en modifiant son paramètre DPI (points par pouce). Cette opération peut être effectuée directement sur la souris ou via l'application ALOGIC Control. Le paramètre DPI actuel est affiché sur l'écran de la souris Crux 11.

Par défaut, les utilisateurs Windows peuvent utiliser un bouton 4 pour faire défiler les six valeurs DPI prédéfinies (800, 1200, 1600, 2400, 3200 et 6000). Les utilisateurs macOS doivent télécharger l'application ALOGIC Control pour modifier ces paramètres. Toutefois, les utilisateurs Mac souhaitant effectuer des ajustements fréquents peuvent attribuer la fonction « Basculement DPI » à un bouton de la souris.

Ricarica del mouse

Prima dell'uso, si consiglia di caricare il mouse Crux.

Per caricarlo, è sufficiente collegare Crux tramite la porta USB-C a una fonte di alimentazione USB, come la porta USB-C del computer 16 , utilizzando il cavo di ricarica incluso.

È possibile controllare il livello di carica del mouse in qualsiasi momento visualizzando l'icona Stato batteria sullo schermo di Crux 12.


Abbinamento del mouse

Crux può essere collegato al dispositivo in tre modi:

1. **USB-C (cablato)** – Per utilizzare il mouse Crux con un cavo, è sufficiente collegarlo al computer utilizzando il cavo di ricarica USB-C incluso. Le connessioni cablate avranno la precedenza su qualsiasi connessione wireless configurata per Crux.

2. **Bluetooth wireless** - Crux può essere abbinato a un massimo di due dispositivi compatibili con Bluetooth contemporaneamente. Per attivare la modalità di abbinamento Bluetooth,14 premere il pulsante di abbinamento finché sullo schermo di Crux non viene visualizzato BT1 o BT2, quindi tenere premuto il pulsante per alcuni secondi per entrare in modalità di abbinamento. Una volta effettuato l'abbinamento, è sufficiente premere il pulsante di abbinamento per passare da un dispositivo all'altro.

3. **Wireless a 2,4 GHz** - La connessione wireless a 2,4 GHz di Crux offre tempi di risposta più rapidi e frequenze di polling più elevate rispetto alle connessioni Bluetooth, sebbene consumi più batteria. Per connettersi tramite 2,4 GHz, collegare il ricevitore USB-A, alloggiato nella base del mouse Crux 13, al dispositivo, quindi premere il pulsante di abbinamento finché sullo schermo di Crux non viene visualizzato "2,4 GHz". Potrebbe essere necessario tenere premuto il pulsante 14 per alcuni secondi su questa schermata per "ricollegare" il mouse al ricevitore quando si collega un nuovo dispositivo.



Configurazione del mouse

Crux può essere personalizzato per facilitare il flusso di lavoro quotidiano, con funzioni personalizzabili disponibili per ciascuno dei suoi nove pulsanti.

Per personalizzare il mouse, scaricare l'applicazione ALOGIC Control (disponibile per macOS e Windows) tramite il codice QR all'inizio di questo manuale o dalla pagina del prodotto Crux sul nostro sito web (alogic.co).

Dopo aver scaricato e installato l'app, per modificare la funzione di un tasto, è sufficiente fare clic sulla funzione corrente del pulsante sul lato sinistro dell'app e selezionare la nuova funzione desiderata dall'elenco a discesa.

Per assegnare una funzione di una specifica applicazione al mouse, individua la scorciatoia da tastiera corrispondente (ad esempio, CMD+SHIFT+N per "Crea nuovo livello" in Adobe Photoshop) e inserisci i comandi corrispondenti in "Assegna una scorciatoia" in ALOGIC Control.

Macros

Le scorciatoie che prevedono combinazioni di tasti meno comuni (ad esempio, "^ + =" per "Equazione" in Microsoft Word) o più scorciatoie in sequenza (ad esempio, premere "CTRL+C" per copiare una cella in Microsoft Excel, quindi "DESTRA" per selezionare la cella successiva e infine "CTRL+V" per incollare i dati nella nuova cella) possono essere create come "Macro", ovvero una registrazione della sequenza di tasti da premere.

Per farlo, apri Gestione macro e fai clic sul pulsante "+" per creare una nuova macro. Quindi fai clic sul pulsante "Registra" e inserisci le scorciatoie che desideri associare al pulsante. Dopo aver configurato la macro, esci da Macro Manager e fai clic sul pulsante del mouse che desideri riassegnare, quindi scegli "Seleziona una macro" per modificarne la funzione.

Per qualsiasi domanda sull'utilizzo delle funzioni macro, contatta support@alogic.co.

Velocità del cursore (DPI)

È possibile regolare la velocità del cursore (movimento) del mouse Crux modificando l'impostazione DPI (punti per pollice). Questa operazione può essere eseguita direttamente dal mouse o dall'app ALOGIC Control. L'impostazione DPI corrente è visibile sullo schermo del Crux 11 .

Per impostazione predefinita, gli utenti Windows possono premere il pulsante 4 per alternare i DPI tra sei preset (800, 1200, 1600, 2400, 3200, 6000). Gli utenti macOS devono scaricare l'app ALOGIC Control per modificare queste impostazioni, sebbene gli utenti Mac che desiderano effettuare regolazioni frequenti possano associare la funzione "Cambia DPI" a un pulsante del mouse.

マウスの充電

ご使用前に、Cruxマウスを充電することをお勧めします。

充電するには、付属の充電ケーブルを使用して、CruxのUSB-Cポートをコンピューター 16 のUSB-CポートなどのUSB電源に接続するだけです。

Cruxの画面に表示されるバッテリー状態アイコンで、いつでもマウスの充電状態を確認できます 12 。


マウスのペアリング

Cruxは、以下の3つの方法でデバイスに接続できます。

1. **USB-C（有線）** - Cruxマウスを有線で使用するには、付属のUSB-C充電ケーブルでコンピューターに接続するだけです。有線接続は、Crux用に設定した無線接続よりも優先されます。

2. **Bluetoothワイヤレス** - Cruxは、最大2台のBluetooth対応デバイスと同時にペアリングできます。CruxをBluetoothペアリングモードにするには、ペアリングボタンを長押ししてCruxの画面に「BT1」または「BT2」と表示されたら、ボタン 14 を数秒間押し続けてペアリングモードに入ります。ペアリングが完了したら、ペアリングボタンをタップするだけで、ペアリング済みのデバイスを切り替えることができます。

3. **2.4GHzワイヤレス** - Cruxの2.4GHzワイヤレス接続は、Bluetooth接続よりも応答速度が速く、ポーリングレートも高くなりますが、バッテリー消費量は多くなります。2.4GHz帯で接続するには 13 、Cruxマウスの底面に収納されているUSB-Aレシーバーをデバイスに接続し、Cruxの画面に「2.4GHz」と表示されるまでペアリングボタンを押し続けてください。新しいデバイスを接続する場合は、この画面でボタン 14 を数秒間押し続けて、マウスとレシーバーを再接続する必要がある場合があります。



マウスの設定

Cruxは、9つのボタンそれぞれにカスタム機能を設定することで、日々のワークフローをよりスムーズに行えるようカスタマイズできます。

マウスをカスタマイズするには、このマニュアルの冒頭にあるQRコード、または弊社ウェブサイト（alogic.co）のCrux製品ページから、ALOGIC Controlアプリケーション（macOSおよびWindows対応）をダウンロードしてください。

アプリをダウンロードしてインストールしたら、ボタンの機能を変更するには、アプリ左側のボタンの現在の機能をクリックし、ドロップダウンリストから新しい機能を選択してください。

特定のアプリケーションの機能をマウスに割り当てるには、その機能のキーボードショートカット（例：Adobe Photoshopの「新規レイヤー作成」はCMD+SHIFT+N）を見つけ、ALOGIC Controlの「ショートカットの割り当て」にそのショートカットを入力します。

マクロ

あまり一般的でないキーの組み合わせ（例：Microsoft Wordの「数式」は「^ + =」）や、複数のショートカットを順番に実行するショートカット（例：Microsoft Excelでセルをコピーするために「Ctrl+C」を押し、次に「RIGHT」を押して次のセルを選択し、「Ctrl+V」を押して新しいセルにデータを貼り付ける）は、「マクロ」として作成できます。マクロとは、基本的に、順番に押すキー操作を記録するものです。

これを行うには、マクロマネージャを開き、「+」をクリックして新しいマクロを作成します。次に、「記録」ボタンをクリックし、ボタンに実行させたいショートカットを入力します。マクロの設定が完了したら、マクロマネージャーを終了し、再割り当てしたいマウスボタンをクリックして「マクロを選択」を選択し、機能を変更してください。

マクロ機能の使用方法についてご不明な点がありましたら、support@alogic.coまでお問い合わせください。

カーソル速度（DPI）

Cruxマウスのカーソル（移動）速度は、DPI（Dots Per Inch）設定を変更することで調整できます。この設定は、マウス本体またはALOGIC Controlアプリから行うことができます。現在のDPI設定は、Cruxの画面に表示されます 11。

Windowsユーザーは、デフォルトではボタン 4 を押すことで、6つのプリセット（800、1200、1600、2400、3200、6000）間でDPIを切り替えることができます。macOSユーザーは、これらの設定を変更するにはALOGIC Controlアプリをダウンロードする必要がありますが、頻繁にDPIを調整したい場合は、「DPI切り替え」ボタンをマウスのボタンに割り当てることができます。

شحن الماوس

قبل الاستخدام، نوصي بشحن ماوس كروكس.

لشحن الماوس، قم بتوصيله عبر منفذ16 USB-C الخاص به بمصدر طاقة USB، مثل منفذ USB-C في
جهاز الكمبيوتر، باستخدام كابل الشحن المرفق.

يمكنك التحقق من مستوى شحن الماوس في أي وقت من خلال أيقونة حالة البطارية على شاشة كروكس 12 .


إقران الماوس

يمكن توصيل ماوس Crux بجهازك بثلاث طرق:

1. USB-C (سلكي) - لاستخدام ماوس Crux سلكيًا، ما عليك سوى توصيله بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل الشحن USB-C المرفق. ستكون الأولوية للاتصالات السلكية على أي اتصال لاسلكي قمت بإعداده لـ Crux.

2. بلوتوث لاسلكي - يمكن إقران Crux بجهازين متوافقين مع تقنية البلوتوث في وقت واحد. لوضع Crux في وضع إقران البلوتوث، اضغط على زر الإقران حتى تظهر BT1 أو BT2 على شاشة Crux، ثم استمر بالضغط على الزر لبضع ثوانٍ للدخول إلى وضع الإقران. بمجرد الإقران، انقر ع14 زر الإقران للتبديل بين الأجهزة المقترنة.

3. اتصال لاسلكي بتردد 2.4 جيجاهرتز - يوفر اتصال Crux اللاسلكي بتردد 2.4 جيجاهرتز أوقات استجابة أسرع ومعدلات استطلاع أعلى من اتصالات البلوتوث، على الرغم من أنه يستهلك المزيد من طاقة البطارية. للاتصال عبر نطاق 2.4 جيجاهرتز13 قم بتوصيل مستقبل USB-A الموجود في قاعدة فأرة Crux بجهازك، ثم اضغط على 14 زر الاقتران حتى تظهر عبارة "2.4 جيجاهرتز" على شاشة Crux. قد تحتاج إلى الضغط باستمرار على الزر لبضع ثوانٍ على هذه الشاشة لإعادة ربط الفأرة بالمستقبل عند توصيل جهاز جديد.



إعدادات الفأرة

يمكن تخصيص فأرة Crux لتسهيل سير عملك اليومي، حيث تتوفر وظائف مخصصة لكل زر من أزرارها التسعة.

لتخصيص فأرتك، نزّل تطبيق ALOGIC Control (متوفر لأنظمة macOS وWindows) عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) في بداية هذا الدليل، أو من صفحة منتج Crux على موقعنا الإلكتروني (alogic.co).

بعد تنزيل التطبيق وتثبيته، لتغيير وظيفة أي زر، انقر ببساطة على وظيفته الحالية على الجانب الأيسر من التطبيق، ثم اختر الوظيفة الجديدة التي تريدها من القائمة المنسدلة.

بعد تنزيل التطبيق وتثبيته، لتغيير وظيفة أي زر، انقر ببساطة على وظيفته الحالية على الجانب الأيسر من التطبيق، ثم اختر الوظيفة الجديدة التي تريدها من القائمة المنسدلة. لتعيين وظيفة من تطبيق معين للفأرة، ابحث عن اختصار لوحة المفاتيح لتلك الوظيفة (مثل CMD+SHIFT+N لإنشاء طبقة جديدة في Adobe Photoshop) وأدخل هذه الأوامر في "تعيين اختصار" في ALOGIC Control.

الماكرو

يمكن إنشاء اختصارات تتضمن مجموعات مفاتيح أقل شيوعًا (مثل "^ + =" للمعادلة في Microsoft Word) أو اختصارات متعددة متسلسلة (مثل الضغط على "CTRL+C" لنسخ خلية في Microsoft Excel، ثم السهم الأيمن لتحديد الخلية التالية، ثم "CTRL+V" للصق البيانات في الخلية الجديدة) على شكل "ماكرو"، وهو عبارة عن تسجيل للمفاتيح التي تريد الضغط عليها بالتسلسل.

للقيام بذلك، افتح مدير الماكرو واضغط على "+" لإنشاء ماكرو جديد. ثم اضغط على زر "تسجيل" وأدخل الاختصارات التي تريد أن يقوم بها الزر. بعد إعداد الماكرو، اخرج من مدير الماكرو، ثم انقر على زر الماوس الذي تريد إعادة تعيينه، واختر "تحديد ماكرو" لتغيير وظيفته.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول كيفية استخدام وظائف الماكرو، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني support@alogic.co.

سرعة المؤشر (DPI)

يمكنك ضبط سرعة حركة مؤشر ماوس Crux عن طريق تغيير إعداد DPI (النقاط في البوصة). يُمكنك القيام بذلك من الماوس نفسه، أو من تطبيق ALOGIC Control. يُمكنك رؤية إعداد DPI الحالي على شاشة Crux.11

بشكل افتراضي، يُمكن لمستخدمي Windows الضغط على4 زر لتغيير DPI بين ستة إعدادات مُسبقة (800، 1200، 1600، 2400، 3200، 6000). يجب على مستخدمي macOS تنزيل تطبيق ALOGIC Control لتغيير هذه الإعدادات، مع العلم أن مستخدمي Mac الذين يرغبون في إجراء تعديلات متكررة يُمكنهم ربط "تبديل DPI" بزر على الماوس.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Responsible Party - U.S. Contact Information

ALOGIC USA LLC
3730 Parish Ave
Fremont CA 94536 USA

EU Declaration of Conformity

Hereby, ALOGIC Corporation declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address by clicking on the Compliance Documentation link: www.alogic.co

ALOGIC

Designed in Australia. Manufactured in China