

Gán nút

- Nút trái:** Cung cấp các chức năng chuột truyền thống như nhấp, nhấp chuột hoặc kéo.
- Nút Phải:** Bạn có thể gán nút này cho các chức năng của bàn phím và chuột thường được sử dụng.
- Nút giữa:** Nhấn nút này để lướt Internet và các tài liệu Windows.
- Điều chỉnh DPI:** 800/1200/1600/2400



Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens:

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.
- Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente. Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:

- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado. No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně.
- Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

การกำหนดปุ่ม

- ปุ่มซ้าย:** มอบฟังก์ชันดั้งเดิมของเมาส์ เช่น คลิก ดับเบิลคลิก หรือลาก
- ปุ่มขวา:**
 - คุณสามารถกำหนดปุ่มนี้ให้กับฟังก์ชันแป้นพิมพ์และเมาส์ที่ชื่นชอบได้.
- ปุ่มกลาง:** กดปุ่มนี้เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตและเอกสาร Windows.
- การปรับ DPI:** 800/1200/1600/2400

簡體中文

按键配置

1. 左键: 提供传统的鼠标功能 · 如单击双击或拖动.

2. 右键: 您可以将此按钮分配给常用的键盘和鼠标功能.

3. 中间按钮: 按此按钮可以浏览 Internet 和 Windows 文档 ·

4. DPI 调节: 800/1200/1600/2400

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladékként kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A termék az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve terveztek. Ne dobja ki a közönséges háztartási szeméttárába.
- További információkat vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbole ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniżej uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.

Το ακόλουθο ισχύει μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων.
- Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayni birliktirilmə için Avrupa ölkələrində simvollar

Bu simvol bu ürünü ayni toplanması gerekliliğini göstərməkdir. Aşağıdakı bilgilər sadəcə Avrupa ölkələrindəki tükəncilər üçün gəlməlidir.

- Bu ürün aynı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpi olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarkinçizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelerine başvurun.

Símbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi. Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunkti.
- Ärge likvideerige seda kui üldmääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendust jäamäitaja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorraõrdu teinud eest.

Atseviškas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānosūta no citiem atkritumiem. Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājums paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmet kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbols atskiram atlieku ismetimui jvairiose Eiropos šalyse

Šis simbols nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskiram. Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:

- Šis produktas sukurtas atskiram ismetimui tam tikrame atlieku surinkimo taške.
- Nesimieskite kaip buitini šiukšly.
- Dėl tolesnės informacijos, susisiekiite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.



SCORPION M300 GAMING MOUSE



Multi-language quick guide

Copyright © KYE SYSTEMS CORP.



KYE Systems Corp.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,

New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)

http://www.geniusnet.com


* For actual items, refer to the physical goods contained herein.

* Product storage conditions : Temperature: -20°C~50°C / Humidity : 5%~85%.





SCORPION M300 GAMING MOUSE



English

Button Assignment

- Left Button:** Provides traditional mouse functions such as click double click or drag.
- Right Button:** You can assign this button to frequently used keyboard and mouse functions.
- Middle button:** Press this button to surf the Internet and Windows documents.
- DPI adjustment:** 800/1200/1600/2400

Русский

Назначение кнопок

- Левая кнопка:** Включает традиционные функции мыши (щелчки, двойные щелчки, перетаскивание).
- Правая кнопка:** Можно назначить часто используемые функции клавиатуры или мыши.
- Средняя кнопка:** Поиск в сети Интернет и документах Windows.
- Регулировка разрешения DPI:** 800/1200/1600/2400

Українська

Призначення Кнопок

- Ліва кнопка:** Включає традиційні функції миші, такі як клацання, подвійне клацання та перетягування.
- Правова кнопка:** Ви можете призначити ці кнопки для функцій клавіатури та миші, які ви часто використовуєте.
- Середня кнопка:** Натисніть на цю кнопку, щоб переглядати сторінки у Інтернеті та документи Windows.
- Регулювання DPI:** 800/1200/1600/2400

Español

Asignación de botones

- Botón izquierdo:** Funciones tradicionales del mouse, como clic, doble clic y arrastrar.
- Botón derecho:** Podrá asignar este botón a funciones del teclado y el mouse que utiliza con frecuencia.
- Botón central:** Presione este botón para navegar en Internet y documentos de Windows.
- Ajuste DPI:** 800/1200/1600/2400

Қазақ

Түймені тағайындау

- Сол жақ батырма:** Шерту, қос шертім жасау және жылжытып апару сияқты тінтуірдің әдеттегі жетелерін қамтамасыз етеді.
- Оң жақ батырма:** Тінтуірдің әдеттегі шерту жетелерін қамтамасыз етеді.
- Ортаңғы түйме:** Интернет пен Windows құжаттарын шолу үшін осы түймені басыңыз.
- DPI реттеуі:** 800/1200/1600/2400

Česky

Funkce tlačítek

- Levá tlačítka:** Tradiční funkce myši, jako je dvojitý kliknutí či přetahování.
- Pravé tlačítka:** Toto tlačítko můžete přiřadit často používaným funkcím klávesnice či myši.
- Prostřední tlačítka:** Toto tlačítko stisknete k procházení internetu či dokumentu.
- Úprava nastavení DPI:** 800/1200/1600/2400

Magyar

Gombkiosztás

- Bal gomb:** Szokásos egérfunkciókat biztosít (például kattintás, dupla kattintás vagy húzás).
- Jobb gomb:** Ehhez a gombhoz számos gyakran használt billentyűzet- vagy egérfunkciót rendelhet hozzá.
- Középső gomb:** Használja ezt a gombot az Internet vagy a Windows dokumentumok böngészéséhez.
- DPI beállítás:** 800/1200/1600/2400

Deutsch

Tastenzuweisung

- Linke Taste:** Herkömmliche Mausfunktionen wie Klick, Doppelklick oder Ziehen.
- Rechte Taste:** Sie können diese Taste häufig verwendeten Tastatur- und Maus-Funktionen zuweisen.
- Mittlere Taste:** Drücken Sie diese Taste zum Surfen im Internet und zum Blättern in Windows-Dokumenten.
- DPI-Einstellung:** 800/1200/1600/2400

Brasil/Português

Atribuição de Botões

- Botão Esquerdo:** Oferece as funções tradicionais do mouse como clique, duplo clique ou arrastar.
- Botão Direito:** Você pode atribuir este botão às funções frequentemente usadas do teclado e mouse.
- Botão do meio:** Pressione este botão para surfar na Internet e documentos do Windows.
- Ajuste de DPI:** 800/1200/1600/2400

Slovenčina

Pridejovanie tlačidiel

- Ľavé tlačidlo:** Poskytuje tradičné funkcie myši ako klikanie, dvojklik alebo posúvanie.
- Pravé tlačidlo:** Toto tlačidlo môžete priradiť často používaným funkciám klávesnice alebo myši.
- Stredné tlačidlo:** Toto tlačidlo stlačíte pre surfovanie po internete a dokumentoch systému Windows.
- Nastavenie DPI:** 800/1200/1600/2400

Română

Alocarea butoanelor:

- Butonul Stânga:** oferă funcții tradiționale mouse-ului, cum ar fi clic, dublu clic sau selectat.
- Buton dreapta:** Puteți atribui acest buton pentru funcții ale tastaturii și mouse-ului utilizate în mod frecvent.
- Butonul Mijlociu:** Apăsăți acest buton pentru a naviga pe Internet și în documentele Windows.
- Reglare DPI:** 800/1200/1600/2400

عربي

- تخصيص الأزرار
- الزر الأيسر:** يعطي الوظائف التقليدية للماوس مثل النقر المزدوج والنقر والسحب.
 - الزر الأيمن:** يمكنك تخصيص هذا الزر لوظائف لوحة المفاتيح والماوس التي تستخدم بكثرة.
 - الزر الأوسط:** يمكنك ضغط هذا الزر لتصفح الإنترنت ولتقريب ويندوز.
 - ضبط نقطة الماوس:** 800/1200/1600/2400

Polski

Przypisanie przycisku

- Lewy przycisk:** Udostępnia tradycyjne funkcje myszy, takie jak kliknięcie, podwójne kliknięcie lub przeciągnięcie.
- Prawy przycisk:** Możesz przypisać ten przycisk do często używanych funkcji klawiatury i myszy.
- Środkowy przycisk:** naciśnij ten przycisk, aby przeglądać Internet i dokumenty systemu Windows.
- Regulacja DPI:** 800/1200/1600/2400

Français

Affectation des boutons

- Bouton gauche :** Fournit des fonctions de souris traditionnelles telles que cliquer, double-cliquer ou faire glisser.
- Bouton droit :** vous pouvez attribuer ce bouton aux fonctions fréquemment utilisées du clavier et de la souris.
- Bouton du milieu :** appuyez sur ce bouton pour surfer sur Internet et sur les documents Windows.
- Réglage PPP :** 800/1200/1600/2400

Slovenščina

Dodelitev funkcij tipkam

- Leva tipka:** Omogoča običajne funkcije miške, kot so klik, dvoklik ali vlečenje.
- Desna tipka:** Tej tipki lahko dodelite pogosto uporabljene funkcije tipkovnice in miške.
- Srednji gumb:** S pritiskom tega gumba lahko brskate po internetu in dokumentih v sistemu Windows.
- Prilagoditev ločljivosti:** 800/1200/1600/2400

Hrvatski/Bosanski/Srpski

Dodeljivanje dugmeta

- Levo dugme:** Omogućava tradicionalne funkcije miša kao što je dvostruki klik ili prevlačenje.
- Desno dugme:** Ovo dugme možete dodeliti često korišćenim funkcijama tastature i miša.
- Srednje dugme:** Pritisnite ovo dugme da surfujete Internetom i Vindows dokumentima.
- Podešavanje DPI:** 800/1200/1600/2400

Ελληνικά

Ανάθεση κουμπιού

- Αριστερό κουμπί:** Παρέχει παραδοσιακές λειτουργίες του ποντικιού, όπως διπλό κλικ ή σύρσιμο.
- Δεξί κουμπί:** Μπορείτε να αντιστοιχίσετε αυτό το κουμπί σε λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού που χρησιμοποιούνται συχνά.
- Μεσαίο κουμπί:** Πιέστε αυτό το κουμπί για να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο και στα έγγραφα των Windows.
- Προσαρμογή DPI:** 800/1200/1600/2400

Bahasa Indonesia

Penetapan Tombol

- Tombol Kiri:** Menyediakan fungsi mouse tradisional seperti klik dua kali atau seret.
- Tombol Kanan:** Anda dapat menetapkan tombol ini untuk fungsi keyboard dan mouse yang sering digunakan.
- Tombol tengah:** Tekan tombol ini untuk menjelajahi Internet dan dokumen Windows.
- Penyesuaian DPI:** 800/1200/1600/2400