
DREO

Smart Fan
Ventilateur Intelligent
TurboPoly™ 508S

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION



# Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

”

# Merci d'avoir choisi DREO!

Votre soutien est essentiel pour nous.
Nous espérons que vous apprécierez
ceproduit autant que nous avons aimé le créer.

# LANGUAGES

English ——— 1-17

Français ——— 18-34

# CONTENTS


01 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 1-3

02 ASSEMBLING YOUR APPLIANCE 4-6

03 CONNECTING TO YOUR APPLIANCE 7

04 KNOWING YOUR APPLIANCE 8-9

05 USING YOUR APPLIANCE 10-13


06 CLEANING AND MAINTENANCE 14-16

07 TROUBLESHOOTING 17

08 DREO CUSTOMER CARE 35-37

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 01

READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE



**Do not** cover the air inlet and outlet while in operation.



**Do not** use the air circulator near flammables and combustibles.

## General Safety

1. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. Use the appliance as described in the user manual only. Any other use not recommended in the user manual may cause fire, electrical shock, or personal injury.
3. This appliance can be used by children aged above 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of this appliance in a safe way and understand the hazards involved.

## Operation Safety

1. Place the appliance on a flat, dry surface before use.
2. Do not immerse in water and any other liquids.
3. Do not use the appliance until the base is installed.
4. Do not insert your fingers, pencil and any other objects into the grilles under any circumstances.
5. Do not dismantle, repair, or modify. All servicing should be performed by qualified personnel.

6. Do not operate the unit close to the curtain. Do not hang foreign objects on the grille to prevent damaging the balance of the fan or rotational structure.
7. Do not operate the fan under overly humid, high-temperature, dusty environment or the place where acid or alkali is stored.
8. Fans should never blow directly on infants, the elderly, and patients for a long time.
9. When the unit is not operated during maintenance period, please cut off the power and then unplug the power plug.
10. Do not pull the power with wet hands.
11. Do not put or install the fan on the oblique plane to prevent inclination or other abnormal phenomenon.
12. During the operation process, do not insert your fingers or sharp objects into grille to prevent personal injury or damage to the fan.
13. Do not operate the unit close to fire source or inflammable objects.
14. WARNING: NOT SUITABLE FOR USE WITH SOLID-STATE SPEED CONTROLS.
15. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.

## Electricity Safety

### WARNING:

1. Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the appliance.
2. Always unplug before cleaning or leaving the appliance unused for a long period of time. Keep your hands dry when plugging / unplugging.
3. Do not operate any air circulator with a damaged cord or plug. Discard a circulator or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
4. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this air circulator with any solid-state speed control device.
6. The appliance is only to be used with the power adapter provided with the appliance. Turn off the appliance before plugging.

7. WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
9. WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, the unit body must be installed with the chassis that are marked (on their cartons) to indicate the suitability with this model. Other chassis cannot be substituted.

# FOR HOUSEHOLD USE ONLY
# READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Gentle Reminder:



Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:

- Power cord or plug is damaged.
- Loud noise, unusual smell or excessive heat.

## Specifications

| | |
|---|---|
| Model No.: | DR-HPF008S |
| Power Supply | 24V⎓1.5A |
| Rated Power | 36W |
| Power Adapter | **Input:** 120V ~ 60Hz 1.0A **Output:** 24V ⎓ 1.5A |
| Battery Type | AAA |


# ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

# 02

## Assembly Instructions

When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

❶




Turn the fan body upside down.

❷




Install the short pedestal into the fan body column by rotating the pedestal until tightened.

❸




Push the column into the base, then thread the screw through the flat washer and use the included screwdriver to drive the screw into the bottom of the column.

4





Hold the main body while rotating the Adjustment Collar counterclockwise to raise or lower the pedestal air circulator fan to the desired height.

5





Tighten the adjustment collar and install the remote control holder.

6



Connect the power adapter to the input (located at the back of the appliance), and then plug the appliance into the power outlet.




## CAUTION

**Do not** operate the appliance if the base has not been installed.

**Do not** manually oscillate the fan.

# Package Contents




User Manual

Quick Start Guide



Remote Control



Power Adapter



Remote Control Holder



2 x AAA Batteries



Screw for Base



Screwdriver for Base



Flat Washer

# CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

# 03

Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search **"DREO"** , then select and download the app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Look for "**TurboPoly™ Fan 508S**" when connecting your new appliance.

You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

*NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.*

1. Launch DREO and sign in or create account by following in-app instructions.
2. Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
3. Hold the Oscillation button for 5 seconds to start WiFi connection settings.
   (Tip: The WiFi icon will keep flashing when pairing.)
4. Tap **+ Add Device** and select **TurboPoly™ Fan 508S**.
5. Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
6. You're now ready to control the appliance on your app.
   (Tip: To restart connection settings, hold the Oscillation button again for 5 seconds.)


Long press 10 seconds power button to unpair WiFi and restore factory settings.

This product has been certified by ISED, with IC number: IC: 30043-HPF008S

# KNOWING YOUR APPLIANCE

# 04

## Control Panel




**Power Button (On/Off)**
- Turn power on/off
- Long press for 10 seconds to reset factory settings

**Fan Speed Button (1-9 Levels - Turbo)**
Long press for 3 seconds to start timer settings.


**Ambient Light Button (On/Off)**
Long press for 3 seconds to mute/unmute

**Ambient Light Color Button**

**Vertical Oscillation Button**
Sweep airflow vertically (0°/30°/60°/90°).

**Horizontal Oscillation Button**
- Sweep airflow horizontally (0°/30°/60°/90°/120°).
- Long press 5 seconds to start network settings and device pairing.


## LED Display


Auto Mode
TURBO
Turbo Mode
Wifi Connection
Fan Speed/Timer
Hour
Vertical
Oscillation
Horizontal
Oscillation
Timer

# USING YOUR APPLIANCE

# 05


## Getting the Most out of Your Appliance



### Summer:

**Use with Air Conditioner**


Position the appliance in front of your AC to circulate cold air and provide better cooling.



### Winter:

**Use with Heater**

Send the heat to the corner of the room and circulate warm air faster.



### Spring & Fall:

**Circulation**

Make the indoors as fresh and pleasant as the outdoors.

## Working Modes

(You can switch modes through the DREO app).



**Normal Mode**
Fan runs at the fixed speed.



**Auto Mode**
**(Avaliable in the DREO app)**
Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.




**Turbo Mode**
Fan runs at the maximum speed.



**Natural Mode**
**(Available in the DREO app)**
Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.



**Custom Mode**
**(Available in the DREO app)**
Fan speed changes according to temperatures or time you desire.



**Sleep Mode**
**(Available in the DREO app)**
Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall asleep.

If the fan speed is higher than 4, it will decrease two times, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or below it will remain constant.

## Unlock custom light effects with the DREO app



Breath: Light dims up and down for a calming effect.



Constant: Light remains unchanged, ideal for providing a steady background light.



Circle: Light cycles through different colors, ideal for small parties or gaming setups.

# Additional Features



### Timer

When the fan is ON/OFF, touch the timer button on the remote control repeatedly to set a timer from 1 to 8 hours. When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: When the auto off timer is enabled, display will return to fan speed after 3 seconds.
Display will show 8 if the timer is beyond 8 hours. To set a timer beyond 8 hours, please go to the DREO app.



### Child Lock

Long press the Horizontal Oscillation button and Vertical Oscillation button at the same time for 3 seconds to turn on/off Child Lock.

Note: Child Lock doesn't apply to operations from the remote control and the DREO app. You can also turn off Child Lock by re-plugging in, resetting to factory settings, or through the DREO app.



### Memory

If the fan is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



### Countdown Display

When long pressing buttons for Factory Reset, Child Lock, and Mute, a countdown will show on the display accordingly.



### Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the air circulator to work more efficiently.


Display will show " U " during the update process.
Do not operate until the update is completed.




### Display Auto Off

Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
Wake up the display with any button.
To disable this feature, please go to the DREO app.

## Remote Control




The remote control has no RF circuit.

## Battery Replacement

1. Remove the battery cover in the direction indicated by the arrow.
2. Replace with two new AAA 1.5V batteries. Make sure that the positive(+) and negative(-) terminals are positioned correctly.
3. Push the battery cover back into place.

**⚠ WARNING**

· Replace with new batteries of the same type when replacement is required.


· Remove the batteries when the remote control is unused for long period of time.

· Do not attempt to dismantle the batteries.

· Do not dispose the batteries in fire, batteries may explode or leak.


· Chemical burn hazard. Keep batteries away from children.

· Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.



# CLEANING AND MAINTENANCE

# 06



## Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

## Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.


### CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance to avoid the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.

**WARNING**


To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, turn off and unplug the appliance before any cleaning and maintenance.

1




Remove the screw on the front grille, rotate the grille counterclockwise to take off.

2




Remove the blade cap by rotating it as shown and take the blade assembly out of the shaft.

3




Rinse cap, blades, and grille under running water or with a clean, damp cloth.

4



Dry up all parts, and insert the blade assembly back into the shaft by aligning the D-shaped points on the center.

5



Align the point on the front grille with the right point on the casing, then rotate the grille clockwise and install the screw back in place.

# TROUBLESHOOTING 07

## My appliance won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the appliance.

## My appliance is shaky and wobbling!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in page 4-5.

## My appliance is making vibration and noise!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 37)

# CONTENU


01
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
18-20

02
ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL
21-23

03
CONNEXION À VOTRE APPAREIL
24

04
CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL
25-26

05
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
27-30


06
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
31-33

07
DÉPANNAGE
34

08
ASSISTANCE CLIENTS DREO
35-37

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 01

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les consignes de sécurité de base, notamment les consignes suivantes.



Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque vous utilisez le produit.



N'utilisez pas le ventilateur à proximité de produits inflammables et de combustibles.

## Sécurité générale

1. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans la supervision d'un adulte.
2. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans le guide d'utilisateur. Toute autre utilisation non recommandée dans le guide d'utilisateur peut provoquer des incendies, des électrocutions ou des blessures physiques.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou par des personnes manquant de connaissances ou d'expérience si elles sont placées sous la supervision d'un adulte responsable et si elles ont reçu les instructions concernant l'usage de cet appareil d'une manière sûre et qu'elles ont compris les dangers impliqués par l'utilsation de l'appareil.

## Sécurité de fonctionnement

1. Placez l'appareil sur une surface plane et sèche avant utilisation.
2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. N'utilisez pas l'appareil avant que la base ne soit installée.
4. N'insérez pas vos doigts, un crayon ou tout autre objet dans les grilles pendant l'utilisation du produit.

5. Ne pas démonter, réparer ou modifier. Toutes les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié.
6. Ne faites pas fonctionner l'appareil près des rideaux. Ne suspendez pas d'objets étrangers sur la grille afin d'éviter d'endommager l'équilibre du ventilateur ou la structure rotative.
7. Ne faites pas fonctionner le ventilateur dans un environnement trop humide, à haute température, poussiéreux, ou dans un endroit où des substances acides ou alcalines sont entreposées.
8. Les ventilateurs ne doivent jamais souffler directement sur les nourrissons, les personnes âgées et les patients pendant une longue période.
9. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant la période d'entretien, veuillez couper l'alimentation et débrancher la fiche d'alimentation.
10. Ne pas tirer sur la prise les mains mouillées.
11. Ne pas placer ou installer le ventilateur sur un plan oblique afin d'éviter toute inclinaison ou autre phénomène anormal.
12. Durant le fonctionnement, ne pas insérer vos doigts ou d'objets pointus dans la grille afin d'éviter les blessures les dégâts au ventilateur.
13. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une source de feu ou d'objets inflammables.
14. AVERTISSEMENT: NE CONVIENT PAS À DES RÉGULATEURS DE VITESSE À SEMI-CONDUCTEURS.
15. Assurez-vous que le ventilateur est hors tension avant de retirer la protection.

## Sécurité électrique
## AVERTISSEMENT:

1. Assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur l'appareil.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le laisser inutilisé pendant une longue période. Gardez les mains sèches lorsque vous branchez/débranchez.
3. N'utilisez pas un ventilateur avec une prise ou un cordon endommagé(e). Jetez le ventilateur ou rapportez-le à un centre de service autorisé pour examen et / ou réparation.
4. Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis de décoration, des moquettes ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon loin de la zone de circulation pour empêcher tout trébuchement.

5. AVERTISSEMENT: Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
6. L'appareil doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. Éteignez l'appareil avant de le brancher.
7. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'utilisez pas de pièces de rechange non recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison avec une imprimante 3D)
8. AVERTISSEMENT - Si le cordon d'ali-mentation est endommagé, il doit êtreremplacé par le fabricant, son agentde service ou toute personne qualifiéeet ce afin d'éviter tout danger.
9. AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, le corps de l'unité doit être installé avec les châssis qui sont marqués (sur leurs cartons) indiquant qu'ils conviennent à ce modèle. Ils ne peuvent pas être substitués par d'autres châssis.

# DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## Petit rappel:



Vérifiez régulièrement l'appareil et reportez-vous au DÉPANNAGE ou contactez notre service client s'il affiche l'un des signes suivants:

- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Bruit fort, odeur inhabituelle ou chaleur excessive.

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Modèle No. | DR-HPF008S |
| Sortie adaptateur | 24V⎓1.5A |
| Puissance nominale | 36W |
| Entrée | **Input:**<br>120V ~ 60Hz 1.0A<br>**Output:**<br>24V ⎓ 1.5A |
| Télécommande Batterie | AAA |


# ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

# 02

## Instructions d'assemblage

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

❶




Retournez le corps du ventilateur.

❷



Installez le piédestal court dans la colonne du corps du ventilateur en tournant le piédestal jusqu'à ce qu'il soit serré.

❸




Enfoncez la colonne dans la base, puis enfilez la vis à travers la rondelle plate et utilisez le tournevis fourni pour visser la vis dans le bas de la colonne.

❹





Mettez le circulateur d'air à la verticale, maintenez le corps principal tout en tournant le collier de réglage dans le sens antihoraire pour lever ou baisser le circulateur d'air jusqu'à la hauteur souhaitée.

❺





Serrer le collier de réglage et installer le support de télécommande.

❻



Connectez l'adaptateur secteur à l'entrée (située à l'arrière de l'appareil), puis branchez l'appareil sur la prise de courant.




## CAUTION

N'utilisez pas le circulateur d'air si le socle n'a pas été installé.

Veuillez faire preuve de prudence et manipuler la base avec soin lors de l'installation.

# Contenu de l'emballage




Manuel d' utilisation

Guide de démarrage rapide



Télécommande



Adaptateur d' alimentation



Support de télécommande



2 x AAA Batteries



Vis pour le socle



Tournevis pour socle



Rondelle plate

# CONNEXION À VOTRE APPAREIL

# 03

Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez **"DREO"**, puis sélectionnez et téléchargez l'application.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Recherchez "**TurboPoly™ Fan 508S**" lors de la connexion de votre nouveau appareil.

Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

*REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.*

1. Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
3. Maintenez enfoncé le bouton Oscillation 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
   (Conseil : L'icône WiFi continue de clignoter lors de l'appairage.)
4. Appuyez sur **+ Ajouter** un appareil et sélectionnez **TurboPoly™ Fan 508S**.
5. Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
6. Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
   (Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton Oscillation enfoncé 5 secondes.)

   Appuyez longuement sur 10 secondes pour dissocier le Wi-Fi et restaurer les paramètres d'usine.

Ce produit a été certifié par ISDE, avec le numéro IC: IC: 30043-HPF008S

# CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

# 04

## Panneau de commande



**Bouton d'alimentation**
- Interrupteur de marche / arrêt
- Appuyez longuement pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.




**Bouton de vitesse du ventilateur (Niveaux 1 à 9 - Turbo )**
Appuyez longuement pendant 3 secondes pour lancer l es réglages de la minuterie.



**Bouton de lumière ambiante (Marche/Arrêt)**
Appuyez longuement pendant 3 secondes pour couper /rétablir le son




**Bouton de couleur de lumière ambiante**




**Oscillation verticale**
Balayage vertical du flux d'air (0°/30°/60°/90°)




**Oscillation horizontale**
- Balayage horizontale du flux d'air (0°/30°/60°/90°/120°)
- Appuyez longuement 5 secondes sur pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil


## Affichage LED



# UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

# 05


## Tirer le meilleur parti de votre circulateur d'air



### Été:

**Utilisation avec un climatiseur**


Placez le circulateur d'air devant votre climatiseur pour faire circuler l'air froid et assurer un meilleur refroidissement.



### Hiver:

**Utilisation avec un radiateur**

Diffusez la chaleur dans le coin de la pièce et faites circuler l'air chaud plus rapidement.



### Printemps et automne:

**Circulation**

Rendez l'intérieur aussi frais et agréable que l'extérieur.

## Modes de fonctionnement

(Vous pouvez changer de mode via l'application DREO.)

**Mode Normal**
Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.

**Mode Automatique (Disponible dans l'appli DREO)**
Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.

**Mode Turbo**
Le circulateur d'air fonctionne à la vitesse maximale.

**Mode naturel (Disponible dans l'appli DREO)**
Le circulateur d'air fonctionne à des vitesses alternées.

**Mode personnalisé (Disponible dans l'appli DREO)**
La vitesse du circulateur d'air change en fonction des températures ou de la durée que vous souhaitez.

**Mode de veille (Disponible dans l'appli DREO)**
Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.

Si la vitesse est supérieure à 4, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.

Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.

## Débloquez des effets lumineux personnalisés avec l'appli DREO

Respiration : La lumière s'atténue de haut en bas pour un effet apaisant.

Constant : La lumière reste inchangée, idéale pour fournir une lumière de fond stable.

Circulaire : La lumière passe par différentes couleurs, idéales pour les petites fêtes ou les configurations de jeu.

# Caractéristiques supplémentaires

### Minuteur

Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, appuyez sur le bouton du minuteur à plusieurs reprises pour programmer un minuteur (entre 1 et 8 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l' heure sur 0 heure.

**Remarque:** Lorsque le minuteur d'arrêt automatique est activé, l'écran repassera sur la vitesse du ventilateur 3 secondes plus tard L'écran affichera 8 si la minuterie dépasse 8 heures.

### Verrouillage Enfant

Appuyez longuement sur le bouton d'oscillation horizontale et le bouton d'oscillation verticale simultanément pendant 3 secondes pour activer/désactiver la sécurité enfant.

**Remarque:** Le verrouillage enfant ne s'applique pas à la télécommande. Vous pouvez également désactiver le verrouillage enfant en rebranchant l'appareil.

### Mémoire

Si le ventilateur est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.

### Affichage du compte à rebours

Lorsque vous maintenez enfoncées les touches de réinitialisation d'usine, de verrouillage enfant et de mise en sourdine, un compte à rebours s'affiche sur l'écran.

### Mise à jour du firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que le ventilateur fonctionne plus efficacement.


Remarque: L'affichage affiche " U " pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.

### Extinction automatique de l'écran

AUTO

L'écran s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en mode veille). Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.
Pour désactiver cette fonction, veuillez aller dans l'application DREO.

## Télécommande




La télécommande n'a pas de circuit RF.

## Remplacement de la batterie

1. Retirez le couvercle des piles dans le sens indiqué par la flèche.
2. Remplacez les piles par deux piles neuves AAA 1,5V. Assurez-vous que les bornes positive (+) et négative (-) sont positionnées correctement.
3. Remettez le couvercle des piles en place.

**⚠ AVERTISSEMENT**


· Remplacez les piles par des piles neuves de même type.

· Remplacez les piles par des piles neuves de même type.

· Ne pas tenter d'ouvrir les piles.


· Risque de brûlure chimique. Conservez les piles à distance des enfants.

· Ne pas mélanger piles neuves et anciennes et ne pas mélanger piles alcalines, piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).



# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

# 06



## Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

## Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse du montage.


## ATTENTION

1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boitier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.

**AVERTISSEMENT**


Afin de réduire les risques d'électrocution et de blessures physiques, veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage et entretien.

1




Retirez la vis de la grille avant, faites pivoter la grille dans le sens antihoraire pour la retirer.

2




Retirez le capuchon des pales en le tournant comme indiqué et retirez l'ensemble des pales de l'arbre.

3




Rincez le capuchon, les pales et la grille à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

4



Séchez toutes les pièces et réinsérez l'ensemble lame dans l'arbre en alignant les points en forme de D au centre.

5



Alignez le point de la grille avant avec le point droit du boîtier comme indiqué, puis tournez la grille dans le sens horaire et remettez la vis en place.

# DÉPANNAGE 07

## Mon appareil ne s'allume pas !

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil.

## Mon appareil tremble et vacille !

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements. Veuillez vous reporter aux instructions de montage pages 21-22.

## Mon appareil vibre et fait du bruit !

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 37).

# DREO CUSTOMER CARE ASSISTANCE CLIENTS DREO 08

## 12-MONTH LIMITED WARRANTY
## GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS

### What is Covered
### Ce qui est couvert

DREO warrants to you that your product will be free from original defects in materials and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of your purchase, when you use your product for intended purposes in accordance with this User Manual.

DREO vous garantit que votre produit est exempt de défauts matériels et de fabrication d'origine durant une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat, lorsque vous utilisez votre produit aux fins prévues, conformément au présent manuel d'utilisation.

Please retain your proof of purchase. If you do not retain your proof of purchase, your warranty will start two (2) months from the date of manufacture printed on your product label.

Veuillez conserver votre preuve d'achat. Si vous ne conservez pas votre preuve d'achat, votre garantie débute deux (2) mois après la date de fabrication imprimée sur l'étiquette de votre produit.

### What is Not Covered
### Ce qui n'est pas couvert

This limited warranty only applies to the original purchaser of your product and is non-transferable. This warranty is only valid if your product is used in the country in which you originally purchased it. In addition, this warranty will not apply, and DREO will not be liable for any costs, damages, or repairs, in connection with any of the following:

- Accidents or use of your product with inappropriate force;
- Damage or destruction caused by wrong voltage or unstable electric current;
- Normal wear and tear;
- Careless operation or handling, misuse, abuse, neglect, and/or failure to maintain or use your product in accordance with this User Manual;
- Any partially or completely altered, modified and/or dismantled products;
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use (as applicable);
- Products with altered or removed serial numbers;
- Clearing any blockages from the product;
- Purchases from retailers and distributors not authorized by DREO to sell this product;
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or handling by any third party not authorized by DREO to ship or handle your product; or
- Defects caused by or resulting from repairs, service, improper maintenance, or alteration to your product or any of its components by anyone other than a repair person authorized by DREO.

Any service and customer support that DREO provides to you under this limited warranty will not extend the duration of this limited warranty.

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de votre produit et n'est pas transférable. Cette garantie n'est valable que si votre produit est utilisé dans le pays où vous l'avez acheté initialement. De plus, cette garantie ne s'applique pas et DREO n'est responsable des coûts, dommages ou réparations liés à aucune des situations suivantes :

- Les accidents ou l'utilisation de votre produit avec une force inappropriée ;
- Les dommages ou destruction causés par une tension incorrecte ou un courant électrique instable ;
- L'usure normale ;
- L'utilisation ou la manipulation avec manque de soin, la mauvaise utilisation, l'abus, la négligence et/ou le manquement à l'entretien ou à l'utilisation de votre produit conformément au présent manuel d'utilisation ;

- Tout produit partiellement ou totalement altéré, modifié et/ou démonté ;
- La diminution du temps de décharge de la batterie en raison de son âge ou de son utilisation (le cas échéant) ;
- Les produits dont le numéro de série a été modifié ou retiré ;
- L'élimination de toute obstruction du produit ;
- Les achats auprès de détaillants et de distributeurs non autorisés par DREO à commercialiser ledit produit ;
- Les défauts causés ou résultant de dommages en lien avec l'expédition ou à la manipulation par un tiers non autorisé par DREO à expédier ou à manipuler votre produit ; ou
- Les défauts provoqués ou engendrés par des réparations, des services, un entretien inapproprié ou une modification de votre produit ou de l'un de ses composants par toute personne autre qu'un réparateur agréé par DREO.

Les services et l'assistance client que DREO vous fournit dans le cadre de cette garantie limitée ne prolongent pas la durée de ladite garantie limitée.

## Warranty Limitations and Exclusions
## Limitations et exclusions de la garantie

ANY IMPLIED WARRANTIES RELATING TO YOUR PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE AND ARE OTHERWISE DISCLAIMED.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À VOTRE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET LA GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE SUSMENTIONNÉE ET EST PAR AILLEURS REJETÉE.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE PURCHASER OR USER OF THE PRODUCT, AND DREO SHALL NOT BE LIABLE FOR AN ALLEGEDLY DEFECTIVE OR DAMAGED PRODUCT EXCEPT TO REPAIR OR REPLACE IT IN ACCORDANCE WITH THIS LIMITED WARRANTY. DREO WILL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, CONTINGENT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES OF ANY NATURE THAT YOU MAY INCUR IN CONNECTION WITH YOUR PURCHASE OR USE OF YOUR PRODUCT.

CETTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR OU DE L'UTILISATEUR DU PRODUIT, ET DREO N'EST RESPONSABLE D'AUCUN PRODUIT PRÉTENDUMENT DÉFECTUEUX OU ENDOMMAGÉ, SI CE N'EST POUR LE RÉPARER OU LE REMPLACER CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. DREO N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, CONTINGENTS OU CONSÉCUTIFS, NI DES PERTES DE QUELQUE NATURE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR EN RAPPORT AVEC L'ACHAT OU L'UTILISATION DE VOTRE PRODUIT.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Certaines juridictions n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Ainsi les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

## Limited Remedies
## Recours limités

If your product fails because of an original defect in material and/or workmanship during the warranty period, DREO will repair or replace (in DREO's sole discretion) your product.
Si votre produit tombe en panne à cause d'un défaut initial matériel et/ou de fabrication au cours de la période de garantie, DREO répare ou remplace (à la seule discrétion de DREO) votre produit.
To obtain warranty service on your product, contact us at ca-support@dreo.com for further instructions.
Pour obtenir un service de garantie pour votre produit, contactez-nous à l'adresse ca-support@dreo.com pour de plus amples instructions.

IN THE EVENT OF AN ORIGINAL DEFECT IN MATERIAL AND/OR WORKMANSHIP, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE REMEDIES SET FORTH IMMEDIATELY ABOVE ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES.
EN CAS DE DÉFAUT INITIAL MATÉRIEL ET/OU DE FABRICATION, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LES RECOURS EXPOSÉS CI-DESSUS SONT LES SEULS ET UNIQUES RECOURS.

## ISED Statement
## Déclaration d'ISDE

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Safety Exposure
## Exposition à la sécurité

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in issue 6 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la numéro 6 de RSS 102 etla conformité à l'exposition de RSS-102 RF, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne surl'exposition et la conformité de RF.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ouémetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Model No./Modèle No.:DR-HPF008S
Rev_1.4_CA

## We're Here to Help!
## Nous sommes là pour vous aider!


ca-support@dreo.com
www.dreo.com
DREO PTE. LTD.
112 ROBINSON ROAD, #03-01, ROBINSON 112, SINGAPORE 068902

www.dreo.com

## Looking for help?
## Besoin d'aide avec votre produit?

Contact us to get expert support.
Contactez-nous pour obtenir l'aide d'un expert.

ca-support@dreo.com www.dreo.com