
85 mm

120 mm

NABO



TRUE WIRELESS

OHHÖRER

SPACE

ANLEITUNG

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor der Benutzung diese Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie für spätere Referenz gut auf.

Produktinformation


Produktmodell	SPACE
Wireless-Version	V5.0
Betriebsreichweite	≥10 m
Frequenzgang	20 Hz – 20 kHz
Übertragungsfrequenz	2.402MHz - 2.480MHz
Sendeleistung	4dbm
Impedanz	32 Ω
Nennleistung	5 mW
Lautsprechertreiber	12 mm
Batteriekapazität	Ladeschale/Ohrhörer: 400 mAh/40 mAh
Stromversorgungseingang	5 V DC/1A
Wiedergabedauer	4 h
Standby-Dauer	150 h
Ladedauer	1,5 h
Produktnettogewicht	45 g (4g je Ohrhörer + 37g. Ladeschale)
Produktabmessung	51,6 x 31,6 x 57,2 mm

Produkt-darstellung

1. Ladeport Ladeschale
2. LED-Anzeige Ladeschale
3. Ohrstöpsel
4. Touchbuttonfeld
5. LED-Anzeige Ohrhörer



Ein/ Ausschalten




Einschalten:

Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, wenn Sie sie aus der Ladeschale nehmen. Manuell können Sie sie einschalten, indem Sie den Touchbutton 5 S lang angetippt halten.

Ausschalten:

Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn Sie sie in die Ladeschale setzen oder 3 Min lange keine Verbindung aufgebaut werden konnte. Manuell können Sie sie ausschalten, indem Sie den Touchbutton 5 S lang angetippt halten.


Verbinden mit einem Mobiltelefon




Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons, nehmen Sie dann die Ohrhörer aus der Ladeschale und suchen Sie anschließend auf Ihrem Mobiltelefon nach dem Kopplungsnamen: SPACE. Tippen Sie danach auf „Verbinden", woraufhin eine Sprachmitteilung ertönt, wenn das Verbinden erfolgreich gewesen ist.

Wenn Sie die Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon trennen, dann wechseln die Ohrhörer in den Kopplungsmodus.

Bedienungsanweisungen



E nmal antippen: Wiedergabe/Pause/Gespräch annehmen/Gespräch beenden
Dreimal antippen: Vorheriger Titel
2 s angetippt halten: Gespräch ablehnen/Siri aktivieren
Zweimal antippen: Lautstärke -



Einmal antippen: Wiedergabe/Pause/Gespräch annehmen/Gespräch beenden
Dreimal antippen: Nächster Titel
2 s angetippt halten: Gespräch ablehnen
Zweimal antippen: Lautstärke +


Rechten Ohrhörer 2 s lang angetippt halten: N ederlatenzmodus

Batterierestladung-gering-Anzeige

Wenn die Batterierestladung der Ladeschale nur noch 10 % beträgt, dann blinkt die LED alle 0,2 S Rot (und eine Sprachmitteilung ertönt).

Beschreibung der LED-Anzeige

Einschalten: Die LED leuchtet 1 S lang Blau.
Ausschalten: Die LED leuchtet 1 S lang Rot.
Bluetooth-Kopplung: Die LED blinkt schnell Blau.
Laden der Ladeschale: Die LED blinkt langsam Blau.
Ladeschale vollständig geladen: Die LED leuchtet Weiß.




Sicherheitshinweise

Schützen Sie Ihr Gehör

Ton	Geräuschpegel (dB)	Effekt
Bass	30	Sehr leise.
Leise Büros	50-60	Komfortabler Hörbereich unter 60 dB.
Staubsauger oder Haartrockner	70	Störend, Verständnisprobleme beim Telefonieren.
Küchenmaschine	85-90	85 dB ist der Schwellenwert für eine Gefährdung des Gehörs (dauerhaftes ausgesetzt sein für 8 h).
Müllwagen oder Zementmischer	100	Für Lautstärkepegel zwischen 90 und 1000 dB wird empfohlen, dass man ungeschützt nicht länger als 15 Minuten derartigen Geräuschpegeln ausgesetzt sein sollte.
Elektrische Kreissäge, elektrischer Bohrhammer	110	Das regelmäßige länger als 1 min dauernde ausgesetzt sein gegenüber Geräuschen über 100 dB kann zu dauerhaften Hörschäden führen.
Rockkonzert (je nach Situation unterschiedlich)	110-140	Ab einem Geräuschpegel von 125 dB empfinden Menschen es als schmerzhaft.

LIEFERUMFANG



FEATURES

Game Mode

SPACE ist mit einem Niederlatenzmodus ausgestattet.
Dieser sorgt für eine möglichst kurze Reaktionszeit, reduziert aber gleichzeitig die Audioqualität.

Wir empfehlen diesen Modus für Game und TV. Bei Musikwiedergabe sollte der Gaming Mode ausgeschaltet werden um das Maximum an Soundqualität zu erhalten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Baytronic HandelsgmbH, dass der Funkanlagentyp SPACE der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.nabo.at .

CE

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.nabo.at

Entsorgung

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.

Importeur / Hersteller:
Baytronic HandelsgmbH, Harterfeldweg 4, A-4481 Asten, www.nabo.at

NABO