



Acer Single Monitor Arm Mount (Model AMS001)



Customer Services: (978)230-8895(US)
Mon-Fri: 9am - 6pm(EST)

User Manual

Safety & Usage Notes (BEFORE ASSEMBLY)

- 1. Please check and make sure all necessary accessories are included and undamaged.
- 2. Please read and understand this manual carefully before installation.

WARNING

- 1. This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. KEEP AWAY FROM CHILDREN UNDER 3 YEARS OLD. ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.
- 2. Improper installation, such as using the product for monitors over its load capacity or for any purpose not explicitly specified, may cause damage or serious injury. We would not be liable for any damage or injury caused by improper mounting or inappropriate use.

CAUTION AND MAINTENANCE


- 1. Never allow children to climb, stand, hang, or play on any part of the monitor or stand.
- 2. This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury
- 3. Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Product Specifications


Model: AMS001	Material: Aluminum + Steel + ABS
Compatible Weight: 4.4-19.8 lbs / 2-9 KG	Compatible Monitor Size: 17"-34"
Desk Thickness: 15-80mm / 0.59"-3.15"	VESA Pattern: 75×75mm or 100×100mm
Mounting Type: C-clamp or Optional Grommet Mount	
Movement Type: Tilt (+90° / -60°), Swivel (+/-90°), Rotate (360°)	

PACKAGE CONTENTS

Please consult the parts list below and ensure you have everything you need to assemble your product. If parts are missing or damaged, please contact us.




NOTE: NOT ALL PARTS AND HARDWARE INCLUDED WILL BE USED

A.  Flat Washer×6	B.  Bolt (8×18)-2PCS	C.  Screws (M4×12)-6PCS	D.  Screws (M5×12)-6PCS	E.  Hex key (3 mm×1, 4 mm×1, 5 mm×1)	F.  Rubber Pad & Metal Plate Set
G.  Protective Pad	H.  C-clamp Base ×1	I.  Long Bolt & Wing Nut ×1	J.  Main Base	K.  Lower Arm Bearing	L.  Main Monitor Arm

Installation Guide
STEP 1: Base Installation


Option 1: C-clamp Base (Table Edge)

1.




E. (5 mm)

1. Tighten the Bolt (B) to J with E.
2.



2. Place G under main base J, rubber pad & metal plate set F above H.
3.




3. Tighten the H fix at the bottom and install it on the desktop.

Clamp Accessories required:




Option 2: Grommet Mount


1.



1. Remove the wing nut from the long bolt (I) and use it to tighten J
2.



2. Put G and J on the desk, F and wing nut (I) under the desk in turn
3.




3. Tighten the wing nut (I) until the base is stable

Clamp Accessories required:



STEP 2: Arm Mounting



1. Slide the lower arm (**K**) onto the installed base.
2. Use 3 mm hex key (**E**) to secure the connection.


Accessories required:



E. Hex key (3 mm)



K. Lower Arm Bearing




1. Install the upper arm (**L**) to the lower arm (**K**).
2. Secure the arm by tightening the 3 mm hex key (**E**)

Accessories required:




E. Hex key (3 mm)



L. Main Monitor Arm


STEP 3: Attach VESA Plate

1.




1. Install the top 2 screws(**C** or **D**) first with 3-5mm space left.

2.



2. Then attach the monitor to the arm.
Note: Install the VESA plate with the notched side facing up, toward the monitor top, for proper mounting.

3.




3. Finally install the next 2 screws and tighten all 4 screws.

Accessories required:



C. Screws (M4×12) D. Screws (M5×12) E. Hex key (5 mm)

STEP 4: Torque (Tension) Adjustment




1. Use a 5 mm hex key (**E**) to adjust spring tension.
2. "-" direction: Reduce tension for lighter monitors.
3. "+" direction: Increase tension for heavier monitors.

Accessories required:




E. Hex key (5 mm)

STEP 5: Tilt Adjustment




1. Use a 5 mm hex key (E) to tilt tension as needed.
2. Tilt range: +60° backward, -45° forward.



Accessories required:

- ✓ E. Hex key (5 mm)

STEP 6: Cable Management



STEP 7: Final Checks

1. Ensure all screws are tightened.
2. Adjust height, tilt, and rotation to suit your viewing preference.
3. Manage cables with the included cover.

FAQ

Q1: What's the difference between C-clamp and grommet mounting?

A1:

- **C-clamp:** Clamps to the edge of the desk (no hole required).
 - **Grommet:** Installs through a hole in the desk surface (requires 10 mm+ hole).
- Both methods offer strong and stable support.

Q2: Does it support curved monitors?

A2: Yes, as long as the monitor supports a VESA mount and is within the size and weight limits, curved monitors are compatible.

Q3: Can I install it on a glass or plastic desk?

A3: The mounting method of this monitor arm may damage desktops made of fragile materials, thus plastic or glass desks are not recommended.

After-Sale Services

If you are not sure how to get your Acer product working properly, please contact our friendly support team at your free time for a quick solution.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Customer Services: (978) 230-8895(US)

Mon-Fri: 9am-6pm (EST)

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.



Sicherheits- und Gebrauchshinweise (VOR DER MONTAGE)

- 1. Bitte überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Zubehörteile vorhanden und unbeschädigt sind.
- 2. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie es verstanden haben.

WARNUNG

- 1. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. VON KINDERN UNTER 3 JAHREN FERNHALTEN. AUFSICHT DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.
- 2. Eine unsachgemäße Installation, beispielsweise die Verwendung des Produkts für Monitore über seine Tragfähigkeit hinaus oder für einen nicht ausdrücklich angegebenen Zweck, kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen. Für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage oder unsachgemäße Verwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

VORSICHT UND WARTUNG


- 1. Bitte erlauben Sie Kindern niemals, auf den Monitor oder den Ständer zu klettern, dort zu stehen, daran zu hängen oder darauf zu spielen.
- 2. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktfehlern und Verletzungen führen
- 3. Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) die Halterung auf festen Sitz und sichere Anwendung.

Produktspezifikationen

Modell: AMS001	Material: Aluminium + Stahl + ABS
Kompatibles Gewicht: 4,4-19,8 lbs / 2-9 KG	Kompatible Monitorgröße: 17"-34"
Schreibtischstärke: 15-80 mm / 0,59"-3,15"	VESA-Muster: 75×75 mm or 100×100 mm
Montageart: C-Klemme oder optionale Tüllenhalterung	
Bewegungstyp: Neigen (+90° / -60°), Schwenken (+/-90°), Drehen (360°)	

PACKUNGSGEHALT

Bitte sehen Sie sich die Teileliste unten an und stellen Sie sicher, dass Sie alles haben, was Sie zum Zusammenbau Ihres Produkts benötigen. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.




HINWEIS: NICHT ALLE ENTHALTENEN TEILE UND HARDWARE WERDEN VERWENDET

A. Unterlegscheibe ×6	B. Bolzen (8×18)-2 STK	C. Schrauben (M4 × 12) – 6 STK	D. Schrauben (M5 × 12) – 6 STK	E. Inbusschlüssel (3mm × 1, 4mm × 1, 5mm × 1)	F. Gummipad & Metallplatten-Set
G. Schutzpolster	H. C-Klemmenbasis ×1	I. Lange Schraube und Flügelmutter ×1	J. Hauptbasis	K. Unteres Armlager	L. Hauptmonitorarm

Installationsanleitung

SCHRITT 1: Basisinstallation

Option 1: C-Klemmenbasis (Tischkante)



1. Ziehen Sie die Schraube (B) an J mit E fest.


2. Platzieren Sie G unter der Hauptbasis J, Gummipolster und Metallplattensatz F über H.

3. Ziehen Sie die H-Befestigung unten fest und installieren Sie sie auf dem Desktop.

Benötigtes Zubehör:



Option 2: Ösenmontage



1. Entfernen Sie die Flügelmutter von der langen Schraube (I) und ziehen Sie sie damit fest J


2. Legen Sie G und J auf den Schreibtisch, F und Flügelmutter (I) wiederum unter den Schreibtisch

3. Ziehen Sie die Flügelmutter (I) fest, bis die Basis stabil ist

Benötigtes Zubehör:



SCHRITT 2: Armmontage



1. Schieben Sie den Unterarm (**K**) auf die installierte Basis.
2. Sichern Sie die Verbindung mit einem 3-mm-Inbusschlüssel (**E**).


Benötigtes Zubehör:



E. Inbusschlüssel (3 mm)



K. Unteres Armlager




1. Montieren Sie den oberen Arm (**L**) am unteren Arm (**K**).
2. Sichern Sie den Arm, indem Sie den 3-mm-Inbusschlüssel (**E**) festziehen.

Benötigtes Zubehör:




E. Inbusschlüssel (3 mm)



L. Hauptmonitorarm


SCHRITT 3: VESA-Platte anbringen

1.




1. Montieren Sie zuerst die oberen beiden Schrauben (C oder D) mit 3–5 mm Abstand.

2.



2. Befestigen Sie anschließend den Monitor am Arm. Hinweis: Montieren Sie die VESA-Platte für eine korrekte Befestigung mit der gekerbten Seite nach oben, zur Monitoroberseite hin.

3.



3. Montieren Sie abschließend die nächsten beiden Schrauben und ziehen Sie alle vier Schrauben mit dem 5-mm-Inbusschlüssel (E) fest.

Benötigtes Zubehör:



C. Schrauben
(M4 × 12)




D. Schrauben
(M5 × 12)



E. Inbusschlüssel
(5 mm)

SCHRITT 4: Drehmomenteinstellung (Spannung)

E. (5 mm)




1. Verwenden Sie einen 5-mm-Inbusschlüssel (E), um die Federspannung einzustellen.
2. Richtung „-“: Reduzieren Sie die Spannung für leichtere Monitore.
3. Richtung „+“: Erhöhen Sie die Spannung für schwerere Monitore.

Benötigtes Zubehör:




E. Inbusschlüssel (5 mm)

SCHRITT 5: Neigungseinstellung




1. Mit einem 5-mm-Inbusschlüssel (E) die Neigungsspannung nach Bedarf anpassen.
2. Neigungsbereich: +60° nach hinten, -45° nach vorne.



Benötigtes Zubehör:

- ✓ E. Inbusschlüssel (5 mm)

SCHRITT 6: Kabelmanagement



SCHRITT 7: Abschließende Kontrollen

1. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind.
2. Passen Sie Höhe, Neigung und Drehung an Ihre bevorzugten Betrachtungseinstellungen an.
3. Verstauen Sie die Kabel mithilfe der mitgelieferten Abdeckung.

FAQ

F1: Was ist der Unterschied zwischen C-Klemme und Kabeldurchführung?

A1:

– **C-Klemme:** Wird an der Tischkante befestigt (kein Loch erforderlich).

– **Kabeldurchführung:** Wird durch ein Loch in der Tischoberfläche montiert (Lochgröße 10 mm oder mehr erforderlich).

Beide Methoden bieten starken und stabilen Halt.

F2: Sind gebogene Monitore kompatibel?

A2: Ja, solange der Monitor eine VESA-Halterung unterstützt und die Größen- und Gewichtsbeschränkungen einhält, sind gebogene Monitore kompatibel.

F3: Kann ich den Monitorarm an einem Glas- oder Kunststofftisch montieren?

A3: Die Montagemethode dieses Monitorarms kann Schreibtische aus zerbrechlichen Materialien beschädigen. Daher werden Kunststoff- oder Glastische nicht empfohlen.

Kundendienst

Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie Ihr Acer-Produkt zum Laufen bringen, wenden Sie sich bitte für eine schnelle Lösung jederzeit an unserer freundlicher Kundendienst.

E-Mail: NE_hub.service@Acergadget.com

Kundendienst: +0211 4187 3343 (DE)

Mon-Fr: 9am-5pm

Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte tragen zum Schutz natürlicher Ressourcen bei und gewährleisten ein gesundheits- und umweltschonendes Recycling. Weitere Informationen zu Entsorgungsstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Consignes de sécurité et d'utilisation (AVANT ASSEMBLAGE)

- 1. Veuillez vérifier que tous les accessoires nécessaires sont inclus et en bon état.
- 2. Veuillez lire attentivement et comprendre ce manuel avant l'installation.

AVERTISSEMENT

- 1. Ce produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST REQUISE.
- 2. Une mauvaise installation, comme l'utilisation du produit pour des écrans dépassant sa capacité de charge ou à des fins non explicitement spécifiées, peut entraîner des dommages ou des blessures graves. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage ou de blessure causé par un montage ou une utilisation inappropriés.

ATTENTION ET ENTRETIEN

- 1. Ne laissez jamais les enfants grimper, se tenir debout, se suspendre ou jouer sur une partie quelconque du moniteur ou du support.
- 2. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit en extérieur peut entraîner une défaillance et des blessures.
- 3. Vérifiez régulièrement (au moins tous les trois mois) que le support est bien fixé et peut être utilisé en toute sécurité.

Spécifications du produit

Modèle: AMS001

Poids: 2 à 9 kg

Épaisseur du bureau : 15 à 80 mm

Type de montage: Pince en C ou œillet de fixation en option

Mouvement: Inclinaison (+90° / -60°), Pivotement (+/-90°), Rotation (360°)


Matériaux: Aluminium + Acier + ABS

Taille d' écran: 17 à 34 po



VESA : 75 × 75 mm ou 100 × 100 mm

CONTENU DE L' EMBALLAGE

Veuillez consulter la liste des pièces ci-dessous et vous assurer d' avoir tout le nécessaire pour assembler votre produit. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez nous contacter.




REMARQUE : TOUTES LES PIÈCES ET LE MATÉRIEL INCLUS NE SERONT PAS UTILISÉS


A.  Rondelles plates ×6	B.  Boulons (8×18)-2PCS	C.  Vis (M4×12)-6PCS	D.  Vis (M5×12)-6PCS	E.  Clés Allen (3 mm×1, 4 mm×1, 5 mm×1)	F.  Ensemble de patins en caoutchouc et de plaques métalliques
G.  Coussinet de protection	H.  Base de serrage en C×1	I.  Boulon long et écrou papillont ×1	J.  Base principale	K.  Palier du bras inférieur	L.  Bras principal du moniteur


Guide d'installation

ÉTAPE 1 : Installation de la base

Option 1 : Base avec serre-joint (bord de table)


- 

1. Serrez le boulon (B) sur J avec E.
- 


2. Placez G sous la base principale J, le patin en caoutchouc et la plaque métallique F au-dessus de H.
- 


3. Serrez la fixation H en bas et installez-la sur le bureau.


Accessoires requis :

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| B. Boulon (8×18) | E. Clés Allen 5 mm | F. Ensemble tampon en caoutchouc et plaque métallique | G. Tampon de protection | H. Base de serre-joint en C | J. Base principale |

Option 2 : Montage par œillet

- 

1. Retirez l'écrou papillon du boulon long (I) et utilisez-le pour serrer J.
- 


2. Placez G et J sur le bureau, puis F et l'écrou papillon (I) sous le bureau.
- 

3. Serrez l'écrou papillon (I) jusqu'à ce que la base soit stable.

Accessoires requis :

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| F. Ensemble de patins en caoutchouc et de plaques métalliques | I. Boulon long et écrou papillon × 1 | G. Coussinet de protection | J. Base principale |

ÉTAPE 2 : Montage du bras



1. Faites glisser le bras inférieur (**K**) sur la base installée.
2. Utilisez une clé hexagonale de 3 mm (**E**) pour sécuriser la connexion.


Accessoires requis :



E. Clé hexagonale (3 mm)



K. Roulement du bras inférieur



1. Installez le bras supérieur (**L**) sur le bras inférieur (**K**).
2. Fixez le bras à l'aide de la clé Allen de 3 mm (**E**).

Accessoires requis :




E. Clé hexagonale (3 mm)



L. Bras principal du moniteur


ÉTAPE 3 : Fixez la plaque VESA

1.




1. Installez d'abord les deux vis supérieures (C ou D) en laissant un espace de 3 à 5 mm.

2.



2. Fixez ensuite le moniteur au bras.
Remarque : Installez la plaque VESA avec le côté encoché vers le haut, vers le haut du moniteur, pour un montage correct.

3.



3. Enfin, installez les deux vis suivantes et serrez les quatre vis avec la clé Allen de 5 mm (E).

Accessoires requis :



C. Vis
(M4 × 12)




D. Vis
(M5 × 12)



E. Clé Allen
(5 mm)

ÉTAPE 4 : Réglage du couple (tension)

E. (5 mm)




1. Utilisez une clé Allen de 5 mm (E) pour régler la tension du ressort.
2. Sens « - » : Réduisez la tension pour les moniteurs légers.
3. Sens « + » : Augmentez la tension pour les moniteurs plus lourds.

Accessoires requis :




E. Clé Allen (5 mm)

ÉTAPE 5 : Réglage de l'inclinaison




1. Utilisez une clé Allen de 5 mm (E) pour incliner la tension selon vos besoins.
2. Plage d'inclinaison : +60° vers l'arrière, -45° vers l'avant.



Accessoires requis :

- ✓ E. Clé Allen (5 mm)

ÉTAPE 6 : Gestion des câbles



ÉTAPE 7 : Vérifications finales

1. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
2. Ajustez la hauteur, l'inclinaison et la rotation selon vos préférences d'affichage.
3. Gérez les câbles grâce au cache fourni.

FAQ

Q1: Quelle est la différence entre une fixation par pince en C et un montage par œillet ?

R1:

- **Pince en C:** Se fixe au bord du bureau (aucun trou requis).

- **Œillet:** S'installe à travers un trou dans la surface du bureau (nécessite un trou de 10 mm ou plus).

Les deux méthodes offrent un support solide et stable.

Q2: Est-il compatible avec les écrans incurvés ?

R2: Oui, à condition que l'écran soit compatible avec un support VESA et respecte les limites de taille et de poids.

Q3 : Puis-je l'installer sur un bureau en verre ou en plastique ?

R3 : La méthode de fixation de ce bras d'écran peut endommager les bureaux en matériaux fragiles ; les bureaux en plastique ou en verre sont donc déconseillés.

Service après-vente

Si vous avez des questions sur le bon fonctionnement de votre produit Acer, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à votre convenance pour obtenir une solution rapide.

Courriel : NE_hub.service@acergadget.com

Service client : +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven : 9am-5pm

Élimination des équipements usagés par les ménages dans l'Union européenne

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les déposant dans un point de collecte dédié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés contribuent à la préservation des ressources naturelles et garantissent un recyclage respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de collecte de vos équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Note di sicurezza e utilizzo (PRIMA DEL MONTAGGIO)

- 1. Verificare che tutti gli accessori necessari siano inclusi e integri.
- 2. Leggere attentamente e comprendere il presente manuale prima dell'installazione.

AVVERTENZA

- 1. Questo prodotto contiene piccoli oggetti che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento se ingeriti. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 3 ANNI. È RICHiesta LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.
- 2. Un'installazione non corretta, come l'utilizzo del prodotto per monitor con una portata superiore alla sua capacità o per scopi non esplicitamente specificati, può causare danni o lesioni gravi. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni causati da un montaggio o un utilizzo improprio.

AVVERTENZE E MANUTENZIONE

- 1. Non permettere mai ai bambini di arrampicarsi, salire in piedi, appendersi o giocare su qualsiasi parte del monitor o del supporto.
- 2. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. L'utilizzo di questo prodotto all'aperto potrebbe causare guasti al prodotto e lesioni personali.
- 3. Verificare regolarmente (almeno ogni tre mesi) che la staffa sia fissata saldamente e in sicurezza.

Specifiche del prodotto

Modello: AMS001

Peso compatibile: 2-9 kg / 4,4-19,8lb

Spessore scrivania: 15-80 mm / 0,59"-3,15"

Tipo di montaggio:
Morsetto a C o montaggio passacavo opzionale

Tipo di movimento:
Inclinazione (+90° / -60°), Rotazione (+/-90°), Rotazione (360°)


Materiale: Alluminio + Acciaio + ABS

Dimensioni monitor compatibili: 17"-34"


VESA: 75×75 mm o 100×100 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Consultare l'elenco dei componenti riportato di seguito e assicurarsi di avere tutto il necessario per assemblare il prodotto. Se alcuni componenti risultano mancanti o danneggiati, contattare il servizio clienti.



NOTA: NON TUTTE LE PARTI E L'HARDWARE INCLUSI VERRANNO UTILIZZATI

A.  Rondella piatta ×6	B.  Bullone (8×18)-2PCS	C.  Viti (M4×12)-6PCS	D.  Viti (M5×12)-6PCS	E.  Chiavi esagonali (3mm×1, 4mm×1, 5mm×1)	F.  Set di cuscinetti in gomma e piastre metalliche
G.  Cuscinetto protettivo	H.  Base con morsetto a C ×1	I.  Bullone lungo e dado ad alettet ×1	J.  Base principale	K.  Cuscinetto del braccio inferiore	L.  Braccio principale del monitor

Guida all'installazione

FASE 1: Installazione della base

Opzione 1: Base con morsetto a C (bordo del tavolo)

1. Serrare il bullone (B) a J con E.
2. Posizionare G sotto la base principale J, il cuscinetto in gomma e il set di piastre metalliche F sopra H.
3. Serrare il fissaggio H nella parte inferiore e installarla sul tavolo.

Accessori richiesti:

- | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | |
| B. Bullone (8×18) | E. Chiavi esagonali da 5 mm | F. Set di cuscinetti in gomma e piastre metalliche | G. Cuscinetto protettivo | H. Base con morsetto a C | J. Base principale |


Opzione 2: Montaggio con occhiello

1. Rimuovere il dado ad alette dal bullone lungo (J) e utilizzarlo per serrare J.
2. Posizionare G e J sulla scrivania, F e il dado ad alette (I) sotto la scrivania, uno dopo l'altro.
3. Serrare il dado ad alette (I) fino a quando la base non è stabile.

Accessori richiesti:

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | |
| F. Set di cuscinetti in gomma e piastre metalliche | I. Bullone lungo e dado ad alette × 1 | G. Cuscinetto protettivo | J. Base principale |

FASE 2: Montaggio del braccio



1. Far scorrere il braccio inferiore (**K**) sulla base installata.
2. Utilizzare una chiave esagonale da 3 mm (**E**) per fissare il collegamento.


Accessori richiesti:



E. Chiave esagonale (3 mm)



K. Cuscinetto del braccio inferiore



1. Installez le bras supérieur (**L**) sur le bras inférieur (**K**).
2. Fixez le bras à l'aide de la clé Allen de 3 mm (**E**).

Accessori richiesti:




E. Chiave esagonale (3 mm)



L. Braccio monitor principale


FASE 3: Fissaggio della piastra VESA

1.




1. Installare prima le 2 viti superiori (**C** o **D**) lasciando 3-5 mm di spazio.

2.



2. Quindi fissare il monitor al braccio.
Nota: installare la piastra VESA con il lato dentellato rivolto verso l'alto, verso la parte superiore del monitor, per un montaggio corretto.

3.



3. Infine, installare le 2 viti successive e serrare tutte e 4 con la chiave esagonale da 5 mm (**E**).

Accessori richiesti:



C. Viti
(M4 × 12)




D. Viti
(M5 × 12)



E. Chiave esagonale
(5 mm)

FASE 4: Regolazione della coppia (tensione)

E. (5 mm)




1. Utilizzare una chiave esagonale da 5 mm (**E**) per regolare la tensione della molla.
2. Direzione "-": ridurre la tensione per monitor più leggeri.
3. Direzione "+": aumentare la tensione per monitor più pesanti.

Accessori richiesti:




E. Chiave esagonale (5 mm)

FASE 5: Regolazione dell'inclinazione




1. Utilizzare una chiave esagonale da 5 mm (E) per inclinare la tensione secondo necessità.
2. Inclinazione: +60° indietro, -45° in avanti.



Accessori richiesti:

- ✓ E. Chiave esagonale (5 mm)

FASE 6: Gestione dei cavi



FASE 7: Controlli finali

1. Assicurati che tutte le viti siano serrate.
2. Regola altezza, inclinazione e rotazione in base alle tue preferenze di visualizzazione.
3. Gestisci i cavi con la copertura inclusa.

FAQ

D1: Qual è la differenza tra il montaggio con morsetto a C e quello con passacavo?

R1:

- **Morsetto a C:** Si fissa al bordo della scrivania (non richiede fori).

- **Passacavo:** Si installa attraverso un foro nella superficie della scrivania (richiede un foro di almeno 10 mm).

Entrambi i metodi offrono un supporto robusto e stabile.

D2: Supporta monitor curvi?

R2: Sì, purché il monitor supporti un attacco VESA e rispetti i limiti di dimensioni e peso, i monitor curvi sono compatibili.

D3: Posso installarlo su una scrivania in vetro o plastica?

R3: Il metodo di montaggio di questo braccio per monitor potrebbe danneggiare le scrivanie realizzate con materiali fragili, pertanto si sconsiglia l'utilizzo di scrivanie in plastica o vetro.

Servizio post-vendita

Se non sei sicuro di come far funzionare correttamente il tuo prodotto Acer, contatta il nostro cordiale team di assistenza nel tuo tempo libero per una soluzione rapida.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Servizio clienti: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Ven: 9am-5pm

Smaltimento di apparecchiature dismesse da parte di utenti privati nell'Unione Europea

Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. È invece vostra responsabilità smaltire le apparecchiature dismesse consegnandole a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle apparecchiature dismesse al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove è possibile conferire le apparecchiature dismesse per il riciclaggio, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Notas de Seguridad y Uso (ANTES DEL MONTAJE)

- 1. Compruebe que todos los accesorios necesarios estén incluidos y en buen estado.
- 2. Lea atentamente este manual antes de la instalación.

ADVERTENCIA

1. Este producto contiene piezas pequeñas que podrían representar peligro de asfixia si se ingieren. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
2. Una instalación incorrecta, como usar el producto con monitores que superen su capacidad de carga para cualquier propósito no especificado explícitamente, puede causar daños o lesiones graves. No nos responsabilizamos de ningún daño o lesión causados por un montaje incorrecto o un uso inapropiado.

PRECAUCIÓN Y MANTENIMIENTO

1. Nunca permita que los niños se suban, se paren, se cuelguen ni jueguen en ninguna parte del monitor o del soporte.
2. Este producto está diseñado solo para uso en interiores. Usarlo en exteriores podría causar fallas y lesiones personales.
3. Compruebe periódicamente (al menos cada tres meses) que el soporte esté seguro y sea fácil de usar.


Especificaciones del Producto

Modelo: AMS001	Material: Aluminio + Acero + ABS
Peso Compatible: 4.4-19.8 lbs / 2-9KG	Tamaño de Monitor Compatible: 17"-34"
Grosor del Escritorio: 15-80mm / 0.59"-3.15"	Patrón VESA: 75×75mm or 100×100mm
Tipo de Montaje: Abrazadera en C o montaje con ojal opcional	

Tipo de Movimiento:
Inclinación (+90° / -60°), Giro (+/-90°), Rotación (360°)

CONTENIDO DEL PAQUETE

Consulte la lista de piezas a continuación y asegúrese de tener todo lo necesario para ensamblar su producto. Si faltan piezas o están dañadas, contáctenos.




NOTA: NO SE UTILIZARÁN TODAS LAS PIEZAS Y EL HARDWARE INCLUIDO

A. Arandela Plana×6	B. Perno (8×18)-2PCS	C. Tornillos (M4×12)-6PCS	D. Tornillos (M5×12)-6PCS	E. Llaves Hexagonales (3 mm×1, 4 mm×1, 5 mm×1)	F. Juego de Almohadilla de Goma y Placa Metálica
G. Almohadilla Protectora	H. Base de Abrazadera en C×1	I. Perno largo y Tuerca de Mariposa×1	J. Base Principal	K. Cojinete del Brazo Inferior	L. Brazo Principal del Monitor

Guía de Instalación
PASO 1: Instalación de la Base


Opción 1: Base con Abrazadera en C (borde de la mesa)

1.




E. (5 mm)

1. Apriete el perno (B) a J con E.
2.



2. Coloque G debajo de la base principal J, la almohadilla de goma y la placa metálica F sobre H.
3.



3. Apriete la fijación H en la parte inferior e instálela en el escritorio.


Accesorios Necesarios:

- 

B. Bolt (8 × 18)
- 

E. Llaves Hexagonales de 5mm
- 

F. Juego de almohadilla de goma y placa metálica
- 


G. Almohadilla Protectora
- 

H. Base de Abrazadera en C
- 


J. Base Principal

Opción 2: Montaje con Ojal


1.



1. Retire la tuerca de mariposa del perno largo (I) y úsela para apretar J.
2.



2. Coloque G y J sobre el escritorio, F y la tuerca de mariposa (I) debajo del escritorio, uno por uno.
3.



3. Apriete la tuerca de mariposa (I) hasta que la base quede estable.

Accesorios Necesarios:

- 


F. Rubber Pad & Metal Plate Set
- 

I. Juego de Almohadilla de Goma y Placa Metálica
- 

G. Almohadilla Protectora
- 

J. Base Principal

PASO 2: Montaje del Brazo



1. Deslice el brazo inferior (**K**) sobre la base instalada.
2. Utilice una llave hexagonal de 3 mm (**E**) para asegurar la conexión.


Accesorios Necesarios:



E. Llave hexagonal de 3 mm



K. Cojinete del brazo inferior



1. Instale el brazo superior (**L**) en el brazo inferior (**K**).
2. Asegure el brazo apretando la llave hexagonal de 3 mm (**E**).

Accesorios Necesarios:




E. Llave hexagonal de 3 mm



L. Brazo principal del monitor


PASO 3: Coloque la Placa VESA

1.




1. Instale primero los 2 tornillos superiores (C o D) dejando un espacio de 3-5 mm.

2.



2. A continuación, fije el monitor al brazo.
Nota: Instale la placa VESA con la parte con muesca hacia arriba, en dirección a la parte superior del monitor, para un montaje correcto.

3.



3. Finalmente, instale los 2 tornillos siguientes y apriete los 4 tornillos con la llave hexagonal de 5 mm (E).

Accesorios Necesarios:



C. Tornillos (M4×12)




D. Tornillos (M5×12)



E. Llave hexagonal (5 mm)

PASO 4: Ajuste de Torsión (Tensión)




1. Use una llave hexagonal de 5 mm (E) para ajustar la tensión del resorte.
2. Dirección "-": Reduzca la tensión para monitores más ligeros.
3. Dirección "+": Aumente la tensión para monitores más pesados.

Accesorios Necesarios:




E. Llave hexagonal (5 mm)

PASO 5: Ajuste de la Inclinación




1. Utilice una llave hexagonal de 5 mm (E) para ajustar la tensión según sea necesario.
2. Rango de inclinación: +60° hacia atrás, -45° hacia adelante.



Accesorios Necesarios:

- ✓ E. Llave hexagonal (5 mm)

PASO 6: Gestión de Cables



PASO 7: Verificaciones Finales

1. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados.
2. Ajuste la altura, la inclinación y la rotación según sus preferencias de visualización.
3. Organice los cables con la cubierta incluida.

FAQ

P1: ¿Cuál es la diferencia entre el montaje con abrazadera en C y con ojal?

R1:

- **Abrazadera en C:** Se fija al borde del escritorio (no requiere agujero).

- **Ojal:** Se instala a través de un agujero en la superficie del escritorio (requiere un agujero de más de 10 mm).

Ambos métodos ofrecen un soporte firme y estable.

P2: ¿Es compatible con monitores curvos?

R2: Sí, siempre que el monitor admita un soporte VESA y se ajuste a los límites de tamaño y peso, los monitores curvos son compatibles.

P3: ¿Puedo instalarlo en un escritorio de vidrio o plástico?

R3: El método de montaje de este brazo para monitor puede dañar los escritorios de materiales frágiles, por lo que no se recomiendan los escritorios de plástico o vidrio.

Servicios Posventa

Si no está seguro de cómo hacer que su producto Acer funcione correctamente, comuníquese con nuestro amable equipo de soporte en su tiempo libre para obtener una solución rápida.

Correo Electrónico: NE_hub.service@acergadget.com

Servicios al Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Lun-Vie: 9am-5pm

Eliminación de residuos de aparatos por los usuarios en hogares particulares de la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad deshacerse de sus residuos de aparatos entregándolos en un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclado de sus residuos de aparatos en el momento de la eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus residuos de aparatos para su reciclado, póngase en contacto con la oficina municipal de su localidad, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda o el comercio donde adquirió el producto.



Notas de Segurança e Utilização (ANTES DA MONTAGEM)

- 1. Verifique se todos os acessórios necessários estão incluídos e em bom estado.
- 2. Leia e compreenda este manual atentamente antes da instalação.

AVISO

- 1. Este produto contém artigos pequenos que podem representar um risco de asfixia se ingeridos. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS. A SUPERVISÃO DE UM ADULTO É REQUERIDA.
- 2. Uma instalação inadequada, como a utilização do produto em monitores acima da sua capacidade de carga ou para qualquer fim não explicitamente especificado, pode causar danos ou ferimentos graves. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou ferimentos causados por montagem inadequada ou utilização inadequada.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- 1. Nunca permita que as crianças subam, fiquem de pé, se pendurem ou brinquem em qualquer parte do monitor ou do suporte.
- 2. Este produto destina-se apenas a uso interno. A utilização deste produto ao ar livre pode causar falhas e ferimentos pessoais.
- 3. Verifique regularmente (pelo menos de três em três meses) se o suporte está firme e seguro para utilização.

Especificações do Produto

Modelo: AMS001

Peso Compatível: 4.4-19.8 lbs / 2-9 kg

Espessura da Mesa: 15-80mm / 0.59"-3.15"

Tipo de Montagem:

Grampo C ou Suporte de Ilhós Opcional

Tipo de Movimento:

Inclinação (+90° / -60°), Rotação (+/-90°), Rotação (360°)


Material: Alumínio + Aço + ABS

Tamanho do Monitor Compatível: 17"-34"



Padrão VESA: 75×75mm ou 100×100mm

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Consulte a lista de peças abaixo e certifique-se de que tem tudo o que precisa para montar o seu produto. Se alguma peça estiver em falta ou danificada, por favor contacte-nos.



NOTA: NEM TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS INCLUÍDAS SERÃO UTILIZADAS

A.  Anilha plana × 6	B.  Parafuso (8 × 18) - 2 unid.	C.  Parafusos (M4 × 12) - 6 unid.	D.  Parafusos (M5 × 12) - 6 unid.	E.  Chaves sextavadas (3 mm × 1, 4 mm × 1, 5 mm × 1)	F.  Conjunto de almofada de borracha e placa de metal
G.  Almofada de Proteção	H.  Base com Grampo C × 1	I.  Parafuso Longo e Porca Borboleta × 1	J.  Base Principal	K.  Rolamento do Braço Inferior	L.  Braço do Monitor Principal

Guia de Instalação
PASSO 1: Instalação da Base

Opção 1: Base com Grampo C (Borda da Mesa)

1.




Diagram 1 shows a close-up of the base J with a screw B being tightened using a 5 mm hex key E. A label 'E. (5 mm)' points to the key.

1. Aperte o parafuso (B) em J com a chave E.
2.




Diagram 2 shows the base J with a rubber pad G and a metal plate F being placed on top. A label 'H' points to the base.

2. Coloque G sob a base principal J, o conjunto de borracha e placa metálica F acima de H.
3.




Diagram 3 shows the base J with the bracket H attached to the edge of the table (Mesa). A label 'H' points to the bracket.

3. Aperte a fixação H na parte inferior e instale-a na mesa.


Acessórios necessários:

- 

B. Parafuso (8 × 18)
- 

E. Chaves sextavadas de 5 mm
- 

F. Conjunto de almofada de borracha e placa de metal
- 

G. Almofada Protetora
- 

H. Base com Grampo C
- 

J. Base Principal

Opção 2: Montagem com ilhós

1.




Diagram 1 shows the base J with a long screw I being inserted. A label 'I' points to the screw.

1. Retire a porca de orelhas do parafuso longo (I) e utilize-a para apertar J.
2.




Diagram 2 shows the base J and rubber pad G being placed on the table. A label 'F' points to the rubber pad and 'I' points to the metal plate.

2. Coloque G e J sobre a mesa, F e a porca de orelhas (I) debaixo da mesa, um a um.
3.




Diagram 3 shows a close-up of the wing nut I being tightened on the long screw I. A label 'I' points to the wing nut.

3. Aperte a porca de orelhas (I) até que a base esteja estável.

Acessórios necessários:

- 


F. Conjunto de Almofada de Borracha e Placa de Metal
- 

I. Parafuso Longo e Porca Borboleta × 1
- 

G. Almofada de Proteção
- 

J. Base Principal

PASSO 2: Montagem do braço



1. Deslize o braço inferior (K) sobre a base instalada.
2. Utilize uma chave sextavada de 3 mm (E) para fixar a ligação.


Acessórios necessários:



E. Chaves sextavadas de 3 mm



K. Rolamento do braço inferior



1. Instale o braço superior (L) no braço inferior (K).
2. Fixe o braço apertando a chave sextavada de 3 mm (E).

Acessórios necessários:




E. Chave sextavada (3 mm)



L. Braço do monitor principal


PASSO 3: Fixe a placa VESA

1.




1. Instale primeiro os 2 parafusos superiores (C ou D), deixando um espaço de 3 a 5 mm.

2.



2. De seguida, fixe o monitor ao braço.
Nota: Instale a placa VESA com o lado entalhado virado para cima, em direção à parte superior do monitor, para uma montagem adequada.

3.



3. Por fim, instale os 2 parafusos seguintes e aperte os 4 parafusos com a chave sextavada de 5 mm (E).

Acessórios necessários:



C. Parafusos
(M4 × 12)




D. Parafusos
(M5 × 12)



E. Chave sextavada
(5 mm)

PASSO 4: Regulação do binário (tensão)




1. Utilize uma chave sextavada de 5 mm (E) para ajustar a tensão da mola.
2. Direção "-": reduza a tensão para monitores mais leves.
3. Direção "+": aumente a tensão para monitores mais pesados.

Acessórios necessários:




E. Chave sextavada (5 mm)

PASSO 5: Ajuste da inclinação




1. Utilize uma chave sextavada de 5 mm (E) para ajustar a tensão conforme necessário.
2. Alcance de inclinação: +60° para trás, -45° para a frente.



Acessórios necessários:

- ✓ E. Chave sextavada (5 mm)

PASSO 6: Gestão de cabos



PASSO 7: Verificações Finais

1. Certifique-se de que todos os parafusos estão apertados.
2. Ajuste a altura, a inclinação e a rotação de acordo com a sua preferência de visualização.
3. Organize os cabos com a capa incluída.

Perguntas Frequentes

P1: Qual a diferença entre a montagem com grampo C e com ilhós?

R1:

- **Grampo C:** Fixa-se ao bordo da mesa (não necessita de furo).

- **Ilhós:** Instala-se através de um orifício na superfície da mesa (requer um orifício de 10 mm ou mais).

Ambos os métodos oferecem um suporte forte e estável.

P2: Suporta monitores curvos?

R2: Sim, desde que o monitor suporte um suporte VESA e esteja dentro dos limites de tamanho e peso, os monitores curvos são compatíveis.

P3: Posso instalá-lo numa mesa de vidro ou plástico?

R3: O método de montagem deste braço de monitor pode danificar as mesas feitas de materiais frágeis, pelo que não são recomendadas mesas de plástico ou vidro.

Serviços Pós-Venda

Se não tiver a certeza de como fazer com que o seu produto Acer funcione corretamente, contacte a nossa equipa de suporte sempre que possível para obter uma solução rápida.

E-mail: NE_hub.service@acergadget.com

Serviço de Apoio ao Cliente: +0211 4187 3343 (DE)

Seg-Sex: 9h-18h

Eliminação de Equipamentos Residuais por Utilizadores em Residências Particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar os seus equipamentos residuais, entregando-os num ponto de recolha designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha seletiva e a reciclagem dos seus equipamentos residuais no momento da eliminação ajudarão a conservar os recursos naturais e garantirão que estes são reciclados de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre onde pode eliminar os seus equipamentos residuais para reciclagem, contacte a câmara local, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.



安全上のご注意と使用上の注意(組み立て前)

- 1. 必要な付属品がすべて揃っていて、破損していないことをご確認ください。
- 2. 取り付け前に本マニュアルをよくお読みになり、内容をご理解ください。

警告

- 1. 本製品には、小さな部品が含まれています。誤って飲み込むと窒息の危険があります。*3歳未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。*必ず大人が監督してください。
- 2. 許容荷重を超えるモニターの使用や、本製品の仕様外での使用など、不適切な取り付けは、破損や重大な事故の原因となります。不適切な設置や使用によって生じた損害や負傷について、当社は一切の責任を負いません。

注意およびメンテナンス

- 1. 子供が本製品やモニターに登ったり、立ったり、ぶら下がったり、遊んだりしないようにしてください。
- 2. 本製品は屋内専用です。屋外で使用すると、製品の故障や怪我の原因となる場合があります。
- 3. ブラケットが確実に固定され、安全に使用できる状態であるかを、3か月ごとを目安に定期的に確認してください。

製品仕様

モデル: AMS001

対応重量: 4.4〜19.8ポンド / 2〜9kg

対応デスク厚: 15〜80mm / 0.59〜3.15インチ

取付タイプ: Cクランプ または オプションのグロメット取付

可動範囲: チルト (+90° / -60°)、スイベル (±90°)、回転 (360°)


材質: アルミニウム + スチール + ABS

対応モニターサイズ: 17〜34インチ


VESA規格: 75×75mm または 100×100mm

パッケージ内容

以下の部品リストを確認し、すべての部品が揃っているかをご確認ください。部品が不足・破損している場合はご連絡ください。





※すべての部品やハードウェアが使用されるわけではありません。


A.  平ワッシャー×6	B.  ボルト (8×18) ×2個	C.  ネジ (M4×12) ×6個	D.  ネジ (M5×12) ×6個	E.  六角レンチ (3mm×1, 4mm×1, 5mm×1)	F.  ラバーパッド & 金属プレートセット
G.  保護パッド	H.  Cクランプベース ×1	I.  長ボルト&蝶ナット ×1	J.  メインベース	K.  ロアームベアリング	L.  メインモニターアーム

取付ガイド STEP 1: ベースの取付

オプション1: Cクランプベース (デスクの端に設置)

- 

1. **E**を使ってボルト (**B**) を **J** に締めます。
- 


2. **J**の下に**G**を、**H**の上に**F**を置きます。
- 


3. **H**を下から固定し、デスクに取り付けます。


必須アクセサリ:



オプション2: グロメット取付

- 

1. 長ボルト (**I**) から蝶ナットを外し、それで **J** を固定します。
- 


2. **G**と**J**をデスク上に、**F**と蝶ナット (**I**) をデスク下に順に配置します。
- 

3. ベースが安定するまで蝶ナット (**I**) を締めてください。

必須アクセサリ:



STEP 2: アームの取付



1. ロアーム (K) を設置済みのベースにスライドさせて装着します。
2. 六角レンチ (E, 3mm) で接続部を固定します。


必須アクセサリ:



E. 六角レンチ 3mm



K. ロアームベアリング



1. アッパーアーム (L) をロアーム (K) に取り付けます。
2. 六角レンチ (E, 3mm) でアームを固定します。

必須アクセサリ:




E. 六角レンチ 3mm



L. メインモニターアーム


STEP 3: VESAプレートの取付

1.




1. 上部のネジ (CまたはD) 2本を3～5mmほど隙間を空けて取り付けます。

2.



2. モニターをアームに取り付けます。※VESAプレートは、切り欠きが上 (モニター上部側) に向くように取り付けてください。

3.



3. 残りの2本のネジを取り付け、すべてのネジを六角レンチ (E, 5mm) で締め付けます。

必須アクセサリ:



C. ネジ
(M4×12)




D. ネジ
(M5×12)



E. 六角レンチ
(5 mm)

STEP 4: トルク (テンション) 調整




1. 六角レンチ (5 mm) でスプリングの張力を調整します。
2. 「-」方向: 軽いモニター用に張力を弱めます。
3. 「+」方向: 重いモニター用に張力を強めます。

必須アクセサリ:




E. 六角レンチ (5 mm)

STEP 5:チルト調整




1. 六角レンチ (E, 5 mm) を使ってチルトの張力を調整します。
2. チルト角度範囲: 後方+60°、前方-45°



必須アクセサリ:

- ✓ E. 六角レンチ (5 mm)

STEP 6:ケーブル管理



STEP 7:最終確認

1. すべてのネジがしっかり締め付けられているか確認します。
2. 高さ、チルト、回転角度をお好みに合わせて調整してください。
3. 付属のカバーでケーブルを整理してください。

よくある質問

Q1: Cクランプとグロメット取付の違いは?

A1:

- **Cクランプ:** デスクの端に固定 (穴不要)

- **グロメット:** デスクの天板に穴を開けて取り付け (10mm以上の穴が必要)

どちらの方法も強固で安定した設置が可能です。

Q2: 曲面モニターにも対応していますか?

A2: はい。モニターがVESAマウントに対応しており、サイズと重量が範囲内であれば、曲面モニターにも対応しています。

Q3: ガラスやプラスチック製のデスクに取り付けられますか?

A3: 本モニターアームの取付方法では、壊れやすい素材 (ガラスやプラスチック) のデスクを破損する恐れがあります。そのため、これらの素材のデスクへの取り付けは推奨されません。

アフターサービス

Acer製品の動作に関して不明点がある場合は、サポートチームにご連絡いただければ、迅速な解決方法をご案内いたします。

Eメール: NE_hub.service@acergadget.com

カスタマーサービス: (81) 090-9873-0969 (日本国)

月～金: 午前9時～午後6時

欧州連合の一般家庭におけるユーザーによる廃棄機器の処分

製品またはそのパッケージに表示されているこのシンボルは、この製品を他の家庭ごみと一緒に処分してはならないことを示しています。代わりに、廃棄機器を廃棄電気電子機器のリサイクルのために指定された収集場所に引き渡して処分するのはお客様の責任です。廃棄時に廃棄機器を分別収集してリサイクルすることは、天然資源の保全に役立ち、人々の健康と環境を保護する方法でリサイクルされることを保証します。リサイクルのために廃棄機器を持ち込める場所の詳細については、地元の市役所、家庭ごみ処理サービス、または製品を購入した店舗またはショップにお問い合わせください。

