



BTG-616

denver.eu

2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

A DÉPOSER

EN MAGASIN

OU

A DÉPOSER

EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GEBRAUCHSANWEISUNG

Informationen zur Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 Grad Celsius und 40 Grad Celsius. Umgebungen, die unter oder über dieser Temperatur liegen, können die Funktionalität beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie niemals das Gerät. Berühren Sie nicht die Elektronik im Inneren des Geräts, da Sie sonst einen elektrischen Schlag bekommen könnten. Reparatur- oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Nicht Hitze, Wasser, Staub (staubige Umgebung), Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen!
7. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor lauter Lautstärke. Laute Lautstärke kann Ihre Ohren schädigen und zu Hörverlust führen.
8. Die drahtlose Bluetooth-Technologie kann nur innerhalb einer Reichweite von etwa 10 m funktionieren. Die maximale Kommunikationsdistanz kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Menschen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der

- elektromagnetischen Umgebung variieren.
9. Die von einem Bluetooth-Gerät ausgestrahlten Mikrowellen können den Betrieb von elektronischenmedizinischen Geräten beeinträchtigen.
10. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder ein Fremdkörper in das Gerät eindringt, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
11. Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
12. Dieses Produkt unterstützt keine harmonisierte Schnellladung.
13. Verwenden Sie kein nicht originales Zubehör zusammen mit dem Produkt, da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.
14. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Das Produkt braucht sie, um die Wärme abzuführen.

Denver A/s behält sich das Recht auf Druckfehler vor. Denver A/s kann nicht für technische oder typografische Fehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt und an den Handbüchern ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Sollten Sie Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse.

**BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE
FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.**


PACKUNGSIINHALT

- . Sprecher
- . Ladekabel
- . Gebrauchsanweisung

TECHNISCHE DATEN

- . Bluetooth-Version: V5.3
- . Bluetooth Reichweite: 10 Meter
- . Lautsprecher: 10W*2
- . Eingebaute Lithium-Batterie: 3,7 V, 2400 mAh
- . Eingang zum Aufladen: DC 5V/500MA
- . Aufladezeit: 3.5-4.5 Stunden
- . Spieldauer: bis zu 4 Stunden
- . BT/Micro SD/USB/AUX

INSTRUCTIONS FOR USE



- ① Vorherige Musik, Lautstärke verringern
- ② Pause, Wiedergabe, TWS-Funktion
- ③ Wiedergabemodus und EQ-Modus
- ④ Licht-Modi
- ⑤ Schaltknopf
- ⑥ Nächste Musik, Lautstärke erhöhen
- ⑦ SD-Kartensteckplatz
- ⑧ Blinkleuchte
- ⑨ AUX-Eingang
- ⑩ USB-Anschluss
- ⑪ Typ-C-Ladeanschluss

Aufladen des Lautsprechers

1. Bitte laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Benutzung vollständig auf!
2. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel, schließen Sie das Typ-C-Ende an den Lautsprecher an und verbinden Sie das USB-Ende mit einem anderen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die Batterieanzeige rot. Nach dem vollständigen Aufladen erlischt die Anzeige. Bitte entfernen Sie das Ladekabel, nachdem es vollständig aufgeladen ist.

Einschalten/Ausschalten

Langes Drücken der Taste ⑤ schaltet den Lautsprecher ein/aus

Bluetooth-Funktion

Schalten Sie den Lautsprecher ein, er wechselt automatisch in den BT-Pairing Modus, Sie hören eine Sprachansage. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät ein, scannen/suchen Sie und wählen Sie "BTG-616". Nach der Kopplung ertönt eine Sprachansage, und Sie können mit der Musikwiedergabe beginnen.

Lautstärke auf/ab

Langes Drücken der Taste ① zum Verringern der Lautstärke, langes Drücken der Taste ⑥ zum Erhöhen der Lautstärke

Vorherige Musik/Nächste Musik

Kurzes Drücken der Taste ① zur vorherigen Musik, kurzes Drücken der Taste ⑥ zur nächsten Musik

Wiedergabe/Pause

Drücken Sie kurz die Taste ②, um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

TWS-Funktion

Der Lautsprecher unterstützt die TWS-Funktion, d. h. Sie können zwei gleiche Lautsprecher koppeln, um eine Stereofunktion zu erhalten. Schalten Sie dazu beide Lautsprecher ein, koppeln Sie sie aber nicht mit dem Telefon usw.). Drücken Sie lange auf die Taste ② an einem der Lautsprecher, und Sie hören, wie der Lautsprecher anzeigt, dass er mit dem anderen Lautsprecher verbunden ist. Jetzt können Sie eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Handy herstellen, und die Lautsprecher verhalten sich wie eine Bluetooth-Einheit.

EQ-Modus

Drücken Sie kurz die Taste ③, um den EQ-Modus zu wechseln.

Modi wechseln

Drücken Sie lange auf die Taste ③, um zwischen den Modi zu wechseln BT/Micro SD/USB/AUX

Lichtschalter

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste ④, um den Beleuchtungsmodus des Lichts auf der Vorderseite zu ändern. Langes Drücken der Taste ④ schaltet das Licht an der Seite aus/ein.


Bitte beachten – Änderungen vorbehalten.
Irrtümer und Auslassungen in der

Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN,
URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden

Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp BTG-616 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: BTG-616. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.
Betriebsfrequenzbereich: 20HZ-20KHZ
Max. Ausgangsleistung: 10W*2
Bluetooth-Frequenz: 2402 MHz-2480 MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

