

CARSON®

MicroMini™

Taschenmikroskop mit 20-facher Vergrößerung



MM-280B
MM-280G
MM-2800

Glückwunsch zu Ihrem neuen Taschenmikroskop vom Typ MicroMini™. Zur Nutzung des vollständigen Leistungspotentials befolgen Sie bitte die Anweisungen in Bezug auf Gebrauch und Pflege des Taschenmikroskops.

BATTERIEN EINSETZEN:

Schraube am Batteriefachdeckel mit einem geeigneten Schraubenzieher lösen und Batteriefach öffnen (Abb. 1).

3 Knopfzellen vom Typ LR43 einlegen und dabei auf die korrekte Polarität achten (Abb. 2). Anschließend Batteriefachdeckel wieder aufsetzen und mit Hilfe der Schraube sichern.

WARNUNG:

Ausschließlich Alkali-Batterien verwenden. Alte und neue Batterien, Batterien unterschiedlicher Hersteller oder verschiedene Typen des gleichen Herstellers nicht zusammen verwenden, da dies dazu führen könnte, dass Batterien auslaufen, überhitzen oder gar explodieren. Batterien nicht dem offenen Feuer bzw. übermäßiger Hitze aussetzen. Alle Batterien auf Anzeichen von Korrosion oder Undichtigkeiten prüfen. Beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität achten. Der Einsatz wiederaufladbarer Batterien wird nicht empfohlen.

ORDNUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Das Taschenmikroskop direkt auf das zu betrachtende Objekt setzen und Fokussiering drehen, bis eine scharfe und unverzerrte Abbildung erreicht ist (Abb. 3).

Schalter für die LED-Beleuchtungsfunktion (Abb. 4).

- Zum Einschalten nach unten schieben
- Zur Verwendung als Taschenlampe nach oben schieben
- Zum Ausschalten in Mittelstellung schieben

UV-BELEUCHTUNG aktivieren:

Schalter für die UV-Beleuchtung gedrückt halten (Abb. 5).

PFLEGE UND WARTUNG:

Mit einem weichen Mikrofasertuch reinigen. Keine Scheuermittel, chemischen Substanzen oder Lösungsmittel verwenden.

ACHTUNG: um dauerhafte Schädigungen der Augen zu vermeiden

- Mit dem Taschenmikroskop nicht direkt in die Sonne bzw. in Lichtquellen schauen
- Das eingeschaltete Taschenmikroskop nicht direkt an oder auf ein Auge setzen




Abb. 2




Abb. 3



Abb. 4




Abb. 5



Kundendienst:

Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

In den USA,

Telefon: 1-631-963-5000
Email: info@carson.com

In Großbritannien,

Telefon: +44 (0) 1938 557440
Email: uksupport@carson.com

In der EU,

Telefon: +44 (0) 1938 557440
Email: eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter:

www.carson.com/warranty