



Disk Station


DS209j, DS209, DS209+, DS209+II



Kurz-Installationsanleitung

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie vor der ersten Anwendung des Systems diese Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

		
Schützen Sie das Synology-Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Chemikalien. Vergewissern Sie sich, dass es in der Umgebung keine drastischen Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen gibt.	Stellen Sie das Synology-Produkt aufrecht auf. Legen Sie es nicht horizontal hin.	Platzieren Sie das Synology-Produkt nicht in der Nähe von Flüssigkeiten.
		
Bitte ziehen Sie vor der Reinigung zuerst das Kabel vom Netzteil direkt am Server ab. Wischen Sie das Synology-Produkt mit leicht angefeuchteten Papiertüchern ab. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.	Platzieren Sie das Synology-Produkt nicht auf einem instabilen Wagen, Tisch oder Schreibtisch, um ein Um- oder Herunterfallen zu vermeiden.	Das Kabel für die Stromversorgung muss an die korrekte und stabile Versorgungsspannung angeschlossen werden.

INHALT DES KARTONS

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie bitte den Inhalt des Kartons, um sicherzustellen, dass Sie alle im folgenden aufgeführten Teile erhalten haben.

			
Zentraleinheit x 1	Installations-CD	Netzteil	
			
2M RJ-45 LAN-Kabel	Stromkabel		
Montagekit			
			
Schrauben zur Befestigung der Festplatte x 10 (2 Ersatz- schraube)	Schrauben zur Befestigung des Synology- Gehäuses x 3 (1 Ersatz- schraube)	SATA- Festplatten- kabel x 2	Stromversor- gungskabel für die Festplatte x 2


FESTPLATTEN INSTALLIEREN

Um die Disk Station in Betrieb zu nehmen, benötigen Sie bis zu zwei, minimal jedoch eine 3,5" SATA-Festplatte(n).

In mehreren, bebilderten Schritten wird der leichte Einbau gezeigt.

Warnung! Wenn Sie zur Installation eine oder mehrere Festplatte(n) verwenden, die bereits Daten enthalten, können diese gelöscht werden, da das System jede Festplatte neu formatiert. Bitte sichern Sie Ihre Daten, wenn Sie diese zukünftig noch benötigen.

1. Schließen Sie das SATA-Festplatten- und das Stromversorgungskabel an die Festplatte an. Bereiten Sie so beide Festplatten vor.



2. Legen Sie den Server horizontal auf den Schreibtisch. Dabei muss die Geräterückseite mit dem Lüfter zu Ihnen zeigen.




3. Schieben Sie den oberen Gehäuseteil nach hinten weg. Heben Sie den oberen Gehäuseteil nach oben hin ab.




4. Schieben Sie zuerst die Festplatte mit dem kürzeren Festplattenkabel unten in die Festplattenhalterung. Dies ist Disk Nr. 1 (disk#1).




5. Befestigen Sie die Disk Nr. 1 mit den 4 mitgelieferten Festplattenschrauben.




6. Zusätzlich können Sie eine weitere Festplatte montieren. Schieben Sie diese in den oberen Schacht der Festplattenhalterung. Die Bezeichnung Disk Nr. 2 (disk#2).




7. Befestigen Sie die Disk Nr. 2 mit 4 weiteren der mitgelieferten Schrauben.



8. Schließen Sie die SATA-Festplatten- und Stromversorgungskabel gemäß der Disknummer korrekt an das Motherboard an.



9. Setzen Sie das Gehäuseoberteil etwas versetzt auf das Gehäuseunterteil und schieben Sie beides zusammen.




10. Befestigen Sie das Gehäuse mit den 2 mitgelieferten Schrauben.




SERVER EINSCHALTEN

1. Schließen Sie das Netzteil an den Server an. Verbinden Sie nun das Stromkabel mit dem Netzteil und stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.



2. Verwenden Sie das mitgelieferte LAN-Kabel, um den Server an Ihren Switch/Router/Hub anzuschließen.



3. Schalten Sie bitte nun den Server an der Gehäusefrontseite über den Hauptschalter ein. Warten Sie, bis die blaue LED konstant leuchtet.



SYSTEMSOFTWARE INSTALLIEREN

Windows-Anwender

1. Legen Sie die Installations-CD in das entsprechende Laufwerk ihres Rechners ein.



2. Ein Fenster öffnet sich auf Ihrem Bildschirm. Klicken Sie nun bitte im Menü, auf den Punkt "Synology-Server einrichten".



3. Klicken Sie auf "Durchsuchen", um die ".pat"-Installationsdatei auf der Installations-CD auszuwählen.
4. Bitte folgen Sie den Schritten des Einrichtungsassistenten auf dem Bildschirm.

Hinweis: Wenn Sie sich für die Variante "One-Click-Setup" entscheiden, bleibt das Administratorkennwort leer.

Mac-Anwender

1. Legen Sie die Installations-CD in das entsprechende Laufwerk Ihres Rechners ein.




2. Klicken Sie bitte doppelt auf das Symbol "CD-/DVD-ROM-Laufwerk".



3. Klicken sie nun doppelt auf das Symbol "MacOSX".



4. Als nächstes klicken Sie doppelt auf "Synology Assistant-SYNOLOGY.dmg".



5. Auf dem Desktop erscheint das Symbol "Synology Assistant-SYNOLOGY" das Sie bitte ebenfalls doppelt anklicken.



6. Es öffnet sich ein neues Fenster. Klicken Sie bitte doppelt auf das Symbol “Synology Assistant”, um den Einrichtungsassistenten zu starten.



7. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die “.pat“-Installationsdatei auf der Installations-CD auszuwählen.
8. Bitte folgen Sie den Schritten des Einrichtungsassistenten auf dem Bildschirm.

Hinweis: Wenn Sie sich für die Variante “One-Click-Setup“ entscheiden, bleibt das Administratorkennwort leer.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Der Server ist jetzt eingerichtet. Informationen zu weiteren Einstellungen und dem richtigen Umgang mit dem System finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Installations-CD.
Weitere Informationen, Hilfe und Updates finden Sie auf unserer Homepage: <http://www.synology.com>