


Installation

802.11ac Wireless Access Point

Modell WAC104

Lieferumfang




NETGEAR®

1. Verbinden Sie den Access Point mit dem Router.

Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzwerkkabel an einen der Netzwerkanschlüsse des Access Points an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Netzwerkanschluss an Ihrem Router an.

Hinweis: Verbinden Sie Ihren Access Point nicht direkt mit dem DSL- oder Kabelmodem. Der Access Point kann nicht als Router fungieren. Wenn Ihr Netzwerk über einen DHCP-Server verfügt, können Sie den Access Point mit einem Switch oder Hub, die wiederum mit dem DHCP-Server verbunden sind, verbinden.



4. Melden Sie sich am Access Point an, um die Funktionen des Access Points anzupassen.

Starten Sie einen Webbrowser.


Geben Sie **http:// 192.168.0.100** in die Adresszeile des Webbrowsers ein. Geben Sie als Benutzernamen **admin** und als Passwort **password** ein.

Die Benutzeroberfläche des Access Points wird angezeigt.

2. Schalten Sie den Access Point ein.

Die Power-LED  leuchtet grün. Wenn die Power-LED nicht leuchtet, drücken Sie die Taste **Power On/Off** (Ein/Aus).

Warten Sie, bis die WLAN-LED  grün leuchtet. Wenn die WLAN-LED nicht leuchtet, drücken Sie die Taste **WiFi On/Off** (WLAN ein/aus).



5. Laden Sie das Benutzerhandbuch herunter.

Das Benutzerhandbuch finden Sie online unter downloadcenter.netgear.com oder über den entsprechenden Link in der Benutzeroberfläche des Access Points.

Hinweis: Wenn Sie Ihr WLAN-Netzwerk anpassen möchten, finden Sie im Benutzerhandbuch eine Beschreibung, wie Sie den voreingestellten WLAN-Netzwerknamen (SSID) und das Passwort (Netzwerkschlüssel) ändern können.

3. Verbinden Sie ein Gerät mit dem Access Point.

Verwenden Sie ein weiteres Netzwerkkabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um Ihren Computer an einen Netzwerkanschluss am Access Point anzuschließen.

Sie können auch WLAN verwenden, um Ihr WLAN-Gerät mit dem Access Point zu verbinden. Verwenden Sie zum Einrichten einer WLAN-Verbindung den WLAN-Netzwerknamen und das Passwort auf dem Etikett des Geräts.



WLAN-Netzwerkname und Passwort

Der voreingestellte WLAN-Netzwerkname (SSID) und das Passwort (Netzwerkschlüssel) sind dem Access Point wie eine Seriennummer eindeutig zugeordnet. Da der Access Point automatisch die WLAN-Verschlüsselung verwendet, müssen Sie keine Sicherheitseinstellungen vornehmen. Die WLAN-Einstellungen befinden sich auf dem Produktetikett.

Herstellen einer Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk

Sie können einen Computer oder ein WLAN-Gerät (z. B. ein Smartphone) entweder manuell oder über Wi-Fi Protected Setup (WPS) mit dem WLAN-Netzwerk des Access Points verbinden.

Manuelle Methode

- Öffnen Sie den Software-Assistenten, mit dem Sie die WLAN-Verbindungen des Computers oder WLAN-Geräts verwalten, das Sie mit dem Access Point verbinden möchten.
Dieser Assistent sucht nach allen verfügbaren WLAN-Netzwerken in Ihrer Umgebung.
- Wählen Sie den WLAN-Netzwerknamen (SSID) Ihres Access Points aus.
Die SSID befindet sich auf dem Produktetikett.
- Geben Sie das Passwort des Access Points ein (oder Ihr eigenes Passwort, wenn Sie es geändert haben), und klicken Sie auf die Schaltfläche **Connect** (Verbinden).
Das Passwort befindet sich auf dem Produktetikett.
- Wiederholen Sie Schritt 1 bis Schritt 3, um weitere Computer oder WLAN-Geräte hinzuzufügen.

WPS-Methode

Wenn Ihr Computer oder WLAN-Gerät WPS unterstützt, können Sie über WPS eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk des Access Points herstellen. Hilfe zur **WPS-Taste** auf Ihrem Computer oder WLAN-Gerät finden Sie in der dem Computer oder WLAN-Gerät beiliegenden Anleitung oder in der Online-Hilfe. Einige ältere Geräte können kein WPS verwenden.

Hinweis: WPS unterstützt keine WEP-Verschlüsselung. Wenn Sie WEP-Verschlüsselung verwenden, benutzen Sie die manuelle Methode.



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

- Drücken Sie die **WPS**-Taste am Access Point.
- Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die **WPS-Taste** auf Ihrem Computer oder WLAN-Gerät, oder klicken Sie auf die **WPS-Schaltfläche** auf dem Bildschirm.
Der Computer bzw. das WLAN-Gerät verbindet sich mit dem WLAN-Netzwerk des Access Points.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Computer oder WLAN-Geräte zum Netzwerk hinzuzufügen.

Tipps zur Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle enthält einige Tipps für die Behebung einfacher Probleme, die auftreten können. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Kapitel „Fehlerbehebung“ im Benutzerhandbuch.

Problem	Ursache	Mögliche Lösung
Die Power-LED leuchtet nicht.	Der Access Point wird nicht mit Strom versorgt.	- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil ordnungsgemäß am Access Point sowie an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. - Stellen Sie sicher, dass Sie das von NETGEAR für dieses Produkt mitgelieferte Netzteil verwenden.
Die Power-LED leuchtet durchgehend gelb oder blinkt langsam und kontinuierlich.	Es liegt ein Firmware- oder Hardwareproblem vor.	Wenn die Power-LED auch 3 Minuten nach Einschalten des Access Points noch gelb leuchtet oder langsam und kontinuierlich blinkt, gehen Sie wie folgt vor: - Schalten Sie den Access Point aus und wieder ein, um zu sehen, ob er danach ordnungsgemäß funktioniert. - Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, um den Access Point auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an NETGEAR unter netgear.com/support.
Eine LAN-Port-LED leuchtet nicht.	Es liegt ein Hardware-Verbindungsproblem vor.	- Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel fest im Access Point und dem LAN-Gerät eingesteckt ist. - Stellen Sie sicher, dass das LAN-Gerät eingeschaltet ist.
Die WLAN-LED leuchtet nicht.	Es kann keine WLAN-Verbindung hergestellt werden.	- Stellen Sie sicher, dass WLAN aktiviert ist, indem Sie die Taste WiFi On/Off (WLAN ein/aus) drücken. - Wenn WLAN aktiviert ist, die WLAN-LED aber nicht leuchtet, wenden Sie sich an NETGEAR.
Sie können keine Verbindung zum Access Point über den Browser herstellen.	Es sind mehrere Ursachen möglich.	- Wenn Ihr Computer an das Netzwerk angeschlossen ist, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung zwischen dem Computer und dem Access Point. - Beenden Sie den Browser, leeren Sie den Cache, löschen Sie die Cookies, und starten Sie den Browser erneut.

Support

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR Produkt entschieden haben. Besuchen Sie www.netgear.com/support, um Ihr Produkt zu registrieren, Hilfe sowie Zugriff auf die neuesten Downloads zu erhalten und unserer Community beizutreten. Wir empfehlen, ausschließlich offizielle NETGEAR Support-Stellen zu nutzen.

Weitere Informationen zu den Installationsoptionen finden Sie in der Installationsanleitung für die Hardware unter www.netgear.com/support.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften finden Sie unter <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.