

Connect 4s



Benutzerhandbuch

© 2021 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Audio A/S. Alle anderen hier enthaltenen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz.

Hergestellt in China
MODELL: PHS002W



Die Konformitätserklärung finden Sie unter
www.jabra.com/doc

1. Willkommen	4
2. Lautsprecher übersicht	5
2.1 Einschalten des Jabra Connect 4s	
2.2 Aufladen des Jabra Connect 4s	
3. Verbinden	7
3.1 Anschluss an ein mobilgerät (bluetooth)	
3.2 Anschluss an ein bluetooth-headset	
4. Benutzung des Jabra Connect 4s	10
4.1 Mehrere Anrufe	
4.2 Umschalten zwischen Bluetooth-geräten	
4.3 Sprachführung ein/aus	
4.4 Smart-Taste	
5. Software	15
5.1 Jabra Direct	
5.2 Jabra Connect 4s firmware aktualisieren	
6. Support	16
6.1 FAQ	
6.2 Pflege Ihres Jabra Connect 4s	


1. Willkommen

Vielen Dank für Ihren Kauf des Jabra Connect 4s. Wir hoffen, Sie werden Ihre Freude damit haben!

JABRA CONNECT 4S FUNKTIONEN

- Annehmen, Beenden, Abweisen und Stummschalten von Anrufen.
- Verbindung mit dem PC über USB oder Jabra Link 370.
- Schnurlose Verbindung über Bluetooth mit einem Mobilgerät.
- Tragbar.
- Mikrofon mit Kugelform-Richtcharakteristik.
- Wideband-Audio für beste Klangqualität.
- LED, Audioanzeigen und Sprachführung.
- Bis zu 15 Stunden Gesprächsdauer.
- One-Touch Smart-Taste für die Verwendung des Sprachassistenten (telefonabhängig) oder für Kurzwahl (muss in Jabra Direct aktiviert sein).

2. Lautsprecher übersicht




2.1 Einschalten des Jabra Connect 4s

- Schließen Sie das USB-Kabel des Jabra Connect 4s an einen beliebigen un belegten USB-Anschluss an Ihrem PC an oder
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, um Jabra Speak ein- bzw. auszuschalten.




2.2 Aufladen des Jabra Connect 4s



Schließen Sie das USB-Kabel des Jabra Connect 4s an einen beliebigen un belegten USB-Anschluss an Ihrem PC an, um den Akku aufzuladen. Die Akku-Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot. Ist der Ladevorgang beendet, leuchtet sie grün (1 Minute).

3. Verbinden

1. Schließen Sie das USB-Kabel des Jabra Connect 4s an einen beliebigen un belegten USB-Anschluss an Ihrem PC an.
2. Wählen Sie Jabra Connect 4s in den Soundeinstellungen der Windows Systemsteuerung und in Ihren Softphone-Einstellungen als Standard-Audiogerät aus.



3.1 Anschluss an ein mobilgerät (bluetooth)


1. Drücken Sie die Bluetooth-Taste am Jabra Connect 4s und halten Sie sie (2 s lang) gedrückt, bis die Bluetooth-Kontrollleuchte blau blinkt. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Verbindungsanweisungen hören.
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und wählen Sie das Jabra Connect 4s aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus. Wenn Sie zur Eingabe eines Passwortes aufgefordert werden, geben Sie 0000 ein.




3.2 Anschluss an ein bluetooth-headset

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre kann ein Bluetooth-Headset mit Jabra Connect 4s verbunden werden.

1. Schließen Sie Jabra Connect 4s an einen beliebigen unbelegten USB-Anschluss an Ihrem PC an.
2. Stellen Sie am Bluetooth-Headset den Pairingmodus ein (siehe Handbuch Ihres Headsets).
3. Drücken Sie die Bluetooth-Taste am Jabra Connect 4s und halten Sie sie 8 Sekunden lang gedrückt, bis die Bluetooth-Kontrollleuchte blau und anschließend grün blinkt. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Nachricht „Connect to headset“ hören.
4. Die Verbindung steht, wenn die Kontrollleuchte blau leuchtet.



4. Benutzung des Jabra Connect 4s



	Ein/Aus	Drücken Sie die Netztaste (Ein/Aus) und halten Sie sie (2 s lang) gedrückt, bis die Kontrollleuchten blinken
	Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/Beenden
	Anruf beenden	Tippen Sie auf Taste Beenden/Abweisen
	Anruf abweisen	Tippen Sie auf Taste Beenden/Abweisen
	Lautsprecherlautstärke	Tippen Sie auf die Taste Lautsprecher lauter oder Lautsprecher leiser

	Akkustatus	Tippen Sie auf die Taste Akkuladestand , um den derzeitigen Akkuladestand einzublenden
	Mit einem neuen Bluetooth-Gerät verbinden	Drücken Sie die Bluetooth -Taste und halten Sie sie (2 s lang) gedrückt, um eine Verbindung mit einem neuen Bluetooth-Gerät herzustellen
	Erneut mit einem Bluetooth-Gerät verbinden/Verbindung trennen	Tippen Sie auf die Bluetooth -Taste, um eine erneute Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herzustellen bzw. die Verbindung zu einem solchen Gerät zu trennen
	Mikrofon stumm schalten	Drücken Sie die Taste Mikrofon stumm schalten
	Sprachassistent (standardmäßig deaktiviert, Smartphone-abhängig)	Drücken Sie die Smart-Taste (aktivieren Sie den Sprachassistent z. B. Siri, Google Assistant, Cortana mit Jabra Direct)
	Kurzwahl (standardmäßig deaktiviert, PC- oder Smartphone-abhängig)	Drücken Sie die Smart-Taste (Verwenden Sie Jabra Direct zur Aktivierung der Kurzwahl)


4.1 Mehrere Anrufe

Mit dem Jabra Connect 4s können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig annehmen.

	Aktuelles Gespräch halten und eingehenden Anruf annehmen	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/Beenden
	Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf	Tippen Sie auf die Taste Rufannahme/Beenden
	Eingehenden Anruf abweisen	Tippen Sie auf Taste Beenden/Abweisen

4.2 Umschalten zwischen Bluetooth-geräten

1. Halten Sie die Bluetooth-Taste gedrückt und tippen Sie auf die Tasten Lauter oder Leiser, um zwischen den gekoppelten Geräten zu wechseln. Die gekoppelten Geräte werden angesagt.
2. Lassen Sie die Bluetooth-Taste los, wenn das gewünschte Gerät angesagt wird. Das Jabra Connect 4s stellt eine Verbindung zu dem Gerät her. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird das Gerät angesagt.



4.3 Sprachführung ein/aus

Zum Ein-/Ausschalten der Sprachführung halten Sie die **Stumm**-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, bis Sie hören: "Voice guidance off" oder "Voice guidance on".

HINWEIS: Nicht alle Sprachhinweise werden deaktiviert, wenn die Sprachführung ausgeschaltet ist.

4.4 Smart-Taste

Die Smart-Taste ist standardmäßig ausgeschaltet.

Für die Verwendung der Smart-Taste zur Aktivierung des Sprachassistenten Ihres Smartphone (z. B. Siri, Google Assistant, Cortana) oder für Telefon-Kurzwahl auf Ihrem Smartphone oder Computer, installieren Sie Jabra Direct auf dem PC und aktivieren die Smart-Taste in den Einstellungen des Connect 4s.

5. Software

5.1 Jabra Direct

Jabra Direct ist eine Software zur Unterstützung, Verwaltung und Aktivierung der bestmöglichen Funktionalität von Jabra-Geräten. Es wird sehr empfohlen, Jabra Direct herunterzuladen und zu installieren.

Die neueste Version finden Sie auf jabra.com/direct

5.2 Jabra Connect 4s firmware aktualisieren

Firmware-Updates erhöhen die Leistung oder fügen den Jabra-Geräten neue Funktionen hinzu.

UPDATE DER FIRMWARE:

1. Verbinden Sie das Gerät über USB mit einem PC.
2. Laden Sie Jabra Direct herunter und installieren Sie es.
3. Suchen Sie über Jabra Direct nach der neuesten Firmware. Sobald ein Update für Ihr Gerät verfügbar ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

6. Support

6.1 FAQ

Lesen Sie die FAQs auf [Jabra.com/connect 4s](https://jabra.com/connect-4s).

6.2 Pflege Ihres Jabra Connect 4s

- Bewahren Sie Ihr Jabra Connect 4s immer ausgeschaltet und gut geschützt auf.
- Vermeiden Sie eine Aufbewahrung bei extremen Temperaturen (über 70 °C oder unter -20 °C). Dies kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen und den Betrieb beeinträchtigen. Hohe Temperaturen können sich auch nachteilig auf die Leistung auswirken.
- Setzen Sie das Jabra Connect 4s nicht Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.

