




Portable Festplatte

MiniStation

HD-PGF

Benutzerhandbuch



Lesen Sie bitte zunächst die Informationen in diesem Handbuch, bevor Sie die Anleitung verwenden und ausführen. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer, die in der Garantiebescheinigung oder auf der Verpackung angegeben ist. Bewahren Sie die mitgelieferten Dokumente, die Garantiebescheinigung und die Verpackung auf.

www.buffalo-technology.com

35022030-01
Mai 2020

Inhalt

Diagramme2


Technische Daten.....3

Hinweise4

Aufheben der Laufwerksbereitstellung5

Problembehandlung6

Diagramme



1 Netz-/Info-LED

Die LED leuchtet weiß, wenn das Laufwerk eingeschaltet ist, und blinkt langsam weiß, wenn auf das Laufwerk zugegriffen wird.

Wenn Lock and Go aktiviert ist, blinkt die LED alle zwei Sekunden weiß, wenn das Laufwerk gesperrt ist. Wenn Lock and Go Setup das Laufwerk initialisiert, blinkt die LED zweimal pro Sekunde weiß.

Hinweis: Dieses Laufwerk verfügt über eine Funktion, die einen bevorstehenden Laufwerksausfall mithilfe der S.M.A.R.T-Informationen voraussagt und Sie über die Netz-/Info-LED darüber informiert. Wenn das Laufwerk erkennt, dass es bald ausfallen könnte, leuchtet oder blinkt die LED gelb statt weiß. Um zu verhindern, dass ein Laufwerksausfall zu Datenverlusten führt, empfehlen wir, die Daten auf einem Laufwerk immer auch auf einem anderen Laufwerk zu sichern.

2 USB-Anschluss

Technische Daten

Auf der [Buffalo-Website](#) finden Sie die neuesten Produktinformationen und -spezifikationen.

Schnittstelle	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0
Anschluss	Micro-B
Maße (B × H × T, ausgenommen überstehende Teile)	4 TB und mehr: 79,5 × 21,5 × 119 mm; 3,13 × 0,85 × 4,69 Zoll 2 TB: 79,5 × 16 × 119 mm; 3,13 × 0,63 × 4,69 Zoll 1 TB: 79,5 × 13,5 × 119 mm; 3,13 × 0,53 × 4,69 Zoll
Stromversorgung	5 V ± 5 %
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10 (32 und 64 Bit)* Windows 8.1 (32 und 64 Bit) Windows 7 (32 und 64 Bit) macOS ab Version 10.12**

*Lock and Go Setup und DiskFormatter2 funktionieren möglicherweise nicht mit dem Windows 10 S-Modus. Verwenden Sie zum Formatieren des Laufwerks das Datenträgerverwaltung-Dienstprogramm auf dem Windows-Gerät.

**Lock and Go Setup kann mit diesem Betriebssystem funktionieren, DiskFormatter2 möglicherweise nicht.

Hinweise


- Bevor Sie dieses Laufwerk mit einem Mac verwenden, formatieren Sie es mit Mac OS Extended neu, indem Sie Festplattendienstprogramm auf dem macOS-Gerät verwenden.
- Um Schäden an Daten zu vermeiden, führen Sie niemals einen der folgenden Vorgänge aus, während auf die Daten zugegriffen wird:
 - Entfernen des Kabels, das mit dem Laufwerk verbunden ist.
 - Ausschalten des Computers.
 - Umschalten des Computers in den Standby-Modus, Energiesparmodus oder Ruhezustand.
- Stellen Sie nie etwas auf das Laufwerk. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Wenn unter Windows eine Meldung angezeigt wird, dass ein Hochgeschwindigkeits-USB-Gerät mit einem Nicht-Hochgeschwindigkeits-USB-Hub verbunden ist, schließen Sie das Laufwerk an einen USB 3.2 (Gen 1)-, USB 3.1 (Gen 1)- oder USB 3.0-Anschluss an, um eine optimale Leistung zu erzielen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche zum Schließen des Meldungsfensters, um den Vorgang fortzusetzen.
- Konfigurieren Sie dieses Laufwerk niemals als Ziel für virtuellen Arbeitsspeicher.
- Einige Computer erkennen dieses Laufwerk eventuell nicht. Wenn dies der Fall ist, ziehen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie es nach einigen Sekunden wieder an.
- Das Laufwerk ist Hot-Plug-fähig. Sie können das USB-Kabel bei eingeschaltetem Laufwerk und eingeschaltetem Computer anschließen bzw. abziehen. Ziehen Sie das Kabel jedoch niemals heraus, während auf die Daten zugegriffen wird. Wenn Sie während eines Datenzugriffs das Kabel des Laufwerks herausziehen, können Ihre Daten beschädigt werden oder verloren gehen.
- Starten Sie nicht Ihr Betriebssystem von diesem Laufwerk.
- Beim erstmaligen Anschluss des Laufwerks kann es bis zu 20 Sekunden dauern, bis die Netz-/Info-LED aufleuchtet.
- Wenn Sie mehrere Partitionen auf dem Laufwerk verwenden, formatieren Sie alle Partitionen, bevor Sie sie verwenden.
- Wenn Ihr Windows-Computer bei angeschlossenem Laufwerk nicht startet, schließen Sie das Laufwerk erst nach dem Start von Windows an Ihren Computer an. Möglicherweise wurde das BIOS des Computers geändert, sodass er versucht, von einem externen Laufwerk zu starten. Ändern Sie in diesem Fall die BIOS-Einstellungen des Computers, damit der Bootvorgang nur von einem internen Laufwerk erfolgt. Weitere Informationen zum Ändern der BIOS-Einstellungen Ihres Computers finden Sie im Handbuch des Computers.
- Bei einigen Computern wird eventuell ein Schreibfehler angezeigt, wenn der Computer aus dem Energiesparmodus heraus reaktiviert wird. Ziehen Sie in diesem Fall das Kabel vom Laufwerk ab, bevor Sie den Computer in den Energiesparmodus versetzen.
- Das Laufwerk kann sich im Betrieb erwärmen. Das ist keine Fehlfunktion. Das Laufwerk wurde so entworfen, dass Wärme über das Gehäuse abgeführt wird. Daher kann sich die Gehäuseoberfläche im Normalbetrieb stark erwärmen. Selbst in ausgeschaltetem Zustand kann das Gehäuse aufgrund des Standby-Stroms weiterhin warm bleiben.
- Wenn die Betriebs-/Info-LED nach dem Ausschalten des Computers weiterhin leuchtet, trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät.
- Auf einigen Computern wird der Stromsparmodus nicht unterstützt.
- Verwenden Sie ausschließlich die Kabel und Zubehörteile, die im Lieferumfang enthalten sind. Andere Zubehörteile oder Kabel dürfen nur dann verwendet werden, wenn dies in der Dokumentation ausdrücklich vorgeschrieben ist. Verwenden Sie außerdem zum Verbinden von USB-Geräten keine USB-Kabel mit einer Länge von drei oder mehr Metern.

Aufheben der Laufwerksbereitstellung

Wenn der Computer eingeschaltet ist, trennen Sie das Laufwerk wie unten beschrieben, bevor Sie es abstecken. Bei ausgeschaltetem Computer kann das Laufwerk in jedem Fall sicher abgekoppelt werden. Wenn das Laufwerk nicht ordnungsgemäß abgekoppelt wird, können Daten beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig.

Windows

- 1 Klicken Sie in der Startleiste auf das Symbol ,  oder .
- 2 Klicken Sie im geöffneten Menü auf den Gerätenamen.



- 3 Es wird eine Meldung angezeigt, in der Ihnen mitgeteilt wird, dass das Laufwerk sicher abgekoppelt werden kann.

macOS

- 1 Ziehen Sie das Symbol des Laufwerks auf den Papierkorb, um das Laufwerk zu trennen. Alternativ können Sie in der Seitenleiste des Finder auf das Trennsymbol  klicken, um das Laufwerk zu trennen.
- 2 Sie können das Laufwerk nun sicher von Ihrem Mac trennen.

Problembehandlung

MiniStation kann nicht auf dem Computer gefunden werden

- (1) Ziehen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie es nach einigen Sekunden wieder an.
- (2) Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem anderen Anschluss des Computers.
- (3) Überprüfen Sie, ob die Netz-/Info-LED leuchtet. Falls nicht, überprüfen Sie das USB-Kabel, das das Laufwerk mit Ihrem Computer verbindet. Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Kabels richtig eingesteckt sind.
- (4) Eventuell bekommt das Laufwerk nicht genügend Strom von der Stromversorgung. Versuchen Sie Folgendes:
 - Wenn Sie einen USB-Hub verwenden, verbinden Sie das USB-Kabel direkt mit dem Computer.
 - Wenn Sie einen per Bus mit Strom versorgten USB-Hub verwenden, ersetzen Sie ihn durch einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung.
- (5) Wenn Sie Windows verwenden, aktualisieren Sie Explorer.
- (6) Wenn das Laufwerk mit Mac OS Extended formatiert wurde, wird es im Explorer in Windows nicht angezeigt. In diesem Fall muss das Laufwerk formatiert werden. Weitere Informationen zur Formatierung finden Sie im Dokument „Formatierungsanleitung“ auf der Download-Seite der Buffalo-Website unter <http://d.buffalo.jp/HD-PGF/>.

Die MiniStation kann nicht gelesen oder beschrieben werden

Möglicherweise muss das Laufwerk formatiert werden. Weitere Informationen zur Formatierung finden Sie im Dokument „Formatierungsanleitung“ auf der Download-Seite der Buffalo-Website unter <http://d.buffalo.jp/HD-PGF/>.

Die Netz-/Info-LED leuchtet abwechselnd weiß und gelb

Eventuell bekommt das Laufwerk nicht genügend Strom von der Stromversorgung. Versuchen Sie Option (4) aus dem Abschnitt „MiniStation kann nicht auf dem Computer gefunden werden“ oben. Falls dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an den technischen Support von Buffalo.

Die Netz-/Info-LED leuchtet oder blinkt gelb

Eventuell fällt ein Laufwerk bald aus. Um zu verhindern, dass ein Laufwerksausfall zu Datenverlusten führt, empfehlen wir, die Daten auf einem Laufwerk immer auch auf einem anderen Laufwerk zu sichern.