



## 33 552 20E EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- **GROHE SilkMove** 35 mm Keramik-Kartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min
- **GROHE StarLight** Oberfläche
- **GROHE EcoJoy SpeedClean Mousseur** 5,7 l/min
- **GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**
- flexible Anschlussschläuche
- Mindestdruck 1,0 bar




3355220E

— DVK m. Begrenzer

| Q (l/min) | Pressure (bar) |
|-----------|----------------|
| 0         | 0              |
| 1         | 0              |
| 2         | 0              |
| 3         | 0              |
| 4         | 0              |
| 4.5       | 0.5            |
| 4.8       | 1.5            |
| 5.0       | 3.5            |
| 5.1       | 6.0            |

## 33 552 20E EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### ERSATZTEILE

- 1: Hebel (Order-nr. 46748000)
- 2: Kappe (Order-nr. 46492000)
- 3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Order-nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46739000)
- 6: Mousseur (Order-nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Order-nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 9: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*
- 10: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*
- 11: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)\*

\* Optional accessories