Das BTX1 Bluetooth-Lautsprechersystem unterstützt drei verschiedene Betriebsarten.Der Bluetooth-Modus hat Vorrang vor allen anderen Betriebsarten. Um zu einer anderen Betriebsart zu wechseln, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht, müssen Sie zunächst die Wiedergabe auf Ihrem Gerät unterbrechen oder stoppen.

Modus 1. Bluetooth

PAIRING-ANLEITUNG: Schalten Sie Ihr BTX1 -Lautsprechersystem ein. Sie können dann einen Signalton hören. Die Kontrolllampe blinkt abwechselnd blau und rot. Dies bedeutet, dass das BTX1 bereit für den Verbindungsaufbau ist.

PAIRING MIT EINEM ANDROID-MOBILTELEFON	**PAIRING MIT ANDEREN MOBILTELEFONEN IPAD**
1. Öffnen Sie: Einstellungen 2. Öffnen Sie: WLAN und Netzwerkeinstellungen 3. Öffnen Sie: Bluetooth-Einstellungen 4. Einstellung: Stellen Sie die Bluetooth-Funktion ein, falls sie ausgeschaltet ist. 5. Betätigen Sie: Nach Geräten suchen 6. Gedrückthalten: BTX1 7. Betätigen Sie: Verbinden	1. Öffnen Sie: Einstellungen 2. Einstellung: Stellen Sie die Bluetooth-Funktion ein, falls sie ausgeschaltet ist. 3. Gedrückthalten: Wenn BTX1 gefunden wird, erscheint es in der Geräteliste. Verbindung besteht nicht. 4. Betätigen Sie: Eine Bestätigungsmeldung erscheint, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.

PAIRING MIT EINEM MAC OS COMPUTER	**PAIRING MIT EINEM WINDOWS COMPUTER**
1. Öffnen Sie: Systemeinstellungen 2. Öffnen Sie: Bluetooth 3. Klicken Sie auf: +, um ein Bluetooth-Gerät hinzufügen. 4. Wählen Sie: BTX1 5. Klicken Sie auf: Weiter - der Computer wird dann mit dem Gerät gekoppelt. Bei Abfrage: Der Passcode ist 0000.	1. Öffnen Sie: Geräte und Drucker 2. Klicken Sie auf: Gerät hinzufügen 3. Wählen Sie: BTX1 oder Bluetooth-Headset 4. Klicken Sie auf: Weiter 5. Geben Sie ein: Passcode 0000 (falls nötig)

Modus 2. Micro-SD-Karte: Verwenden Sie einen Computer oder ein Android-Mobiltelefon, um Musikdateien auf eine Micro-SD-Karte zu übertragen.Hinweis: MP3-Dateien funktionieren am besten.Legen Sie die Micro-SD-Karte direkt in den Kartensteckplatz mit der Bezeichnung SD oder TF auf dem BTX1 . Die Karte rastet ein,wenn sie richtig eingelegt wird.DieMusikwiedergabe beginnt dann automatisch.

Modus 3. Verbinden Sie das Gerät direkt mithilfe des mitgeliefertem Kabels mit dem externen Audiogerät: Verbinden Sie das eine Ende des 2-in-1-Kabels (Mini-USB-Stecker) mit dem BTX1 Lautsprechersystem. Schließen Sie das andere Ende des 2-in-1 Kabels (3.5-mm-Kopfhörerstecker) an die 3.5-mm-Buchse eines beliebigen Audiogeräts. Das Audiosignal wird dann über diese Verbindung übertragen.



TASTENFUNKTIONEN:

Ein/Aus-Taste
Diese Taste schaltet das BTX1 ein. Lassen Sie das BTX1 nicht eingeschaltet, wenn Sie es nicht benutzen.

Pause/Wiedergabe
Starten oder unterbrechen der Wiedergaben in allen Betriebsarten außer Bluetooth.(Verwenden Sie Ihr iPhone, iPod, etc.zum Starten oder Unterbrechen der Wiedergabe,wenn Sie sich im Bluetooth-Modus befinden.)

Lautstärke +/-

Halten Sie Tasten zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke in allen Betriebsarten.Zum Wechseln des Musiktitels betätigen.

LADEANSCHLUSS - LINE IN - SD-KARTENSTECKPLATZ



TASTENFUNKTIONEN



BEDEUTUNG DER KONTROLLLAMPEN
Eine blinkende rote und blaue Lampe bedeutet, dass das BTX1 zum Pairing bereit ist. Eine blinkende blaue Lampe bedeutet, dass das BTX1 mit einem anderen Gerät gekoppelt ist und dessen Audiosignal wiedergibt. Eine ständig leuchtende blaue Lampe bedeutet, dass das BTX1 mit einem anderen Gerät gekoppelt ist, aber kein Audiosignal wiedergegeben wird. Eine ständig leuchtende rote Lampe bedeutet, dass das BTX1 aufgeladen wird während es ausgeschaltet ist.

AUFLADEN IHRES BTX1
Ihr BTX1 wird teilweise geladen ausgeliefert. Um das BTX1 aufzuladen, schließen Sie das USB-Kabel an das Lautsprechersystem an. Verbinden Sie dann das andere Ende des USB-Kabels mit einem beliebigen USB-Anschluss. Dies kann ein USB-Anschluss eines Computers, Netzadapters oder KFZ-Ladegeräts sein. Sobald das BTX1 angeschlossen ist, wird es automatisch aufgeladen.Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden. Ein unvollständiges Aufladen hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Akkus. Bewahren Sie das BTX1 nicht mit leerem Akku auf.

AUFLADEN WÄHREND DER WIEDERGABE
Sie können das BTX1 aufladen und zur gleichen Zeit Musik darauf abspielen.

REINIGUNG UND PFLEGE
Lassen Sie das BTX1 nicht in Kontakt mit Wasser kommen.
Lassen Sie es nicht in direktem Sonnenlicht oder an anderen warmen Orten stehen.
Bewahren Sie das BTX1 nicht mit leerem Akku auf. Reinigen Sie mit einem weichen Tuch.
Benutzen Sie zur Reinigung keine Chemikalien. Lassen Sie das BTX1 nicht fallen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.Versuchen Sie niemals es eigenhändig zu reparieren oder zu öffnen.

TECHNISCHE DATEN	
1. Betriebsspannung: 3,7 V 2. Ladespannung: 5 V 3. Ausgangsleistung: MAX 3W 4. Lautsprecher: 40 mm	1. Akkukapazität: 500 mAh 2. Frequenzbereich: 60 Hz - 18 kHz 3. Rauschabstand: > 80 dB 4. Abmessungen: 60 mm x 58 cm 5. Wiedergabezeit: ca. 4 Stunden

Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Sie helfen dabei natürliche Ressourcen zu schonen und unterstützen den Umweltschutz durch die Verwertung und Entsorgung von Elektronikmüll (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). Wenn Sie eine durchgestrichene Mülltonne auf dem Produkt sehen, bedeutet dies, dass das Produkt unter die EU-Richtlinie 2002/96/EG fällt.

REFLEXION

Bluetooth-Lautsprecher BTX1

Benutzerhandbuch