



- образом и снимите его нижнюю часть. Рис. [1]
2. Крепление нижней части к стене осуществляется при помощи приложенных винтов и дюбелей на оптимальной монтажной высоте ок. 2-2,5 метров. Установочные винты для датчика движения должны при монтаже указывать вниз.
3. Подключите датчик движения согласно приведенной электросхеме Рис. [2]. Не забывайте надвинуть на кабель приложенной резиновый ввод.
4. Привинтите верхнюю часть с датчиком движения к нижней части. Рис. [1]

- Kustības detektors ieteicams novietot sānis no pārvietošanās virziena, lai tūkst aptverti vairāki sektori.
- Darbības tālums un jutīgums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Vēsa laikā tā darbības tālums un jutīgums palielinās, jo temperatūras atšķirība, piem., cilvēka pret apkārtni, ir lielāka.
- Neuzstādiet kustības detektoru siltuma avotu tuvumā, piem., pie kamīniem, izplūdes ventilācijas vai tml., jo tie var ietekmēt infrasarkanā staru kustības detektora jutīgumu.
- Nepieļaujiet tieša siltuma starojuma iedarbību.
- Gaismas starojums vai spoģgalietie ietekmē fotodiodes darbību (krāsas siltā).
- Koki vai krūmi var izraisīt viltus ieslēgšanos. Uzstādiet kustības detektoru pietiekami tālāmlū no tiem.
- Nelietas optiskās ierīces (piem., ir sakrājušos putekļu kārtu) var samazināt uztveršanas diapazonu.
- Ierīce ir aizsargāta no nokrišņu ietekmes, taču ieteicams, lai tā atrodas zem papildu nojumes.

Dēmesio!
Prieš montuodami prietaisą prijunkite elektros instaliacijos grandinę esant išjungtai įtampai ir pasirūpinkite, kad pakartotinai neįsijungtų.

Tähelepanu!

Enne paigaldamist tuleb ühenduskaabli vooluring kaitselahutada ning välistada ekslikku tagasilülitamise võimalus.

- 1. Kruike liikumisdurast lahti ning eemaldage alumine detail. Joonis [1]
- 2. Alumine detail kinnitatakse seinale optimaalse kõrgusele 2,2-2,5m kaasasolevate kruike ja tüübilgeta. Paigaldamisel peavad liikumisdurast seadistusringist asetsema suunaga alla poole.
- 3. Ühendage liikumisdurast vastavalt alltoodud elektriskeemile. Joonis [2]. Ärge unustage kaasasolevat kummi kaablile tõmmata.
- 4. Kruike ülemine detail koos liikumisdurastiga alumisele. Joonis [1].

Uudelleensijoittamisen jälkeen ilmaisimeen liitetty valo palaa.

1. Odota, että valo sammuu.
2. Kierä herkkyysäädinä erittäin varovasti myötäpäivään oikeanpuoleiseen rajoittimeen asti ☀ ja aikasäädintä vastapäivään – testiatasointo. **[3]**
3. Laite valitsee kalibroinnin n. 40 sekuntia, jotta se toimisi oikein.
4. Kävle edestakaisin alueen läpi. Valo sammuu viiveellä, kun poistut valvonta-alueelta ja syytty, kun jälleen tulet sille. Testien välillä tulee pitää vähintään 10 sekunnin tauko, kuva **[5]**.

