


baseus



Baseus Spacemate Series 11-in-1 (MAC) Docking Station

User Manual | Bedienungsanleitung
Manual del usuario | Manuel d'utilisation
Manuale d'uso | 取扱説明書
사용자 설명서 | GEBRUIKERSHANDLEIDING
Podręcznik użytkownika
Руководство пользователя
Kullanım Kılavuzu | Посібник користувача
使用説明書
دليل المستخدم

Baseus Spacemate Series 11-in-1 (MAC) Docking Station
Baseus Spacemate-Serie 11-in-1-Andockstation (MAC)
Baseus Serie Spacemate 11-en-1 (MAC) Estación de acoplamiento
Baseus Série Spacemate 11-en-1 (MAC) Station d'accueil
Stazione docking Baseus Spacemate serie 11-in-1 (MAC)
倍思 智匯シリーズ 11in1(MAC) ワークステーション
베이스어스 스페이스메이트 시리즈 11-in-1(MAC) 도킹 스테이션
Baseus Spacemate Serie 11-in-1 (MAC) Docking Station
Stacja dokująca Baseus Spacemate Seria 11-w-1 (MAC)
Estação de carregamento série Spacemate 11-em-1 (MAC) Baseus
Док-станция Baseus серии Spacemate 11-в-1 (MAC)
Baseus Uzaymatı Serisi 11-in-1 (MAC) Kenetleme İstasyonu
Док-станція Baseus Космічний приятель Серія 11 в 1 (MAC)
倍思 智匯系列 十一合一 (MAC) 工作站

قاعدة توصيل 11 في 1 (ماك) من سلسلة باسيوس سبيس ميت

Please read this user manual carefully before use and keep for future reference.

Lesen Sie bitte dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Lea este manual del usuario atentamente antes del uso y consérvelo para futuras consultas.

Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant l'utilisation et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

使用前にこの取扱説明書をお読みになり、参照できるように保管してください。

사용 전 이 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고 향후 참조할 수 있도록 보관하십시오.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar e guarde-o para referência futura.

Внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его на случай необходимости.

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride okuyabilmek için kılavuzu saklayın.

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням і збережіть його для подальшого використання.

使用前，請仔細閱讀說明書並妥善保管。

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

Contact Us

✉ care@baseus.com

🌐 <https://www.baseus.com>

☎ +1 800 220 8056 (US)

EN

Customer Service

1. 24-Month Warranty
2. Lifetime Tech Support

ES

Servicio al Cliente

1. Garantía de 24 meses
2. Soporte Técnico de por Vida

IT

Assistenza clienti

1. Garanzia di 24 mesi
2. Supporto tecnico a vita

KR

고객 서비스

1. 24개월 보증
2. 평생 기술 지원

PL

Obsługa klienta

1. 24-miesięczna gwarancja
2. Dożywotnie wsparcie techniczne

RU

Служба поддержки

1. Гарантия 24 месяца
2. Пожизненная техническая поддержка

UA

Обслуговування клієнтів

1. 24-місячна гарантія
2. Довічна технічна підтримка

DE

Kundendienst

1. 24-monatige Garantie
2. Lebenslange technische Unterstützung

FR

Service à la clientèle

1. Garantie de 24 mois
2. Assistance technique à vie

JP

カスタマーサービス

1. 24カ月品質保証
2. 生涯技術サポート

NL

Klantenservice

1. 24 maanden garantie
2. Levenslange technische ondersteuning

PT

Atendimento ao consumidor

1. Garantia de 24 meses
2. Suporte técnico vitalício

TR

Müşteri Hizmetleri

1. 24 Ay Garanti
2. Ömür Boyu Teknik Destek

繁中

客戶服務

1. 24個月保固
2. 終身技術支援

AR

خدمة العملاء

1. ضمان لمدة 24 شهرا
2. دعم فني مدى الحياة

EN	English	01
DE	Deutsch	05
ES	Español	10
FR	Français	15
IT	Italiano	20
JP	日本語	24
KR	한국어	28
NL	Nederlands	32
PL	Polski	37
PT	Português	42
RU	Русский	46
TR	Türkçe	51
UA	Українська	55
中文	繁體中文	60
AR	العربية	64

Content

HUB×1

User manual×1

Specifications

Name: Baseus Spacemate Series 11-in-1 (MAC) Docking Station

Model No.: BS-OH175

Input Port: USB-C

Output Ports:

HDMI 1: 4K@60Hz (Max.)

HDMI 2: 4K@60Hz (Max.)

HDMI 3: 4K@60Hz (Max.)

USB-A3.2×2: 10Gbps (Max.)

USB-C3.2×1: 10Gbps (Max.)

USB-A2.0×2: 480Mbps (Max.)

USB-C (PD): 100W (Max.) input

RJ45: 1000Mbps (Max.)


3.5mm Audio: supports maximum 96kHz 24bit sampling frequency

Input: 5V-3A; 9V-3A; 15V-3A; 20V-5A

Output: 5V-0.5A; 5V-0.9A


Operating Systems: Windows, macOS, Android, Chrome OS

Description



No.	Name	Description
1	HDMI 1	USB Graphics Card Display (Displaylink), 4K@60Hz (Max.)
2	HDMI 2	USB Graphics Card Display (Displaylink), 4K@60Hz (Max.)
3	HDMI 3	DP Alt Mode, 4K@60Hz (Max.)
4	USB-C 3.2	10Gbps (Max.) data transfer, does not support charging.
5,6	USB-A 3.2	10Gbps (Max.) data transfer
7,8	USB-A 2.0	480Mbps (Max.), supports expansion for mouse, keyboard, flash drive, hard drive and more.
9	USB-C (PD)	100W (Max.) input
10	RJ45	1000Mbps(Max.), downward compatible with 100Mbps and 10Mbps.
11	3.5mm Audio	supports maximum 96KHz 24bit sampling frequency
12	Indicator/Screen-Lock Button	Top Button: Lights up when powered on, and off when powered off. Press the button once to lock the screen for Windows systems. Double-press the button to lock the screen for macOS. Press and hold to turn off the indicator of the docking station. Indicator: If the docking station is only connected to the PC with no other devices connected to it, the indicator will flash slowly for 3 times and then go out. If a device is connected to the docking station, the respective indicator will light up, if the indicator doesn't light up, it probably means bad connection or it is turned off.

Screen Casting Instructions



Windows MST Mode 1
Windows DP1.4 output with DSC

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Single Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Dual Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	
		3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz		3840×2160 @60Hz
Triple Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Single Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Dual Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Triple Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

Attention

This product needs to install driver to use, please visit the following website to download the driver:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

Operating Systems: macOS 10.10 and higher, Windows, Chrome OS, Android.

Compatible Device: Any device with a USB4, Thunderbolt 4 or Thunderbolt 3 port.

Please keep the product away from fire source and DO NOT dismantle or repair the product by yourself. Please contact our customer service for help if you have any problem with the product.

FAQs

1. What's the requirement for using this product?

- Make sure the USB-C port of your device is full-featured (with charging, data transfer and DP Alt Mode function). Some functions, for example, mirroring or extending display won't work if the connected USB-C port is not full-featured.
- Full-featured USB-C port: supports charging, data transfer and video output at the same time. USB3.2 standard with transmission rate up to 10Gbps, and is downward compatible with USB2.0/1.1. Non-full-featured USB-C ports only support data transfer.

2. Why can't I cast screen via the HDMI port?

- Select a proper HDMI signal source. For example, monitors or TVs normally have HDMI 1 and HDMI 2 input labeled. For LG displays, go to Settings > Input > Input List > Select HDMI1 or 2.
- The HDMI port needs to install driver to function, please visit the following website to download the driver: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. Why is the resolution of the extended display not as high as the advertised value?

This HUB is compatible with DP1.2 and 1.4, but the actual output resolution depends on the hardware of the connected device, if the connected device (laptop, HDMI cable, display) can't meet the promoted resolution of this product, then the extended display won't be able to reach the highest resolution either.

4. Why does the product get hot during operation?

- It is normal for the HUB to generate heat during operation.
- The HUB has a built-in chip, which will generate heat during multi-port operations (the more ports used, the more heat it generates). Metal casing is good for the heat dissipation process, so that the HUB won't overheat and cause problems like instability or disconnection.

Inhalt

HUB × 1 Stk.

Benutzerhandbuch × 1 Stk.

Technische Daten

Bezeichnung: Baseus Spacemate-Serie 11-in-1-Andockstation (MAC)

Modell-Nr.: BS-OH175

Eingangsanschluss: USB-C

Ausgangsanschlüsse:

HDMI 1: 4K bei 60 Hz (maximal)

HDMI 2: 4K bei 60 Hz (maximal)

HDMI 3: 4K bei 60 Hz (maximal)

USB A3.2 × 2: 10 Gbps (maximal)

USB C3.2 × 1: 10 Gbps (maximal)

USB A2.0 × 2: 480 Mbps (maximal)

USB C (PD): 100 W-Eingang (maximal)

RJ45: 1000 Mbps (maximal)


3,5 mm Audio: unterstützt maximal 24 bit 96 kHz-Abtastfrequenz

Eingang: 5 V–3 A; 9 V–3 A; 15 V–3 A; 20 V–5 A

Ausgang: 5 V–0,5 A; 5 V–0,9 A


Betriebssysteme: Windows, macOS, Android, Chrome OS

Beschreibung



Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	HDMI 1	USB-Grafikkartenanzeige (Displaylink), 4K bei 60 Hz (maximal)
2	HDMI 2	USB-Grafikkartenanzeige (Displaylink), 4K bei 60 Hz (maximal)
3	HDMI 3	DP Alt-Modus, 4K bei 60 Hz (maximal)
4	USB-C 3.2	10 Gbps Datenübertragung (maximal), unterstützt nicht das Aufladen.
5,6	USB-A 3.2	10 Gbps-Datenübertragung (maximal)
7,8	USB-A 2.0	480 Mbps (maximal), unterstützt Erweiterungen für Maus, Tastatur, Flash-Laufwerk, Festplatte und mehr.
9	USB-C (PD)	100 W-Eingang (maximal).
10	RJ45	1000Mbps (maximal), abwärtskompatibel mit 100Mbps und 10Mbps.
11	3,5 mm Audio	unterstützt maximal 96 KHz 24 bit-Abtastfrequenz
12	Anzeige/ Bildschirm- sperrtaste	Obere Taste: Leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet ist und erlischt, wenn es ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Taste einmal, um den Bildschirm für Windows-Systeme zu sperren. Drücken Sie die Taste zweimal, um den Bildschirm für macOS zu sperren. Die Taste gedrückt halten, um die Anzeige der Andockstation auszuschalten. Anzeige: Wenn die Andockstation nur mit dem PC verbunden ist und keine weiteren Geräte angeschlossen sind, blinkt die Anzeige dreimal langsam und erlischt danach. Wenn ein Gerät an die Andockstation angeschlossen ist, leuchtet die dementsprechende Anzeige auf. Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, bedeutet dies wahrscheinlich eine schlechte Verbindung oder sie ist ausgeschaltet.

Anweisungen zur Bildschirmübertragung



Windows MST-Modus 1
Windows DP1.4-Ausgang mit DSC

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Einzelanzeige	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz
Dualanzeige	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz	
		3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz
	3840 × 2160 bei 60 Hz		3840 × 2160 bei 60 Hz
Dreifachdisplay	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Einzelanzeig	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz
Dualanzeige	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz
	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz
	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz
Dreifachdisplay	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz
	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz	3840 × 2160 bei 60 Hz

Achtung

Für dieses Produkt muss ein Treiber installiert werden. Bitte besuchen Sie die nachfolgende Webseite, um den Treiber herunterzuladen:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

Betriebssysteme: macOS 10.10 und höher, Windows, Chrome OS, Android.

Kompatibles Gerät: Jedes Gerät mit einem USB4-, Thunderbolt 4- oder Thunderbolt 3-Anschluss.

Bitte halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern und zerlegen oder reparieren Sie es NICHT selbst. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn ein Problem mit dem Produkt besteht.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist die Voraussetzung für die Verwendung dieses Produkts?

- a. Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss Ihres Geräts voll funktionsfähig ist (mit Lade-, Datenübertragungs- und DP Alt-Modus-Funktion). Einige Funktionen, z. B. das Spiegeln oder Erweitern der Anzeige, funktionieren nicht, wenn der angeschlossene USB-C-Anschluss nicht voll funktionsfähig ist.
- b. USB C-Anschluss mit vollem Funktionsumfang: unterstützt das Laden, die Datenübertragung sowie die Videoausgabe zur gleichen Zeit. USB3.2-Norm mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbps, abwärtskompatibel mit USB2.0/1.1. Nicht vollwertige USB C-Anschlüsse unterstützen nur die Datenübertragung.

2. Warum kann ich den Bildschirm nicht über den HDMI-Anschluss übertragen?

1. Wählen Sie eine geeignete HDMI-Signalquelle. Monitore oder Fernsehgeräte verfügen beispielsweise normalerweise über einen HDMI1- und einen HDMI2-Eingang, die gekennzeichnet sind. Bei LG-Displays gehen Sie zu Einstellungen > Eingang > Eingangsliste > Wählen Sie HDMI1 oder HDMI2.
2. Für den HDMI-Anschluss muss ein Treiber installiert werden. Bitte besuchen Sie die nachfolgende Webseite, um den Treiber herunterzuladen: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. Warum ist die Auflösung der erweiterten Anzeige nicht so hoch wie angegeben?

Dieser HUB ist kompatibel mit DP1.2 und 1.4, aber die tatsächliche Ausgangsauflösung hängt von der Hardware des angeschlossenen Geräts ab. Wenn das angeschlossene Gerät (Laptop, HDMI-Kabel, Display) nicht die beworbene Auflösung dieses Produkts erreichen kann, dann kann die erweiterte Anzeige auch nicht die höchste Auflösung erreichen.

4. Warum wird das Produkt während des Betriebs heiß?

- a. Es ist normal, dass der HUB während des Betriebs Wärme erzeugt.
- b. Der HUB hat einen eingebauten Chip, der beim Betrieb mit mehreren Anschlüssen Wärme erzeugt (je mehr Anschlüsse verwendet werden, desto mehr Wärme wird erzeugt). Das Metallgehäuse dient der Wärmeableitung, damit der HUB nicht überhitzt und Probleme wie Instabilität oder Verbindungsabbrüche entstehen.

Contenido

Concentrador × 1

Manual del usuario × 1

Especificaciones

Nombre: Baseus Serie Spacemate 11-en-1 (MAC) Estación de acoplamiento

Nº de Modelo: BS-OH175

Puerto de entrada: USB-C

Puertos de salida:

HDMI 1: 4K@60Hz (Máx.)

HDMI 2: 4K@60Hz (Máx.)

HDMI 3: 4K@60Hz (Máx.)

USB-A3.2 × 2: 10 Gbps (Máx.)

USB-C3.2 × 1: 10 Gbps (Máx.)

USB-A2.0 × 2: 480 Mbps (Máx.)

USB-C (PD): entrada de 100 W (Máx.)

RJ45: 1000Mbps (Máx.)


Audio de 3,5 mm: admite una frecuencia de muestreo máxima de 96 kHz, 24 bits

Entrada: 5 V=3 A; 9 V=3 A; 15 V=3 A; 20 V=5 A

Salida: 5 V=0,5 A; 5 V=0,9 A


Sistemas Operativos: Windows, macOS, Android, Chrome OS

Descripción



Nº	Nombre	Descripción
1	HDMI 1	USB Tarjeta gráfica Pantalla (Displaylink), 4K@60Hz (Máx.)
2	HDMI 2	USB Tarjeta gráfica Pantalla (Displaylink), 4K@60Hz (Máx.)
3	HDMI 3	DP Alt Modo, 4K@60Hz (Máx.)
4	USB-C 3.2	10 Gbps (Máx.) de transferencia de datos, no soporta carga.
5,6	USB-A 3.2	10Gbps (Máx.) transferencia de datos
7,8	USB-A 2.0	480 Mbps (Máx.), admite expansión para mouse, teclado, unidad flash, disco duro y más.
9	USB-C (PD)	Entrada de 100 W (Máx.).
10	RJ45	1000Mbps (Máx.), compatibilidad descendente con 100Mbps y 10Mbps.
11	Audio de 3,5 mm	admite una frecuencia de muestreo máxima de 96 kHz y 24 bits
12	Indicador/ Botón de bloqueo de pantalla	Botón superior: Se ilumina cuando está encendido y se apaga cuando está apagado. Pulsa el botón una vez para bloquear la pantalla en sistemas Windows. Pulsa dos veces el botón para bloquear la pantalla en macOS. Manténgalo pulsado para apagar el indicador de la base de conexión. Indicador: si la base está conectada solo a la PC sin ningún otro dispositivo conectado a ella, el indicador parpadeará lentamente 3 veces y luego se apagará. Si un dispositivo está conectado a la base, el indicador respectivo se iluminará, si el mismo no se enciende, probablemente significa una mala conexión o que está apagada.

Instrucciones de fundición en pantalla



Windows MST Modo 1
Salida Windows DP 1.4 con DSC

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Única Pantalla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Doble Pantalla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	
		3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz		3840×2160 @60Hz
Triple Pantalla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Única Pantalla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Doble Pantalla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Triple Pantalla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

Instrucciones de seguridad

Este producto necesita tener instalado un controlador. Visita el siguiente sitio web para descargar el controlador:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

Sistemas Operativos: macOS 10.10 y superior, Windows, Chrome OS, Android.

Dispositivos Compatibles: cualquier dispositivo con un puerto USB4, Thunderbolt 4 o Thunderbolt 3.

Mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y NO lo desmonte ni lo repare usted mismo. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda si experimenta algún problema con el producto.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué se necesita para usar este producto?

a. Asegúrese de que el puerto USB-C de su dispositivo cuente con todas las funciones (carga, transferencia de datos y modo DP alternativo). Algunas funciones, por ejemplo, espejo o extender la pantalla, no funcionarán si el puerto USB-C conectado no posee todas las funciones.

b. Puerto USB-C con todas las funciones: admite carga, transferencia de datos y salida de vídeo al mismo tiempo. USB3.2 estándar con velocidad de transmisión de hasta 10 Gbps, compatible con versiones anteriores de USB2.0/1.1. Los puertos USB-C sin todas las funciones solo admiten la transferencia de datos.

2. ¿Por qué no puedo transmitir la pantalla mediante el puerto HDMI?

1. Seleccione una fuente de señal HDMI adecuada. Por ejemplo, los monitores o televisores suelen tener etiquetadas las entradas HDMI 1 y HDMI 2. Para las pantallas LG, vaya a Configuración > Entrada > Lista de entradas > Seleccione HDMI 1 o 2.

2. El puerto HDMI necesita tener un controlador instalado para funcionar; visita el siguiente sitio web para descargar el controlador: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. ¿Por qué la resolución de la pantalla extendida no es tan elevada como el valor anunciado?

Este concentrador es compatible con DP1.2 y 1.4, pero la resolución de salida real depende del hardware del dispositivo que está conectado. Si el dispositivo conectado (ordenador portátil, cable HDMI, pantalla) no admite la resolución anunciada de este producto, entonces la pantalla extendida tampoco podrá alcanzar la resolución más elevada.

4. ¿Por qué se calienta el producto durante el funcionamiento?

- a. Es normal que el concentrador genere calor durante el funcionamiento.
- b. El concentrador posee un chip integrado que generará calor durante las operaciones con varios puertos (cuantos más puertos se utilicen, más calor generará). La carcasa de metal es buena para el proceso de disipación de calor, de modo que el concentrador no se sobrecaliente y provoque problemas como inestabilidad o desconexión.

Contenu

1 HUB

1 mode d'emploi

Caractéristiques

Nom : Baseus Série Spacemate 11-en-1 (MAC) Station d'accueil

Modèle n° : BS-OH175

Prise d'entrée : USB-C

Prises de sortie :

HDMI 1 : 4K@60Hz (Max.)

HDMI 2 : 4K@60Hz (Max.)

HDMI 3 : 4K@60Hz (Max.)

USB-A3.2×2 : 10Gbps (Max.)

USB-C3.2×1 : 10Gbps (Max.)

USB-A2.0×2 : 480Mbps (Max.)

USB-C (PD) : Entrée 100W (Max.)

RJ45: 1000Mbps (Max.)


Audio 3,5 mm : prend en charge une fréquence d'échantillonnage maximale de 24 bits et 96 kHz

Entrée : 5 V– 3 A ; 9 V– 3 A ; 15 V– 3 A ; 20 V– 5 A

Sortie : 5 V– 0,5 A ; 5 V– 0,9 A


Systèmes d'exploitation : Windows, macOS, Android, Chrome OS

Description



No.	Nom	Description
1	HDMI 1	Carte graphique USB (Displaylink), 4K@60Hz (Max.)
2	HDMI 2	Carte graphique USB (Displaylink), 4K@60Hz (Max.)
3	HDMI 3	Mode DP Alt, 4K@60Hz (Max.)
4	USB-C 3.2	Transfert de données à 10 Gbps (Max.), ne prend pas en charge la charge.
5,6	USB-A 3.2	Transfert de données à 10 Gbps (Max.)
7,8	USB-A 2.0	480Mbps (Max.), prend en charge l'extension pour la souris, le clavier, la clé USB, le disque dur et plus encore.
9	USB-C (PD)	Entrée de 100 W (Max.)
10	RJ45	1000Mbps (Max.), compatible vers le bas avec 100Mbps et 10Mbps.
11	Audio 3,5 mm	supporte une fréquence d'échantillonnage maximale de 96KHz 24bit
12	Indicateur/ bouton de verrouillage de l'écran	Bouton supérieur : Il s'allume lorsque l'appareil est sous tension et s'éteint lorsqu'il est hors tension. Appuyez une fois sur le bouton pour verrouiller l'écran pour les systèmes Windows. Appuyez deux fois sur le bouton pour verrouiller l'écran sous macOS. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre le voyant de la station d'accueil. Indicateur : Si la station d'accueil est uniquement connectée à l'ordinateur et qu'aucun autre périphérique n'est connecté, le voyant clignote lentement pendant 3 fois, puis s'éteint. Si un appareil est connecté à la station d'accueil, le voyant correspondant s'allume. Si le voyant ne s'allume pas, cela signifie probablement que la connexion est mauvaise ou que l'appareil est éteint.

Instructions pour la projection sur écran



Windows MST Mode 1
Sortie Windows DP1.4 avec DSC

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Affichage unique	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Double affichage	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	
		3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz		3840×2160 @60Hz
Triple affichage	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Única Pantalla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Doble Pantalla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Triple Pantalla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

Attention

Ce produit nécessite l'installation d'un pilote pour être utilisé, veuillez visiter le site web suivant pour télécharger le pilote : <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

Systèmes d'exploitation : MAC OS 10.10 et supérieur, Windows, Chrome OS, Android.

Appareil compatible : Tout appareil doté d'un port USB4, Thunderbolt 4 ou Thunderbolt 3.

Veuillez garder le produit à distance de toute source d'incendie et NE PAS démonter ni réparer le produit par vous-même.

Veuillez demander assistance à notre service client si vous avez des problème avec le produit.

FAQ

1. Quelles sont les conditions requises pour l'utilisation de ce produit ?

a. Vérifiez que la prise USB-C de votre appareil est complète (avec charge, transfert de données et fonction DP Alt Mode).

Certaines fonctions, par exemple la mise en miroir ou l'extension de l'affichage, ne fonctionneront pas si la prise USB-C connectée n'est pas complète.

b. Port USB-C complet : prend en charge la charge, le transfert de données et la sortie vidéo en même temps. Norme USB3.2 avec un taux de transmission allant jusqu'à 10 Gbps, et compatible à la baisse avec USB2.0/1.1. Les ports USB-C non complets ne prennent en charge que le transfert de données.

2. Pourquoi ne puis-je pas diffuser l'écran via la prise HDMI ?

1. Sélectionnez une source de signal HDMI appropriée. Par exemple, les moniteurs ou les téléviseurs ont normalement des entrées marquées HDMI 1 et HDMI 2. Pour les écrans LG, allez dans Paramètres > Entrée > Liste des entrées > sélectionnez HDMI 1 ou 2.

2. Le port HDMI nécessite l'installation d'un pilote pour fonctionner, veuillez visiter le site web suivant pour télécharger le pilote : <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. Pourquoi la résolution de l'écran étendu n'est-elle pas aussi élevée que la valeur annoncée ?

Ce concentrateur est compatible avec DP 1.2 et 1.4, mais la résolution de sortie réelle dépend du matériel de l'appareil connecté, si l'appareil connecté (ordinateur portable, câble HDMI, écran) ne peut pas atteindre la résolution prévue de ce produit, l'écran étendu ne pourra pas non plus atteindre la résolution la plus élevée.

4. Pourquoi le produit chauffe-t-il pendant son fonctionnement ?

a. Il est normal que le concentrateur génère de la chaleur pendant le fonctionnement.

b. Le concentrateur intègre une puce qui génère de la chaleur lors de l' utilisation de plusieurs prises (plus il y a de prises utilisées, plus la chaleur est importante). Le boîtier métallique dissipe la chaleur efficacement, ainsi le concentrateur ne surchauffe pas et ne subit pas de problèmes tels qu' une instabilité ou une déconnexion.

Contenuto della confezione

HUB×1

Manuale d'uso×1

Specifiche

Nome: Stazione docking Baseus Spacemate serie 11-in-1 (MAC)

Modello No.: BS-OH175

Porta in ingresso: USB-C

Porte in uscita:

HDMI 1: 4K@60Hz (massimo)

HDMI 2: 4K@60Hz (massimo)

HDMI 3: 4K@60Hz (massimo)

USB-A3.2×2: 10 Gbps (massimo)

USB-C3.2×1: 10 Gbps (massimo)

USB-A2.0×2: 480 Mbps (massimo)

USB-C (PD): ingresso 100 W (massimo)

RJ45: 1000Mbps (massimo)


Audio da 3,5 mm: supporta la frequenza di campionamento massima di 24 bit 96 kHz

Ingresso: 5V-3A; 9V-3A; 15V-3A; 20V-5A

Uscita: 5V-0,5A; 5V-0,9A


Sistemi operativi: Windows, macOS, Android, Chrome OS

Descrizione



N.	Nome	Descrizione
1	HDMI 1	Display scheda grafica USB (Displaylink), 4K@60 Hz (massimo)
2	HDMI 2	Display scheda grafica USB (Displaylink), 4K@60 Hz (massimo)
3	HDMI 3	Modalità DP Alt, 4K@60 Hz (massimo)
4	USB-C 3.2	Trasferimento dati 10 Gbps (massimo), non supporta la ricarica.
5,6	USB-A 3.2	Trasferimento dati 10 Gbps (massimo)
7,8	USB-A 2.0	480 Mbps (massimo), supporta l'espansione per mouse, tastiera, unità flash, disco rigido e altro.
9	USB-C (PD)	Massimo 100W ingresso.
10	RJ45	1000Mbps (massimo), compatibile con 100Mbps e 10Mbps.
11	Audio da 3,5 mm	supporta la frequenza di campionamento massima di 96 KHz a 24 bit
12	Indicatore/ Pulsante di blocco schermo	Pulsante superiore: si accende quando è acceso e si spegne quando è spento. Premere il pulsante una volta per bloccare lo schermo per i sistemi Windows. Premere due volte il pulsante per bloccare lo schermo per macOS. Tenere premuto per spegnere l'indicatore della stazione docking. Indicatore: se la stazione docking è collegata solo al PC senza altri dispositivi collegati, l'indicatore lampeggerà lentamente per 3 volte e poi si spegnerà. Se un dispositivo è collegato alla stazione docking, il rispettivo indicatore si accenderà, se l'indicatore non si accende, probabilmente segnala una cattiva connessione oppure è spento.

Istruzioni per la trasmissione dello schermo



Modalità MST di Windows 1
Uscita Windows DP1.4 con DSC

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Singolo Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Doppio Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	
		3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz		3840×2160 @60Hz
Triplo Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Singolo Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Doppio Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Triplo Display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

Attenzione

Per utilizzare questo prodotto è necessario installare il driver, visitare il seguente sito Web per scaricare il driver:
<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

Sistemi operativi: macOS 10.10 e versioni successive, Windows, Chrome OS, Android.

Dispositivo compatibile: qualsiasi dispositivo dotato di porta USB4, Thunderbolt 4 o Thunderbolt 3.

Tenere il prodotto lontano da fonti di incendio e NON smontare o riparare il prodotto da soli. In caso di problemi con il prodotto, contattare il nostro servizio clienti.

FAQs

1. Qual è il requisito per utilizzare questo prodotto?

a. Verificare che la porta USB-C del dispositivo sia dotata di tutte le funzionalità (con funzione di ricarica, trasferimento dati e DP Alt Mode). Alcune funzioni, ad esempio il mirroring o l'estensione del display, non funzionano se la porta USB-C collegata non è dotata di tutte le funzionalità.

b. Porta USB-C con funzionalità complete: supporta contemporaneamente la ricarica, il trasferimento dati e l'uscita video. Standard USB 3.2 con velocità di trasmissione fino a 10 Gbps ed è compatibile verso il basso con USB 2.0/1.1. Le porte USB-C non complete supportano solo il trasferimento dati.

2. Perché non è possibile trasmettere lo schermo tramite la porta HDMI?

1. Selezionare una sorgente del segnale HDMI appropriata. Ad esempio, i monitor o i TV hanno normalmente ingressi nominati HDMI 1 e HDMI 2. Per i display LG, andare in Impostazioni > Ingresso > Elenco ingressi > selezionare HDMI 1 o 2.

2. La porta HDMI deve installare il driver per funzionare, visitare il seguente sito Web per scaricare il driver: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. Perché la risoluzione del display esteso non è alta quanto il valore comunicato?

Questo HUB è compatibile con DP1.2 e 1.4, ma la risoluzione di uscita effettiva dipende dall'hardware del dispositivo collegato; se il dispositivo collegato (laptop, cavo HDMI, display) non riesce a raggiungere la risoluzione comunicata di questo prodotto, il display esteso non sarà in grado di raggiungere la risoluzione più alta.

4. Perché il prodotto si surriscalda durante il funzionamento?

a. È normale che l' HUB generi calore durante il funzionamento.

b. L'HUB è dotato di un chip integrato che genera calore durante le operazioni multi-porta (più porte vengono utilizzate, più calore genera). L'involucro in metallo è adatto per il processo di dissipazione del calore, in modo che l' HUB non si surriscaldi e causi problemi come instabilità o scollegamento.

内容

ハブ×1

取扱説明書×1

仕様

名称:倍思 智匯シリーズ 11in1(MAC) ワークステーション

型番:BS-OH175

入力ポート:USB-C

出力ポート:

HDMI 1: 4K@60Hz(最大)

HDMI 2: 4K@60Hz(最大)

HDMI 3: 4K@60Hz(最大)

USB-A3.2×2: 10Gbps(最大)

USB-C3.2×1: 10Gbps(最大)

USB-A2.0×2: 480Mbps(最大)

USB-C(PD):100W入力(最大値)

RJ45: 1000Mbps(最大値)


3.5オーディオポート:24 bit 96 kHzサンプリングレート(最大値)に対応できます

入力:5V-3A;9V-3A;15V-3A;20V-5A

出力:5V-0.5A;5V-0.9A


使用できるシステム:Windows、macOS、Android、Chrome OS

機能説明



番号	名称	説明
1	HDMI 1	外付けUSBグラフィックスカード表示 (Displaylink)、4K@60Hz (最大) 拡張又はミラーリングによる外付けHDディスプレイへの接続をサポートします
2	HDMI 2	外付けUSBグラフィックスカード表示 (Displaylink)、4K@60Hz (最大) 拡張又はミラーリングによる外付けHDディスプレイへの接続をサポートします
3	HDMI 3	4K@60Hz (最大)、拡張又はミラーリングによる外付けHDディスプレイへの接続をサポートします
4	USB-C 3.2	10Gbps (最大)、超高速データ転送ポート、充電ポートとして使うことができません
5,6	USB-A 3.2	10Gbps (最大)、超高速データ転送ポート
7,8	USB-A 2.0	480Mbps (最大)、高速データ転送ポート、マウス、キーボード、USBディスク、ハードディスク、受信機などのデバイス拡張に対応できます
9	USB-C (PD)	100W (最大) 入力
10	RJ45	1000Mbps (最大)、下位の100Mbps、10Mbpsも利用できます
11	3.5オーディオポート	24ビット 96 kHzサンプリングレート (最大) に対応できます
12	インジケータランプ/スクリーンロックボタン	上部ボタン: 電源を入れると点灯し、電源を切ると消灯します。 1回短押しするとWINコンピュータのスクリーンがロックされます 2回すばやく押すと、MACコンピュータのスクリーンがロックされます 長押しするとワークステーション前面のインジケータランプが消灯します。 インジケータランプ: PCだけに接続し、他の外付けデバイスに接続していない場合、前面の表示灯は呼吸のように3回ゆっくりと点滅してから消灯します。ポートに別の外付けデバイスが接続されている場合は、対応するインジケータランプが点灯し、点灯しない場合は、正常に接続していない又は上部のボタンでインジケータランプをオフにした可能性があります。

スクリーン映写説明



Windows MST モード 1
Windows DP1.4 DSC出力

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
1スクリーン 映写	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
2スクリーン 映写	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	
		3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
3スクリーン 映写	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
1スクリーン 映写	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
2スクリーン 映写	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
3スクリーン 映写	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

注

ドライバをインストールする必要がります、ダウンロードサイト：
<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

使用できるシステム：macOS 10.10以降のバージョン、Windows、Chrome OS、Android。

使用できるデバイス：USB 4、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3を備えたデバイスで使用できます。

本製品を火の気のあるところに近づけないようにし、絶対にご自身で本製品を解体したり修理したりしないでください。本製品に何か問題がありましたら、当社のカスタマーサービスにご連絡ください。

FAQ(よくある質問)

1.この製品を使用する際の必要条件は何ですか？

- デバイスのUSB-Cポートがフル機能(充電、データ転送、DP Altモード機能付き)であることをご確認ください。一部の機能、たとえばミラーリングまたは拡張ディスプレイは、接続されているUSB-Cポートがフル機能でない場合は作動しません。
- 全機能USB-Cポートの特性：充電、データ出力とビデオ出力に対応でき、最大データ伝送速度は10Gbpsに達し、USB3.2標準、USB 2.0/1.1も使用でき、全機能以外のUSB-Cポートはデータ出力のみです。

2.なぜHDMIポート経由でスクリーンをキャストすることができないのでしょうか？

適切なHDMI信号ソースを選択します。たとえば通常、モニターまたはTVにはHDMI 1およびHDMI 2とラベルが貼られた入力があります。LGディスプレイについては、設定>入力>入力リスト>HDMI 1または2を選択、のように進みます。

HDMI ポートは事前にドライバをインストールする必要がありますので、公式サイトの説明をご参照ください<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3.なぜ、拡張ディスプレイの解像度が宣伝されている値と同じ高さではないのですか？

このハブはDP1.2と1.4に対応していますが、実際の出力解像度は接続されているデバイスのハードウェアによって決まります。接続されているデバイス(ノートPC、HDMIケーブル、ディスプレイ)が本製品の推奨解像度を満たしていない場合、拡張ディスプレイも最高の解像度になることはありません。

4.なぜ本製品は操作中に熱くなるのですか？

- ハブが操作中に熱を発するのは正常です。
- ハブにはチップが内蔵されており、これがマルチポート操作中に熱を発します(使用されるポートが多いほど、より多くの熱を発します)。金属の筐体は熱の発散に適しており、そのためハブが過熱したり、接続が不安定になったり接続が切れたりする問題が起きることはありません。

내용물

HUB×1

사용자 설명서×1

사양

제품명: 베이스어스 스페이스메이트 시리즈 11-in-1(MAC) 도킹 스테이션

모델 번호: BS-OH175

입력 포트: USB-C

출력 포트:

HDMI 1: 4K@60Hz(최대)

HDMI 2: 4K@60Hz(최대)

HDMI 3: 4K@60Hz(최대)

USB-A3.2×2: 10Gbps(최대)

USB-C3.2×1: 10Gbps(최대)

USB-A2.0×2: 480Mbps(최대)

USB-C(PD): 100W 입력(최대)

RJ45: 1000Mbps(최대)


3.5mm 오디오: 최대 24비트 96kHz 샘플링 주파수 지원

입력: 5V=3A, 9V=3A, 15V=3A, 20V=5A

출력: 5V=0.5A, 5V=0.9A


운영 체제: 윈도우, macOS, 안드로이드, 크롬 OS

설명



번호	명칭	설명
1	HDMI 1	USB 그래픽 카드 디스플레이 (Displaylink), 4K@60Hz (최대)
2	HDMI 2	USB 그래픽 카드 디스플레이 (Displaylink), 4K@60Hz (최대)
3	HDMI 3	DP 대체 모드, 4K@60Hz(최대)
4	USB-C 3.2	10Gbps(최대) 데이터 전송, 충전을 지원하지 않습니다.
5,6	USB-A 3.2	10Gbps(최대) 데이터 전송
7,8	USB-A 2.0	480Mbps(최대), 마우스, 키보드, 플래시 드라이브, 하드 드라이브 등의 확장을 지원합니다.
9	USB-C (PD)	100W(최대) 입력
10	RJ45	1000Mbps(최대), 100Mbps 및 10Mbps 하향 호환.
11	3.5mm 오디오	최대 96KHz 24비트 샘플링 주파수 지원
12	표시등/ 화면 잠금	상단 버튼: 전원이 켜지면 켜지고 전원이 꺼지면 꺼집니다. 윈도우 시스템의 경우 버튼을 한 번 누르면 화면이 잠깁니다. macOS의 경우 버튼을 두 번 누르면 화면이 잠깁니다. 도킹 스테이션의 표시등을 끄려면 길게 누릅니다. 표시등: 도킹 스테이션이 다른 장치가 연결되어 있지 않고 PC에만 연결되어 있으면 표시등이 3번 천천히 깜박이다가 꺼집니다. 장치가 도킹 스테이션에 연결되어 있으면 해당 표시등이 켜지고 표시등이 켜지지 않으면 연결 상태가 불량이거나 꺼져 있음을 의미할 수 있습니다.

스크린 캐스팅 안내



Windows MST 모드 1
DSC를 사용한 윈도우 DP1.4 출력

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
단일디스플레이	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
듀얼 디스플레이	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	
		3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz		3840×2160 @60Hz
트리플 디스플레이	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
단일디스플레이	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
듀얼 디스플레이	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
트리플 디스플레이	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

주의

이 제품을 사용하려면 드라이버를 설치해야 하며, 드라이버를 다운로드하려면 다음 웹사이트를 방문하세요:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

운영 체제: macOS 10.10 이상, 윈도우, 크롬 OS, 안드로이드.

호환 장치: USB4, Thunderbolt 4 또는 Thunderbolt 3 포트가 있는 모든 장치.

제품을 화재원 근처에 두지 마시고 직접 분해하거나 수리하지 마십시오. 제품에 문제가 있는 경우 당사 고객 서비스에 문의하여 도움을 받으십시오.

FAQ

1. 이 제품을 사용하기 위한 요건은 무엇입니까?

- 장치의 USB-C 포트가 모든 기능을 지원하는지 확인합니다(충전, 데이터 전송 및 DP Alt 모드 기능 포함). 연결된 USB-C 포트가 모든 기능을 지원하지 않으면 디스플레이 미러링 또는 확장과 같은 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 모든 기능을 갖춘 USB-C 포트: 충전, 데이터 전송 및 비디오 출력을 동시에 지원합니다. 최대 10Gbps의 전송 속도를 제공하는 USB3.2 표준이며 USB2.0/1.1과 하위 호환됩니다. 모든 기능을 갖추지 않은 USB-C 포트는 데이터 전송만 지원합니다.

2. HDMI 포트를 통해 화면을 전송할 수 없는 이유는 무엇입니까?

- 적절한 HDMI 신호 소스를 선택합니다. 예를 들어, 일반적으로 모니터나 TV에는 HDMI 1 및 HDMI 2 입력 라벨이 있습니다. LG 디스플레이의 경우 설정 > 입력 > 입력 목록 > HDMI 1 또는 2 선택으로 이동합니다.
- HDMI 포트가 작동하려면 드라이버를 설치해야 하며, 드라이버를 다운로드하려면 다음 웹 사이트를 방문하십시오: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. 확장 디스플레이의 해상도가 광고 값만큼 높지 않은 이유는 무엇입니까?

이 허브는 DP1.2 및 1.4와 호환 가능하지만 실제 출력 해상도는 연결된 장치의 하드웨어에 따라 달라지며, 연결된 장치(노트북, HDMI 케이블, 디스플레이)가 이 제품의 프로모션 해상도를 충족하지 않는 경우 확장 디스플레이도 최고 해상도에 도달할 수 없습니다.

4. 작동 중에 제품이 뜨거워지는 이유는 무엇입니까?

- 허브가 작동하는 동안 열이 발생하는 것은 정상입니다.
- 허브에는 내장 칩이 있어 멀티 포트 작동 시 열이 발생합니다(사용하는 포트가 많을수록 더 많은 열이 발생함). 금속 케이스가 열 방출 과정에 적합하므로 허브가 과열되어 불안정 또는 단선 등의 문제를 일으키지 않습니다.

Inhoud

HUB × 1

Gebruikershandleiding × 1

Specificatie

Naam: Baseus Spacemate Serie 11-in-1 (MAC) Docking Station

Modelnummer: BS-OH175

Ingangspoort: USB-C

Uitgangen:

HDMI 1: 4K@60Hz (Max.)

HDMI 2: 4K@60Hz (Max.)

HDMI 3: 4K@60Hz (Max.)

USB-A3.2 × 2: 10Gbps (Max.)

USB-C3.2 × 1: 10Gbps (Max.)

USB-A2.0 × 2: 480Mbps (Max.)

USB-C (PD): 100W ingang (Max.)

RJ45: 1000Mbps (Max.)


3,5mm Audio: ondersteunt maximale 96KHz 24bit
bemonsteringsfrequentie

Ingang: 5V=3A; 9V=3A; 15V=3A; 20V=5A

Uitgang: 5V=0,5A; 5V=0,9A


Besturingssystemen: Windows, macOS, Android, Chrome OS

Beschrijving



Nr.	Naam	Beschrijving
1	HDMI 1	USB Grafische kaart weergeven (Displaylink), 4K@60Hz (Max.)
2	HDMI 2	USB Grafische kaart weergeven (Displaylink), 4K@60Hz (Max.)
3	HDMI 3	DP Alt-modus, 4K@60Hz (Max.)
4	USB-C 3.2	Gegevensoverdracht op 10 Gbps (Max.), biedt geen ondersteuning voor opladen.
5,6	USB-A 3.2	10Gbps (Max.) gegevensoverdracht
7,8	USB-A 2.0	480Mbps (Max.), ondersteunt uitbreiding van muizen, toetsenborden, flashdrives, harde schijven en meer.
9	USB-C (PD)	100W (Max.) ingang
10	RJ45	1000Mbps (Max.), neerwaarts compatibel met 100Mbps en 10Mbps.
11	3,5mm Audio	ondersteunt maximale 96KHz 24bit bemonsteringsfrequentie
12	Indicatielampje/Bovenste knop	Bovenste knop: Licht op als je de computer aanzet en gaat uit als je hem uitzet. Druk voor Windows-systemen eenmaal op de knop om het scherm te vergrendelen. Voor macOS-systemen dubbelklikt u op de knop om het scherm te vergrendelen. Houd de knop ingedrukt om het indicatorlampje van het docking station uit te schakelen. Indicatielampje: Als het docking station alleen is aangesloten op een computer en er geen andere apparaten zijn aangesloten, knippert het indicatielampje drie keer langzaam en gaat het vervolgens uit. Als een apparaat is aangesloten op het docking station, gaat het bijbehorende indicatorlampje branden. Als het indicatorlampje niet gaat branden, kan dit duiden op een slechte verbinding of is het uitgeschakeld.

Instructies voor het casten van scherm



Windows MST-modus 1
Windows DP1.4-uitvoer met DS

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Enkel display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Dubbel display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	
		3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz		3840×2160 @60Hz
Drievoudig display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Enkel display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Dubbel display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Drievoudig display	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

Aandacht

Om dit product te kunnen gebruiken, moet een stuurprogramma worden geïnstalleerd. Ga naar de volgende website om het stuurprogramma te downloaden:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

Besturingssystemen: macOS 10.10 en hoger, Windows, Chrome OS, Android.

Compatibel apparaat: Elk apparaat met een USB4-, Thunderbolt 4- of Thunderbolt 3-poort.

Houd het product uit de buurt van ontstekingsbronnen en demonteer of repareer het product niet zelf. Als je vragen hebt over het product, neem dan contact op met onze klantenservice voor assistentie.

Vaak Gestelde Vragen

1. Wat zijn de vereisten voor het gebruik van dit product?

- a. Zorg ervoor dat de USB-C poort van je apparaat volledig functioneel is (met functies voor opladen, gegevensoverdracht en DP Alt-modus). Als de aangesloten USB-C poort niet volledig functioneel is, zullen sommige functies zoals spiegelen of uitgebreide weergave niet werken.
- b. Volledige USB-C poort: ondersteunt tegelijkertijd opladen, gegevensoverdracht en video-uitvoer. USB3.2 standaard met een transmissiesnelheid tot 10 Gbps en achterwaartse compatibiliteit met USB2.0/1.1. USB-C poorten die geen volledige functionaliteit bieden, ondersteunen alleen gegevensoverdracht.

2. Waarom kan ik het scherm niet via de HDMI-poort afspelen?

1. Selecteer de juiste HDMI-bron. Bijvoorbeeld, monitoren of TV's zijn meestal gelabeld met HDMI 1 en HDMI 2 ingangen. Voor LG monitoren, ga naar Instellingen > Ingangen > Ingangslijst > selecteer HDMI1 of 2.
2. Voor de HDMI-poort moet een stuurprogramma worden geïnstalleerd om te kunnen functioneren. Ga naar de volgende website om het stuurprogramma te downloaden:
<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. Waarom is de resolutie van het uitgebreide beeldscherm niet zo hoog als geadverteerd?

Deze HUB is compatibel met DP1.2 en 1.4, maar de werkelijke uitvoerresolutie is afhankelijk van de hardware van het aangesloten apparaat. Als het aangesloten apparaat (laptop, HDMI-kabel, monitor) niet de geadverteerde resolutie van dit product kan bereiken, zal het uitgebreide beeldscherm ook niet de hoogste resolutie kunnen bereiken.

4. Waarom wordt het product heet tijdens gebruik?

- a. Het is normaal dat de HUB warmte genereert tijdens gebruik.
- b. De HUB heeft een ingebouwde chip die warmte genereert bij gebruik van meerdere poorten (hoe meer poorten je gebruikt, hoe meer warmte je genereert). De metalen behuizing is goed voor de warmteafvoer zodat de HUB niet oververhit raakt en problemen veroorzaakt zoals instabiliteit of verbroken verbinding.

Zawartość

HUB×1

Instrukcja obsługi×1

Parametry produktu

Nazwa: Stacja dokująca Baseus Spacemate Seria 11-w-1 (MAC)

Nr modelu: BS-OH175

Port wejściowy: USB-C

Porty wyjściowe:

HDMI 1: 4K@60Hz (maks.)

HDMI 2: 4K@60Hz (maks.)

HDMI 3: 4K@60Hz (maks.)

USB-A3.2×2: 10 Gb/s (maks.)

USB-C3.2×1: 10 Gb/s (maks.)

USB-A2.0×2: 480 Mb/s (maks.)

USB-C (PD): Wejście 100W (Maks.)

RJ45: 1000 Mb/s (Maks.)


3,5 mm dźwięk: Obsługuje maksymalną 24-bitową częstotliwość próbkowania 96 kHz

Wejście: 5 V-3 A; 9 V-3 A; 15 V-3 A; 20 V-5 A

Wyjście: 5 V-0,5 A; 5 V-0,9 A


Systemy operacyjne: Windows, macOS, Android, Chrome OS

Opis



Nr	Nazwa	Opis
1	HDMI 1	Wyświetlacz karty graficznej USB (Displaylink), 4K@60Hz (maks.)
2	HDMI 2	Wyświetlacz karty graficznej USB (Displaylink), 4K@60 z (maks.)
3	HDMI 3	Tryb Alt DP, 4K@60Hz (maks.)
4	USB-C 3.2	10 Gb/s (maks.) przesyłanie danych, nie obsługuje ładowania.
5,6	USB-A 3.2	10 Gb/s (maks.) przesyłanie danych
7,8	USB-A 2.0	480 Mb/s (maks.), obsługuje rozszerzenia dla myszy, klawiatury, pamięci flash, dysku twardego i innych.
9	USB-C (PD)	Moc wejściowa 100 W (maks.).
10	RJ45	1000 Mb/s (maks.), w dół kompatybilny z 100 Mb/s i 10 Mb/s.
11	3,5 mm dźwięk	obsługuje maksymalną częstotliwość próbkowania 96 kHz 24 bity
12	Przycisk wskaźnika/bl okady ekranu	Górny przycisk: Zapala się po włączeniu zasilania i gaśnie po wyłączeniu zasilania. Naciśnij przycisk jeden raz, aby zablokować ekran w systemach Windows. Naciśnij dwukrotnie przycisk, aby zablokować ekran w systemie macOS. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć wskaźnik stacji dokującej. Wskaźnik: Jeśli stacja dokująca jest podłączona tylko do komputera i nie są do niej podłączone żadne inne urządzenia, wskaźnik będzie migać powoli przez 3 razy, a następnie zgaśnie. Jeśli urządzenie jest podłączone do stacji dokującej, odpowiedni wskaźnik zaświeci się. Jeśli wskaźnik nie zaświeci się, prawdopodobnie oznacza to złe połączenie lub jest wyłączony.

Instrukcje udostępniania ekranu



MST systemu Windows Tryb 1
Wyjście Windows DP1.4 z DSC

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Pojedynczy wyświetlacz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Podwójny wyświetlacz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	
		3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz		3840×2160 @60Hz
Potrójny wyświetlacz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Pojedynczy wyświetlacz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Podwójny wyświetlacz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Potrójny wyświetlacz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

Uwaga

Ten produkt wymaga zainstalowania sterownika; aby z niego korzystać, odwiedź następującą stronę internetową, by pobrać sterownik:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

Systemy operacyjne: macOS 10.10 i nowszy, Windows, Chrome OS, Android.

Kompatybilne urządzenia: Dowolne urządzenie z portem USB 4, Thunderbolt 4 lub Thunderbolt 3.

Produkt należy trzymać z dala od ognia i NIE WOLNO demontować go czy naprawiać samodzielnie. W razie jakichkolwiek problemów z produktem prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Często zadawane pytania

1. Jakie są wymagania w zakresie używania tego produktu?

a. Należy upewnić się, że port USB-C urządzenia użytkownika ma wszystkie funkcjonalności (ma funkcję ładowania, przesyłania danych i tryb DP Alt Mode). Niektóre funkcje, takie jak udostępnianie ekranu czy rozszerzenie wyświetlania, nie będą działać, jeśli port USB-C nie posiada wszystkich funkcjonalności.

b. W pełni funkcjonalny port USB-C: obsługuje ładowanie, przesyłanie danych i wyjście wideo w tym samym czasie. Standardowy USB3.2 z szybkością transmisji do 10 Gb/s jest kompatybilny z wersjami do USB2.0/1.1. Porty USB-C nie będące w pełni funkcjonalne obsługują tylko przesyłanie danych.

2. Dlaczego nie mogę nagrywać ekranu za pośrednictwem portu HDMI?

1 Należy wybrać odpowiednie źródło sygnału HDMI. Przykładowo monitory lub telewizory mają zwykle porty wejściowe oznaczone jako HDMI1 i HDMI2. W przypadku ekranów LG należy przejść do Settings > Input > Input List > Select HDMI1 (Ustawienia > Wejście > Lista wejść > wybierz HDMI1 lub 2).

2 Port HDMI wymaga zainstalowania sterownika; aby z niego korzystać, odwiedź następującą stronę internetową, by pobrać sterownik: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. Dlaczego rozdzielczość rozszerzonego ekranu nie jest tak wysoka, jak reklamowana wartość?

Ten HUB jest kompatybilny ze złączami DP1.2 i 1.4, jednak rzeczywista rozdzielczość wyjściowa zależy od specyfikacji sprzętowej podłączonego urządzenia. Jeśli podłączone urządzenie (laptop, kabel HDMI, ekran) nie spełniają reklamowanej rozdzielczości tego produktu, także rozszerzenie wyświetlania nie będzie mogło osiągnąć najwyższej rozdzielczości.

4. Dlaczego ten produkt nagrzewa się podczas działania?
- a. Wytwarzanie ciepła podczas pracy jest normalne w przypadku urządzeń typu HUB.
 - b. Ten HUB ma wbudowany chip, który wytwarza ciepło podczas działania obejmujących wiele portów (im więcej używanych portów, tym więcej wytwarzanego ciepła). Metalowa obudowa dobrze rozprasza ciepło, aby HUB nie przegrzał się i nie powodował żadnych problemów, takich jak brak stabilności czy rozłączenia.

Conteúdo

HUB×1

Manual do usuário×1

Especificações

Nome: Estação de carregamento série Spacemate 11-em-1 (MAC) Baseus

Modelo N°: BS-OH175

Porta de entrada: USB-C

Portas de saída:

HDMI 1: 4K@60Hz (Máx.)

HDMI 2: 4K@60Hz (Máx.)

HDMI 3: 4K@60Hz (Máx.)

USB-A3.2×2: 10Gbps (Máx.)

USB-C3.2×1: 10Gbps (Máx.)

USB-A2.0×2: 480Mbps (Máx.)

USB-C (PD): Entrada de 100W (Máx.)

RJ45: 1000Mbps (Máx.)


Áudio de 3,5mm: suporta frequência de amostragem máxima de 24 bits 96 kHz

Entrada: 5V=3A; 9V=3A; 15V=3A; 20V=5A

Saída: 5V=0,5A; 5V=0,9A


Sistemas operativos: Windows, macOS, Android, Chrome OS

Descrição



Nº	Nome	Descrição
1	HDMI 1	Exibição da placa gráfica USB (Displaylink), 4K@60Hz (Máx.)
2	HDMI 2	Exibição da placa gráfica USB (Displaylink), 4K@60Hz (Máx.)
3	HDMI 3	Modo DP Alt, 4K@60Hz (Máx.)
4	USB-C 3.2	Transferência de dados de 10Gbps (Máx.), não suporta carregamento.
5,6	USB-A 3.2	Transferência de dados a 10Gbps (Máx.)
7,8	USB-A 2.0	480Mbps (Máx.), suporta expansão com mouse, teclado, pen drive, disco rígido e muito mais.
9	USB-C (PD)	Entrada de 100W (Máx.)
10	RJ45	1000Mbps (Máx.), compatibilidade retrógrada com 100Mbps e 10Mbps.
11	Áudio de 3,5mm	suporta frequência de amostragem máxima de 96KHz 24bit
12	Indicador/Botão de bloqueio de tela	Botão superior: Acende quando ligado e apaga quando desligado. Pressione o botão uma vez para bloquear a tela dos sistemas Windows. Pressione o botão duas vezes para bloquear a tela do macOS. Pressione e segure para desligar o indicador da estação de carregamento. Indicador: Se a estação de carregamento estiver conectada apenas ao PC sem nenhum outro dispositivo conectado a ela, o indicador piscará lentamente 3 vezes e depois apagará. Se um dispositivo estiver conectado à estação de carregamento, o respectivo indicador acenderá, se o indicador não acender, provavelmente significa conexão ruim ou está desligado.

Instruções de transmissão de tela



Windows MST Modo 1
Saída DP1.4 Windows com DSC

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Exibição única	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Exibição dupla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	
		3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz		3840×2160 @60Hz
Exibição tripla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Exibição única	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Exibição dupla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Exibição tripla	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

Atenção

Este produto precisa instalar o driver para usar, visite o seguinte site para baixar o driver:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

Sistemas operativos: macOS 10.10 e superior, Windows, Chrome OS, Android.

Dispositivo Compatível: Qualquer dispositivo com porta USB4, Thunderbolt 4 ou Thunderbolt 3.

Por favor, mantenha o produto longe de fontes de fogo e NÃO desmonte ou repare o produto por conta própria. Por favor, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente se tiver algum problema com o produto.

Perguntas Frequentes

1. Quais são os requisitos para usar este produto?

- a. Certifique-se de que a porta USB-C do seu dispositivo seja completa (com função de carregamento, transferência de dados e modo DP Alt). Algumas funções, por exemplo, espelhamento ou extensão de tela, não funcionarão se a porta USB-C conectada não for completa.
- b. Porta USB-C completa: suporta carregamento, transferência de dados e saída de vídeo ao mesmo tempo. Padrão USB3.2 com taxa de transmissão de até 10Gbps e é compatível com USB2.0/1.1. As portas USB-C sem recursos completos suportam apenas transferência de dados.

2. Por que não consigo fazer o espelhamento de tela através da porta HDMI?

1. Selecione uma fonte de sinal HDMI adequada. Por exemplo, monitores ou TVs normalmente possuem entradas HDMI 1 e HDMI 2 rotuladas. Para displays LG, vá para Configurações > Entrada > Lista de Entradas > Selecione HDMI 1 ou 2.
2. A porta HDMI precisa instalar o driver para funcionar, visite o seguinte site para baixar o driver: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. Por que a resolução da tela estendida não é tão alta quanto o valor anunciado?

Este HUB é compatível com DP1.2 e 1.4, mas a resolução de saída real depende do hardware do dispositivo conectado, se o dispositivo conectado (laptop, cabo HDMI, display) não puder atender à resolução promovida deste produto, então a tela estendida também não poderá alcançar a resolução mais alta.

4. Por que o produto esquenta durante a operação?

- a. É normal o HUB gerar calor durante a operação.
- b. O HUB tem um chip embutido, que gerará calor durante operações de múltiplas portas (quanto mais portas usadas, mais calor ele gera). A carcaça de metal é boa para o processo de dissipação de calor, para que o HUB não superaqueça e cause problemas como instabilidade ou desconexão.

Содержание

Концентратор, 1 шт.

Руководство пользователя, 1 шт.

Характеристики изделия

Название: Док-станция Baseus серии Spacemate 11-в-1 (MAC)

Модель: BS-0H175

Входной порт: USB-C

Выходные порты:

HDMI 1: 4K на 60 Гц (макс.)

HDMI 2: 4K на 60 Гц (макс.)

HDMI 3: 4K на 60 Гц (макс.)

USB-A3.2×2: 10 Гбит/с (макс.)

USB-C3.2×1: 10 Гбит/с (макс.)

USB-A2.0×2: 480 Мбит/с (макс.)

USB-C (PD): входная мощность 100 Вт (макс.)

RJ45: 1000 Мбит/с (макс.)


Аудио 3,5 мм: поддерживает максимальную частоту дискретизации 24 бит 96 кГц

Входная мощность: 5 В–3 А; 9 В–3 А; 15 В–3 А; 20 В–5 А

Выходная мощность: 5 В–0,5 А; 5 В–0,9 А


Операционные системы: Windows, macOS, Android, Chrome OS

Описание



Номер	Название	Описание
1	HDMI 1	USB дисплей видеокарты (Displaylink), 4K на 60 Гц (макс.)
2	HDMI 2	USB дисплей видеокарты (Displaylink), 4K на 60 Гц (макс.)
3	HDMI 3	Режим DP альт., 4K на 60 Гц (макс.)
4	USB-C 3.2	Скорость передачи данных 10 Гбит/с (макс.), не поддерживает зарядку.
5,6	USB-A 3.2	Передача данных 10 Гбит/с (макс.)
7,8	USB-A 2.0	480 Мбит/с (макс.), поддерживает расширение для мыши, клавиатуры, USB-накопителя, жесткого диска и т.д.
9	USB-C (PD)	Входная мощность 100 Вт (макс.).
10	RJ45	1000 Мбит/с (макс.), поддерживает обратную совместимость со 100 Мбит/с и 10 Мбит/с.
11	Аудио 3,5 мм	поддерживает макс. частоту дискретизации 96 кГц 24 бит
12	Индикатор/Кнопка блокировки экрана	Верхняя кнопка: загорается при включении питания и гаснет при выключении. Нажмите кнопку один раз, чтобы заблокировать экран в системах Windows. Дважды нажмите кнопку, чтобы заблокировать экран в macOS. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить индикатор док-станции. Индикатор: Если док-станция подключена только к ПК и к ней не подключены другие устройства, индикатор будет медленно мигать в 3 раза, а затем погаснет. Если устройство подключено к док-станции, загорится соответствующий индикатор. Если индикатор не загорается, вероятно, что подключение работает с перебоями или выключено.

Инструкции по демонстрации экрана



Windows MST Режим 1
Вывод Windows DP1.4 с помощью DSC

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Один дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
Двойной дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	
		3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
	3840×2160 @60Гц		3840×2160 @60Гц
Тройной дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Один дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
Двойной дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
Тройной дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц

Внимание!

Для использования данного продукта необходимо установить драйвер. Загрузить драйвер можно со следующего сайта:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

Операционные системы: macOS 10.10 и выше, Windows, Chrome OS, Android.

Совместимые устройства: Любое устройство с портом USB4, Thunderbolt 4 или Thunderbolt 3.

Храните изделие вдали от источников огня. НЕ

разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно.

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, если у вас возникнут какие-либо проблемы с продуктом.

Часто задаваемые вопросы

1. Каковы требования для использования данного устройства?

а. Убедитесь, что порт USB-C вашего устройства является полнофункциональным (с зарядкой, передачей данных и функцией DP Alt Mode). Некоторые функции, например зеркалирование или расширение дисплея, не будут работать, если подключенный порт USB-C не является полнофункциональным.

б. Полнофункциональный порт USB-C: поддерживает одновременно зарядку, передачу данных и вывод видео. Стандарт USB3.2 со скоростью передачи до 10 Гбит/с, обратная совместимость с USB2.0/1.1.

Неполнофункциональные порты USB-C поддерживают только передачу данных.

2. Почему я не могу производить скринкастинг через порт HDMI?

1. Выберите правильный источник сигнала HDMI. Например, мониторы или телевизоры обычно имеют маркировку входов HDMI 1 и HDMI 2. Для дисплеев LG перейдите в «Настройки» > «Вход» > «Список входов» > «Выбрать HDMI 1 или 2».

2. Для работы порта HDMI необходимо установить драйвер. Загрузить драйвер можно со следующего сайта: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. Почему разрешение расширенного дисплея не такое высокое, как заявленное?

Данный концентратор совместим с DP1.2 и 1.4, но фактическое выходное разрешение зависит от аппаратного обеспечения подключенного устройства. Если подключенное устройство (ноутбук, кабель HDMI, дисплей) не может соответствовать заявленному разрешению данного устройства, тогда расширенный

дисплей также не сможет достичь максимального разрешения.

4. Почему устройство нагревается во время работы?

а. Выделение тепла во время работы концентратора является нормальным явлением.

б. Концентратор имеет встроенный чип, который будет выделять тепло во время многопортовых операций (чем больше портов используется, тем больше тепла он генерирует). Металлический корпус способствует отводу тепла, поэтому концентратор не перегревается и не вызывает таких проблем, как нестабильность или отключение.

Paket İçeriği

1 adet HUB

1 adet kullanım kılavuzu

Özellikler

İsim: Baseus Uzaymatı Serisi 11-in-1 (MAC) Kenetleme İstasyonu

Model Num.: BS-OH175

Giriş Bağlantı Noktası: USB-C

Çıkış Bağlantı Noktası:

HDMI 1: 4K@60Hz (Maks.)

HDMI 2: 4K@60Hz (Maks.)

HDMI 3: 4K@60Hz (Maks.)

USB-A3.2×2: 10Gbps (Maks.)

USB-C3.2×1: 10Gbps (Maks.)

USB-A2.0×2: 480Mbps (Maks.)

USB-C (PD): 100W Giriş (Maks.)

RJ45: 1000Mbps (Maks.)


3,5mm Ses: maksimum 24 bit ve 96 kHz örnekleme frekansı ile uyumlu

Giriş: 5 V-3 A; 9 V-3 A; 15 V-3 A; 20 V-5 A

Çıkış: 5 V-0,5 A; 5 V-0,9 A


İşletim Sistemleri: Windows, macOS, Android, Chrome OS

Açıklama



No.	İsim	Açıklama
1	HDMI 1	USB Ekran Kartı Gösterim (Displaylink), 4K@60Hz (Maks.)
2	HDMI 2	USB Ekran Kartı Gösterim (Displaylink), 4K@60Hz (Maks.)
3	HDMI 3	Pixel Alt Modu, 4K@60Hz (Maks.)
4	USB-C 3.2	10Gbps (Maks.) veri aktarır, şarjı desteklemez.
5,6	USB-A 3.2	10Gbps (Maks.) veri aktarım
7,8	USB-A 2.0	480Mbps (Maks.), Mouse için genişletme desteği, klavye, flash bellek, sabit disk ve daha fazlası.
9	USB-C (PD)	100W (Maks.) giriş.
10	RJ45	1000Mbps (Maks.), aşağı yönlü 100Mbps ve 10Mbps ile uyumludur.
11	3,5mm Ses	Örnekleme Frekansı maximum 96KHz 24bit destekler
12	Gösterge/Ekran-Kilidi Düğmesi	Ust Düğme: Başlatıldığında ışıklar açılır, ve Kapatıldığında ışıklar kapanır. Windows sistemi kullanırken ekranı kilitlemek için bir kere basın. macOS kullanırken ekranı kilitlemek için iki kere basın. Kenetleme istasyonu göstergesini kapatmak için düğmeyi basılı tutun. Gösterge: Eğer kenetleme istasyonu başka cihazlara bağlı olmadan sadece bilgisayara bağlı ise. gösterge üçkere yavaşça yanar sonra kapanır. eğer kenetleme istasyonu başka bir cihaza bağlı ise ilgili göstergeler ışıklanır. eğer göstergeler ışıkları yanmıyorsa muhtemelen kötübağlantı yada kapalı demektir.

Ekran Döküm Talimatları



Windows MST Modu 1
DSC ile Windows DP1.4 çıkışı

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Tek Ekran	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Çift Ekran	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	
		3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz		3840×2160 @60Hz
Üçlü Ekran	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
Tek Ekran	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Çift Ekran	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
Üçlü Ekran	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

Dikkat

Bu ürünün kullanılabilmesi için sürücü yüklenmesi gerekiyor, lütfen sürücüyü indirmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>
İşletim Sistemleri: macOS 10.10 ve üzeri, Windows, Chrome OS, Android.

Uyumlu Cihaz: USB4, Thunderbolt 4 veya Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip herhangi bir cihaz.

Lütfen ürünü ateş kaynağından uzak tutun ve ürünü kendiniz SÖKMEYİNİZ veya tamir ETMEYİNİZ. Ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşamanız durumunda lütfen yardım için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

SSS

1. Bu ürünü kullanmanın şartı nedir?

- a. Cihazınızın USB-C bağlantı noktasının tam özellikli olduğundan (şarj, veri aktarımı ve DP Alt Modu işleviyle) emin olun. Bağlı USB-C bağlantı noktası tam özellikli değilse ekranı yansıtma veya genişletme gibi bazı işlevler çalışmaz.
- b. Tam özellikli USB-C bağlantı noktası: şarjı, veri aktarımını ve video çıkışını aynı anda destekler. 10 Gbps'ye kadar iletim hızına sahip USB3.2 standardı, USB2.0/1.1 ve aşağıları ile uyumludur. Tüm-Özellikleri-kapsamaz USB-C portu sadece veri aktarımı destekler

2. Neden HDMI bağlantı noktası aracılığıyla ekranı yayınlamıyorum?

1. Uygun bir HDMI sinyal kaynağı seçin. Örneğin, monitörlerde veya TV'lerde normalde HDMI 1 ve HDMI 2 girişi etiketi bulunur. LG ekranlar için Ayarlar > Giriş > Giriş Listesi > HDMI 1 veya 2'yi seçin seçeneğine gidin.
2. HDMI bağlantı noktasının çalışması için sürücü yüklenmesi gerekiyor, lütfen sürücüyü indirmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. Genişletilmiş ekranın çözünürlüğü neden reklamı yapılan değer kadar yüksek değil?

Bu HUB, DP1.2 ve 1.4 ile uyumludur, ancak gerçek çıkış çözünürlüğü bağlı cihazın donanımına bağlıdır; eğer bağlı cihaz (dizüstü bilgisayar, HDMI kablosu, ekran) bu ürünün tanıtılan çözünürlüğünü karşılayamıyorsa, o zaman genişletilmiş ekran da en yüksek çözünürlüğe ulaşamayacaktır.

4. Ürün çalışma sırasında neden ısınıyor?

- a. HUB'ın çalışma sırasında ısı üretmesi normaldir.
- b. HUB, çoklu bağlantı noktası işlemleri sırasında ısı üretecek yerleşik bir çipe sahiptir (ne kadar çok bağlantı noktası kullanılırsa, o kadar fazla ısı üretir). Metal kasa, ısı dağıtım süreci için iyidir, böylece HUB aşırı ısınmaz ve dengesizlik veya bağlantı kopması gibi sorunlara neden olmaz.

Вміст

Концентратор × 1

Посібник користувача × 1

Характеристики виробу

Назва: Док-станція Baseus Космічний приятель Серія 11 в 1 (MAC)

Номер моделі: BS-OH175

Вхідний порт: USB-C

Вихідні порти:

ХДМІ 1: 4K @ 60 Гц (макс.)

ХДМІ 2: 4K @ 60 Гц (макс.)

ХДМІ 3: 4K @ 60 Гц (макс.)

USB-A3.2 × 2: 10 Гбіт/с (макс.)

USB-C3.2 × 1: 10 Гбіт/с (макс.)

USB-A2.0 × 2: 480 Мбіт/с (макс.)

USB-C (ПД): Вхідна потужність 100 Вт (макс.)


RJ45: 1000 Мбіт/с (макс.)

3,5 мм аудіо: підтримує максимальну частоту дискретизації 24 біт 96 кГц

Вхід: 5 В–3 А; 9 В–3 А; 15 В–3 А; 20 В–5 А


Вихід: 5 В–0,5 А; 5 В–0,9 А

Операційні системи: Windows, macOS, Android, Chrome OS

Опис

№	Назва	Опис
1	ХДМІ 1	USB Дисплей відеокарти (Displaylink), 4K @ 60 Гц (макс.)
2	ХДМІ 2	USB Дисплей відеокарти (Displaylink), 4K @ 60 Гц (макс.)
3	ХДМІ 3	DP Alt Режим, 4K @ 60 Гц (макс.)
4	USB-C 3.2	Передача даних зі швидкістю 10 Гбіт/с (макс.), не підтримує заряджання.
5,6	USB-A 3.2	10 Гбіт/с (макс.) передача даних
7,8	USB-A 2.0	480 Мбіт/с (макс.), підтримує розширення для миші, клавіатури, флеш-накопичувача, жорсткого диска тощо.
9	USB-C (ПД)	Вхідна потужність 100 Вт (макс.).
10	RJ45	1000 Мбіт/с (макс.), низхідна сумісність зі 100 Мбіт/с і 10 Мбіт/с.
11	3,5 мм аудіо	підтримує максимальну частоту дискретизації 96 кГц 24 біт
12	Показник/ Кнопка блокування екрану	Верхня кнопка: загоряється, коли ви вмикаєте комп'ютер, і гасне, коли ви його вимикаєте. У системах Windows натисніть кнопку один раз, щоб заблокувати екран. У системах macOS двічі натисніть кнопку, щоб заблокувати екран. Натисніть і утримуйте, щоб вимкнути індикатор док-станції. Показник: Якщо док-станція під'єднана лише до ПК і до неї не під'єднані інші пристрої, індикатор повільно блиматиме 3 рази, а потім згасне. Якщо до док-станції підключено пристрій, загориться відповідний індикатор, якщо індикатор не загоряється, це, ймовірно, означає погане з'єднання або він вимкнений.

Інструкція з лиття екрану



Windows MST Режим 1
Виведення Windows ДП 1.4 з ДСC

	ХДМІ 1	ХДМІ 2	ХДМІ 3
Одинарний дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
Подвійний дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	
		3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
	3840×2160 @60Гц		3840×2160 @60Гц
Потрійний дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц

macOS DP 1.4

	ХДМІ 1	ХДМІ 2	ХДМІ 2
Одинарний дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
Подвійний дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
Потрійний дисплей	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц
	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц	3840×2160 @60Гц

Інструкції з техніки безпеки

Для використання цього продукту необхідно встановити драйвер. Будь ласка, відвідайте наступний веб-сайт, щоб завантажити драйвер:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

Операційні системи: macOS 10.10 і вище, Windows, Chrome OS, Android.

Сумісний пристрій: будь-який пристрій з портом USB4, Thunderbolt 4 або Thunderbolt 3.

Зберігайте виріб на відстані від джерел вогню та НЕ розбирайте, а також не ремонтуйте виріб самостійно.

Якщо при використанні виробу виникла будь-яка проблема, зверніться по допомогу до нашої служби по роботі з клієнтами.

Поширені запитання

1. Які є застосовні вимоги при використанні цього виробу?

а. Переконайтеся в тому, що порт USB-C вашого пристрою є повнофункціональним (із функціями заряджання, передачі даних і режиму DP Alt). Якщо підключений порт USB-C не є повнофункціональним, деякі функції, наприклад, дзеркальне відображення або розширення дисплею не працюватимуть.

б. Повноцінний порт USB-C: одночасно підтримує заряджання, передачу даних і відеовихід. Стандарт USB3.2 зі швидкістю передачі даних до 10 Гбіт/с і зворотною сумісністю з USB2.0/1.1. Порти USB-C, які не пропонують повну функціональність, підтримують лише передачу даних.

2. Чому я не можу транслювати екран через порт HDMI?

1. Виберіть належне джерело сигналу HDMI. Наприклад, монітори або телевізори, як правило, мають позначений вхід HDMI 1 і HDMI 2. Для дисплеїв LG перейдіть до розділу Налаштування > Вхід > Список входів > Виберіть HDMI 1 або 2.

2. Для роботи порту HDMI потрібно встановити драйвер, будь ласка, відвідайте наступний веб-сайт, щоб завантажити драйвер: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. Чому роздільна здатність розширеного дисплея не

настільки висока, як значення, зазначене в рекламі?

Цей КОНЦЕНТРАТОР сумісний із DP1.2 і 1.4, але фактична роздільна здатність на виході залежить від апаратного забезпечення підключеного пристрою. Якщо підключений пристрій (ноутбук, кабель HDMI, дисплей) не відповідає роздільній здатності цього виробу, що рекламується, розширений дисплей також не досягатиме найвищої роздільної здатності.

4. Чому під час експлуатації виріб нагрівається?

а. Виділення тепла під час роботи КОНЦЕНТРАТОРА є нормальним явищем.

б. КОНЦЕНТРАТОР має вбудовану мікросхему, яка виробляє тепло під час використання кількох портів (що більше портів використовується, то більше виробляється тепла).

Металевий корпус добре розсіює тепло, тому КОНЦЕНТРАТОР не перегріватиметься й не спричинятиме такі проблеми, як нестабільність або відключення.

產品配件清單

HUB×1

使用說明書×1

產品參數

名稱:倍思 智匯系列 十一合一 (MAC) 工作站

型號:BS-OH175

輸入接口:USB-C

輸出接口:

HDMI 1: 4K@60Hz (最大)

HDMI 2: 4K@60Hz (最大)

HDMI 3: 4K@60Hz (最大)

USB-A3.2×2: 10Gbps (最大)

USB-C3.2×1: 10Gbps (最大)

USB-A2.0×2: 480Mbps (最大)

USB-C (PD): 100W 輸入 (Max.)

RJ45: 1000Mbps (Max.)


3.5mm 音訊介面: 支持96kHz 24bit取樣速率 (Max.)

輸入: 5V-3A; 9V-3A; 15V-3A; 20V-5A

輸出: 5V-0.5A; 5V-0.9A


相容系統: Windows、macOS、Android、Chrome OS

功能說明



序號	名稱	描述
1	HDMI 1	外接USB顯卡顯示 (Displaylink), 4K@60Hz (最高) 支援通過延伸或者鏡像的方式連接外接的高畫質顯示螢幕
2	HDMI 2	外接USB顯卡顯示 (Displaylink), 4K@60Hz (最高) 支援通過延伸或者鏡像的方式連接外接的高畫質顯示螢幕
3	HDMI 3	4K@60Hz (最高), 支援通過延伸或者鏡像的方式連接外接的高畫質顯示螢幕
4	USB-C 3.2	10Gbps (最高) 超高速數據傳輸介面, 不支援充電
5,6	USB-A 3.2	10Gbps (最高) 超高速數據傳輸介面
7,8	USB-A 2.0	480Mbps (最高) 高速數據傳輸介面, 支援滑鼠、鍵盤、USB、硬碟、接收器等設備
9	USB-C (PD)	100W (最高) 輸入
10	RJ45	1000Mbps (最高), 向下相容100Mbps, 10Mbps
11	3.5音訊介面	支援24bit 96kHz採樣率 (最高)
12	指示燈/鎖定螢幕按鈕	頂部按鈕: 通電即亮, 斷電則熄滅; 短按一次WIN電腦鎖定螢幕; 快速按兩下, MAC電腦鎖定螢幕; 長按即可關閉工作站前的指示燈; 指示燈: 如果只是連接PC, 不接其他外接設備, 前面的顯示燈會呼吸慢閃三次, 然後熄滅。若工作站連接不同的外接設備, 對應的指示燈會亮起, 如果不亮, 即表示連接不正常或是已透過頂部按鈕關閉了指示燈。

投影說明



Windows MST 模式 1
Windows DP1.4 DSC輸出

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
單螢幕投影	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
雙螢幕投影	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	
		3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz		3840×2160 @60Hz
三螢幕投影	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

macOS DP 1.4

	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
單螢幕投影	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
雙螢幕投影	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
三螢幕投影	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz
	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz	3840×2160 @60Hz

注意事項

本產品需要安裝驅動程式，驅動程式下載網址：<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>
產品相容系統：macOS 10.10以上的版本，Windows, Chrome OS, Android。
產品相容設備：本產品與帶USB4, Thunderbolt 4, Thunderbolt 3的設備相容。
遠離火源，請勿擅自拆解維修。如有任何產品問題，請聯絡售後客服處理。

產品常見問題

1. 使用本產品需要符合甚麼條件？

- 請確認您的裝置USB-C埠是否為全功能接口（具備充電、數據輸出和視訊輸出功能），如果不是全功能接口，部分功能將無法使用，如投屏功能；
- 全功能USB-C介面特性：支援充電、資料輸出和影像輸出，最大傳輸速度達到10Gbps，達USB3.2標準，並向下相容USB2.0/1.1；此全功能USB-C介面並非只支援資料輸出。

2. 為甚麼HDMI接口無法投屏？

請選擇正確的HDMI訊號源。例如：一般顯示器或電視上會標註HDMI 1和2，以LG顯示器為例，LG顯示器→【設定】→【輸入】→【輸入清單】→【選擇HDMI埠1或2】。
HDMI埠需要提前安裝驅動程式，請參考官網說明
<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. 為甚麼投屏時達不到宣傳的解析度？

此HUB相容於DP1.2和1.4，但解析度高低由裝置硬體決定，若您的裝置（筆記型裝置、HDMI線纜、顯示器）不滿足本產品宣傳的解析度，也無法投出最高解析度。

4. 為甚麼擴展塢會發熱？

- 擴展塢在運行過程中產生熱量屬於正常現象；
- 擴展塢內建晶片，多接口同時使用，晶片發熱量愈多，外殼金屬材質更容易把熱量導出來，防止晶片溫度過高而導致不穩定、斷連等現象。

جدول المحتويات

عدد 1 موزع

عدد 1 دليل مستخدم

المواصفات

الاسم: قاعدة توصيل 11 في 1 (ماك) من سلسلة باسيوس سيس ميت

رقم الطراز: BS-OH175

منفذ الدخل: USB-C

منافذ الخرج:

إتش دي إم أي 1:4 كيلو @ 60 هرتز (كحد أقصى)

إتش دي إم أي 2:4 كيلو @ 60 هرتز (كحد أقصى)

إتش دي إم أي 3:4 كيلو @ 60 هرتز (كحد أقصى)

يو إس بي - إيه 3.2 × 2: بسرعة 10 جيجابايت في الثانية (كحد أقصى)

يو إس بي - سي 3.2 × 1: 10 جيجابايت في الثانية (كحد أقصى)

يو إس بي - إيه 2.0 × 2: 480 ميجابايت في الثانية (كحد أقصى)

يو إس بي - سي (بي دي): دخل 100 وات (كحد أقصى)

أرجي 45:1000 ميجابايت في الثانية (كحد أقصى)


3.5 ملم صوت: يدعم الحد الأقصى لتردد أخذ العينات 24 بت 96 كيلو هرتز

الدخل: 5 فولت=3 أمبير + 9 فولت=3 أمبير + 15 فولت=3 أمبير + 20 فولت=5 أمبير


الخرج: 5 فولت=0.5 أمبير + 5 فولت=0.9 أمبير

أنظمة التشغيل: ويندوز، ماك، أندرويد، كروم أو إس

الوصف



الرقم	الاسم	الوصف
1	إتش دي إم أي 1	شاشة عرض بطاقة رسومات يو إس بي (Displaylink)، 4 كيلو @ 60 هرتز (كحد أقصى).
2	إتش دي إم أي 2	شاشة عرض بطاقة رسومات يو إس بي (Displaylink)، 4 كيلو @ 60 هرتز (كحد أقصى).
3	إتش دي إم أي 3	وضع دي بي البديل، 4 كيلو @ 60 هرتز (كحد أقصى).
4	يو إس بي - سي 3.2	نقل بيانات بسرعة 10 جيجابايت في الثانية (كحد أقصى) ، لا يدعم الشحن.
5,6	يو إس بي - إييه 3.2	نقل بيانات بسرعة 10 جيجابايت في الثانية (كحد أقصى).
7,8	يو إس بي - إييه 2.0	480 ميجابايت في الثانية (كحد أقصى)، يدعم التوسعة للماوس ولوحة المفاتيح ومحرك الأقراص المحمول والقرص الصلب والمزيد.
9	أرجيه 45	1000 ميجابايت في الثانية (كحد أقصى) ، متوافقة لأسفل مع 100 ميجابايت في الثانية و 10 ميجابايت في الثانية.
10	صوت 3.5 ملم	يدعم الحد الأقصى لتردد أخذ العينات 96 كيلو هرتز 24 بت
11	يو إس بي - سي (بي دي)	دخل 100 وات (كحد أقصى)
12	المؤشر / زر قفل الشاشة	الزر العلوي: يضيء عند تشغيله، وينطفئ عند إيقاف تشغيله. اضغط على الزر مرة واحدة لقفل الشاشة لأنظمة الويندوز. اضغط مرتين على الزر لقفل الشاشة لنظام التشغيل ماك أو إس. اضغط مع الاستمرار لإيقاف تشغيل مؤشر قاعدة التوصيل. المؤشر: إذا كانت قاعدة التوصيل متصلة فقط بالكمبيوتر مع عدم وجود أجهزة أخرى متصلة بها، فسوف يومض المؤشر ببطء لمدة 3 مرات ثم ينطفئ. إذا كان الجهاز متصلاً بقاعدة التوصيل، فيضيء المؤشر المعني، وإذا لم يضيء المؤشر، فمن المحتمل أن يعني ذلك اتصالاً سيئاً أو أنه تم إيقاف تشغيله.



وضع ويندوز إم إس تي 1
خرج ويندوز دي بي 1.4 مع دي إس سي

إتش دي إم أي 3	إتش دي إم أي 2	إتش دي إم أي 1	
2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	شاشة عرض واحدة
	2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	شاشة عرض مزدوجة
2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز		
2160 × 3840 @ 60 هرتز		2160 × 3840 @ 60 هرتز	
2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	شاشة عرض ثلاثية

ماك أو إس دي بي 1.4

إتش دي إم أي 3	إتش دي إم أي 2	إتش دي إم أي 1	
2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	شاشة عرض واحدة
2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	شاشة عرض مزدوجة
2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	
2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	
2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	2160 × 3840 @ 60 هرتز	شاشة عرض ثلاثية

تنبيه

يحتاج هذا المنتج إلى تثبيت برنامج التشغيل لاستخدامه، يرجى زيارة الموقع التالي لتنزيل برنامج التشغيل:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

أنظمة التشغيل: ماك أو إس 10.10 والإصدارات الأحدث، ويندوز، كروم أو إس، أندرويد. الجهاز المتوافق: أي جهاز مزود بمنفذ يو إس بي 4 أو ثاندربولت 4 أو ثاندربولت 3" يُرجى إبقاء المنتج بعيدًا عن مصادر النار ولا تقم بتفكيك المنتج أو إصلاحه بنفسك. يرجى الاتصال بخدمة العملاء لدينا للحصول على المساعدة إذا كان لديك أي مشكلة مع المنتج.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي متطلبات استخدام هذا المنتج؟

أ. تأكد من أن منفذ USB-C بجهازك مزود بكامل الميزات (ميزات الشحن ونقل البيانات ووظيفة وضع DP Alt). لن تعمل بعض الوظائف، على سبيل المثال، النسخ المتطابق أو توسيع الشاشة، إذا لم يكن منفذ USB-C المتصل مزود بكامل الميزات.
ب. منفذ يو إس بي - سي كامل المواصفات: يدعم الشحن ونقل البيانات وخرج الفيديو في نفس الوقت. يو إس بي 3.2 قياسي بمعدل نقل يصل إلى 10 جيجابت في الثانية، ومتوافق مع يو إس بي 2.0 / 1.1. تدعم منافذ يو إس بي - سي غير كاملة الميزات نقل البيانات فقط.

2. لماذا لا أستطيع بث الشاشة عبر منفذ HDMI؟

حدد مصدر إشارة HDMI المناسب. على سبيل المثال، عادةً ما تحتوي الشاشات أو أجهزة التلفاز على مدخلات منفذ HDMI1 ومنفذ HDMI2. بالنسبة لشاشات إل جي، انتقل إلى الإعدادات > الإدخال > قائمة الإدخال > حدد HDMI1 أو 2.

2. يحتاج منفذ إتش دي إم أي إلى تثبيت برنامج التشغيل حتى يعمل، يرجى زيارة الموقع التالي لتنزيل برنامج التشغيل:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

3. لماذا لا تكون دقة الشاشة الممتدة عالية مثل القيمة المُعلن عنها؟

يتوافق هذا الموزع مع منفذ DP1.2 و 1.4، ولكن دقة الخرج الفعلية تعتمد على أجهزة الجهاز المتصل، إذا كان الجهاز المتصل (الكمبيوتر المحمول، كابل HDMI، الشاشة) لا يمكنه الوصول إلى الدقة المُعلن عنها لهذا المنتج، ثم لن تتمكن الشاشة الموسعة من الوصول إلى أعلى دقة أيضًا.

4. لماذا يصبح المنتج ساخنًا أثناء التشغيل؟

أ. من الطبيعي أن يولد الموزع حرارة أثناء التشغيل.
ب. يحتوي الموزع على شريحة مُدمجة، والتي ستولد الحرارة أثناء العمليات متعددة المنافذ (كلما زاد عدد المنافذ المستخدمة، زادت الحرارة التي تولدها الشريحة). يعتبر الغلاف المعدني جيدًا لعملية تبديد الحرارة، لذلك لن يسخن الموزع كثيرًا ولن يسبب مشاكل مثل عدم الاستقرار أو انقطاع الاتصال.

Regional Compliance Symbols



This WEEE symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste.

Ce WEEE symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme les ordures ménagères. Il doit être déposé au point de collecte applicable au recyclage des équipements électriques et électroniques. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit avec les déchets ménagers courants.

Este WEEE símbolo indica que este producto no se debe tratar como un residuo doméstico. Debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Siga las normativas locales y nunca deseche el producto con la basura doméstica normal.

Este WEEE símbolo indica que este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, ele deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto juntamente com o lixo doméstico normal.

Dieses WEEE Symbol zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Die örtlichen Vorschriften sind zu befolgen. Das Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Questo WEEE simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico. Al contrario, deve essere consegnato presso un punto di raccolta competente per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici.

Ten WEEE symbol wskazuje, że nie wolno utylizować tego produktu wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy przekazać go do odpowiedniego punktu odbioru w celu poddania recyklingowi produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie utylizować produktu z normalnymi odpadami domowymi.

Этот WEEE символ означает, что данный продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора электрического и электронного оборудования. Следует соблюдать местные правила и никогда не выбрасывать изделие вместе с обычными бытовыми отходами.

Цей WEEE символ вказує на те, що цей виріб не має вважатися побутовими відходами. Натомість виріб необхідно здати до відповідного пункту збору та переробки електричного та електронного обладнання. Дотримуйтеся місцевих нормативно-правових актів і ніколи не утилізуйте виріб із нормальними побутовими відходами.

Bu WEEE sembol, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtir. Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünü yapan toplama noktalarına teslim edilmelidir. Yerel kurallara uyun ve ürünü asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın.

Dit WEEE symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij het plaatselijke inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Volg de plaatselijke regels en gooi het product of de batterijen nooit weg met het gewone huishoudelijke afval. Volg de plaatselijke regels en gooi het product nooit weg met het normale huishoudelijke afval.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



FR

**Cet appareil
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Warning: Please follow the above safety instructions
otherwise it will cause fire, electric shock,
damage or other injuries.

Adesivo di chiusura	Manuale	Gancio	Manuale
PVC3	PAP 22	HDPE 2	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta	Raccolta plastica	Raccolta carta



HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.
Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd,
Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Hotline: +1 800 220 8056 Website: <https://www.baseus.com>
Official After-sales E-mail Address: care@baseus.com

Designed by Baseus
Made in China

PB5116Z-P0A0
1100020381