

CONGRATULATIONS!

- US** ABKONCORE Gaming Mouse provides excellent performance and user comfort. It is ergonomically designed to ensure comfort while playing games for an extended time.
- RU** Игровая мышь ABKONCORE обладает отличными характеристиками и обеспечивает комфорт при использовании. Конструкция эргономичной формы, удобной при длительной игре.
- DE** Die ABKONCORE Gaming-Maus bietet ausgezeichnete Leistung und Benutzerkomfort. Sie wurde ergonomisch gestaltet, um auch bei längerer Spielkultur den Komfort zu gewährleisten.
- FR** La souris gamer ABKONCORE offre performance et confort. Sa forme ergonomique a été conçue pour rester confortable même pendant une longue période de jeu.
- ES** El ratón para juegos ABKONCORE ofrece desempeño y comodidad de uso excelentes. Está diseñado ergonómicamente para asegurar comodidad al usar juegos por tiempo prolongado.
- PT** O rato para jogos ABKONCORE oferece excelente desempenho e conforto ao usuário. Foi ergonomicamente projetado para garantir conforto ao jogar por um longo período de tempo.
- IT** Il mouse per gaming ABKONCORE vi offre prestazioni e comfort. La sua forma ergonomica è studiata per garantirvi il massimo comfort anche durante le sessioni più prolungate.
- UK** This gaming mouse provides excellent performance and user comfort. It is ergonomically designed to ensure comfort while playing games for an extended time.
- PL** Ta mysz przeznaczona do gier oferuje doskonałą wydajność i komfort użytkowania. Jest ergonomiczna, co zapewnia komfort podczas długich rozgrywek.
- CZ** Herní myš ABKONCORE nabízí vynikající výkon a pohodlí. Jeji ergonomické provedení zajišťuje pohodlí při dlouhodobém hraní her.
- KR** ABKONCORE 게이밍 마우스는 탁월한 성능과 편안한 사용감을 제공합니다. 사용자 편의를 위해 편안한 디자인을 채택하여 장시간 게임 플레이 시에도 편안하게 사용할 수 있습니다.
- DN** ABKONCORE 电竞鼠标提供卓越的性能和舒适的手感。采用人体工学设计，长时间玩游戏也不会感到不适。
- JP** ABKONCORE ゲーミングマウスは、卓越した性能と快適なフィット感をご提供します。長時間のゲームプレイでも快適にプレイできるように、人間工学的に設計されています。

Mouse Setting

- Turn the computer on.**
Connect mouse to USB port.
Download software to configure a perfect user environment.
Start installation manager.
Follow instructions to install.
- Включите компьютер.**
Подключите мышь к USB порту.
Скачайте программное обеспечение для создания идеальной пользовательской обстановки.
Запустите программу установки.
Следуйте инструкциям.
- Encienda el ordenador.**
Conecte el ratón al puerto USB.
Descargue el software para configurar un entorno de usuario perfecto.
Inicie el administrador de instalación.
Siga las instrucciones para instalar.
- Ligate o computador.**
Conecte o rato a porta USB.
Baixe o software para configurar um ambiente de usuário perfeito.
Inicie o gerenciador de instalação.
Siga as instruções para instalar.
- Alłumez l'ordinateur.**
Connecter la souris au port USB.
Télécharger le logiciel adéquat pour assurer une configuration optimale.
Lancer le logiciel.
Procéder à l'installation en suivant les instructions données.
- Включите компьютер.**
Подключите мышь к USB порту.
Скачайте программное обеспечение для создания идеальной пользовательской обстановки.
Запустите программу установки.
Следуйте инструкциям.
- Encienda el ordenador.**
Conecte el ratón al puerto USB.
Descargue el software para configurar un entorno de usuario perfecto.
Inicie el administrador de instalación.
Siga las instrucciones para instalar.
- Ligate o computador.**
Conecte o rato a porta USB.
Baixe o software para configurar um ambiente de usuário perfeito.
Inicie o gerenciador de instalação.
Siga as instruções para instalar.
- Alłumez l'ordinateur.**
Connecter la souris au port USB.
Télécharger le logiciel adéquat pour assurer une configuration optimale.
Lancer le logiciel.
Procéder à l'installation en suivant les instructions données.
- Включите компьютер.**
Подключите мышь к USB порту.
Скачайте программное обеспечение для создания идеальной пользовательской обстановки.
Запустите программу установки.
Следуйте инструкциям.
- Encienda el ordenador.**
Conecte el ratón al puerto USB.
Descargue el software para configurar un entorno de usuario perfecto.
Inicie el administrador de instalación.
Siga las instrucciones para instalar.
- Ligate o computador.**
Conecte o rato a porta USB.
Baixe o software para configurar um ambiente de usuário perfeito.
Inicie o gerenciador de instalação.
Siga as instruções para instalar.
- Alłumez l'ordinateur.**
Connecter la souris au port USB.
Télécharger le logiciel adéquat pour assurer une configuration optimale.
Lancer le logiciel.
Procéder à l'installation en suivant les instructions données.

About the mouse

All mouse buttons can be programmed using software. Default settings are as follows:

- Button 1:** Left-click button
Button 2: Right-click button
Button 3: Scroll wheel
Button 4: 7-level DPI conversion (Default setting: 1600 DPI)
Button 5: Forward
Button 6: Backward

- Button 7:** 4-level polling rate control button
Status display lamp turns on according to mode.
Red: 125Hz / Blue: 250Hz / Green: 500Hz / Violet: 1000Hz

- Button 8:** Side LED mode control button
Red: RGB wave mode
Green: 7-color breathing mode
Blue: Green only breathing mode
Sky Blue: 7-color breathing mode
Yellow: Green LED mode
White: Side LED off (LED turns on only when button clicks)

- PIXART PMW 3389**
The best gaming sensor in existence
Detachable weight installed as default (Weight: 6g) – Magnet
Teflon feet

- Кнопка 1:** Левый щелчок
Кнопка 2: Правый щелчок
Кнопка 3: Колесо прокрутки
Кнопка 4: 7-ступенчатое изменение DPI (Основная настройка: 1600 DPI)
Кнопка 5: Вперед
Кнопка 6: Назад

- Кнопка 7:** Кнопка 4-ступенчатого контроля частоты опроса (Polling Rate)
В зависимости от режима загорается индикатор состояния. Красный: 125 Гц / Синий: 250 Гц / Зеленый: 500 Гц / Фиолетовый: 1000 Гц

- Кнопка 8:** Кнопка контроля режима бокового свечения
Красный: Режим волны RGB
Зеленый: Режим дыхания 7 цветов
Синий: Режим только зеленого свечения
Голубой: Режим дыхания 7 цветов
Желтый: Режим зеленого RGB
Желтый: Режим зеленого RGB
Белый: Боковая LED выключена (Светодиод выключается только при нажатии кнопки)

- Наличный среди существующих игровой сенсор PIXART PMW 3389**
Основное устройство съемного груза (вес: 6 г) – магнитного типа
Телефоновые ножки

Über die Maus

Sämtliche Maustasten können mit Hilfe der Software programmiert werden. Die Grundeinstellungen sind wie folgt:

- Taste 1:** Linksklick-Taste
Taste 2: Rechtsklick-Taste
Taste 3: Mausrad
Taste 4: 7-stufige DPI-Umstellung (Grundeinstellung: 1600 DPI)
Taste 5: Vorwärts
Taste 6: Rückwärts

- Taste 7:** 4-stufige Steuertaste zur Einstellung der Abfragefrequenz (Polling-Rate)
Status-LED leuchtet je nach Betriebsmodus. Rot: 125 Hz / Blau: 250 Hz / Grün: 500 Hz / Violett: 1000 Hz

- Taste 8:** Taste zur Steuerung des Modus der seitlichen LED
Rot: RGB-Wellenmodus
Grün: 7-farbiges Atmen-Modus
Blau: Atmen-Modus nur in Grün
Himmelblau: Atmen-Modus (7 Farben)
Violett: RGB-Wellenmodus
Gelb: Grün-LED-Modus
Weiß: Side-LED aus (LED wird nur eingeschaltet, wenn die Taste betätigt wird)

- PIXART PMW 3389 der beste existierende Gaming-Sensor**
Ab Werk mit einem abnehmbaren Gewicht (Gewicht: 6 g) ausgestattet – Magnet
Teflonfüße

Informations générales

Chaque bouton peut être configuré via le logiciel. Configuration par défaut :

- Bouton 1 :** Clic gauche
Bouton 2 : Clic droit
Bouton 3 : Molette
Bouton 4 : Modification du DPI, 7 niveaux (1600 DPI - valeur initiale)
Bouton 5 : Avant
Bouton 6 : Arrière

- Bouton 7 :** Bouton de contrôle du taux de rapport, 4 niveaux
Le voyant d'état s'allume en fonction du mode. Rouge: 125 Hz / Bleu: 250 Hz / Vert: 500 Hz / Violet: 1000 Hz

- Bouton 8 :** Bouton de contrôle des modes de la LED latérale
Rouge: Vague lumineuse RGB
Vert: mode caméléon à 7 couleurs
Bleu: mode de respiration uniquement en vert
Bleu ciel: mode de respiration à 7 couleurs
Jaune: mode LED vert
Blanc: LED latérale éteint (s'allume uniquement sur le clic)

- Meilleur capteur gaming existant PIXART PMW 3389**
Équipé de contrepois détachables (6g) – Magnétique
Patins en téflon

Acerca del ratón

Todos los botones del ratón se pueden programar por software. La configuración predeterminada es la siguiente:

- Botón 1:** Botón izquierdo
Botón 2: Botón derecho
Botón 3: Rueda de desplazamiento
Botón 4: conversión DPI de 7 niveles (configuración predeterminada: 1600 DPI)
Botón 5: Avanzar
Botón 6: Retroceder

- Botón 7:** Botón de control de velocidad de muestreo
El LED de visualización de estado se enciende según el modo. Rojo: 125 Hz / Azul: 250 Hz / Verde: 500 Hz / Violeta: 1000 Hz

- Botón 8:** Botón lateral de control del modo LED
Rojo: modo de onda RGB
Verde: modo camaleón a 7 colores
Azul: modo de respiración solo verde
Azul cielo: modo de respiración de 7 colores
Violeta: modo de circulación RGB
Amarillo: modo LED verde
Blanco: LED lateral apagado (la luz LED se enciende únicamente cuando el botón hace clic)

- PIXART PMW 3389, el mejor sensor de juegos que existe**
Peso desmontable instalado de manera predeterminada (de 6 g) - imán
Patatas de teflón

Sobre o rato

Todos os botóns do rato poden ser programados usando o aplicativo. As configuracións padrão são as seguintes:

- Botão 1:** Botão esquerdo do rato
Botão 2: Botão direito do rato
Botão 3: Roda de rolagem
Botão 4: 7 níveis de conversão de DPI de 7 níveis (configuração padrão: 1600 DPI)
Botão 5: Avançar
Botão 6: Voltar

- Botão 7:** botão de controle de taxa de polling
O LED de visualização de estado acende de acordo com o modo. Vermelho: 125Hz / Azul: 250Hz / Verde: 500Hz / Violeta: 1000Hz

- Botão 8:** Botão de controle do modo LED
Vermelho: modo de onda RGB
Verde: modo camaleão a 7 cores
Azul: modo de respiração apenas verde
Azul celeste: modo de respiração de 7 cores
Violeta: modo de circulação RGB
Amarelo: modo LED verde
Branco: LED lateral apagado (o LED acende apenas quando o botão é clicado)

- PIXART PMW 3389, o melhor sensor de jogos existente**
Peso desmontável instalado como padrão (peso: 6g) - ímã
Pés de teflon

Mouse Hakkındaki Bilgiler

Mouse'un tüm tuşları yazılım programı kullanılarak programlanabilir. Varsayılan ayarlar aşağıdaki gibidir:

- Buton 1:** Sol tıklama
Buton 2: Sağ tıklama
Buton 3: Kaydırma tekerliği
Buton 4: 7 kademe DPI seçeneği (Varsayılan ayar: 1600 DPI)
Buton 5: İleri
Buton 6: Geri

- Buton 7:** 4 kademe polling rate kontrol tuşu
Işık göstergesi durumuna göre renk değişir. Kırmızı: 125Hz / Mavi: 250Hz / Yeşil: 500Hz / Mor: 1000Hz

- Buton 8:** Yan LED modu kontrol tuşu
Kırmızı: RGB dalga modu
Yeşil: 7 renk nefes alması modu
Mavi: Yeşil nefes alması modu
Gök mavimsi: 7 renk nefes alması modu
Mor: RGB dolaşım modu
Sarı: Yan LED yeşil modu
Beyaz: Yan LED lambası kapalı
LED lambası sadece tıklama (LED ışığı sadece tıklama ile açılır)

- Var olan en üst düzey oyun sensörü PIXART PMW 3389**
Açıkbalık ağırlıklı temel montaj (Ağırlık: 6g) - Manyetik tip
Teflon taban

Informacje o myszy

Wszystkie przyciski myszy można zaprogramować wykorzystując do tego oprogramowanie myszy. Domyślne ustawienia są następujące:

- Przycisk 1:** Kliknięcie lewym przyciskiem myszy
Przycisk 2: Kliknięcie prawym przyciskiem myszy
Przycisk 3: Rolka myszy
Przycisk 4: 7-poziomowa zmiana rozdzielczości DPI (Domyślne ustawienia: 1600 DPI)
Przycisk 5: Dalej
Przycisk 6: Wstecz

- Przycisk 7:** 4-poziomowy przycisk sterowania ilością przycisków
Wskaznik stanu świecąca się dla odpowiedniego trybu. Czerwony: 125 Hz / Niebieski: 250 Hz / Zielony: 500 Hz / Fioletowy: 1000 Hz

- Przycisk 8:** przycisk sterowania trybem bocznej diody LED
Czerwony: tryb fali RGB
Zielony: 7-kolorowy tryb kamelion
Niebieski: tryb oddychający tylko zielony
Błękitny: 7-kolorowy tryb oddychający
Fioletowy: tryb zmiany RGB
Biały: tryb LED światła
Żółty: tryb LED zielony
(diody LED świecą tylko po naciśnięciu przycisku)

- PIXART PMW 3389, najlepszy istniejący czujnik do gier**
Domyślnie zainstalowane demontowalne obciążenie (waga: 6 g) – mocowanie na magnes
Teflonowe stopki

O myši

Všetchna tlačítka myši lze naprogramovat pomocí softwaru. Vychod nastavení jsou následující:

- Tlačítko 1:** Tlačítko pro levé kliknutí
Tlačítko 2: Tlačítko pro pravé kliknutí
Tlačítko 3: Rolovací kolečko
Tlačítko 4: Zúrovnová konverze DPI (Výchozí nastavení: 1600 DPI)
Tlačítko 5: Dopředu
Tlačítko 6: Důzadu

- Tlačítko 7:** 4úrovňová tlačítka ovládání rychlosti komunikace počítače s myši (polling rate)
Stavová osvětlení se rozsvítí podle režimu. Červená: 125 Hz / Modrá: 250 Hz / Zelená: 500 Hz / Fialová: 1000 Hz

- Tlačítko 8:** Tlačítko ovládání režimu boční LED
Červená: režim vlny RGB
Zelená: režim kamelióna, 7 barev
Modrá: režim měnící se pouze zeleně
Modrá: režim měnící se pouze zeleně
Fialová: režim změny RGB
Bílá: režim zelené LED
Žlutá: režim zelené LED
(LED se rozsvítí jenom při stisknutí tlačítka)

- PIXART PMW 3389, nejlepší herní senzor všech dob**
Pří dodání obsahuje odpojitelné závaží (hmotnost: 6 g) – magnetické
Teflonové kluzné podložky

마우스에 대해 알아보기

모든 마우스 버튼은 소프트웨어를 통해 프로그램할 수 있습니다. 기본 설정은 다음과 같습니다:

- 버튼 1:** 왼쪽 클릭
버튼 2: 오른쪽 클릭
버튼 3: 스크롤 휠
버튼 4: 7단계 DPI 변환(1600DPI-기본값)
버튼 5: 앞으로
버튼 6: 뒤로

- 버튼 7:** 4단계 폴링 레이트 컨트롤 버튼
모드에 따라 상태 LED가 켜집니다. 빨간색: 125Hz / 파란색: 250Hz / 초록색: 500Hz / 보라색: 1000Hz

- 버튼 8:** 사이드 LED 모드 컨트롤 버튼
레드: RGB 웨이브 모드
그린: 7색 호흡 모드
블루: 그린 전용 호흡 모드
하늘: 7색 호흡 모드
옐로우: 그린 LED 모드
화이트: 사이드 LED 오프 (LED 켜짐은 버튼 클릭 시에만)

- 현존하는 최강 게임 센서 PIXART PMW 3389**
탈착형 무게추 (무게: 6g) - 자석식
테프론 피트

鼠标说明

所有鼠标按钮都可通过软件编程。基本设置如下所示:

- 按键 1:** 点击左键
按键 2: 点击右键
按键 3: 滚轮
按键 4: 7档 DPI 调节 (1600DPI-默认值)
按键 5: 前进
按键 6: 后退

- 按键 7:** 4档刷新率控制按钮
可根据模式显示不同颜色的状态指示灯。红: 125Hz / 蓝: 250Hz / 绿: 500Hz / 紫: 1000Hz

- 按键 8:** 侧 LED 模式控制键
红: RGB 波浪模式
绿: 7种颜色呼吸模式
蓝: 绿色单呼吸模式
天蓝: 7种颜色呼吸模式
黄: 绿色 LED 模式
白: 侧 LED 关闭 (仅在点击时开启 LED)

- 目前市面上的顶级电竞传感器 PIXART PMW 3389**
基本配置可拆卸式配重块 (重量: 6g) - 磁吸式
特氟龙脚垫

マウスの説明

全てのマウスボタンはソフトウェアを介してプログラムできます。基本設定は次の通りです:

- ボタン 1:** 左クリック
ボタン 2: 右クリック
ボタン 3: スクロールホイール
ボタン 4: 7段階 DPI 変換(1600DPI-基本値)
ボタン 5: 前進
ボタン 6: 後退

- ボタン 7:** 4段階ポーリングレートコントロールボタン
モードに応じて LED が点灯します。赤: 125Hz / ブルー: 250Hz / グリーン: 500Hz / バイオレット: 1000Hz

- ボタン 8:** サイド LED モードコントロールボタン
グリーン: RGB の呼吸モード
ブルー: グリーン単呼吸モード
スカイブルー: 7色の呼吸モード
イエロー: グリーン LED モード
ホワイト: サイド LED オフ (LED はボタンを押したときにのみ点灯します)

- 現時点で最上のゲーミングセンサー PIXART PMW 3389**
調整可能な可拆卸式配重(重量: 6g) - マグネットタイプ
テフロンフット

Note for Environmental Protection

The following information is provided in accordance with the requirements of EU Order 2002/96/EC on the national legal system:

- Electrical and electronic devices shall not be disposed together with domestic waste.
- By law, when service life of an electrical or electronic device expires, consumers have the duty to bring the device to a public collection center in further details are defined by the laws of the respective countries.
- This symbol on the product, user manual, or package indicates the product applies to this regulation.
- Recycling materials, reusing devices, or utilizing devices in different forms contribute significantly to environmental protection.

Письмо о защите окружающей среды

После выполнения директивы Европейского Союза № 2002/96/ЕС в национальной правовой системе:

- Электронные и электрические устройства не могут выбрасываться вместе с бытовыми отходами.
- По закону, когда срок службы электрического или электронного устройства истек, пользователи обязаны принести устройство в специализированный центр утилизации. Детали указаны в законах соответствующих стран.
- Этот символ на продукте, руководстве пользователя или упаковке указывает на то, что продукт относится к данной директиве.
- Использование переработанных материалов, повторное использование устройств или использование старых устройств другой формы являются важными вкладом в защиту окружающей среды.

Hinweis zum Umweltschutz

Entsprechend der Umsetzung der EU-Richtlinie 2002/19/EG in den nationalen Rechtssystemen gilt folgendes:

- Wenn ein Elektro- oder Elektronik-Produkt am Ende seiner Lebensdauer erreicht, sind Verbraucher dazu verpflichtet, das Gerät an einer öffentlichen Sammelstelle, die zum Zweck des elektronischen Abfalls getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden soll, abzugeben.
- Weiterhin sind Verbraucher verpflichtet, das Produkt an einer öffentlichen Sammelstelle zu bringen, wenn es die Lebensdauer erreicht.
- Dieses findet auf das Produkt, in der Bedienungsanleitung oder der Verpackung angebrachte Symbole auf, die diese Richtlinie für dieses Produkt anzuwenden.
- Die Wiederverwertung von Materialien, die Wiederverwendung von Geräten und die Nutzung von Geräten in anderen Formen tragen erheblich zur Umweltschutz bei.

Nota sur la protection de l'environnement

En accord avec l'application de la directive européenne 2002/96/CE du système législatif national:

- Après cessation d'usage, les consommateurs ont l'obligation légale de rapporter leurs appareils électriques et électroniques dans un point de collecte public établi dans le but de protéger l'environnement.
- Les dispositifs électriques et électroniques ne se doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.
- Le recyclage, la réutilisation, le réemploi ou l'utilisation des produits dans d'autres formes contribuent de manière significative à la protection de l'environnement.

Nota para protección ambiental

La siguiente acción según como se haya implementado la directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo en el sistema legislativo nacional:

- No deseches dispositivos eléctricos y electrónicos juntos con los desechos domésticos.
- Por ley, cuando la vida útil de un dispositivo eléctrico o electrónico llega a su fin, los consumidores tienen la obligación de llevar ese dispositivo a un centro de recolección público establecido para la recolección.
- La legislación de cada país contiene más detalles.
- Este símbolo sobre el producto, el manual del usuario o el empaque señala que esta legislación aplica para este producto.
- Reciclar materiales, reutilizar dispositivos o utilizarlos para otras aplicaciones contribuye de manera significativa a la protección del medio ambiente.

Özellikler hakkında bilgi

En uygun şekilde uygulanmış olan 2002/96/EC Direktifi ile ilgili olarak:

- Elektrik ve elektronik cihazlar, kullanımdan çıktıktan sonra, ev atıklarıyla birlikte atılmamalıdır.
- Yasalar, bir elektrikli veya elektronik cihazın kullanımdan çıktığında, kullanıcıların bu cihazı toplama merkezine getirmeye zorlandığını belirtir.
- Her ülkenin, bu cihazların toplama merkezine getirmeye zorlandığını belirtir.
- Bu sembol, ürün, kullanıcı kılavuzu veya ambalajda, bu cihazın bu direktifin kapsamına girdiğini göstermektedir.
- Ürünlerin geri dönüşümü, yeniden kullanılması ya da farklı bir biçimde değerlendirilmesi çevrenin korunmasına büyük katkı sağlar.

Informacja o ochronie środowiska

Następujące informacje mają zastosowanie zgodnie z egzekwowaniem dyrektywy UE 2002/96/EC w krajowym systemie prawnym:

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z odpadami domowymi.
- Zgodnie z prawem, gdy okres użytkowności urządzenia elektrycznego lub elektronicznego dobiegnie końca, konsumenci mają obowiązek dostarczyć urządzenia do publicznego centrum odbioru w celu recyklingu.
- Każda z krajowych przepisów określa, w jaki sposób należy postępować.
- Ten symbol zamieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje, że produkt ten podlega wymuszonym przepisom.
- Materiały wykorzystywane w produkcji, ponowne użycie urządzeń lub użycie urządzeń w innych formach przyczyniają się do ochrony środowiska.

Poznámkita týkajúce sa ochrany životného prostredia

Následujúce platí v súlade so zavedením smernice EÚ 2002/96/EC do vnútorných právnych systémov:

- Elektrické a elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s domácnymi odpadmi.
- Podľa zákona, keď doba použitia elektrického alebo elektronického zariadenia skončí, spotrebiteľ má záležitosť povinnosť priniesť zariadenie vo verejnú zberňu.
- Každá krajina má svoje vlastné predpisy.
- Tento symbol na produkte, v návode k použitiu alebo na obale znamená, že produkt podlieha týmto predpisom.
- Recyklovanie materiálov, opätovné využitie zariadení alebo používajú zariadení v iných formách prispievajú k ochrane životného prostredia.

환경보호에 관한 알림

The following action according to how the 2002/96/EC Directive is implemented in the national legal system:

- 전기 및 전자 장치는 생활 폐기물과 함께 버려서는 안 됩니다.
- 법에 따라, 전기 또는 전자 장치의 사용 수명이 끝나면, 소비자들은 폐기물을 공공의 수집 센터에 가져와야 합니다.
- 각 국가의 법률은 전기 및 전자 장치의 처리 방법을 규정하고 있습니다.
- 이 기호는 제품, 사용자 매뉴얼 또는 포장에 표시되어 이 제품이 이 규정에 적용된다는 것을 나타냅니다.
- 재활용 재료 사용, 제품 재사용 또는 다른 형태의 제품 사용은 환경 보호에 크게 기여합니다.

環境保護須知

環境保護法規定適用 2002/96/EC 標準，並適用以下事項:

- 電器電器產品不得作為生活廢棄物隨意丟棄。
- 根據法律規定，當電器電器產品使用壽命屆滿時，消費者應將其送至指定之回收中心進行回收。
- 各國之環保法規均有詳細說明。
- 此標誌出現在產品、說明書或包裝上，表示該產品適用此法規。
- 使用回收材料、重複使用產品或以其他形式使用舊產品均有助於環境保護及資源之有效利用。

環境保護についての参考事項

環境の持続可能性を確保するための2002/96/EC指令の国内法体系での適用:

- 電気や電子機器は生活ごみと一緒に廃棄してはなりません。
- 消費者は、電気製品や電子機器の寿命が尽きたときに、公共の回収センターに製品を届ける必要があります。
- 各国の環境保護法には、電気製品の処理方法に関する詳細が記載されています。
- この記号は、製品、説明書、または包装のいずれかに表示されていることで、環境保護に関する規制が適用されていることを示しています。
- 材料のリサイクル、製品の再利用、または製品の別の形態での使用は、環境保護に大きく貢献します。

SEE MORE INNOVATION

Design Your Own