



QWA-AC2600

Controller	Qualcomm QCA9984 NICs
PCIe und Lanes	PCI Express (PCIe) 2.0 x1
Theoretische Höchstleistung	2,4/5 GHz
Antenne	4 x Dual-Band RP-SMA Antennen
Unterstützte Betriebssysteme	QTS 4.3.4 (oder später) und WirelessAP Station 1.0 (oder später). Besuchen Sie https://www.qnap.com/Kompatibilität für unterstützte NAS.
Lieferumfang	1 x QWA-AC2600 PCIe WLAN-Adapter, 4 x abnehmbare Antennen + magnetischer Standfuß, Halterungen für volle Höhe und Spezialhalterungen (für ausgewählte QNAP NAS) und Kurzanleitung zur Installation
Hinweis	QNAP NAS-Modelle mit einem 32-Bit ARM-Prozessor benötigen QTS 4.3.5 (oder höher). Kompatible QNAP NAS finden Sie unter https://www.qnap.com/compatibility Die WirelessAP Station App setzt voraus, dass Container Station auf Ihrem QNAP NAS installiert ist. Um den auf einem QNAP NAS installierten QWA-AC2600 als Client zu verwenden, ist QTS 4.3.5 (oder höher) erforderlich. Der vom QWA-AC2600 verwendete Treiber (ath10k) ist in Ubuntu 17.10 (und höher) integriert. Wenn der QWA-AC2600 in einem PC installiert ist, werden die folgenden Kanäle unterstützt: - 2,4GHz: 1 bis 11 - 5GHz: 36, 37, 38, 149, 153, 157, 161 und 165

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

* Geräuschpegel

Testumgebung: Siehe ISO 7779; Maximale Festplattenlast; Zuschauerposition; Durchschnittliche Daten 1 Meter vor dem NAS.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.