

# **HONOR Pad X9 Max**

## **Benutzerhandbuch**

**HONOR**

# Inhaltsverzeichnis

## Einführung

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Ändern der Navigationsmethode                          | 1  |
| Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät | 2  |
| Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren   | 3  |
| Verbinden mit dem Mobilfunknetz                        | 5  |
| Verbinden mit dem WLAN-Netzwerk                        | 5  |
| Informationen zum Startbildschirm                      | 7  |
| Informationen zu allgemeinen Symbolen                  | 12 |
| Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen       | 14 |
| Anpassen der Lautstärke                                | 14 |
| Ein- und Ausschalten und Neustart                      | 16 |
| Aufladen des Tablets                                   | 16 |

## Honor Connect

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Intelligente Kooperation                             | 19 |
| MagicRing                                            | 20 |
| Geräteübergreifende Apps                             | 22 |
| Geräteübergreifender Anruf                           | 23 |
| Geräteübergreifende Benachrichtigung                 | 24 |
| Netzwerkfreigabe                                     | 25 |
| OneTap                                               | 26 |
| Bildschirmfreigabe zwischen Honor-Telefon und Tablet | 27 |
| 平板投屏                                                 | 29 |
| Honor Druck                                          | 29 |
| Honor Share                                          | 31 |
| Markenübergreifende Notizensynchronisierung          | 35 |
| Schreiben und Zeichnen mit dem Stylus                | 35 |
| Markenübergreifende Verbindung von Kopfhörern        | 37 |

## Erstellen von Videos

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Grundlagen der Fotografie       | 39 |
| Aufnehmen von Fotos             | 41 |
| Aufnehmen von Videos            | 44 |
| Bearbeiten von Bildern          | 45 |
| Bearbeiten von Videos           | 47 |
| Anzeigen von Bildern und Videos | 47 |

## Nutzung von Smart Life

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen | 55 |
|-----------------------------------------------|----|

## Tipps

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App | 56 |
| Screenshot und Bildschirmaufnahme                             | 56 |
| Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window       | 59 |

## Apps

|                 |    |
|-----------------|----|
| Apps            | 65 |
| Kalender        | 66 |
| Uhr             | 69 |
| Memo            | 70 |
| Honor Dokumente | 72 |
| Rekorder        | 76 |
| E-Mail          | 77 |
| Rechner         | 78 |
| App-Twin        | 79 |
| Systemmanager   | 79 |
| Device Clone    | 80 |
| Tipps           | 81 |

## Einstellungen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| WLAN                                      | 82  |
| Bluetooth                                 | 83  |
| Mobilfunknetz                             | 85  |
| Weitere Verbindungen                      | 85  |
| Personalisierter Startbildschirm und mehr | 90  |
| Anzeige und Helligkeit                    | 93  |
| Töne                                      | 97  |
| Benachrichtigungen                        | 100 |
| Biometrie & Passwort                      | 102 |
| App                                       | 104 |
| Akku                                      | 104 |
| Speicher                                  | 107 |
| Sicherheit                                | 107 |
| Datenschutz                               | 110 |
| Bedienungshilfen                          | 111 |
| Einrichten von mehreren Nutzern           | 119 |
| System & Aktualisierungen                 | 120 |
| Über das Tablet                           | 125 |

# Einführung

## Ändern der Navigationsmethode

### Assistive Ball aktivieren

Verschieben Sie **Assistive Ball** an eine für Ihre Nutzungsgewohnheiten geeignete Position auf dem Bildschirm, um Ihr Tablet bequem zu steuern.

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Assistive Ball** und schalten Sie den Schalter **Assistive Ball** ein.

Wenn die Schaltfläche **Assistive Ball** angezeigt wird, können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- **Aktionen:** Tippen Sie auf **Tippen**, **Zweimal tippen**, **Gedrückt halten** oder **Halten und horizontal streichen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verknüpfungsgesten **Assistive Ball** festzulegen.
- **Anzeige:** Streichen Sie die horizontale Leiste nach links oder rechts, um **Opazität im Leerlauf** festzulegen, und aktivieren Sie **Im Vollbild automatisch ausblenden** und **Anhaften am Rand**.

### Den Systemnavigationsmodus ändern

#### Gestennavigation verwenden

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **System & Aktualisierungen** > **Systemnavigation** und wählen Sie **Gesten** aus.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zum übergeordneten Menü zurückkehren: Streichen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
- Zum Startbildschirm zurückkehren: Streichen Sie von der Mitte des unteren Bildschirmrands nach oben.
- Multitasking aufrufen: Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie.
- Eine Aufgabe schließen: Streichen Sie auf der Multitasking-Oberfläche auf einer Aufgabenkarte nach oben. Streichen Sie auf einer Karte nach unten, um die Aufgabe zu sperren. Gesperrte Aufgaben werden nicht stapelweise durch Tippen auf  in der Multitasking-Oberfläche gelöscht.
- Schnelles Umschalten von Apps: Streichen Sie bogenförmig über den unteren Bildschirmrand, um zwischen Apps zu wechseln.

Sie können auch zu **Systemnavigation** gehen und den Schalter **Navigationsleiste anzeigen** einschalten, um Gestensteuerung mithilfe der Navigationsleiste zu unterstützen.

## Drei-Tasten-Navigation nutzen

Wechseln Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Systemnavigation** und wählen Sie **Drei Tasten** aus.

Nachdem Sie die Drei-Tasten-Navigation aktiviert haben, können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um zur vorherigen Seite zurückzukehren oder eine App zu beenden.
- Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Tippen Sie auf , um die Seite „Letzte Aufgaben“ aufzurufen.

Sie können auch weitere Vorgänge basierend auf Ihren Gewohnheiten ausführen:

- Wählen Sie eine Kombination aus verschiedenen Navigationstasten.
- Tippen Sie auf  (wenn die Navigationskombination dies enthalten soll) und öffnen Sie das Kontrollzentrum.

## Migrieren von Daten vom alten Gerät auf das neue Gerät

### Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Tablet auf Ihr neues Tablet verschieben.

#### Daten von einem Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Tablet die App **Device Clone**. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Tablet zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Device Clone** ist nur auf Tablets mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.

#### Daten vom iOS-Gerät über OTG klonen

Wenn Ihr altes Gerät ein iOS-Gerät ist, wird empfohlen, ein Datenkabel für die Übertragung zu verwenden, da dies am schnellsten ist und es effizienter mehr Daten übertragen kann.

- 1 Gehen Sie auf dem neuen Tablet zu und tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät > Apple-Geräte > Kabelgebundene Übertragung**.
- 2 Bereiten Sie ein kompatibles Lightning-USB-C-Datenkabel oder ein USB-C-zu-USB-C-Datenkabel oder einen Adapter vor, verbinden Sie das iOS-Gerät und das Tablet und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf Vertrauen zu tippen.
- 3 Wählen Sie auf dem iOS-Gerät die zu klonenden Daten aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Datenexport abzuschließen.

## Informationen zum Sperrbildschirm und zum Entsperren

### Ihren Bildschirm sperren und entsperren

#### Sperrbildschirm

Wenn Sie das Tablet eine gewisse Zeit lang nicht bedienen, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Sie können den Bildschirm auch manuell sperren, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder
- Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Bearbeitungsoberfläche auf dem Startbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben bis zum unteren Rand der Kartenliste, tippen Sie auf **Klassische Widgets** und auf **Bildschirmsperre**, um den den Bildschirm zu sperren.

#### Zeit bis zum Bildschirm-Timeout festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Ruhezustand** und wählen Sie eine Zeit bis zum Bildschirm-Timeout aus.

#### Den Bildschirm einschalten

Sie können den Bildschirm auf eine der folgenden Arten einschalten:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirm ein/aus** und aktivieren Sie **Zum Aktivieren aufrichten** oder **Zum Aktivieren zweimal tippen**.

#### Den Bildschirm mit einem Passwort entsperren

Sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, streichen Sie von der Bildschirmmitte aus über den Bildschirm, um das Fenster zur Passworteingabe anzuzeigen. Geben Sie anschließend Ihr Sperrbildschirm-Passwort ein.

## Verwenden Sie Face Unlock

Schalten Sie den Bildschirm ein und richten Sie ihn auf Ihr Gesicht aus. Ihr Gerät wird entsperrt, sobald Ihr Gesicht erkannt wurde.

## Häufig verwendete Apps auf dem Sperrbildschirm anpassen

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Persönliche Stile > Anpassen**.
- 2 Tippen Sie bei Bedarf auf das App-Symbol in der unteren linken oder rechten Ecke des Bildschirms. Wählen Sie in der Pop-up-Verknüpfungsleiste die App-Symbole aus, die Sie festlegen möchten. Wenn Sie nicht möchten, dass häufig verwendete Apps auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, können Sie dies auf  einstellen und dann auf **Fertig** tippen.

## Widgets auf dem Sperrbildschirm individuell anpassen

Fügen Sie Ihre meistgenutzten Funktionen zum Sperrbildschirm hinzu, um mit einem Fingertipp darauf zuzugreifen und so ein persönliches und bequemes Nutzungserlebnis zu erhalten.

- 1 Sie können die Funktion mit den folgenden Methoden aufrufen:
  - Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Persönliche Stile** und tippen Sie auf **Anpassen > + Widget hinzufügen** auf dem Sperrbildschirm.
  - Schalten Sie den Sperrbildschirm ein, tippen und halten Sie auf eine leere Stelle und tippen Sie dann auf **Benutzerdefinierter Sperrbildschirm > Benutzerdefiniert > + Widget hinzufügen**.
- 2 Im **Widget hinzufügen**-Fenster wählen Sie die Symbole der Widgets aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen auf **Fertig**.

Um die zum Sperrbildschirm hinzugefügten Widgets zu ändern oder zu entfernen, gehen Sie zu **+ Widget hinzufügen**, tippen Sie auf das Symbol des Widgets, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf . Sie können weitere Symbole hinzufügen oder direkt auf **Fertig** tippen.

-  • Um das Schritte-Widget zu verwenden, laden Sie die **Honor Gesundheit**-App aus dem App Market herunter oder aktualisieren Sie sie auf Version 17.20.1.300 oder später.
- Um das Wetter-Widget zu nutzen, laden Sie die **Wetter**-App aus dem App Market herunter oder aktualisieren Sie sie auf Version 18.1.0.355 oder später.

## Ihre Signatur auf dem Sperrbildschirm anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil**, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und geben Sie dann Text ein, der auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

Um die Signatur zu entfernen, tippen Sie auf **Signatur auf Sperrbildschirm** und löschen Sie den Text.

## Verbinden mit dem Mobilfunknetz

### Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

-  • Datenservices werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- Anrufdienste werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- SMS-Nachrichtenservices werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

### Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind. SIM-Karten werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
  - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
  - Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

## Verbinden mit dem WLAN-Netzwerk

## Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen.

### WLAN-Netzwerk nutzen

-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

### PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
  - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
  - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Tablet per WLAN auf das Internet zugreift.

### Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
  - 2** Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Tablet, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
  - 3** Scannen Sie den QR-Code mit dem Tablet, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

## Übertragen von Daten mit WLAN Direct

Sie können WLAN Direct verwenden, um Daten zwischen Honor-Geräten zu übertragen. WLAN Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1** Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen > WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2** Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen WLAN Direct aktiviert ist.

- 3** Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.  
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 4** Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5** Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die WLAN Direct-Übertragungsanfrage an.

## Informationen zum Startbildschirm

### Startbildschirm erkunden

Auf dem Startbildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Überprüfen Sie den Status Ihres Tablets oder zeigen Sie Benachrichtigungen in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm an.
- Streichen Sie nach links und rechts, um Apps und Widgets zu überprüfen.

Sie können zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen-/auseinanderziehen und zu **Einstellungen** wechseln, um den Layout-Stil zu ändern.

### Servicekarten

Bleiben Sie mit wichtigen Informationen auf dem Laufenden und greifen Sie mit einem Fingertipp auf häufig genutzte Funktionen zu, ohne Apps öffnen zu müssen. Dank der Karten in verschiedenen Stilen unterscheidet sich Ihr Startbildschirm von anderen.

Apps, die Servicekarten unterstützen, haben standardmäßig eine Anzeigeleiste am unteren Rand (gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirm-Einstellungen**, um **Kartenleiste anzeigen** zu aktivieren oder zu deaktivieren).

### Servicekarten durch Bearbeiten des Startbildschirms hinzufügen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen, tippen Sie auf **Karten**, wählen Sie **Kalender**, **Wetter** oder andere, streichen Sie nach links und rechts, um Ihren bevorzugten Stil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

### Zum Hinzufügen von Servicekarten App-Symbole nach oben streichen

Streichen Sie die App-Symbole, die Servicekarten unterstützen, nach oben, klappen Sie die Servicekarten aus (tippen Sie zum Einklappen auf andere Bereiche) und tippen Sie in der oberen rechten Ecke der Karte auf , um sie an den Startbildschirm anzuheften.

### Servicekarten bearbeiten

Das folgende Beispiel zeigt anhand von Memo, wie Sie die Karten bearbeiten können:

Drücken Sie lange auf die Karte „Memo“ und wählen Sie in der Popup-Liste „Karte bearbeiten“, um die Kategorie Memo auszuwählen.

### Desktop-Kartenstapel

Ziehen Sie eine Karte auf eine andere Karte derselben Größe, um einen Stapel zu erstellen. Diese Funktion unterstützt das Stapeln von bis zu 10 Karten. Ziehen Sie eine Karte auf einen Kartensatz, der Karten derselben Größe enthält. Die gestapelten Karten werden automatisch erweitert und Sie können die Stapelreihenfolge der Karten festlegen. Sie können auch Folgendes tun:

- Karten wechseln: Streichen Sie auf den gestapelten Karten nach oben oder unten, um alle Karten anzuzeigen.
- Karten anzeigen: Tippen Sie auf eine Karte, um die Details anzuzeigen.
- Karten erweitern: Durch langes Streichen nach oben oder unten können Sie alle Karten erweitern.
- Karten entfernen: Halten Sie eine Karte gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen der Karte aus.
- Kartensatz entfernen: Halten Sie die gestapelten Karten gedrückt und wählen Sie dann das Entfernen des Kartensatzes aus.

### Servicekarten entfernen

Drücken Sie lange auf die Servicekarte, wählen Sie **Entfernen** in der Pop-up-Liste aus und tippen Sie anschließend im Bestätigungsfeld auf **Entfernen**, um die Karte zu entfernen.

### Große Ordner

Speichern Sie Ihre Apps in einem großen Ordner. Sie können auf sie zugreifen, ohne den Ordner öffnen zu müssen, was die Interaktion mit dem Startbildschirm effizienter macht.

### Zum großen Ordner wechseln

Halten Sie einen kleinen Ordner gedrückt und tippen Sie auf **Vergrößern**.

-  Wenn der Ordner mehr als 9 Apps enthält, wird in der rechten unteren Ecke ein Symbol für „Weitere Apps“ angezeigt.

### App im großen Ordner aktivieren

Tippen Sie auf das App-Symbol im großen Ordner, um die App zu aktivieren.

Tippen Sie auf „Weitere Apps“ in der unteren rechten Ecke des großen Ordners, um den großen Ordner zu erweitern und weitere Apps anzuzeigen oder zu öffnen.

### Weitere Funktionen für große Ordner

Große Ordner umbenennen: Drücken Sie lange auf einen großen Ordner, um ihn umzubenennen.

Apps hinzufügen oder entfernen: Öffnen Sie den großen Ordner, tippen Sie auf  und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Apps hinzuzufügen oder zu entfernen.

### Zum kleinen Ordner wechseln

Drücken Sie lange auf den großen Ordner und tippen Sie auf **Verkleinern**, um zum kleinen Ordner zu wechseln.

### Personalisieren Ihres Startbildschirms

Passen Sie Ihren Startbildschirm an Ihre Anforderungen und Vorlieben an. Mit individuellen Verknüpfungen zu Apps und einzelnen Funktionen der Apps müssen Sie für den Zugriff auf eine breite Palette von Diensten nur noch mit dem Finger tippen. Ob Office-Tools, Video-Streaming, Zahlungs-Apps oder Fitnessprogramme, jedes Szenario ist leicht aufzurufen. Sie können außerdem die Größe Ihrer Ordner nach Belieben anpassen und Ihren eigenen Stil verwirklichen.

### Schnellzugriff auf Einzeldienste erweitern

- 1 Drücken Sie lange auf das Symbol der gewünschten App und lassen Sie es dann los, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren.
  - 2 Ziehen Sie eine beliebige Ecke , um den Schnellzugriff auf Einzeldienste wie das Scannen oder die Anzeige von Zahlungscode zu erweitern.
  - 3 Tippen Sie auf den gewünschten Dienst, um ihn direkt aufzurufen.
-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass einige Apps diese Funktion möglicherweise nicht unterstützen.

### Schnellzugriff auf Einzeldienste bearbeiten

Drücken Sie im erweiterten Zustand lange auf die Karte und tippen Sie dann auf **Verknüpfungen bearbeiten**, um auf die folgenden Aktionen zuzugreifen:

- Drücken Sie lange auf einen Schnellzugriff in der **Anzeige**-Liste, um die Reihenfolge anzupassen.
- Ziehen Sie einen Schnellzugriff aus der **Ausblenden**-Liste in die Anzeigen-Liste oder umgekehrt, um seine Sichtbarkeit zu ändern.

### Größen der Ordnersymbole anpassen

Drücken Sie lange auf ein Ordnersymbol, um den Bearbeitungsmodus  zu aktivieren. Ziehen Sie dann eine beliebige Ecke des Symbols, um seine Größe und Form nach Ihren Wünschen zu ändern.

-  Das Ziehen funktioniert nur in Richtung leerer Bereiche auf Ihrem Bildschirm. Wenn um den Zielordner herum kein freier Platz ist, können Sie ihn nicht vergrößern.

## Ihre Produktivität mit dem Produktivitätslayout steigern

Mit dem Produktivitätslayout können Sie Ihre 10 am häufigsten genutzten Anwendungen in der Anwendungsleiste am unteren Rand des Startbildschirms ablegen und die zuletzt verwendeten Anwendungen schnell öffnen, so dass Sie häufig genutzte Bürosoftware bei der Arbeit leicht auswählen können, um Ihre Effizienz zu steigern. Die Anwendungsleiste im Produktivitätslayout ist in zwei Teile unterteilt: Der linke Teil enthält die permanenten Anwendungen und der rechte Teil die zuletzt verwendeten Anwendungen. Sie können die Trennlinie zwischen diesen beiden Teilen ziehen, um die Anwendungsleiste zu erweitern und die Anzahl der angezeigten Anwendungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

- **Die permanente Anwendungsleiste anpassen:** Bis zu 7 permanente Apps können entweder im Hoch- oder Querformat des Geräts angezeigt werden. Sie können die Standard-Apps verwenden oder sie je nach Bedarf hinzufügen/entfernen. Sie können alle permanenten Anwendungen aus der linken Anwendungsleiste entfernen, aber die Leiste selbst kann nicht deaktiviert werden.
- **Die Leiste der zuletzt verwendeten Anwendungen anpassen:**  
Das Gerät zeigt mindestens 3 zuletzt verwendete Apps im Querformat und 1 im Hochformat an. Ziehen Sie die Trennlinie, um weitere Apps anzuzeigen oder die zuletzt verwendeten Apps auszublenden.
- Die Leiste der zuletzt verwendeten Anwendungen ausblenden: Sie können alle Apps manuell aus der Leiste der zuletzt verwendeten Anwendungen entfernen oder zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirm-Einstellungen** gehen und **Zuletzt verwendete Apps anzeigen** deaktivieren. Daraufhin wird die rechte Anwendungsleiste deaktiviert.

## Kontrollzentrum

Sie können die Verknüpfungsfunktionen des Tablets nutzen oder Schnelleinstellungen im **Kontrollzentrum** vornehmen.

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Streichen Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen. Streichen Sie auf dem leeren Bereich nach links oder rechts, um zwischen beiden zu wechseln.

## Nutzen von Verknüpfungsschaltern

Tippen Sie auf den Verknüpfungsschalter, um seine Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Halten Sie den Verknüpfungsschalter gedrückt, um schnell zur Einstellungsseite der Funktion zu gelangen (sofern eine Einstellungsseite vorhanden ist). Halten Sie beispielsweise **WLAN** gedrückt, um direkt zur Einstellungsseite „**Einstellungen > WLAN**“ zu gelangen.

Schieben Sie das untere Symbol des Verknüpfungsschalterfelds nach unten, um weitere Verknüpfungsschalter anzuzeigen.

## Kontrollzentrum anpassen

Sie können häufig verwendete Karten oder Kacheln an einer praktischen Position platzieren, um einfach darauf zuzugreifen.

- **Verknüpfungskarten anpassen:** Tippen Sie auf , um die Bearbeitungsoberfläche zu öffnen. Sie können folgende Aktionen ausführen:
  - **Position einer benutzerdefinierten Karte ändern:** Halten Sie eine Karte gedrückt und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
    -  Sie können die Reihenfolge der Karten in den Abschnitten Verknüpfungskarten, Kacheln und **MagicRing** auf diese Weise anordnen.
  - **Verknüpfungskarten löschen:** Wenn auf einer Karte ein Minuszeichen () angezeigt wird, tippen Sie auf , um die Karte zu löschen.

Nachdem alle Vorgänge ausgeführt wurden, tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

- **Kacheln anpassen:** Tippen Sie auf , um die Bearbeitungsoberfläche zu öffnen. Sie können folgende Aktionen ausführen:
  - **Position einer Kachel ändern:** Halten Sie eine Kachel gedrückt und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
  - **Anzahl der Kachelzeilen ändern:** Tippen Sie im Abschnitt Kacheln auf . Ziehen Sie es nach oben, um die Anzahl der Zeilen zu verringern, und nach unten, um sie zu erhöhen.
  - **Name einer Kachel ausblenden:** Tippen Sie auf **Kachel hinzufügen** > **Beschriftungen ausblenden**.
  - **Kachel hinzufügen:** Tippen Sie auf **Kachel hinzufügen** und tippen Sie dann auf  auf dem Symbol, das Sie als Kachel hinzufügen möchten.
  - **Kachel ausblenden:** Tippen Sie auf  auf der Kachel, die Sie ausblenden möchten.

Nachdem alle Vorgänge ausgeführt wurden, tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

- **Gerätekooperationsschnittstelle von MagicRing aus- oder einblenden:** Tippen Sie auf , um die Bearbeitungsoberfläche zu öffnen. Tippen Sie auf  (oder **Karte anzeigen**), um die Gerätekooperationsschnittstelle von **MagicRing** aus- oder einzublenden.
- **Form der Verknüpfungskarten anpassen:** Kneifen Sie mit zwei Fingern auf dem Startbildschirm, tippen Sie, um **Hintergrund und Stil** zu öffnen, scrollen Sie zu **Systemanzeige** und ziehen Sie den Schieberegler **Abgerundete Ecken**, um den

Eckenradius anzupassen. Sie können **Symbolen folgen** auswählen, um die Form der Verknüpfungssymbole gleichzeitig anzupassen. Nachdem alle Vorgänge ausgeführt wurden, tippen Sie auf **Fertig**.

- **Kontrollzentrum Einstellungen auf Standard zurücksetzen:** Wenn Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen möchten, tippen Sie auf , um die Bearbeitungsoberfläche zu öffnen, tippen Sie auf  > **Wiederherstellen** > .

## Informationen zu allgemeinen Symbolen

### Mehr über allgemeine Benachrichtigungen und Symbole erfahren

 Das Symbol für den Netzwerkstatus kann je nach Region oder Netzwerkserviceanbieter variieren.

Verschiedene Produkte unterstützen unterschiedliche Funktionen. Die folgenden Symbole werden möglicherweise nicht auf Ihrem Tablet angezeigt. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.

|                                                                                     |                                            |                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   | Mit 5G-Netzwerk verbunden                  |   | Mit 4G-Netzwerk verbunden                          |
|  | Mit 3G-Netzwerk verbunden                  |  | Mit 2G-Netzwerk verbunden                          |
|  | HSPA verbunden                             |  | HSPA+ verbunden                                    |
|  | Volles Signal                              |  | Roaming                                            |
|  | Datenverbrauchsoptimierung aktiviert       |  | Keine SIM-Karte                                    |
|  | Hotspot aktiviert                          |  | Mit Hotspot verbunden                              |
|  | Mit WLAN-Netzwerk verbunden                |  | Mit 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-Netzwerken verbunden   |
|  | Automatische Netzwerkschaltung durch WLAN+ |  | Mit WLAN 6-Netzwerk verbunden                      |
|  | Kein Akku                                  |  | Mit 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN 6-Netzwerken verbunden |
|  | Wird geladen                               |  | Flugmodus aktiviert                                |
|  | SuperCharge aktiviert                      |  | Akku schwach                                       |

|                                                                                     |                                  |                                                                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Schnelles kabelloses Aufladen    |    | Schnelles Aufladen                                                                                                      |
|    | Stromsparmodus aktiviert         |    | Kabelloses SuperCharge                                                                                                  |
|    | Bluetooth aktiviert              |    | Kabelloses Aufladen                                                                                                     |
|    | Mit Bluetooth-Gerät verbunden    |    | Digital Balance auf dem Tablet aktiviert                                                                                |
|    | Weitere Informationen            |    | Akku eines anderen Bluetooth-Geräts                                                                                     |
|    | Akku des Bluetooth-Headsets      |    | Akku der Bluetooth-Hörgeräte                                                                                            |
|    | Akku des Bluetooth-Lautsprechers |    | Akku des Bluetooth-Stifts                                                                                               |
|    | Ortungsservice aktiviert         |    | Mit VPN-Netzwerk verbunden                                                                                              |
|   | Mit Ohrhörern verbunden          |   | Augen schonen aktiviert                                                                                                 |
|  | Laufender Anruf                  |  | Es kann keine Verbindung mit dem Sprachkanal hergestellt werden. Es können keine Anrufe angenommen oder getätigt werden |
|  | Verpasster Anruf                 |  | VoLTE aktiviert                                                                                                         |
|  | Stummschalten                    |  | Neue Nachricht                                                                                                          |
|  | NFC aktiviert                    |  | Vibrationsmodus                                                                                                         |
|  | Daten werden synchronisiert      |  | „Nicht stören“ aktiviert                                                                                                |
|  | Leistungsmodus aktiviert         |  | Datensynchronisierung fehlgeschlagen                                                                                    |
|  | Kalendererinnerung               |  | Neue E-Mail                                                                                                             |
|  | Wecker aktiviert                 |  | Blockierte Anrufe oder Nachrichten                                                                                      |

# Anzeigen und Deaktivieren von Benachrichtigungen

## Benachrichtigungen anzeigen und löschen

### Benachrichtigungen anzeigen

Wenn eine Benachrichtigungserinnerung angezeigt wird, können Sie den Bildschirm entsperren und von der Statusleiste nach unten streichen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die Benachrichtigung anzuzeigen.

### Benachrichtigungen löschen

- Sie können eine Benachrichtigung entfernen, indem Sie darauf nach rechts streichen.
- Sie können auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen.
-  Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von Apps, die im Vordergrund ausgeführt werden, können nicht gelöscht werden.

### Benachrichtigung nicht anzeigen

Um nicht durch Benachrichtigungen gestört zu werden, streichen Sie auf der

Benachrichtigung, die Sie bearbeiten möchten, nach links und tippen Sie auf . Dann haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **Stumme Benachrichtigungen**
- **Benachrichtigungen deaktivieren**
- **Weitere Einstellungen**
-  • Einige Systembenachrichtigungen und Benachrichtigungen von im Vordergrund befindlichen Apps können nicht geschlossen oder verzögert werden.
- Verschiedene Apps können unterschiedliche Optionen unterstützen, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Situationen.

### Festlegen des Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und legen Sie den Anzeigestil des Benachrichtigungsfelds im Bereich **Sperrbildschirm** fest.

## Anpassen der Lautstärke

### Toneinstellungen anpassen

#### Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

## Den Tonmodus über das Kontrollzentrum wechseln

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton** oder  **Lautlos**, um zwischen den verschiedenen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Tablet alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Tablet die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, Kommunikation, Musik, Video und Spiele sind davon nicht betroffen.

Sie können auch zu **Einstellungen** > **Ton** gehen, um zwischen **Ton** und **Lautlos** umzuschalten.

## Standardlautstärke einstellen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton**, dort Sie können die Lautstärke für die folgenden Elemente einstellen:

- **Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**

 Anrufdienste werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

## Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

## Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Tablet um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Stummschalten** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

 Diese Funktion wird nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

## Zum Verringern der Lautstärke das Tablet in die Hand nehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Tablet in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

 Diese Funktion wird nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

### Weitere Toneinstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton > Weitere Toneinstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre, Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

### App-Lautstärke separat anpassen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton > Weitere Toneinstellungen** und schalten Sie **Lautstärkeregelung der App** ein. Wenn eine App Audio wiedergibt, können Sie die Lautstärke separat anpassen.

## Ein- und Ausschalten und Neustart

### Gerät ein- und ausschalten oder neu starten

#### Ein- und Ausschalten Ihres Geräts

Zum Ausschalten Ihres Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gedrückt, tippen Sie auf **Ausschalten** und **Zum Ausschalten antippen**.

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis Ihr Gerät das Logo anzeigt.

#### Gerät neustarten

Starten Sie Ihr Gerät regelmäßig neu, um den Cache zu löschen und das Gerät in einem optimalen Zustand zu halten. Wenn bei Ihrem Gerät ein Problem auftritt, kann ein Neustart das Problem manchmal beheben.

Halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gedrückt und tippen Sie dann auf **Neustart** und **Berühren, um neu zu starten**.

#### Neustart Ihres Tablets erzwingen

Sie können einen Neustart Ihres Tablets erzwingen, wenn es nicht funktioniert oder sich nicht richtig ausschalten lässt. Drücken Sie die Leiser- und Ein-/Aus-Tasten für mehr als 10 Sekunden, um den Neustart Ihres Geräts zu erzwingen.

## Aufladen des Tablets

## Gerät aufladen

Sie werden von Ihrem Gerät benachrichtigt, wenn der Akku bald leer ist. Stellen Sie sicher, Ihr Gerät zeitnah aufzuladen, um ein automatisches Ausschalten bei Leergehen des Akkus zu vermeiden.

### Vorsichtsmaßnahmen beim Aufladen

- Laden Sie Ihr Tablet mit dem Ladegerät und USB-Kabel auf, die mit Ihrem Gerät geliefert wurden. Die Verwendung anderer Ladegeräte oder USB-Kabel kann zu wiederholten Neustarts, langsamem Laden, Überhitzung oder anderen unerwünschten Effekten führen.
- Ihr Tablet führt automatisch einen Sicherheitscheck durch, wenn ein Ladegerät oder ein anderes Gerät mit dem USB-Anschluss verbunden wird. Wenn im USB-Anschluss Feuchtigkeit festgestellt wird, aktiviert Ihr Tablet automatisch Sicherheitsmaßnahmen und begrenzt den Ladevorgang. Trennen Sie Ihr Tablet vom USB-Anschluss und warten Sie, bis der USB-Anschluss trocken ist.
- Die Zeit, die zum vollständigen Aufladen des Akkus benötigt wird, hängt von der Umgebungstemperatur und dem Alter des Akkus ab.
- Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Wenn die Akkulaufzeit merklich kürzer wird, wenden Sie sich an ein autorisiertes Honor Customer Service Center, um den Akku auszutauschen.
- Decken Sie Ihr Tablet oder das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab.
- Ihr Tablet kann sich erhitzen, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum benutzt haben, insbesondere bei hohen Temperaturen. Beenden Sie in diesem Fall den Ladevorgang, deaktivieren Sie einige Funktionen und bringen Sie Ihr Tablet an einen kühlen Ort.
- Bitte benutzen Sie Ihr Tablet nicht, während es geladen wird.
- Wenn Ihr Tablet nicht reagiert, nachdem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt gehalten haben, ist der Akku möglicherweise leer. Laden Sie es daher für mehr als 30 Minuten.

### Verwenden des Ladegeräts aus dem Lieferumfang des Telefons

- 1** Verwenden Sie das USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Ladegeräts, um Ihr Gerät mit dem Adapter zu verbinden.
- 2** Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

### Aufladen Ihres Tablets mit einem PC

- 1** Schließen Sie Ihr Tablet über ein USB-Kabel an einen PC oder ein anderes Gerät an.
- 2** Wenn das **USB-Nutzung**-Dialogfeld auf Ihrem Tablet angezeigt wird, tippen Sie auf **Nur laden**.

### Überblick über die Akkusymbole

Sie können den Akkustand über das Akkusymbol auf dem Tabletbildschirm überprüfen.

| Akkusymbol                                                                        | Akkustand                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Weniger als 10 % Akkuleistung verbleibend.                                                                                                                                                                   |
|  | 10 % bis 20 % Akkuleistung verbleibend.                                                                                                                                                                      |
|  | Wird aufgeladen; 20 % bis 90 % Akkuleistung verbleibend.                                                                                                                                                     |
|  | Wird aufgeladen; mindestens 90 % Akkuleistung verbleibend.<br>Wenn neben dem Akkusymbol „100 %“ oder auf dem Sperrbildschirm die Meldung „Vollständig geladen“ angezeigt wird, ist der Akku voll aufgeladen. |

# Honor Connect

## Intelligente Kooperation

### Intelligente Funktionen für den Alltag von Honor Connect

**Honor Connect** basiert auf der von Honor entwickelten MagicRing-Technologie und kann die Gerätekooperation einfacher und effizienter machen.

Geräte, die bei derselben Honor ID angemeldet sind, können sich automatisch gegenseitig erkennen und miteinander vernetzen. So können Sie Informationen und Services nahtlos zwischen den Geräten übertragen und übergeben und die Vorteile eines jeden Geräts optimal nutzen, um Ihren Alltag einfacher und effizienter zu machen. Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor Connect**, um mehr über die vom Gerätemodell und der -version unterstützten Funktionen zu erfahren.

- 1 Geräteübergreifende Apps:** Sie können auf einem Gerät mit der Arbeit beginnen und dann auf ein anderes Gerät in der Nähe umschalten und die Arbeit ohne Unterbrechung an der Stelle fortsetzen, an der Sie aufgehört haben. Beispielsweise kann eine Datei, die Sie gerade auf dem Telefon bearbeiten, zur weiteren Bearbeitung nahtlos auf einen Computer übertragen werden.
- 2 Geräteübergreifender Anruf:** Sie können Telefonanrufe auf Ihrem Tablet oder PC annehmen oder tätigen, damit Sie keine wichtigen Anrufe verpassen bzw. Ihre derzeitige Aufgabe nicht unterbrechen müssen. Beispielsweise können Sie Telefonanrufe auf Ihrem Tablet annehmen.
- 3 Geräteübergreifende Benachrichtigung:** Sie können Telefonbenachrichtigungen auf Ihrem Tablet oder PC bearbeiten oder anzeigen, damit Sie sich auf die aktuelle Arbeit konzentrieren können, ohne jedoch wichtige Informationen zu versäumen. Beispielsweise können Sie den Telefonwecker auf Ihrem Computer beenden.

Darüber hinaus können Sie auf dem Bildschirm Geräteübergreifende Kooperation von **Honor Connect** alle vernetzten Geräte in der Nähe sehen, die dasselbe Konto nutzen. Ziehen Sie ein Gerät, um die Kooperation zu starten und Aufgaben problemlos zu übergeben.

-  Die Installation von zusätzlicher Software oder zusätzlichen Plug-ins ist nicht nötig. Zudem fallen bei der Nutzung von **Honor Connect** keine zusätzlichen Servicegebühren für die Kommunikation an.
- Die Services von **Honor Connect** können je nach Gerätemodell und -version variieren.

### Verbinden von weiteren Geräten mit Honor Connect

Aktualisieren Sie zunächst alle anzuschließenden Geräte auf die neueste Version und stellen Sie sicher, dass sie alle **Honor Connect** unterstützen.

- 1** Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät bei derselben Honor ID an.

- 2** Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth auf dem Telefon und dem Gerät, um eine Verbindung herzustellen.
  - 3** Wechseln Sie zu **Honor Connect**, stimmen Sie der Benutzervereinbarung zu und stellen Sie sicher, dass die Services von Honor Connect auf Ihrem Telefon und dem zu verbindenden Gerät aktiviert sind.
-  • Um eine schnellere und stabilere Verbindung zu gewährleisten, wird empfohlen, Geräte mit demselben WLAN zu verbinden.

### Verwalten von Honor Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **Honor Connect**. In der Liste von **Services auf diesem Gerät** können Sie Honor Connect auf dem aktuellen Gerät aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie beispielsweise auf **Geräteübergreifende Apps** und deaktivieren Sie **Geräteübergreifende Apps**. Die Apps und Services können dann nicht mehr zwischen diesem Gerät und anderen Geräten übergeben werden.

### Deaktivieren von Honor Connect auf dem Telefon/Tablet

Gehen Sie auf dem Telefon/Tablet zu **Einstellungen** > **Honor Connect** >  > **Info** und tippen Sie auf **Service deaktivieren**, um alle Honor Connect-Services auf dem Gerät zu deaktivieren. Wenn Sie sie wiederherstellen möchten, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** und **Zustimmen** der Benutzervereinbarung zu.

## MagicRing

### MagicRing

Honor Connect MagicRing hat verschiedene Geräte und Dienste integriert, die alle direkt über die MagicRing-Seite verfügbar sind und gesteuert werden können. Mit MagicRing werden Telefone, Tablets, Laptops und andere Geräte, die mit derselben Honor ID verknüpft sind, automatisch auf der MagicRing-Seite angezeigt. Dies ermöglicht die nahtlose Übertragung von Diensten auf Ihre gesamten MagicRing-Geräte, die alle von einem einzigen Gerät aus verwaltet werden. Auch Apps und Dateien lassen sich bequem und effizient übertragen.

### Aufrufen der MagicRing-Seite

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und tippen Sie auf die MagicRing-Karte. Wenn die Karte von MagicRing im

Kontrollzentrum gelöscht wurde, tippen Sie einfach auf  und wählen Sie **Karte anzeigen** aus.

## MagicRing-Übertragungsservices

Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf jede Gerätekugel im MagicRing, um die vom Gerät bereitgestellten Services anzuzeigen. Ziehen Sie den Service auf eine andere Gerätekugel, um den Service mühelos zu übertragen. Auf jedem Gerät (Telefon, Tablet, Computer), das die MagicRing-Seite unterstützt, können Sie die Übertragungsservices aller Geräte im MagicRing kontrollieren.

### Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Tablet und auf Geräten in der Nähe bei demselben Honor-Konto an, schalten Sie WLAN und Bluetooth ein und aktivieren Sie **Honor Connect** in **Einstellungen**. Geräte wie Uhren und Kopfhörer müssen mit anderen Geräten gekoppelt und verbunden werden.

### Übertragungsservices

Über die MagicRing-Seite können Sie Bildschirmfreigabe, Netzwerkfreigabe, Geräteübergreifende Eingabe, Kamerafreigabe über Geräte hinweg und andere Services initiieren.

- 1 Tippen Sie auf der MagicRing-Seite auf die Gerätekugel, um automatisch den Namen der Services anzuzeigen, die das Gerät bereitstellen kann.
- 2 Tippen/ziehen Sie den Service, den Sie übertragen möchten, und ziehen Sie die Servicekarte auf das Gerät, auf das Sie den Service übertragen möchten.

-  Der Service unterstützt möglicherweise nicht die Übertragung auf alle Geräte im MagicRing. Wenn die Farbe der Gerätekugel beim Ziehen der Servicekarte grau ist, bedeutet dies, dass der Service die Übertragung auf dieses Gerät nicht unterstützt.

### Verbindung bei der Serviceübertragung trennen

Tippen Sie auf der Servicekarte auf  oder ziehen Sie die Servicekarte, die auf der Gerätekugel adsorbiert ist, aus dem Adsorptionsbereich, um die Verbindung zu trennen.

## Apps über MagicRing übertragen

Sie können Apps über MagicRing von einem Gerät auf ein anderes übertragen.

### Erste Schritte

Melden Sie sich auf Ihrem Tablet und auf Geräten in der Nähe bei demselben Honor-Konto an, schalten Sie WLAN und Bluetooth ein und aktivieren Sie **Honor Connect** in **Einstellungen**.

### Apps übertragen

Streichen Sie in der App mit drei Fingern nach oben, um die MagicRing-Seite aufzurufen. Eine Aufgabenkarte wird gebildet. Ziehen Sie diese auf das Zielgerät. Die App wird nun übertragen.

### Übertragungsmethoden

Die Übertragungsmethoden hängen von Apps und Zielgeräten ab.

- Wenn die App **Geräteübergreifende Apps** unterstützt, erfolgt die Übertragung per **Geräteübergreifende Apps**.
- Wenn sie **Geräteübergreifende Apps** nicht unterstützt, hängt die Art der Übertragung vom Zielgerät ab.
  - **Vom Tablet zu Vision:** Der Tabletbildschirm wird auf Honor Vision projiziert. Sie können den Inhalt Ihres Tablets weiterhin auf Vision genießen.

## Geräteübergreifende Apps

### Verbundene Apps

#### Unterstützte System-Apps

Notizen und E-Mail

#### Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

Die Notizen, die auf Ihrem Tablet bearbeitet werden, können auf ein anderes Gerät übertragen werden, um die Bedienung zu erleichtern.

#### Vor der Verwendung

- 1 Melden Sie sich mit derselben Honor ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.

Geräteübergreifende Nutzung von Notizen

- 1 Bearbeiten Sie Ihre Notizen unter **Notizen** auf Ihrem Tablet.
- 2 Sie erhalten einen Verbindungshinweis unter:
  - Startbildschirmkarten für die Sugestii AI oder Zuletzt verwendet (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Mobiltelefon ist.
  - Zuletzt verwendete Aufgaben oder Zuletzt verwendet auf dem Startbildschirm (streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms nach oben und pausieren Sie im Gesten-Modus oder tippen Sie im Drei-Tasten-Modus auf ) , wenn das verbundene Gerät ein Tablet ist.
- 3 Klicken Sie auf dem verbundenen Gerät auf den Bedienerhinweis, dann werden die Notizen, die auf Ihrem Tablet bearbeitet werden, einschließlich ihres Inhalts und Bearbeitungsstatus nahtlos auf das aktuelle Gerät übertragen.

## Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

Nachdem Sie ein Bild oder einen Text auf Ihr Tablet kopiert haben, können Sie den Inhalt auf einem anderen Gerät in der Nähe mit derselben ID einfügen.

### Vor der Verwendung

- 1 Melden Sie sich mit derselben Honor ID auf dem Gerät an und schalten Sie das WLAN und Bluetooth ein.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen > Honor Connect** und vergewissern Sie sich, dass **Geräteübergreifende Apps** aktiviert ist.

## Geräteübergreifende Nutzung der Zwischenablage

- 1 Kopieren Sie einen Link, Text oder ein Bild in einer App auf Ihrem **Tablet**. Sie können zum Beispiel ein Bild oder einen Text auf einer Website kopieren.
- 2 Fügen Sie den Inhalt auf einem verbundenen Gerät ein.

-  • Einige Apps unterstützen das geräteübergreifende Einfügen von Inhalten.
  - Sie müssen beide Geräte mit dem Internet verbinden, wenn Sie den Inhalt einfügen möchten.
  - Die Zwischenablage, die geräteübergreifend funktioniert, unterstützt einen maximalen Inhalt von 20 MB.

## Geräteübergreifender Anruf

### Geräteübergreifender Anruf

Ermöglicht Geräten in der Nähe, darunter und Tablets, die Anruffunktion des Telefons gemeinsam zu nutzen. Sie können Anrufe auf diesen Geräten annehmen bzw. tätigen oder Ihren Telefonanruf an diese Geräte weiterleiten. So können Anrufe nahtlos zwischen Geräten umgeschaltet werden.

### Anwendbare Geräte

Telefone und Tablets, die Honor Connect unterstützen.

### Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben Honor ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Honor Connect > Geräteübergreifender Anruf** und stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifender Anruf** aktiviert ist.

- Diese Funktion verursacht keine zusätzlichen Gesprächskosten.
- Sie unterstützt nur Sprachanrufe des Anbieters.
- Die Freigabe für Anrufe zwischen Telefonen wird nicht unterstützt. Wenn Sie Anrufe auf einem anderen Telefon empfangen möchten, wechseln Sie zu **Telefon** >  > **Einstellungen**, tippen Sie auf **Rufumleitung**, wählen Sie einen Transfermodus aus und geben Sie die Zielnummer ein. (Damit diese Funktion ausgeführt werden kann, muss der Service vom Anbieter unterstützt werden. Einzelheiten dazu erfragen Sie bitte beim Netzbetreiber.)

## Geräten in der Nähe das Annehmen/Tätigen von Anrufen ermöglichen

Telefonanrufe werden automatisch an verbundene Laptops und Tablets übertragen. Sie können nach Belieben ein Gerät auswählen, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen.

- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder gesperrt ist, werden Sie bei eingehenden Anrufen nicht benachrichtigt, sodass Sie nicht gestört werden.

## Manuelles Weiterleiten von Anrufen an Geräte in der Nähe

Nach dem Annehmen eines Anrufs können Sie auf dem Anrufbildschirm auf  tippen, um den Anruf an ein anderes Gerät, z. B. einen Laptop weiterzuleiten.

# Geräteübergreifende Benachrichtigung

## Verbundene Benachrichtigung

### Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf dem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben Honor ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** > **Geräteübergreifende Benachrichtigung**, stellen Sie sicher, dass **Geräteübergreifende Benachrichtigung** aktiviert ist, und wählen Sie Apps aus, deren Benachrichtigungen Sie synchronisieren möchten.

## Verwalten von Telefonbenachrichtigungen auf Geräten in der Nähe

Benachrichtigungen werden automatisch zwischen Ihrem Telefon und verbundenen Geräten (Tablet usw.) synchronisiert. Sie können so auf allen Geräten auf SMS-Nachrichten antworten, Wecker deaktivieren und andere Benachrichtigungen verarbeiten. Der Benachrichtigungsstatus wird geräteübergreifend aktualisiert.

- Zum Schutz Ihrer Privatsphäre wird der Inhalt von mit dem Laptop synchronisierten Benachrichtigungen ausgeblendet und nur angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf die Benachrichtigung verschieben.
- Die Identifizierung des Besitzers wird von Tablets unterstützt. Sie können zu **Einstellungen** > **Honor Connect** > **Zusätzliche Services** navigieren und **Identifizierung des Besitzers** aktivieren. Benachrichtigungen werden dann nicht synchronisiert, wenn eine andere Person Ihr Tablet nutzt.
- Wenn die gleiche Drittanbieter-App wie auf dem Telefon auf Ihrem Tablet installiert ist bzw. auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, werden Benachrichtigungen der App nicht mit diesen Geräten synchronisiert. Wenn Sie beispielsweise WeChat auf Ihrem Tablet installiert haben oder WeChat auf Ihrem Laptop ausgeführt wird, erhalten diese Geräte keine WeChat-Benachrichtigungen von Ihrem Telefon.

### Verwalten der App-Berechtigungen für die geräteübergreifende Benachrichtigung

Gehen Sie zu **Geräteübergreifende Benachrichtigung** und verwalten Sie App-spezifische Berechtigungen für geräteübergreifende Benachrichtigung. Wenn Sie die Berechtigung für die App erteilen, werden Ihre Benachrichtigungen an verbundene Geräte in der Nähe übertragen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** > **Geräteübergreifende Benachrichtigung**.
- Schalten Sie die Funktion je nach Ihren Vorlieben ein oder aus.

## Netzwerkfreigabe

### Tethering

Ohne Netzwerk können Ihr Tablet und Ihr Computer eine Verbindung mit dem Netzwerk Ihres Telefons herstellen, ohne dass der Hotspot aktiviert oder das Passwort eingegeben werden muss, wodurch Sie auf ein stabiles Netzwerk zugreifen können.

### Verfügbarkeit

Telefone, Tablets und PCs, die Honor Connect unterstützen. Sie können das Mobilfunknetz des Telefons mit dem Tablet und dem PC teilen.

### Vorbereitung

- 1 Melden Sie sich auf Ihrem Telefon und auf Geräten in der Nähe bei derselben Honor ID an und aktivieren Sie WLAN und Bluetooth.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Honor Connect** und stellen Sie sicher, dass **Tethering** aktiviert ist.

### Freigeben des Mobilfunknetzes für Geräte in der Nähe

**Methode 1:** Wenn ein Gerät ohne Netzwerkzugriff nicht mit dem Internet verbunden ist und das Telefon entweder über mobile Daten oder eine WLAN-Netzwerkverbindung

verfügt, zeigt das Gerät automatisch eine Aufforderung zur Herstellung einer Netzwerkverbindung an, wenn es sich dem Telefon nähert. Tippen Sie einfach auf **Nutzen**, um auf das Netzwerk zuzugreifen.

### Methode 2:

- 1 Rufen Sie die MagicRing-Seite auf einem Telefon, Tablet oder Computer innerhalb des MagicRing auf.
  - 2 Tippen Sie im MagicRing auf die Gerätekugel des Telefons (mit Netzwerk) und ziehen Sie dann die Tethering-Servicekarte auf das Tablet, den Computer oder ein anderes Telefon, um das Netzwerk freizugeben.
-  Aktivieren Sie das Benachrichtigungsfeld, indem Sie von der oberen Mitte des Telefonbildschirms oder von der oberen linken Bildschirmcke nach unten streichen, auf der rechten Seite der Tethering-Karte auf  tippen und auf **Freigabe beenden** tippen, um das Tethering zu beenden. Sie können auch auf die kleine blaue Kugel tippen, die an der Gerätekugel angehängt ist. Tippen Sie dann auf , um das Tethering zu beenden, oder ziehen Sie die an die Gerätekugel angehängte Tethering-Servicekarte aus dem Bereich des Anhangs, um die Freigabe zu beenden.
  - Tethering wird nur vom Telefon zu anderen Geräten ohne Netzwerk im MagicRing (wie Tablets, Computer oder andere Telefone) unterstützt.

## OneTap

### OneTap

#### Dateien zwischen einem Honor Telefon und einem Honor Tablet mit „Ein Tastendruck“ übertragen

Sie können Dateien mithilfe der folgenden Methode sofort zwischen einem Honor Telefon und einem Honor Tablet übertragen:

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **OneTap** und stellen Sie sicher, dass der Schalter **OneTap** sowohl auf dem Absender als auch auf dem Empfänger eingeschaltet ist.
- 2 Nachdem der Schalter sowohl auf dem Absender als auch auf dem Empfänger eingeschaltet wurde:
  - Öffnen oder wählen Sie ein Bild oder Video aus der Galerie aus oder wählen Sie eine Notiz in Honor Notizen aus. Tippen Sie dann leicht auf die Oberseite des Honor Telefons und auf den kurzen Rand des Tablets in der Nähe der Rückkamera, um die Daten zu übertragen.
  - Wählen Sie in einer App mindestens ein Bild, Video, Dokument oder eine andere Datei aus und tippen Sie dann auf **Teilen**. Tippen Sie leicht auf die Oberseite des

Honor Telefons und auf den kurzen Rand des Tablets in der Nähe der Rückkamera, um die Daten zu übertragen.

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm eine App aus, tippen Sie auf **Teilen** und übertragen Sie die App dann mit der oben beschriebenen Methode.
-  Um diese Methode zu verwenden, müssen sowohl der Absender als auch der Empfänger MagicOS 10 oder höher ausführen.
- Wenn Ihr Gerät diese Option nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

## Bildschirmfreigabe zwischen Honor-Telefon und Tablet

### Bildschirmübergreifende Kooperation zwischen Telefon und Tablet

Verbinden Sie Ihr Telefon und Tablet, um die bildschirmübergreifende Kooperation für geräteübergreifende Vorgänge verwenden zu können, z. B. zum Anzeigen Ihres Telefonbildschirms auf dem Tablet, Nutzen Ihrer Telefon-Apps auf dem Tablet, Ziehen und Ablegen zwischen den beiden Geräten sowie Bearbeiten einer Datei von Ihrem Telefon auf dem Tablet.

#### Ihr Telefon und Tablet miteinander verbinden

-  Diese Funktion wird nur von bestimmten Honor-Telefonen und -Tablets unterstützt. Die Kompatibilität hängt von der tatsächlichen Situation ab.

Sie können Ihr Telefon und Tablet miteinander verbinden und die bildschirmübergreifende Kooperation aktivieren, indem Sie folgendermaßen vorgehen:

#### Über Bluetooth verbinden:

- 1 Streichen Sie in der Statusleiste des Tablets das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf **Bildschirmübergreifende Kooperation**.
- 2 Streichen Sie das Kontrollzentrum von der oberen rechten Bildschirmcke des Telefons nach unten und schalten Sie  ein.
- 3 Halten Sie Ihr Telefon in die Nähe des Tablets und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

#### Per QR-Code verbinden:

- 1 Öffnen Sie **Bildschirmübergreifende Kooperation** auf dem Tablet, gehen Sie zur Seite **Bildschirmübergreifende Kooperation** und tippen Sie auf **Zum Verbinden scannen**.
- 2 Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit dem Internet verbunden ist, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

## Greifen Sie über Ihr Tablet auf Telefon-Apps und Dateien zu

Nachdem Ihr Telefon mit Ihrem Tablet verbunden wurde, können Sie Ihr Telefon über Ihr Tablet bedienen, z. B. zum Nutzen von Telefon-Apps und -Dateien, Anzeigen von Telefonbenachrichtigungen (wie SMS-Nachrichten) und Tätigen bzw. Annehmen von Telefonanrufen.

Wenn Ihr Telefonbildschirm entsperrt ist, können Sie die folgenden Vorgänge im Telefonfenster auf Ihrem Tablet durchführen:

- Öffnen Sie **Telefon**, um einen Anruf durch das Wählen einer Nummer zu tätigen.
- Öffnen Sie **Nachrichten**, um SMS-Nachrichten anzuzeigen und zu beantworten.
- Öffnen Sie die **Galerie** oder **Dateien**, um Fotos, Videos und Dateien anzuzeigen sowie Video- oder Audiodateien über Ihr Telefon wiederzugeben.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum auf Ihrem Telefon zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Audio/Video auf ein anderes Gerät umschalten** oder **Audio/Video wieder auf das aktuelle Gerät umschalten**, um das Audioausgabegerät zu wechseln.
- Wenn eine externe Tastatur oder ein Stift an Ihr Tablet angeschlossen ist, können Sie diese zur Texteingabe und zur Steuerung des Telefonfensters auf Ihrem Tablet verwenden.

## Dateien zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen

- 1 Öffnen Sie **Galerie** oder **Dateien** und halten Sie ein Bild, ein Video oder ein anderes Dokument gedrückt.
- 2 Wählen Sie mehr Dateien aus, falls erforderlich, halten Sie eine der ausgewählten Dateien gedrückt und ziehen Sie sie anschließend, wenn ein Symbol für das Ziehen von Dateien erscheint.

Beispielsweise haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Dateien in der **Galerie** oder **Dateien** zwischen Telefon und Tablet durch Ziehen übertragen.
- Ein Bild, Text oder eine Datei von Ihrem Telefon in ein geöffnetes Dokument auf Ihrem Tablet, z. B. ein Microsoft Office-Dokument, ein Memo oder eine E-Mail, ziehen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

## Telefon vom Tablet trennen

Wenn Sie Telefon und Tablet nicht mehr verwenden möchten, können Sie diese über die folgenden Methoden trennen:

- Tippen Sie auf dem auf dem Tablet angezeigten Telefonfenster auf , um die Verbindung zu trennen.
- Streichen Sie auf Ihrem Telefon von der oberen Mitte des Bildschirms oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und tippen Sie auf **Trennen**.

## 平板投屏

### Den Bildschirm Ihres Tablets drahtlos projizieren

Sie können Ihren Tablet-Bildschirm drahtlos auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren lassen.

- 1 Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:
    - **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
    - **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.
  - 2 Streichen Sie auf Ihrem Tablet vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.
  - 3 Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Tablet startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.
  - 4 Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.
- Alternativ können Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten streichen, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und auf **Trennen** tippen.

## Honor Druck

### Bilder und Dokumente drucken

#### Honor Druck

Ihr Tablet kann Drucker für einfaches Drucken entdecken.

- 1 Schalten Sie WLAN auf Ihrem Tablet ein.
- 2 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Drucken > Standard-Druckservice**, tippen Sie auf **Hinzufügen** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen neuen Drucker hinzuzufügen.  
**Drucker hinzufügen (Netzwerk ist konfiguriert)**: Stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet und der Drucker mit demselben WLAN-Hotspot verbunden sind. Dann wird der Drucker automatisch auf dem Bildschirm **Drucker hinzufügen** Ihres Tablets hinzugefügt.
- 3 Wählen Sie auf dem Bildschirm **Druckassistent** eine Methode entsprechend Ihrem Bedarf aus.

- **Dokument drucken**
- **Bilder drucken**

Wenn Sie auf dem Bildschirm **Druckassistent** auf  tippen, können Sie eine Startbildschirmverknüpfung für Honor Druck erstellen, Druckaufträge verwalten und hinzugefügte Drucker löschen.

## Ihr Tablet mit einem Drucker verbinden

- 1 Lesen Sie im Druckerhandbuch nach oder wenden Sie sich an den Hersteller, um zu bestätigen, dass der Drucker Mopria-zertifiziert ist.  
Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das Plug-in dafür auf Ihrem Tablet zu installieren.
- 2 Verbinden Sie Ihr Tablet und den Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk. Wenden Sie dazu eine der folgenden Methoden an:
  - Mit einem WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN auf dem Drucker und verbinden Sie ihn mit dem WLAN-Router. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf denselben WLAN-Router und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
  - Mit WLAN Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker WLAN Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, gehen Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct** und tippen Sie dann auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.
  - Stellen Sie eine Verbindung zum Hotspot Ihres Druckers her: Wenn Ihr Drucker auch als kabelloser Hotspot dienen kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
- 3 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Drucken > Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.
- 4 Klicken Sie auf **Standard-Druckservice** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Drucker hinzuzufügen.

## Dateien drucken

So drucken Sie Dateien unter **Galerie** und **Notizen**:

- Bilder drucken: Wenn Sie sich in der **Galerie** befinden, öffnen Sie das Bild, tippen Sie auf  **> Drucken**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

- Notizen drucken: Wenn Sie sich in **Notizen** befinden, öffnen Sie die Notiz, tippen Sie auf  > **Drucken**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

## Honor Share

### Honor Share

Honor Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Honor Share und WLAN Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

### Honor Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Honor Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **Honor Share** ein oder aus. Sie können **Honor Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Honor Share**, um **Honor Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Dateien mit Honor Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können Honor Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Honor-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **Honor Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Honor Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.  
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Mein Tablet** > **Honor Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie** > **Alben** > **Honor Share** navigieren.

## Dateien zwischen Ihrem Tablet und Computer mit Honor Share teilen

Sie können Honor Share verwenden, um Dateien einfach und schnell drahtlos zwischen Ihrem Tablet und einem Computer ohne Verwendung eines Datenkabels zu teilen.

### Dateien von Ihrem Tablet auf dem PC teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Tablet von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen (und streichen Sie weiter, um weitere Inhalte zu erhalten). Drücken Sie lange **Honor Share**, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen, und schalten Sie **Honor Share** ein.
- 3 Schalten Sie **Honor PC Manager > Honor Share** auf Ihrem PC ein und überprüfen Sie, ob **Erkennen durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie lange auf die Datei, die Sie auf Ihrem Tablet teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie **Honor Share** aus. Wenn das Empfangsgerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei zu teilen.

### Dateien von Ihrem PC auf dem Tablet teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
  - 2 Schalten Sie **Honor Share** auf dem Tablet ein.
  - 3 Wählen Sie die Datei aus, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > Honor Share**. Der PC sucht nach Tablets, auf denen die Funktion **Honor Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Tablet, das die Datei empfangen soll.
  - 4 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Tablets zu empfangen.
-  Unterstützt nur Honor-Notebooks mit Honor PC Manager Version 15.0 und höher. Diese Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

## Markenübergreifende Dateiübertragung

Mit **Honor Connect** können Honor-Tablets schnell Bilder, Videos, Dokumente und andere Dateien von und zu Nicht-Honor-Geräten übertragen. Der Übertragungsprozess erfordert keine Daten.

-  Honor-Tablets unterstützen die Dateiübertragung mit Huawei-Geräten.

### Dateien zwischen Tablets und iOS-Geräten übertragen

**Erste Schritte:** Auf dem iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) muss die **Honor Connect**-App installiert werden.

### Dateien vom Honor-Tablet auf das iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) übertragen

- 1 Wählen Sie auf dem Honor-Tablet die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf .
- 2 Öffnen Sie **Honor Connect** auf dem iOS-Gerät.

- 3** Wenn das Honor-Tablet das empfangende Gerät gefunden hat, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen.
- 4** Folgen Sie jetzt den Anweisungen auf dem iOS-Gerät, stimmen Sie zu, eine Verbindung mit dem Honor-Tablet herzustellen, und übertragen Sie Dateien.

### Dateien vom iOS-Gerät (nur Telefon oder Tablet) auf das Honor-Tablet übertragen

- 1** Schalten Sie auf dem Honor-Tablet den Schalter **Honor Share** ein.
  - 2** Öffnen Sie **Honor Connect** auf dem iOS-Gerät, wählen Sie die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf Teilen, um die Sendeoberfläche aufzurufen.
  - 3** Jetzt sucht das iOS-Gerät nach dem Honor-Tablet in der Nähe. Sobald das Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen des entsprechenden Geräts und stellen Sie eine Verbindung mit diesem her.
  - 4** Nach erfolgreicher Einrichtung wählen Sie Annehmen auf dem Honor-Tablet aus.
-  Diese Funktion wird nur auf iOS-Geräten unterstützt, auf denen iOS 15.6 und höher ausgeführt wird.
  - Nachdem das Honor-Tablet Fotos oder Videos auf das iOS-Gerät übertragen hat, kann es einige Zeit dauern, bis die **Honor Connect**-App sie in die Galerie importiert. Bitte warten Sie geduldig und schließen Sie **Honor Connect** nicht.

### Dateien zwischen Tablet und Geräten der Mutual Transfer Alliance (MTA) übertragen

-  Mutual Transfer Alliance (MTA) ist eine von vielen Herstellern der Branche gemeinsam gegründete Organisation. Geräte unterschiedlicher Marken können Dateien problemlos und schnell durch gegenseitige Übertragung und ohne Datennutzung übertragen. Derzeit sind Lenovo, Xiaomi, OPPO, vivo, Nubia, Hisense und andere Marken der MTA beigetreten. Die konkrete Situation richtet sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten.

### Dateien vom Honor-Tablets auf MTA-Geräte übertragen

- 1** Schalten Sie den Schalter für gegenseitige Übertragung am MTA-Gerät ein.
- 2** Wählen Sie auf dem Honor-Tablet die zu sendende Datei aus und tippen Sie auf .
- 3** Nachdem Sie das MTA-Gerät auf dem Honor-Tablet gefunden haben, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen.
- 4** Befolgen Sie jetzt auf dem MTA-Gerät die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Datei zu empfangen.

### Dateien von MTA-Geräten auf Honor-Tablets übertragen

- 1** Schalten Sie den Schalter **Honor Share** am Honor-Tablet ein.
- 2** Wählen Sie die zu sendende Datei auf dem MTA-Gerät aus und tippen Sie gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm auf Teilen, um die Sendeoberfläche aufzurufen.
- 3** Jetzt sucht das MTA-Gerät nach dem Honor-Tablet in der Nähe. Sobald das Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf das entsprechende Symbol für den Gerätenamen, um eine Verbindung damit herzustellen.

**4** Nach erfolgreicher Einrichtung wählen Sie Annehmen auf dem Honor-Tablet aus.

## Übertragen von Dateien zwischen Tablet und Mac-Computer oder Windows-Laptop

**Vorbereitung vor der Verwendung:** Auf dem Laptop muss die **HONOR WorkStation**-App installiert sein und sowohl das Laptop als auch das Honor-Tablet muss mit demselben Netzwerk verbunden sein.

### Dateien vom Honor-Tablet an das Laptop senden

- 1** Öffnen Sie die **HONOR WorkStation** auf dem Laptop.
- 2** Wählen Sie auf dem Honor-Tablet die zu übertragende Datei aus und tippen Sie auf .
- 3** Wenn das Honor-Tablet das Laptop-Gerät entdeckt, tippen Sie auf das Symbol für den Gerätenamen und senden Sie die Datei.

### Dateien vom Laptop an das Honor-Tablet senden

- 1** Schalten Sie den Schalter **Honor Share** am Honor-Tablet ein.
  - 2** Öffnen Sie **HONOR WorkStation > Honor Share** auf dem Laptop und suchen Sie wie in der Benutzeroberfläche angezeigt nach dem Honor-Tablet.
  - 3** Wählen Sie jetzt auf dem Laptop die zu sendende Datei aus und ziehen Sie sie auf das Namenssymbol des Tablets, um sie zu senden.
-  • Diese Funktion wird nur auf Mac-Geräten mit macOS 12.0 und höher oder Windows-Laptops mit Windows 10.0 und höher unterstützt.
  - Beim Übertragen von Dateien vom Windows-Laptop auf das Honor-Tablet muss der Bildschirm des Tablets eingeschaltet sein.

## Dateien zwischen einem Honor Telefon und einem Honor Tablet mit „Ein Tastendruck“ übertragen

Sie können Dateien mithilfe der folgenden Methode sofort zwischen einem Honor Telefon und einem Honor Tablet übertragen:

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > OneTap** und stellen Sie sicher, dass der Schalter **OneTap** sowohl auf dem Absender als auch auf dem Empfänger eingeschaltet ist.
- 2** Nachdem der Schalter sowohl auf dem Absender als auch auf dem Empfänger eingeschaltet wurde:
  - Öffnen oder wählen Sie ein Bild oder Video aus der Galerie aus oder wählen Sie eine Notiz in Honor Notizen aus. Tippen Sie dann leicht auf die Oberseite des Honor Telefons und auf den kurzen Rand des Tablets in der Nähe der Rückkamera, um die Daten zu übertragen.
  - Wählen Sie in einer App mindestens ein Bild, Video, Dokument oder eine andere Datei aus und tippen Sie dann auf **Teilen**. Tippen Sie leicht auf die Oberseite des

Honor Telefons und auf den kurzen Rand des Tablets in der Nähe der Rückkamera, um die Daten zu übertragen.

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm eine App aus, tippen Sie auf **Teilen** und übertragen Sie die App dann mit der oben beschriebenen Methode.

-  • Wenn Ihr Gerät diese Option nicht bereitstellt, bedeutet dies, dass diese Funktion nicht unterstützt wird.

## Markenübergreifende Notizensynchronisierung

### Notizen markenübergreifend synchronisieren – effizient bearbeiten

Sie können Honor Notizen auf Computern anderer Marken verwenden, um Ihre Ideen und Inspirationen schnell aufzuzeichnen. Melden Sie sich mit derselben Honor ID an und aktivieren Sie die Synchronisierung, um Notizen bequem und effizient mit Honor-Geräten zu synchronisieren.

- 1 Besuchen Sie die Website von Honor auf Ihrem Computer, klicken Sie auf **MagicOS > HONOR Connect** und laden Sie HONOR WorkStation herunter und installieren Sie es.
- 2 Öffnen Sie Honor Notizen in WorkStation, um Notizen zu erstellen und anzuzeigen.
- 3 Aktivieren Sie „Notizen mit der Cloud synchronisieren“, um Notizen auf dem Computer mit anderen Honor-Geräten zu synchronisieren, die bei demselben Konto angemeldet sind.

-  Windows-Laptops und macOS-Computer werden zurzeit unterstützt.

## Schreiben und Zeichnen mit dem Stylus

### Stift zum mühelosen Schreiben verwenden

Der Stift für Ihr Tablet funktioniert genau wie Ihr Finger, ist aber viel präziser und flexibler und bietet ein echtes Schreiberlebnis. Er unterstützt außerdem Sofortiges Schreiben, Globale Handschrift, Freies Markieren, usw. Er kann auch mit speziellen Anwendungen verwendet werden, um das Schreiben angenehmer zu gestalten.

### Stylus-Stift aufladen

Bringen Sie die flache Seite des Stylus-Stifts zum Koppeln oder Aufladen an der Oberseite des Tablets an. Die Position zum Anbringen kann je nach Modell variieren. Sie können den Stylus-Stift nach links oder rechts bewegen, bis eine Eingabeaufforderung auf dem Tablet-Bildschirm eingeblendet wird.

-  • Wenn der Stylus-Stift längere Zeit nicht verwendet wird, entlädt er sich allmählich, bis er in den Akkuschutzmodus wechselt. In diesem Modus muss der Stylus-Stift 5 bis 10 Minuten lang aufgeladen werden, bevor er verwendet werden kann.

## Stylus-Stift aktivieren

Wenn Sie den Stylus-Stift zum ersten Mal verwenden, koppeln Sie ihn mit dem Tablet:

Bringen Sie die flache Seite des Stylus-Stifts zum Koppeln oder Aufladen an der Oberseite des Tablets an. Die Position zum Anbringen kann je nach Modell variieren. Sie können den Stylus-Stift nach links oder rechts bewegen, bis eine Eingabeaufforderung auf dem Tablet-Bildschirm eingeblendet wird.

Akkustand und weitere Details des Stylus-Stifts anzeigen:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus**, um den aktuellen Akkustand des Stylus-Stifts anzuzeigen.
  - Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus > Geräteinformationen**, um die Details des Stylus-Stifts anzuzeigen oder um **Firmware-Aktualisierung** auszuführen.
-  Der Stylus-Stift geht in einen tiefen Ruhezustand über, wenn er eine Zeit lang nicht benutzt wird. Um ihn wieder zu aktivieren, folgen Sie bitte der oben beschriebenen Methode.

## Stylus-Stift verwenden, um Sofortiges Schreiben zu aktivieren

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, tippen Sie mit einem Stylus-Stift auf den Bildschirm, um Notizen schnell zum Schreiben zu öffnen und sogar den letzten nicht gespeicherten Inhalt fortzusetzen. So können Sie Ihrer Inspiration und Kreativität jederzeit und überall freien Lauf lassen. Sie können aus einer Vielzahl von Stiftfarben wählen und Werkzeuge zum Löschen, Drehen und Skalieren von Text verwenden.

- 1 Sofortiges Schreiben aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus > Sofortiges Schreiben** und stellen Sie sicher, dass **Sofortiges Schreiben** eingeschaltet ist.
  - 2 Sofortiges Schreiben einrichten:** In **Sofortiges Schreiben** können Sie Ihre Einstellungen für Sofortiges Schreiben vornehmen und das Zeitlimit für das Ausschalten des Bildschirms zum Weiterschreiben festlegen:
    - Tippen Sie auf **Mit dem Schreiben Ihrer Notiz fortfahren**, um die Notiz zu speichern oder mit dem Schreiben fortzufahren.
    - Tippen Sie auf **Zeitlimit**, um das Zeitlimit für das Weiterschreiben zurückzusetzen.
-  Tippen Sie beim Schreiben in **Notizen** auf den aktuell verwendeten Pinsel in der Symbolleiste, um die Pinselstärke auszuwählen. Wenn das aktuelle Schreibwerkzeug der Radierer ist, tippen Sie erneut auf den Radierer, um **Selektiver Radierer**, **Strichradierer** oder **Alle handgeschriebenen Inhalte löschen** auszuwählen.

## Stylus-Stift verwenden, um Globale Handschrift zu aktivieren

In einem Textfeld auf dem Tablet kann das Schreiben mit einem Stylus-Stift Ihre Schrift präzise in Text konvertieren. Sie können den Text auch löschen, auswählen und teilen, indem Sie Wellenlinien oder horizontale Linien zeichnen. Sogar gemischte chinesische und englische Texte können erkannt werden.

- 1 Globale Handschrift aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus > Globale Handschrift** und schalten Sie **Globale Handschrift** ein.
- 2 Stiftgesten verwenden:** Bearbeiten Sie den Text im Suchfeld oder Textfeld mit den folgenden Stiftgesten:
  - **Löschen:** Löschen Sie den Text, indem Sie eine Wellenlinie oder Zickzacklinie darauf zeichnen.
  - **Auswählen:** Wählen Sie den Text aus, indem Sie eine horizontale Linie darauf zeichnen.
  - **Teilen:** Teilen Sie den Text, indem Sie eine vertikale Linie nach unten ziehen.
  - **Kombinieren:** Kombinieren Sie den Text, indem Sie eine vertikale Linie nach oben ziehen.

### Einen Stylus-Stift verwenden, um Farben in allen Apps auszuwählen

Wenn Sie zum Zeichnen in **Notizen** einen Stylus-Stift verwenden, können Sie problemlos Farben aus anderen Apps auswählen.

Gehen Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  > **Eingegebene Notiz**, um eine neue Notiz zu erstellen, oder öffnen Sie eine bestehende **Eingegebene Notiz**.

### Farben in allen Apps auswählen:

- 1** Tippen Sie im Multi-Window-Fenster auf der Seite **Notizen** auf  > **Handschrift**, um das Handschriftfeld aufzurufen.
- 2** Tippen Sie im Feld des **Handschrift-Kits** auf  > , tippen Sie auf den Farbauswahlring oder ziehen Sie ihn an die Zielposition, um eine Farbe auszuwählen.

**Geräteübergreifende Farbauswahl:** Streichen Sie von oben rechts in der Statusleiste nach unten, um das Kontrollzentrum zu aktivieren, tippen Sie auf **Bildschirmübergreifende Kooperation** und verbinden Sie Ihr Tablet und Telefon, indem Sie den Anweisungen folgen. Anschließend können Sie mit dem Farbauswahlring Farben auf Ihrem Telefon auswählen.

### Unverankertes Menü bearbeiten

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus** und bestätigen Sie das Aktivieren von **Unverankertes Menü**.
- 2** Tippen Sie auf **Unverankertes Menü bearbeiten**, wählen Sie die gewünschten Funktionen in **Stylus** aus und fügen Sie sie zu **Unverankertes Menü** hinzu.

## Markenübergreifende Verbindung von Kopfhörern

## AirPods verbinden und verwalten

Wenn Ihre Honor-Tablet mit AirPods verbunden ist, erleben Sie eine nahtlose, iPhone-ähnliche Konnektivität. Von der schnellen Erkennung bis zur einfachen Einrichtung – nahtlose Konnektivität überwindet Markengrenzen.

- 1** Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Honor-Tablet aktiviert ist.
- 2** Stellen Sie sicher, dass sich die AirPods im Kopplungsmodus befinden. Um sie mit Ihrem Gerät zu koppeln:
  - a** Für AirPods 4 oder AirPods Pro 3: Während sich die AirPods im Ladeetui befinden, öffnen Sie den Deckel, bringen Sie das Etui in die Nähe Ihres Geräts und tippen Sie dann sanft zweimal auf die Vorderseite des Etuis. Die Statusanzeige blinkt weiß.
  - b** Für AirPods Max: Halten Sie die Geräuschsteuerungstaste circa 5 Sekunden lang gedrückt, oder bis die Statusanzeige weiß blinkt. Wenn Sie AirPods Max (USB-C) verwenden, können Sie Ihre AirPods auch mit einem Gerät koppeln, indem Sie sie mit einem USB-C-zu-USB-C-Kabel verbinden.
  - c** Für sonstige Modelle: Öffnen Sie bei Ihren AirPods in dem Ladeetui den Deckel und halten Sie die Einrichtungstaste auf der Rückseite des Ladeetuis für circa 5 Sekunden gedrückt, bis die Statusanzeige weiß blinkt.
- 3** Eine Pop-up-Karte erscheint auf dem Bildschirm des Honor-Tablets. Tippen Sie auf „Verbinden“, um die Kopplung abzuschließen.
  -  Nach erfolgreicher erneuter Verbindung erscheint eine Pop-up-Karte, die den Akkustand der AirPods auf dem Bildschirm des Honor-Tablets anzeigt.
- 4** In den Bluetooth-Einstellungen des Honor-Tablets oder indem Sie vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten streichen, um **Kontrollzentrum** zu öffnen und das Gerätesymbol in **MagicRing** anzutippen, können Sie die AirPods-Einstellungen anpassen, einschließlich Geräuschkontrolle, automatischer Ohrerkennung, Akkustandanzeige, Kopfhörerortung und mehr.
  -  • Damit diese Funktion verfügbar ist, müssen Sie MagicOS 10 auf die neueste Version aktualisieren. Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Softwareaktualisierung** >  und wählen Sie **Testversion** aus, um die neueste Version zu erhalten.

# Erstellen von Videos

## Grundlagen der Fotografie

### Kamera starten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Kamera-App zu öffnen.

#### Über den Startbildschirm

Öffnen Sie **Kamera** auf dem Startbildschirm.

#### Über den Sperrbildschirm

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, schalten Sie den Bildschirm ein und streichen Sie anschließend auf dem Kamera-Symbol in der unteren rechten Ecke nach oben, um die Kamera zu öffnen.

### Kameraeinstellungen anpassen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen, um Fotos und Videos schneller aufzunehmen.

 Die folgenden Funktionen sind möglicherweise in einigen Kameramodi nicht verfügbar.

### Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen

Um schnell auf häufig verwendete Funktionen zuzugreifen, wechseln Sie zum Kamerabildschirm, auf dem die Aufnahmemodi (z. B. Porträt, Foto) angezeigt werden. Sie können dann Ihre häufig verwendeten Parameter im Bereich für die Schnellbedienung einstellen.

Nehmen Sie den Foto-Modus als Beispiel:

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** und wählen Sie den Modus **Foto** aus.
- 2 Tippen Sie auf  und erweitern Sie den Bereich für die Schnellbedienung.
- 3 Sie können schnell das **Verhältnis** des Fotos einstellen, den **Blitz** einschalten und vieles mehr. Sie können auch auf  tippen, um weitere Parameter einzustellen.

### Standort-Tag aktivieren

Wechseln Sie zu **Kamera** >  >  und aktivieren Sie **Standortmarkierung**, um Ihren Standort in Fotos und Videos mit einem Tag zu versehen.

### Das Hilfsgitter zum Erstellen Ihrer Fotos nutzen

Nutzen Sie das Hilfsgitter, um die perfekte Aufnahme auszurichten.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** >  >  , aktivieren Sie **Kameraraster**. Im Bildsucher werden dann Gitterlinien angezeigt.
- 2 Platzieren Sie das Motiv Ihres Fotos an einem der Schnittpunkte und berühren Sie dann die Verschluss-Taste.

### Spiegelbild aktivieren

Bei Verwendung der Frontkamera tippen Sie auf  >  , um **Spiegelbild** zu aktivieren oder deaktivieren.

### Auslöserton stummschalten

Aktivieren Sie **Stumm**, um den Auslöserton der Kamera stummzuschalten.

 Diese Funktion ist nur in einigen Ländern und Regionen verfügbar.

### Auto-Aufnahme bei Lächeln

Tippen Sie auf **Kamera** >  > **Intelligente Aufnahme**, um **Foto bei Lächeln** zu aktivieren. Die Kamera nimmt automatisch ein Foto auf, wenn sie im Bildsucher ein Lächeln erkennt.

### Horizontale Ebene für bessere Kompositionen nutzen

Wechseln Sie zu **Kamera** >  >  , aktivieren Sie **Stufe**, um eine horizontale Führungslinie im Bildsucher anzuzeigen.

Wenn die gepunktete Linie mit der durchgezogenen Linie überlappt, bedeutet dies, dass die Kamera parallel zur horizontalen Ebene ist.

### Anpassen des Kameramodus-Layouts

Das Layout des Kameramodus kann angepasst werden. Die häufig verwendeten Modi können auf die Hauptoberfläche verschoben werden und die Reihenfolge der Modi kann angepasst werden, um das Layout besser Ihren Nutzungsgewohnheiten anzupassen.

- 1 Wechseln Sie zu **Kamera** > **Mehr** und tippen Sie auf  oder halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um den Bearbeitungsbildschirm aufzurufen.
- 2 Halten Sie ein Modussymbol gedrückt, um es an die Stelle zu ziehen, an der Sie es platzieren möchten. Sie können die Modi auch in **Mehr** zur Hauptoberfläche verschieben oder die Modi in der Hauptoberfläche zu **Mehr** verschieben.

 Die Modi **Porträt**, **Foto**, **Video** usw. können nicht zu **Mehr** verschoben werden. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

- 3 Tippen Sie auf  , um das Layout zu speichern.

Um den Ausgangsmodus wiederherzustellen, tippen Sie in **Kamera** > **Mehr** auf  und dann auf **Zurücksetzen**.

# Aufnehmen von Fotos

## Fotografieren

**1** Öffnen Sie **Kamera**.

**2** Sie können die folgenden Vorgänge durchführen:

- **Fokus:** tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Stelle, die Sie hervorheben möchten. Um den Fokuspunkt und den Messpunkt zu trennen, halten Sie im Bildsucherrahmen gedrückt und ziehen Sie Fokusrahmen und Messrahmen, wenn sie gleichzeitig erscheinen, separat an die gewünschte Position.
- **Helligkeit einstellen:** Tippen Sie auf den Bildschirm und streichen Sie  neben dem Fokusrahmen nach oben oder unten.
- **Vergrößern oder Verkleinern:** Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander oder zusammen oder verschieben Sie zum Vergrößern/Verkleinern die Zoom-Leiste neben dem Bildschirm.
- **Kameramodus auswählen:** Streichen Sie im Kameramodus-Bereich nach links, rechts bzw. nach oben, unten, um einen Modus auszuwählen.
- **Filter auswählen:** Tippen Sie auf , um eine Vorschau des Filtereffekts anzuzeigen.

 Nicht alle Modi unterstützen den oben beschriebenen Vorgang. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den einzelnen Modi.

**3** Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

## Unverankerte Auslösertaste zum Aufnehmen von Fotos verwenden

Sie können die Unverankerte Auslösertaste aktivieren, die dann angezeigt wird, wenn Sie die Kamera verwenden. Ziehen Sie sie auf eine beliebige Position, um Fotos schnell aufzunehmen.

- 1** Navigieren Sie zu **Kamera** >  und aktivieren Sie dann **Unverankerte Auslösertaste**.
- 2** Die Unverankerte Auslösertaste wird dann im Bildsucher angezeigt. Sie können ihn beliebig verschieben.
- 3** Tippen Sie auf die Unverankerte Auslösertaste, um ein Foto aufzunehmen.

## Autofokus der Frontkamera

Wenn Sie mit der Frontkamera im Modus **Foto**, **Porträt** oder **Video** Selfies aufnehmen, kann Ihr Gerät automatisch die Augen erkennen und darauf scharf stellen.

**1** Öffnen Sie **Kamera**.

- 2 Wählen Sie den Modus **Foto**, **Porträt** oder **Video** und tippen Sie auf  , um zur Frontkamera zu wechseln.
- 3 Richten Sie die Frontkamera auf das Gesicht des Motivs. Wenn die Kamera ein Gesicht erkennt, wird im Bildsucher der Fokusrahmen angezeigt.  
 Im Weitwinkelmodus wird diese Funktion nicht unterstützt.
- 4 Tippen Sie auf den Auslöser, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

### Serienfotos aufnehmen

Nehmen Sie mit dem Serienaufnahmemodus mehrere Fotos in rascher Folge auf, um das Beste auszuwählen und zu behalten.

- 1 Öffnen Sie **Kamera**, wählen Sie den Modus **Foto** und vergewissern Sie sich, dass die rückseitige Kamera verwendet wird.
- 2 Halten Sie  gedrückt oder drücken Sie auf eine der Lautstärketasten, um eine Serienaufnahme zu starten.  
Während der Aufnahme sehen Sie einen Zähler, der angibt, wie viele Fotos bereits aufgenommen wurden.
- 3 Lassen Sie los, um die Aufnahme zu beenden.

### Serienfotos auswählen, die Sie behalten möchten

- 1 Öffnen Sie **Galerie**. Tippen Sie auf ein Serienfoto (das mit  gekennzeichnet ist) und dann auf .
- 2 Streichen Sie durch die Serienfotos, wählen Sie diejenigen aus, die Sie behalten möchten, tippen Sie dann auf **SPEICHERN UNTER** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zum Löschen des gesamten Serienfotos halten Sie das Foto gedrückt, um es auszuwählen, und tippen Sie dann auf .

### Getaktete Fotos

Sie können über den Timer der Kamera einen Countdown festlegen, damit Sie eine Position einnehmen können, nachdem Sie auf den Auslöser getippt haben.

- 1 Gehen Sie zu **Kamera** >  > **Timer** und wählen Sie einen Countdown.
- 2 Kehren Sie zum Bildsucher zurück und tippen Sie auf die Verschluss-Schaltfläche. Ihr Gerät nimmt ein Foto auf, nachdem der Countdown abgelaufen ist.

### Fotos mithilfe von Filtern aufnehmen

- 1 Öffnen Sie **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2 Tippen Sie auf  > , um einen Filter auszuwählen und eine Vorschau des Effekts anzuzeigen.

**3** Tippen Sie zum Aufnehmen auf den Verschluss.

## Professionell wirkende Fotos aufnehmen

AI-Fotografie ist eine vorinstallierte Kamerafunktion, die Ihnen hilft, bessere Fotos zu machen, indem sie Objekte und Szenen (wie z. B. Essen, Strände, und sowie Text ) intelligent identifiziert und die Farb- und Helligkeitseinstellungen entsprechend optimiert.

- 1** Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Foto**-Modus aus.
- 2** Tippen Sie zum Einschalten auf **KI-Kamera**.
- 3** Rahmen Sie das Motiv im Bildsucher ein. Sobald die Kamera erkennt, was Sie fotografieren, wird automatisch ein Modus vorgeschlagen (z. B. Essen, Strände oder Text).
- 4** Um den empfohlenen Modus zu deaktivieren, tippen Sie auf  neben dem Modustext oder schalten Sie **KI-Kamera** aus.

## Filter empfehlen

Nachdem die Kamera die Aufnahmeszene erkannt hat, empfiehlt sie geeignete Filter für die Aufnahme von Bildern entsprechend Ihren Nutzungsgewohnheiten.

- 1** Tippen Sie in **Kamera** auf  > **Filterempfehlung**, um die Filterempfehlungsfunktion zu aktivieren.
- 2** Tippen Sie in **Kamera** auf  > **KI-Kamera**, um die AI-Fotografie zu aktivieren.
- 3** Wählen Sie in **Kamera** den Modus **Foto** aus.
- 4** Richten Sie das Tablet auf das aufzunehmende Motiv. Wenn die Kamera die Szene intelligent erkennt und automatisch den Fotomodus aktiviert, tippen Sie auf . Die Kamera empfiehlt basierend auf Ihren Nutzungsgewohnheiten geeignete Filter und zeigt diese oben in der Liste an.

## Bedienungshilfen für intelligente Fotoaufnahmen

Beim Aufnehmen von Fotos gibt das Telefon die Anzahl und Position von Gesichtern im Vorschaubild der Kamera per Sprachausgabe an und auch, ob das Telefon schräg steht, damit Nutzer mit Sehbehinderung Anpassungen vornehmen und schöne Bilder im richtigen Winkel und mit den Personen in der Mitte aufnehmen können.

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **TalkBack** und aktivieren Sie **TalkBack**.
- 2** Aktivieren Sie **Kamera** und wählen Sie einen Modus aus (z. B. Foto und Video). Das Telefon gibt die Anzahl und Position der Gesichter im Vorschaubild per Sprachausgabe an und macht je nach Neigungswinkel des Telefons Anpassungsvorschläge.
- 3** Passen Sie die Position und Winkel des Telefons an und nehmen Sie das Bild dann auf.

 Die Kamera kann bis zu 10 Gesichter erkennen.

# Aufnehmen von Videos

## Den Zeitraffer zum Erstellen kurzer Videos verwenden

Sie können den Zeitraffer verwenden, um Bilder langsam über mehrere Minuten oder sogar Stunden aufzunehmen und sie dann zu einem kurzen Video zu verdichten. Auf diese Weise können Sie die Schönheit des Wandels einfangen – blühende Blumen, im Wind treibende Wolken und vieles mehr.

- 1 Navigieren Sie zu **Kamera** > **Mehr** und wählen Sie den **Zeitraffer**-Modus aus.
- 2 Bringen Sie Ihr Gerät in Position. Um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ, um Ihr Gerät ruhig zu halten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten, und anschließend auf , um die Aufnahme zu beenden.

Das aufgenommene Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

## Videos aufnehmen

Im Videomodus können Sie Hilfsfunktionen wie Zoom, Fokus und Beauty verwenden. Außerdem können Sie die Videoauflösung und Bildrate festlegen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
- 2 Sie können wie folgt vorgehen, um die Aufnahme vorzubereiten:
  - Vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie beide Finger auf dem Bildschirm auseinander/zusammen oder streichen Sie über die Zoomleiste, um zu vergrößern oder zu verkleinern.
  - Fokus: Tippen Sie auf den Bildschirm, den Sie hervorheben möchten. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um Belichtung und Fokus zu sperren.
  - Einschalten des Beauty-Effekts: Tippen Sie auf  und streichen Sie, um den Beauty-Effekt anzupassen.
  - Videoauflösung und Bildrate anpassen: Navigieren Sie zu  > **Auflösung** und wählen Sie die gewünschte Auflösung aus. Je höher die Auflösung, desto klarer wird das Video und desto größer ist die letztendlich generierte Videodatei. Treffen Sie Ihre Auswahl bitte entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen.  
Sie können auch auf **Bildrate** tippen, um die gewünschte Bildrate auszuwählen.

 Die oben genannten Funktionen werden nicht von allen Produkten unterstützt. Bitte prüfen Sie Ihr Produkt, um weitere Details zu erhalten.

- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.

Halten Sie während Aufnahmen  oder  gedrückt, um den Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Tippen Sie auf , um das aktuelle Bild zu erfassen.

- 4 Tippen Sie zum Pausieren der Aufnahme auf  und zum Beenden der Aufnahme auf .

### Bluetooth-Kopfhörer für Tonaufnahmen während Videoaufnahmen verwenden

- 1 Verbinden Sie das Tablet mit Bluetooth-Kopfhörern.
  - 2 Nach erfolgreicher Verbindung wird auf dem Tablet die Dropdown-Benachrichtigungsleiste angezeigt. Tippen Sie in der Pop-up-Liste der Audiogeräte auf  und wählen Sie den Audiokanal der Bluetooth-Kopfhörer aus.
  - 3 Öffnen Sie die **Kamera** und wählen Sie den **Video**-Modus aus.
  - 4 Richten Sie das Objektiv auf das zu fotografierende Ziel und tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.  
Bei Aufnahmen mit einem Tablet wird nur der Ton mit einbezogen, der über die Bluetooth-Kopfhörer empfangen wird.
  - 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
-  Diese Funktion wird von einigen Bluetooth-Kopfhörern nicht unterstützt. Bitte lesen Sie das Handbuch für Ihre Kopfhörer.

## Bearbeiten von Bildern

### Fotos und Videos bearbeiten

Die Galerie bietet zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos.

#### Grundlegende Bearbeitung

- 1 Öffnen Sie **Galerie**, berühren Sie die Miniaturansicht des Fotos, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie dann , um auf die Bearbeitungsfunktionen zuzugreifen.
  - Zuschneiden und drehen: Berühren Sie **Zuschneiden**, wählen Sie ein Bild aus und ziehen Sie dann das Raster oder dessen Ecken, um auszuwählen, welchen Teil Sie beibehalten möchten.  
Um das Foto zu drehen, berühren Sie **Zuschneiden** und ziehen Sie das Winkelrad in die gewünschte Ausrichtung.  
Um das Foto um 90 Grad zu drehen, berühren Sie . Um das Foto zu spiegeln, berühren Sie .

- Filtereffekt hinzufügen: Berühren Sie **Filter**, um einen Filter auszuwählen.
- Fotoeffekte anpassen: Berühren Sie **Anpassen**, um Helligkeit, Kontrast, Sättigung und andere Aspekte des Fotos anzupassen.

**2** Berühren Sie  oder **Speichern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

## Verpixeln von Fotos

- 1** Berühren Sie in der Galerie ein Foto und wechseln Sie dann zu  > **Mosaik**.
- 2** Wählen Sie einen Mosaikstil und eine Mosaikgröße aus, um Teile des Fotos abzudecken.
- 3** Um das Mosaik zu entfernen, berühren Sie **Radierer** und wischen Sie es vom Foto weg.
- 4** Berühren Sie **Speichern**, um das Foto zu speichern.

## Fotos umbenennen

- 1** Tippen Sie in Galerie auf die Miniaturansicht des Fotos, das Sie umbenennen möchten.
- 2** Navigieren Sie zu  > **Umbenennen** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 3** Tippen Sie auf **OK**.

## Collage erstellen

Mit **Collage** können Sie schnell mehrere Bilder aus der Galerie zu einem einzigen zusammenfügen, um es zu teilen.

- 1** Sie können auf folgende Weise auf die Collage zugreifen.
  - Wechseln Sie zu **Galerie** > **Erstellen**, tippen Sie auf **Collage**, wählen Sie mehrere Bilder aus und tippen Sie auf **Erstellen**.
- 2** Wählen Sie eine Vorlage aus. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Position des Bildes anpassen: Drücken Sie lange auf das anzupassende Bild und ziehen Sie es zum Verschieben an die gewünschte Stelle.
  - Anzeige des Bildes anpassen: Tippen Sie auf das Bild, das Sie anpassen möchten, und ziehen Sie das Bild oder vergrößern/verkleinern Sie es mit zwei Fingern, um den Anzeigeteil des Bildes anzupassen.
  - Bild drehen: Tippen Sie auf das Bild und dann auf **Drehen** oder **Spiegel**, um es zu drehen oder zu spiegeln.
  - Ränder hinzufügen oder entfernen: Standardmäßig zeigt eine Collage Ränder zwischen und rund um die Außenkanten der Bilder an. Wenn Sie keine Ränder benötigen, tippen Sie zum Entfernen auf **Rahmen**.
- 3** Tippen Sie zum Speichern auf **Speichern**.  
Sie können die Collagen in **Alben** > **Collagen** anzeigen.

# Bearbeiten von Videos

## Bearbeiten von Videos

-  • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät auf die neueste Systemversion aktualisiert wurde.
    - Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.
- 1** Wechseln Sie zu **Galerie** > **Alben** und tippen Sie auf das Video, das Sie bearbeiten möchten.
  - 2** Tippen Sie auf , um den Videobearbeitungsbildschirm anzuzeigen. Dort können Sie die Clips bearbeiten: Tippen Sie auf **Bearbeiten**, tippen Sie dann auf die Zeitleiste und ziehen Sie die Slider an beiden Enden, um das Video auf die gewünschte Länge zu kürzen.
  - 3** Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Speichern**, um das Video zu speichern.

# Anzeigen von Bildern und Videos

## Fotos und Videos anzeigen

In der Galerie können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen, bearbeiten und teilen.

### Nach Aufnahmezeit anzeigen

Öffnen Sie **Galerie**. Ziehen Sie die Finger auf der Registerkarte **Fotos** auf dem Bildschirm zusammen, um zur Monatsansicht zu wechseln, und auseinander, um zur Tagesansicht zu wechseln.

Sie können auch den Trackball am Rand ziehen, um die Zeit anzuzeigen.

### Nach Album anzeigen

Sie können Fotos und Videos auf der Registerkarte **Alben** nach Album anzeigen.

Einige Fotos und Videos werden in Standardalben gespeichert. Zum Beispiel werden Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, im Album **Kamera** gespeichert. Screenshots und Bildschirmaufnahmen werden im Album **Screenshots** gespeichert.

### Details über Fotos und Videos anzeigen

- 1** Tippen Sie in Galerie auf ein Foto oder Video, um es als Vollbild anzuzeigen. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Menü auszublenden.
- 2** Tippen Sie im Vollbildmodus auf , um Details zum Foto oder Video anzuzeigen, wie z. B. Speicherpfad, Auflösung und Größe.

## Alben ordnen

Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, um sie ganz einfach zu sichten.

## Alben hinzufügen

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2 Tippen Sie auf , benennen Sie das Album und tippen Sie dann auf **OK**.
- 3 Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hinzufügen möchten, und verschieben oder kopieren Sie sie dann in das Album.

## Benutzerdefiniertes Album-Cover

- 1 Wechseln Sie zu **Galerie > Alben**.
  - 2 Wechseln Sie zu dem Album, dessen Cover Sie anpassen möchten, und tippen Sie auf  **> Benutzerdefiniertes Cover**.
  - 3 Wählen Sie das Bild aus, das Sie als Cover festlegen möchten.
-  Zum Wiederherstellen des Standard-Covers wechseln Sie zu diesem Album und tippen Sie auf  **> Standard-Cover**.

## Alben sortieren

- 1 Navigieren Sie zu **Galerie > Alben > ** und tippen Sie auf **Alben sortieren**.
- 2 Ziehen Sie  neben ein Album an der gewünschten Position. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Alben auf die Standardreihenfolge zurückzusetzen.

## Fotos in einem Album sortieren

- 1 Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf ein beliebiges Album.
- 2 Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Albums und wählen Sie dann „Sortiert nach“ **Zeitpunkt der Erstellung**, **Hinzufügedatum** oder **Name**.

## Ausblenden von Alben

Wenn Sie private Bilder und Videos haben, die nicht im Album angezeigt werden sollen, können Sie diese ausblenden.

Tippen Sie in der Registerkarte **Alben**, um ein bestimmtes Album zu öffnen, halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos gedrückt, die Sie ausblenden möchten, und tippen Sie dann auf  **> Ausblenden > OK**.

Die ausgewählten Bilder und Videos werden ausgeblendet. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in der Registerkarte **Alben** auf  **> Versteckte Elemente**, um die ausgeblendeten Bilder oder Videos anzuzeigen.

- Halten Sie die ausgewählten Bilder oder Videos im **Versteckte Elemente** gedrückt und tippen Sie dann auf .

Wenn Sie das Ausblenden rückgängig machen, werden die ausgeblendeten Bilder und Video wieder in ihren ursprünglichen Alben angezeigt.

-  • Für den Zugriff auf **Versteckte Elemente** müssen Sie das richtige Passwort eingeben (das mit dem Entsperrpasswort identisch ist). Nach dem Entsperren können Sie die verborgenen Inhalte anzeigen.
- Die Bilder und Videos in freigegebenen Alben können nicht ausgeblendet werden. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

## Fotos und Videos verschieben

- 1 Öffnen Sie ein Album und halten Sie anschließend die Fotos und Videos, die Sie verschieben möchten, zum Auswählen gedrückt.
  - 2 Tippen Sie auf  > **Verschieben**, um das gewünschte Album auszuwählen.
  - 3 Sobald die Elemente verschoben wurden, sind sie nicht mehr in ihrem ursprünglichen Album vorhanden.
-  Die Alben **Alle Fotos** und **Videos** zeigen alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Fotos und Videos. Durch das Verschieben von Elementen zwischen Alben wird die Ansicht in diesen Alben nicht beeinträchtigt.

## Fotos und Videos löschen

Halten Sie die zu löschenden Elemente gedrückt und navigieren Sie dann zu **Löschen** > **Löschen**.

-  Einige voreingestellte Alben, wie z. B. die Alben **Alle Fotos**, **Meine Favoriten**, **Videos** und **Kamera**, können nicht gelöscht werden.

Gelöschte Fotos und Videos werden vorübergehend in das Album **Zuletzt gelöscht** verschoben, bevor sie nach 30 Tagen dauerhaft gelöscht werden.

Halten Sie die Miniaturansicht eines Fotos oder Videos im Album **Zuletzt gelöscht** gedrückt, um es dauerhaft zu löschen, und navigieren Sie anschließend zu **Löschen** > **Dauerhaft löschen**.

## Alben blockieren

Blockiere App-Alben von Drittanbietern, um zu verhindern, dass sie in der Galerie angezeigt werden.

- 1 Tippe in der Liste **Sonstige** auf das Album, das du blockieren möchtest.
- 2 Gehe zu  > **Dieses Album sperren?**.  
Blockierte Alben können nur in **Dateien** angesehen werden.

- 3** Öffne zum Aufheben der Blockierung eines Albums **Sonstige**, tippe auf **Gesperrte Alben anzeigen** und anschließend auf **Sperrung aufheben** neben dem Album.

 Nur manche Alben in **Sonstige** können blockiert werden.

### Gelöschte Fotos und Videos wiederherstellen

Halten Sie im **Zuletzt gelöscht**-Album die Elemente gedrückt, die Sie wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um sie in ihren ursprünglichen Alben wiederherzustellen.

Wenn das ursprüngliche Album gelöscht wurde, wird ein neues erstellt.

### Fotos oder Videos zu Favoriten hinzufügen

Öffnen Sie ein Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf .

Das Element wird in seinem ursprünglichen Album und im **Meine Favoriten**-Album angezeigt.

### Bilder und Videos teilen

Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**. Sie können Bilder und Videos auf die folgenden Arten teilen:

- Ein einzelnes Bild oder Video teilen: Tippen Sie auf ein Bild oder Video und anschließend auf , um es zu teilen.
- Mehrere Bilder oder Videos teilen: Halten Sie in einem Album ein Bild oder Video gedrückt, um in den Mehrfachauswahl-Modus zu wechseln, wählen Sie mehrere Bilder und Videos aus und tippen Sie zum Teilen auf .

### Sichere Fotofreigabe

Mit der Funktion Sichere Fotofreigabe können Sie Informationen wie den Aufnahmeort und die Aufnahmedaten entfernen, um zu verhindern, dass Ihre Privatsphäre bei der Freigabe verletzt wird.

- 1** Navigieren Sie zu **Galerie > Alben**.
- 2** Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus und tippen Sie auf .
- 3** Überprüfen Sie die Nachricht oben links auf dem Freigabebildschirm. Wenn der Schutz der Privatsphäre nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Datenschutz-Optionen**. Daraufhin wird das Fenster **Datenschutz-Optionen** angezeigt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um diese Funktion zu aktivieren und Fotos sicher zu teilen.

### Galerie-Karte auf dem Startbildschirm

Verschönern Sie Ihren Startbildschirm durch das benutzerdefinierte Anzeigen von Fotos über die Galerie-Karte.

**Galerie-Karte hinzufügen:**

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen, tippen Sie auf **Karten** und wählen Sie die Karte **Galerie** aus. Streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
- Streichen Sie auf dem Startbildschirm auf dem Symbol für **Galerie** nach oben und tippen Sie auf , um Startbildschirmkarten hinzuzufügen.
- Halten Sie **Galerie** auf dem Startbildschirm gedrückt, wählen Sie die **Galerie**-Karten aus, streichen Sie nach links und rechts, um den Kartenstil auszuwählen, und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

**Galerie-Karte bearbeiten:** Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Karte bearbeiten** und wählen Sie den Anzeigeinhalt der Galerie-Karte aus.

- **Automatische Auswahl:** Zeigt Highlight-Fotos an, die vom Telefon aus den Alben ausgewählt wurden.
- **Album auswählen:** Zeigt alle Fotos eines angegebenen Albums an.
- **Bild auswählen:** Zeigt ein angegebenes Foto an.

**Galerie-Karte entfernen:** Halten Sie die Galerie-Karte gedrückt, tippen Sie auf **Entfernen** und entfernen Sie nicht gewünschte Karten.

**Vergleich mehrerer Bilder**

Mehrere ähnliche Bilder auf demselben Bildschirm anzeigen und dabei die Möglichkeit nutzen, synchron hineinzuzoomen. Feine Unterschiede werden so auf einen Blick deutlich. Das ermöglicht einfaches Vergleichen und die effiziente Bildauswahl.

- 1** Dazu **Galerie** aufrufen und die zu vergleichenden Bilder durch langes Drücken auswählen.
  - 2** Dann **Vergleichen** antippen und die ausgewählten Bilder werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Dann gibt es folgende Möglichkeiten:
    - **Mehrere Bilder synchron verschieben und zoomen:** Die Funktion Synchronzoom ist voreingestellt aktiviert. Wenn ein Bild gezoomt wird, ändern sich synchron die Vergleichsbilder. Um nur ein Einzelbild anzupassen,  antippen, um die Synchronisierung zu deaktivieren. Nach der Anpassung kann die Synchronisierungsfunktion wieder aktiviert werden, um mehrere Bilder synchron zu vergleichen.
    - **Vergleichsbilder ändern:** Um den Vergleich abubrechen, in der Vergleichsliste unten auf dem Bildschirm die ausgewählten Bilder antippen. Um ein nicht ausgewähltes Bild der Vergleichsliste hinzuzufügen, dieses Bild antippen.
-  Es können maximal 4 Bilder gleichzeitig verglichen werden.

- **Favoritenbilder:** Unter dem als Favorit zu markierenden Bild  antippen.
- **Bilder löschen:** Unter dem zu löschenden Bild  antippen.
- **Vergleichsbilder hinzufügen:** In der Vergleichsliste unten auf dem Bildschirm  antippen. Dann Bilder auswählen oder abwählen und **Hinzufügen** antippen.

## Bereinigungsvorschläge

Die clevere Bereinigungsfunktion identifiziert automatisch redundante Bilder und Videos in der Galerie und löscht sie, um Speicherplatz freizugeben und die Ressourcennutzung zu verbessern.

### Duplizierte Bilder bereinigen

- 1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:
  - Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
  - Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **> Bereinigungsvorschläge** aus.
- 2 Tippen Sie auf **Doppelte Bilder** und wählen Sie die Bilder aus, die Sie löschen möchten.
  -  Aktivieren Sie die Funktion **Nur einen Artikel behalten**, um schnell duplizierte Bilder auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

### Unschärfe Bilder bereinigen

- 1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:
  - Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
  - Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **> Bereinigungsvorschläge** aus.
- 2 Tippen Sie auf **Unschärfe Bilder** und wählen Sie das Bild aus, das Sie löschen möchten.
  -  Aktivieren Sie die Funktion **Alle wählen**, um schnell unscharfe Bilder auszuwählen.
- 3 Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

### Ähnliche Bilder bereinigen

- 1 Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:
  - Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
  - Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **> Bereinigungsvorschläge** aus.

**2** Tippen Sie auf **Ähnliche Bilder**, um das Bild auszuwählen, das Sie löschen möchten.

- Aktivieren Sie die Funktion **Nur das beste Bild behalten**, um schnell ähnliche Bilder auszuwählen.

- Wählen Sie 2 bis 30 Bilder aus und tippen Sie auf das Symbol , um schnell die ähnlichen Bilder zu vergleichen.

**3** Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

### Screenshots bereinigen

**1** Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **Bereinigungsvorschläge** aus.

**2** Tippen Sie auf **Screenshots**, um die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten.

- Aktivieren Sie die **Alle wählen** Funktion, um schnell die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten.

**3** Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

### Duplizierte Videos bereinigen

**1** Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **Bereinigungsvorschläge** aus.

**2** Tippen Sie auf **Doppelte Videos**, um die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.

- Aktivieren Sie die Funktion **Nur einen Artikel behalten**, um schnell duplizierte Videos auszuwählen.

**3** Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

### Übergroße Videos bereinigen

**1** Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **Bereinigungsvorschläge** aus.

**2** Tippen Sie auf **Übergroße Videos**, um die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.

- Aktivieren Sie die Funktion **Alle wählen**, um schnell übergroße Videos auszuwählen.

**3** Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

### **Bildschirmaufnahmen bereinigen**

**1** Sie können die Galerie-Bereinigungsoberfläche auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Gehen Sie zu **Galerie > Alben** und tippen Sie auf **Bereinigungsvorschläge**.
- Gehen Sie zu **Galerie > Fotos** oder **Galerie > Alben** und wählen Sie  **> Bereinigungsvorschläge** aus.

**2** Tippen Sie auf **Bildschirmaufnahmen**, um die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.

-  Aktivieren Sie die **Alle wählen** Funktion, um schnell die Videos auszuwählen, die Sie löschen möchten.

**3** Tippen Sie auf **Bereinigen** und dann auf **Löschen**.

# Nutzung von Smart Life

## Automatischer Kanalwechsel mit einem Antippen

### Während der Wiedergabe zu einem anderen Ausgabegerät wechseln

Während der Wiedergabe von Musik oder Videos über Ihre Kopfhörer können Sie schnell zu der Wiedergabe über ein anderes Gerät wechseln, ohne Ihre kabelgebundenen Kopfhörer ausstecken oder die Verbindung Ihrer Bluetooth-Kopfhörer trennen zu müssen.

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit kabelgebundenen Kopfhörern oder einem Bluetooth-Audio-Gerät (wie Bluetooth-Kopfhörern, einem Bluetooth-Lautsprecher oder einem an einem Fahrzeug befestigten Gerät).
  - 2 Nach erfolgreicher Kopplung sehen Sie die **Derzeitiges Audioausgabegerät-** oder **Derzeitiges Audioein-/ausgabegerät-**Karte, wenn Sie auf dem Benachrichtigungsfeld auf Ihrem Gerät nach unten streichen. Tippen Sie auf  auf der Karte, um die derzeit verfügbaren Audioausgabegeräte anzuzeigen.  
Wählen Sie das Gerät, an das Sie Audio mithilfe von Push übertragen möchten.
-  Wenn Ihr Gerät kabelgebundene Ohrhörer mit einem anderen Anschluss als Typ C unterstützt, wird der Audioausgangskanal Ihres Geräts standardmäßig von **Dieses Gerät** auf die kabelgebundenen Ohrhörer umgeschaltet.

# Tipps

## Schnelles Aktivieren von häufig verwendete Funktionen der App

### Auf häufig verwendete App-Funktionen über den Startbildschirm zugreifen

Sie können auf häufig verwendete Funktionen bestimmter Apps über App-Symbole auf dem Startbildschirm zugreifen und sogar Verknüpfungen für diese Funktionen auf dem Startbildschirm hinzufügen.

### Schnell auf häufig verwendete App-Funktionen zugreifen

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis ein Pop-up-Menü angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf eine häufig verwendete Funktion, um darauf zuzugreifen.

Halten Sie beispielsweise das -Symbol gedrückt und tippen Sie anschließend im Pop-up-Menü auf einen Aufnahmemodus, wie Selfie oder Video, um darauf zuzugreifen.

 Wenn kein Pop-up-Menü angezeigt wird, nachdem Sie ein App-Symbol gedrückt gehalten haben, weist dies darauf hin, dass die App diese Funktion nicht unterstützt.

### Häufig verwendete App-Funktionen zum Startbildschirm hinzufügen

Halten Sie ein App-Symbol auf Ihrem Startbildschirm gedrückt, um das entsprechende Pop-up-Menü aufzurufen. Halten Sie die gewünschte Funktion gedrückt und ziehen Sie diese auf Ihren Startbildschirm, um eine Verknüpfung zu erstellen.

## Screenshot und Bildschirmaufnahme

### Bildschirm aufnehmen

Sie können Vorgänge auf dem Bildschirm als Video aufnehmen und mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen.

### Verwenden der Ein-/Aus-Taste, um die Bildschirmaufnahme zu starten

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Ein-/Aus-Taste zweimal drücken** und tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme starten**.
- 2 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut zweimal.

### Bildschirmaufnahme mit einer Verknüpfung starten

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.

- 2** Tippen Sie auf **Bildschirmrekorder**, um die Bildschirmaufnahme zu starten.
- 3** Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den Timer oben auf dem Bildschirm.
- 4** Die Aufnahme wird in der **Galerie** gespeichert.

### Bildschirmaufnahme mit zwei Fingerknöcheln starten

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten > Bildschirmaufnahme** und vergewissern Sie sich, dass **Bildschirmaufnahme** aktiviert ist.
- 2** Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit zwei Fingerknöcheln auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme zu starten. Um die Aufnahme zu beenden, klopfen Sie erneut zweimal.

### Stimme während der Bildschirmaufnahme aufnehmen

Sie können das Mikrofon aktivieren, um Ihre Stimme während der Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen.

Tippen Sie nach dem Starten einer Bildschirmaufnahme auf das Mikrofonsymbol und

stellen Sie sicher, dass es als  angezeigt wird. Sie können jetzt Ihre Stimme aufzeichnen.

### Auflösung der Bildschirmaufnahme anpassen

Während der Bildschirmaufnahme können Sie die Auflösung Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bildschirmaufnahme** und tippen Sie auf **Videoqualität**, um die Bildschirmauflösung einzustellen.

### Systemton aufnehmen

Wenn Sie den Bildschirm aufnehmen können Sie bei Bedarf den Systemton aufnehmen.

- Wenn die Bildschirmaufnahme in der Magic Capsule aktiviert ist, tippen Sie in der Magic Capsule auf das Lautsprechersymbol, um den Status auf  festzulegen, nachdem die Bildschirmaufnahme gestartet wurde. Dann wird der Systemton aufgenommen.
- Wenn die Bildschirmaufnahme in der Magic Capsule deaktiviert ist, tippen Sie auf  in dem Fenster, das beim Start der Bildschirmaufnahme angezeigt wird, und schalten Sie den Schalter **Aufnahme vom Systemton** ein.

### Berührungen während der Bildschirmaufnahme anzeigen

Sie können für die Bildschirmaufnahme Berührungen je nach Bedarf ein- oder ausblenden.

- Wenn die Bildschirmaufnahme in der Magic Capsule aktiviert ist, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bildschirmaufnahme**, tippen Sie auf **Tippaktionen anzeigen** und legen Sie die Videoqualität fest.

- Wenn die Bildschirmaufnahme in der Magic Capsule deaktiviert ist, tippen Sie auf  in dem Fenster, das beim Start der Bildschirmaufnahme angezeigt wird, und schalten Sie den Schalter **Tippaktionen anzeigen** ein.

## Screenshot erstellen

### Screenshot mit Ihrem Fingerknöchel erstellen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und vergewissern Sie sich, dass **Screenshot/KI-Erinnerung, Screenshots mit Knöchelgeste** aktiviert ist.
- 2 Klopfen Sie zweimal kurz hintereinander mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um einen Screenshot zu erstellen.

### Screenshot mit einer Tastenkombination erstellen

Halten Sie die Ein-/Aus- und Leiser-Tasten gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu erstellen.

### Screenshots mit der Verknüpfungstaste-Taste aufnehmen

Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Tippen Sie auf , um den vollständigen Screenshot aufzunehmen.

### Einen Screenshot teilen und bearbeiten oder zu einem Scrollshot wechseln

Nach der Aufnahme eines Screenshots wird in der unteren linken Bildschirmcke eine Miniaturansicht angezeigt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach unten, um einen Scrollshot zu erstellen.  
 Dies wird im Querformat nicht unterstützt.
- Streichen Sie auf der Miniaturansicht nach oben, um eine Freigabemethode auszuwählen und den Screenshot mit Ihren Freunden zu teilen.
- Tippen Sie auf die Miniaturansicht, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können auch auf **Scrollshot** tippen, um einen Scrollshot aufzunehmen.

Screenshots werden standardmäßig in der **Galerie** gespeichert.

### Scrollshots mit Knöchelgesten erstellen

- 1 Tippen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm, halten Sie den Knöchel dabei auf dem Bildschirm und üben Sie ein wenig Kraft aus, um ein „S“ zu zeichnen. Daraufhin wird der Bildschirm automatisch nach unten gescrollt, um einen Screenshot zu erstellen.  
 Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, folgen Sie bitte den Anweisungen des Systems, um **Scrollshot** zu aktivieren.
- 2 Tippen Sie während des Scrollens auf den Scrollbereich, um das Erstellen des Screenshots zu beenden.

## Teil-Screenshot erstellen

- 1 Klopfen Sie mit einem Knöchel auf den Bildschirm und halten Sie ihn mit dem Bildschirm in Berührung, um einen Umriss um den Teil des Bildschirms zu zeichnen, den Sie erfassen möchten. Achten Sie darauf, dass Ihr Knöchel die ganze Zeit über mit dem Bildschirm in Berührung ist.
- 2 Auf dem Bildschirm wird die Bewegungsbahn Ihres Knöchels angezeigt und ein Screenshot des ausgewählten Bereichs erstellt. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte Position oder ändern Sie seine Größe.
  - Tippen Sie auf , um die Screenshot-Form auszuwählen, oder behalten Sie die aktuelle Form bei.
- 3 Tippen Sie auf , um den Screenshot zu speichern.

## Sicherheitsmaßnahmen für die Verwendung von Screenshot-Aufnahmen mit dem Fingerknöchel

- Klopfen Sie zweimal hintereinander in angemessener Geschwindigkeit auf dieselbe Stelle.
- Halten Sie Ihren Fingerknöchel vertikal zum Bildschirm.
- Wenn Sie mehr als einen Screenshot aufnehmen möchten, warten Sie 2 Sekunden, bevor Sie erneut auf den Bildschirm klopfen.
- Wenn eine Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm angebracht ist, klopfen Sie fester auf den Bildschirm oder entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie und versuchen Sie es erneut.

## Gleichzeitige Verarbeitung von Aufgaben in Multi-Window

### Multi-Window

Das Durchsuchen von Apps in einem unverankerten Fenster oder geteilten Bildschirm macht Multitasking einfacher, flexibler und effizienter.

- Unverankertes Fenster: Sie können eine App im unverankerten Fenster im Vollbildmodus anzeigen.
- Mini-Fenster: Dies ist die kleinste Darstellungsform eines unverankerten Fensters. Es kann die Anzeige einer App auf ein minimales Format verkleinern und bei Bedarf wieder vergrößern.
- Geteilter Bildschirm: Auf dem Bildschirm können zwei Apps gleichzeitig genutzt werden.
- Doppelfenster: Sie können zwei gleiche Apps gleichzeitig auf einem geteilten Bildschirm nutzen.

-  • Welche Apps **Multi-Window** unterstützen, kann je nach Gerätemodell und -version variieren.

## Unverankerte Fenster erleichtern den Aufgabenwechsel

### Unverankertes Fenster öffnen

Streichen Sie von einer Seite des Bildschirms aus nach innen und halten Sie die Stelle gedrückt, um **Magic Sidebar** zu öffnen. Tippen Sie auf eine App, um das unverankerte Fenster zu öffnen.

### Größe anpassen

Streichen Sie über die unteren beiden Ecken des unverankerten Fensters.

### Das unverankerte Fenster verschieben

Ziehen Sie  über das unverankerte Fenster.

### Unverankertes Fenster minimieren

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Ziehen Sie  schnell über das unverankerte Fenster auf einer Seite des Bildschirms, um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf , um es zu einer unterstützenden Kugel zu minimieren.

### Das unverankerte Fenster schließen

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters nach oben, um es zu schließen. Streichen Sie nach unten, um zum Vollbild zu wechseln.
- Tippen Sie an der Oberseite des unverankerten Fensters auf , um es zu schließen.

-  Ein Tablet kann zwei unverankerte Fenster gleichzeitig anzeigen.

-  • Manche Apps unterstützen die Funktion unverankertes Fenster nicht.

## Multitasking in unverankerten Fenstern

Mit dem Task-Manager für unverankerte Fenster können Sie unverankerte Fenster schnell finden und wechseln.

- 1 Mehrere Aufgaben für unverankerte Fenster wurden geöffnet und zur unterstützenden Kugel minimiert.
- 2 Tippen Sie auf die unterstützende Kugel, um den Task-Manager für unverankerte Fenster aufzuklappen.
  - Ein unverankertes Fenster suchen: Scrollen Sie nach oben oder unten, um das gewünschte Fenster zu finden.

- Zu einem anderen unverankerten Fenster wechseln: Tippen Sie auf die Karte für das unverankerte Fenster, die wiederhergestellt werden muss, um das Fenster zu öffnen.
- Ein unverankertes Fenster schließen: Tippen Sie auf dem unverankerten Fensters auf , um es zu schließen.

## Mini-Fenster

Als minimale Darstellungsform unverankerter Fenster sparen Mini-Fenster Platz und steigern die Effizienz beim Multitasking. Sie können ein Mini-Fenster entweder im Vollbildmodus oder im Modus unverankertes Fenster aktivieren:

### Im Vollbildmodus:

Während Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach oben zur Position  und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.

### Im Modus unverankertes Fenster:

- Ziehen Sie  an der Oberseite des unverankerten Fensters in die obere linke oder obere rechte Ecke und lassen los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
  - Streichen Sie von beiden unteren Ecken des unverankerten Fensters nach innen, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
  - Streichen Sie  an der Unterseite des unverankerten Fensters, um es zu minimieren, und lassen Sie los, um ein Mini-Fenster zu aktivieren.
-  Tippen Sie einmal auf ein Mini-Fenster, um zu einem unverankerten Fenster zu wechseln; tippen Sie zweimal darauf, um in den Vollbildmodus zu wechseln.

## Geteilter Bildschirm für müheloses Multitasking

### Modus Geteilter Bildschirm im Vollbild mit einem Antippen aktivieren

Während Sie Apps im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie vom unteren Rand nach oben zur Position  und lassen Sie los, um in den Modus für den halbgeteilten Bildschirm zu wechseln. Die App wird an den Rand Ihres Bildschirms (entweder nach links oder nach oben) minimiert und zeigt den Startbildschirm an. Tippen Sie auf eine andere App, die den geteilten Bildschirm unterstützt, um den Geteilten-Bildschirm-Modus zu starten.

### Modus Geteilter Bildschirm über Magic Sidebar aktivieren

Wenn Sie eine App im Vollbildmodus verwenden, streichen Sie von beiden langen Bildschirmrändern nach innen und halten Sie inne, bis **Magic Sidebar** angezeigt wird. Tippen Sie dann auf die App, ziehen Sie sie auf den Bildschirm und lassen Sie sie los, um den geteilten Bildschirmmodus zu aktivieren.

Sie können auch Folgendes tun:

- **Anzeigeposition der App ändern:** Um App-Positionen zu ändern, tippen Sie an der Oberseite der Apps auf  und ziehen Sie sie auf die gegenüberliegende Seite des Bildschirms. Alternativ können Sie die App-Positionen wechseln, indem Sie auf den App-Teiler  tippen und dann  oder  auswählen.
- **App-Paare speichern:** Tippen Sie auf den App-Teiler und wählen Sie dann , um das aktuelle App-Paar im Modus Geteilter Bildschirm zum Startbildschirm hinzuzufügen.
- **Fenstergröße anpassen:** Ziehen Sie den App-Teiler , um die Fenstergröße anzupassen.
- **Geteilten Bildschirmmodus beenden:** Verschieben Sie den App-Teiler  an den oberen oder unteren Bildschirmrand.
-  Manche Apps unterstützen den geteilten Bildschirm nicht.
  - Der Modus Geteilter Bildschirm unterstützt nur zwei Apps gleichzeitig.
  - Wenn Sie eine App deinstallieren, werden eventuell damit verknüpfte App-Paare anschließend gelöscht.

## Ziehen und Ablegen zwischen Apps mit Multi-Window

Nutzen Sie die Multi-Window-Funktion, um Bilder, Text und Dokumente bequem durch Ziehen und Ablegen zwischen Apps zu übertragen.

- Ein Bild ziehen und ablegen: Wenn Sie Notizen mit **Notizen** machen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Foto aus, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie es in den **Notizen**-Editor.
- Text ziehen und ablegen: Wenn Sie eine SMS-Nachricht senden, öffnen Sie **Notizen**, halten Sie den zu sendenden Text gedrückt und ziehen Sie ihn in das Eingabefeld für den Nachrichtentext.
- Ein Dokument ziehen und ablegen: Wenn Sie eine E-Mail verfassen, öffnen Sie **Dateien**, wählen Sie das Dokument aus, das Sie anhängen möchten, und ziehen Sie es in den E-Mail-Editor.

-  Nicht alle Apps unterstützen das Ziehen und Ablegen mit Multi-Window vollständig.

## Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen einer App aus dem Multi-Window-Dock

- Eine App hinzufügen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie die App, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.
- Eine App verschieben: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , ziehen Sie die gewünschte App an eine beliebige Stelle im Dock und berühren Sie dann **Fertig**.

- Eine App entfernen: Berühren Sie im Multi-Window-Dock  > , berühren Sie  in der oberen rechten Ecke des Symbols der App, die Sie entfernen möchten, und berühren Sie dann **Fertig**.

## Wechseln zwischen der geteilten Bildschirmanzeige und der unverankerten Fensteranzeige

### Von der geteilten Bildschirmansicht zu unverankerten Fenstern wechseln

Ziehen Sie  **oben** in der App auf eine Seite des Bildschirms und heben Sie Ihre Hand an.

### Von einem unverankerten Fenster zur geteilten Bildschirmansicht wechseln

Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

Halten Sie bei einer geöffneten App, die den geteilten Bildschirm unterstützt,  über dem unverankerten Fenster gedrückt und ziehen Sie es zum unteren oder oberen Bildschirmrand und lassen Sie es dann los.

## Multi-Window-Ansicht für eine einzelne App

Sie können zwei Aufgabenfenster für dieselbe App erstellen (wie E-Mail und Notizen) und Bilder, Text oder Dokumente zwischen diesen Fenstern ziehen.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

- 1 Rufen Sie die geteilte Bildschirmansicht innerhalb einer App auf.
  - Öffnen Sie die E-Mail-App.
  - Streichen Sie vom linken oder rechten Rand auf Ihrem /Tablet nach innen und halten Sie gedrückt, um das Multi-Window-Dock zu öffnen.
  - Halten Sie das E-Mail-Symbol gedrückt und ziehen Sie es auf den Bildschirm, um die geteilte Bildschirmansicht aufzurufen.
- 2 Ziehen Sie Bilder, Text oder Dokumente im geteiltem Bildschirm zwischen den Fenster hin und her.
  - **Bild ziehen:** Wählen Sie ein Bild aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.
  - **Text ziehen:** Halten Sie den Text gedrückt und wählen Sie den gewünschten Teil aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus, halten Sie dann den Text erneut gedrückt und ziehen Sie ihn in das andere Fenster.
  - **Dokument ziehen:** Wählen Sie ein Dokument aus einem Fenster mit geteiltem Bildschirm aus und ziehen Sie es in das andere Fenster.

## Deaktivieren von Multi-Window-Dock

Zum Deaktivieren wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Multi-Window** und deaktivieren Sie dann **Magic Sidebar**.

**Stil für unverankerte Fenster**

Um die Steuerschaltflächen oben im unverankerten Fenster anzuzeigen oder auszublenden, gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Multi-Window > Unverankerter Fensterstil**, wählen Sie **Standard** oder **Übersichtlich** aus und tippen Sie auf **Anwenden**.

# Apps

## Apps

### App-Grundlagen

#### App deinstallieren

Sie können eine App mit einer der folgenden Methoden deinstallieren:

- Halten Sie das App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt und tippen Sie dann auf **Deinstallieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, tippen Sie auf die App und dann auf **Deinstallieren**.

 Einige vorinstallierte System-Apps können nicht deinstalliert werden, da eine Deinstallation dieser Apps zu Systemfehlern führen kann.

#### Hintergrund-Apps verwalten

- 1 Rufen Sie den Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben mit einer der folgenden Methoden auf, je nachdem, welche Navigationsmethode Sie verwenden:
  - **Gesten:** Streichen Sie vom unteren Bereich des Bildschirms aus nach oben und halten Sie den Bildschirm gedrückt.
  - **Drei Tasten:** Tippen Sie auf .
- 2 Auf dem Bildschirm mit den zuletzt verwendeten Aufgaben können Sie folgende Vorgänge durchführen:
  - Streichen Sie über den Bildschirm, um die App-Vorschau anzuzeigen.
  - Berühren Sie eine App-Vorschau, um auf eine App zuzugreifen.
  - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach oben, um eine App zu schließen.
  - Streichen Sie in einer App-Vorschau nach unten, um sie zu sperren.  wird oben in der App-Vorschau angezeigt. Wenn Sie  berühren, wird diese App nicht geschlossen.
  - Streichen Sie erneut nach unten, um sie zu entsperren.  wird ausgeblendet.
  - Berühren Sie , um alle Apps zu schließen (außer denen, die Sie gesperrt haben).

#### Den Cache einer App löschen

Löschen Sie Dateien im App-Cache, um Speicherplatz freizugeben.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten**, wählen Sie die, deren Cache Sie löschen möchten und navigieren Sie anschließend zu **Speicher > Daten löschen**.

# Kalender

## Termine verwenden

Termine helfen Ihnen, Aktivitäten in Ihrem täglichen Leben und Ihrer Arbeit zu planen, wie z. B. die Teilnahme an Firmenmeetings, die Organisation von Treffen in der Freizeit oder Zahlung von Kreditkartenabrechnungen. Sie können Termine hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie Ihren Zeitplan im Voraus organisieren können.

## Zeitpläne hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Kalender** und tippen Sie dann auf .
- 2 Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Zeitplans ein.
- 3 Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um eine Erinnerung für den Zeitplan festzulegen.
- 4 Tippen Sie auf , um den Zeitplan zu speichern.

## Meeting-Erinnerungen importieren

- 1 Navigieren Sie zu **Kalender** >  > **Konten verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf  und befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen, um dem Kalender Ihre geschäftlichen E-Mails (von Ihrem Exchange-Konto) hinzuzufügen und so Meeting-Erinnerungen anzeigen zu können.

## Termin suchen

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **Termine** auf .
- 2 Geben Sie Schlüsselwörter Ihres Termins, wie den Titel und Ort, in das Suchfeld ein.

## Termin teilen

- 1 Öffnen Sie den **Termine**, tippen Sie auf einen Termin auf dem Kalenderbildschirm oder auf der Registerkarte „Termine“.
- 2 Tippen Sie auf  > **Teilen**, um den Termin bei Aufforderung wie von Ihnen gewünscht zu teilen.

## Zeitpläne löschen

Sie können Zeitpläne mit einer der folgenden Methoden löschen:

- Öffnen Sie den Zeitplan, den Sie löschen möchten, und tippen Sie dann auf  > **Löschen**.
- Tippen Sie länger auf einen Zeitplan und tippen Sie dann auf **Termin löschen**.

## Kalenderbenachrichtigung festlegen

Stellen Sie die Art der Kalenderbenachrichtigung nach Ihren Wünschen ein. Sie können Statusleisten-Benachrichtigungen, Banner-Benachrichtigungen und Klingelton-Benachrichtigungen einstellen. Nachdem Sie die Standard-Erinnerungszeit eingestellt haben, sendet Ihr Tablet zur angegebenen Zeit eine Benachrichtigung.

Tippen Sie auf **Kalender** >  > .

- Tippen Sie auf **Standard-Erinnerungszeit** und **Erinnerungszeit für ganztägige Termine**, um eine Erinnerungszeit festzulegen.
- Tippen Sie auf **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Benachrichtigungstyp festzulegen.

## Benutzerdefinierte Einstellungen für die Kalenderansicht

Sie können die Einstellungen für die Kalenderansicht anpassen, z. B. indem Sie den ersten Tag der Woche bestimmen und festlegen, ob Wochennummern angezeigt werden sollen.

**1** Tippen Sie auf **Kalender** >  > .

**2** Sie können einstellen, ob Wochennummern, der erste Tag der Woche und andere Optionen im Kalender angezeigt werden sollen.

## Alternative Kalender einstellen

Richten Sie je nach Bedarf die Anzeige anderer Kalender im Kalender ein, z. B. den chinesischen Mondkalender, den buddhistischen Kalender usw.

Gehen Sie zu **Kalender** >  >  > **Alternative Kalender** und wählen Sie einen Kalender aus, den Sie verwenden möchten.

## Wichtige Termine

Fügen Sie Terminen eine Priorität hinzu, um sie zu unterscheiden und hervorzuheben, damit Sie sich auf wichtige Termine konzentrieren und diese effizient bearbeiten können.

### Wichtige Termine hinzufügen

Aktivieren Sie **Kalender**, tippen Sie auf  > **Mehr Einstellungen** und auf **Priorität**, um den Termin in der Oberfläche mit den Details als **Wichtig** einzustufen. Geben Sie Details wie Titel, Ort, Start- und Endzeit des Termins usw. ein und tippen Sie auf , um sie zu speichern.

### Bestehende Termine als wichtig markieren

Manuell markieren

Öffnen Sie **Kalender**, tippen Sie auf einen Termin und gehen Sie zur zugehörigen Detailseite, tippen Sie auf **Priorität** und wählen Sie **Wichtig** aus. Sie können auch zur Vorschauseite eines Termins gehen und auf das Dropdown-Menü auf der rechten Seite eines Termins tippen  > **Priorität**, um Einstellungen vorzunehmen.

Automatisch markieren

Wenn ein Termin **VIP** enthält, identifiziert der Kalender den Termin auf intelligente Weise und markiert ihn als wichtig.

## VIP-Teilnehmer für Termine einstellen

Wenn Sie VIP-Teilnehmer zu Terminen hinzufügen, wird **Kalender** die Termine intelligent markieren, damit Sie keine wichtigen Termine mehr verpassen.

### Hinzufügen von VIP-Teilnehmern aus den Einstellungen des Ereignisses

Aktivieren Sie **Kalender**, gehen Sie zu  >  > **VIP**, um VIP-Teilnehmer je nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen. Der Kalender hilft Ihnen auch bei der Empfehlung von VIP-Teilnehmern auf der Grundlage der Häufigkeit der Teilnehmer bei früheren Ereignissen.

### VIPs entfernen

Aktivieren Sie den **Kalender**, gehen Sie in der oberen rechten Ecke zu  > **Einstellungen** > **VIP**, wählen Sie die Teilnehmer, die Sie entfernen möchten, in der Liste **VIP** aus, tippen Sie auf der rechten Seite der Teilnehmer auf **Entfernen** und bestätigen Sie anschließend.

## To-Do-Liste erstellen

Erstellen Sie eine To-Do-Liste, um Ihre Aufgaben effizient zu verfolgen – von Ihren Einkäufen und Arbeitsaufgaben bis hin zu Hausarbeiten und mehr.

### Aufgaben erstellen

Planen Sie Ihre Aktivitäten und Aufgaben in **Kalender** > **Zu erledigende Aufgaben** und erhalten Sie Erinnerungen zu bestimmten Zeiten .

Bei als wichtig markierten Aufgaben erhalten Sie eine Vollbildbenachrichtigung auf Ihrem Sperrbildschirm.

- 1 Wechseln Sie zu **Kalender** > **Zu erledigende Aufgaben** und wählen Sie  aus.
- 2 Geben Sie Ihre Aufgabe ein.
- 3 Tippen Sie auf , wählen Sie die Uhrzeit für Ihre Erinnerung aus und wählen Sie dann **OK** aus.
- 4 Tippen Sie auf , um die Prioritätsstufe der Aufgabe festzulegen.

- 5 Verwenden Sie , um Ihre Aufgabe zu kategorisieren.
  - 6 Tippen Sie auf .
  - 7 Tippen Sie in der To-Do-Liste auf eine beliebige Aufgabe, um deren Details zu bearbeiten oder bei Bedarf Bilder hinzuzufügen.
-  Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

### Wiederholte Erinnerung für Aufgaben festlegen

Wenn Sie eine Erinnerungszeit für Ihre zu erledigende Aufgabe festgelegt haben, können Sie auch wiederkehrende Erinnerungen einrichten. Ihr Tablet benachrichtigt Sie zu jedem angegebenen Zyklus.

## Uhr

### Alarme festlegen

Sie können festlegen, dass Alarme zu bestimmten Zeiten einen Ton abspielen oder vibrieren.

#### Einen Alarm hinzufügen

- 1 Gehen Sie zu **Uhr** > **Wecker** und tippen Sie auf , um einen Alarm hinzuzufügen.
- 2 Beachten Sie die Eingabeaufforderungen zum Einstellen des Klingeltons, des Wiederholungsintervalls usw.
- 3 Tippen Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.

#### Einen Alarm modifizieren oder löschen

Tippen Sie auf einen vorhandenen Alarm, um ihn zu modifizieren oder zu löschen.

#### Einen Alarm in den Schlummerzustand versetzen

Wenn Sie nicht aufstehen möchten, wenn der Alarm klingelt, berühren Sie einfach die Schlummertaste oder drücken Sie die Ein-/Austaste.

Die Schlummerdauer wird beim Erstellen des Alarms festgelegt.

#### Einen Alarm ausschalten

Wenn ein Alarm klingelt, streichen Sie nach links oder rechts auf der Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um ihn auszuschalten.

### Den Timer oder die Stoppuhr verwenden

Sie können den Timer verwenden, um von einer festgelegten Uhrzeit herunterzuzählen. Sie können auch die Stoppuhr verwenden, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.

## Timer

Navigieren Sie zu **Uhr > Timer**, legen Sie die Zeitdauer fest und tippen Sie auf  , um den Timer zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

## Stoppuhr

Navigieren Sie **Uhr > Stoppuhr** und tippen Sie auf  , um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie zum Stoppen auf .

# Memo

## Notiz erstellen

### Erstellen von eingegebenen Notizen

- 1 Wechseln Sie zu **Notizen** und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie den Titel und Inhalt für die Notiz ein. Bei Bedarf können Sie außerdem folgende Schritte durchführen:
  - Tippen Sie auf  , um eine Checkliste hinzuzufügen.
  - Tippen Sie auf  , um den Schriftarttyp, die Absatzausrichtung oder den Hintergrund zu ändern.
  - Tippen Sie auf  , um Bilder, Tabellen oder Links einzufügen, Dokumente zu importieren oder Dokumente usw. zu scannen.
  - Wenn Sie möchten, dass die Notizen klarer klassifiziert und besser sichtbar sind, tippen Sie nach der Bearbeitung auf **Keine Kategorie**, um der Notiz ein Tag hinzuzufügen.
- 3 Tippen Sie auf  , um die Notiz zu speichern.

## Ihr Memo verwalten

Sie können Ihre Memo-Elemente nach Kategorien sortieren und in verschiedenen Ordnern ablegen, unerwünschte Elemente löschen und Elemente mit anderen Personen teilen.

Wenn Sie eine Liste von Elementen oder ein einzelnes Element in Memo anzeigen, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Statusleiste, um schnell zum ersten Element oder zum Anfang des Elements zurückzukehren, das Sie gerade betrachten.

## Passwort für Notizen festlegen

**Notizen sperren:** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > App-Sperre**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Entsperrpasswort einzugeben, oder passen Sie das Passwort für die App-Sperre an und schalten Sie den Schalter neben Ihren Notizen ein.

## Notizen teilen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um Ihre Notizen zu teilen:

- Einzelne Notiz teilen: Öffnen Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** die zu teilende Notiz, tippen Sie auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen. Notizen können über **Bild**, **Text** und **Dokument** geteilt werden.
- Mehrere Notizen teilen: Halten Sie auf der Listenseite von **Alle Notizen** eine Notiz gedrückt, die geteilt werden soll, markieren Sie mehrere Notizen, die geteilt werden sollen, tippen Sie dann auf  und teilen Sie sie, indem Sie den Anweisungen folgen.

## Memo-Elemente drucken

- 1 Öffnen Sie das zu druckende Element auf dem **Alle Notizen**-Bildschirm.
- 2 Navigieren Sie zu  > **Drucken**, wählen Sie anschließend einen Drucker aus und konfigurieren Sie die Druckeinstellungen gemäß Aufforderung.

## Notizen löschen

Drücken Sie lange auf die Notiz, die Sie löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oder streichen Sie am Kontrollkästchen entlang, um mehrere Notizen auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf , um sie zu löschen.

Wenn Sie versehentlich gelöschte Notizen wiederherstellen möchten, gehen Sie zur Listenoberfläche **Alle Notizen** und tippen Sie auf , wählen Sie die Datensätze, die Sie behalten möchten, aus dem Ordner **Zuletzt gelöscht** aus und tippen Sie auf .

## Notizen synchronisieren

Synchronisieren Sie Ihre lokalen Notizen-Daten mit anderen Telefonen, um sie einfach über Exchange Mail oder Honor Cloud anzuzeigen.

## Immer synchron

Durch Aktivieren von Immer synchron können Sie lokale Notizen mit der Cloud synchronisieren. Sie können sich auch auf einem anderen Tablet bei Ihrem Honor-Konto anmelden, um Ihre Notizen jederzeit und überall anzuzeigen.

Gehen Sie zu **Notizen** >  >  > **Notizen mit der Cloud synchronisieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Immer synchron für Ihre Notizen zu aktivieren.

-  Wenn Immer synchron aktiviert ist und Sie Notizendaten von Ihrem Tablet löschen, werden die Daten auch aus der Cloud und von allen anderen Geräten gelöscht, die beim gleichen Honor-Konto angemeldet sind.

## Exchange-Synchronisierung

Synchronisieren Sie die Daten im Exchange-Konto mit **Notizen**, um Ihrem Bedarf zu entsprechen und wichtige Angelegenheiten bei der Arbeit jederzeit und überall aufzunehmen.

- 1** Melden Sie sich beim Exchange-Konto auf dem Tablet an.
- 2** Ziehen Sie zum Aktualisieren in der Exchange-Mailliste nach unten, um die Memo- und Aufgabendaten im Konto mit **Notizen** zu synchronisieren und entsprechende Notizen zu erstellen.

Zur einfacheren Verwaltung wird in **Notizen** automatisch ein nach dem Exchange-Konto benannter Ordner erzeugt.

## Notizen markenübergreifend synchronisieren – effizient bearbeiten

Sie können Honor Notizen auf Computern anderer Marken verwenden, um Ihre Ideen und Inspirationen schnell aufzuzeichnen. Melden Sie sich mit derselben Honor ID an und aktivieren Sie die Synchronisierung, um Notizen bequem und effizient mit Honor-Geräten zu synchronisieren.

- 1** Besuchen Sie die Website von Honor auf Ihrem Computer, klicken Sie auf **MagicOS > HONOR Connect** und laden Sie HONOR WorkStation herunter und installieren Sie es.
- 2** Öffnen Sie Honor Notizen in WorkStation, um Notizen zu erstellen und anzuzeigen.
- 3** Aktivieren Sie „Notizen mit der Cloud synchronisieren“, um Notizen auf dem Computer mit anderen Honor-Geräten zu synchronisieren, die bei demselben Konto angemeldet sind.

-  Windows-Laptops und macOS-Computer werden zurzeit unterstützt.

## Honor Dokumente

### Honor Dokumente

Honor Dokumente kann in verschiedenen Anwendungen gespeicherte Dokumente automatisch zusammenführen und ermöglicht Ihnen außerdem das Erstellen neuer Dokumente, das Konvertieren von Formaten, das Bearbeiten, Speichern, Drucken und Teilen von Dokumenten, für eine einfache Erstellung und effiziente Büroarbeit auf dem Mobilgerät.

## Erstellen eines neuen Dokuments

- 1 Öffnen Sie **Honor Dokumente** und tippen Sie auf , um die Erstellungsseite zu öffnen.
  - 2 Auf der Erstellungsseite stellt das Tablet verschiedene allgemeine Funktionen bereit. Beispielsweise das **Erstellen eines neuen Dokuments**, das **Erstellen einer neuen Tabelle** und das **Erstellen eines neuen Ordners**.
  - 3 Nehmen Sie als Beispiel „**Erstellen einer neuen Tabelle**“:
    - a Tippen Sie auf „**Neue Tabelle**“ und bearbeiten Sie den Inhalt.
    - b Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke, um sie zu speichern. Sie können Namen und Speicherort eingeben und auf  tippen, um sie zu speichern.
    - c Tippen Sie auf , um das Dokument zu markieren, und auf , um das Dokument zu teilen.
  - 4 Sie können das neu erstellte Dokument unter **Zuletzt verwendete Dokumente** oder am Dateispeicherort anzeigen und weiter bearbeiten.
-  Tippen Sie auf  > **Standardspeicherort**, um den Standardspeicherort der Dokumente zu bearbeiten.

## Formatkonvertierung

- 1 Auf dem Erstellungsbildschirm von **Honor Dokumente** können Sie nach Bedarf Bilder, Tabellen oder Dokumente in PDF konvertieren.
- 2 Nehmen Sie **Tabelle zu PDF** als Beispiel:
  - a Tippen Sie auf **Tabelle zu PDF**, wählen Sie die Tabelle zur Konvertierung aus und tippen Sie auf **Konvertierung starten**.
  - b Wählen Sie den Speicherort aus und tippen Sie auf .
  - c Nach der Konvertierung können Sie das konvertierte PDF nach Bedarf teilen, Tags hinzufügen oder Anmerkungen einfügen.

## Verwalten von Dokumenten

- In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken, um es zu teilen, zu markieren, zu verschieben oder zu löschen. Sie können auch auf  tippen, um das Dokument zu drucken oder umzubenennen.
- Auf der Hauptseite von Honor Dokumente können Sie auf  tippen, um schnell das gewünschte Dokument anhand des Namens oder Typs zu finden.
- Auf der Hauptseite von Honor Dokumente können Sie auch auf  tippen, um die Dokumente nach Formaten oder Name, Zeit, Größe, Tags usw. zu sortieren.

## Erfassen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie ein Dokument oder einen Ordner gedrückt halten und dann auf  in der unteren rechten Ecke tippen und zum Erfassen des Dokuments oder Ordners **Favorit** auswählen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und zu erfassen.
- 3 Die erfassten Dokumente oder Ordner finden Sie schnell in **Favoriten**.

## Hinzufügen von Tags zum Dokument

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um ein Tag hinzuzufügen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle Tags zusammen auszuwählen.
- 3 Nachdem das Tag hinzugefügt wurde, können Sie das Dokument schnell in der Tag-Liste auf der linken Seite finden.

## Teilen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu teilen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu teilen.

## Dokumente drucken

Öffnen Sie das erstellte Dokument und tippen Sie unten rechts auf **Alle Werkzeuge** > **Drucken**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und Ihre persönlichen Anforderungen, um den Druckvorgang abzuschließen.

-  Das gedruckte Dokument kann auf Ihrem Telefon automatisch in ein PDF-Format konvertiert werden. Tippen Sie auf , um das Dokument im PDF-Format zu speichern.

## Umbenennen von Dokumenten

Tippen Sie in der Dokumentenliste auf  > **Umbenennen**, um das Dokument oder den Ordner umzubenennen.

## Löschen von Dokumenten

- 1 In der Dokumentenliste können Sie lange auf ein Dokument oder eine Datei drücken und auf  tippen, um das Dokument oder die Datei zu löschen.
- 2 Nachdem Sie lange auf ein Dokument gedrückt haben, können Sie oben rechts auch auf  tippen, um alle auszuwählen und gemeinsam zu löschen.

## Dateisynchronisierung

Synchronisieren Sie Honor Dokumente mit der Cloud, sodass Sie auf allen Ihren Honor-Geräten problemlos auf Ihre Dokumente zugreifen und diese verwalten können.

- 1 Wechseln Sie zu **Honor Dokumente** und suchen Sie die Dokumentliste. Drücken Sie lange auf ein Dokument oder einen Ordner und tippen Sie dann unten auf dem Bildschirm auf **Verschieben**.
- 2 Tippen Sie auf , um das Dokument oder den Ordner in **Meine Dateien** zu verschieben.
- 3 Das Dokument oder der Ordner wird während des Verschiebevorgangs automatisch von Ihrem Tablet mit der Cloud synchronisiert.
- 4 Sobald Sie fertig sind, können Sie die Dateien anzeigen und verwalten, indem Sie auf jedem Gerät, das mit derselben Honor ID angemeldet ist, zu **Honor Dokumente** > **Meine Dokumente** oder **Dateien** > **Meine Dateien** gehen.

## Dokumente effizient mit einem Stylus-Stift bearbeiten

Beim Bearbeiten von Dokumenten mit einem Stylus-Stift kann handschriftlicher Text automatisch in Text konvertiert werden. Sie können die Spitze des Stylus-Stifts anstelle eines Fingers verwenden, um Formeln und Flussdiagramme präzise handschriftlich zu verfassen, auf einfache Art Dokumente mit Anmerkungen zu versehen und wichtige Punkte hervorzuheben, wodurch Ihr mobiles Arbeiten und Lernen komfortabler wird.

### Handschriftlichen Inhalt in Text konvertieren

- 1 Sie können in einem Dokument, das bearbeitet wird, auf  > **Handschrift in Text** tippen, um den mit dem Stift handschriftlich eingegebenen Inhalt in getippten Text zu konvertieren.
- 2 Tippen Sie zum Speichern auf .

### Von handschriftlichen zu getippten Formeln

Wenn Sie beim Bearbeiten eines Dokuments auf eine mathematische oder physikalische Formel stoßen, die viele Symbole enthält und mit der Eingabemethode schwierig einzugeben ist, können Sie die Formel direkt handschriftlich konvertieren und generieren.

- 1 Tippen Sie im Dokument, das bearbeitet wird, auf , schreiben Sie die Formel handschriftlich in den Bereich **Hier eine Gleichung handschriftlich schreiben**, und die handschriftliche Formel wird in eine getippte Formel konvertiert.
- 2 Wenn Sie die Formel während des Schreibvorgangs ändern müssen, können Sie durch Tippen auf  den Inhalt löschen und durch erneutes Tippen auf  erneut schreiben.
- 3 Tippen Sie zum Speichern auf .

## Bilder von Hand zeichnen

Beim Bearbeiten eines Dokuments können Sie mit der Hand gezeichnete Flussdiagramme, Bilder und mehr einfügen, um Ihre Inspirationen zeitnah festzuhalten.

- 1 Tippen Sie im zu bearbeitenden Dokument, Arbeitsblatt oder in der Folie auf  > **Mit der Hand gezeichnet**, wählen Sie Stil und Farbe des Stifts aus und zeichnen Sie die Bilder in den leeren Bereich.
- 2 Tippen Sie zum Speichern auf .

## Anmerkungen manuell eingeben

Beim Bearbeiten oder Lesen eines Dokuments können Sie dieses einfach mit handschriftlichen Anmerkungen versehen, um es zu unterzeichnen oder wichtige Punkte hervorzuheben.

- 1 Tippen Sie im zu bearbeitenden Dokument, Arbeitsblatt oder in der Folie auf  > **Eine Anmerkung handschriftlich verfassen**, wählen Sie Stil und Farbe des Stifts aus und kommentieren oder markieren Sie bei Bedarf wichtige Punkte im Bereich.
- 2 Tippen Sie zum Speichern auf .

# Rekorder

## Rekorder

Mit dem Rekorder können Sie die Audiodatei speichern, so dass Sie sie jederzeit wieder anhören können.

## Audioaufnahme

- 1 Öffnen Sie **Rekorder** im Ordner **Werkzeuge** und tippen Sie auf , um die Audioaufnahme zu starten.
- 2 Sie können auf  tippen, um wichtige Punkte während der Aufzeichnung zu markieren.
- 3 Sie können auch auf  tippen. Wenn die Anzeige auf  wechselt, bedeutet dies, dass **Stimmverbesserung** aktiviert wurde. Während der Aufzeichnung werden die Umgebungsgeräusche reduziert, sodass die Stimme der Person deutlicher zu hören ist.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Sie können lange auf die Aufnahmedatei drücken, um sie freizugeben, umzubenennen und zu löschen.

Sie können außerdem zu **Dateien** > **Mein Tablet** > **Sounds** gehen, um die Datei anzuzeigen.

## Die Audioaufnahme wiedergeben

Die Aufnahmedateien werden auf der Startseite von **Rekorder** als Liste angezeigt und können durch Antippen abgespielt werden.

Auf dem Bildschirm des Players haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf  > **Tonlose Stellen überspringen**, um die Abschnitte ohne Ton automatisch zu überspringen.
- Tippen Sie auf  > **Wiedergabegeschwindigkeit**, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
- Tippen Sie auf , um wichtige Punkte zu markieren.
- Tippen Sie auf , wählen Sie  rechts neben dem hinzugefügten Etikett zum **Umbenennen** oder **Löschen** aus.

## Audioaufnahme dateien bearbeiten

- 1 Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Tippen Sie auf die Aufnahmedatei.
- 2 Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**, um die Bearbeitungsoberfläche aufzurufen.
- 3 Ziehen Sie die Schieberegler für die Start- und Endzeit der Aufnahme, um einen Abschnitt auszuwählen. Sie können den Wellenformbereich auch mit zwei Fingern zoomen, um den Bereich anzupassen und dann den Abschnitt auszuwählen.
- 4 Wählen Sie  oder  aus und tippen Sie zum Speichern auf .

## Audioaufnahme dateien freigeben

Gehen Sie zur Startseite von **Rekorder**. Sie können Audioaufnahme dateien mit einer der folgenden Methoden freigeben:

- Drücken Sie lange auf die Aufnahmedatei, um den Mehrfachauswahlmodus aufzurufen, markieren Sie eine oder mehrere Aufnahmedateien, die Sie freigeben möchten, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie anschließend eine Freigabemethode aus.
- Tippen Sie auf eine der Aufnahmedateien, die Sie freigeben möchten, um die Oberfläche für die Wiedergabe aufzurufen, tippen Sie dann auf  > **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

## E-Mail

### E-Mail-Benachrichtigungen festlegen

Legen Sie nach Bedarf einen Benachrichtigungsmodus für Ihre E-Mails fest.

- 1 Navigieren Sie zu **E-Mail** >  > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie **Benachrichtigungen zulassen**.
- 2 Wählen Sie das E-Mail-Konto aus, für das Benachrichtigungen festgelegt werden sollen, aktivieren Sie den Schalter **Benachrichtigungen zulassen** und wählen Sie anschließend einen Benachrichtigungsmodus aus.

## E-Mail-Konten hinzufügen

Fügen Sie Ihr E-Mail-Konto in **E-Mail** hinzu, um über Ihr Gerät bequem auf Ihre E-Mails zugreifen zu können.

### Hinzufügen von persönlichen E-Mail-Konten

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** auf Ihrem Tablet und wählen Sie anschließend aus den verfügbaren Mailbox-Anbietern aus.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

### Exchange-Konto hinzufügen

Microsoft Exchange ermöglicht digitales Messaging innerhalb eines Unternehmens. Wenn Ihr Unternehmens-Postfach den Exchange-Server verwendet, können Sie sich auf Ihrem Gerät bei Ihrem Firmen-E-Mail-Konto anmelden.

- 1 Wenden Sie sich an den E-Mail-Server-Administrator des Unternehmens, um den Domännennamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp zu erhalten.
- 2 Öffnen Sie **E-Mail** und wählen Sie **Exchange** aus.
- 3 Geben die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Manuell festlegen**. Geben Sie auf dem Bildschirm **Anmelden** den E-Mail-Domainnamen, die Serveradresse, die Anschlussnummer und den Sicherheitstyp ein.
- 5 Tippen Sie auf  und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Konfiguration abzuschließen. Das System verbindet sich automatisch mit dem Server und prüft die Servereinstellungen.

## Rechner

### Rechner

Sie können den Taschenrechner auf Ihrem Gerät für grundlegende mathematische Berechnungen sowie zur Berechnung von exponentiellen, logarithmischen und trigonometrischen Funktionen verwenden.

### Basisrechner verwenden

Sie können den Rechner über eine der folgenden Methoden öffnen:

- Suchen Sie **Rechner** im **Werkzeuge**-Ordner.
- Streichen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben und tippen Sie dann auf



, um den Rechner zu öffnen.



Ziehen Sie auf dem **Sperrbildschirm** zwei Finger zusammen/auseinander, um auf die Oberfläche **Mein Stil** zuzugreifen (nachdem Sie das Gerät entsperrt haben). Wählen Sie eine

beliebige Vorlage aus, um zu **Sperrbildschirm** zu gelangen, tippen Sie auf  und wählen

Sie  aus, um sie zum Sperrbildschirm hinzuzufügen.

## Nummern kopieren oder löschen

- Ein Rechenergebnis kopieren: Halten Sie das Rechenergebnis gedrückt, tippen Sie auf **Kopieren** und fügen Sie das Ergebnis anschließend an einer anderen beliebigen Stelle wieder ein, wie in einer Notiz oder Nachricht.
- Die letzte Ziffer löschen: Tippen Sie auf .
- Die Anzeige löschen: Tippen Sie auf . Sie können auch auf  tippen, um die Anzeige zu löschen, nachdem Sie zum Abschließen der Berechnung auf  getippt haben.

## App-Twin

### App-Twin aktivieren

Mit App-Twin können Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten anmelden und so Arbeit und Privatleben getrennt halten.



**App-Twin** wird nur von manchen Apps unterstützt.

Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **App-Twin** und schalten Sie den Schalter neben der App ein. Die Twin-App wird dann auf dem Startbildschirm angezeigt.

## Systemmanager

### Speicher des Tablets freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1 Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.

- 2 Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.
  -  Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Tablet den Speicher erneut.

### Papierkorbdateien bereinigen

**Systemmanager** kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate ( Gruppen)** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

## Device Clone

### Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Tablet auf Ihr neues Tablet verschieben.

#### Daten von einem Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Tablet die App **Device Clone** . Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Tablet zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Device Clone** ist nur auf Tablets mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.

#### Daten vom iOS-Gerät über OTG klonen

Wenn Ihr altes Gerät ein iOS-Gerät ist, wird empfohlen, ein Datenkabel für die Übertragung zu verwenden, da dies am schnellsten ist und es effizienter mehr Daten übertragen kann.

- 1 Gehen Sie auf dem neuen Tablet zu und tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät > Apple-Geräte > Kabelgebundene Übertragung**.
- 2 Bereiten Sie ein kompatibles Lightning-USB-C-Datenkabel oder ein USB-C-zu-USB-C-Datenkabel oder einen Adapter vor, verbinden Sie das iOS-Gerät und das Tablet und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf Vertrauen zu tippen.
- 3 Wählen Sie auf dem iOS-Gerät die zu klonenden Daten aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Datenexport abzuschließen.

# Tipps

## Tipps

**Tipps** bietet eine Auswahl an Tipps und Tricks, mit denen Sie schnell lernen können, wie Sie Ihr Tablet verwenden. Außerdem steht eine vollständige Version des Nutzerhandbuchs zur Verfügung, in dem Sie jederzeit nachschlagen können.

Einführung zum Abschnitt **Tipps**:

- Illustrierte Tipps: Ein kleines Video oder ein Bild mit klarem und prägnantem Text, der Ihnen hilft, einen Vorgang zu meistern. Die Karten sind nach Szenarien geordnet, so dass Sie leicht den für Sie interessanten Abschnitt auswählen können.
- Ausführliche Tipps: Leicht zugängliche und leicht verständliche Anleitungen zu den erweiterten Funktionen des Tablets.

Hauptfunktionen von **Tipps**:

- Suche: Geben Sie ein Stichwort ein, um alle zugehörigen Inhalte in **Tipps** abzurufen, damit Sie schnell auf die gewünschten Informationen zugreifen können. Es gibt auch aktuelle Informationen zum Nachschlagen.
- Gefällt mir und Kommentar: Sie können die Informationen überprüfen und Feedback geben.
- Probieren Sie es aus: Stellen Sie die Schaltfläche **Jetzt testen** für wichtige oder komplizierte Funktionen bereit. Tippen Sie, um direkt zur Oberfläche der Funktion zu gelangen.

-  Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

# Einstellungen

## WLAN

### Einführung in WLAN

Eine Internetverbindung per WLAN ist eine effektive Möglichkeit, um mobiles Datenvolumen zu sparen.

### WLAN-Netzwerk nutzen

-  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie kostenloses WLAN an öffentlichen Orten nutzen, um mögliche Sicherheitsrisiken wie unbefugte Informationsweitergaben und Vermögensverlust zu vermeiden.

### PIN für WLAN-Verbindung eingeben

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Auf der Einstellungsseite können Sie sich mit einer der folgenden Methoden mit einem WLAN-Netzwerk verbinden:
  - Tippen Sie unter **Verfügbare Netzwerke** auf das WLAN-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei Auswahl eines verschlüsselten Netzwerks müssen Sie das Passwort eingeben.
  - Ziehen Sie nach unten im Menü, tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort einzugeben und die Verbindung abzuschließen.

Wenn  in der Statusleiste angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Tablet per WLAN auf das Internet zugreift.

### Durch Scannen eines QR-Codes verbinden

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
  - 2 Navigieren Sie zur **WLAN**-Einstellungsseite auf dem Tablet, das das Netzwerk teilt, tippen Sie auf das Netzwerk, das verbunden ist, und rufen Sie den QR-Code ab.
  - 3 Scannen Sie den QR-Code mit dem Tablet, das mit dem Netzwerk verbunden werden soll, und folgen Sie den Anweisungen, um auf das Netzwerk zuzugreifen.
-  Einige verschlüsselte Netzwerke unterstützen das Verbinden durch Scannen eines Codes möglicherweise nicht. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.

### Übertragen von Daten mit WLAN Direct

Sie können WLAN Direct verwenden, um Daten zwischen Honor-Geräten zu übertragen. WLAN Direct ermöglicht Ihnen eine schnellere Übertragung von großen Dateien an ein Gerät in der Nähe als mit Bluetooth und ohne, dass ein Koppeln der Geräte erforderlich ist.

- 1 Navigieren Sie auf dem Empfangsgerät zu **Einstellungen** > **WLAN** und aktivieren Sie **WLAN**.
- 2 Navigieren Sie zu **Weitere Einstellungen** > **Wi-Fi Direct**, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten, auf denen WLAN Direct aktiviert ist.
- 3 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen die Dateien gedrückt, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Wi-Fi Direct**.  
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 4 Tippen Sie auf das Symbol des Empfangsgeräts, um eine Verbindung herzustellen, und teilen Sie anschließend die Dateien.
- 5 Nehmen Sie auf dem Empfangsgerät die WLAN Direct-Übertragungsanfrage an.

## Bluetooth

### Tablet – Bluetooth-Grundlagen

Sie können Ihr Tablet mit Bluetooth-Kopfhörern, -Lautsprechern und -Unterhaltungssystemen im Auto verbinden oder Daten von Ihrem Tablet über Bluetooth an andere Geräte weitergeben.

Wir werden Ihnen die folgenden Bluetooth-Funktionen Ihres Tablets vorstellen: ①

Bluetooth ein- oder ausschalten; ② Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten; ③ Bluetooth-Geräte koppeln; ④ Dateien über Bluetooth übertragen; ⑤ Geräte entkoppeln.

Die effektive Reichweite von Bluetooth beträgt 10 Meter. Bitte verwenden Sie Bluetooth-Funktionen innerhalb der effektiven Reichweite.

### Ein- oder Ausschalten von Bluetooth

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Bluetooth**. Drücken Sie lange auf **Bluetooth**, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth** und schalten Sie den Schalter **Bluetooth** ein oder aus.

### Bluetooth-Gerätenamen bearbeiten

- 1 Gehen Sie zum Einstellungsbildschirm für **Bluetooth** und aktivieren Sie **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf **Geräteiname**, geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

### Mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Zielgerät und stellen Sie es auf „sichtbar“. Detailliertere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- 2 Greifen Sie über Ihr Gerät auf den **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm zu und aktivieren Sie **Bluetooth**, damit Ihr Gerät automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe sucht.

- 3 Wählen Sie aus der **Verfügbare Geräte**-Liste dasjenige aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.

Tippen Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm auf , um Tipps für das Verbinden verschiedener Bluetooth-Geräte anzuzeigen.

### Dateien per Bluetooth übertragen

Per Bluetooth können Sie Videos, Bilder, Kontakte, und vieles mehr auf ein anderes Gerät übertragen, sofern sich beide Geräte im Bluetooth-Betriebsbereich befinden.

- 1 Koppeln Sie Sende- und Empfangsgerät per Bluetooth.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät eine Datei gedrückt, wählen Sie die zu teilenden Dateien aus, tippen Sie auf  und wählen Sie **Bluetooth** aus.  
 Die Vorgänge können variieren, wenn Sie Dateien direkt über Apps teilen.
- 3 Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen des Empfangsgeräts, um den Vorgang zum Teilen zu starten.
- 4 Nehmen Sie die Bluetooth-Übertragungsanfrage auf dem Empfangsgerät an.

### Verbinden von Hörgeräten über Bluetooth

Hörgeräte, die die Bluetooth-Funktion unterstützen, können innerhalb der effektiven Übertragungsdistanz für Telefonanrufe, die Musikkwiedergabe usw. mit Mobiltelefonen verbunden werden. Hörgeräte können mit einer der folgenden Methoden verbunden werden:

- **Schnelles Verbinden über das Kontrollzentrum:** Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf **Hörgerät** (wenn das Element nicht gefunden wird, tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol oben, tippen Sie auf **Kachel hinzufügen** und fügen Sie **Hörgerät** aus dem Bereich unten mit mehr Schaltern zum Kontrollzentrum hinzu) und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.
- **Verbinden in den Bedienungshilfen Einstellungen:** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Bedienungshilfen** > **Hörgerät**, aktivieren Sie **Bluetooth** und wählen Sie ein zu koppelndes Hörgerät aus.

Bei Anrufen und der Musikkwiedergabe können Sie schnell auf andere Bluetooth-Geräte umschalten.

### Ein Bluetooth-Gerät entkoppeln

- 1 Aktivieren Sie auf dem **Bluetooth**-Einstellungsbildschirm den **Bluetooth**-Schalter.
- 2 Tippen Sie in der Liste der **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, das Sie entkoppeln möchten. Tippen Sie anschließend auf **Entkoppeln**.

## Mobilfunknetz

### Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Während eines Flugs können Sie den Flugmodus aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft gefordert wird. Im Flugmodus kann Ihr Gerät keine Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder mobile Daten verwenden. Alle anderen Funktionen bleiben jedoch verfügbar.

Sie können den Flugmodus über eine der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Streichen Sie anschließend erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um **Flugmodus** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, werden WLAN und Bluetooth automatisch deaktiviert. Sie können die beiden Optionen erneut aktivieren, wenn dies von der Fluggesellschaft genehmigt wird.

-  Datenservices werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- Anrufdienste werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- SMS-Nachrichtenservices werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

### Mit mobilen Daten verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass mobile Daten auf Ihrer SIM-Karte verfügbar sind. SIM-Karten werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- 2 Stellen Sie über eine der folgenden Methoden eine Verbindung mit mobilen Daten her:
  - Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie **Mobile Daten**.
  - Navigieren Sie zu **Einstellungen > Mobilfunknetz > Mobile Daten** und aktivieren Sie **Mobile Daten**.

Deaktivieren Sie den mobilen Datenservice, wenn Sie ihn nicht benötigen, um Akkuladung und mobile Daten zu sparen.

## Weitere Verbindungen

## Daten zwischen Ihrem Tablet und einem Computer mit einem USB-Kabel übertragen

- 1 Verbinden Sie Ihr Tablet über ein USB-Kabel mit einem Computer. Nachdem der Treiber automatisch auf dem Computer installiert wurde, wird der Name des Laufwerks angezeigt, das Ihrem Tablet entspricht.
- 2 Streichen Sie auf dem Bildschirm Ihres Tablets von der oberen Mitte oder von links nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, wechseln Sie zu **Für weitere Optionen antippen.** und wählen Sie einen USB-Verbindungsmodus für die Datenübertragung aus.
  - **Fotos übertragen:** Verwenden Sie das Picture Transfer Protocol (PTP), um Fotos zwischen Ihrem Tablet und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Tablet gespeicherte Fotos anzeigen oder Fotos zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
  - **Dateien übertragen/Android Auto:** Verwenden Sie das Media Transfer Protocol (MTP), um Dateien zwischen Ihrem Tablet und dem Computer zu übertragen. Auf dem neu angezeigten Laufwerk auf dem Computer können Sie auf Ihrem Tablet gespeicherte Dateien anzeigen oder Dateien zwischen Gerät und Computer durch Kopieren und Einfügen übertragen.
    -  Installieren Sie Windows Media Player 11 oder später auf Ihrem Computer, um auf Ihrem Tablet Mediendateien anzuzeigen.
  - **MIDI eingeben:** Verwenden Sie Ihr Tablet als Musical Instrument Digital Interface (MIDI)-Audioeingabegerät und geben Sie Musik über Ihren Computer wieder.

## Honor Share

Honor Share ist eine Technologie zum drahtlosen Teilen, mit der Sie Bilder, Videos, Dokumente und sonstige Dateitypen schnell zwischen Geräten übertragen können. Diese Technologie verwendet Bluetooth, um Geräte in der Nähe zu erkennen, die Honor Share und WLAN Direct unterstützen, um Dateien ohne Verwendung mobiler Daten zu übertragen.

### Honor Share aktivieren oder deaktivieren

Sie können Honor Share mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie **Honor Share** ein oder aus. Sie können **Honor Share** auch gedrückt halten, um seinen Einstellungsbildschirm aufzurufen.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Honor Share**, um **Honor Share** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Dateien mit Honor Share schnell zwischen Geräten teilen

Sie können Honor Share zum schnellen Teilen von Dateien zwischen Honor-Geräten verwenden. Der Empfänger kann vor dem Sendevorgang eine Vorschau der Dateien anzeigen und sich den vollständigen Inhalt der Dateien ansehen, sobald sie empfangen wurden. Der Empfänger kann zum Beispiel empfangene Bilder oder Videos in der Galerie anzeigen.

- 1 Aktivieren Sie **Honor Share** auf dem Empfangsgerät.
- 2 Halten Sie auf dem Sendegerät zum Auswählen eine Datei oder ein Album gedrückt, die/das Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf **Honor Share** und anschließend auf das Symbol des Empfangsgeräts, um die Datei zu senden.  
 Wenn Sie Dateien direkt über eine App teilen, sind diese Schritte möglicherweise anders.
- 3 Tippen Sie auf dem Empfangsgerät auf **Annehmen**, um die Übertragung anzunehmen. Öffnen Sie zum Anzeigen der empfangenen Dateien **Dateien**, tippen Sie auf die Registerkarte **Browsen** und navigieren Sie anschließend zu **Mein Tablet > Honor Share**. Sie können die empfangenen Bilder oder Videos auch anzeigen, indem Sie zu **Galerie > Alben > Honor Share** navigieren.

## Dateien zwischen Ihrem Tablet und Computer mit Honor Share teilen

Sie können Honor Share verwenden, um Dateien einfach und schnell drahtlos zwischen Ihrem Tablet und einem Computer ohne Verwendung eines Datenkabels zu teilen.

### Dateien von Ihrem Tablet auf dem PC teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Tablet von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen (und streichen Sie weiter, um weitere Inhalte zu erhalten). Drücken Sie lange **Honor Share**, um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen, und schalten Sie **Honor Share** ein.
- 3 Schalten Sie **Honor PC Manager > Honor Share** auf Ihrem PC ein und überprüfen Sie, ob **Erkennen durch andere Geräte zulassen** aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie lange auf die Datei, die Sie auf Ihrem Tablet teilen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie **Honor Share** aus. Wenn das Empfangsgerät erkannt wurde, tippen Sie auf dessen Namen, um die Datei zu teilen.

### Dateien von Ihrem PC auf dem Tablet teilen:

- 1 Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf dem PC.
- 2 Schalten Sie **Honor Share** auf dem Tablet ein.
- 3 Wählen Sie die Datei aus, die Sie auf Ihrem PC freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Weitere Optionen anzeigen > Honor Share**. Der PC sucht nach Tablets, auf denen die Funktion **Honor Share** aktiviert ist. Wählen Sie das Tablet, das die Datei empfangen soll.

**4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Datei auf den Tablets zu empfangen.

-  Unterstützt nur Honor-Notebooks mit Honor PC Manager Version 15.0 und höher. Diese Funktion kann je nach Produkt variieren. Es wird auf die jeweilige Situation verwiesen.

## Bilder und Dokumente drucken

### Honor Druck

Ihr Tablet kann Drucker für einfaches Drucken entdecken.

- 1** Schalten Sie WLAN auf Ihrem Tablet ein.
- 2** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Weitere Verbindungen > Drucken > Standard-Druckservice**, tippen Sie auf **Hinzufügen** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen neuen Drucker hinzuzufügen.  
**Drucker hinzufügen (Netzwerk ist konfiguriert):** Stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet und der Drucker mit demselben WLAN-Hotspot verbunden sind. Dann wird der Drucker automatisch auf dem Bildschirm **Drucker hinzufügen** Ihres Tablets hinzugefügt.
- 3** Wählen Sie auf dem Bildschirm **Druckassistent** eine Methode entsprechend Ihrem Bedarf aus.
  - **Dokument drucken**
  - **Bilder drucken**

Wenn Sie auf dem Bildschirm **Druckassistent** auf  tippen, können Sie eine Startbildschirmverknüpfung für Honor Druck erstellen, Druckaufträge verwalten und hinzugefügte Drucker löschen.

### Ihr Tablet mit einem Drucker verbinden

- 1** Lesen Sie im Druckerhandbuch nach oder wenden Sie sich an den Hersteller, um zu bestätigen, dass der Drucker Mopria-zertifiziert ist.  
 Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um die entsprechende App oder das Plug-in dafür auf Ihrem Tablet zu installieren.
- 2** Verbinden Sie Ihr Tablet und den Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk. Wenden Sie dazu eine der folgenden Methoden an:
  - Mit einem WLAN-Router verbinden: Aktivieren Sie WLAN auf dem Drucker und verbinden Sie ihn mit dem WLAN-Router. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf denselben WLAN-Router und folgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.
  - Mit WLAN Direct verbinden: Wenn Ihr Drucker WLAN Direct unterstützt, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um diese Funktion zu aktivieren. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen > WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, gehen Sie zu **Weitere Einstellungen > Wi-Fi Direct** und tippen Sie dann auf den Drucker, um die Verbindung herzustellen.

- Stellen Sie eine Verbindung zum Hotspot Ihres Druckers her: Wenn Ihr Drucker auch als kabelloser Hotspot dienen kann, befolgen Sie die Anweisungen im Druckerhandbuch, um den Hotspot zu aktivieren und ein Passwort festzulegen. Gehen Sie auf Ihrem Tablet zu **Einstellungen** > **WLAN**, aktivieren Sie **WLAN**, tippen Sie auf den Hotspot des Druckers und folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.

**3** Wechseln Sie zu **Einstellungen** > **Weitere Verbindungen** > **Drucken** > **Standard-Druckservice** und aktivieren Sie **Standard-Druckservice**.

**4** Klicken Sie auf **Standard-Druckservice** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Drucker hinzuzufügen.

## Dateien drucken

So drucken Sie Dateien unter **Galerie** und **Notizen**:

- Bilder drucken: Wenn Sie sich in der **Galerie** befinden, öffnen Sie das Bild, tippen Sie auf  > **Drucken**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- Notizen drucken: Wenn Sie sich in **Notizen** befinden, öffnen Sie die Notiz, tippen Sie auf  > **Drucken**, wählen Sie den Drucker aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

## Den Bildschirm Ihres Tablets drahtlos projizieren

Sie können Ihren Tablet-Bildschirm drahtlos auf einen Großbildschirm (z. B. ein Fernsehgerät) projizieren lassen.

**1** Gehen Sie je nach Modell und Funktionen des Großbildschirms wie folgt vor:

- **Wenn der Großbildschirm Miracast unterstützt**, aktivieren Sie seinen Schalter für die Drahtlosprojektion.
- **Wenn der Großbildschirm Miracast nicht unterstützt**, schließen Sie einen drahtlosen HDMI-Adapter daran an. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose HDMI-Adapter mit einer Stromversorgung verbunden ist.

 Um zu überprüfen, ob der Großbildschirm Miracast unterstützt und wie Sie die Drahtlosprojektion darauf aktivieren können, lesen Sie bitte das Nutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst des Großbildschirm-Herstellers.

**2** Streichen Sie auf Ihrem Tablet vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und schalten Sie  ein.

**3** Streichen Sie erneut nach unten, um alle Verknüpfungen anzuzeigen, und aktivieren Sie **Drahtlosprojektion**. Ihr Tablet startet anschließend die Suche nach verfügbaren externen Anzeigegeräten.

**4** Tippen Sie in der Geräteliste auf den Namen des Großbildschirms oder drahtlosen HDMI-Adapters, um die Projektionsverbindung fertigzustellen.

Alternativ können Sie auf dem Bildschirm von der oberen Mitte oder von links nach unten streichen, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen, und auf **Trennen** tippen.

## Personalisierter Startbildschirm und mehr

### Das Startbildschirmlayout verwalten

Sie können das Startbildschirmlayout an Ihre Tablet-Nutzungsgewohnheiten anpassen.

Sie können die vom aktuellen Modell unterstützten Einstellungen für den Startbildschirm auf eine der folgenden Arten anzeigen:

- Ziehen Sie auf dem Startbildschirm zwei Finger zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirm-Einstellungen**.

### Symbole auf dem Startbildschirm neu anordnen

Halten Sie ein Symbol gedrückt, bis es sich vergrößert, und ziehen Sie es anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

### Ausrichtung der Startbildschirmsymbole beibehalten

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Einstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Symbole automatisch ausfüllen**. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Entfernen von Apps leere Bereiche automatisch ausgefüllt.

### Startbildschirm-Symbolpositionen sperren

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, um auf den Modus **Einstellungen** zuzugreifen, und aktivieren Sie dann **Layout sperren**.

### Layoutmuster für Startbildschirm auswählen

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen, navigieren Sie zu **Einstellungen > Layout** und wählen Sie dann das von Ihnen gewünschte Layoutmuster aus.

### Einschalten der Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm

Sie können eine der folgenden Methoden nutzen, um die Suchschaltfläche auf dem Startbildschirm ein- oder auszuschalten:

- Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Startbildschirm-Einstellungen**, um **Suchleiste auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.
- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirm-Einstellungen**, um **Suchleiste auf dem Startbildschirm** ein- oder auszuschalten.

## App-Namen vom Startbildschirm ausblenden

Nachdem Sie die Funktion zum Ausblenden von App-Namen aktiviert haben, werden die Namen von App-Symbolen, Karten und Ordnern auf dem Startbildschirm ausgeblendet, wodurch die Benutzeroberfläche übersichtlicher aussieht.

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Startbildschirm zusammen/auseinander und tippen Sie auf **Einstellungen**, um den Schalter **App-Namen ausblenden** ein- oder auszuschalten.

## Startseite anpassen

Ziehen Sie den Startbildschirm mit zwei Fingern zusammen/auseinander, wischen Sie nach links und rechts, um einen Bildschirm auszuwählen, und tippen Sie oben auf , um einen beliebigen Bildschirm als Startseite anzupassen und so die Nutzungsflexibilität zu verbessern.

## Transparenzmodus aktivieren

Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirm-Einstellungen** und aktivieren Sie **Transparenzmodus**.

Ziehen Sie den Slider nach links oder rechts, um die Transparenz anzupassen. Im Vorschaubild oben können Sie den Transparenzeffekt in Echtzeit sehen.

## App-Drawer zum Speichern von Apps verwenden

Sie können Ihre Apps in einem Drawer ablegen und nur häufig verwendete Apps auf Ihrem Startbildschirm anzeigen, um Ihren Startbildschirm zu optimieren.

## App-Drawer aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Startbildschirmstil** und wählen Sie **Drawer** aus.

Nach der Aktivierung können Sie auf dem Startbildschirm nach oben streichen, um auf alle Ihre Anwendungen im Drawer zuzugreifen.

## Verknüpfungen auf dem Startbildschirm erstellen

Streichen Sie im Drawer-Modus auf dem Startbildschirm nach oben, um den Drawer anzuzeigen. Halten Sie eine App gedrückt, bis sie sich vergrößert. Ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position auf dem Startbildschirm.

## Apps wieder in den Drawer verschieben

Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis Ihr Gerät vibriert, und tippen Sie dann auf **Entfernen**. Durch diesen Vorgang wird nur das App-Symbol von Ihrem Startbildschirm entfernt, die App wird nicht deinstalliert.

Sie befindet sich nach wie vor im App-Drawer.

## Drawer-Modus deaktivieren

Um wieder zum Standard-Startbildschirm zu wechseln, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Startbildschirmstil** und wählen Sie **Standard** aus.

## Magischer Hintergrund

Personalisierter und anpassbarer Sperrbildschirmhintergrund, der die kostenlose Anzeige verschiedener Elemente ermöglicht. Sie können den Sperrbildschirmhintergrund anpassen, beispielsweise durch Hinzufügen eines Tiefeneffekts. Sobald der Bildschirm eingeschaltet wird, hat er eine enorme visuelle Wirkung. Sie können Ihren eigenen wundervollen Sperrbildschirm erzeugen.

-  Einige Produkte unterstützen keinen Tiefeneffekt. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

## Widgets auf dem Sperrbildschirm individuell anpassen

Fügen Sie Ihre meistgenutzten Funktionen zum Sperrbildschirm hinzu, um mit einem Fingertipp darauf zuzugreifen und so ein persönliches und bequemes Nutzungserlebnis zu erhalten.

**1** Sie können die Funktion mit den folgenden Methoden aufrufen:

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Startbildschirm und Stil** > **Persönliche Stile** und tippen Sie auf **Anpassen** > **+ Widget hinzufügen** auf dem Sperrbildschirm.
- Schalten Sie den Sperrbildschirm ein, tippen und halten Sie auf eine leere Stelle und tippen Sie dann auf **Benutzerdefinierter Sperrbildschirm** > **Benutzerdefiniert** > **+ Widget hinzufügen**.

**2** Im **Widget hinzufügen**-Fenster wählen Sie die Symbole der Widgets aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen auf **Fertig**.

Um die zum Sperrbildschirm hinzugefügten Widgets zu ändern oder zu entfernen, gehen Sie zu **+ Widget hinzufügen**, tippen Sie auf das Symbol des Widgets, das Sie entfernen

möchten, und tippen Sie auf . Sie können weitere Symbole hinzufügen oder direkt auf **Fertig** tippen.

-  • Um das Schritte-Widget zu verwenden, laden Sie die **Honor Gesundheit**-App aus dem App Market herunter oder aktualisieren Sie sie auf Version 17.20.1.300 oder später.
- Um das Wetter-Widget zu nutzen, laden Sie die **Wetter**-App aus dem App Market herunter oder aktualisieren Sie sie auf Version 18.1.0.355 oder später.

## Anpassen des Sperrbildschirmstils

Auf der Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf **Sperrbildschirmstil**:
  - Wählen Sie vorinstallierte Hintergründe aus.

- Wählen Sie Bilder in **Foto auswählen** als Hintergrund aus.
- Tippen Sie auf **Mehr**, um die **Designs**-App zu öffnen. Sie können weitere kostenlose oder kostenpflichtige Hintergründe anzeigen.
-  Die vorinstallierten Sperrbildschirmhintergründe können je nach Gerätemodell und -version unterschiedlich sein. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.
- Wählen Sie einen Hintergrund oder eine Vorlage aus, tippen Sie dann auf **Bild ändern**: Wählen Sie Ihr Lieblingsbild aus der **Galerie** aus, um die Person, das Haustier oder die Landschaft auf dem aktuellen Sperrbildschirmhintergrund zu ersetzen. Ziehen Sie zwei Finger zusammen/auseinander, um die Anzeigegröße des Bildes anzupassen. Verschieben Sie das Bild mit zwei Fingern, um seinen Anzeigebereich anzupassen. Tippen Sie nach der Bestätigung auf **Fertig**.
-  Nur einige Sperrbildschirmhintergründe unterstützen den Ersatz eines Bildes. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Situation.
  - Tippen Sie auf der Einstellungsseite von **Sperrbildschirm** auf den leeren Bereich, um die Vollbildanpassung für eine bessere Vorschau des Sperrbildschirmeffekts aufzurufen.

### Personalisierten Hintergrund festlegen

Legen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen für **Sperrbildschirm** den gewünschten Hintergrund fest und tippen Sie auf **Dekoration**. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

- Tauschen Sie das **Muster** des Hintergrunds aus.
- Tauschen Sie die **Vorlagenfarbe** des Hintergrunds aus.
- Wählen Sie Ihr Lieblingsbild aus, um den Hauptteil des aktuellen Sperrbildschirmhintergrunds zu ersetzen.

Sie können auch auf die Uhr auf der Vorschauoberfläche des Sperrbildschirms tippen oder Schriftarten und Farbe anpassen.

-  Nicht alle Sperrbildschirmhintergründe unterstützen **Dekoration**. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Gegebenheiten.

### Meine sperrbildschirme-Verlauf anzeigen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Startbildschirm und Stil > Persönliche Stile > Anpassen > Sperrbildschirmstil**. Im Abschnitt **Meine sperrbildschirme** können Sie den Sperrbildschirmverlauf anzeigen und das Hintergrundbild des Sperrbildschirms festlegen. Sie können außerdem auf **Mehr** tippen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um das gewünschte Hintergrundbild auszuwählen.

## Anzeige und Helligkeit

## Bildschirmhelligkeit, Farbmodus und Farbtemperatur anpassen

Sie können die Bildschirmhelligkeit, den Farbmodus und die Farbtemperatur wie gewünscht einstellen.

### Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen

Ihr Tablet oder passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungslichtbedingungen an. Sie können dies auf folgende Weise tun:

- Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und aktivieren Sie **Automatisch**.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten, um das **Kontrollzentrum** zu öffnen. Tippen Sie im Bereich zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit auf  .

### Manuelles Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Bildschirmhelligkeit mit einer der folgenden Methoden manuell anpassen:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit** und ziehen Sie den Slider, um die Bildschirmhelligkeit im Bereich  anzupassen.

### Die Farbtemperatur einstellen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Farbtemperatur** und wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Farbtemperatur aus. **Standard** und **Warm** sind angenehmer für Ihre Augen und werden daher empfohlen.

- **Standard**: eine natürliche Tönung
- **Warm**: eine gelbliche Tönung
- **Kalt**: eine weißliche Tönung
- Sie können eine beliebige Stelle des Farbkreises berühren oder den Farbpunkt ziehen, um die Farbtemperatur einzustellen.

### Dark Mode

Die Helligkeit des Bildschirms wird abgeschwächt, um Ihnen ein intensives visuelles Erlebnis zu bieten, und kann bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang automatisch ein- und ausgeschaltet werden, was Strom und Aufwand spart.

### Aktivieren des Dark Mode

Aktivieren Sie den Dark Mode für den Bildschirmhintergrund, um Ihre Augen zu schützen, indem Sie die Helligkeit reduzieren und eine Augenreizung vermeiden.

Sie können den Dark Mode mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie den **Dark Mode**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für den **Dark Mode** zu öffnen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, tippen Sie auf **Dunkel**, um in den **Dark Mode** zu wechseln, und tippen Sie auf **Hell**, um den **Dark Mode** zu beenden.

### Dark Mode automatisch ein- und ausschalten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, schalten Sie **Automatischer Wechsel** ein und tippen Sie auf **Zeitplan**. Wenn **Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang** ausgewählt ist, bestimmt das System die Nachtzeit anhand Ihres geographischen Standorts und Ihrer Uhrzeit. Sie können auch auf **Benutzerdefinierte Uhrzeit** tippen, um die Zeit für den automatischen Wechsel in den Dark Mode entsprechend der Nutzungsgewohnheiten einzustellen.

### Weitere Einstellungen des Dark Mode

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit**, stellen Sie sicher, dass **Dunkel** aktiviert ist und tippen Sie auf **Einstellungen für Dark Mode**. Sie können dann auswählen, ob Funktionen wie **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** aktiviert werden sollen.

Bei Aktivierung von **Hintergrund im Dark Mode verdunkeln** ändert sich die Helligkeit des Hintergrunds je nach der Umgebung.

### Bildschirmaktualisierungsrate einstellen

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Bildschirmaktualisierungsrate** und wählen Sie die Aktualisierungsrate entsprechend Ihren Anforderungen aus:

- **Dynamisch**: Ermöglicht Energieeinsparung und verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms.
- **Standard**: Hilft Strom zu sparen.
- **Hoch**: Verbessert die Leichtgängigkeit des Bildschirms, erhöht jedoch den Stromverbrauch.

### Anpassen der Schriftart

#### Anpassen des Schriftstils

-  Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her, damit keine unnötigen Datengebühren anfallen.
- Einige Schriftarten müssen käuflich erworben werden.

**1** Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarten**.

**2** Laden Sie eine Schriftart herunter oder kaufen Sie eine, die Ihnen gefällt.

### Anpassen von Schriftgröße und Fettdruck

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Schriftarteinstellungen**. Sie können Folgendes anpassen, indem Sie den Controller ziehen:

- **Schriftgröße:** Textgröße auf dem Bildschirm
- **Fettformatierung von Text und Symbolen:** Fettdruck von Text und Symbolen auf dem Bildschirm

### Anpassen der Anzeigegröße

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Anzeigegröße**. Sie können die Größe von Bildern oder anderen Elementen auf dem Bildschirm anpassen, indem Sie den Controller ziehen.

### Modus „Augen schonen“ verwenden

Der Modus „Augen schonen“ reduziert effektiv schädliches blaues Licht und stellt den Bildschirm auf die Anzeige wärmerer Farben ein, um die Augen zu entlasten und Ihr Sehvermögen zu schützen.

-  • Ruhen Sie Ihre Augen alle halbe Stunde für mindestens 10 Minuten aus.
  - Sehen Sie in die Ferne, damit Ihre Augen eine Pause vom Bildschirm erhalten und um entlastet werden.
  - Eine gute Pflege der Sehgewohnheiten schützt Ihr Sehvermögen und beugt Kurzsichtigkeit vor.

### Aktivieren oder Deaktivieren des Modus Augen schonen

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Augen schonen**. Halten Sie **Augen schonen** gedrückt, um auf die Seite mit den Einstellungen zuzugreifen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augen schonen** und aktivieren/deaktivieren Sie **Ganztägig aktivieren**.

Wenn der Modus Augen schonen aktiviert wurde, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt und der Bildschirm nimmt einen Gelbton an, da weniger blaues Licht abgegeben wird.

### Zeitplan für den Modus Augen schonen einstellen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Augen schonen**, schalten Sie den Schalter **Geplant** ein und stellen Sie dann **Startzeit** und **Endzeit** nach Ihren Wünschen ein.

## Gültigkeitsdauer für Augen schonen festlegen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Augenschonendes Honor-Display** > **Augen schonen**, aktivieren Sie **Geplant** und legen Sie **Startzeit** und **Endzeit** für die Funktion Augen schonen nach Bedarf fest.

## Modus Augen schonen individuell anpassen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** > **Augen schonen**, schalten Sie **Ganztägig aktivieren** ein oder richten Sie **Geplant** ein und passen Sie den Slider unter **Filterstufe** an, um individuell anzupassen, wie viel blaues Licht gefiltert werden soll.

## Anwenden des E-Book-Modus

Nachdem der E-Book-Modus aktiviert wurde, wird der Bildschirm Ihres Tablets schwarz und weiß, um die Ermüdung Ihrer Augen zu verringern.

Sie können den Modus mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus. (Wenn auf dem Bedienfeld kein

Schnellschalter für **eBook-Modus** zu sehen ist, tippen Sie auf  > **Kachel hinzufügen**,

dann finden Sie **eBook-Modus**. Tippen Sie dann auf  >  .)

- Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige und Helligkeit** und schalten Sie **eBook-Modus** ein oder aus.

-  • Wenn Sie **eBook-Modus** und **Augen schonen** gleichzeitig aktivieren, funktioniert nur **eBook-Modus**.

- Wenn Sie **eBook-Modus** und **Dark Mode** gleichzeitig aktivieren, wird der Bildschirmhintergrund dunkel und der Text weiß.

## Töne

### Modus „Nicht stören“ einstellen

Der Modus **Nicht stören** hilft Ihnen, Unterbrechungen zu vermeiden, wenn Sie sich konzentrieren müssen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden Anrufe und Nachrichten stummgeschaltet und Bannerbenachrichtigungen werden nicht angezeigt.

### Aktivieren oder Deaktivieren von Nicht stören

Sie können die Funktion Nicht stören mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie von der rechten oberen Bildschirmcke nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**. Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Seite mit den Einstellungen für **Nicht stören** zu öffnen.

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton > Nicht stören** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Nicht stören**.

Wenn Nicht stören aktiviert ist, wird ein Mondsymbol  in der Statusleiste angezeigt. Streichen Sie von der oberen Mitte des Bildschirms oder von der linken oberen Bildschirmcke nach unten, um den Benachrichtigungsmanager zu öffnen und Benachrichtigungen zu Nicht stören anzuzeigen. Streichen Sie auf der Benachrichtigung nach links und tippen Sie auf , um eine Erinnerung einzurichten.

Bei eingehenden Anrufen, Benachrichtigungen und Nachrichten schaltet das Tablet den Bildschirm nicht ein bzw. zeigt keine Bannerbenachrichtigungen an und ist stummgeschaltet.

### Zeitplan für Nicht stören festlegen

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Ton > Nicht stören** und deaktivieren Sie **Nicht stören**.
- 2 Aktivieren Sie **Planmäßig**. Ihr Tablet wechselt standardmäßig samstags und sonntags zur angegebenen Zeit in den Modus Nicht stören.
- 3 Tippen Sie auf **Planmäßig**, um den Zeitrahmen und den Wiederholungszyklus einzustellen.
- 4 Sie können auch auf **Hinzufügen** tippen, um mehrere Startzeiten einzustellen.

### Im Modus Nicht stören Anrufe annehmen oder Nachrichten beantworten

Sie können Anrufe oder Nachrichten von bestimmten Personen im Modus Nicht stören zulassen.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Ton > Nicht stören** und schalten Sie **Nicht stören** oder **Planmäßig** ein. Anschließend haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Klingelton** oder **Nachrichten** und wählen Sie eine bestimmte Kontaktkategorie aus. Im Modus **Nicht stören** wird der Klingelton wiedergegeben, wenn ein Anruf oder eine Nachricht von Personen aus der Kategorie eingeht.
- Schalten Sie **Wiederholte Anrufe** ein. Der Klingelton wird bei wiederholten Anrufen von derselben Nummer innerhalb von 15 Minuten wiedergegeben.

 Anrufdienste werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

### Toneinstellungen anpassen

#### Lautstärke durch Drücken einer Lautstärketasten regeln

Drücken Sie die Lauter- oder Leiser-Taste, um die Lautstärke anzupassen.

## Den Tonmodus über das Kontrollzentrum wechseln

- 1 Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf  **Ton** oder  **Lautlos**, um zwischen den verschiedenen Tonmodi zu wechseln.

Im Tonmodus gibt das Tablet alle Töne wieder.

Im Lautlos-Modus schaltet das Tablet die Klingeltöne für Anrufe, Nachrichten, Benachrichtigungen und einige Erinnerungen von Drittanbieter-Apps stumm. Wecker, Kommunikation, Musik, Video und Spiele sind davon nicht betroffen.

Sie können auch zu **Einstellungen** > **Ton** gehen, um zwischen **Ton** und **Lautlos** umzuschalten.

## Standardlautstärke einstellen

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton**, dort Sie können die Lautstärke für die folgenden Elemente einstellen:

- **Benachrichtigungen**
- **Wecker**
- **Musik, Videos, Spiele**

 Anrufdienste werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

## Gerät beim Klingeln durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten

Wenn Ihr Gerät bei einem eingehenden Anruf oder Alarm klingelt, können Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-Taste stummschalten.

## Zum Stummschalten umdrehen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drehen Sie das Tablet um, um es stumm zu schalten.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Stummschalten** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** aktiviert ist.

 Diese Funktion wird nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

## Zum Verringern der Lautstärke das Tablet in die Hand nehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, nehmen Sie das Tablet in die Hand, um den Klingelton zu reduzieren.

Bevor Sie diese Funktion verwenden, gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Verknüpfungen und Gesten** > **Stummschalten/Lautstärkereduzierung** und vergewissern Sie sich, dass **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** aktiviert ist.

 Diese Funktion wird nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

### Weitere Toneinstellungen einrichten

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton > Weitere Toneinstellungen** und erkunden Sie weitere Möglichkeiten zur Benachrichtigung. Wie zum Beispiel **Bildschirmsperre, Screenshot**.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

### App-Lautstärke separat anpassen

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton > Weitere Toneinstellungen** und schalten Sie **Lautstärkeregelung der App** ein. Wenn eine App Audio wiedergibt, können Sie die Lautstärke separat anpassen.

## Benachrichtigungen

### App-Embleme

Wenn neue Benachrichtigungen für eine App empfangen werden, wird ein nummeriertes Emblem auf dem App-Symbol angezeigt. Sie können auch einen Punkt als Emblem festlegen oder das Emblem für einige oder alle Apps ausblenden.

### App-Embleme ausschalten

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und tippen Sie auf **App-Symbolemlème**.
- 2** Schalten Sie den Schalter für einige oder alle Apps aus.

### Den Emblem-Anzeigemodus ändern

Tippen Sie auf dem **App-Symbolemlème**-Bildschirm auf **Emblemanzeigemodus** und wählen Sie entsprechend Ihrer Präferenz **Zahlen** oder **Punkte** aus.

### Inhalte von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm ausblenden

Sorge dafür, dass die Inhalte von Benachrichtigungen nicht mehr von anderen gesehen werden, indem du diese auf dem Sperrbildschirm ausblendest.

Navigiere zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und aktiviere **Benachrichtigungsinhalte auf dem Sperrbildschirm ausblenden**.

### Weitere Einstellungen für App-Benachrichtigungen

#### Modus „Pur“ der Statusleiste

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Reiner Modus**. Wenn **Reiner Modus** eingeschaltet ist, zeigt die Statusleiste nur die Uhrzeit, WLAN, und den Akkustand an.

## Erinnerungsmethode für App-Benachrichtigungen festlegen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**. Wählen Sie eine App aus, um die Erinnerungsmethode für die App-Benachrichtigungen festzulegen.

- **Benachrichtigungen zulassen** aktivieren: Sie werden daran erinnert, wenn neue Benachrichtigungen für die App verfügbar sind.
- Sobald die App Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie auch weitere Erinnerungsmöglichkeiten einrichten.  
Sobald der **Kalender** Benachrichtigungen erstellt hat, können Sie zum Beispiel auch die Optionen **Terminwecker-Erinnerung**, **Terminerinnerung (später erinnern)** oder **Standard-Terminbenachrichtigung** einstellen.

 Die von jeder App unterstützten Erinnerungsmethoden können unterschiedlich sein.

## Bildschirmaktivierung bei Benachrichtigung

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste** und aktivieren Sie **Bildschirm aktivieren**. Ihr Gerät aktiviert anschließend automatisch den Sperrbildschirm, wenn es eine Benachrichtigung empfängt.

## Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Statusleiste** und aktivieren Sie **Benachrichtigungssymbol anzeigen**.

## App-Benachrichtigungen deaktivieren

### Benachrichtigungen von einer spezifischen App deaktivieren

Wenn Sie von den Benachrichtigungen einer App nicht gestört werden möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Nachdem Sie eine Benachrichtigung von der App empfangen haben, streichen Sie auf dieser im Benachrichtigungsfeld nach links und navigieren Sie zu  **> Benachrichtigungen deaktivieren**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste**, suchen Sie nach der App, für die Sie die Benachrichtigungen deaktivieren möchten, und deaktivieren Sie anschließend **Benachrichtigungen zulassen**.

 Diese Funktion ist in einigen Apps nicht verfügbar.

### Benachrichtigungen von mehreren Apps auf einmal deaktivieren

Um die Benachrichtigungen für mehrere Apps auf einmal zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Benachrichtigungen & Statusleiste > Alle verwalten** und deaktivieren Sie den Schalter neben jeder App.

## Biometrie & Passwort

### Gesichtserkennung

Face Scan ermöglicht Ihnen, mit Ihren Gesichtsdaten Ihr Gerät zu entsperren oder auf gesperrte Apps zuzugreifen.

#### Gesichtsdaten registrieren

- 1 Wechseln Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung** und geben Sie Ihr Entsperrpasswort ein.
- 2 Tippen Sie auf **Gesichtsprofil hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihre Gesichtsdaten zu registrieren.
- 3 Wählen Sie „**Zum Aktivieren aufrichten**“ **aktivieren** aus.

#### Ein Alternatives Aussehen registrieren

Sie können ein alternatives Aussehen für ein präziseres und benutzerfreundlicheres Face Scan hinzufügen.

Tippen Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm auf **Gesichtsprofil hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Registrieren der alternativen Gesichtsdaten.

#### Weitere Gesichtsprofile hinzufügen

Sie können maximal fünf Gesichtsprofile für Ihr Gerät hinzufügen, damit es sicher mit Ihren Lieben geteilt werden kann.

Tippen Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm auf **Gesichtsprofil hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen der Gesichtsdaten.

#### Face Unlock aktivieren

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Gesichtserkennung** auf **Entsperren** und wählen Sie eine Entsperrmethode aus.

-  Wenn Sie mehrere Nutzer zu Ihrem Tablet hinzugefügt haben, können Sie Face Unlock nur mit dem Besitzerkonto verwenden.

#### Mit Face Scan auf App-Sperre zugreifen

Aktivieren Sie auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm **Auf App-Sperre zugreifen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen Ihrer Gesichtsdaten zu App-Sperre.

Anschließend können Sie auf eine gesperrte App auf Ihrem Startbildschirm tippen und Face Scan zum Zugreifen auf die App verwenden.

## Intelligente Sperrbildschirmbenachrichtigungen

Auf dem Sperrbildschirm werden die Details der Banner-Benachrichtigungen von WeChat, QQ und Weibo automatisch ausgeblendet und erst angezeigt, wenn Ihr Gesicht erkannt wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass andere Ihre Nachrichten lesen, und die Privatsphäre geschützt, wenn andere das Gerät benutzen oder Sie von anderen Personen umgeben sind.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Gesichtserkennung**, geben Sie das Entsperrpasswort ein, um **Gesichtserkennung** aufzurufen, und schalten Sie die **Benachrichtigungen anzeigen** ein.
  - 2 Tippen Sie auf **Entsperren** und wählen Sie die Entsperrmethode **Nach dem Entsperren den Startbildschirm aufrufen**.
-  Um Gesichtsdaten zu löschen, schalten Sie **Benachrichtigungen anzeigen** aus. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Passwort für die Bildschirmsperre eingegeben wurde, schalten Sie **Anzeigen (Inhalt ausblenden)** ein, um die Benachrichtigungsdetails der Bildschirmsperre auszublenden.

## Gesichtsdaten deaktivieren oder löschen

Auf dem **Gesichtserkennung**-Bildschirm haben Sie folgende Optionen:

- Gesichtsdaten oder bestimmte Funktionen deaktivieren: Deaktivieren Sie **Entsperren** oder **Auf App-Sperre zugreifen** nach Bedarf. Hierdurch werden keine Gesichtsdaten gelöscht.
- Gesichtsdaten löschen: Tippen Sie auf **Löschen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Löschen Ihrer Gesichtsdaten.

## Sperrbildschirm-Passwort

Sie können ein numerisches Passwort, ein Muster oder ein Hybrid-Passwort als Ihr Sperrbildschirm-Passwort festlegen.

### Das Sperrbildschirm-Passwort festlegen

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort**.
- 2 Geben Sie ein Passwort mit 6 Ziffern ein.
- 3 Tippen Sie alternativ auf **Entsperrmethode ändern** und wählen Sie einen Passtyp aus. Befolgen Sie anschließend die Bildschirmanweisungen zum Eingeben eines neuen Passworts.

### Das Entsperrpasswort ändern

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort ändern**.
- 2 Geben Sie das aktuelle Entsperrpasswort ein.

- 3 Geben Sie ein neues Passwort ein oder tippen Sie auf **Entsperrmethode ändern**, um ein neues Passwort auszuwählen und einzugeben.

### Das Entsperrpasswort deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort** und tippen Sie auf **Entsperrpasswort deaktivieren**.

### Sperre aktivieren

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Ihr Tablet entsperrt werden kann. In manchen Fällen (z. B. wenn Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln schlafen) ist das Entsperren mit einem Passwort sicherer als andere Entsperrmethoden. Wenn der Sperrmodus aktiviert ist, können Sie Ihr Tablet nur mit Ihrem Entsperrpasswort entsperren. Andere Entsperrmethoden werden vorübergehend deaktiviert.

Sie müssen ein Entsperrpasswort festlegen, um diese Funktion nutzen zu können.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen > Biometrie & Passwort > Secure Lock-Einstellungen** und aktivieren Sie **Sperroption anzeigen**.
- 2 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gedrückt, bis **Sperrmodus** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf **Sperrmodus** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Sperrmodus zu aktivieren. Sobald der Sperrmodus aktiviert ist, können Sie nur noch mit dem Entsperrpasswort entsperren.

## App

### App-Einstellungen anzeigen oder ändern

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Apps verwalten** und tippen Sie auf eine App. Sie können das Beenden der Ausführung erzwingen, die App deinstallieren, die App-Berechtigungen ändern, Benachrichtigungsmodi festlegen uvm.

 Einige Apps können nicht deinstalliert werden.

### App-Twin aktivieren

Mit App-Twin können Sie sich gleichzeitig bei zwei WhatsApp- oder Facebook-Konten anmelden und so Arbeit und Privatleben getrennt halten.

 **App-Twin** wird nur von manchen Apps unterstützt.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Apps > App-Twin** und schalten Sie den Schalter neben der App ein. Die Twin-App wird dann auf dem Startbildschirm angezeigt.

## Akku

## Energieverwaltung

Auf dem Bildschirm **Akku** können Sie die geschätzte verbleibende Akkulaufzeit überprüfen und einen Energiesparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

### Stromsparen aktivieren

Wenn **Stromsparen** auf Ihrem Gerät aktiviert ist und der Akkustand niedriger als 10 % ist, werden einige Funktionen deaktiviert, Hintergrund-Apps werden eingeschränkt und visuelle Effekte werden abgeschwächt, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn der Akkustand 10 % oder weniger beträgt, werden strengere Stromsparmaßnahmen ergriffen, um die längst mögliche Standby-Dauer sicherzustellen. Es wird empfohlen, **Stromsparen** zu aktivieren, wenn der Akkustand 20 % oder weniger beträgt.

Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen > Akku** und aktivieren Sie **Energiemodus > Stromsparen**.

### Ultra-Stromsparen aktivieren

Nachdem Sie **Stromsparen** aktiviert haben, wechselt die Bildschirmanzeige in den Modus **Dark Mode**. Dadurch werden die meisten Funktionen und Apps deaktiviert, die Strom verbrauchen und die Leistung des Tablets einschränken könnten. Nur grundlegende Funktionen wie Anrufe und Nachrichten bleiben erhalten, um die Standby-Zeit zu verlängern. Sie können häufig genutzte Apps für Notfälle hinzufügen.

Probieren Sie die folgenden Methoden zur Aktivierung von **Ultra-Stromsparen** aus:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Akku** und aktivieren Sie **Energiemodus > Ultra-Stromsparen**.
- Wenn die verbleibende Akkuladung weniger als 10 % beträgt, tippen Sie auf **Ultra-Stromsparmodus aktivieren** auf dem Benachrichtigungsbanner oben auf dem Bildschirm.

Tippen Sie in **Ultra-Stromsparen** auf **Beenden** in der oberen rechten Ecke, um **Ultra-Stromsparen** zu beenden.

-  • Anrufdienste werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.
- SMS-Nachrichtenservices werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

### Akku-Optimierung

**Akku-Optimierung:** Das System liefert mehrdimensionale Energiespar-Empfehlungen basierend auf Ihren Nutzungsgewohnheiten und zu Ihrer Nutzungshäufigkeit. Sie können die Akkunutzung mit einem Antippen optimieren, um die Laufzeit Ihres Geräts zu verlängern.

Die Optimierung kann wie folgt durchgeführt werden:

## • Manuelle Optimierung:

- 1 **Einstellungen > Akku > Akku-Optimierung** aufrufen.
- 2 Bestätigen Sie durch Auswahl von **Funktionen mit hohem Akkuverbrauch** und **Selten genutzte Funktionen**, wählen Sie dann unter **Tipps zum Stromsparen** die spezifischen Optimierungsvorschläge je nach der tatsächlichen Situation aus und tippen Sie auf **Optimieren**.

## Leistungsmodus aktivieren

**Leistungsmodus** Passt die Energieeinstellungen Ihres Tablets an, um die maximale Leistung zu erzielen. Dadurch wird der Akku schneller entladen, insbesondere bei grafikintensiven Anwendungen.

Wenn der Akkustand ausreichend ist, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku** und aktivieren Sie **Energiemodus > Leistung**.

Anschließend wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

## Anpassen der Akku-Einstellungen

Sie können auch einstellen, ob die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste angezeigt werden soll und ob eine Netzwerkverbindung aufrecht erhalten werden soll, wenn der Gerätebildschirm ausgeschaltet wird.

## Verbleibende Akkuladung in Prozent in der Statusleiste anzeigen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku**, tippen Sie dann auf **Akkuladung in Prozent**, und wählen Sie, ob die Akkuladung in Prozent entweder innerhalb oder außerhalb des Akkusymbols in der Statusleiste angezeigt werden soll.

## Verbindung halten, während Ihr Gerät im Ruhezustand ist

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät weiterhin Nachrichten empfängt oder Daten herunterlädt, während es sich im Ruhemodus befindet, stellen Sie ein, dass es während des Ruhezustands verbunden bleibt. Bitte beachten Sie, dass dies den Stromverbrauch erhöhen kann.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Akku** auf **Weitere Akkueinstellungen**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann **Im Ruhezustand verbunden bleiben** wie erforderlich.

## Smart Charge aktivieren

Smart Charge lernt aus Ihren Ladegewohnheiten und verwaltet den Ladevorgang intelligent. Diese Funktion verringert die Akkualterung und verlängert die Lebensdauer des Akkus durch das Verringern der Zeit, die Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Wenn Sie zum Beispiel daran gewöhnt sind, Ihr Gerät über Nacht oder über einen längeren Zeitraum aufzuladen, wird Smart Charge den Ladevorgang pausieren, wenn die Akkukapazität ein bestimmtes Niveau erreicht. Bevor Sie morgens aufstehen, wird Smart

Charge den Ladevorgang fortsetzen, bis Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist. Hierdurch wird die Zeit verringert, in der Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

-  Daten über Ihre Ladegewohnheiten werden nur auf Ihrem Gerät verwendet und nicht in die Cloud hochgeladen oder dort gespeichert.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Smart Charge**.

### Intelligente Akkuschonung aktivieren

Intelligente Akkuschonung passt die maximal verfügbare Akkukapazität basierend auf dem aktuellen Akkustatus an, um die Akkualterung zu verlangsamen und die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Es wird empfohlen, diese Funktion aktiviert zu lassen.

Um diese Funktion zu aktivieren, navigieren Sie zu **Einstellungen > Akku > Weitere Akkueinstellungen** und aktivieren Sie **Intelligente Akkuschonung**.

## Speicher

### Speicherbelegung überprüfen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Speicher**, um die Speicherbelegung zu überprüfen und zu optimieren, wenn dies Ihrer Meinung nach erforderlich ist.

### Speicher des Tablets freigeben

Bei der **Bereinigung** von **Systemmanager** wird der Speicher nach redundanten Dateien und großen Dateien, wie z. B. Anwendungsreste, redundante Installationspakete, durchsucht und es werden Bereinigungsvorschläge gemacht, die Ihnen helfen, Speicherplatz freizugeben.

- 1** Gehen Sie zu **Systemmanager** und tippen Sie auf **Bereinigung**.
- 2** Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Bereinigen** oder **Bereinigen** hinter dem zu bereinigenden Element und folgen Sie den Anweisungen zum Löschen redundanter Dateien.

-  Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und dann scannt das Tablet den Speicher erneut.

### Papierkorbdateien bereinigen

**Systemmanager** kann doppelte Dateien auf Ihrem Gerät identifizieren.

Tippen Sie auf dem Bildschirm **Bereinigung** auf **Dateiduplikate (Gruppen)** und wählen Sie dann unerwünschte Dateien aus, um sie zu löschen.

## Sicherheit

## Verwenden Sie den Passwortmanager, um das Passwort automatisch einzutragen

Der Passwortmanager speichert Ihre Benutzernamen und Passwörter und fügt diese jedes Mal automatisch ein, wenn Sie sich bei einer App anmelden. Diese Daten sind hardwareverschlüsselt und nur auf Ihrem Gerät gespeichert. Honor hat keinen Zugriff darauf und wird sie nicht in das Netzwerk oder auf den Server hochladen.

-  • Bevor Sie den Passwortmanager verwenden, richten Sie ein Sperrbildschirmpasswort für Ihr Gerät ein.
- Der Passwortmanager ist nur mit bestimmten Apps kompatibel.

### Automatische Eingabe von Nutzernamen und Passwörtern

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und aktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.
- 2** Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der App anmelden, geben Sie den Nutzernamen und das Passwort ein. Bei der Anmeldung beim Tablet werden Sie automatisch daran erinnert, die Angaben zu speichern.
  - Wenn Sie den Nutzernamen und das Passwort nur lokal speichern möchten, tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **Nur auf dem Gerät speichern**.
  - Wenn Sie Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort mit anderen Geräten synchronisieren möchten, die bei Ihrer Honor ID angemeldet sind, gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager**, tippen Sie auf **Passwortmanager-Daten synchronisieren** oder tippen Sie im Pop-up-Dialogfeld auf **Mit anderen Geräten synchronisieren**, um das Passwort zu speichern.
- 3** Wenn Sie sich wieder anmelden, führen Sie die Sperrbildschirmauthentifizierung durch, um den Nutzernamen und das Passwort automatisch einzugeben.

Wenn Sie zu einem neuen Gerät wechseln, können Sie die Daten im Passwortmanager mit **Device Clone** auf das Honor-Tablet übertragen. So können Sie sich schnell beim neuen Tablet anmelden.

### Gespeicherte Benutzernamen und Passwörter anzeigen oder löschen

Sie können im Passwortmanager gespeicherte Benutzernamen und Passwörter jederzeit anzeigen oder löschen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Passwort und Passkey > Passwortmanager > KONTEN**, um die gespeicherten Benutzernamen und Passwörter anzuzeigen oder zu löschen.

## Passwortmanager deaktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit > Passwort und Passkey > Passwortmanager** und deaktivieren Sie **Nutzernamen und Passwörter automatisch speichern und ausfüllen**.

## KI-Betrugserkennung

Mit der KI-Deepfake-Erkennung kann das System sofort erkennen, ob die andere Partei KI-Deepfakes nutzt, um sich während Videoanrufen oder -besprechungen als jemand anderes auszugeben. Auf diese Weise wird die Sicherheit Ihrer Kommunikation gewährleistet.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > Schutz vor Betrug > KI-Deepfake-Erkennung** und aktivieren Sie **KI-Deepfake-Erkennung**.

## Privatsphäre mit App-Sperre schützen

Sie können Apps mit persönlichen und privaten Daten, wie Chat- und Bezahl-Apps, sperren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

## App-Sperre aktivieren

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Geräte- und Datenschutz > App-Sperre > Aktivieren**, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Einrichten des Passworts für die App-Sperre und wählen Sie die zu sperrenden Apps aus.

Wenn Sie Face Unlock oder das Entsperren per Fingerabdruck aktiviert haben, können Sie die App-Sperre nach Aufforderung mit einer Face- oder Fingerabdruck-ID verknüpfen.

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

## Passwort für App-Sperre oder Sicherheitsfragen ändern

Rufen Sie den Einstellungsbildschirm **App-Sperre** auf, navigieren Sie zu  > **Passworttyp** und wählen Sie **Entsperrpasswort** oder **Benutzerdefinierte PIN** als Passwort für die App-Sperre aus.

Wenn Sie **Benutzerdefinierte PIN** auswählen, können Sie anschließend ein neues Passwort und Sicherheitsfragen festlegen.

## App-Sperre aufheben oder deaktivieren

Gehen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **App-Sperre** wie folgt vor:

- App-Sperre aufheben: Deaktivieren Sie in der Liste der gesperrten Apps die Schalter neben den Apps aus, für die die Sperre aufgehoben werden soll.
- App-Sperre zurücksetzen: Navigieren Sie zu  > **App-Sperre deaktivieren > DEAKTIVIEREN**. Dadurch werden alle Sperren aufgehoben und alle Einstellungen für die App-Sperre gelöscht.

# Datenschutz

## Ortungsdienste verwenden

Einige Apps müssen Ihre Standortinformationen abrufen, um besseren Service bieten zu können. Sie können Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren und bei Bedarf die Berechtigung zum Zugriff auf Standortinformationen für bestimmte Apps erteilen oder verweigern.

### Ortungsdienste aktivieren oder deaktivieren

Sie können Ortungsdienste mit einer der folgenden Methoden aktivieren oder deaktivieren:

- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und aktivieren oder deaktivieren Sie  .
- Alternativ navigieren Sie zu **Einstellungen** **Standort** und aktivieren oder deaktivieren Sie **Standort verwenden**.

Nachdem die Ortungsdienste deaktiviert wurden, hindert Ihr Tablet alle Apps und Services daran, die Standortinformationen zu sammeln und zu verwenden, mit Ausnahme einiger integrierter Apps. Falls diese Apps oder Services die Standortinformationen verwenden müssen, werden Sie von Ihrem Tablet daran erinnert, die Ortungsdienste wieder zu aktivieren.

### Erhöhung der Genauigkeit von Standortservices

Sie können die Ortungsgenauigkeit Ihres Tablets verbessern, indem Sie Apps und Services die Suche nach WLAN-Netzwerken und Bluetooth-Geräten in der Nähe oder den Zugriff auf zusätzliche GNSS-Daten (Global Navigation Satellite System) ermöglichen.

 Die Verfügbarkeit dieser Funktion variiert je nach Gerät.

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Standort** > **Erweiterte Einstellungen** und legen Sie dann nach Bedarf die Optionen fest.

### Das Abrufen von Standortinformationen durch Apps zulassen oder verbieten

Sie können einer App den Zugriff auf Standortinformationen erlauben oder verbieten, einschließlich des einmaligen oder dauerhaften Zugriffs oder der Verweigerung des Zugriffs auf Standortinformationen während der App-Nutzung.

- 1 Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Apps** > **Berechtigungsverwaltung**, tippen Sie auf **Standort** und prüfen Sie, welchen Apps der Zugriff auf Standortinformationen gewährt wurde.
- 2 Tippen Sie auf die App, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Gewähren oder Verweigern von Berechtigungen.

## Berechtigungsverwaltung

Apps benötigen möglicherweise bestimmte Berechtigungen, wie z. B. die Standortberechtigung, um Ihnen entsprechende Services zur Verfügung stellen zu können. Einige Apps können jedoch übermäßige Berechtigungen erhalten, was ein potenzielles Risiko für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten darstellt. Sie können die den einzelnen Apps gewährten Berechtigungen überprüfen und diejenigen verweigern, die Sie für unnötig halten.

### Protokolle für den Datenschutzzugriff überprüfen

Sie können Protokolle für den Datenschutzzugriff bei Bedarf überprüfen und verwalten, um ungerechtfertigte Berechtigungen für bessere Services zu entfernen.

Wählen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** eine Berechtigung aus, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Die Standortberechtigung verwalten

Nachdem einer App die Standortberechtigung erteilt wurde, kann sie jederzeit Ihre Standortinformationen abrufen. Wenn eine Karten-App beispielsweise die Standortberechtigung erhält, kann Sie Ihnen Standort- und Navigationsservices bereitstellen. Sie können die Berechtigung aufheben, wenn Sie diese Services nicht benötigen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps > Berechtigungsverwaltung**.
- 2** Tippen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungsverwaltung** auf **Standort**, tippen Sie auf das Symbol der entsprechenden App und wählen Sie anschließend oder eine der Optionen für die Zugriffsberechtigung aus.

## Bedienungshilfen

### Geplantes Ein-/Ausschalten einrichten

Verwenden Sie die **Geplantes Ein-/Ausschalten**-Funktion, um Ihr Gerät zu festgelegten Zeiten ein- und auszuschalten und so Strom zu sparen und Störungen zu vermeiden, während Sie sich ausruhen.

- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Geplantes Ein-/Ausschalten**.
- 2** Richten Sie die Zeiten zum Ein- und Ausschalten sowie die Wiederholungszyklen ein. Ihr Gerät wird sich zu den spezifizierten Zeiten automatisch ein- und ausschalten.

### Nutzung von Bedienungshilfen für ein Tablet

Dank Bedienungshilfen kann Ihr Tablet von jedem problemlos genutzt werden, auch von Menschen mit Behinderungen. So wird sichergestellt, dass jeder gleichermaßen vom

Komfort der Technologie profitieren kann. Die Bedienungshilfen umfassen die folgenden Kategorien:

- **Vision:** Unterstützung von sehbehinderten oder blinden Personen bei der Nutzung des Tablets, zum Beispiel **Farbkorrektur**.
- **Audio:** Unterstützung von Personen mit Hörbehinderung oder Taubheit bei der Nutzung des Tablets, zum Beispiel **Bildunterschriften** und **Aufleuchten bei Ereignissen**.
- **INTERAKTIONSSTEUERUNG:** Unterstützung von Personen mit eingeschränkter Handfunktion oder kognitiven Beeinträchtigungen bei der Nutzung des Tablets, zum Beispiel **Bedienungshilfen-Verknüpfung**.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen**, um die von diesem Tablet unterstützten Bedienungshilfen anzuzeigen. Tippen Sie auf dem Bildschirm

Einstellungen der **Bedienungshilfen** auf  > **Standardeinstellungen wiederherstellen**, um die aktuellen Einstellungen der Bedienungshilfen jederzeit zurückzusetzen.

### Text-to-Speech (TTS) benutzerdefiniert anpassen

**Text-to-Speech** (TTS) ermöglicht das Vorlesen von Text auf dem Tablet. Es kann in Verbindung mit der **TalkBack** genutzt werden.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Text-to-Speech**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Engine einstellen:** Tippen Sie unter **Bevorzugte Engine** auf das Symbol  neben dem Engine-Namen. Sie können die Sprache und mehr benutzerdefiniert anpassen.
- **Sprechgeschwindigkeit** anpassen: Verschieben Sie die Steuerleiste von **Sprechgeschwindigkeit**, um die Lesegeschwindigkeit anzupassen.
- **Tonlage** anpassen: Verschieben Sie die Steuerleiste von **Tonlage**, um die Tonhöhe des vorgelesenen Textes anzupassen.
- **Sprechgeschwindigkeit zurücksetzen:** Tippen Sie auf **Sprechgeschwindigkeit zurücksetzen**, um die Sprechgeschwindigkeit des Textes auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Tonhöhe zurücksetzen:** Tippen Sie auf **Tonhöhe zurücksetzen**, um den Vorleseton des Textes auf den Standardwert zurückzusetzen.
- Während des Anpassungsvorgangs können Sie jederzeit auf **Beispiel anhören** tippen, um zu prüfen, ob Sie mit der aktuellen Stimme zufrieden sind.

### Vergrößerung

Durch Aktivieren der Funktion **Vergrößerung** können Sie bestimmte Bereiche des Bildschirms vergrößern und so das Lesen kleiner Texte erleichtern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Vergrößerung** und schalten Sie den Schalter **Vergrößerung** ein. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Teilweise vergrößerte Anzeige:** tippen Sie dreimal schnell mit einem Finger auf den Bildschirm, um den angetippten Bereich zu vergrößern (tippen Sie erneut dreimal, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren).
  - **Bildschirm schwenken:** ziehen Sie im Modus der teilweise vergrößerten Anzeige zwei Finger über den Bildschirm.
  - **Zoomlevel anpassen:** drücken oder ziehen Sie im Modus der teilweise vergrößerten Anzeige zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander.
  - **Vorübergehend zoomen:** tippen Sie dreimal schnell mit einem Finger auf den Bildschirm und halten Sie dann den Bildschirm gedrückt (d. h. zweimal schnell tippen, gefolgt von langem Drücken). Dadurch wird der angetippte Bereich vorübergehend vergrößert. Sie können Ihren Finger ziehen, um einen beliebigen Teil des Bildschirms anzuzeigen, und ihn loslassen, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.
-  • Nach dem Aktivieren dieser Funktion kann sich die Reaktionsgeschwindigkeit von Anwendungen wie **Telefon**, **Rechner** verlangsamen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der tatsächlichen Leistung.
- Beim Spielen oder Verwenden von Anwendungen, die mehrere aufeinanderfolgende Tippvorgänge auf einem Tablet erfordern, wird empfohlen, diese Funktion mit Vorsicht zu aktivieren, um Konflikte zwischen der **Vergrößerung** und den In-App-Vorgängen zu vermeiden.

## Großer Mauszeiger aktivieren

Wenn ein Tablet an eine Maus angeschlossen ist, wird der Mauszeiger vergrößert, um die Navigation zu erleichtern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Großer Mauszeiger** und schieben Sie, um **Zeigergröße** anzupassen.

-  Wenn Ihr Tablet nicht an eine Maus angeschlossen ist, hat das Aktivieren dieser Funktion keine Wirkung.

## Farbkorrektur

Durch Anpassen der Farbanzeigeinstellungen auf Ihrem Tablet können Personen mit Farbenblindheit Farben besser unterscheiden und den Bildschirm einfacher nutzen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Farbkorrektur**, schalten Sie den Schalter **Farbkorrektur** ein und wählen Sie dann den entsprechenden Farbanzeigemodus entsprechend Ihren Anforderungen.

## Farbumkehr aktivieren

Durch die Umkehrung der Bildschirmfarben können sehbehinderte Personen den Bildschirminhalt besser erkennen und die Lesbarkeit verbessern.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie den Schalter **Farbumkehr** ein.

-  • Das Aktivieren dieser Funktion kann die Leistung beeinträchtigen.

### Text mit hohem Kontrast aktivieren

Durch die Verdunkeln der Schriftfarbe und Herstellen eines Kontrast zum Hintergrund können Personen mit Sehbehinderung klarer sehen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie den Schalter **Text mit hohem Kontrast** ein.

-  • Wenn **Text mit hohem Kontrast** aktiviert ist, wird standardmäßig der Modus **Hell** und **Automatischer Wechsel** wird ausgeschaltet.

### Hörgerät verbinden

Sie müssen **Bluetooth** zuerst einschalten und dann die **Hörgerät** verbinden.

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Hörgerät** und schalten Sie die **Bluetooth** ein.
- 2 Wählen Sie unter **Verfügbare Geräte** die **Hörgerät** aus, die Sie koppeln möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.
- 3 Sie können auch zu **Einstellungen > Bluetooth > Verfügbare Geräte** gehen und nach dem Gerät mit dem zu koppelnden Symbol  suchen.

-  • Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku der **Hörgerät** ausreichend geladen ist und sich in **Bluetooth**-Reichweite (ca. 10 Meter) befindet.

### Mono-Audio aktivieren

**Mono-Audio** ist für Personen mit Hörbehinderung auf einem Ohr konzipiert. Bei Aktivierung werden Audiokanäle während der Wiedergabe zusammengeführt, um ein klareres und fokussierteres Klangerlebnis zu bieten.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schalten Sie **Mono-Audio** ein.

### Audiobalance anpassen

Sie können die Balance von **Mono-Audio** anpassen, um die Lautstärke des linken oder rechten Kanals zu erhöhen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen** und schieben Sie den Steuerblock unter **Audiobalance**, um die Audiorichtung anzupassen. Wenn Sie beispielsweise auf Ihrem linken Ohr schlecht hören, schieben Sie den Steuerblock nach links.

### Bildunterschriften aktivieren

Durch Einschalten von **Bildunterschriften** wird gesprochenes Audio in Text konvertiert, sodass Personen mit Hörbehinderung den Inhalt leichter verstehen können.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bildunterschriften** und schalten Sie **Bildunterschriften** ein. Sie können **Sprache**, **Textgröße** und **Stil** weiter an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

### Aufleuchten bei Ereignissen

Wenn ein Anruf eingeht, eine Benachrichtigung empfangen wird oder der Wecker ausgelöst wird, blinken der Blitz der Kamera und der Bildschirm, damit Sie keine Alarme verpassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Aufleuchten bei Ereignissen**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie **Kameralicht** ein.
- Schalten Sie **Bildschirmlicht** ein und passen Sie die Blinkfarbe an.

### Bedienungshilfen-Verknüpfung einrichten

Sie können die Lautstärketasten so einrichten, dass schnell eine Bedienungshilfen oder ein Bedienungshilfeservice gestartet wird.

- 1** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen-Verknüpfung**.
- 2** Schalten Sie den Schalter **Bedienungshilfen-Verknüpfung** ein.
- 3** Tippen Sie auf **Funktionen auswählen** und wählen Sie die Funktion aus, die Sie über die Verknüpfung starten möchten.

Sobald die Funktion aktiviert ist, halten Sie die Lauter- und Leiser-Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verknüpfung der Bedienungshilfe zu starten.

-  • Beachten Sie, dass über diese Verknüpfung nur auf bestimmte Bedienungshilfen oder Bedienungshilfeservices zugegriffen werden kann. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der jeweiligen Einstellung.

### Reaktionszeit des Antippens anpassen

Sie können die Reaktionszeit sowohl für das Tippen als auch für langes Drücken auf den Bildschirm Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Touch-Einstellungen**. Dort haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Dauer des Antippens** auswählen: passen Sie die Dauer des Gedrückthaltens an.
- **Dauer des langen Drückens** auswählen: passen Sie die Dauer des Drückens an.
- **Wiederholte Berührungen ignorieren** aktivieren: mehrfaches Tippen innerhalb der festgelegten Zeit wird als einmaliges Tippen behandelt. Nach der Aktivierung können Sie das Zeitintervall weiter anpassen.

## Nach Anhalten des Mauszeigers klicken

Wenn ein Tablet an eine Maus angeschlossen ist, können Sie diese so einstellen, dass sie automatisch klickt, nachdem der Cursor für eine bestimmte Zeit pausiert. Dies erleichtert Benutzern mit eingeschränkter Handfunktion die Bedienung des Geräts.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Bedienungshilfen > Nach Anhalten des Mauszeigers klicken**, schalten Sie **Nach Anhalten des Mauszeigers klicken** ein und schieben Sie den Steuerblock unter **Nach Anhalten des Mauszeigers klicken**, um die Dauer der Cursorpause anzupassen.

-  • Wenn Ihr Tablet nicht an eine Maus angeschlossen ist, hat das Aktivieren dieser Funktion keine Wirkung.

## Verknüpfungen und Gesten

Mithilfe von Verknüpfungen und Gesten können Sie ganz einfach auf häufig genutzte Funktionen zugreifen. Sie können zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** wechseln, um die von diesem Gerätemodell unterstützten Funktionen anzuzeigen.

### Schnellstart durch zweimaliges Drücken der Leiser-Taste aktivieren

Tippen Sie im Dialogfeld, das angezeigt wird, nachdem Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** gegangen sind, auf **Leiser-Taste bei ausgeschaltetem Bildschirm zweimal drücken**. Wählen Sie die Funktionen aus, auf die Sie problemlos zugreifen möchten, z. B. **Taschenlampe ein-/ausschalten**.

### Schnellstart zum Aufnehmen des Bildschirms

Klopfen Sie zweimal mit einem Knöchel auf den Bildschirm, um die Bildschirmaufnahme schnell zu starten.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirmaufnahme**, um **Bildschirmaufnahme** einzuschalten.

### Schnelles Aktivieren

Richten Sie Ihr Gerät auf oder tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um Ihr Gerät schnell zu aktivieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Bildschirm ein/aus**, um **Zum Aktivieren aufrichten** und **Zum Aktivieren zweimal tippen** einzuschalten.

### Schnelles Stummschalten Ihres Geräts oder Reduzieren der Lautstärke des Klingeltons

Wenn ein Anruf eingeht, drehen Sie Ihr Tablet oder um, um es schnell stummzuschalten, oder heben Sie Ihr Tablet oder an, um die Lautstärke des Klingeltons zu reduzieren.

Wechseln Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten** und tippen Sie auf **Stummschalten/Lautstärkereduzierung**, um **Zum Stummschalten des Klingeltons umdrehen** und **Zum Reduzieren der Lautstärke aufrichten** einzuschalten.

 Diese Funktion wird nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

### **Bildschirm schnell ausschalten**

Auf der Oberfläche des Startbildschirms können Sie die Anzeige schnell ausschalten, indem Sie zweimal auf einen leeren Bereich tippen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Verknüpfungen und Gesten**, tippen Sie auf **Bildschirm ein/aus** und aktivieren Sie die Services **Zum Ausschalten des Bildschirms zweimal tippen**.

### **Stift zum mühelosen Schreiben verwenden**

Der Stift für Ihr Tablet funktioniert genau wie Ihr Finger, ist aber viel präziser und flexibler und bietet ein echtes Schreiberlebnis. Er unterstützt außerdem Sofortiges Schreiben, Globale Handschrift, Freies Markieren, usw. Er kann auch mit speziellen Anwendungen verwendet werden, um das Schreiben angenehmer zu gestalten.

### **Stylus-Stift aufladen**

Bringen Sie die flache Seite des Stylus-Stifts zum Koppeln oder Aufladen an der Oberseite des Tablets an. Die Position zum Anbringen kann je nach Modell variieren. Sie können den Stylus-Stift nach links oder rechts bewegen, bis eine Eingabeaufforderung auf dem Tablet-Bildschirm eingeblendet wird.

 Wenn der Stylus-Stift längere Zeit nicht verwendet wird, entlädt er sich allmählich, bis er in den Akkuschutzmodus wechselt. In diesem Modus muss der Stylus-Stift 5 bis 10 Minuten lang aufgeladen werden, bevor er verwendet werden kann.

### **Stylus-Stift aktivieren**

Wenn Sie den Stylus-Stift zum ersten Mal verwenden, koppeln Sie ihn mit dem Tablet:

Bringen Sie die flache Seite des Stylus-Stifts zum Koppeln oder Aufladen an der Oberseite des Tablets an. Die Position zum Anbringen kann je nach Modell variieren. Sie können den Stylus-Stift nach links oder rechts bewegen, bis eine Eingabeaufforderung auf dem Tablet-Bildschirm eingeblendet wird.

Akkustand und weitere Details des Stylus-Stifts anzeigen:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus**, um den aktuellen Akkustand des Stylus-Stifts anzuzeigen.
- Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus > Geräteinformationen**, um die Details des Stylus-Stifts anzuzeigen oder um **Firmware-Aktualisierung** auszuführen.

- i** Der Stylus-Stift geht in einen tiefen Ruhezustand über, wenn er eine Zeit lang nicht benutzt wird. Um ihn wieder zu aktivieren, folgen Sie bitte der oben beschriebenen Methode.

## Stylus-Stift verwenden, um Sofortiges Schreiben zu aktivieren

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, tippen Sie mit einem Stylus-Stift auf den Bildschirm, um Notizen schnell zum Schreiben zu öffnen und sogar den letzten nicht gespeicherten Inhalt fortzusetzen. So können Sie Ihrer Inspiration und Kreativität jederzeit und überall freien Lauf lassen. Sie können aus einer Vielzahl von Stiftfarben wählen und Werkzeuge zum Löschen, Drehen und Skalieren von Text verwenden.

- 1 Sofortiges Schreiben aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus > Sofortiges Schreiben** und stellen Sie sicher, dass **Sofortiges Schreiben** eingeschaltet ist.
  - 2 Sofortiges Schreiben einrichten:** In **Sofortiges Schreiben** können Sie Ihre Einstellungen für Sofortiges Schreiben vornehmen und das Zeitlimit für das Ausschalten des Bildschirms zum Weiterschreiben festlegen:
    - Tippen Sie auf **Mit dem Schreiben Ihrer Notiz fortfahren**, um die Notiz zu speichern oder mit dem Schreiben fortzufahren.
    - Tippen Sie auf **Zeitlimit**, um das Zeitlimit für das Weiterschreiben zurückzusetzen.
- i** Tippen Sie beim Schreiben in **Notizen** auf den aktuell verwendeten Pinsel in der Symbolleiste, um die Pinselstärke auszuwählen. Wenn das aktuelle Schreibwerkzeug der Radierer ist, tippen Sie erneut auf den Radierer, um **Selektiver Radierer**, **Strichradierer** oder **Alle handgeschriebenen Inhalte löschen** auszuwählen.

## Stylus-Stift verwenden, um Globale Handschrift zu aktivieren

In einem Textfeld auf dem Tablet kann das Schreiben mit einem Stylus-Stift Ihre Schrift präzise in Text konvertieren. Sie können den Text auch löschen, auswählen und teilen, indem Sie Wellenlinien oder horizontale Linien zeichnen. Sogar gemischte chinesische und englische Texte können erkannt werden.

- 1 Globale Handschrift aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienungshilfen > Stylus > Globale Handschrift** und schalten Sie **Globale Handschrift** ein.
- 2 Stiftgesten verwenden:** Bearbeiten Sie den Text im Suchfeld oder Textfeld mit den folgenden Stiftgesten:
  - **Löschen:** Löschen Sie den Text, indem Sie eine Wellenlinie oder Zickzacklinie darauf zeichnen.
  - **Auswählen:** Wählen Sie den Text aus, indem Sie eine horizontale Linie darauf zeichnen.
  - **Teilen:** Teilen Sie den Text, indem Sie eine vertikale Linie nach unten ziehen.
  - **Kombinieren:** Kombinieren Sie den Text, indem Sie eine vertikale Linie nach oben ziehen.

## Einen Stylus-Stift verwenden, um Farben in allen Apps auszuwählen

Wenn Sie zum Zeichnen in **Notizen** einen Stylus-Stift verwenden, können Sie problemlos Farben aus anderen Apps auswählen.

Gehen Sie zu **Notizen**, tippen Sie auf  > **Eingegebene Notiz**, um eine neue Notiz zu erstellen, oder öffnen Sie eine bestehende **Eingegebene Notiz**.

### Farben in allen Apps auswählen:

**1** Tippen Sie im Multi-Window-Fenster auf der Seite **Notizen** auf  > **Handschrift**, um das Handschriftfeld aufzurufen.

**2** Tippen Sie im Feld des **Handschrift-Kits** auf  > , tippen Sie auf den Farbauswahlring oder ziehen Sie ihn an die Zielposition, um eine Farbe auszuwählen.

**Geräteübergreifende Farbauswahl:** Streichen Sie von oben rechts in der Statusleiste nach unten, um das Kontrollzentrum zu aktivieren, tippen Sie auf **Bildschirmübergreifende Kooperation** und verbinden Sie Ihr Tablet und Telefon, indem Sie den Anweisungen folgen. Anschließend können Sie mit dem Farbauswahlring Farben auf Ihrem Telefon auswählen.

### Unverankertes Menü bearbeiten

**1** Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Bedienungshilfen** > **Stylus** und bestätigen Sie das Aktivieren von **Unverankertes Menü**.

**2** Tippen Sie auf **Unverankertes Menü bearbeiten**, wählen Sie die gewünschten Funktionen in **Stylus** aus und fügen Sie sie zu **Unverankertes Menü** hinzu.

## Einrichten von mehreren Nutzern

### Benutzer- oder Gastkonto hinzufügen

**1** Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Nutzer & Konten** > **Aktueller Nutzer**, tippen Sie auf **Nutzer hinzufügen** oder **Gast hinzufügen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Konto hinzuzufügen.

**2** Tippen Sie auf **Wechseln**, um zum Benutzer- oder Gastkonto zu wechseln. Konfigurieren Sie die Einstellungen für das neue Konto nach Aufforderung.

**3** Installieren Sie Apps nach Bedarf. Beachten Sie, dass die App-Installation fehlschlägt, wenn von einem anderen Benutzer eine neuere Version einer App installiert wurde.

Sie können maximal drei Benutzer- und ein Gastkonto hinzufügen.

### Benutzer- oder Gastkonto zum Tätigen von Anrufen und Senden von Nachrichten autorisieren

Sie können festlegen, ob ein Benutzer- oder Gastkonto Anrufe tätigen, SMS-Nachrichten senden und vieles mehr darf.

-  Anrufdienste werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

- 1 Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Gerät zugegriffen haben, navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Aktueller Nutzer**.
- 2 Tippen Sie auf das entsprechende Konto und wählen Sie die zu autorisierenden Berechtigungen aus.

### Zwischen den Rollen Eigentümer, Benutzer und Gast wechseln

**Einstellungen > Nutzer & Konten > Aktueller Nutzer** aufrufen und den Namen des zu verwendenden Kontos berühren. Dann **Benutzer wechseln** antippen.

### Benutzer- oder Gastkonto löschen

Wenn Sie ein Benutzer- oder Gastkonto löschen, werden alle zugehörigen Daten gelöscht. Gehen Sie mit Vorsicht vor.

Nachdem Sie als Besitzer auf Ihr Tablet zugegriffen haben, verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Benutzer- oder Gastkonto zu löschen:

- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Nutzer & Konten > Aktueller Nutzer**, tippen Sie auf den Namen des zu löschenden Kontos und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.
- Streichen Sie vom oberen rechten Bildschirmbereich nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, tippen Sie auf  > **Weitere Einstellungen**, tippen Sie auf den Namen des Kontos, das Sie löschen möchten, und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um es zu löschen.

## System & Aktualisierungen

### Systemsprache und Region ändern

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache und Eingabe > Sprache und Region** und wählen Sie eine Sprache aus.
- 2 Wenn die gewünschte Sprache nicht in der Liste enthalten ist, tippen Sie auf **Sprache hinzufügen**, suchen Sie sie und fügen Sie sie der Sprachliste hinzu, und wählen Sie anschließend die Sprache aus.
  -  • Das System unterstützt viele Sprachen, aber nicht alle. Möglicherweise finden Sie nicht die Sprache, die Sie suchen.
- 3 Tippen Sie auf **Region**, um Ihr Land/Ihre Region auszuwählen. Die Systemoberfläche wird an die kulturellen Gewohnheiten des/der von Ihnen gewählten Landes/Region angepasst.

## Systemdatum und -zeit festlegen

Ihr Gerät kann das lokale Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren. Sie können das Datum, die Uhrzeit und Zeitzone auch manuell für Ihr Gerät einstellen.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Datum und Uhrzeit** und legen Sie anschließend die Optionen entsprechend Ihren Anforderungen fest.

### Automatisches oder manuelles Einstellen von Datum und Uhrzeit

- Aktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**. Anschließend wird Ihr Gerät das lokale Datum und die Uhrzeit über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**, um Datum und Uhrzeit manuell festzulegen.

### Ändern der Zeitzone

 Diese Funktion kann abhängig vom Gerät variieren.

- Aktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**. Anschließend wird Ihr Gerät die lokale Zeitzone über ein Mobilfunknetz synchronisieren.
- Deaktivieren Sie **Automatisches Datum/automatische Uhrzeit**, um die Zeitzone manuell festzulegen.

### Das Zeitformat ändern

- Aktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- Deaktivieren Sie **24-Stunden-Format**. Anschließend wird Ihr Gerät die Uhrzeit im 12-Stunden-Format anzeigen.

## Sicherung auf einem externen Speichergerät

### Daten auf USB-Speichermedium sichern

Wenn der Speicherplatz auf dem Tablet knapp ist, sollten Sie regelmäßig große Dateien oder wichtige Daten auf einem USB-Speichermedium (z. B. USB-Stick, Kartenleser) sichern.

- 1 Verbinden Sie das Tablet über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2 Navigieren Sie zum Tablet **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Datensicherung > Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3 Tippen Sie auf **SICHERN**, markieren Sie die Daten, die Sie sichern möchten, und tippen Sie auf **Sichern**.
- 4 Wenn Sie zum ersten Mal eine Datensicherung durchführen, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Passwort und den Passworthinweis festzulegen. Die Daten werden bei der Sicherung verschlüsselt. Bitte merken Sie sich das Passwort für

die Sicherung: Nachdem das Passwort für die Sicherung festgelegt wurde, müssen Sie das Passwort für spätere Datensicherungen nicht mehr eingeben, aber Sie müssen es zur Bestätigung eingeben, um Dateien wiederherzustellen.

-  Das zurückgesetzte Passwort ist nur für nachfolgende, nicht für frühere Datensicherungen gültig.

## Sicherungsdaten von USB-Speichermedien wiederherstellen

- 1** Verbinden Sie das Tablet über ein USB-OTG-Kabel mit einem USB-Speichermedium.
- 2** Navigieren Sie zum Tablet **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sichern und wiederherstellen > Externer Speicher** und wählen Sie **USB-Speicher** auf dem Bildschirm **Externer Speicher** aus.
- 3** Wählen Sie den entsprechenden Eintrag für den Sicherungsdatensatz in der Liste **SICHERUNGSDATENSÄTZE** aus und öffnen Sie ihn.
- 4** Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederherstellen**, folgen Sie den Bedienerhinweisen zur Eingabe des Passworts und stellen Sie anschließend die Daten wieder her.

## Ihr Tablet auf die Standard- oder Werkseinstellungen zurücksetzen

### Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Durch diesen Vorgang werden die Einstellungen für WLAN, mobiles Datennetzwerk und Bluetooth zurückgesetzt. Es werden keine weiteren Einstellungen auf Ihrem Gerät geändert und keine Daten gelöscht.

Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

-  Datenservices werden nicht auf Tablets unterstützt, die nur Internetzugriff per WLAN bereitstellen.

### Alle Einstellungen zurücksetzen

Dadurch werden Netzwerkeinstellungen, Sperrbildschirmkennwörter und das Startbildschirmlayout wiederhergestellt. Wenn das Tablet Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung unterstützt, werden auch Fingerabdruck- und Face-IDs wiederhergestellt, andere Datentypen oder Dateien werden jedoch nicht gelöscht. Andere Einstellungen, einschließlich , Nutzerkonto und Geräteadministrator, werden nicht wiederhergestellt.

-  Wenn Sie in der App (z. B. Tresor) sowohl ein Passwort als auch einen Fingerabdruck oder eine Face-ID festgelegt haben, wird der Fingerabdruck oder die Face-ID nach dem Wiederherstellen der Einstellungen entfernt, das Passwort bleibt jedoch bestehen. Achten Sie bitte darauf, Ihre Daten zu sichern, bevor Sie die Einstellungen wiederherstellen.

Wenn Immer synchron aktiviert ist und der Schalter für die Datensynchronisierung eingeschaltet ist, werden die WLAN-Datensätze auf Ihrem Tablet und auf anderen Honor-Geräten (mit demselben Honor-Konto angemeldet) sowie in der Cloud alle gleichzeitig wiederhergestellt.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen**, tippen Sie auf **Alle Einstellungen zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Wiederherstellen.

### Werkseinstellungen wiederherstellen

Dieser Vorgang löscht Daten auf Ihrem Gerät, einschließlich Ihrer Konten, App-Daten und Systemeinstellungen, installierte Apps, Musik, Bilder, alle Dateien im internen Speicher, Inhalte von Sicherheitschips und lokal gespeicherte System-, App- und persönliche Daten im Zusammenhang mit Honor IDs. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Werkseinstellungen Ihres Geräts wiederherstellen.

Gehen Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Zurücksetzen > Tablet zurücksetzen**, berühren Sie **Tablet zurücksetzen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

### Andere Eingabemethode verwenden

Sie können die Eingabemethode eines Drittanbieters herunterladen und diese als Standardeingabemethode festlegen.

- 1 Laden Sie die Eingabemethode von einem offiziellen App-Store herunter.
- 2 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um diese als Standardeingabemethode festzulegen, oder navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Sprache und Eingabe > Standardtastatur** und wählen Sie die Eingabemethode aus.

### Device Clone zum Verschieben von Daten auf Ihr neues Gerät nutzen

Mit **Device Clone** können Sie alle grundlegenden Daten (einschließlich Kontakte, Kalender, Bilder und Videos) von Ihrem alten Tablet auf Ihr neues Tablet verschieben.

#### Daten von einem Gerät migrieren

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem neuen Tablet die App **Device Clone**. Alternativ können Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Device Clone** gehen, auf **Dies ist das neue Gerät** tippen und dann den entsprechenden alten Gerätetyp auswählen.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um **Device Clone** herunterzuladen und auf Ihrem alten Gerät zu installieren.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem alten Gerät die App **Device Clone** und tippen Sie auf **Dies ist das alte Gerät**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Ihr altes Gerät mit Ihrem neuen Tablet zu verbinden, indem Sie einen Code scannen oder die Verbindung manuell herstellen.
- 4 Wählen Sie auf Ihrem alten Gerät die Daten aus, die Sie klonen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter > Übertragen**, um mit dem Klonen zu beginnen.

 **Device Clone** ist nur auf Tablets mit Android 7.0 oder höher bzw. iOS 8.0 oder höher verfügbar.

## Daten vom iOS-Gerät über OTG klonen

Wenn Ihr altes Gerät ein iOS-Gerät ist, wird empfohlen, ein Datenkabel für die Übertragung zu verwenden, da dies am schnellsten ist und es effizienter mehr Daten übertragen kann.

- 1** Gehen Sie auf dem neuen Tablet zu und tippen Sie auf **Dies ist das neue Gerät > Apple-Geräte > Kabelgebundene Übertragung**.
- 2** Bereiten Sie ein kompatibles Lightning-USB-C-Datenkabel oder ein USB-C-zu-USB-C-Datenkabel oder einen Adapter vor, verbinden Sie das iOS-Gerät und das Tablet und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf Vertrauen zu tippen.
- 3** Wählen Sie auf dem iOS-Gerät die zu klonenden Daten aus und folgen Sie den Anweisungen, um den Datenexport abzuschließen.

## Ihr Gerätesystem online aktualisieren

Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fordert Sie Ihr Gerät auf, das Aktualisierungspaket herunterzuladen und zu installieren.

-  • Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass auf Ihrem Gerät eine offizielle Systemversion installiert ist. Andernfalls kann die Aktualisierung fehlschlagen und auf Ihrem Gerät können unbekannte Probleme auftreten.
  - Sichern Sie vor der Aktualisierung Ihre Benutzerdaten.
  - Nach einem Update können Drittanbieter-Apps, die nicht mit der neuen Systemversion kompatibel sind, nicht mehr verfügbar sein. In einigen Fällen kann es einige Zeit dauern, bis eine kompatible App-Version freigegeben wird.
  - Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus, starten Sie es nicht neu, entfernen Sie nicht die Speicherkarte und legen Sie keine Speicherkarte ein.
- 1** Navigieren Sie zu **Einstellungen > System & Aktualisierungen > Softwareaktualisierung** und tippen Sie auf **Nach Aktualisierungen suchen**.
  - 2** Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie das Aktualisierungspaket entweder manuell herunterladen und installieren oder Ihr Gerät über Nacht automatisch aktualisieren.
    - Laden Sie das Aktualisierungspaket herunter und installieren Sie es: Navigieren Sie zu **Softwareversion > Herunterladen und installieren**. Um eine Datennutzung zu vermeiden, verbinden Sie Ihr Gerät zum Herunterladen des Aktualisierungspakets mit einem WLAN-Netzwerk.  
Ihr Gerät wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
    - Aktualisierung über Nacht: Tippen Sie auf  > **Geräteeinstellungen** und aktivieren Sie **Automatisches Herunterladen per WLAN** und **Über-Nacht-Aktualisierung**.  
Ihr Gerät wird automatisch aktualisiert und zwischen 01:00 – 05:00 Uhr neu gestartet.

Um eine erfolgreiche Aktualisierung über Nacht zu gewährleisten, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, der Bildschirm gesperrt ist, für diesen Zeitraum keine Alarmer eingestellt sind und der Akkuladestand über 35% liegt. Schließen Sie Ihr Gerät bei Bedarf an ein Ladegerät an.

Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf  auf dem Bildschirm **Geräteeinstellungen** und deaktivieren Sie dann **Automatisches Herunterladen per WLAN**.

## Über das Tablet

### Rechtlicher Hinweis

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch dient nur zu Ihrer Information. Das eigentliche Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmlayout, kann davon abweichen. Die Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch stellen weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie dar.

Modell: YMG-W09

MagicOS 10\_01