





ICY BOX®

Quick installation guide: IB-CR200-C

Key Features


- External Card Reader with USB Type-C and dual Type-A/micro-B plug
- Support OTG function with USB micro-B Android mobile devices
- Support microSD and standard SD cards, SD/SDHC/SDXC up to 128 GB
- Compliant with USB 2.0 up to 480 Mbit/s
- This unit does not support reading two cards at the same time!

Overview



How to make this unit turn from USB Type-A to micro-B?

Slide blue groove (shown as left picture a) with your fingernail or something sharp, then pull out until the micro-B plug is completely out.



How to make this unit turn from USB micro-B to Type-A?

Press blue groove (shown as left picture b) with your finger or something sharp, then push and slide in the plug until the micro-B plug is completely hide.







ICy BOX®

Handbuch: IB-CR200-C

Hauptmerkmale

- Externer Kartenleser mit USB Type-C und Dual Type-A/micro-B Stecker
- Unterstützt OTG Funktion an USB micro-B Android Mobilgeräten
- Kartenunterstützung für microSD und Standard SD Karten, SD/SDHC/SDXC bis zu 128 GB
- Konform mit USB 2.0 bis zu 480 Mbit/s
- Das gleichzeitige Lesen von zwei Karten ist nicht möglich!

Überblick



Wie kann der USB Type-A Anschluss zum micro-B Anschluss gemacht werden?

Schieben Sie die blaue Öffnung (siehe auch a im Bild links) mit Ihrem Fingernagel oder einem spitzen Gegenstand etwas heraus und ziehen dann den micro-B Stecker vollständig heraus bis er einrastet.

Wie kann der USB micro-B Anschluss zum Type-A Anschluss gemacht werden?

Drücken Sie die blaue Verriegelung (siehe auch b im Bild links) mit Ihrem Fingernagel oder einem spitzen Gegenstand etwas herein und schieben Sie anschließend den micro-B Stecker vollständig herein.